

Benutzerhandbuch



DOMOTESTA RDO244A... V2.0x

Witterungs- oder raumtemperaturgeführter Heizungsregler



Inhaltsverzeichnis

1	Allgemein	3
1.1	Funktion des Reglers	4
2	Sicherheits-Vorschriften	5
2.1	Symbole	5
2.2	Allgemeines	5
2.3	Autorisiertes Personal	6
2.4	Produktspezifische Gefahren	6
3	Bedienung, Anzeige, Programmwahl	7
3.1	Geräteansicht	8
3.2	Anzeige von Sonderfunktionen, Störungen [Er 14]	8
3.3	Benutzerebene I: Programmwahl	11
3.4	Benutzerebene II: Einstellungen	14
4	Montage	19
4.1	Regler	19
4.2	Fühler	20
5	Klemmenbelegung	23
5.1	Regler RDO244A	23
5.2	Klemmen-Beschriftung	24
6	Checklisten	26
6.1	Inbetriebnahme	26
6.2	Betriebsstörungen	27
7	Fachmannebene I: Parameter [100 2]	28
8	Fachmannebene II: Relaistest	43
9	Abkürzungen	45
10	Notizen	46
11	Protokoll: Sollwerte, Schaltuhr	47

Allgemein



1 Allgemein

DOMOTESTA RDO ist eine digitale Heizungsreglergeneration, welche konsequentauf die Kundenbedürfnisse und die Bedürfnisse der Heizungs-Installateure ausgelegt wurde. Die durchgängige Klemmenbelegung innerhalb der Heizungsreglergeneration reduziert den Verdrahtungsaufwand und ermöglicht eine einfache applikationsspezifische Reglerauswahl!

Grundausführungen der digitalen Regler:

RDO3..A: Regler mit einfacher Bedienung und LCD-Anzeige, kommunikationsfähig, vernetzbar

RDO2..A: Regler mit einfacher Bedienung und LCD-Anzeige für Standardanwendungen

RDO1..A: Regler mit analoger Bedienung für Standardanwendungen

Die Heizungsregler RDO244A werden digital bedient, wobei die Einstellung der Betriebsart und die Raumsollwertkorrektur mit einem Drehknopf erfolgen. Das Regelgerät verfügt über einen zweistufigen oder modulierenden Brennerausgang, einen Ausgang für einen 3-Punkt-Mischer und eine Heizkreispumpe, sowie einen Ausgang für die Warmwasserbereitung. An einem konfigurierbaren Kleinspannungsausgang kann ein Relais angeschlossen werden. Konfigurierbare digitale Eingänge erhöhen die Funktionalität der Regler. Die Kessel- und die Heizkreisregelung arbeiten witterungsgeführt, die Warmwasserregelung in Abhängigkeit der Warmwassertemperatur. Das Anschliessen einer Raumfernbedienung mit Raumtemperaturfühler oder eines Raumfühlers ermöglicht u.a. eine raumtemperaturgeführte Regelung (ohne Witterungsfühler) oder die Raumtemperaturaufschaltung.

RDO244A...: Brenner zweistufig oder modulierend;

Pumpe und Mischer 3-Punkt; Warmwasser-Ladepumpe

Allgemein



Dieses Handbuch enthält im vorderen Teil alle erforderlichen Angaben für den Anwender bezüglich Bedienung und Einstellungen. Im mittleren Teil findet der Installateur Angaben betreffend Montage und elektrischer Verdrahtung. Im hinteren Teil befindet sich die Parameterliste und das Programmierprotokoll. Es wird durch den Servicetechniker ausgefüllt.

Wichtig:



Dieses Handbuch muss im Heizungsraum deponiert werden und muss jederzeit für den Servicetechniker zugänglich sein (zusammen mit dem Elektroschema).

Das Regelgerät wurde so entwickelt, dass es auf den unterschiedlichsten Anlagen eingesetzt werden kann. Es ist möglich, dass bei Ihrer Heizungsanlage nicht alle Funktionen verwendet werden und Zubehör (wie Fühler, Raumfernbedienung, etc.) nicht vorhanden sind.

1.1 Funktion des Reglers

Regler:

Grundsätzlich besteht der Regler aus 3 "unabhängigen" Regelungen.

Energieerzeugung Der Energieerzeuger liefert die von ihm angeforderte Energie. Er steuert oder regelt den Wärmeerzeuger.

Heizbetrieb

Der Heizkreis (Raumheizung) fordert Energie an. Diese ist abhängig von der Witterungstemperatur, der Raumtemperatur und von anderen Einflussgrössen.

Warmwasserbereitung Die Warmwasserbereitung fordert Energie an. Diese ist abhängig von der Temperatur im Warmwasser-Boiler und von anderen Einflussgrössen.

Fernbedienung, aktiver Raumfühler, Funkuhr:

Diese Geräte werden an den Klemmen 21/22 (am Gerätebus) angeschlossen, wobei die Leitungen vertauschbar sind.

Sicherheitshinweise



2 Sicherheits-Vorschriften

2.1 Symbole

Warnhinweise:

Die unten aufgeführten Warnhinweise werden in diesem Dokument verwendet. Die Warnhinweise erscheinen als Symbole oder als Text.



Warnung: Hinweise, welche bei Nichtbeachtung Gefahr für Leib

und Leben bedeuten können (und zu materiellen Schäden führen können). Diese Hinweise müssen

zwingend befolgt werden.



Achtung: Hinweise, welche bei Nichtbeachtung zu einem Defekt

des Gerätes und zu materiellen Schäden (von Anlageteilen, Gebäuden, ...) führen können. Diese

Hinweise müssen befolgt werden.



Hinweis: Tips für die Arbeit, welche diese erleichtern oder

Zusatzinformationen für den Benutzer bedeuten.

2.2 Allgemeines

Das durch Sie erworbene Produkt entspricht den zur Produktionszeit gültigen technischen Vorschriften und ist CE-konform.

Das Produkt darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden. Falls Sie eine Veränderung feststellen, benachrichtigen Sie bitte Ihren Servicetechniker. Bei Fehlfunktionen schalten Sie den Regler aus (Netzsicherung) und beachten Sie die Checkliste "Betriebsstörungen".



Der Heizungsregler darf nur für die unten aufgeführten Anwendungen verwendet werden.

- Energieaufbereitung durch Heizkessel (Oel- oder Gasbrenner, Wärmepumpe)
- Warmwassererwärmung für einen WW-Boiler
- Heizbetrieb für Kessel-Heizkreis und/oder Mischer-Heizkreis

Sicherheitshinweise





Die gemäss nationalen oder internationalen Vorschriften erforderlichen Sicherheitseinrichtungen sind zwingend einzubauen.

- Vorschriften betreffend Elektrizität (Starkstrom)
- Vorschriften betreffend Heizanlagen:

Heizkessel: Sicherheitstemperaturbegrenzer und Sicherheitsthermostat Bodenheizung: Sicherheitstemperaturbegrenzung

2.3 Autorisiertes Personal

Montage der Geräte:

Autorisiertes Fachpersonal

Inbetriebnahme und Service der Geräte:

Servicetechniker oder autorisiertes Fachpersonal



Jeder Umbau und jede Veränderung am Gerät ist verboten. Arbeiten am Gerät (Reparaturen, Veränderungen) dürfen nur durch den Hersteller oder durch von ihm benannte Stellen ausgeführt werden.

2.4 Produktspezifische Gefahren



Das Berühren der Steckerleisten, daran befestigter Drähte oder nicht angeschlossener Drähte durch Personen oder mittels elektrisch leitender Materialien ist verboten, da die Steckerleisten unter Spannung stehen können (Gefahr von Netzberührung).



Der Regler, Steckerleisten und Leitungen des Reglers können auch durch externe Beschaltungen (Sicherheitsbegrenzungseinrichtungen,...) mit Spannung versorgt werden, wenn der Regler nicht angeschlossen ist oder keine Netzspannung am Regler anliegt (siehe Schema Kesselbeschaltung).



Vor jeglichen Arbeiten an Steckerleisten oder elektrischen Verbindungen (Drähten) sind alle Netzsicherungen am Heizsystem auszuschalten. Das Heizsystem besteht aus dem Regler und der am Regler angeschlossenen Komponenten (Brenner, Wärmepumpe, Pumpen, Sicherheitstemperaturbegrenzer, etc.).

Bedienung



3 Bedienung, Anzeige, Programmwahl

Die Bedienung ist in die Benutzerebene I und II und in die Fachmannebene I und II aufgeteilt. Die für den Endanwender wichtigen Einstellungen können in den Benutzerebenen ausgeführt werden. Durch Betätigen einer beliebigen Taste wird die Beleuchtung eingeschaltet. Wenn während mehreren Minuten keine Taste betätigt wurde, wird auf die Grundeinstellung (Grundanzeige) umgeschaltet und die Beleuchtung wird ausgeschaltet.

Benutzerebene I: Einfache Betriebseinstellungen

Bei geschlossenem Deckel ist die Betriebsart und der Raumsollwert veränderbar.

Bei offenem Deckel können bei aktiver Grundanzeige zusätzliche Funktionen per Tastendruck direkt aktiviert werden

(Gerätenummer/Spar-Funktion/Party-Funktion).

Benutzerebene II: Erweiterte Betriebseinstellungen

Die Benutzerebene II ist bei offenem Deckel zugänglich. Die Daten sind mit Hilfe der Funktionswahltaste anwählbar.

<u>Fachmannebene I:</u> Parametereinstellungen

Die Fachmannebene I kann aus der Benutzerebene II (Funktionswahl auf "Service") durch spezielle Tastenbetätigung aktiviert werden. In der Fachmannebene I können die Parameter verändert werden.

Fachmannebene II: Relaistest


In der Fachmannebene II kann der Relaistest durchgeführt werden.

Dieses Kapitel beschreibt die Bedienung für den Endanwender (Benutzer) (siehe auch Bedienungsanleitung im Gerät, Manual).

Bedienung




3.1 Geräteansicht



- Betriebsartenschalter
- 2 Raumsollwertkorrektur
- 3 Serviceschnittstelle
- 4 Taste "PA": Party-Funktion
- 5 Taste "E" : Spar-Funktion
- 6 Taste "+": Plus
- 7 Taste "_": Minus
- 8 Taste "No": Parameter-Nummer
- 9 Taste "1-7": Wochentag
- 10 Taste "■" : Funktionswahl
- 11 Anzeige mit Beleuchtung (hier Grundanzeige)
- 12 Befestigungsschrauben

3.2 Anzeige von Sonderfunktionen, Störungen [Er 14]

Diese Abbildung zeigt alle ansteuerbaren Segmente der Anzeige (LCD).



Symbole Temperaturanzeige:

↑₁: Aussentemperatur

Lc:: Kesseltemperatur

: Warmwassertemperatur (WW)

: Raumtemperatur

Symbole Temperatursollwert:

•		Raum:	Warmwasser:
₩		: "Frost"	"Frost"
)		: "reduziert"	"reduziert"
α		: "normal"	"normal"
α	blinkt	:	"legionellen"

- A : Anzeige 1 (Temperatur 1)
- B : Anzeige 2 (Temperatur 2)
- C: Statusanzeigen falls freigegeben (Brenner, Pumpen, Mischer)
- D: Kreisinformation (in Schaltuhr) IIII: Heizkreis / L: Warmwasserkreis
- E : Schaltuhrprogramm (Schaltuhr aktiv, wenn Segmente sichtbar sind)
- F: Uhrzeit
- G: Aktiver Temperatursollwert (☆) ↔)
- H : Anzeige Kaminfegerfunktion (♣)
- I : Wochentag (▲)
- K: Automatischer Sommerbetrieb (*)
- L : Funktionswahlanzeige (◄)

Bedienung



3.2.1 Anzeige von Sonderfunktionen auf dem LCD:

Sonderfunktionen (Programmüberlagerungen) können über externe Eingangsklemmen, von der Raumfernbedienung aus, durch einige Tasten oder durch spezielle Funktionen (siehe unten) ausgelöst werden. Dabei kann dem Regler ein anderer Sollwert aufgeschaltet werden.

Programmüberlagerungen (Anzeige durch blinkende Symbole):

: Programmüberlagerung auf Heizkreis wirkend

- Programmüberlagerung auf Warmwasserbereitung wirkend

: Programmüberlagerung direkt auf Energieerzeuger wirkend

Sonderfunktionen (auf Anzeige 1 und 2 angezeigt):

EC 6h: Spar-Funktion: ")" oder "%" aktiv für die angezeigte Zeit (abhängig von der Stellung des Betriebsartenschalters).

PA 3h: Party-Funktion: "a" aktiv für die angezeigte Zeit.

HO15.02 : Das Ferienprogrammist aktiv (Raumsollwert "☆" ou ") "wirksam).

Am Morgen des angezeigten Datums wird wieder geheizt.

no dos Anlana-vatandos suf dom I CD.

3.2.2 Anzeige des Anlagezustandes auf dem LCD:

Der Anlagezustand (Zustand der Relais) kann auf dem Feld "Service" oder eventuell in der Grundanzeige betrachtet werden.

Modulierender Brenner (ZU_Befehl/AUF_Befehl)

Symbol Brenner

1 Brenner Stufe 1 (Energieerzeuger) in Betrieb

Brenner Stufe 2 (Energieerzeuger) in Betrieb

3 Keine Funktion

2

4 Keine Funktion

PWM-Ausgang aktiv

Symbol Mischer

Pumpe 2 in Betrieb (Warmwasser-Ladepumpe)

Keine Funktion

Pumpe MK in Betrieb (Kessel- oder Mischerkreis-Pumpe)

Signale Mischer (Mischer ZU/Mischer AUF)

Bedienung



3.2.3 Anzeige von Störungen: [Er 14]

Fehler bei aktiver Grundanzeige:

Störungen werden bei aktiver Grundanzeige mit den Anzeigen 1 und 2 angezeigt und im Fehlerspeicher eingetragen (unten aufgeführte Störungen blinken). Störungen werden auch auf der Raumfernbedienung angezeigt (falls vorhanden). Störungen werden nach 2 Minuten aus der Anzeige gelöscht (schwerwiegende Störungen können durch Betätigen einer Taste quittiert werden). Störungen, welche nach dem Löschen der Anzeige (Quittieren) immer noch anliegen, werden wieder angezeigt.

Fehler im Fehlerspeicher:

Siehe Kapitel Bedienung: 3.4.7 Servicedaten anzeigen.

Es werden maximal die 10 zuletzt erkannten Fehler im Fehlerspeicher gespeichert (Benutzerebene II: Feld "Service": Parameter 90 bis 99).

Fehler-Zustandsanzeige von Fühlern im Feld "Service":

xx ===: Fühler Nummer xx hat Kurzschluss xx ===: Fühler Nummer xx hat Unterbruch

Löschen angezeigter Störungen bei Grundanzeige, falls möglich: Taste (N_{Ω} , 1-7) auf dem Regler drücken.

Liste möglicher Störungsanzeigen und deren Bedeutung:

Fühlerfehler oder Betriebsfehler:

Er	1	: Warmwas	serfühler 1	de	efekt	(oben)
_	_						

Er 2: Warmwasserfühler 2 defekt (unten)

Er 10: Witterungsfühler defekt (Aussentemperaturfühler)

Er 12 : Raumfühler defekt

Er 14: Vorlauffühler Mischer defekt

Er 20 : Rücklauffühler defekt

Er 21: Kesselfühler defekt

Er 23: Abgasfühler defekt

Er 24 : Pufferspeicherfühler 1 defekt (oben)

Er 25 : Pufferspeicherfühler 2 defekt (unten)

Er 30 : Abgastemperatur überschritten

Er 31: Brennerstörung Stufe 1 über Eingangsklemme aktiviert

Er 32: Brennerstörung Stufe 2 über Eingangsklemme aktiviert

Er 36: Störung 1 auf Eingangsklemme (WP-Hochdruck)

Er 37 Störung 2 auf Eingangsklemme (WP-Niederdruck)

Er 38 Störung 3 auf Eingangsklemme (WP-Frostschutz)

Er 39 : Störung 4 auf Eingangsklemme (WP-Motorschutz)

Benutzerhandbuch: RDO244A... Bedienung



Er 21xx: 21=Gasfeuerungsautomat MCBA14..; xx=Fehlernummer MCBA, 01=Sammelfehler MCBA

Reglerinterne Störungen: (schwerwiegende Störungen)

Er 5x: Reglerinterne Störungen (x=Zahl)

Fehler auf dem Gerätebus:

Er 6x: Gerätebuskonflikte beim Installieren oder während dem Betrieb

3.3 Benutzerebene I: Programmwahl

3.3.1 Sollwertkorrektur für Raumtemperatur

Mit diesem Drehknopf kann die Temperatur des Raumsollwertes "☆ normal" und ") reduziert" verändert werden.
Einstellung: Programmierter Wert +3K.

(Bei Anschluss einer Raumfernbedienung, werden beide Raumsollwertkorrekturen zusammengezählt; Raumsollwertkorrektur des Reglers und der Fernbedienung wirksam.)

Bedienung



3.3.2 Betriebsartenschalter:

Mit dem Betriebsartenschalter sind folgende Betriebsarten wählbar:



Handbetrieb und Kaminfegerfunktion(*): Energieerzeuger und Heizkreispumpe sind in Betrieb. Der Mischerausgang (Ventil) ist spannungslos. Die Warmwasserladung ist dauernd freigegeben (Notbetrieb) und wird ausgeführt, wenn die Warmwasser-Boilertemperatur zu kalt ist. Auf der Anzeige wird die Kesseltemperatur angezeigt.

Taste "+,-": Zu-, wegschalten eines Energieerzeugers ev. möglich.

(Par.100=10: Brenner nicht verwendet

(Par.100=10,11,12,15: Rücklaufhochhaltung Relais Brenner 2 neutral)

(Par.100=11,21,31,33: PWM-Ausgang aktiv)

(Par.100=21: Brenner1 oder Brenner2 AUF aktiv, mit Tasten

<u>+</u> umschaltbar; Brenner2_ZU dauernd aktiv)

(Par.100=32,33: Brenner2_ZU aktiv)

(I) Standby: Brenner, Heizung, Warmwasser AUS, (Frostschutz wirksam).

(Par.100=10,11,12,15: Brenner2 AUF während ca. 20 Min. aktiv)

(Par.100=11,21,31,33: PWM-Ausgang aus)

(Par.100=21: Brenner1, Brenner2 AUF und Brenner2 ZU aus)

(Par.100=32,33: Brenner2_ZU aus)

Sommerbetrieb: Heizung AUS, (Frostschutz aktiv).

Die Warmwasserladung ist nach Schaltuhrprogramm freigegeben.

- Automatischer Heizbetrieb ("the normal"/"the Frostschutz") nach eingestelltem Schaltuhrprogramm. Bei Frostschutz wird der Heizbetrieb unterbrochen (Totalabschaltung: Heizbetrieb aus in der Nacht).

 Die Warmwasserladung ist nach Schaltuhrprogramm freigegeben.
 Bei tiefen Aussentemperaturen Stellung to wählen.
- Automatischer Heizbetrieb (" normal"/") reduziert") nach eingestelltem Schaltuhrprogramm (reduziert während Absenkung).

 Die Warmwasserladung ist nach Schaltuhrprogramm freigegeben.
- Heizbetrieb mit Raumsollwert dauernd "in normal".

 Die Schaltuhr "Heizkreis" ist nicht wirksam.

 Die Warmwasserladung ist nach Schaltuhrprogramm freigegeben.

Bedienung



Heizbetrieb mit Raumsollwert dauernd ") reduziert".

Sonst gleich wie bei der Programmstellung " normal"

3.3.3 Spar-Funktion

Bei aktiver Grundanzeige kann die Spar-Funktion durch Drücken der Taste "E" ein-/ausgeschaltet werden. Der Raumsollwert ")=reduziert" oder "%=Frostschutz" wird während der eingestellten Zeit aktiviert (abhängig von Stellung des Betriebsartenschalters).

○E	EC	6h	: Spar-Funktion ein; aktive Zeit der Funktion (in Std.)
			Werkseinstellung 6 Stunden
\bigcirc -/+	EC	3h	: Zeit selbst wählen (Einstellbereich 1h9h)
○E			: Spar-Funktion ausschalten

3.3.4 Party-Funktion

Bei aktiver Grundanzeige kann die Party-Funktion durch Drücken der Taste "PA" ein-/ausgeschaltet werden. Der Raumsollwert "☆=normal" wird während der eingestellten Zeit aktiviert.

Die Warmwasserladung wird unabhängig von der WW-Schaltuhr freigegeben (einmalige WW-Ladung möglich). Falls eine WW-Ladung durchgeführt wurde oder keine WW-Anforderung anliegt, wird die einmalige WW-Ladung ausgeschaltet.

○PA	PA	3h	: Party-Funktion ein; aktive Zeit der Funktion (in Std.)
			Werkseinstellung 3 Stunden
			Raumsollwert "p=normal" aktiv
\bigcirc -/+	PA	2h	: Zeit selbst wählen (Einstellbereich 1h9h)
OPA			: Party-Funktion ausschalten


3.3.5 Taste Nº

Bei aktiver Grundanzeige wird, solange die Taste "Nº gedrückt wird, der Reglertyp und die SW-Versionsnummer angezeigt.

Bedienung

Die Profis für HLK Gebäudeautomation Les Spécialistes en automation CVS

3.4 Benutzerebene II: Einstellungen



3.4.1 Bedienung in Benutzerebene II

Taste Funktionswahl

Die Bedienungsebene II wird mit der Funktionswahltaste aktiviert und der Cursor "¬" wird mit jedem Tastendruck nach unten verschoben. (1 Cursor links "¬" leuchtet und zeigt auf aktives Feld -> Bedienungsebene II aktiv.)

Felder, welche mit der Funktionswahltaste angewählt werden können:

○■	① Dat.	■	: Uhrzeit, Datum, Jahr
	🕮 Dat.	◀	: Ferienprogramm
	④ IIII	◀	: Schaltuhr m: HK=Heizkreis
	① 놐		: Schaltuhr =: WW=Warmwasser (& freie Schaltuhr)
	a IIII	◀	: Temperatursollwerte HK einstellen
	8 -		: Temperatursollwerte WW einstellen
	±/		: Heizkennlinienkorrektur durchführen
	Service		: Temperaturen und Servicedaten anzeigen

<u>ı aste</u>	<u>Nummer</u>
ON₽	1 20.30

: Wahl Parameter; Anzeige links Nummer "1"

Taste Minus/Plus

\bigcirc -/+	1 20.30	: Verändern Wert: Anzeige rechts Wert "20.30"
	blinkt	Wert blinkt -> Wert ist veränderbar!
	leuchtet	Wert leuchtet -> Wert nicht veränderbar!

3.4.2 Uhr/Datum einstellen

Uhrzeit, Datum und Jahr müssen korrekt eingestellt sein!

○■	Dat.	4	: Feld " <a>Dat. anwählen
OND			: Folgenden Parameter anwählen
\bigcirc -/+			: Wert verändern

Parameter-Nummer und Wert:

1 20.30	: Uhrzeit (Stunden.Minuten)
2 20.01	: Datum (Tag.Monat)
3 1999	· .lahreszahl

Bedienung



3.4.3 Ferienprogramm

Das Abwesenheitsdatum (erster Tag mit Raumsollwert "*=Frostschutz" oder "*)=reduziert") und das Rückkehrdatum (erster Tag mit Raumsollwert "*=normal") werden eingestellt. Der Heizbetrieb erfolgt am Morgen des Rückkehrdatums (gemäss Schaltuhr). Die Warmwasserladung ist gesperrt.

Hinweis: Beim Programm "(*) normal/reduziert" gilt während den Ferien der Sollwert ")=reduziert".

○■ Dat. : Feld "Dat." anwählen

Ferienprogramm aktivieren:

	1	: Ferienprogramm nicht aktiv
O—/+	1 29.01 🔆	: Datum Abwesenheit aktivieren; verändern
ONO	2 30.01 🛱	: Datum Ferienrückkehr aktivieren (Parameter-Nr. 2)
O _ /+	2 15.02 🛱	: Datum Ferienrückkehr verändern


Ferienprogramm ausschalten:

OND	2 15.02 🛱	: Datum Ferienrückkehr anwählen (Parameter-Nr. 2)
O –	1	: Taste "-" drücken, bis Ferienprogramm nicht aktiv

Ferienprogramm löschen:

	1 29.01 🔆	: Taste "PA" 5 Sekunden drücken (Parameter-Nr. 1)
_		: Ferienprogramm nicht aktiv

3.4.4 Schaltuhr einstellen



Schaltuhrenprogramm anzeigen:

		5
○■		: Feld: "④ 🎹" Heizkreis oder "④ 🛋" Warmwasser
	1 07:00 pt	(freie Schaltuhr bei "④ ♣"> Symbol "♣" AUS)
O 1-7	1234567	: Wochentag anwählen; 1=Montag7=Sonntag
	A	(Dreieck verschiebt sich)





Bedienung

	: Wahl Schaltpunkt; ab 06:00 Temp. "☆=norma : Ab 22:00 Temp. ")=reduziert"	
3	: Freier Schaltpunkt (6 Schaltpunkte möglich)	

Schaltpunkte ändern:

ON₽	2 22.00	: Wahl Schaltpunkt; ab 22:00 Temp. ")=reduziert"
\bigcirc -/+	2 13.30)	: Zeit wunschgemäss einstellen

Schaltpunkte anfügen:

ON₽	3	: Freien Schaltpunkt anwählen
\bigcirc -/+	3 16.00 🜣	: Zeit einstellen; ab 16:00 Temp. "共=normal"
ON₽	4 16.15	: Nächsten Schaltpunkt wählen
\bigcirc -/+	4 22.00	: Zeit einstellen; ab 22:00 Temp. ")=reduziert"

Schaltpunkte löschen:

ONO	4 22.00	: Lösch-Schaltpunkt anwählen (gerade Nr.: 2, 4, 6)
\circ	3	: Taste "-" drücken, bis Anzeige Schaltpunkt gelöscht

Schaltuhr-Tage kopieren:

O 1-7		: Zu kopierender Wochentag anwählen
○PA	COPY	: Kopierfunktion aktivieren; Anzeige "COPY"
	A	: Kopier-Wochentag leuchtet
O 1-7	A	: Wahl-Wochentag; angewählter Tag blinkt
\bigcirc +	Ц	: Daten kopieren auf blinkenden Wochentag
O 1-7	A	: Wahl-Wochentag anwählen,
\bigcirc PA	-	: Kopierfunktion ausschalten

Standard-Schaltuhr Jadon: (Merkeinstellung laden)

Standard-Schaftunr laden: (Werkeinstellung laden)					
○■	④ Ⅲ ◀	: Feld "④ ㎜" oder "④ 禺" anwählen (Schaltuhr)			
OPA	COPY	: Taste "PA" 5 Sekunden drücken; Anzeige "COPY"			
Nach 5 Sekunden erscheint eine der Anzeigen:					
	SUH	: Feld "⊙ <u>m</u> ": Standard-Daten <u>m</u> geladen			
	SUb	: Feld " = ": Standard-Daten = geladen			
	SUF	: Feld "① 🛋": Standard-Daten freie Schaltuhr geladen			

Standard-Schaltuhr: (Werkeinstellungen) Feld: Anzeige: | 1-5 (MO-FR) | 6-7 (SA-SO)

"• " "		7:00¤-23:00	¦ 8:00☆-23:00	(HK-Schaltuhr)
"④ ➡"	-	¦ 6:30≿-20:00	¦ 7:30 _☆ -21:00	(WW-Schaltuhr)
"⊕ ➡"	keines	¦ 7:00☆-23:00	¦ 8:00☆-23:00	(freie Schaltuhr)

Bedienung



3.4.5 Temperatursollwerte ändern

Die Raumtemperatursollwerte (bei Mittelstellung der Drehschalter "Raumsollwertkorrektur") werden eingestellt.

"Standard" Raumtemperaturen: n

1 10.0°C 杂 Ⅲ: "Frostschutz" (Minimaltemperatur 5°C)
2 15.0°C) Ⅲ: "reduziert"
3 20.0°C ☆ Ⅲ: "normal"

"Standard" Warmwassertemp.: -

1 5°C 杂 : "Frostschutz" (Minimaltemperatur 5°C)
2 5°C) : "reduziert"
3 55°C ☆ : "normal"
4 65°C ☆ : "legionellen" (☆blinkt)

3.4.6 Raumtemperaturabweichung korrigieren

Weicht die im Raum gemessene Temperatur nach mehrstündigem Heizbetrieb vom gewünschten Sollwert ab, kann dies wie folgt korrigiert werden:

⇒ ± ✓ ■
 1 20.3°C ↑
 1 19.8°C ↑
 Mit Thermometer gemessene Raumtemperatur eingeben (Wohnraum mit Raumfühler)

Standard-Heizkennlinie laden:

Hinweis:

- Ohne Raumfühler sollte die Raumtemperaturkorrektur bei tiefer und bei hoher Aussentemperatur durchgeführt werden, um die Heizkennlinie korrekt anzupassen.
- Die Heizkennlinienkorrektur kann nur einmal pro Tag mit dem Raumsollwert "☆=normal" ausgeführt werden.

Bedienung



3.4.7 Servicedaten anzeigen

Wenn die Fühler angeschlossen sind, lassen sich die verschiedenen Werte anzeigen.

Service : Feld "Service" anwählen

No : Parameter anwählen

○ 1-7 * : Taste gedrückt -> Sollwert wird angezeigt *

Fehler-Zustandsanzeige von Fühlern im Feld "Service":

xx === °C : Fühler Nummer xx hat Kurzschluss xx === °C : Fühler Nummer xx hat Unterbruch

Temperaturen: * O 1-7 : Taste gedrückt -> Anzeige Sollwert *

		. Walliwasser i (esell)
*	2	53°C 🛌 : Warmwasser 2 * (unten)
*	10	F°C \(\text{\chi}\): Aussantomporatur (* gabaudahazagana A

* 10 -5°Cû: Aussentemperatur (* gebäudebezogene A.-temp.)

* | 12 20.1°C | : Raumtemperatur * * | 14 52°C | : Vorlauftemperatur Mischer *

20 45°C : Rücklauftemperatur *

* 23 95°C : Abgastemperatur (*maximale Abgastemp.)

* 24 65°C : Pufferspeichertemperatur 1 * (oben)
25 60°C : Pufferspeichertemperatur 2 (unten)

Betriebsstunden Brenner:

30 1675 : Stufe 1 Brennerlaufzeit total (in Stunden) 31 347 : Stufe 2

Einschaltungen Brenner:

40 630 : Stufe 1 (Anzeige x 10) 41 150 : Stufe 2 (Anzeige x 10)

45 100 : Aktuelle Leistung des Energieerzeugers (Stufe 1, 2)

Fehleranzeige (Fehlerspeicher):

Fehlernummern siehe Kapitel: 3.2.3 Anzeige von Störungen.

Maximal 10 Fehler werden im Gerät gespeichert.

Diese werden beim erstmaligen Anliegen gespeichert.

Der letzte gespeicherte Fehler befindet sich im Parameter 90.

90 xxxx : xxxx=Nummer des Fehlercodes:99 xxxx : xxxx=Nummer des Fehlercodes

Löschen des Fehlerspeichers:

PA 90 xxxx : Taste "PA" 5 Sekunden drücken : Fehlerspeicher gelöscht : Fehlerspeicher wird ausgeblendet


Montageanleitung



4 Montage

4.1 Regler

4.1.1 Massbild



4.1.2 Montagemöglichkeiten

Einbau-Montage:

Gerät in Schalttafel-Ausschnitt schieben und mit Befestigungsschrauben fixieren. Verdrahtung mit Steckerleisten für AMP-Messer RZB500A, Steckerleisten schraubbar RZB510A (oder Grundplatte RZB520A).

Aufbau-Montage:

Grundplatte RZB520A montieren und verdrahten. Gerät aufstecken und festschrauben.

Montage auf Tragschiene nach DIN46277:

Schienenklammern RZB106A für DIN-Schiene 35mm auf die Grundplatte RZB520A aufschrauben.


Grundplatte auf DIN-Schiene aufschnappen und verdrahten.

Gerät aufstecken und festschrauben.

Montageanleitung



Grundplatte und Klemmenraumerweiterung:



RZB520A: Grundplatte mit 2 Seitenwänden (Seitenwand für Stopfbuchsen 4xPG9) mit schraubbaren Steckerleisten RZB510A montiert.

RZB521A: Anbausatz zur Klemmenraumerweiterung für Montage oben oder unten an der Grundplatte RZB520A, für Stopfbuchsen 6xPG9 und 5xPG11, mit Seitenwand zur Abdeckung der RZB521A-Öffnung gegen oben.

4.2 Fühler

4.2.1 Raumfernbedienungen, Raumtemperaturfühler aktiv

Im Hauptwohnraum, an Innenwand montieren. Nicht der Sonne oder Fremdwärmeeinflüssen aussetzen (Kaminwand, Radiatorennähe, Zugluft, Fernsehgeräten, Beleuchtungskörpern). Nicht verdecken durch Möbel oder Vorhänge, ca. 1.2-1.5m über dem Fussboden montieren. Installationsrohr gegen Zugluft abdichten.


Der Gehäuseboden kann als Bohrschablone verwendet werden.

Aktive Raumfühler und Raumfernbedienungen am Gerätebus:

Die Adresse des Gerätes muss mit der Nummer des zugehörigen Heizkreises übereinstimmen (Werkeinstellung: Adresse=1).

Länge aller Leitungen am Gerätebus max. 200m.

Kabel 2x1mm² Litze (bei 200m), nicht abgeschirmt, getrennt von Netzleitungen verlegen. Abzweig- und Steckdosen möglichst vermeiden.



Montageanleitung



Raumtemperaturfühler RFT510A:

Aktiver Raumfühler ohne Bedienelemente

Raumfernbedienung RFB510A:

Aktive Fernbedienung mit Raumfühler: Programmwahl (Schiebeschalter: 3 Stellungen), Raumsollwertkorrektur, Betriebszustandsanzeige (LED)

Raumfernbedienung RFB520A:

Aktive Fernbedienung mit Raumfühler: Programmwahl (Taste: 4 Stellungen), Raumsollwertkorrektur, Betriebszustandsanzeige (LED)


Komfort-Raumfernbedienung RFB540A:

Aktive Fernbedienung mit Raumfühler: Programmwahl, Raumsollwertkorrektur und LCD-Anzeige wie beim Regler mit umfassender Information

4.2.2 Temperaturfühler passiv

Abzweig- und Steckdosen vermeiden. Eigenes Fühlerkabel verwenden. Leitungslänge passive Fühler max. 100m, Kabel 2x1mm² Litze, nicht abgeschirmt, getrennt von Netzleitungen verlegen.

Leitungslänge: bis 25m Kabelquerschnitt: 0.25mm²
Leitungslänge: bis 50m Kabelquerschnitt: 0.5 mm²
Leitungslänge: bis 100m Kabelquerschnitt: 1.0 mm²



Montageanleitung



Witterungsfühler FT12A: (NTC $10k\Omega$; bei 25° C)

In 2/3 Fassadenhöhe, nicht neben Dachablauf aus Kupfer montieren (mind. 2m Abstand), nicht über Fenster oder unter Vordächern montieren. Vorzugsweise an Nord- oder Nordwestseite montieren. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Anschluss : 2-polige Schraubklemme (Verschraubung: PG9)

Schutzart: IP40 Messbereich: -30..40°C

Anlegefühler FT1A: (PTC $1k\Omega$; bei 25°C)

Unmittelbar hinter der Pumpe im Heizungsvorlauf oder falls Pumpe im Rücklauf montiert ist, ca. 1.5m nach der Mischerstelle montieren.

Montage: Mit Spannband ZB126A auf blankem Rohr montieren.
Anschluss : 2-polige Schraubklemme (Verschraubung: PG9)

Schutzart: IP40 Messbereich: -30..120°C

Tauchfühler FT2A: (PTC 1k Ω ; bei 25°C)

Unmittelbar hinter der Pumpe im Heizungsvorlauf oder falls Pumpe im Rücklauf montiert ist, ca. 1.5m nach der Mischerstelle montieren. Montage: Im Rohrbogen gegen die Strömungsrichtung des Wärmeträgers einbauen.

Anschluss : 2-polige Schraubklemme (Verschraubung: PG9)

Schutzrohr : 100mm für PN10

Schutzart: IP40 Messbereich: -30..120°C

Kabel-Tauchfühler RFT203B: (PTC 1kΩ; bei 25°C)
Zur Messung der Kessel- oder der Warmwassertemperatur.
Montage: Mit Tauchhülse, minimale Montagetiefe 51mm.
Anschluss : L=4m Messbereich: -30..105°C

Schutzart : IP54

Kabel-Tauchfühler RFT303A: (PT 1000Ω; bei 0°C)

Zur Messung der Abgastemperatur im Kamin.

Montage: Mit Tauchhülse im Kamin (Montagetiefe minimal 51mm).

Anschluss : L=2m oder 5m

Schutzart: IP54: Messbereich: -30..240°C

4.3 Zubehör

Zusatzmodul RZM550A000:

Funkuhrmodul an Gerätebus angeschlossen



5 Klemmenbelegung

Nach Anwendungsschema oder Gesamtstromlaufplan verdrahten. Anschluss durch Fachkraft gemäss den örtlichen Vorschriften.



Die Regleranschlüsse (Klemmen 21 bis 35) sind für Schutzkleinspannung ausgelegt. Für externe Steuerfunktionen (Klemmen 30 bis 35) dürfen nur potentialfreie Kontakte für Kleinspannung verwendet werden. Bei stark induktiven Lasten sind die Verbraucher (Schütze, Magnetventile, usw.) mit RC-Gliedern parallel zur Spule zu beschalten.

Z.B. RIFA RC-Glied 250VAC, 0.1 μ F (X2), 47 Ω .




Die Leiterbahnen der Relaiskontakte im Regler für den externen Verbraucher (Klemmen 5 bis 15) sind nicht kurzschlussfest ausgelegt. Kontrollen an der externen Verdrahtung und an deren Verbrauchern sind ohne aufgestecktes Gerät durchzuführen.

Funktionen der externen Eingänge:

Ext.1-Ext.5: Die Funktionen der Digitaleingänge sind konfigurierbar!

5.1 Regler RDO244A



Benutzerhandbuch: RDO244A . . . Installation, Klemmenbelegung



5.2 Klemmen-Beschriftung

Kontakt Nummer	Symbole Bezeichnung	Beschreibung	
A: 1 2, 5, 12, 13 3 6 7	N L C= Bh1 C=2 on /C=1分 C=2 off /C=1.	230VAC: Eingänge und Ausgänge Nullleiter Phase Betriebsstundenzähler Brenner Stufe1 (230VAC) Brenner Stufe 2 EIN / Stufe 1 Modulation AUF Fernwärme, autonome Rücklaufregelung: Rücklauf "wärmer" Brenner Stufe 2 AUS / Stufe 1 Modulation ZU Fernwärme, autonome Rücklaufregelung: Rücklauf "kälter" Umlenkventil bei zwei 1-stufigen Energieerzeugern möglich	
8 9 10 11 14 15	 ○ HK ○ MK û ★ MK ★ ṭ MK ┌─² 1 on ○ WW 	WP: Solepumpe bei Wärmepumpe ansteuerbar Heizkreispumpe parallel zu Mischerkreispumpe Mischerkreispumpe 1 parallel zu Heizkreispumpe Mischer AUF : Stellbefehl "wärmer" Mischer ZU : Stellbefehl "kälter" Brenner Stufe 1 EIN Ladepumpe Warmwasserkreis	
B: 21 22 24 25 26 28	D-Bus D-Bus PWM GND Ba Bk	Schutzkleinspannung: Ein- und Ausgänge Gerätebus für Raumfernbedienung, Funkuhr, Gerätebus für Raumfernbedienung, Funkuhr, Relais-Modul anschliessbar Masse Witterungsfühler FT12A Kesselfühler RFT203B (FT1A, FT2A) Fernwärme -> Wärmetauscher sekundärseitig	
29 30 31 32 33	Bv Brü Bres (Bww2) S5 (Ext.5) Bww Bag	WP: Mehrfach-Digitaleingang möglich Vorlauffühler Mischer FT1A (FT2A) Rücklauffühler FT2A (FT1A) Reservefühler (Warmwasser2) RFT203B (FT2A) Eingang 5 konfigurierbar Warmwasserfühler RFT203B (FT2A) Abgasfühler oder RFT303A (Pufferspeicherfühler) oder (RFT203B)	
34 35	S3 (Ext.3) S2 (Ext.2) S1 (Ext.1)	Eingang 3 konfigurierbar Eingang 2 konfigurierbar Eingang 1 konfigurierbar (ext. Sommerbetrieb) Eingang 1 konfigurierbar (ext. Standby Regler)	

Benutzerhandbuch: RDO244A... Installation, Klemmenbelegung



RFB	Ferneinstellgerät zur Raumtemperaturkorrektur mit Raumfühler				
RM	Relais-Modul: Externes Relais: 12VDC; Ri > 600Ω (Printrelais verwenden!)				
OM	Optokoppler-Modulfür Warmwasser-Thermostat				
	230VAC-Anschlüsse:	Kleinspannur	ngs-Anschlüsse:		
	1 rot (L)	3 grau	(5V)		
	2 schwarz (N)	4 schwarz	(GND)		
WW-Th	Warmwasser-Thermostat				
WW el.	Warmwasserladung elektrisch (durch den Elektroeinsatz)				
	Warmwasser-Zirkulationspumpe				



Hinweis: Fernheizbetrieb (Fernwärme)

- Relais Brenner 2 für Primärventil verwendet (AUF: Primärventil öffnet -> Rücklauf wärmer)
- Relais Brenner 1 nicht verwendet
- Kesselfühler nach Wärmetauscher (sekundärseitig) einbauen!

Hinweis: Autonome Rücklaufregelung für Holzkessel

- Relais Brenner 2 für Regelung des Holzkessel-Rücklaufes verwendet (Brenner2_AUF: Rücklauf "wärmer")
- Applikation mit Brenner -> PWM-Ausgang für Kesselpumpe
- Relais Brenner 1 wird applikationsspezifisch verwendet
- Rücklauffühler ist im Holzkessel-Rücklauf montiert

Hinweis: Gasfeuerungsautomat MCBA für Brennerregelung

- Relais Brenner 1 nicht verwendet
- Relais Brenner 2 können applikationsspezifisch verwendet werden
- Spezielle Kessel-, Rücklauf- und Abgasfühler am MCBA anschliessen

Hinweis: Brenner und Wärmepumpe mit gemeinsamer Pumpe

- Relais Brenner2_ZU steuert Umlenkventil (Ruhestellung WP)
- PWM-Ausgang für gemeinsame Kesselpumpe (mit ext. Relais)

Hinweis: Modulierender Brenner

- Relais Brenner 1 wird für die Freigabe verwendet
- Relais Brenner2_AUF=mehr Leistung
- Relais Brenner2_ZU=weniger Leistung



Hinweis: Wärmepumpe mit/ohne Solepumpe (Par.100=30..33)

- Relais Brenner2_ZU für Solepumpe verwendet
- PWM-Ausgang für Pufferspeicher-Ladepumpe (mit ext. Relais)

Hinweis D-Bus:

- Am D-Bus darf nur 1 Master-Regler RDO244A angeschlossen werden
- Die Drähte am D-Bus sind vertauschbar

Checklisten



6 Checklisten

6.1 Inbetriebnahme

- Schalten Sie die Netzspannung AUS (Netzsicherungen entfernen).
- Prüfen Sie, bevor der Regler mit den Steckerleisten verbunden ist oder bevor er auf der Grundplatte installiert ist, ob auf der Installationsseite die erforderlichen Pumpen, Fühler sowie der Brenner (Energieerzeuger) und das Mischventil korrekt angeschlossen sind (prüfen der Elektroinstallationen).
- Überprüfen Sie, ob alle erforderlichen Sicherheitseinrichtungen vorhanden sind (Sicherheitstemperaturbegrenzer des Kessels, Maximaltemperaturbegrenzer bei Bodenheizung, und ev. zusätzliche Sicherheitseinrichtungen) (siehe Elektroinstallationsschema).
- Stecken Sie die Steckerleiste 21..35 (Kleinspannung) und danach die Steckerleiste 1..15 (Netzspannung) ein oder befestigen Sie den Regler auf der Grundplatte.
- Stellen Sie den Betriebsartenschalter des Reglers auf "()=Standby" (siehe 3.3.1 Funktion des Betriebsartenschalters).
- Schalten Sie die Netzspannung EIN.
- Auf dem LCD werden während einigen Sekunden alle durch den Regler ansteuerbaren LCD-Segmente angezeigt.
- Der Gerätetyp und die SW-Version können bei aktiver Grundanzeige mit der Taste "№" angezeigt werden.
- Stellen Sie die Uhrzeit, das Datum und das Jahr korrekt ein (siehe Bedienung: 3.4.2 Uhr/Datum einstellen).
- Überprüfen Sie im Feld "Service", ob die notwendigen Fühler angeschlossen sind (siehe Bedienung: 3.4.7 Servicedaten anzeigen).
- Stellen Sie Parameter entsprechend der Anlagebeschaltung und den Benutzerbedürfnissen ein (Fachmannebene I).
- Überprüfen Sie das richtige Funktionieren der angeschlossenen Anlagekomponenten mit der Relais-Testfunktion (Fachmannebene II).
- Überprüfen Sie die Funktionsweise der Anlage z.B. (Handbetrieb oder Heizbetrieb auf dauernd "normal" oder dauernd "reduziert").
- Stellen Sie den Betriebsartenschalter des Reglers auf die gewünschte Betriebsstellung (übliche Betriebsstellungen: Auto "normal/reduziert" oder Auto "normal/Frostschutz" ein).
- Stellen Sie die Schaltuhren und die Raumtemperatursollwerte wunschgemäss ein (siehe Bedienung: 3.4 Benutzerebene II).

Checklisten



6.2 Betriebsstörungen

Überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie den Installateur oder den Fachmann benachrichtigen:

- Wird ein Fehler "Er XXXX" durch den Regler angezeigt?
 (->quittieren durch Drücken der Taste №!)
- Ist der Betriebsartenschalter in der richtigen Position (☼□)/☼□※)?
- Sind Uhrzeit und Datum korrekt?
- Arbeitet der Regler im Heizbetrieb?

 Der gültige Raumsollwert wird durch die Symbole ♣ ▶ ♣ angezeigt.

 Wenn das Symbol Ⅲ/┺/☞ blinkt, wird ein anderer Sollwert überlagert (durch Regler, Raumfernbedienung oder Schalter).

 Die Heizgrenzenautomatik kann je nach Temperaturverhältnissen den Heizbetrieb unterbrechen ("▶"=Anzeige automatischer Sommerbetrieb).
- Ist das Ferneinstellgerät RFB (wenn vorhanden) richtig eingestellt?
- Hat der Brenner (Wärmepumpe) eine Betriebsstörung?
 (-> Entriegelungstaste auf Brenner drücken)
- Sind alle notwendigen Schalter eingeschaltet?
- Sind alle elektrischen Sicherungen in Ordnung? (Hauptschalter?)

Sollte es Ihnen nicht gelingen, die Störung zu beheben, **benachrichtigen Sie Ihren Heizungsfachmann**!

Notbetrieb, falls erforderlich:

Wenn Wärmeerzeuger und Pumpe noch funktionieren, Betriebsartenschalter des Reglers auf Handbetrieb " stellen. Kesseltemperatur (-thermostat) der erforderlichen Vorlauftemperatur Mischer anpassen. Öffnen Sie das Mischventil so viel wie nötig von Hand. (Bei Warmwasserladung durch den Regler sollte die Kesseltemperatur mindestens 10K (10°C) höher eingestellt sein, als die Warmwassersolltemperatur).

Notbetrieb bei Fernwärme oder autonomer Rücklaufhochhaltung: Notbetrieb wie oben beschrieben. Das Primärventil (vor Wärmetauscher) oder der Mischer im Rücklauf ist spannungslos. Primärventil (Rücklauf-Mischer) so viel wie nötig von Hand öffnen.

Notbetrieb bei Applikation Wärmepumpe und Brenner: Mit den Tasten ± lässt sich der Energieerzeuger umschalten.

Parameterliste



7 Fachmannebene I: Parameter [100 2]



Die Fachmannebene darf nur durch einen Heizungsfachmann mit absolvierter Geräteschulung aktiviert werden.

Unsachgemässe Veränderungen von Parametern können zu einem falschen Regelverhalten und zu Anlage- und Gerätedefekten führen.

Einstieg in Fachmannebene I:

Mit der Taste Funktionswahl muss das Feld "Service" aktiviert sein. Tasten "No" und "+" gleichzeitig während 5 Sekunden drücken. Die Parameter 100..199 können betrachtet und verändert werden.

- -> Anzeige 1 zeigt die Parameternummer (100..199)
- -> Anzeige 2 zeigt den Wert des Parameters (Wert blinkt -> veränderbar)

Wichtigste Tastenfunktionen:

Nº
 : Gewünschte Parameternummer anwählen
 →
 : Wert erhöhen (nur möglich, wenn Wert blinkt)
 : Wert verkleinern (nur möglich, wenn Wert blinkt)

ONº & + : Blockweise vorwärts : Taste "Nº drücken und bei gedrück-

ter Taste die Taste "+" drücken

ONº & _ : Blockweise rückwärts: Taste "Nº " drücken und bei gedrück-

ter Taste die Taste "_" drücken

Rücksprung in die Benutzerebene II:

Tasten "No" und "_" gleichzeitig während 5 Sekunden drücken.

Rücksprung zur Grundanzeige:

Unter Par 1xx (Par 1xx=Parameternummer):

Wertebereich des Parameters

"Fett" gedruckter Wert des Parameters:

Die Werkeinstellung ist fett dargestellt.

Feld rechts neben Par 1xx: Ihre Einstellungen

Nicht konfigurierbare Parameter werden ausgeblendet.

Parameterliste



Konfiguration Energieaufbereitung/Hydraulik

Dov. 400		Francis	l
Par 100		Energie	
	0	/	
	1	Oel/Gas univalent (Brenner, Wärmepumpe)	
	6		
	10		
	11	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	eitend,
	4.0	Kesselpumpe am Ausgang PWM angesteuert	
	12	Wie 11 aber Kesselpumpe nicht durch Regler angesteuert	
	15	3	
	0.4	Wärmepumpe 1-stufig gleitend	
	21	Wärmepumpe 1-stufig mit Umlenkventil (Br2_ZU) und Brenner 1	-stutig
	20	gleitend mit gemeinsamer Kesselpumpe (Ausgang PWM)	
	30	Wärmepumpe mit/ohne Pufferspeicher	tioron
		Hinweis: Ohne Pufferspeicher: Fühler Bag im WP-Rücklauf mor Anzeige TempFühler Bag im Parameter Bk (Kessel-	
	31	Wie 30, jedoch mit Pufferspeicher-Ladepumpe am Ausgang PV	
	32	Wärmepumpe und Solepumpe mit/ohne Pufferspeicher	/ IVI
	33	Wie 32, jedoch mit Pufferspeicher-Ladepumpe am Ausgang PV	/1\/
_	- 33		/ IVI
Par 102		Brenner (Wärmepumpe)	
	1	Brenner 1-stufig	
	2	Brenner 2-stufig	
	3	Brenner modulierend	
Par 103		Abgasfühler	
	0	Ohne Abgasfühler	
	1	Mit Abgasfühler	
Par 108		Funktionalität Bivalenzschaltpunkt	
	0	Bivalenzschaltpunkt nicht verwendet	
		Die Stufenfreigabe erfolgt unabhängig vom Bivalenzschaltpunkt	
	1	Bivalent parallel (beide Stufen sind gleichzeitig aktivierbar)	
	11	Bivalent parallel mit alternierender Stufenumschaltung bei jeder	n
		Einschalten des "ersten" Energieerzeugers	
	21	Bivalent alternativ (Umschaltung von einer Stufe auf die andere)
Par 10d		Bivalenzschaltpunkt bezüglich Aussentemperatur [°C]	
-2020	5	Temperatur Bivalenzschaltpunkt	

Parameterliste



Par 10F		Pufferspeicher-Hydraulik	
	0	Kein Pufferspeicher (SP) verwendet	
	1	1 Fühler im Pufferspeicher (Bag)	
	11	2 Fühler im Pufferspeicher (Bag oben, Bres unten),	
		Durchladen nur bei ext. Anforderung	
	12	Wie 11, immer Durchladen	
	13	Wie 11, immer Durchladen ausser bei WW-Ladung	

Konfiguration Energieverteilung/Hydraulik

Par 110		Anlagetyp Hydraulik	
	0	Kessel-Heizkreis wird verwendet	
	1	Mischer-Heizkreis wird verwendet	
	2	Kessel- und Mischer-Heizkreis in 1 Zone werden verwendet	
	5 7	Festwertregelung ohne Rücklaufregelung (mit Aussenfühler mö- Festwertregelung mit Rücklaufregelung (mit Aussenfühler mögli-	
			1
Par 112		Mischer-Antrieb (Charakteristik)	
	2	Mischer-Antrieb 2-Punkt wird verwendet (Relais Mischer_AUF)	
	3	Mischer-Antrieb 3-Punkt wird verwendet	
Par 113		Laufzeit des Mischers [min]	
130	2	Laufzeit des Mischer-Antriebes; gültig bei 3-Punkt-Antrieb	
Par 114		Heizkreispumpe 1	
		Hinweis: Nur verwendbar, wenn der PWM-Ausgang nicht für e	ine
		andere Funktion konfiguriert ist.	
	0		
	1	Drehzahlsteuerung auf 2 Stufen (ext. Relais an Klemme 24)	
Par 116		Warmwasser-Hydraulik	
	0	Warmwasserbereitung ausgeschaltet	
	1	Mit Ladepumpe (direkt ab Kessel, Wärmepumpe, Pufferspeiche	r)
	2	Company (Company)	
	3	Mit Ladepumpe ab Verteiler (HK-Pumpe vor Verteiler)	
Par 117		Ausrüstung des Warmwasser-Speichers	
	0	Thermostat angeschlossen am Eingang Bww	
	1	1 Fühler angeschlossen am Eingang Bww	

Parameterliste



Par 118		Warmwasser-Elektroein	satz (Konfiguration auf Ausgang)
		Kein zusätzlicher Ausgan	g verwendet
	1	Ext. Relais an PWM	(Klemme 24)
	6	Mischer AUF	(Klemme 10)
	7	Mischer ZU	(Klemme 11)
	11	Brenner 1	(Klemme 14)
	12	Brenner 2 AUF	(Klemme 6)
	13	Brenner 2 ZU	(Klemme 7)

Konfiguration elektrisch (Eingänge/Ausgänge)



Es handelt sich um Kleinspannungseingänge!

* Einstellbereich wie bei Par.120

Par 120			Eingang Ext.1 (Klemme 35)
		0	Keine Funktion
		1	Ext. Standby
		2	Ext. Sommer
		3	Ext. WW-Ladung elektrisch
		4	Ext. 1 detailmeten
		5	= All Hammard Hooder (Hammapampo) adioentation
		-	Ext. Minimalsollwert Vorlauf aufschalten
		7	Ext. Radinosition normal
		8	
			Ext. Brenner gesperrt (Energieerzeuger Brennerstufe 1)
			Ext. Minimalsollwert Pufferspeicher aufschalten
			Ext. Bivalenzschaltpunkt aktivieren
		14	Ext. WW-Zwangsladung aktivieren (Impulseingang > 5 Sek.)
Par 121			Eingang Ext.2 (Klemme 34)
014	*	2	Ext. Sommer
Par 122			Eingang Ext.3/Analogeingang Abgasfühler (Klemme 33)
014	*	0	Keine Funktion
Par 123			Eingang Ext.5/Analogeingang Reservefühler (Klemme 31)
014	*	0	Keine Funktion
Par 124			Analogeingang Witterungsfühler (Klemme 26)
		0	Keine Funktion
		1	Witterungsfühler (Ba) angeschlossen

Parameterliste



Par 129		Freier Uhrenkanal (Konfiguration auf Ausgang, Relais)	
	1 3 6 7 11 12	Warmwasser-Pumpe (Klemme 15) Mischer AUF (Klemme 10) Mischer ZU (Klemme 11)	
Par 12A		Bivalenzschaltpunkt (Konfiguration auf Ausgang, Relais)	
013	0	Einstellbereich siehe Par.129 Keine Anwendung	
Par 12b		Störungen (Error) ausgeben (Konfiguration auf Ausgang)	
013	0	Einstellbereich siehe Par.129 Keine Anwendung	
Par 12h		Analogeingang Kesselfühler (Klemme 28)	
	0 29 103 104 105 106	Kesselfühler 4 Digitaleingänge, nur Störungsanzeige (Er 3639) Hinweis: Widerstand 1 kOhm -> Störungsanzeige Er36 (Hochdrug Widerstand 2.2kOhm -> Störungsanzeige Er37 (Niederdrug Widerstand 10 kOhm -> Störungsanzeige Er39 (Motorsch Widerstand 4.7kOhm -> Störungsanzeige Er38 (Frostschie 4 Digitaleingänge, Störungsanzeige und Brenner Stufe 1 (WP 4 Digitaleingänge, Störungsanzeige und Brenner Stufe 2 (WP 4 Digitaleingänge, Störungsanzeige und Brenner Stufe 1&2 (Net 1)	uck) utz) utz)) AUS) AUS
Par 12J		Eingang Bh1 (230VAC) (Klemme 3)	
	0 1 2 3 104 105 106 107 108 109	Störung des Brenners (nur Anzeige) Warmwasser-Thermostat Warmwasser-elektrisch Störung Stufe 1: Eingang offen=Anzeige Er31; Brenner Stufe Störung Stufe 2: Eingang offen=Anzeige Er32; Brenner Stufe Störung Stufe 1&2: Eingang offen=Anzeige Er31 und Er32; Brenner Stufen 1&2 AUS EVU-Sperre 1: Eingang offen=Brenner Stufe 1 AUS EVU-Sperre 2: Eingang offen=Brenner Stufe 2 AUS	

Parameterliste



Konfiguration Regler

Par 130		Anzeige 1 bei Grundanzeige (Fo	rmat: -99199)
	0 1 2 10 12 14 20 21	Ohne Anzeige, dunkel Warmwassertemperatur gemessen Warmwassertemperatur gemessen Aussentemperatur gemessen Raumtemperatur gemessen Vorlauftemperatur Mischer gemessen Rücklauftemperatur gemessen Kesseltemperatur gemessen	(Fühler Bww, oben) (Fühler Bres, unten) (Fühler Ba) (Fühler Bv) (Fühler Brü) (Fühler Bk)
	24 25 45	Pufferspeichertemperatur gemessen Pufferspeichertemperatur gemessen Kesselleistung Ist	(Fühler Bag, oben) (Fühler Bres, unten)
	51 60 62 64 70 71 74 81	Warmwassertemperatur Gebäudebezogene Aussentemperatur Raumtemperatur Vorlauftemperatur Mischer Rücklauftemperatur Energieerzeugertemperatur Pufferspeichertemperatur Jahr (z.B. 98> 1998)	Sollwert Tageb Sollwert Sollwert Sollwert (Kessel) Sollwert
Par 131		Anzeige 2 bei Grundanzeige (For	mat: -9999999)
175	1 23	Einstellbereich wie Par.130 ohne Posit Abgastemperatur gemessen	(Fühler Bag)
	73 82	Maximale Abgastemperatur Tag, Monat (z.B. 25.12 -> 25.Dezemb	Tagmax er)
Par 132	73		
Par 132	73	Tag, Monat (z.B. 25.12 -> 25.Dezemb	er)
Par 132	73 82 0 1	Tag, Monat (z.B. 25.12 -> 25.Dezemb Statusanzeige bei Grundanzeige Dauernd AUS, Statussymbole im LCD of Nur im Feld "Service" EIN	er)
	73 82 0 1	Tag, Monat (z.B. 25.12 -> 25.Dezemb Statusanzeige bei Grundanzeige Dauernd AUS, Statussymbole im LCD of Nur im Feld "Service" EIN Dauernd EIN	er)
	73 82 0 1 2	Tag, Monat (z.B. 25.12 -> 25.Dezemb Statusanzeige bei Grundanzeige Dauernd AUS, Statussymbole im LCD of Nur im Feld "Service" EIN Dauernd EIN Quelle der Uhrzeit Uhr des Reglers als Referenz verwende	er) dunkel et rwendet (Funkuhr)

Parameterliste




Par 136		Automatische Winterzeit-Umschaltung (Zeit +1h)	
	0 1.01 5.10 5.12	Keine automatische Winterzeitumschaltung Frühestmöglicher Umstellzeitpunkt (1.Wochenende Januar) Werkeinstellung (Samstag-Nacht des letzten Wochenendes im Ol Letztmöglicher Umstellzeitpunkt (letztes Wochenende Dezembe	
Par 137		Baudrate der Schnittstelle PC/Service	
6009200	9600	Baudrate (einstellbar: 600/1200/2400/4800/9600/9200=19200))
Par 138		Regleradresse	
1200	1	Adresse des Reglers für Schnittstelle PC-Service	
Einstel	lung	en Brenner (Energieerzeuger)	
Par 140		Schaltdifferenz der Brennerreglung (SD1) [K]	
220	6	Schaltdifferenz der Brennerstufe 1	
Par 141		Schaltdifferenz der Brennerumschaltung (SD2) [K]	
220	8	2-stufiger Brenner: Schaltdifferenz Umschaltung Stufe 2 2 Energieerzeuger: Schaltdifferenz Einschaltung Energieerzeuge	er 2
Par 142		Minimale Einschaltverzögerung Stufe2, lastabhängig [min]	
	0	Hinweis Brennerbetrieb: 2-stufig: Minimale Einschaltverzögerung bei erster Zuschalt Modulierend: Verzögerung Freigabe der Modulation(Brenner_Zu Par.100=21: Verzögerung Freigabe Energieerzeuger nach Umse des Umlenkventiles	ı aktiv)
130	1	Ohne Verzögerung Minimale Einschaltverzögerungszeit (Einschaltzeitpunkt bestimm	nt SD2
Par 143		Minimale Brennerlaufzeit [min]	Π
030	2	Minimale Laufzeit der Brennerstufe 1 (der Wärmepumpe)	
Par 144		Modulierender Brenner P-Band [K]	
680	30	P-Band	
Par 145		Modulierender Brenner Offset P-Band [K]	
040	10	Offset P-Band	
Par 146		Modulierender Brenner I-Anteil [Promille]	
099	30	I-Anteil in Promille	
Par 147		Modulierender Brenner D-Anteil	
099	0	D-Anteil	



Parameterliste

Par 148		Modulierender Brenner Laufzeit [s]	
10120	60	Laufzeit des Stellantriebes	
Par 149		Fernwärme Knickpunkt 1 (Ta) [°C]	
030	10	Knickpunkt 1 bezüglich Aussentemperatur	
Par 14A		Fernwärme Rücklauftemperatur 1 [°C]	
2090	40	Rücklauftemperatur 1 bezüglich Knickpunkt 1	
Par 14b		Fernwärme Knickpunkt 2 (Ta) [°C]	
-300	-10	Knickpunkt 2 bezüglich Aussentemperatur	
Par 14c		Fernwärme Rücklauftemperatur 2 [°C]	
2090	60	Rücklauftemperatur 2 bezüglich Knickpunkt 2	
Par 14d		Stellorgan P-Band: Fernwärme, Holzkessel-Rücklaufreg.[K]	
1040	20	Fernwärme primärseitig oder autonome Holzkessel-Rücklaufre Hinweis: P-Band definiert Schwelle für Dauersignal auf Brenner: P-Band (wird mit Relais Brenner Stufe 2 AUF/ZU angesteuert)	0 0
		T-0 1901	



Par 14E		Stellorgan Laufzeit: Fernw., Holzkessel-Rücklaufreg.[0.5min]	
0.55.0	2.0	Fernwärme primärseitig oder autonome Holzkessel-Rücklaufre Laufzeit des Stellorganes	gelung
Par 14F		Maximale Anzahl der Einschaltungen pro Stunde	
120	0	Hinweis: Wirkt nur auf "ersten" Energieerzeuger AUS Maximale Anzahl der Einschaltungen pro Stunde (Minimale Verzögerungszeit zwischen 2 Einschaltungen=60Min./	/Wert)
Par 14h		Wiedereinschaltverzögerung Stufe 1 [min.]	
060	0	Wiedereinschaltverzögerung Energieerzeuger Stufe 1	
Par 14J		Wiedereinschaltverzögerung Stufe 2 [min.]	
060	0	Wiedereinschaltverzögerung Energieerzeuger Stufe 2	

Parameterliste

1...99



Begrenzungen und Kesselschutz Par 150 Kesselminimalbegrenzung (Tkmin) [°C] 0..99Minimale Kesseltemperatur (Kesselfühler) Par 151 Kesselmaximalbegrenzung (Tkmax) [°C] 0..125 90 Maximale Kesseltemperatur (Kesselfühler) Par 152 Kesselmaximalbegrenzung im Heizbetrieb [°C] 0..125 Maximale Kesseltemperatur im Heizbetrieb (Kesselfühler) 90 Par 153 Vorlaufminimalbegrenzung Mischer (Tvmin) [°C] 0..99Minimale Vorlauftemperatur des Mischer-Heizkreises Par 154 Vorlaufmaximalbegrenzung Mischer (Tvmax) [°C] 0..125 90 Maximale Vorlauftemperatur des Mischer-Heizkreises Par 155 Rücklaufminimalbegrenzung (Trümin) [°C] Rücklaufminimalbegrenzung AUS 1..99 Minimale Kesselrücklauftemperatur (Kessel, Wärmepumpe, Holzkessel) Par 156 Maximale Abgastemperatur (Tagmax) [°C] Überschreitet die Abgastemperatur den eingestellten Wert, wird der Brenner für 30 Minuten ausgeschaltet! Brenner wird beim Überschreiten der max. Temperatur ausgeschaltet 40..240 Par 157 Kesselanfahrschutz/WW-Entladeschutz (KAS) 0 AUS Kesselanfahrentlastung und WW-Entladeschutz EIN 2 Kesselanfahrentlastung EIN WW-Entladeschutz EIN Par 158 Ext. minimaler Kesselsollwert (Tkmin ext) [°C] AUS 1..125 Ext. minimaler Kesselsollwert (aktivierbar über ext. Eingang) (Wirkt auf Kesselfühler und Pufferspeicher als Minimalbegrenzung) Par 159 Ext. minimaler Vorlaufsollwert (Tvmin_ext) [°C] AUS 1..125 Ext. minimaler Vorlaufsollwert (aktivierbar über ext. Eingang) Par 15A Ext. minimaler Pufferspeichersollwert (Tspmin_ext) [°C] 0 AUS

Ext. minimaler Pufferspeichersollwert (aktivierbar über ext. Eingang)

Parameterliste



Par 15b		Überhöhung Kessel/Pufferspeicher [K]
020	4	Überhöhung des Energieerzeugersollwertes (Kessel, Wärmepumpe)
		gegenüber dem Pufferspeichersollwert.

Heizkennlinie

Bei Kessel-Festwertregelung:


Hinweis:


20

10

Bei Verwendung des Aussentemperaturfühlers kann der am Regler eingestellte Kesselsollwert (mit Tasten "+,-") durch die Heizkennlinie überhöht werden.


Tksoll: Kesseltemperatursollwert





-10

Ta [°C]



		20 10 0 10 10 10
Par 160		Fixpunkt der Heizkennlinie (Tvfix) [°C]
1040	20	Fixpunkt der Vorlauftemp. Mischer der Heizkennlinie (bei Ta=20°C)
Par 161		Witterungstemperatur im Auslegepunkt (Taausl) [°C]
-300	-10	Witterungstemperatur im Auslegepunkt
Par 162		Vorlauftemperatur Mischer im Auslegepunkt (Tvausl) [°C]
2099	60	Vorlauftemperatur Mischer im Auslegepunkt
Par 163		Kesseltemperatur Hilfskreis im Auslegepunkt (Tkausl) [°C]
2099	70	<u>Hinweis:</u> Nur möglich, wenn Par.110=2 eingestellt ist. Kesseltemperatur im Auslegepunkt (bei Taausl)
Par 164		Adap. Vorlauftemp. Mischer im Fixpunkt (nur lesbar) [°C]
1040	20	Adaptierte Vorlauftemperatur Mischer im Fixpunkt (bei Ta=20°C)



Parameterliste

Par 165		Adap. Vorlauftemp. Mischer im Auslegep. (nur lesbar) [°C]
2099	60	Adaptierte Vorlauftemperatur Mischer (bei Taausl)
Par 166		Adaptierte Kesseltemp. im Auslegepunkt (nur lesbar) [°C]
2099	70	Adaptierte Kesseltemperatur (bei Taausl)
Par 167		Heizkennlinienadaption
	0 1	AUS : Adaption manuell und automatisch EIN : Adaption manuell und automatisch (automatische Adaption nur mit Raumtemperaturfühler möglich)
Par 168		Überhöhung Kessel-/Vorlauftemp. bei Mischer-Heizkreis[K]
030	8	Überhöhung der Kesseltemperatur (oder Pufferspeichertemperatur) gegenüber der Vorlauftemperatur bei einem Mischer-Heizkreis

Optimierung

Par 170		Gebäudeträgheit				
	0 1 2 3	Ohne Trägheit (für Testzwecke) Leichte Bauweise (leichte Dämpfung der Aussentemperatur) Normale Bauweise (mittlere Dämpfung der Aussentemperatur) Schwere Bauweise (starke Dämpfung der Aussentemperatur)				
Par 171	Par 171 Übergabetemperatur-Sollwert bei Schnellaufheizung					
	0 1	Spar: Für Fussboden oder Radiatorenheizung (Trsoll -0.75° Normal: Für Radiatorenheizung (Trsoll -0.25°C)	C)			
Par 172 Optimierung der Schaltzeiten (Heizkreis)						
	0 1	AUS: Heizbeginn und Heizende nach HK-Schaltuhr EIN: Heizbeginn und Heizende vorverlegt gegenüber der HK-Schaltuhr	naltuh			
Par 173		Max. Vorhaltezeit aufheizen [min]				
0180	120	Maximale Zeit für die Vorverlegung des Heizbeginnes				
Par 174		Max. Vorhaltezeit absenken [min]				
0120	60	Maximale Zeit für die Vorverlegung des Heizendes				
Par 175		Optimierung Warmwasserladung				
 Freigabe der WW-Ladung erfolgt durch WW-Schaltuhr Freigabe der WW-Ladung erfolgt 1 Stunde vor dem Heizbeginn WW-Ladung dauernd freigegeben (Feld "♠ ♣" nicht anwählbar) 						

Parameterliste



Spezielle Betriebsweisen

Par 180 Tages-Heizgrenzenautomatik

Die Tages-Heizgrenzenautomatik ist eine kurzfristig einsetzende Sparfunktion und schaltet den Heizbetrieb aus, wenn der Vorlauftemperatursollwert Mischer nur noch ca. 3K grösser ist als der Raumtemperatursollwert.

Hinweis:

- Funktion ausführbar, wenn der Betriebsartenschalter auf Heizbetrieb steht
- Die Tages-Heizgrenzenautomatik arbeitet auf den unbegrenzten Vorlaufsollwert Mischer
 - 0 AUS
 - 1 EIN: Tages-Heizgrenzenautomatik freigegeben

Par 181 Sommer/Winter-Heizgrenzenautomatik [K]

Die Sommer/Winter-Heizgrenzenautomatik ist eine mittelfristig einsetzende Sparfunktion. Diese schaltet den Heizbetrieb aus, wenn die gedämpfte Aussentemperatur (Taged) um den eingestellten Wert unter dem Raumtemperatursollwert "normal" liegt.

Hinweis:

- Diese Funktion ist nur ausführbar, wenn der Betriebsartenschalter auf einer der zwei Stellungen Heizbetrieb "auto" steht.
- Bei automatischem Sommerbetrieb leuchtet in der Anzeige das Symbol "Sonnenschirm".

r	(١	Α	ı	19

0.5..10.0 **3.0** Temperatur für Umschaltung Sommer/Winter-Heizgrenzenautomatik

Par 182		Raumfühler der Fernbedienung
	0 1	Nicht verwendet Aktiv
Par 183		Raumeinfluss auf Regelung (Ez) [%]
1150	0 25	Kein Einfluss Einfluss des Raumfühlers bei Abweichung der Raumtemperatur
Par 185		Sommerkick für Heizkreispumpen/Mischer
	0 1	AUS EIN : Sommerkick aktiv (um 16:00Uhr im Sommerbetrieb aktiviert) Pumpe 5 Sek. Ein, danach Mischer 30 Sek. geöffnet
Par 186		Nachlaufzeit der Heizungspumpen [min]
030	2	Hinweis: Wirkt auch auf Ausgang PWM, wenn damit eine Kesseloder eine Pufferspeicher-Ladepumpe angesteuert wird. Nachlaufzeit der Heizkreispumpen
Par 187		Anlagefrostschutztemperatur [°C]
-153	1	Temperatur wirkt auf Pumpenfrostschutz





Par 18A		Vorlaufzeit Solewasser-Pumpe [0.5 min]		
0.0100	1.5	Hinweis: Nur bei Par.100=32, 33 Vorlaufzeit Solewasser-Pumpe bei Energieanforderung		
Par 18b		Nachlaufzeit Solewasser-Pumpe [0.5min]		
0.030.0	2.0	Hinweis: Nur bei Par.100=32, 33 Nachlaufzeit Solewasser-Pumpe nach Energieanforderung		

Frostschutzfunktionen:

<u>Pumpenfrostschutz</u>: Heizbetrieb aus; wenn die gebäudebezogene Aussentemperatur unter die einstellbare Anlagefrostschutztemperatur fällt (Hysterese ± 0.25°C). <u>Gebäudefrostschutz</u>: Heizbetrieb aus; Schutz durch Tages-Heizgrenzenautomatik. <u>Warmwasserfrostschutz</u>: Bei Verwendung eines WW-Fühlers möglich und wenn der eingestellte WW-Sollwert "Frostschutz" erreicht wird (Hysterese ± 0.5 * Par.191). <u>Kesselfrostschutz</u>: Wenn die Kesseltemperatur unter 5°C fällt, wird der Kessel (Energieerzeuger) auf diesen Wert geregelt (Hysterese + 0.5 * Par.140).

Pumpenautomatik:

Die Pumpenautomatik sorgt für einen bedarfsgerechten Betrieb der Umwälzpumpe. Die Pumpenautomatik wird durch Funktionen wie: Heizgrenzenautomatik, Pumpennachlauf, Frostschutzfunktionen, Kesselanfahrschutz, WW-Entladeschutz und Begrenzungen beeinflusst.

Warmwasser

Par 190		Maximalbegrenzung Warmwasser-Solltemperatur [°C]	
599	65	Maximal einstellbarer Sollwert bei Warmwasser-Ladung (mit Warmwasserfühler)	
Par 191		Schaltdifferenz Warmwasser (SDWW) [K]	
110	6	Schaltdifferenz bezogen auf WW-Fühler (WW-Solltemperatur)	
Par 192		Legionellenfunktion für WW bei erster WW-Ladung	
17	0 8	Legionellenfunktion gesperrt Erwärmung auf WW-Sollwert "legionellen" (1=Montag7=Sonnt Tägliche Erwärmung auf WW-Sollwert "legionellen"	ag)
Par 193		Kesselüberhöhung bei WW-Ladung [K]	
260	20	Überhöhung der Kesseltemperatur bei WW-Ladung	
Par 194		Kesselsollwert bei WW-Ladung mit Thermostat [°C]	
099	80	Kesselsollwert bei WW-Ladung (mit WW-Thermostat)	





Par 195		Leistungsvorwahl für WW-Ladung			
	0	WW-Ladung bedarfsabhängig (Bivalenzschaltpunkt wirksam)			
	1	WW-Ladung mit kleiner Leistung			
		(Bei Heizbetrieb mit grosser Leistung wird diese beibehalten)			
	2	WW-Ladung mit grosser Leistung			
Par 196		Warmwasservorrang			
	0	Kein Vorrang, Heizung läuft weiter			
	1	Teilvorrang, Überschuss in Heizkreis			
	2	Voller Vorrang, Heizung unterbrochen			
Par 197		Nachlaufzeit der Ladepumpe [min]			
010	2	Nachlaufzeit der WW-Ladepumpe			
Par 198		Umschaltung Warmwasser-elektrisch			
		Hinweis Par.198=100111: Die Legionellenschutzfunktion wird	immer		
		mit dem WW-Elektroeinsatz ausgeführt.			
		Hinweis: Ausgang nur aktiv, wenn auch eine WW-Anforderung besteht.			
	•	Ext. WWel=ext. Warmwasser-elektrisch am Digitaleingang aktiv.			
0 Ext. WWel aktiv			V - I\		
1 Ext. WWel aktiv (WW-Pumpe EIN zusätzlich zum Ausgang W			vei)		
2 Ext. WWel aktiv und Regler auf Sommerbetrieb3 Ext. WWel aktiv oder Regler auf Sommerbetrieb					
	10	· ·			
	11	Temp. im Pufferspeicher zu tief und Regler auf Sommerbetrieb			
		(Im Winter erfolgt die WW-Ladung mit dem Brenner, Energieerz	euger)		
	100	Wie 0, nur bei aktiver Legionellenschutzfunktion	,		
	101	Wie 1, nur bei aktiver Legionellenschutzfunktion			
	102				
	103	,			
	104				
	110				
	111	Wie 11, nur bei aktiver Legionellenschutzfunktion			
Par 199		Zwangsladung			
	0	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3			
	1	Zwangsladung täglich bei erster Freigabe der WW-Ladung			
Par 19A		Freigabe Warmwasser-elektrisch mit Pufferspeicher [K]			
-2020	0	Die elektrische Warmwasserladung (Elektroeinsatz) wird erst freige wenn die Temperatur im Pufferspeicher kleiner ist als die Warmwassersolltemperatur + Par.19A	geben,		



Relaistest



8 Fachmannebene II: Relaistest

Die Relais können in dieser Ebene getestet werden und die Zustände der externen Eingänge können betrachtet werden.



Mehrere Relais können gleichzeitig eingeschaltet sein. Es dürfen keine Relais gleichzeitig eingeschaltet sein, welche zu einer Zerstörung der Anlage oder Anlagekomponenten führen können (das Elektroschema der Anlage ist zu konsultieren).

Funktion der Relais:

Bei aktivem Relaistest sind die Regelfunktionen ausgeschaltet. Die Relais können danach einzeln ein- und ausgeschaltet werden. Einige Relais lassen sich in Funktion der Konfiguration nicht gleichzeitig schalten (sind gegeneinander verriegelt), (mit || bezeichnet).

- Autonome Holzkessel-Rücklaufregelung: Wie Brenner modulierend
- Gasfeuerungsautomat MCBA: Ohne Ansteuerung der Brennerrelais

		Par.100:	1	1	6	1015
			Brenner	Brenner	Fernheiz-	Autonome
			2-stufig	modulier.	betrieb	Holz-Rück-
						laufregelung
Par.	Klemme	e: Taste:	- / +	- / +	- / +	- / +
+50	14	Brenner 1	off / on	off / on	off / on	off / on
+51	6	Brenner 2 on / AUF	l off / on l			
	7	Brenner 2 off / ZU	on / off ¦			-
+52	7	Brenner 2 off / ZU		i on / off i	on / off ¦	i on / off i
+53	8	HK-Pumpe (=MKP)	off / on	off / on	off / on	off / on
+54	15	WW-Ladepumpe	off / on	off / on	off / on	off / on
+55	9	MK-Pumpe (=HKP)	off / on	off / on	off / on	off / on
+56	10	Mischer_AUF	l off / on l	l off / on l	i off / on i	l off / on l
+57	11	Mischer_ZU	on / off !	i on / off i	on / off !	on / off !
+58	24	PWM-Ausgang	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1



Relaistest

		Par.100:	21 WP & Brenner UL-Ventil	3033 WP 2-stufig
Par.	Klemme	: Taste:	- / +	- / +
+50	14	Brenner 1	off / on	off / on
+51	6	Brenner 2 on / AUF	off / on	off / on
	7	Brenner 2 off / ZU		
+52	7	Brenner 2 off / ZU	off / on	off / on
+53	8	HK-Pumpe (=MKP)	off / on	off / on
+54	15	WW-Ladepumpe	off / on	off / on
+55	9	MK-Pumpe (=HKP)	off / on	off / on
+56	10	Mischer_AUF	l off / on l	l off / on l
+57	11	Mischer_ZU	on / off !	i on / off i
+58	24	PWM-Ausgang	0 / 1	0 / 1

Anzeige der externen Eingänge mit dem Cursor "Wochentag":

Der Zustand der externen Eingänge wird angezeigt.

Wenn der Cursor leuchtet, ist der Eingang aktiv (Klemme auf GND).

Wochentag:	1	2	3	4	5	6	7
	A						
Klemme:	35	34	33	32	31	3	
Klbeschriftung:	Ext.1	Ext.2	Bag	Bww	Bres	Bh1	
Funktion "digital":	Ext.1	Ext.2	Ext.3	WW-Th	Ext.5	Bh1	



9 Abkürzungen

Ba ; Ta : Aussenfühler ; Aussentemperatur (Witterungs-)

; Abgastemperatur Bag ; Tag : Abgasfühler Bk ; Tk : Kesselfühler : Kesseltemperatur Br : Tr : Raumfühler : Raumtemperatur : Tres : Reservefühler : Reservetemperatur Bres Brü : Trü : Rücklauffühler ; Rücklauftemperatur

Bv ; Tv : Vorlauffühler Mischer ; Vorlauftemperatur Mischer Bww ; Tww : Warmwasserfühler ; Warmwassertemperatur SP ; Tsp : Pufferspeicher ; Pufferspeichertemperatur

GND : Ground, Bezugspotential für Kleinspannungs-Anschlüsse

HK : Heizkreis

HKP : Heizkreispumpe MK : Mischerkreis

MKP : Mischerkreispumpe M-HK : Mischer-Heizkreis

RFB : Raumfernbedienung (Ferneinsteller)

RFV : Fühlervervielfacher

S : Steilheit normiert (Heizkennline Fixpunkt, Auslegepunkt)

SD : Schaltdifferenz

SD1 : Schaltdifferenz Brenner Stufe 1 SDWW : Schaltdifferenz Warmwasser

Standby : Bereitschaft; Hauptfunktion aus, Sicherheitsfunktionen ein

SW : Software: Im Rechner abgearbeitetes Programm

Taausl : Aussentemperatur im Auslegepunkt

Taged ; Tageb : Aussentemperatur gedämpft ; Aussentemp. gebäudebezogen

Tkmin : Minimale Kesseltemperatur
Tkmax : Maximale Kesseltemperatur
Tksoll : Temperatur-Kessel, Sollwert

Tvausl : Vorlauftemperatur Mischer im Auslegepunkt

Trümin : Minimale Rücklauftemperatur Trsoll : Temperatur-Raum, Sollwert


Tvsoll : Temperatur-Vorlauf Mischer, Sollwert
Twwsoll : Temperatur-Warmwasser, Sollwert
Twwüb : Überhöhung der Warmwassertemperatur

WP : Wärmepumpe WW : Warmwasser

WWP : Warmwasserpumpe (Warmwasserladepumpe)



10 Notizen





11 Protokoll: Sollwerte, Schaltuhr

Regelgerät	Typ: I	Typ: RDO		SW-Version:		
Programmschalter	1					
Raumsollwert	1		l¤:) :	¦ . ;	: :
Warmwassersollwert	lleg.:		l¤:	1	¦ . ;	: :
Raumfernbedienung	-					
l Anlagehydraulik	1			:	اعترا	
1	-			- 1		
Funktion Eingang Ext.	¦1:		l 2:	l 3:	l 5:	
Datum/Name	-					
Schaltuhr: Heizkreis				(③ III	Symbol III	leuchtet)
¦ Wochentag ¦ ein ☆	laus)	 	ein 🌣			aus) 💥 l
Montag		1		1	1 1	
Dienstag !	-	·		-	1 1	-
Mittwoch	1	·		-	1 1	
Donnerstag !	1	·		-	1 1	
Freitag !	1	ŀ			1 1	-
Samstag :	1	ŀ		-	1 1	
Sonntag !	1	·		-	1 1	
Schaltuhr: Warmwas	serkrei	s		(④ ♣	Symbol -	leuchtet)
LAM. L.						
l Wochentag l ein ☆	laus)) X i	ein 🌣	¦aus 🕽 🛠	¦ein ⇔ ¦	aus) 🔆 l
l Montag	laus)	 	ein 🌣	¦aus)	lein 🌣	aus) 💥
Montag	laus)	 	ein 🌣	¦aus)	lein ☆	aus) 🔆
Montag Dienstag Mittwoch	laus)) % i ; ;	ein ☆	aus) **	lein ☆ l	aus) 🔆
Montag	laus)) 	ein ☆	aus) *	ein 🌣	aus) 🔆
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	aus)) 	ein ☆	aus) *	l ein ☆	aus) *
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag	laus)) % i	ein ☆	aus) **	ein 🌣	aus) *
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	laus)) & i	ein ☆	aus) *	l ein ☆	aus) *
Montag) & i	ein ☆	(4)	kein Symb	
Montag					kein Symb	
Montag	altuhr			(4)	kein Symb	ol)
Montag	altuhr			(4)	kein Symb	ol)
Montag	altuhr			(4)	kein Symb	ol)
Montag	altuhr			(4)	kein Symb	ol)
Montag	altuhr			(4)	kein Symb	ol)
Montag	altuhr			(4)	kein Symb	ol)



Vertretung: Installateur:	



Lindenmattstr. 9 CH-5616 Meisterschwanden

Tel +41 56 667 11 44 / Fax +41 56 667 34 58 www.elfero.ch / info@elfero.ch