ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № от
Модель
Артикул
Дата выпуска
Дата продажи
Продавец (поставщик)
Штамп торгующей (поставляющей) организации
С условиями установки,
эксплуатации конвектора
и условиями гарантии ознакомлен (а):
Претензии по товарному виду конвектора не имею:
датаподпись
Штамп производителя
Штамп ОТК


ООО «ПРОФКАСТ» | Свидетельство о регистрации ОГРН 1194704008564 | Юридический адрес 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе (Южная часть промзоны Горелово), дом 4/2

https://profcast.ru/

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ВНУТРИПОЛЬНЫЙ KOHBEKTOP **KWH и KWHV**

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



КWH— это встраиваемый в пол помещения компактный отопительный прибор конвекционного типа. Оборудован высокотехнологичным теплообменником. Эффективен для помещений с большими застекленными поверхностями и холодными стенами. Благодаря малому количеству теплоносителя и высокой теплопроводной способности теплообменника, достигается быстрый прогрев помещения.

1. Назначение

Конвекторы отопления предназначены для стандартных условий эксплуатации в системах водяного отопления жилых, административных и общественных зданий. Соответствуют требованиям ГОСТ РФ 31311-2005.


2. Комплектация

1. Теплообменник	1 ш
2. Рулонная решетка из анодированного алюминия /	
деревянная (по запросу)	1 шт
3. Корпус в сборе	1 ш
4. Монтажные плиты (по запросу)	
5. Паспорт	1 ш

3. Технические данные

- 3.1. Прибор состоит из теплообменника, решетки, корпуса и установочных элементов. Теплообменник представляет собой круглую бесшовную трубу диаметром 12 мм или 15 мм и толщиной 0,35 мм из чистой меди, оребренную пластинами из чистого алюминия и снабженную латунным узлом подключения к отопительной системе со штуцером для спуска воздуха.
- 3.2. Пластины оребрения имеют толщину 0,22 мм и профилировку, увеличивающую активную площадь. Расстояние между пластинами составляет 5 мм.
- 3.3. Корпус изготовлен из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм и окрашен черной полимерной краской. В корпусе предусмотрены отверстия для подключения к трубопроводу.
- 3.4. Решетка может быть алюминиевой или деревянной. Анодированная алюминиевая решетка может быть рулонной или жесткой, естественного цвета или окрашенной.

Общий вид конвектора



Основные параметры:

Рабочее давление*	16 атм.
Максимальная	
температура теплоносителя	110°C
Теплоотдача**	Вт
Масса нетто	кг

4. Монтаж и эксплуатация прибора

- 4.1. Монтаж конвекторов производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 г. монтажной организацией, имеющей соответствующую лицензию. По окончании монтажа должны быть проведены испытания смонтированного оборудования с составлением акта.
- 4.2. Размер подсоединений теплообменника к сети составляет ½".
- 4.3. Короб устанавливается в пол с использованием уровня, кронштейнов и, если необходимо, крепления для регулирования высоты.
- 4.4. На входе/выходе конвектора может устанавливается запорно-регулирующая арматура.
- 4.5. Терморегулирующие клапаны с установленной термостатической головкой не могут выполнять функции запорной арматуры. При использовании клапанов для блокировки потока на подаче следует снять термостатическую головку и пользоваться либо ручкой-колпачком прилагаемой к вентилю либо насадкой ручного управления.
- 4.6. Запрещается использовать терморегулирующие клапаны без установки перемычек в однотрубных системах отопления многоэтажных домов.
- 4.7. В отопительной системе должен применяться теплоноситель, отвечающий требованиям «Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей $P\Phi$ ». Во избежание коррозии рекомендуется поддерживать значение pH =6,0-9,0, содержание хлора <30 мг/л, содержание твердых веществ < 7 мг/л. Во избежание истирания медных труб не допускается наличие в воде примесей, оказывающих абразивное воздействие на трубы (песка и. т. п.)
- 4.8. В связи с часто происходящим завоздушиванием отопительных систем следует регулярно проверять наличие воздуха в приборе с помощью воздухоотводного клапана, и выпускать воздух, открывая клапан до истечения из него теплоносителя сплошной струйкой. Для удобства и безопасности спуска воздуха рекомендуется использовать пластиковую трубку, надеваемую на клапан.
- 4.9. Не рекомендуется опорожнять систему отопления более, чем на 15 дней в году.
- 4.10. Отопительные приборы до монтажа должны храниться в упакованном виде в закрытом помещении и быть защищены от воздействия влаги и химических веществ, вызывающих коррозию.

5. Гарантийные обязательства.

2 года на корпус внутрипольного конвектора

10 лет на теплообменник

1 год на электрические комплектующие

В течение гарантийного срока организация обязуется ремонтировать и обменивать вышедший из строя или дефектный прибор за исключением дефектов, возникших по вине потребителя, и при нарушении правил установки и эксплуатации.

При выходе прибора из строя покупатель, не осуществляя его самостоятельного демонтажа, обязан в течение 3-х рабочих дней после обнаружения дефекта поставить в известность сервисную службу компании, осуществлявшей монтаж и согласовать с ней свои действия (демонтаж прибора и т.п.).

Для предоставления гарантийных условий обязательно наличие паспорта, гарантийного талона с указанием даты продажи, подписи и штампа торгующей организации, а также накладной или товарного чека.

^{*}При установке запорно-регулирующего оборудования рабочее давление прибора ограничивается рабочим давлением запорнорегулирующего оборудования.

^{**}Подробнее в каталоге продукции предприятия.