BÔNUS #1

GRÁTIS

TABELA MESTRA DE CÓDIGOS DE ERRO DE DISPLAY E PAINEL

SCOOTERS E MOTOS ELÉTRICAS



CONSULTE O CÓDIGO QUE APARECEU NO DISPLAY E DESCUBRA NA HORA O QUE ELE SIGNIFICA E O QUE VERIFICAR.

COMO USAR ESTA TABELA

1. **Leia o código** exibido no display ou painel.
2. **Encontre** o grupo e o código correspondente na tabela.
3. **Confira** o significado do erro.
4. **Siga** as verificações recomendadas.



⚠ ATENÇÃO

Cada marca pode usar códigos diferentes para o mesmo defeito.

Sempre confirme se o código exibido é o mesmo do display.

Em caso de dúvida, verifique também os conectores, fios e alimentação.

ÍCONES UTILIZADOS

ALTA PRIORIDADE
Risco de falha grave ou de danos a componentes.

MÉDIA PRIORIDADE
Pode afetar o desempenho do equipamento.

BAIXA PRIORIDADE
Pode limitar funções ou conforto.

GRUPOS DE ERROS

Os códigos estão organizados por sistema.

P0XX BATERIA E BMS

Problemas de tensão, comunicação, temperatura e proteções.

P1XX MOTOR E CONTROLADOR

Falhas no motor, controlador, fases e comutação.

P2XX ACELERADOR E CONTROLES

Falhas no acelerador, comandos e sensores de resposta.

P3XX FREIOS E SEGURANÇA

Falhas em sensores de freio, cavalete, chaves e intertravamentos.

P4XX COMUNICAÇÃO E PAINEL

Falhas na comunicação entre módulos e no display.

P5XX OUTROS SISTEMAS

Iluminação, buzina, carregador e sistemas auxiliares.

OS CÓDIGOS PODEM VARIAR ENTRE MARCAS E MODELOS. USE ESTA TABELA COMO GUIA DE REFERÊNCIA.

CÓDIGOS POXX
BATERIA E BMS

Códigos de erro relacionados à bateria, ao BMS e ao sistema de gerenciamento.

CÓDIGO	SIGNIFICADO	VERIFICAÇÕES RECOMENDADAS	PRIOR.
P001	Sobretensão da bateria	Verifique se a tensão da bateria está acima do limite permitido. Inspecione o carregador e o BMS.	⚠
P002	Subtensão da bateria	Verifique se a tensão da bateria está abaixo do nível adequado. Inspecione descarga profunda.	⚠
P003	Falha de célula	Uma ou mais células fora da faixa. Verifique balanceamento e BMS.	⚠
P004	Temperatura alta	Bateria acima da temperatura segura. Inspecione ventilação e sensores.	⚠
P005	Temperatura baixa	Bateria abaixo da temperatura segura. Aqueça antes do uso.	⚠
P006	Falha de comunicação com BMS	Verifique conectores, chicote e alimentação do BMS.	⚠
P007	Proteção por corrente	Corrente de descarga ou carga acima do limite. Verifique carga, controlador ou carregador.	⚠
P008	Falha de carga	Carregador não liberado. Verifique carregador, porta de carga e BMS.	⚠

CÓDIGOS P1XX
MOTOR E CONTROLADOR

Códigos relacionados a falhas no motor elétrico e no controlador.

CÓDIGO	SIGNIFICADO	VERIFICAÇÕES RECOMENDADAS	PRIOR.
P100	Falha de Hall do motor	Verifique os sensores Hall, a fiação e o conector do motor.	⚠
P101	Falha de fase U ou V ou W	Verifique os cabos de fase, os conectores e a resistência interna do motor.	⚠
P102	Curto entre fases	Verifique o isolamento dos cabos e do motor.	⚠
P103	Controlador sobretemperatura	Verifique a dissipação de calor e a carga aplicada.	⚠
P104	Falha de comunicação com motor	Inspecione chicote, conectores e sensores de posição do motor.	⚠
P105	Corrente excessiva, motor sobrecarregado ou travado	Verifique a rotação da roda e o estado do controlador.	⚠
P106	Falha de aceleração inicial	Verifique o sinal do acelerador e os parâmetros do controlador.	⚠
P107	Falha no inversor, problema interno do controlador	Verifique a alimentação e os sinais.	⚠

CÓDIGOS P2XX
ACELERADOR E CONTROLES

CÓDIGO	SIGNIFICADO	VERIFICAÇÕES RECOMENDADAS	PRIOR.
P200	Falha no acelerador	• Verifique conector, fios e sinal do acelerador.	⚠
P201	Sinal do acelerador fora da faixa	• Calibre ou substitua o acelerador e inspecione a fiação.	⚠
P202	Acelerador travado, sinal fixo em aceleração	• Inspecione o acelerador e o chicote.	⚠
P203	Falha no comando de marcha	• Verifique o seletor, conectores e a alimentação.	⚠
P204	Falha no botão mode	• Verifique o botão, a fiação e a programação.	✓
P205	Falha no modo de condução	• Verifique comunicação entre o painel e o controlador.	⚠

⚠ Problemas no acelerador podem deixar a scooter sem força ou fazer o motor não responder.

CÓDIGOS P3XX
FREIOS E SEGURANÇA

CÓDIGO	SIGNIFICADO	VERIFICAÇÕES RECOMENDADAS	PRIOR.
P300	Freio dianteiro acionado	• Verifique o sensor do freio dianteiro e o ajuste da manete.	⚠
P301	Freio traseiro acionado	• Verifique o sensor do freio traseiro e o ajuste da manete.	⚠
P302	Cavalete acionado	• Verifique o sensor do cavalete lateral ou seu ajuste de segurança.	✓
P303	Kill switch acionado	• Inspecione a chave de emergência ou a chave de segurança.	⚠
P304	Falha no sensor de freio	• Verifique o sensor, chicote e conector.	⚠
P305	Sistema de segurança bloqueado, interlock ativo	• Inspecione todos os sensores de segurança.	⚠

Sensores de segurança evitam partida e aceleração para proteger o condutor.

CÓDIGOS P4XX
COMUNICAÇÃO E PAINEL

CÓDIGO	SIGNIFICADO	VERIFICAÇÕES RECOMENDADAS	PRIOR.
P400	Falha de comunicação CAN	• Verifique os fios CAN, terminações e alimentação dos módulos.	⚠
P401	Painel sem comunicação	• Verifique a alimentação do painel e a conexão com o controlador.	⚠
P402	Display apagado	• Verifique o fusível, a alimentação e possível defeito no display.	✓
P403	Display com erro interno	• Verifique falha interna do painel e substitua se necessário.	⚠
P404	Dados incorretos no painel	• Verifique parâmetros do sistema e sensores.	⚠
P405	Falha no firmware	• Atualize o software ou verifique erro de programação.	⚠

Erros de comunicação podem impedir a partida ou mostrar informações incorretas.

CÓDIGOS P5XX
OUTROS SISTEMAS

CÓDIGO	SIGNIFICADO	VERIFICAÇÕES RECOMENDADAS	PRIOR.
P500	Falha no carregador	Verifique carregador, conector e temperatura.	⚠
P501	Falha na iluminação	Verifique lâmpadas, fios e controlador de luz.	✓
P502	Falha na buzina	Verifique buzina, relé e alimentação 12V.	✓
P503	Falha no conversor DC-DC	Verifique conversor e saída 12V.	⚠
P504	Falha no sistema 12V	Verifique bateria auxiliar 12V, fusíveis e conexões.	⚠
P505	Alarme acionado	Sistema antifurto ativo. Verifique chave, app ou módulo de segurança.	✓

Outros sistemas podem afetar conforto, luzes, carregamento e recursos auxiliares.

DICAS FINAIS

SEMPRE ANOTE O CÓDIGO

Anotar o código ajuda a identificar padrões recorrentes.

NÃO TROQUE PEÇAS SEM TESTAR

Siga as verificações recomendadas antes de substituir qualquer peça.

VERIFIQUE ALIMENTAÇÃO E CHICOTE

Muitos erros acontecem por mau contato, fio rompido ou conector oxidado.

ATUALIZE E REINICIE O SISTEMA

Reiniciar o painel ou o controlador pode resolver falhas temporárias.

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE O MANUAL

Cada marca pode ter pantcularidades nos códigos e procedimentos.

SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR!
SEMPRE DESLIGUE O SISTEMA ANTES DE REALIZAR QUALQUER REPARO.