
# Taller 01 Control de LED con Blynk

- I. Configuración del Smartphone
- 1. Instalar Blynk en su Smartphone (Android o iOS)
- 2. Configurar la Aplicación Blynk en su Smartphone
- 1. Crear Cuenta Blynk

Después de descargar la App Blynk , tendrá que crear una cuenta nueva Blynk. Se recomienda utilizar una dirección de correo electrónico real porque va a simplificar las cosas más adelante .



# 2. Crear un Proyecto y Elegir el Hardware

- Una vez que haya accedido a su cuenta, crea un nuevo proyecto y dale un nombre.
- Seleccione el modelo del hardware que va a utilizar.





### 3. Generar Token de Autenticación

- El Token es un identificador único necesario para conectar el hardware con el teléfono inteligente. Cada proyecto creado tendrá su propio token de autenticación.
- Es recomendable que envíes el token a través de correo electrónico. Presione el botón de Email y el token será enviado a la dirección de correo electrónico que registraste anteriormente.






• Finalmente debes presionar el botón "Create", para crear el proyecto.

### 4. Agregar un Widget

- Hasta el momento el proyecto creado esta vacío. Así que agregaremos un botón para agregaremos un Botón para controlar nuestro LED.
- Toca en cualquier lugar de la pantalla para abrir el cuadro de Widgets.





- De los Widgets disponibles, selecciona el Botón y arrastrado a la posición donde desees fijarlo.
- Cada Widget tiene su configuración propia. Haz click sobre el Widget para ver su configuración.





• El parámetro más importante a definir es el PIN. La lista de PINs refleja los pines físicos del Arduino. Si el LED está conectado al Pin Digital 8, deberás seleccionar D8

# 5. Ejecutar el Proyecto

- Cuando haya terminado con los ajustes pulse el botón PLAY. Esto cambiará del modo de edición al modo en que se puede interactuar con el hardware "JUGAR". Usted recibirá un mensaje diciendo "Arduino UNO está en línea".
- En el modo de reproducción, no es posible editar o crear de nuevos widgets. Si desea volver al modo de edición, pulse STOP.


# II. Configuración del Arduino

# Descargar e Instalar el entorno de programación del Arduino IDE

https://www.arduino.cc/en/Main/Software


# 2. Conectar los Dispositivos Electrónicos al Arduino

1. Hacer la conexión del Arduino con LED según el siguiente esquema



# 3. Instalar Software de Blynk en Arduino

- 1. Instalar las bibliotecas de Blynk para el Arduino IDE
- Del Menu del Arduino IDE seleccionar: Programa -> Include Library -> Manage Libraries ...
- En el Library Manager tipear "blynk"
- Instalar la libreria Blynk
- 2. Cargar el programa de control del LED de Blynk desde la librería instalada en el paso anterior:



Del Menu del Arduino IDE seleccionar:
 Archivo -> Ejemplos -> Blynk -> Boards\_USB\_Serial -> Arduino\_Serial\_USB

```
Arduino_Serial_USB Arduino 1.6.3
  Arduino_Serial_USB
50
             Arduino IDE may complain with "programmer is not responding".
             You need to terminate script before uploading new sketch.
    * 4. Start blynking! :)
55
     // You could use a spare Hardware Serial on boards that have it (like Mega)
59
  #include <SoftwareSerial.h>
60 SoftwareSerial DebugSerial(2, 3); // RX, TX
  #define BLYNK_PRINT DebugSerial
63 #include <BlynkSimpleStream.h>
65
  // You should get Auth Token in the Blynk App
   // Go to the Project Settings (nut icon).

char auth[] = "YourAuthToken";
67
68
    void setup()
70
71
      // Debug console
     DebugSerial.begin(9600);
74
75
76
      // Blynk will work through Serial
     Serial.begin(9600);
     Blynk.begin(auth, Serial);
78
79
80
   void loop()
81
     Blynk.run();
   }
```

### 3. Ejecute el programa ubicado en la carpeta /scripts del programa Arduino.

Para **Windows**: My Documents\Arduino\libraries\Blynk\scripts
Para **Mac**: User\$/Documents/Arduino/libraries/Blynk/scripts

### Si usas Windows:

- Abrir un terminal : ejecutar cmd.exe
- Cambia al directorio donde se encuentran los scripts.

## cd "c:\Users\Patricio Galeas\Documents\Arduino\libraries\Blynk\scripts"

- Ejecuta el programa (script) : blynk-ser.bat
- Por ejemplo: blynk-ser.bat -c COM4, si tu Arduino está conectado al puerto serial COM4 de tu computador.
- Presiona <ENTER> tres veces

### Si usas Mac o Linux

· Navega hasta la carpeta de los scripts

cd User\$/Documents/Arduino/libraries/Blynk/scripts

- Ejecuta : sudo ./blynk-ser.sh
- Después de ejecutar el comando anterior, el sistema te pedirá que ingreses la dirección del puerto serial que aparece normalmente entre los paréntesis cuadrados: [/dev/tty.usbmodem1451]

```
[ Press Ctrl+C to exit ]
/dev/tty.usbmodem not found.
Select serial port [ /dev/tty.usbmodem1451 ]:
```

Copia la dirección /dev/tty.usbmodem1451 en pégala como respuesta

```
Select serial port [ /dev/tty.usbmodem1451 ]: /dev/tty.usbmodem1451
```

Presiona <ENTER> y debiera desplegarse una respuesta similar a la siguiente:

```
Resetting device /dev/tty.usbmodem1451...

Connecting: GOPEN:/dev/tty.usbmodem1451,raw,echo=0,clocal=1,cs8,nonblock=1,ixo
2015/10/03 00:29:45 socat[30438.2046857984] N opening character device "/dev/t
2015/10/03 00:29:45 socat[30438.2046857984] N opening connection to LEN=16 AF=
2015/10/03 00:29:45 socat[30438.2046857984] N successfully connected from loca
2015/10/03 00:29:45 socat[30438.2046857984] N SSL connection using AES128-SHA
2015/10/03 00:29:45 socat[30438.2046857984] N starting data transfer loop with
```