
563WEB 配置程序说明

一、程序功能:

本程序实现的是 563web 网页配置的功能,具体如下:

1.用户登录界面

浏览器地址栏里输入 563 的 ip 地址即可获取 563 的登陆界面,用户输入正确的用户名和密码可以跳转到 563 的配置网页上。默认用户名为"123"默认密码为"123"。也可以通过配置网页来修改用户名与密码,563 重启后生效



2.网络配置界面

这是本程序的主要功能,程序一共提供了了3个配置子网页:基础设置、端口设置、密码设置。通过主界面左侧的按钮可以自由切换,每个子网页都可以获取563当前的状态参数,同时可以修改配置563的网络参数与工作模式。配置完毕后,用户通过重启563就可以将563工作在新的网络参数与模式下



3.支持手动恢复出厂设置

有时用户会忘记自己配的参数(例如用户名与密码)或者参数配置不符合网络规范,导致 563 网络不能正常工作。程序将 PB6 脚作为恢复出厂设置的引脚,低电平有效,563 上电检测

二、程序说明:

1.WEB 界面配置通讯协议

基础设置界面(Html_basic)

配置项	配置名	配置值
设备 MAC	PMAC	AMAC
设备 IP	PSIP	ASIP
子网掩码	PMSK	AMSK
网关	PGAT	AGAT

端口设置界面(Html_port)

配置项	配置名	配置值
网络模式	PMOD	AMOD
本地端口	PSPT	ASPT
目的IP	PDIP	ADIP

目的端口号	PDPT	ADPT

密码管理界面(Html_user)

配置项	配置名	配置值
用户名	PUSE	AUSE
密码	PPAS	APAS

2.浏览器请求 Request 报文解析

浏览器 request 报文结构组成:

【Method 】空格【Request-URL】空格【HTTP-Version 】CRLF CRLF

[Message-Body]

【method】: 主要有 POST 与 GET 两种请求方式,配置界面都是发送 post 请求

【Request-URL】:浏览器想要获取的内容,该内容以数组常量的形式保存在单片机 flash 中。

【HTTP-Version】: 本程序使用的是 HTTP/1.1 版本

CRLF:回车换行符。

【Message-Body】:消息主体,本例程里,只有 POST 请求才会包含有消息主体,主体内容就是配置界面(Html basic、Html port、Html user)提交的配置信息,格式为:

配置名 1=配置值 1&配置名 2=配置值 2&配置名 3=配置值 3......

例如:密码管理界面上提交用户名:admin;密码:admin

则浏览器 post 请求里的消息主体是: __PUSE=admin&__PPAS=admin

更多内容可以参考 HTTP 协议(RFC2616)

3. web 服务器响应报文解析

面对浏览器的一次请求,563web 服务器需要先发送 http-response 响应报文,然后才发送 URL 资源文件。

响应报文的格式可以参照 HTTP 协议(RFC2616),本程序中已经在 HTTPS.H 文件中定义好相关响应报文。

4.Html 网页内容

本程序采用的 html 网页使用的是"html+css+javascript"的形式编写,结构简单,使用字符串的形式保存在单片机 flash 里(Html_main),图片格式(PNG、GIF)文件都是以十六进制数组常量保存。

5.563 发送 URL 资源文件注意事项:

563 发送网页时要分为两种情况考虑:

- 1. 发送 URL 里没有配置信息,例如:图片文件或者一部分网页("关于沁恒"),563 直接将该 URL 文件从 FLASH 里复制到单片机 RAM 里进行发送
- 2. 发送 URL 里包含有配置信息,例如三个配置子网页:"基础设置","端口设置","密码设置"发送之前 563 需要先将 flash 里的 URL 文件与程序里的一个配置参数表进行对比替换,该参数表是一个结构体数组,每个结构体包含两部分:被替换的字符串("__Axxx")与替换后的最新值。替换过程中需要将 html URL 文件里"__A"开头的字符串替换掉

6.总体流程图

请见附件《563web 配置流程图.pdf》