

Guia de Configuração da Balança (ESP32)

Este procedimento deve ser realizado na primeira vez que a balança for ligada ou sempre que houver mudança na rede Wi-Fi ou no servidor MQTT.

1. Entrando no Modo de Configuração

Ao ligar a balança na energia, o sistema tentará conectar à última rede Wi-Fi salva. Se não conseguir conectar (ou se for a primeira vez), ela entrará automaticamente no **Modo Seguro**.

Verifique os displays LCD da balança. Se ela estiver aguardando configuração, aparecerá:

- **LCD Principal:** MODO SEGURO / WiFi: ESP-PESO
- **LCD Secundário:** Senha: Admin1234 / IP: 192.168.4.1

2. Conexão com o Dispositivo

O ESP32 criou uma rede Wi-Fi temporária para que você possa configurá-lo.

1. Pegue seu celular ou computador.
2. Abra as configurações de Wi-Fi.
3. Procure pela rede chamada: **ESP32-Pesagem**
4. Conecte-se a ela usando a senha: **Admin1234**

3. Acessando o Portal

Geralmente, assim que conectar, uma tela de login abrirá automaticamente (Captive Portal).

- **Se a tela não abrir:** Abra seu navegador (Chrome, Safari) e digite o endereço:
192.168.4.1

4. Configuração da Rede Wi-Fi

Na tela principal do portal:

1. Toque no botão **"Configure WiFi"**.
2. Aguarde o escaneamento das redes.
3. Toque no **nome da sua rede Wi-Fi** (da empresa ou local de instalação).
4. No campo "Password" (logo no topo), digite a senha do **seu Wi-Fi**.

5. Configuração dos Parâmetros do Sistema

Abaixo dos campos de Wi-Fi, você verá os campos personalizados definidos no código. Preencha-os com atenção:

- **Nome Bancada:** Identificador local da balança (ex: `Bancada_01`, `Setor_A`). Isso será usado para identificar de onde vêm os dados.
- **MQTT Broker:** Endereço do servidor (`6df66d562a2e4bbdb0555f70df83a04d.s1.eu.hivemq.cloud`).
- **MQTT Port:** Porta do servidor (Padrão: `8883`)
- **MQTT User:** Usuário de autenticação do broker. (`Cliente`)
- **MQTT Pass:** Senha do broker. (`Placateste1`).

6. Salvar e Finalizar

1. Revise se a senha do Wi-Fi e os dados do servidor estão corretos.
2. Clique no botão **"Save"**.
3. A balança irá reiniciar automaticamente.
 - Observe o **LCD Principal**: Ele deve mudar de "MODO SEGURO" para "INICIANDO..." e depois para o status de operação (ex: "Aguarde Cartão" ou "MQTT Conectado").