# DJI 430 LITE

# **ESC**

User Guide 使用说明 Bedienungsanleitung V1.0 2017.04

\_\_\_\_





# Contents

| EN  | User Guide | 2  |
|-----|------------|----|
| CHS | 使用说明       | 1. |

DE Bedienungsanleitung 18

Compliance Information 27

#### Disclaimer

Thank you for purchasing DUI<sup>TM</sup> 430 Lite ESC (hereinafter referred to as 'Product') Read this disclaimer carefully before using this Product. By using this Product, you hereby agree to this disclaimer and signify that you have read it fully. Install and use this Product in strict accordance with the User Guide. SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. and its affiliated companies assume no liability for damage(s) or injuries incurred directly or indirectly from using, installing, or modifying this Product improperly, including but not limited to using non-designated accessories.

DJI is a trademark of \$Z DJI TECHNOLOGY CO., LTD. dabreviated as "DJI") and its affiliated companies. Names of products, brands, etc., appearing in this document are trademarks or registered trademarks of their respective owner companies. This Product and manual are copyrighted by DJI with all rights reserved. No part of this Product or document shall be reproduced in any form without the prior written consent or authorization of DJI.

This disclaimer is produced in various languages, in the event of divergence among different versions, the Chinese version shall prevail when the Product in question is purchased in China, and English version shall prevail when the Product in question is purchased in any other region.

# Warning

- Always attempt to fly your aircraft in areas free of people, animals, power lines, and other obstacles.
- DO NOT approach or touch the motors or propellers when the unit is powered on.
- Ensure that there are no open circuits or short circuits when soldering the ESC (Electronic Speed Controller) cables.
- Before takeoff, ensure that the propellers and motors are installed correctly.
- Ensure that all parts of the aircraft are in good condition. DO NOT fly with worn or damaged parts.
- Ensure that all parts are firmly in place and all screws are tight before each flight.

- 7. DO NOT connect the ESC to a DC regulated power supply or the power system and the electronic speed controller will be damaged when the product captures energy produced during deceleration, as this product has a default Active Braking Function.
- Be sure to use the product in strict accordance with the specifications (voltage, current, temperature, etc.) listed in this document. Failure to do so may result in permanent damage to the product.
  - DO NOT use the DJI 430 Lite ESC with other models of ESCs.

#### Introduction

DJI 430 Lite ESC uses a square wave drive supporting simple functionalities, intended to meet the specific needs of its users. Internally, an efficient and responsive algorithm is working hard to provide your platform with a level of maneuverability and stability that belies its size. Like most DJI products, the ESC firmware can be updated, ensuring that 430 Lite ESC is constantly ootlimized.

### Features

- Active Brake Function
- High Rotational Speed Motors 46,000 rpm (7 pole pairs) 322,000 rpm (1 pole pair)
- Maximum Continuous Current: 30A
  - DJI ASSISTANT™ 2 Software
     Complete Electromagnetic Compatibility Test
    - Radiated emission
      Electrostatic discharge immunity

relies mainly on air resistance.

Radiated RF electromagnetic field immunity

Active Brake Function: The motor actively reverses torque when decelerating, recovering some of the rotational energy. Normal braking

In the Box





#### Gain Value Settings

The 430 Life ESC features a square wave drive. To achieve optimal sensitivity, adjust the gain values according to your flight control system and frame before use. The table below shows typical gain values used with the DJI NAZA\*\*-M V2 flight control system and the DJI F450 multirotor flying platform, at a takeoff weight of 13.5 kg.


| Basic |      |      | Attitude |       | Max Angular<br>Velocity |       |      |
|-------|------|------|----------|-------|-------------------------|-------|------|
| Pitch | Roll | Yaw  | Vertical | Pitch | Roll                    | Pitch | Roll |
| 85%   | 85%  | 100% | 100%     | 95%   | 95%                     | 300   | 300  |

## Connecting the ESCs

Tools Required: Power distribution board (PDB), electric soldering iron and soldering tin.

 Solder the black GND cable and white VCC cable of the ESCs to the pads on the PDB as shown. Make sure the solder is firmly attached to the power pads and that there is no possibility for a short circuit.

- Connect the signal cable to your flight controller. The signal cable's white wire transmits the control signal; the black wire is for GND.
- Connect the motor to the ESC. Test the motors and ensure that the rotation direction of each motor is correct. You can reverse the rotation direction by swapping the positions of any two cables.
- A PWM signal cable is also used to connect to a PC to update firmware.



The outer power pads are for the black GND cables. The inner power pads are for the white VCC cables. Make sure you solder them correctly. Try to solder the cables firmly to the power hub at the proper length (the wires should be just long enough to reach the soldering point, facing outwards, and should not be bunched up in front of the soldering point).

⚠ Ensure that there are no open circuits or exposed wires when soldering the ESC cables.

- It is recommended that you solder a power connector onto the power hub.
  - DJI will release lirmware updates when available. Please refer to the official DJI website. An ESC Programmer is required for ESC firmware updates. Please purchase this from the DJI Online Store. Please refer to the DJI Snail ESC Programmer User Guide for details on firmware updates.

# Description of Sound System

The ESC will beep when in use. The table below contains more information about the warning sound.

| Normal      | Description   |
|-------------|---|
| Chime J     | Ready   |
| Abnormal    | Description   |
| Rapid Beep  | Minimum throttle signal not reached.<br>Check the flight controller, remote<br>controller, or remote controller receiver. |
| Single Beep | No signal   |
| Double Beep | Motor Stalled   |
|             |   |

#### Specifications

| Maximum Allowable Voltage              | 17.4 V |
|--|--------|
| Maximum Allowable Current (continuous) | 30 A   |
| Maximum Peak Current* (3 sec)          | 45 A   |

<sup>\*</sup>Tested at well ventilated temperatures of 25°C.

|  | PWM Input Signal Level  | 3.3 V/5 V Compatible |
|--|-------------------------|----------------------|
|  | Signal Frequency        | 30 ~ 500 Hz          |
|  | Battery                 | 3S ~ 4S LiPo         |
|  | Weight (without cables) | 2.8 g                |
|  | Woight (with poblos)    | 11.6.0               |

This content is subject to change. **Download the latest version from**<a href="http://www.dji.com/e305">http://www.dji.com/e305</a>

DJI is a trademark of DJI.

Copyright © 2017 DJI All Rights Reserved.

#### 免害声明

感谢您购买 DJI<sup>™</sup>430 Lile 电调(电子调速器)。在 使用之前,请仔细阅读本声明,一旦使用,即被视为 对本声明全部内容的认可和接受。请严格遵守说明安 装和使用该产品。因用户不当使用、安装、改装(包 挂使用非指定的 DJI 零配件,如:电机、螺旋桨等) 造成的任何词块矢,深圳市大疆™创新科技有限公司 及其手账公司商子、

DJI 是深圳市大疆创新科技有限公司及其关联公司的商标。本文出现的产品名称、品牌等,均为其所属公司的商标或注册商标。本产品及说明为深圳市大疆创新省有限公司版权所有。未经许可,不得以任何形式与制器行

关于不同语言版本的免责声明可能存在的语义差异, 中国以中文版为准,其他地区以英文版为准。

#### 产品使用注意事项

- 使用时请远离不安全因素,如障碍物、人群、高压 线等。
- 切勿贴近或接触旋转中的电机或螺旋桨,避免被旋转中的螺旋桨割伤。

5. 使用前请检查各零部件是否完好。如有部件老化或 损坏,请更换新部件。

 每次飞行前,请检查飞行器各部分结构及螺丝是否 松动。
 由于电调默认带主动刹车功能,请勿使用直流稳压

电源连接电调进行测试,否则将导致电调以及电源 损坏。

 请严格按照本文规定的工作环境(如电压、电流等 参数)使用,否则将会对产品造成永久性损坏。

DJI 430 Lite 电调务必和同款电调搭配使用。

#### 简介

DJI 430 Lite 电调采用方波驱动,功能更加简化,外 形小叮转径,可满足用户的不同需求。内置高效、快 速响应舞法,能有效让飞行器姿态调整更加迅速,下 降更平稳。430 Lite 电调支持 DJI ASSISTANT™ 2 调 参软件进行开级,方便用户享受未来更多新功能。

#### 产品特性

- 支持主动刹车功能
- 支持最高转速电机 46000 rpm (7 对极电机)
- 322000 rpm (1 对极电机)
   最高 30A 持续电流
- 支持 DJI Assistant 2 PC 调参
- 完整的电磁兼容性测试 辐射骚扰测试 静电抗扰度测试

射频电磁场辐射抗扰度测试

三 主动刹车:电机主动提供反向力矩来使螺旋桨 减速,同时将螺旋桨的转动动能转移至电池或 其他电机上。若关闭主动刹车功能,螺旋桨减 连络斗率通计学中的空气胆力变现。








#### 参数感度调节

430 Lite 电调采用方波驱动,使用前,用户需要根据 所使用的机架及飞控系统调节参数感度。下表是配合 DJI NAZA<sup>M-M</sup> V2 飞控系统和 DJI F450 多旋翼飞行 平台使用,起飞重量为 1.3 kg 时的组典型参数。

| 基本感度 |     |      | 姿态   | 感度  | 最大角速度 |     |     |
|------|-----|------|------|-----|-------|-----|-----|
|      |     |      | 垂直   |     |       |     |     |
| 85%  | 85% | 100% | 100% | 95% | 95%   | 300 | 300 |

#### 安装连线

- 工具和材料(自备):分电板、电烙铁和焊锡。
- 将电调电源线焊到分电板上,注意焊点牢固并且不 会出现短路。电源线白色为电源 VCC,黑色为地 GND。
- 将电调 PWM 信号线连接至飞控。其中白色线为控制信号线、黑色线为地线。
- 将电机的三根线分别连到电调上。调试使电机按照 需求方向旋转。如果不一致,交换该电机的任意两 根连线。
- 4. 电调 PWM 信号线同时用于固件升级。



分电板内圈焊盘为电源 VCC, 外圈焊盘为地 GND。 剥开一段电源线,长度刚好够焊接到板上即可, 严助 时请注意将线焊接到正确的电极上, 焊接后电源线朝 向板外侧(如图所示),并目线能平贴在分电板上。

#### 请确保电路中没有短路或者开路。

- ∴ ・建议您将电池转接头焊接到分电板 ト。
  - 若 430 Lite 电调固件需要升级,DJI 官网将发布固件升级程序,请留意产品下载页面。电调升级需要使用 DJI Snail 电调编程器(需自行购买)。具体升级方法清参考《DJI Snail 电调编程器使用设钥》。

使用时,请根据电调唿音判断产品是否正常工作。如 描述

果出现异常状态鸣音,请排查故障。

开机音 』 准备就绪

异常状态鸣音 描述

油门输入不在最小值, 请检查 BBBB... 飞控、接收机或遥控器设置

无油门输入 B--B--B---R---R-R---R 申机, 堵转

产品规格

最大允许电压

最大允许申流(持续)

最大允许峰值申流\*(3秒)

17.4 V

30 A

45 A

\* 25℃ 涌风良好情况测得数据

16

 PWM 输入信号电平
 3.3 V/5 V 兼容

 兼容信号频率
 30 ~ 500 Hz

 电池
 3S ~ 4S LIPo

 默认输出 PWM 频率
 16 kHz

 重量(不含线)
 2.8 g

 重量(含线)
 11.6 g

内容如有更新,恕不另行通知。 您可以在 DJI 官方网站查询最新版本 http://www.dji.com/e305 DJI 是大疆创新的商标。 Copyright © 2017 大疆创新 版权所有

#### Haftungsausschluss

Vielen Darik, dass Sie sich für den Kauf des DJI™ 430 Lite ESC (im Fögenden als "das Produkt" bezeichnet) entschieden haben. Bitte leisen Sie sich diesen Haltungsausschluss aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwendung dieses Produkt serklären Sie sich mit diesem Haltungsausschluss einverstanden und bestätigen. Durch die Verwendung dieses Produkt serklären Sie sich mit diesem Haltungsausschluss einverstanden und bestätigen dass Sie Ihm vollständig geleisen haben. Moniteren und verwenden Sie diesen Produkt unter sirkliere Beachtungen Little. Durch die Produkt unter einzel mitter ein zu der die Produktion der Produktion der Produktion der Verletzungen, die Griek der indirekt aus unsachgemäßer Nutzung, Mortage oder Modifizierung dieses Produkte entstehen, einschließlich, der Verwendung von nicht vorseselbenen Zubehör.

DJI st eine Marke der SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. (kuz. DJI) und seiner verbundenen Unternehmen. Namen von Produkten, Marken, usw., die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Besitzer. Dieses Produkt und die Bedienungsanleitung sind unterberrechtlich geschütztes Eigentum von DJI und alle Rechte sind vorbehalten. Kein Fiel dieses Produkts oder der Bedienungsanleitung darf in irgendeiner Form ohne die vorberige schriftliche Zustimmung oder Genehmlung durch DJI erenduckjer kernden. Dieser Haftungsausschluss existiert in verschiedenen Sprachen. Im Falle von Abweichungen zwischen den verschiedenen Versionen ist die chinesische Version maßgeblich, wenn das fragliche Produkt in China erworben wurde, bzw. die englische Version, wenn das fragliche Produkt in anderen Regionen erworben wurde.

#### Warnung

- Verwenden Sie Ihr Fluggerät stets in Bereichen, die frei von Menschen, Tieren, Stromleitungen und andere Hindernissen sind.
- Sie sollten sich den Motoren oder den Propellern NICHT n\u00e4hern oder sie ber\u00fchren, wenn das Ger\u00e4t eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass keine Schaltkreisunterbrechungen oder Kurzschlüsse vorhanden sind, wenn Sie die ESC-Kabel (die Kabel des elektronischen Drehzahlreglers) löten
- Stellen Sie vor dem Start sicher, dass die Propeller und Motoren richtig montiert sind.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Fluggeräts in gutem Zustand sind. Fliegen Sie NICHT mit abgenutzten oder beschädigten Teilen.
- Stellen Sie vor jedem Flug sicher, dass alle Teile gut befestigt und alle Schrauben fest angezogen sind.

- 7. Schließen Sie den elektronischen Drehzahlregler (ESC) NICHT an eine geregelte Gleichstromversorgung an, da ansonsten das Stromversorgungssystem und der elektronische Drehzahlregler beschädigt werden, wenn das Produkt die Energie aufnimmt, die beim Verzögem produziert wird, da dieses Produkt standardmäßig mit einer aktiwen Perensfinktion auspreatteit ist.
  - Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt in strikter Übereinstimmung mit den in diesem Dokument aufgeführten Spezifikationen (Spannungs-/Stromstärke, Temperatur, usw.) verwenden. Andernfalls kann es zu permanenten Schäden am Produkt kommen
  - Verwenden den DJI 430 Lite ESC NICHT mit ESCs anderer Serien.

# Einleitung

#### Eigenschaften

- Aktive Bremsfunktion
- Motoren mit hohen Drehzahlen 46.000 U/min (7 Polpaare) 322.000 U/min (1 Polpaar)
- Maximaler Dauerstrom: 30 A
- D.II ASSISTANT<sup>TM</sup> 2 Software
- Umfassende Prüfung der elektromagnetischen Kompatibilität Störahstrahlung
- Immunität gegen elektrostatische Entladung Immunität gegen elektromagnetische Felder (abgestrahlte Frequenz)



Aktive Bremsfunktion: Der Motor dreht das Drehmoment beim Verzögern aktiv um und gewinnt so einen Teil der Drehenergie zurück. Bei normalen Bremsvorgängen wird hauptsächlich der Luftwiderstand genutzt.

## Lieferumfang





#### Einstellungen der Verstärkungswerte

Der 430 Lite ESC verlügt über einen Rechteckwellenantrieb. Zum Erreichen der optimalen Empfindlichkeit stellen Sie die Verstärkungswerte vor dem Betrieb auf Ihr Flugsteuerungssystem ein. In der Tabelle unten finden Sie einige typische Verstärkungswerte für ein DJI NAZA<sup>M-M</sup> V2 Flugsteuerungssystem und einer DJI F4SO Multitotorplatiform mit einem Startewicht von 1,3 ka.


| Basis  |        |        | Basis Fluglage |        |        | schwindigkeit |        |
|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|---------------|--------|
| Nicken | Rollen | Gieren | Vertikal       | Nicken | Rollen | Nicken        | Rollen |
| 85 %   | 85 %   | 100 %  | 100 %          | 95 %   | 95 %   | 300           | 300    |

#### Anschließen der ESCs

Benötigte Werkzeuge: Stromkreisverteiler, Lötkolben und

 Löten Sie das schwarze GND-Kabel und das weiße VCC-Kabel des ESC wie gezeigt an den Platten am Stromkreisverteiller an. Vergewissern Sie sich, dass der Lötzinn fest an den Platten sitzt und dass es nicht zu einem Kurzschluss kommen kann


- Schließen Sie das Signalkabel an Ihren Flugregler an. Über die weiße Ader des Signalkabels wird das Steuerungssignal übertragen, die schwarze Ader dient zur Erdung (GND).
- Schließen Sie den Motor an den ESC an. Testen Sie die Motoren, und stellen Sie sicher, dass die Drehrichtung aller Motoren korrekt ist. Sie k\u00f6nnen die Drehrichtung durch Tauschen der beiden Kabel umkehren.
- Außerdem wird ein PWM-Signalkabel verwendet, um den PC zur Aktualisierung der Firmware anzuschließen.



Die äußeren Stromplatten sind für die schwarzen GND-Kabel. Die inneren Stromplatten sind für die weißen VCC-Kabel, Achten Sie beim Löten darauf, dass die Kabel an die korrekten Platten gelötet werden. Löten Sie die Kabel in der passenden Länge an den Stromplatten fest (die Kabel sollten gerade zu den Lötstellen reichen und nicht vor den Lötstellen zusammengeknüllt sein)



↑ Stellen Sie sicher, dass keine Schaltkreisunterbrechungen oder freiliegenden Drähte vorhanden sind, wenn Sie die ESC-Kabel löten.



Stromverteiler zu löten DJI gibt Firmware-Aktualisierungen heraus, wenn diese zur Verfügung stehen. Besuchen Sie hierzu die offizielle DJI Website. Für die Aktualisierung

der ESC-Firmware wird ein ESC-Programmierer benötigt. Sie können diesen im DJI Webshop erstehen Nähere Informationen zu Firmware-Updates finden Sie in der Bedienungsanleitung des DJI Snail ESC-Programmierers.

# Beschreibung des Soundsystems

Der ESC gibt einen Signalton ab, wenn er benutzt wird. Der Signalton wird in der Tabelle unten näher beschrieben.

| Normal               | Beschreibung  |
|----------------------|---|
| Klingeln 🖍           | Bereit  |
| Abnormal             | Beschreibung  |
| Schnelles<br>Piepen  | Minimales Beschleunigungssignal nicht<br>erreicht. Prüfen Sie die Flugsteuerung,<br>die Fernbedienung und den Empfänger<br>der Fernbedienung. |
| Einzelner<br>Piepton | Kein Signal   |
| Doppelter<br>Piepton | Motor ausgefallen   |

# Technische Daten

|  | Max. zulässige Spannung                    | 17,4 V               |
|--|--|----------------------|
|  | Max. zulässige Stromstärke<br>(Dauerstrom) | 30 A                 |
|  | Max. Spitzenstromstärke* (3 Sek.)          | 45 A                 |
|  | PWM-Eingangssignalstärke                   | 3,3 V/5 V kompatibel |
|  | Signalfrequenz                             | 30 - 500 Hz          |
|  | Akku                                       | 3S - 4S LiPo         |
|  | Gewicht (ohne Kabel)                       | 2,8 g                |
|  | Gewicht (mit Kabeln)                       | 11,6 g               |

<sup>\*</sup>In gut ventilierter Umgebung bei 25 °C getestet.

Änderungen vorbehalten.

Die aktuelle Fassung finden Sie unter http://www.dji.com/e305

DJI ist eine Marke von DJ

Copyright @ 2017 DJI Alle Rechte vorbehalten.

#### Compliance Information

#### FCC Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

- EU Compliance Statement: SZ DJI TECHNOLOGY CO.,
- LTD. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the EMC Directive.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at HYPERLINK "http://www.dji.com/euro-compliance" www. dii.com/euro-compliance

EU-Compliance: Hiermit erklärt SZ DJI TECHNOLOGY CO.,

LTD., dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie EMC entspricht. Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf www.dii.com/euro-compliance.



EU contact address: DJI GmbH, Industriestrasse. 12, 97618, Niederlauer, Germany



DJI 技术支持 DJI Support http://www.dji.com/support

DJI Support

If you have any questions about this document, please contact DJI by sending a message to DocSupport@dii.com.

如果您对说明书有任何疑问或建议,请通过以 Printed in China. 下电子邮箱联系我们: DocSupport@djl.com。 中国印制