

Instron 59 系列电子万能试验机操作规程

1. 打开机架电源开关和控制电脑（或机架上平板电脑）。
2. 试验机启动自检结束后（试验机“控制器”上“电源”和“机架备用”指示灯亮起后，打开电脑上控制软件“Bluehill Universal”。
3. 软件开始链接试验机，当软件和试验机匹配完场后，试验机上的“控制器”显示屏幕亮起，并显示出“位移”和“力”等相关信息。
4. 在试验机控制软件中设置试验条件，如测试速度/测试结束条件/测试结果输出等。具体可以参考“Instron 5900 系列试验机软件操作流程”
5. 点击软件界面左上角“主页”进入主页，选择“测试”进入后选择右上方红色“浏览方法”进入后选择你自定义的方法，进入测试界面。
6. 将试样装配到试验机上，装配过程按以下流程进行，装配好试样要将试验机前面的保护罩拉下，将人和试样隔离保证试验安全。

拉伸试验时：将试样先固定在试验机的上夹头中，并通过“控制器”或电脑上的控制软件将“显示力值”清零，再通过“控制器”的“上升或下降”按键调整上下夹头的距离到合适位置，再将试样下端固定在试验机的下夹头中，并通过“控制器”或电脑软件将“显示位移”清零。

压缩试验时：将试样放置到下压盘的中心，并通过“控制器”

的上下按键调整试验机横梁的位置，知道上夹头足够靠近试样上表面位置，再对“显示力值”和“显示位移”归零。

弯曲实验时，试样装配过程如压缩试验相同。

7. 在控制软件测试界面中，点击右下角的“开始”按键，试验开始；实验结束后要点击软件界面右下角的“停止”按键结束实验。
8. 实验结束后将测试结果保存或打印实验结果，具体可以参考“Instron 5900 系列试验机软件操作流程”。