Nom	Description	touche	page	GROUPE
ABS	valeur absolue	CONVERT/ABS	86	CONVEERT
ACOS	Arc cosinus	ACOS	82	TRIGO
ACOSH	Arc cosinus hyperbolique	ACOS	89	TRIGO
ADV	Avance l'imprimante d'une ligne	PRINT/ADV	101	PRINT
AGRAPH	Alpha graphique , affiche une image graphique. Chaque caractère du registre alpha spécifie un motif de colonnes de 8 points. Les registres X et Y spécifient la position du pixel de l'image	PGM.FCN/AGRA	136	ALPHA
AIP	ajoute un entier de X au registre ALPHA	PGM.FCN/AIP	133	ALPHA
ALENG	Retourne le nombre de caracteres dans le registre ALPHA	prgm ou XEQ	135	ALPHA
ALL	selectionne le formatd'affichage ALL	DISP/ALL	36	DISPLAY
ALL∑	ALL∑	STAT/ALL	233	STAT
ALPHA	selectionne le menu ALPHA		37	ALPHA
AND	ET logique, retourne X AND Y	BASE/LOGIC/AND	250	BASE
AOFF	exit du menu ALPHA	prgm ou XEQ	157	ALPHA
AON	Active le menu ALPHA		156	ALPHA
ARCL	rappel un registre dans le registre ALPHA en append, le nombre est formaté suivant le Format DISP	RCL en mode ALPHA	133	ALPHA
AROT	Rotation du registre ALPHA de X places (registre X)		135	ALPHA
ASHF	Decallage du registre ALPHA de 6 position vers la gauche.		135	ALPHA
ASIN	Arc Sinus	ASIN	82	TRIGO
ASINH	Arc hyperbolic sinus. Revoie sinh -1 X	ASINH	89	TRIGO
ASSIGN	Assigne une fonction, un programme ou une variable à une touches du menu CUSTOM.	touche ASSIGN	68	PRGM
ASTO	Alpha store. Copie les six premiers caractères du registre Alpha dans un registre ou dans une variables.	STO	132	ALPHA
ATAN	Arc tangente. Renvoie tan-1 X	ATAN	82	ALPHA
ATANH	Arc hyperbolic tangente renvoie tanh -1 X	ATANH	89	ALPHA
ATOX	Alpha to X.Convertit le caractère placé le plus à gauche dans le registre Alpha en son code de caractère(renvoyé dans le registre X) et suprime le caractère		134	ALPHA
AVIEW	Alpha view. Affiche le registre Alpha	PGM.FCN/AVIEW	129	ALPHA
BASE+	Base addition. Renvoie la somme 36 bits de Y +X	BASE +	249	BASE
BASE-	Base subtraction. Revoie la différence 36 bits entre Y et X	BASE -	249	BASE
BASE×	Base multiplication. Renvoie le produit 36 bites de X x Y	BASE x	249	BASE
BASE÷	Base division.Renvoie le quotient 36 bits de Y / X	BASE /	249	BASE

BASE+/-	Base changement de signe (2's compl.)	BASE +/-	249	BASE
BEEP	fait entendre 4 tonalités	PGM.FCN/BEEP	24	PRGM
BEST	choisit le meilleur modèle d'ajustement de courbe pour les données stat en cours	STAT/CFIT/MODL/BEST	240	STAT
BINM	choisit le modèle binaire	BASE/BINM	245	BASE
BIT?	Test le nièm bit de Y. si le bit est armé(1), excute la ligne de programme suivante. Sinon saute 1 ligne	BASE/LOGIC/BIT?	250	BASE
BST	Back step.ramène le pointeur de prgm à la ligne de prgm precedent.(non programmable)	BST	111	PRGM
CF	Clear flag.Efface l'indicateur nn(00<=nn<=35), (81<=nn<=99) indirect: OUI	FLAGS/CF	41	FLAGS
CLA	Clear alpha.Efface le registre Alpha. Si le mode Alpha est actif et si la saisie de caractères est terminée(pas de curseur affiché)<- execute la fct CLA	CLEAR/CLA	26	CLEAR
CLALL	Clear all.Efface tous les programmes et données stockés (non programmable)	CLEAR/CLALL	26	CLEAR
CLD	Clear display.Efface un message à l'affichage	CLEAR/CLD	26	CLEAR
CLKEYS	Efface toutes les assignations du menu CUSTOM.	CLEAR/CLKY	70	CLEAR
CLLCD	Clear LCDEfface l'affichage	CLEAR/CLLCD	136	CLEAR
CLMENU	Clear menu.Supprime toutes les définitionsde touches de menu pour le menu programmable.	CLEAR/CLMN	146	CLEAR
CLP	Efface un prgm de la mémoire	CLEAR/CLP	119	CLEAR
CLRG	Efface tous les registres de stockage numéroté	CLEAR/CLRG	64	CLEAR
CLST	Efface les registre de la pile	CLEAR/CLST	43	CLEAR
CLV	Efface une variable de la mémoire	CLEAR/CLV	62	CLEAR
CLX	Efface le registre X . Si la saisie de chiffres est terminée(pas de curseur à l'affichage) <- exécute aussi CLX	CLEAR/CLX	48	CLEAR
CLΣ	Efface les données statistiques dans les registres de sommation	CLEAR/CLΣ	228	CLEAR
COMB	Combinations de Y éléments pris X à la fois renvoie y! / (x!(y-x)!)	PROB/COMB	87	PROB
COMPLEX	Convertit 2 nombres réels (ou matrices) en un nombre complexe (ou matrice). Convertit un nombre complexe (ou matrice) en 2 nombres réels(ou matrice)	COMPLEX	91	COMPLEX
CORR	Correlation		240	
COS	Cosinus. Renvoie cos X	COS	81	TRIGO
COSH	Cosinus hyperbolique. Renvoie cosh X	COSH	89	TRIGO
CPXRES	Complex-results.Permet au calculateur de renvoyer un résultat complexe, même si les saisies sont des nombres réels	MODES/CRES	94	COMPLEX
CPX?	Si le registre X contient un nombre complexe, exécute la ligne de prgm suivante, s'il n'en contient pas, saute la ligne suivante		151	COMPLEX

CROSS	Renvoie le produit vectoriel de deux vecteurs (matrices ou nombres complexes)	MATRIX/CROSS	220	MATRICE
CUSTOM	CUSTOM menu		68	
DECM	Decimal mode.Choisit le mode décimal (base 10)	BASE/DECM	245	BASE
DEG	Choisit le mode angulaire Degrés	MODES/DEG	80	TRIGO
DEL	Delete. Supprime le nombre de lignes spécifié du prgm en cours. Le mode de saisiede prgm doit être actif (no programmable)	CLEAR/DEL	120	CLEAR
DELAY	Delay time.Règle le délai d'impressionà X secondes	PRINT/DELAY	103	PRINT
DELR	Delete row.Supprime la ligne en cours de la matrice indexée	MATRIX/DELR	214	MATRICE
DET	Renvoie le déterminant de la matrice dans le registre X	MATRIX/DET	219	MATRICE
DIM	Dimensionne une matrice à X colonnes et Y lignes. Si elle n'existe pas, DIM la crée. Paramètre : nom de variable indirect:Oui	MATRIX/DIM	217	MATRICE
DIM?	Dimensions of matrix in X		217	MATRICE
DOT	Renvoie le produit scalaire de 2 vecteurs (matrices ou nombres complexes)	MATRIX/DOT	34	MATRICE
DSE	Decrement, skip ig (less than or) Equal. Etant donné ccccccc.fffii de iiet saute la ligne de prgm suivante si ccccccc est alors <= fff. Paramètre : registre ou variable indirect:oui	PGM.FCN/DES	153	
E	Saisissez exposant. Ajoute "E" au nombre en train d'être saisi.Indique qu'une puissance de 10 suit.		27	
EDIT	Corrige une matrice dans le registre X	MATRIX/EDIT	206	MATRICE
EDITN	Edite(corrige) une matrice nommée . Paramètre : nom de variable Indirect:oui	MATRIX/EDITN	208	MATRICE
END	End. Fin d'un programme	END	118	PRGM
ENG	Choisit le format d'affichage Ingénierie. Paramètre : nombre de chiffres Indirect : oui	DISP/ENG	36	DISPLAY
ENTER	Sépare deux nombres saisis à la suite, copie X dans le registre Y, y dans le registre Z et s dans le registre T, t est perdu		46	
EXITALL	Sort de tous les menus			
EXPF	Choisit le modèle exponentiel d'ajustement de courbe	STAT/CFIT MODL EXPF	240	STAT
E↑X	Exposant naturel. Renvoie e|x		78	MATH
E↑X-1	Exposant naturel pour les valeurs de x proches de zéro. Renvoie eX -1, qui donne à la partie fractionnaire du résultat une plus grande précision			
FC?	Si l'indicateur spécifié est armé, exécute la ligne de prgm suivante, s'il est désarmé, saute la ligne suivante.	FLAGS/FS?	41	FLAGS

FC?C	Si l'indicateur spécifié est armé, exécute la ligne de prgm suivante, s'il est désarmé, saute la ligne suivante. Efface l'indicateur des la fin du test (cette fct ne peut être utilisée qu'avec les indicateurs 00..35 et 81 à 99à	FLAGS/FC?C	41	FLAGS
FCSTX	Forecast x given y (stat).Prédit une valeur X connaissant une valeur Y.			STAT
FCSTY	Forecast y given x (stat)..Prédit une valeur Y connaissant une valeur X.	STAT/CFIT/FCSTX		STAT
FIX	Fixed dec. display format	STAT/CFIT/FCSTX		STAT
FRNM	Renvoie la norme Frobenius de la matrice dans le registre X			
FP	Revoie la part fractionnaire de X			CONVERT
GAMMA	Fonction Gamma			PROB
GETKEY	Put next key number to X-reg	PGM.FCN		
GETM	Get matrix. Copie une sous-matrice dans le registre X à partir de la matrice indexée		226	MATRICE
GRAD	Choisit le mode angulaire Grades	MODES/GRAD	80	MODE
GROW	Grow mode (matrix edition) cause la croissance de la matrice d'une nouvelle ligne si les pointeurs d'index se trouvent sur le dernier éléments (en bas à droite) de la matrice	MATRICE/EDT/GROW	213	MATRICE
GTO	Go to label. A partir du clavier, palce le pointeur sur le label spécifié. Dans un prgm en cours d'exécution, provoque le branchement du prgm sur le label.		111	
GTO.	Place le pointeur de prgm sur un numéro de ligne ou un label global (non programmable)		118	
GTO..	Place le pointeur de prgm sur un nouvel endroit du prgm (non programmable)			
HEXM	Hexadecimal mode	BASE/HEXM	245	BASE
HMS+	Add x and y using H.MMSSss		84	
HMS-	Subtract x from y H.MMSSss		84	
I+	Inc. row pointer (matrix)		224	MATRICE
I-	Dec. row pointer (matrix)		224	MATRICE
INDEX	Index une matrice nommée :Indirect : OUI		223	MATRICE
INPUT	Rapel un registre ou une variable dans le registre X, affiche le nom du registre ou de la variable avec le contenu du registre X et arrête l'éxécution du programme, le fait d'appuyer sur R/S (ou sur SST) stocke x dans le registre ou variable, le fait d'appuyer sur EXIT annule (n'est utilisée qu'en programmation) indirect : OUI	PGM.FCN	121	
INSR	Insère une ligne dans la matrice indexée.	MATRIX/EDIT/INSR		MATRICE
INTEG	Integre le programme d'intégration spécifié par respect à la variable spécifiée: indirect :OUI		203	
INVRT	Renvoie l'inverse de la matrice dans le registre X	MATRIX/INV	219	MATRICE

IP	Renvoie la partie entière de x	CONVERT/IP	86	CONVERT
ISG	Increment, skip if greater.étant donné ccccccc?fffii dans une variable ou un registre, ajoute ii à ccccccc et saute la ligne de prgm suivante si ccccccc est > fff	PGM.FCN	153	
J+	incrémente le pointeur de colonne dans la matrice indexée	MATRIX	224	MATRICE
J-	décrémente le pointeur de colonne dans la matrice indexée	MATRIX	224	MATRICE
KEYASN	Key-assignments .Choisit le mode d'assignations de touches pour le menu CUSTOM	MODE/KEY	167	MODE
KEYG	On key, go to.Definit le label vers lequel s'effectuera un lorsque vous appuiererz sur une touche de menu précise.			
KEYX	On key, execute.Definit le label qui devra être exécuté (en tant que S/prgm) lorsque vous appuiererz sur une touche de menu précise du menu.			
LASTX	Last x. Rapelle la dernière valeur de X utilisée dans un calcul.			
LBL	Label. Identifie prgm et routines pour exécution et branchement.	PGM.FCN	116	
LCLBL	Choisit le mode label local pour le menu CUSTOM.	MODE	167	MODE
LINF	Choisit le modele linéaire de statistique d'ajustement de courbes	STAT/CFIT/MODL/LINF	240	STAT
LINE	Linear mode (six sum regs).Choisit le mode de statistiques linéaires, lequel utilise six coefficients de sommation	STAT/LINE	233	STAT
LIST	List program lines. Imprime une partie du listing de prgm (non programmable)	PRINT/LIST	105	PRINT
LN	Natural logarithm. Renvoie ln x		78	
LN1+X	Logarithme naturel pour les valeurs proches de zero. Renvoie ln(1+X), qui offre une bien plus grande précision dans la partie fractionnaire du résultat			
LOG	Common logarithm. Renvoie log10 X		78	
LOGF	Choisit le modèle logarithmique d'ajustement de courbe	STAT/CFIT/MODL/LOGF	240	STAT
MAN	Choisit le mode d'impression manuel	PRINT/MAN	102	
MAT?	Si le registre X contient une matrice , exécute la ligne de prgm suivante , sinon saute la ligne suivante		151	
MEAN	Renvoie la moyenne des valeurs x (somme X / n) et celle des valeurs Y (somme Y / n)	STAT/MEAN	231	STAT
MENU	Programmable MENU		146	
MOD	Modulo. Renvoie le reste de Y /X	CONVERT/MOD	87	CONVERT
MVAR	Déclare une variable de menu	PGM.FCN/MVAR	125	PGM.FCN
N!	Factoriel . Renvoit X!	PROB/N!	87	PROB

NEWMAT	New matrix		206	
NORM	Choisit le mode d'impression normale, qui imprime les frappes de touches.	PRINT/NORM	102	PRINT
NOT	Logical NOT. Renvoie NOT X	BASE/LOGIC/NOT	250	BASE
OCTM	Choisit le mode Octal (base 8)	BASE/OCTM	245	BASE
OFF	Off.Eteint le calculateur(programmable).		18	
OLD	Rapelle l'élement en cours de la matrice indexée (equivalent à RCLEL)	MATRCE	213	MATRICE
ON	Empêche le calculateur de s'éteindre automatiquement après dix minutes d'inactivité.			
OR	OU logique , renvoie X OR Y		250	
PERM	Permutations de y élements , pris x à la fois. Renvoie y! / (y-x)!	PROB/PERM	87	PROB
PGMINT	choisit un prgm à intégrer: parametre : label global indirect: oui		203	
PGMSLV	Choisit un prgm à résoudre: paramètre: label global , indirect :OUI		189	SOLVER
PI	pi. Rapelle une estimation de PI dans le registre X		117	
PIXEL	Pixel on. Allume un seul pixel point sur l'affichage.Son emplacement est donné par les nombres présents dans les registres X et Y	PGM.FCN/PIXEL	135	PGM.FCN
POLAR	Polar mode.Choisit le mode de coordonnées polaires pour l'affichage des nombres complexes	MODES/POLAR	80	MODE
POSA	Position in alpha.Cherche, dans le registre Alpha la cible spécifiée dans le registre X. Si elle la trouve, elle renvoie la position du caractere; -1 si elle ne la trouve pas.		134	
PRA	Print alpha. Imprime le registre ALPHA	PRINT/PRA	102	PRINT
PRLCD	Print LCD. Imprime tout l'affichage	PRINT/PRLCD	101	PRINT
PROFF	Printing off. Efface les indicateurs 21 et 55	PRINT/POFF	101	PRINT
PROMPT	Affiche le registre ALPHA et arrête l'exécution du Prgm	PGM.FCN/PROM	101	PGM.FCN
PRON	Printing on.Arme les indicateurs 21 et 55	PRINT/PON	87	PRINT
PRP	Print program. Si aucun label n'est spécifié, imprime le prgm en cours. Parametre Label global	PRINT/PRP	101	PRINT
PRSTK	Print stack. Imprime le contenu des registres de la pile (X Y Z T)		101	PRINT
PRUSR	Print user vars and labels.Imprime les variables et prgms définis par l'utilisateur	PRINT/PRUSR	101	PRINT
PRV	Print variable. Imprime une variable:Parametre:nom de la variable , indirect:oui	PRINT/PRV	63	PRINT
PRX	Print X-register		101	PRINT
PRΣ	Print summation registers.Imprime le contenu des registres de sommation	PRINT/PRΣ	237	PRINT

PSE	Pause. Suspend l'éxécution du prgm pendant une seconde environ	PGM.FCN/PSE	131	
PUTM	Put matrix.Stocke la matrice dans le registre X dans la matrice indexé en commençant par l'élément en cours	MATRIX/PUTM	226	MATRICE
PWRF	Power fit. Choisit le modèle de puissance pour l'ajustement de courbe	STAT/CFIT/MODL/PWRF	240	STAT
QUIET	Quiet mode. Modifie l'indicateur 26 pour activer/desactiver la tonalité (non programmable)	MODE/QUIET	275	MODE
RAD	Radians mode. Choisit le mode angulaire radians.	MODE/RAD	80	MODE
RAN	Random number.Renvoie un nombre aléatoire(0<=x <=1)	PROB/RAN	88	PROB
RCL	Recall.Rappelle des données dans le registre X. Parametre: registre iu variable indirect:oui		55	
RCL+	Recall add.Rappelle des données et les ajoute au contenu du registre X. Paramètre : registre ou vaiable indirect:OUI		61	
RCL-	Recall subtract..Rappelle des données et les soustrait au contenu du registre X. Paramètre : registre ou vaiable indirect:OUI		61	
RCL×	Recall multiply..Rappelle des données et les multiplie au contenu du registre X. Paramètre : registre ou vaiable indirect:OUI		61	
RCL÷	Recall divide..Rappelle des données et les divise au contenu du registre X. Paramètre : registre ou vaiable indirect:OUI		61	
RCLEL	Recall element.Rappelle l'élément de matrice en cours de la matrice indexéz	MATRIX/RCLEL	225	MATRICE
RCLIJ	Recall IJ pointers.Rappelle les valeurs de pointeurs de lignes et de colonnes (Iet J) pour la matrice indexée.	MATRIX/RCLIJ	224	MATRICE
RDX,	Choisit la virgule comme séparateur décimal	DISP/RDX,	36	
RDX.	Choisit le point comme séparateur décimal	DISP/RDX.	36	
REALRES	Désactive la possibilité qu'& le calculateur de renvoyer un résultat complexe à partir de saisies réelles	MODE/RRES	94	MODE
REAL?	Si le registre X contient un nombre réel,exécute la ligne de programme suivante,si ce n'est pas le cas , saute la ligne suivante.		151	
RECT	Choisit le mode de coordonnées rectangulaire pour l'affichage des nombres complexes		80	
RND	Arrondit le nombre dans le registre X en utilisant le format d'affichage en cours	CONVERT/RND	86	CONVERT
RNRM	Renvoie la norme ligne de la matrice dans le registre X		219	
ROTXY	Fait une rotation de x bits au nombre de 36 bits présent dans le registre Y	BASE/LOGIC/ROTXY	250	BASE

RSUM	Row sum.Renvoie la somme-ligne de chaque ligne de la matrice présentedans le registre X et renvoie les sommes de la matrice colonne.		220	MATRICE
RTN	Return.Dans un prgm en cours d'exécution, fait se brancher le pointeur sur la ligne suivant l'instruction XEQ la plus récente. S'il n'y en a pas, l'exécution s'arrête.A partir du clavier , RTN déplace le pointeur de prgm vers la ligne 00 du prgm en cours.	PGM.FCN/RTN	143	
R<>R	Row swap row.Permute les éléments des lignes X et Y dans la matrice indexée		225	MATRICE
R▲	Roll up.Déplace le contenu des quatre registres de la pile d'une place vers le haut.		44	
R▼	Roll down.Déplace le contenu des quatre registres de la pile d'une place vers le bas.		44	
R/S	Run/stop.Exécute un prgm (en commencant à la ligne en cours). En mode de saisie de prgm insère une instruction STOP dans le programme.		113	
SCI	Choisit le format d'affichage scientifique. parametre : nombre de chiffres indirect:oui	DISP/SCI	35	
SDEV	Renvoie l'écart-type, sx et sy en utilisant les données statistiques.	STAT/SDEV	232	STAT
SEED	Stocke un nombre de départ pour le générateur de nombres aléatoires.	PROB/SEED	88	
SF	Arme l'indicateur nn(00<= nn <= 35; 81 <= nn <= 99).	FLAGS/SF	41	FLAGS
SHOW	Montre la pleine précision du nombre présent dans le registre X, le registre Alpha dans sa totalité ou une ligne entière de programme.		36	
SIGN	Sign.Renvoie 1 pour X >=0, -1 pour X <0 et 0 pour les non-nombres.Renvoie le vecteur unité d'un nombre complexe.	CONVERT/SIGN	86	
SIN	Sine.Renvoie sin X		80	
SINH	Hyperbolic sine. Renvoie sinh X		89	
SIZE	Size of REGS.Définit le nombre de registres de stockage. Paramètre : nombre de regitres		64	
SLOPE	Renvoie la pente de la transformationlinéaire du modèle d'ajustement de courbe en cours.	STAT/CFIT/SLOPE	240	STAT
SOLVE	Solve for variable.Résout pour une inconnue. Paramètre : nom de la variable Indirect : oui	SOLVER/SLOVE	189	SOLVER
SQRT	Square root.Renvoie Racine carré de X		78	
SST	Single step. Déplace le pointeur de prgm vers la ligne de prgm suivante (non programmable)		114	
STAT	Choisit le menu STAT		231	
STO	Stocke une copie de X dans un registre destination ou dans une variable. Paramètre: registre ou variable indirect:oui		55	
STO+	Store addition. Ajoute X à un registre existant ou à une variable. Paramètre: registre ou variable Indirect : oui		61	

STO-	Store subtract.Soustrait X à un registre existant ou à une variable. Paramètre: registre ou variable Indirect : oui		61	
STO×	Store multiply.Multiplie X à un registre existant ou à une variable. Paramètre: registre ou variable Indirect : oui		61	
STO÷	Store divide.Divise X à un registre existant ou à une variable. Paramètre: registre ou variable Indirect : oui		61	
STOEL	Store element.Stocke une copie de X dans l'élément en cours de la matrice indexée.	MATRIX/STOEL	225	
STOIJ	Store IJ pointers.Déplace les pointeurs de lignes et de colonnes vers I=x et J=y dans la matrice indexée.	MATRIX/STOIJ	224	
STOP	Stop program. Arrête l'exécution du programme. Touche R/S en mode de saisie prgm		114	
STR?	Si le registre X contient une chaine Alpha, exécute la ligne de prgm suivante, si le registre X ne contient pas de chaine Alpha, saute la ligne suivante.		151	
SUM	Recall Σx and Σy.Renvoie les sommes Σx et Σy dans le s registres X et Y	STAT/SUM	231	STAT
TAN	Tangent. Renvoie tan X			
TANH	Hyperbolic tangent. Renvoie tanh X		89	
TONE	Tone (0-9). Fait résonner une tonalité.Paramètre: numéro 0..9 Indirect : OUI	PGM.FCN/TONE	141	
TRACE	Choisit le mode d'impression Trace, qui donne une trace des frappes et des résultats	PRINT/TRACE	102	PRINT
TRANS	Transpose matrix.Renvoie la transposée de la matrice du registre X	MATRIX/TRAN	219	MATRICE
UVEC	Unit vector. Renvoie le vecteur unité de la matrice ou du nombre complexe dans le registre X	MATRIX/UVEC	220	MATRICE
VARMENU	Variable menu.Crée un menu de variables en utilisant les instructions MVAR suivant le label global spécifiè.Paramètre: Label global de prgm indirect:OUI	PGM.FCN/VARM	125	
VIEW	View.Visualisation du contenu d'un registre ou d'une variable. Paramètre : label global Indirect : OUI	PGM.FCN / VIEW	128	
WMEAN	Weighted mean. Renvoie la moyenne des valeurs X pondérée par les valeurs Y : Σxy / Σy	STAT/WMN	231	STAT
WRAP	Wrap mode. Choisit le mode Wrap, qui empêche la matrice indexée de croître.	MATRIX/EDIT/WRAP	213	MATRICE
X<>	x exchange			
X<>Y	x exchange y.Permute le contenu des registres X et Y		44	
XEQ	Execute une fonction ou un programme. Paramètre :fonction ou label indirect:oui		143	
XOR	XOR logique ou OR exclusif.Renvoie x XOR y.	BASE/LOGIC/XOR		BASE

XTOA	X to alpha. Rattache un caractère (spécifié par le code dans le registre X) au registre Alpha.Si le registre X contient une chaine Alpha, rattache la chaine entière.	PGM.FCN/XTOA	134	
X↑2	Renvoie X au carré		78	
YINT	Y-intercept.Renvoie l'ordonnée à l'origine de la courbe ajustée aux données statistique en cours.	STAT/CFIT/YINT	240	
Y↑X	Power, yx.Renvoie Y puissance X		78	
1/X	Reciproque. Renvoie 1 / X		78	
10↑X	Common exponential, 10↑x		78	
+	Addition . Renvoie Y + X		78	
-	Subtraction. Renvoie Y -X		78	
×	Multiplication. Renvoie X x Y		78	
÷	Division. Renvoie Y / X		78	
+/-	Change le signe du contenu du registre X.Pendant la saisie d'un exposant, peut aussi servir à changer le signe de l'exposant.		78	
Σ+	Ajoute les valeurs X et Y dans les registres de sommations		228	
Σ-	Soustrait une paire de valeurs X et Y des registres de sommation.		232	
ΣREG	Registres de sommation.Définit le numéro du premier de sommation. Paramètre: numéro de registre Indirect : OUI	STAT/ΣREG	234	
ΣREG?	Renvoie le numéro du premier registre de sommation		234	
→DEC	To decimal.Convertit la représentation octale (base 8) d'un nombre en décimal(base 10).Remarque:Cette fonction est incluse pour permettre la compatibilité avec les programmes du HP41 (qui utilise le nom de fonction DEC) et ne se réfère pas à l'application Base (Ch 16)		171	
→DEG	Convertit un angle de radian en degrés. Renvoie (360 / 2 PI)X	CONVERT/→DEG	171	
→HMS	En heure, linutes et secondes.Convertit X du format Heure décimales au format Heure,minutes secondes	CONVERT/→HMS	83	
→HR	En Heure. Convertit X du format heure, minutes secondes au format décimal	CONVERT/→HR	83	
→OCT	To octal			
→POL	To polar			
→RAD	To radians			
→REC	To rectangular			
←	Déplace le pointeur vers la gauche d'un élément dans la matrice indexée		212	MATRICE
X▲	Déplace le pointeur vers la haut d'un élément dans la matrice indexée		212	MATRICE

X▼	Déplace le pointeur vers le bas d'un élément dans la matrice indexée		212	MATRICE
→	Déplace le pointeur vers la droite d'un élément dans la matrice indexée		212	MATRICE
%	Pourcentage. Renvoie (X x Y) / 100 (Laisse la valeur y dans le registre Y)		79	
%CH	Différence en pourcentage. Renvoie (X - Y) (100/ Y)		79	
ADATE	Append date from X to alpha			
ATIME	Append time from X to alpha			
AT24	Append 24h time from X to a.			
CL12	Set 12h time format AM/PM			
CL24	Set 24h time format			
DATE	Put date to X register			
DATE+	Add dates in X and Y regs			
DDAYS	Delta days of X and Y regs			
DMY	Set date format to DMY			
DOW	Day of Week of date in X reg			
MDY	Set date format to MDY			
TIME	Put time to X register			
X<0?	Test X infèrieur à zéro	PGM.FCN/X?0/X<0?	151	
X<Y?	Test X infèrieur à Y	PGM.FCN/X?Y/X<Y?	151	
X≤0?	Test X infèrieur ou égal à zéro.	PGM.FCN/X?0/X≤0?	151	
X≤Y?	Test X inférieur ou égal à Y	PGM.FCN/X?Y/X≤Y?	151	
X=0?	Test X égal zéro	PGM.FCN/X?0/X=0?	151	
X=Y?	Test X égal Y	PGM.FCN/X?Y/X=Y?	151	
X≠0?	Test X différent de zero	PGM.FCN/X?0/X≠0?	151	
X≠Y?	Test X différent de Y	PGM.FCN/X?Y/X≠Y?	151	
X>0?	Test X supèrieur à zéro	PGM.FCN/X?0/X>0?	151	
X>Y?	Test X supèrieur à Y	PGM.FCN/X?Y/X>Y?	151	
X≥0?	Test X supèrieur ou égal à zéro	PGM.FCN/X?0/X≥0?	151	
X≥Y?	Test X supèrieur ou égal à Y	PGM.FCN/X?Y/X≥Y?	151	