

គ្រឿងការងារក្នុងការរំណែនភេទការពាយការងារ
ដើម្បីការរំណែនភេទការពាយការងារបានផ្តល់ជាបន្ទាល់



គ្រឿងការងារក្នុងការរំណែនភេទការពាយការងារ
បានផ្តល់ជាបន្ទាល់

คำนำ

กรมที่ดินได้จัดทำ “แผนงานจัดทำฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณูปโภคชั้น 1:4000” เพื่อจัดทำแนวเขตทางสาธารณูปโภค และรองรับการจัดทำฐานข้อมูลสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกทางสาธารณูปโภค สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการบุกรุกทางสาธารณูปโภค อีกทั้งเป็นการสนับสนุนข้อมูลให้แก่ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ใน การดำเนินการตามแผนบูรณาการ ตามมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ แผนงานที่ 1 สำรวจจัดทำแผนที่ฐานข้อมูลสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำแม่น้ำทั่วประเทศ

การดำเนินการโดยการถ่ายทอดแนวเขตที่ดินแปลงสุดท้ายที่ติดกับทางสาธารณูปโภคในการกำหนดแนวเขตโดยพิจารณาจากภาพถ่ายทางอากาศที่จัดทำโดยกรมแผนที่ทหาร หากสภาพพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องบินถ่ายภาพใหม่เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนานและเสียค่าใช้จ่ายในการบินจำนวนมาก กรมที่ดินจึงมีความจำเป็นต้องใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) มาดำเนินการถ่ายภาพในพื้นที่ขนาดเล็ก เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่เป็นปัจจุบัน สำหรับใช้ในการบริหารจัดการบุกรุกทางสาธารณูปโภคต่อไป

สารบัญ

| | |
|---|-----------|
| บทที่ ๑ อากาศยานไร้คนขับ | ๑ |
| ๑.๑ บทนำ | ๑ |
| ๑.๒ ประเภทของอากาศยานไร้คนขับ | ๒ |
| ๑.๒.๑ อากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึง (Fixed Wing) | ๓ |
| ๑.๒.๒ อากาศยานไร้คนขับชนิดปีกหมุน (Multirotor) | ๔ |
| ๑.๒.๓ อากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึงขึ้นลงแนวตั้ง (Fixed-Wing Hybrid) | ๕ |
| ๑.๓ ส่วนประกอบของอากาศยานไร้คนขับสำหรับงานสำรวจด้วยภาพถ่าย | ๖ |
| ๑.๔ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานไร้คนขับ | ๗ |
| ๑.๔.๑ อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกประเทศที่ ๑(ก) | ๘ |
| ๑.๔.๒ อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกประเทศที่ ๑(ข) | ๙ |
| ๑.๕ การขึ้นทะเบียนอากาศยานไร้คนขับ | ๑๐ |
| ๑.๕.๑ การขึ้นทะเบียนผู้ครอบครองอากาศยานไร้คนขับ | ๑๐ |
| ๑.๕.๒ การขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก | ๑๑ |
| บทที่ ๒ ขั้นตอนการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ | ๑๕ |
| ๒.๑ หลักการวางแผนการบินและการถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ | ๑๕ |
| ๒.๑.๑ ความสูงบิน | ๑๕ |
| ๒.๑.๒ ขนาด GSD | ๑๗ |
| ๒.๑.๓ ส่วนซ้อนและส่วนเกย | ๑๗ |
| ๒.๑.๔ รูปแบบการบิน | ๑๗ |
| ๒.๒ โปรแกรมควบคุมการบิน | ๑๘ |
| ๒.๒.๑ CHCUAV Control | ๑๘ |
| ๒.๒.๒ DJI GO [®] | ๑๙ |
| ๒.๒.๓ Pix4D | ๑๙ |
| ๒.๓ การสร้างจุดควบคุมภาพถ่าย | ๒๐ |
| ๒.๔ การประมวลผลภาพถ่าย | ๒๐ |
| ๒.๕ การตรวจสอบคุณภาพผลลัพธ์ | ๒๑ |
| บทที่ ๓ การวางแผนการบินและการบินถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ | ๒๒ |
| ๓.๑ อากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึงขึ้นลงแนวตั้ง CHCNAV รุ่น P3016 | ๒๒ |
| ๓.๑.๑ ส่วนประกอบของอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึงขึ้นลงแนวตั้ง (Fixed Wing Hybrid UAV) ยี่ห้อ CHCNAV รุ่น P3016 | ๒๓ |
| ๓.๑.๒ คุณสมบัติของอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึงขึ้นลงแนวตั้ง (Fixed Wing Hybrid UAV) ยี่ห้อ CHCNAV รุ่น P3016 | ๒๓ |
| ๓.๑.๓ ขั้นตอนการทำงานของอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึงขึ้นลงแนวตั้ง (Fixed Wing Hybrid UAV) ยี่ห้อ CHCNAV รุ่น P3016 | ๒๓ |

สารบัญ (ต่อ)

| | |
|---|------------|
| ๓.๑.๔ การตั้งค่าสถานีควบคุมภาคพื้นดิน (Ground Control Station, GCS) | ๒๘ |
| ๓.๑.๕ การประกอบอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึงขึ้นลงแนวตั้ง (Fixed Wing Hybrid UAV) ยี่ห้อ CHCNAV รุ่น P306 | ๓๑ |
| ๓.๑.๖ การเข้ามือต่ออุปกรณ์ควบคุมอากาศยาน (Controller) กับอากาศยานฯ และการทำวัดสอบเซนเซอร์ (Calibration Sensor) อากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึงขึ้นลงแนวตั้ง (Fixed Wing Hybrid UAV) ยี่ห้อ CHCNAV รุ่น P306 | ๓๕ |
| ๓.๑.๗ การตั้งค่าแอปพลิเคชัน (Application) “CHCUAVControl” | ๔๐ |
| ๓.๑.๘ การวางแผนการบิน | ๔๖ |
| ๓.๑.๙ ขั้นตอนการบินสำรวจ | ๖๖ |
| ๓.๒ อากาศยานไร้คนขับชนิดปีกหมุน (Multirotor) ยี่ห้อ DJI รุ่น Phantom ๔ Pro V.๒ | ๘๑ |
| ๓.๒.๑ ส่วนประกอบของอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกหมุน (Multirotor) ยี่ห้อ DJI รุ่น Phantom ๔ Pro V.๒ | ๘๒ |
| ๓.๒.๒ คุณสมบัติของอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกหมุน (Multirotor) ยี่ห้อ DJI รุ่น Phantom ๔ Pro V.๒ | ๘๕ |
| ๓.๒.๓ ขั้นตอนการทำงานของอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกหมุน (Multirotor) ยี่ห้อ DJI รุ่น Phantom ๔ Pro V.๒ | ๘๗ |
| ๓.๒.๔ การเตรียมและประกอบอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกหมุน (Multirotor) ยี่ห้อ DJI รุ่น Phantom ๔ Pro V.๒ | ๘๗ |
| ๓.๒.๕ การเตรียมอุปกรณ์ควบคุมอากาศยาน (Controller) | ๙๐ |
| ๓.๒.๖ การติดตั้งแอปพลิเคชัน (Application) สำหรับการบินสำรวจอุปกรณ์แสดงผล | ๙๓ |
| ๓.๒.๗ การวางแผนการบิน | ๑๐๘ |
| ๓.๒.๘ ขั้นตอนการบินสำรวจ | ๑๑๔ |
| บทที่ ๔ การสร้างจุดควบคุมภาคพื้นดิน Ground control point (GCP) และจุดตรวจสอบภาพ Check point (CP) | ๑๒๗ |
| ๔.๑ จุดควบคุมภาคพื้นดินหรือ Ground Control Point (GCP) | ๑๒๗ |
| ๔.๒ จุดตรวจสอบภาพหรือ Check Point (CP) | ๑๒๙ |
| ๔.๓ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการสร้างจุดควบคุมภาคพื้นดิน Ground control point (GCP) และจุดตรวจสอบภาพ Check point (CP) | ๑๓๐ |
| ๔.๔ ขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติงาน สร้างจุดควบคุมภาคพื้นดิน Ground control point (GCP) และจุดตรวจสอบภาพ Check point (CP) | ๑๓๔ |
| ๔.๔.๑ จัดทำแผนที่สังเขปเพื่อกำหนดตำแหน่งการวางแผนจุดควบคุม | ๑๓๔ |
| ๔.๔.๒ การเข้าสำรวจพื้นที่ | ๑๓๕ |
| ๔.๔.๓ การปรับแก้ตำแหน่งการวางแผนจุดควบคุมภาคพื้นดิน Ground control point (GCP) และจุดตรวจสอบภาพ Check point (CP) ก่อนการปฏิบัติงาน | ๑๓๖ |
| ๔.๔.๔ การตรวจสอบการรับสัญญาณของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS | ๑๓๗ |

สารบัญ (ต่อ)

| | |
|--|-----|
| ๔.๕ การสร้างจุดควบคุมภาคพื้นดิน Ground control point (GCP) และจุดตรวจสอบภาพ Check point (CP) | ๑๔๐ |
| ๔.๕.๑ จุดควบคุมภาคพื้นดิน Ground control point (GCP) และจุดตรวจสอบภาพ Check point (CP) | ๑๔๐ |
| ๔.๕.๒ การเขียนรายการรังวัด (เช่นสนา�) | ๑๔๓ |
| ๔.๕.๓ ขั้นตอนการรับสัญญาณดาวเทียม GNSS | ๑๔๔ |
| ๔.๖ การส่งออกข้อมูลค่าพิกัดจากเครื่องควบคุมการบันทึกข้อมูลสัญญาณดาวเทียม | ๑๔๙ |
| บทที่ ๕ การประมวลผลข้อมูล | ๑๕๕ |
| ๕.๑ การเตรียมข้อมูลสำหรับการประมวลผล | ๑๕๕ |
| ๕.๑.๑ ข้อมูลจากอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตึงขึ้นลงแนวตั้ง (Fixed Wing Hybrid UAV) ยี่ห้อ CHCNAV รุ่น P316 | ๑๕๕ |
| ๕.๑.๒ ข้อมูลจากอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกหมุน (Multirotor) ยี่ห้อ DJI รุ่น Phantom 4 Pro V.๒ | ๑๖๙ |
| ๕.๑.๓ การประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายโดยใช้โปรแกรม Pix4Dmapper | ๑๗๑ |
| ๕.๑.๔ หลักการและขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายโดยใช้โปรแกรม Pix4Dmapper | ๑๗๑ |
| ๕.๑.๕ ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายโดยใช้โปรแกรม Pix4Dmapper | ๑๗๔ |
| บทที่ ๖ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการบินถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ | ๒๐๘ |
| ๖.๑ สภาพอากาศ | ๒๐๘ |
| ๖.๒ วัสดุและสีที่ใช้ทำเป้าสำหรับงานการสร้างจุดควบคุม | ๒๐๙ |
| ๖.๓ การรับสัญญาณดาวเทียม GNSS | ๒๐๙ |
| ๖.๔ ผลกระทบจากการร้อนของสภาพอากาศ | ๒๑๐ |
| ๖.๕ การเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน | ๒๑๑ |
| ภาคผนวก | ๒๑๓ |
| แผนที่ภาพถ่ายซึ่งถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับโดย ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน กรมที่ดิน | ๒๑๔ |
| ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง “หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือ ปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประจำอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกพ.ศ. ๒๕๕๘” | ๒๓๑ |

บทที่ ๑

อากาศยานไร้คนขับ

๑.๑ บทนำ

อากาศยานไร้คนขับ หรือ Unmanned Aerial Vehicle (UAV) เป็นยานพาหนะทางอากาศขนาดเล็ก มีการควบคุมและสั่งการการบินด้วยระบบอัตโนมัติและแบบกึ่งอัตโนมัติโดยไม่มีนักบินอยู่บนเครื่อง สามารถควบคุมด้วยอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล การใช้งานอากาศยานไร้คนขับในช่วงแรกนั้นเริ่มต้นพัฒนาจากเทคโนโลยีทางการทหารเพื่อการป้องกันประเทศเท่านั้น แต่ในปัจจุบันอากาศยานไร้คนขับถูกพัฒนาให้ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากขึ้น เช่น ด้านการเกษตร กีฬาและสันทรานการ การพาณิชย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำมาใช้ในงานภาพถ่ายทางอากาศ (Aerial Photogrammetry)

ความก้าวหน้าในการพัฒนาทางเทคโนโลยีด้านอากาศยานไร้คนขับและการค้นพบอัลกอริทึม การประมวลผลภาพในการสร้างแบบจำลองสามมิติจากภาพถ่ายสองมิติทางด้านคอมพิวเตอร์วิชัน (Computer Vision) ทำให้มีการพัฒนาระบบการทำแผนที่จากอากาศยานไร้คนขับ (UAV Photogrammetry) ขึ้น ทำให้การใช้งานง่ายสะดวกและมีความคล่องตัวมากขึ้นเมื่อเทียบกับวิธีการสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศแบบเดิม (Traditional Photogrammetry) สามารถให้ผลลัพธ์หลายลักษณะที่มีรายละเอียดความถูกต้องแม่นยำ มีความสมบูรณ์ ความคมชัดและเป็นปัจจุบันได้แก่ข้อมูลแบบจำลองพื้นผิวเชิงเลข (Digital Surface Model, DSM) แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศที่ทำจากแบบจำลองพื้นผิวเชิงเลข (True Orthophoto) เส้นชี้ความสูงของภูมิประเทศ(Contour Line)และแบบจำลองสามมิติเชิงเลข (3D Texture Mesh Model) ซึ่งนำไปใช้งานทางด้านวิศวกรรมได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังใช้เวลาและงบประมาณที่ต่ำกว่าการถ่ายภาพชนิดอื่นๆ ด้วย

การจัดทำภาพถ่ายทางอากาศโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ Unmanned Aerial Vehicle (UAV) ทำได้ด้วยการติดกล้องดิจิทัลไว้กับลำตัวของอากาศยาน เพื่อทำการถ่ายภาพจากมุมสูงขณะบินตัวอากาศยานสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบโดยผ่านการกำหนดพื้นที่ในการบินเก็บข้อมูลภาพถ่ายการกำหนดแนวบินการกำหนดจุดบินขึ้นและลงจอดจากผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุมและแสดงผลการทำงานผ่านสถานีควบคุมภาคพื้นดิน (Ground Control Station) โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถทราบตำแหน่งของเครื่องห้องอากาศยานไร้คนขับว่าอยู่ตำแหน่งใด สถานะเชื่อมต่อสถานะดาวเทียมสถานะของพลังงานแบตเตอรี่อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานสามารถสั่งการลงจอดฉุกเฉินตามลักษณะเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้โดยเมื่อหลังจากที่บินถ่ายภาพในพื้นที่เสร็จสิ้นตามขั้นตอนแล้วจะต้องนำข้อมูลทั้งหมดมาทำการประมวลผลภาพถ่ายด้วยโปรแกรมเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล Orthophoto และ Digital Surface Model (DSM) เพื่อนำผลของข้อมูลดังกล่าวไปใช้งานตามจุดประสงค์ต่อไป

๑.๒ ประเภทของอากาศยานไร้คนขับ

ในปัจจุบันอากาศยานไร้คนขับมีการแบ่งประเภทที่สามารถกำหนดรูปแบบการจัดได้หลายลักษณะทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายในการนำไปใช้การกิจคุณลักษณะเฉพาะของอากาศยานไร้คนขับเองที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับ การใช้งานสำหรับภารกิจใดภารกิจหนึ่งหรือสำหรับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ต้องการ ในการนำไปใช้เป็นองค์กรใดมีการใช้เพื่อความ มุ่งหมายและเหตุผลใดซึ่งนักวิชาการไทยได้กล่าวถึงการแบ่งประเภทของอากาศยานไร้คนขับไว้ ๔ ประเภทดังนี้

- (๑.) แบ่งตามความต้องการของการใช้
- (๒.) แบ่งตามลักษณะการควบคุม
- (๓.) แบ่งตามลักษณะประเภทของการบิน
- (๔.) แบ่งตามขีดความสามารถของระบบปฏิบัติการ
- (๕.) แบ่งตามความสูงของเพดานบินและหัวใจเวลาในการครองอากาศ
- (๖.) แบ่งตามระดับของการปฏิบัติการ
- (๗.) แบ่งตามลักษณะการสร้าง
- (๘.) แบ่งตามการสนับสนุนและการส่งกำลังบำรุง

โดยเอกสารฉบับนี้จะแบ่งประเภทอากาศยานไร้คนขับสำหรับงานสำรวจด้วยภาพถ่ายเป็น ๓ ประเภทดังนี้

๑.๒.๑ อากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึง (Fixed Wing)


อากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึง (Fixed Wing) เป็นอากาศยานที่มีลักษณะคล้ายกับเครื่องบิน ที่ว่าไปใช้ระยะเวลาการบินประมาณ ๓๐-๖๐นาทีสามารถบินครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่าอากาศยานไร้คนขับ แบบปีกหมุนต้องอาศัยพื้นที่โล่งกว้างในการลงจอด

๑.๒.๒ อากาศยานไร้คนขับชนิดปีกหมุน (Multirotor)

อากาศยานไร้คนขับชนิดปีกหมุน (Multirotor) เป็นอากาศยานที่ขึ้นลงในแนวตั้ง อาศัยการหมุน ของใบพัดในการขึ้นลงและขับเคลื่อนไปในทิศทางต่างๆประกอบด้วยใบพัดจำนวน ๓, ๔, ๖ และ ๘ ใบพัด โดยทั่วไปใช้ระยะเวลาการบินประมาณ ๑๐-๒๐ นาที

๑.๒.๓ อากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึงขึ้นลงแนวตั้ง (Fixed-Wing Hybrid)


อากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึงขึ้นลงแนวตั้ง (Fixed-Wing Hybrid) เป็นอากาศยานที่ได้รับ การพัฒนาขึ้นใหม่มีลำตัวเป็นแบบอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึงและมีใบพัดให้สามารถขึ้นลงแนวตั้งได้ (Vertical Take-off and Landing, VTOL) ซึ่งเป็นการนำข้อดีของอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึงมารวมกับ ชนิดปีกหมุน



ตัวอย่างอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึง (Fixed Wing)



ตัวอย่างอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกหมุน (Multirotor)



ตัวอย่างอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึงขึ้นลงแนวเดิ่ง (Fixed-Wing Hybrid)

| ประเภทของอากาศยานไร้คนขับ | ข้อดี | ข้อเสีย |
|--|--|---|
| อากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึง | ระยะเวลาในการบินนาน ครอบคลุมพื้นที่กว้าง บินด้วยความเร็วสูงและทนต่อแรงลม | ใช้พื้นที่ขึ้นลงมาก ราคาสูง ใช้งานยาก |
| อากาศยานไร้คนขับชนิดปีกหมุน | ง่ายต่อการใช้งาน ใช้พื้นที่ขึ้นลงน้อย ราคาถูก | บินช้า ระยะเวลาในการบินน้อย ทนต่อแรงลมได้น้อย |
| อากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึงขึ้นลง แนวตั้ง | ใช้พื้นที่ขึ้นลงน้อย ระยะเวลาในการบินได้นาน ครอบคลุมพื้นที่ได้กว้าง บินด้วยความเร็วสูงและทนต่อแรงลม | ราคาสูง ใช้งานยาก |

๑.๓ ส่วนประกอบของอากาศยานไร้คนขับสำหรับงานสำรวจด้วยภาพถ่าย

จากคำจำกัดความของอากาศยานไร้คนขับหมายถึงเครื่องบินที่สามารถบินได้ด้วยระบบอัตโนมัติโดยไม่ใช่นักบิน จะเห็นว่าลักษณะของอากาศยานไร้คนขับจะกำหนดได้จากการออกแบบการสร้างระบบต่างๆ ในอากาศยานไร้คนขับและระบบสนับสนุนที่อยู่บนพื้นดินซึ่งส่งเหล่านี้ได้มาจากความต้องการหลัก และการคือ ระยะเวลาบิน ความเร็ว รัศมีทำการ ความสูง และน้ำหนักร่วม เมื่อพิจารณาโดยรวมทั้งระบบแล้ว ระบบอากาศยานไร้คนขับจะแยกได้ ๑๐ ส่วนคือ

(๑) โครงเครื่องบิน (Airframe) มีรูปร่างที่แตกต่างกันตามแต่ละประเภทของอากาศยานไร้คนขับในลำตัว ประกอบด้วยเฟรมมอเตอร์ใบพัดชุดอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรอบมอเตอร์หรือเซอร์โวสำหรับเครื่องบินปีกแข็งส่วน วัสดุที่ใช้มีหลายแบบ เช่นโลหะพลาสติกผสมคาร์บอนไฟเบอร์ผสม

(๒) ระบบควบคุม (Control System) เป็นแบบการบังคับโดยใช้วิทยุจากพื้นดินหรือควบคุมการบินด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ชุดควบคุมการบินประกอบด้วยตัวแก้เอียง IMU ทำงานร่วมกับ GPS และตัวตรวจสอบอินิเชียลเพื่อ รักษาระดับความสูงและตัวแหน่ง

(๓) กล้อง (Camera) เป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับการถ่ายภาพทางอากาศ

(๔) ระบบการปล่อยและลงจอด (Launch and Landing System) การปล่อยอากาศยานไร้คนขับ ขึ้นบินทำได้โดยวิธีเช่นการยิงจากเครื่องส่ง (Launch) การวิงขึ้นจากทางวิ่งการโยนและการลงจอดกีฬาฟุตบอล หรือวิธี เช่น การจับด้วยตาข่าย การใช้ร่มชูชีพ การใช้พาราfoil และการบังคับลงบนรันเวย์

(๕) ระบบนำร่องและนำวิถี (Navigation and Guidance System) จะใช้ GNSS เป็นอุปกรณ์ทำงานด้าน ระบบนำร่องและนำวิถีซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญของอากาศยานไร้คนขับ

(๖) ระบบควบคุมและสนับสนุนภาคพื้น (Ground Control Station) หลักการทำงานคล้ายๆ กับระบบควบคุมภาคพื้นของอากาศยานทั่วๆ ไป โดยมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงาน และตรวจข้อมูลต่างๆ ที่ส่งมาจากอากาศยานไร้คนขับ

(๗) ช่องสัมภาระที่บรรทุก (Payload) เช่นกล้องถ่ายภาพแบบเตอร์

(๘) ระบบการเชื่อมต่อและเก็บข้อมูล (Data Link and Storage System) ระบบเชื่อมต่อระหว่างอากาศยานไร้คนขับและระบบควบคุมและสนับสนุนภาคพื้นใช้หลายย่านความถี่ เช่นย่านความถี่สูง (HF) ย่านความถี่สูงมาก (VHF) และย่านไมโครเวฟ

(๙) ระบบป้องกันตนเอง (Self-Protection Systems) อากาศยานจะมีระบบป้องกันตนเองเบื้องต้นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับอากาศยานในระหว่างการบิน เช่น เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดแต่ยังไม่ถึงจุดร่อนลงอากาศยานจะร่อนลงเองอัตโนมัติเพื่อไม่ให้เกิดการทิ้งตัวในระหว่างการบินหรือร่มชูชีพในการณ์เครื่องตก

(๑๐) ผู้ควบคุมอากาศยาน (Pilot) ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายระหว่างการบินและได้ข้อมูลภาพถ่ายที่สามารถมาประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๔ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานไร้คนขับ

ในปัจจุบันมีการใช้อาอากาศยานไร้คนขับอย่างแพร่หลาย เนื่องจากราคาถูกลง เข้าถึงง่าย ผู้ใช้งานก็มิต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญมาก หากมีการใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมอาจก่อให้เกิดผลเสียหายตามมา ทั้งการใช้เพื่อการก่ออาชญากรรมหรือสิ่งผิดกฎหมาย เช่น การวางระเบิด การขนส่งวัตถุต้องห้าม ขบวนการเดินทาง ขบวนการชุมนุม ฯลฯ หรือการใช้เพื่อการส่องทางบุคคลหรือพื้นที่ส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตการใช้งานในทางที่ผิดกฎหมายนั้นสามารถเข้าใจได้โดยง่าย แต่การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นนั้นหมายถึงอย่างไร ดังนั้นจึงต้องทำความเข้าใจก่อนว่า สิทธิส่วนบุคคลนั้นหมายถึงอะไร

สิทธิส่วนบุคคล หรือ สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว (Right to Privacy) หมายถึง สิทธิของบุคคลตามหลักขั้นพื้นฐานของกฎหมายที่จะอยู่ตามลำพังโดยปราศจากการรบกวนหรือสอดแทรกจากผู้อื่นที่ทำให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญใจ เสียหาย อับอาย หรือการแสดงทางประโยชน์โดยมิชอบ ถือเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ตามธรรมชาติของมนุษย์และเกี่ยวข้องด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งมีมาจากการเชื่อว่าเป็นสิทธิที่มีติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่กำเนิด แบ่งได้สี่ประการสำคัญ ได้แก่ สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ชีวิต ครอบครัว เศรษฐกิจ หรือที่พักอาศัย และการติดต่อสื่อสาร ดังนั้นโดยหลักแล้ว สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว จึงควรได้รับความเคารพจากบุคคลทั้งหลายรวมทั้งองค์กรของรัฐด้วยฉะนั้นผู้ใช้งานอากาศยานไร้คนขับจะต้องทราบถึงสิทธินี้ด้วย

นอกเหนือจากเรื่องดังกล่าวแล้วนั้นยังต้องคำนึงความปลอดภัยของการใช้งานที่จะเกิดผลตามมาตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดให้รัฐมนตรีมีอำนาจอนุญาตและกำหนดเงื่อนไข การบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงออกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง “หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. ๒๕๔๘” มีเจ้าความสำคัญดังนี้

“อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก” หมายความว่าอากาศยานที่ควบคุมการบินโดยผู้ควบคุม การบินอยู่ภายนอกอากาศยาน และใช้ระบบควบคุมอากาศยานทั้งนี้ไม่รวมถึงเครื่องบินเล็กซึ่งใช้เป็นเครื่องเล่น ตามกฎกระทรวงกำหนดวัตถุซึ่งไม่เป็นอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๔๘

“ระบบควบคุมอากาศยาน” หมายความว่าชุดอุปกรณ์อันประกอบด้วยเครื่องเชื่อมโยงคำสั่งควบคุมหรือ การบังคับอากาศยานรวมทั้งสถานีหรือสถานที่ติดตั้งชุดอุปกรณ์เหล่านี้หรือเครื่องมือที่ใช้ควบคุมการบินจากภายนอกและตัวอากาศยานด้วย

อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกตามประกาศนี้แบ่งเป็น๒ประเภทดังนี้

ประเภทที่ ๑ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเล่นเป็นงานอดิเรกเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อการกีฬาแบ่งออกเป็น๒ ขนาดคือ

(ก) ที่มีน้ำหนักไม่เกิน๒กิโลกรัม

(ข) ที่มีน้ำหนักเกิน๒กิโลกรัมแต่ไม่เกิน๒๕กิโลกรัม

ประเภทที่ ๒ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากประเภทที่ ๑ และมีน้ำหนักไม่เกิน ๒๕ กิโลกรัมดังนี้

- (ก) เพื่อการรายงานเหตุการณ์หรือรายงานการจราจร (สื่อมวลชน)
- (ข) เพื่อการถ่ายภาพการถ่ายทำหรือการแสดงในภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์
- (ค) เพื่อการวิจัยและพัฒนาอากาศยาน
- (ง) เพื่อการอื่นๆ

สำหรับผู้ใช้งานอากาศยานแต่ละประเภทจะมีข้อกำหนดในการใช้งานตามประกาศกระทรวงซึ่งส่วนใหญ่จะกำหนดคุณสมบัติผู้บังคับ กำหนดขั้นตอนก่อนทำการบินและระหว่างบิน การขึ้นทะเบียนผู้บังคับ การขึ้นทะเบียนอากาศยานและเอกสารประกอบอื่นๆยกตัวอย่างดังนี้

๑.๔.๑ อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกประเภทที่ ๑(ก)

ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานต้องมีอายุเกินกว่า ๑๘ปีบริบูรณ์เว้นแต่จะมีผู้แทนโดยชอบธรรมควบคุมดูแลและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ก่อนทำการบิน

- (ก) ตรวจสอบว่าอากาศยานอยู่ในสภาพที่สามารถทำการบินได้อย่างปลอดภัยซึ่งรวมถึงตัวอากาศยานและระบบควบคุมอากาศยาน
- (ข) ได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ที่จะทำการบิน
- (ค) ทำการศึกษาพื้นที่และชั้นของห้วงอากาศที่จะทำการบิน
- (ง) มีแผนฉุกเฉินรวมถึงแผนสำหรับกรณีเกิดอุบัติเหตุการรักษาพยาบาลและการแก้ปัญหากรณีไม่สามารถบังคับอากาศยานได้

(๒) ระหว่างทำการบิน

- (ก) ห้ามทำการบินในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายทรัพย์สิน และรบกวนความสงบสุขของบุคคลอื่น
- (ข) ห้ามทำการบินเข้าไปในบริเวณเขตห้ามเขตกำกัดและเขตอันตรายตามที่ประกาศในเอกสารแหล่งข่าวการบินของประเทศไทย (Aeronautical Information Publication – Thailand หรือ AIP – Thailand) รวมทั้งสถานที่ราชการหน่วยงานของรัฐโรงพยาบาลเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่
- (ค) แนวการบินขึ้นลงของอากาศยานจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง
- (ง) ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานต้องสามารถมองเห็นอากาศยานได้ตลอดเวลาที่ทำการบิน และห้ามทำการบังคับอากาศยานโดยอาศัยชุดกล้องบนอากาศยานหรืออุปกรณ์อื่นที่มีลักษณะใกล้เคียง
- (จ) ต้องทำการบินในระหว่างเวลาอาทิตย์ขึ้นถึงอาทิตย์ตกซึ่งสามารถมองเห็นอากาศยานได้อย่างชัดเจน
- (ฉ) ห้ามทำการบินเข้าใกล้หรือเข้าไปในเมฆ
- (ช) ห้ามทำการบินภายในระยะใกล้กิโลเมตร (ห้าไมล์ทะเล) จากสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยานเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ดำเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต
- (ช) ห้ามทำการบินโดยใช้ความสูงเกินเก้าสิบเมตร (สามร้อยฟุต) เหนือพื้นดิน
- (ณ) ห้ามทำการบินเหนือเมืองหมู่บ้านชุมชนหรือพื้นที่ที่มีคนมาชุมนุมอยู่
- (ญ) ห้ามบังคับอากาศยานเข้าใกล้อาศาียนซึ่งมีนักบิน

- (ฎ) ห้ามทำการบินละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
- (กฎ) ห้ามทำการบินโดยก่อให้เกิดความเดือดร้อนความรำคาญแก่ผู้อื่น
- (ฐ) ห้ามส่งหรือพาวัตถุอันตรายตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรืออุปกรณ์ปล่อยแสงเลเซอร์ติดไปกับอากาศยาน
- (ฑ) ห้ามทำการบินโดยมีระยะห่างในแนวราบทับบุคคลยานพาหนะสิ่งก่อสร้างหรืออาคารน้อยกว่า ๓๐ เมตร (๑๐ ฟุต)

๑.๔.๒ อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกประเทศไทย ๑(ข)

ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานต้องมีคุณสมบัติและลักษณะดังต่อไปนี้

- (๑) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
- (๒) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศไทย
- (๓) ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
- ขอขึ้นทะเบียนต่ออธิบดีพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
- (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง
- (๒) สำเนาทะเบียนบ้าน
- (๓) แบบร่องรอยหมายเลขประจำตัวเครื่องจำนวนและสมรรถนะของอากาศยานรวมทั้งอุปกรณ์ที่ติดตั้ง
- (๔) สำเนารหัสประจำตัวน้ำหนักไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทต่อครั้ง
- (๕) วัตถุประสงค์ของการใช้อากาศยาน
- (๖) ขอบเขตของพื้นที่ติดแน่นทางภูมิศาสตร์ที่จะทำการบิน
- (๗) ข้อมูลติดต่อของผู้ยื่นคำขอลงทะเบียน
- (๘) คำรับรองว่าผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานมีคุณสมบัติและลักษณะตามข้อกำหนดและปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ก่อนทำการบิน

- (ก) ดำเนินการตามอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกประเทศไทย ๑(ก) ข้อ (๑) (ก) ถึง (๙)
- (ข) มีการบำรุงรักษาตามคู่มือของผู้ผลิต
- (ค) มีความรู้ความชำนาญในการบังคับอากาศยานและระบบของอากาศยาน
- (ง) มีความรู้ความเข้าใจในกฎจราจรทางอากาศ
- (จ) นำหนังสือหรือสำเนาหนังสือการขึ้นทะเบียนติดตัวตลอดเวลาที่ทำการบิน
- (ฉ) มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่สามารถใช้งานได้ติดตัวตลอดเวลาที่ทำการบิน
- (ช) มีการทำประกันภัยสำหรับความเสียหายอันเกิดแก่ร่างกายชีวิตตลอดจนทรัพย์สินของบุคคลที่สามวงเงินประกันไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทต่อครั้ง

(๒) ระหว่างทำการบิน

- (ก) ดำเนินการตามอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกประเทศไทย ๑ (ก) ข้อ (๒) (ก) ถึง (ฐ)
- (ข) ห้ามทำการบินโดยมีระยะห่างในแนวราบทับบุคคลยานพาหนะสิ่งก่อสร้างอาคารที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการบินน้อยกว่าห้าสิบเมตร (หนึ่งร้อยห้าสิบฟุต)

(ค) เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแก่อากาศยานให้ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานแจ้งอุบัติเหตุนั้น ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยไม่ชักช้า

(หากสนใจจะศึกษารายละเอียดทั้งหมดของประกาศกระทรวงคมนาคมฉบับนี้สามารถศึกษาได้ที่ภาคผนวก)

๑.๕ การขึ้นทะเบียนอากาศยานไร้คนขับ

อากาศยานไร้คนขับที่ต้องขึ้นทะเบียนได้แก่อากาศยานที่ติดตั้งกล้องบันทึกภาพ และอากาศยานที่มีน้ำหนักเกิน ๒ กิโลกรัม จะต้องขึ้นทะเบียนทุกกรณี (กรณีมีน้ำหนักเกิน ๒๕ กิโลกรัม ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม)

๑.๕.๑ การขึ้นทะเบียนผู้ครอบครองอากาศยานไร้คนขับ

การขึ้นทะเบียนผู้ครอบครองอากาศยานไร้คนขับเมื่อการทำทะเบียนรถยนต์ โดยขึ้นทะเบียน กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ใช้เอกสารประกอบดังนี้

(๑) บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ครอบครอง

(๒) ภาพถ่ายของตัวอากาศยานและรีโมทคอนโทรลที่จะทำการขึ้นทะเบียนแบบที่เห็นเลข Serial Number และหากเป็นอากาศยานที่ประกอบขึ้นเองต้องนำตัวอากาศยานมาลงทะเบียนด้วย (ในกรณีเป็นร้านค้าต้องมีบัญชีแสดงรายการอากาศยานที่ครอบครองด้วย)



ตัวอย่างภาพถ่ายตัวเครื่อง รีโมทคอนโทรล และ Serial Number

(๓) คำขอขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีมีนักบิน (แบบ คท.๓๐)

| | | |
|--|---|--|
|  <p>สำนักงานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง ลิขสิกรรมพิพิธภัณฑ์ และกิจการโทรทัศน์และข่าวสาร</p> | <p>คำขอขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีมีนักบิน UAV'S RADIO EQUIPMENT REGISTRATION</p> | <p>แบบ คท.๓๐ สำหรับเข้าหน้าที่ เอกสารเลขที่..... ลงวันที่.....</p> |
| <input checked="" type="checkbox"/> ลงใน <input type="checkbox"/> ให้ถูกต้องครบถ้วน Check mark in the box วันที่ เดือน พ.ศ. Date/Month/Year | | |
| <p>วันที่ครองครองเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีมีนักบิน Date of possession UAV</p> <p><input type="checkbox"/> นำเข้าด้วยตนเอง วันที่ Import by yourself (On date/month/year)</p> <p><input type="checkbox"/> ซื้อจากวันค้า ห้ามใบเมษจ์/ใบกำกับภาษี ลงวันที่ Purchase from (Receipt/Tax invoice on date/month/year)</p> <p><input type="checkbox"/> นำเข้ามาใช้งานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ Temporary import (For Tourist) Tourist Visa valid for days (From Until)</p> | | |
| <p>ประเภทของสถานะ</p> <p><input type="checkbox"/> น้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม Weight less than 2 kg.</p> <p><input type="checkbox"/> น้ำหนักเกินกว่า 2 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 25 กิโลกรัม Weight more than 2 kg. but less than 25 kg.</p> <p><input type="checkbox"/> น้ำหนักตั้งแต่ 25 กิโลกรัมขึ้นไป Weight more than 25 kg.</p> | | |
| <p>ข้าพเจ้าขออ้างถึงคำขอขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีมีนักบิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ I would like to apply for UAV's radio equipment registration with the following information</p> | | |
| <p>ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ขอขึ้นทะเบียน Section 1, Applicant information</p> <p>(1) บุคคลธรรมดา (1) Natural Person</p> <p>ชื่อ Name นามสกุล Surname อายุ Age ปี เลขประจำตัวบัตรประชาชน Thai Citizen ID <input type="text"/>-<input type="text"/>-<input type="text"/>-<input type="text"/>-<input type="text"/>-<input type="text"/> เลขหนังสือเดินทาง Passport No.</p> <p>เกิดวันที่ Date of birth เดือน Month พ.ศ. Year สัญชาติ Nationality.....</p> <p>อาชีพ Occupation ที่อยู่ปัจจุบัน/สามารถติดต่อได Contact Address in Thailand</p> <p>ตรอก/ซอย Alley ถนน Street ตำบล/แขวง Sub-District</p> <p>อำเภอ/เขต District จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Postcode</p> <p>โทรศัพท์มือถือ Mobile โทรศัพท์ Phone โทรสาร Fax</p> <p>ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail</p> | | |
| <p>(2) นิติบุคคล/ส่วนงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย (2) Juristic person/government agency, state enterprise, state agency or agency; which is a legal entity.</p> <p>ชื่อนิติบุคคล/หน่วยงาน Name of juristic person/Organization</p> <p>เลขทะเบียนนิติบุคคล Registration number <input type="text"/>-<input type="text"/>-<input type="text"/>-<input type="text"/>-<input type="text"/>-<input type="text"/> วันที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล Date of incorporation ลักษณะธุรกิจหรือกิจกรรมที่ประกอบการ Nature of business or activity</p> <p>ที่ตั้ง Address เลขที่ Number ตรอก/ซอย Alley ถนน Street</p> <p>ตำบล/แขวง Sub-District อำเภอ/เขต District จังหวัด Province</p> <p>รหัสไปรษณีย์ Postcode โทรศัพท์มือถือ Mobile โทรศัพท์ Phone</p> <p>โทรสาร Fax</p> <p>ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail</p> | | |
| <p>คท.๐-๕๕๔/๐๔</p> | | |
| <p>ปรับปรุง ณ วันที่ 26 เมษายน 2562</p> | | |

ตัวอย่างแบบ คท.๓๐ หน้า ๑

-2-

ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ของการใช้อากาศยาน Section 2, Purpose of use the aircraft

- เพื่อการเเล่นเป็นงานอดิเรก ความบันเทิง หรือเพื่อการกีฬา Hobby, entertainment or sport
- เพื่อการรายงานเหตุการณ์หรือรายงานการจราจร (สื่อมวลชน) Journalist or traffic report (Mass communication)
- เพื่อการถ่ายภาพ ถ่ายทำเรื่องการแสดงในภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์ Photography, Videography or TV-Filming
- เพื่อการวิจัยและพัฒนาอากาศยาน เพื่อการพาณิชย์ Aircraft Research and development for commercial use
- กรณีวัตถุประสงค์อื่น ให้ระบุ Other purpose, specify

ส่วนที่ 3 ข้อมูลอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก Section 3, UAV information

- (1) แบรนด์อากาศยาน ตราอักษร Brand รุ่น Model
- (2) จำนวนเครื่องยนต์ Number of motors จำนวนใบพัด Number of propellers
- (3) หมายเลขประจำเครื่อง Serial number
- (4) น้ำหนัก (ก.g.) Weight (kg.)
- (5) อุปกรณ์ที่ติดตั้ง Installed accessories
- (6) เฟเดาบินสูงสุด (เมตร) Max. flying altitude (meter)
- (7) คลื่นความถี่ (MHz) และกำลังส่งออกอากาศยานแบบปีกอิฐหรือปีก (Equivalent Isotropically Radiated Power : e.i.r.p.)
Frequency and transmission power
 - 433.05 – 434.79 MHz กำลังส่งสูงสุด e.i.r.p. 10 mW Maximum transmission power 10 mW
 - 2400 – 2500 MHz กำลังส่งสูงสุด e.i.r.p. 100 mW Maximum transmission power 100 mW
 - 5725 – 5850 MHz กำลังสูงสุด e.i.r.p. 1000 mW Maximum transmission power 1000 mW

ส่วนที่ 4 ข้อมูลอุปกรณ์ควบคุมการบิน Section 4, Remote controller information

- (1) อุปกรณ์ควบคุมการบิน ตราอักษร Remote control brand
- (2) หมายเลขประจำเครื่องอุปกรณ์ควบคุมการบิน Remote control serial number

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เครื่องวิทยุความถี่และอุปกรณ์ข้างต้น มีความสอดคล้องตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ตัดสินใจความถี่สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน สำหรับใช้งานเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ หากก่อให้เกิดการบนความระดับชั้นแรงต่อการใช้สิทธิ์ความถี่ของข้าพเจ้าสื่อสารอื่นในบริเวณเดียวกันนี้ ข้าพเจ้าจะระงับการใช้เครื่องวิทยุความถี่ดังกล่าวทันที / hereby certify that the radio equipment contained in the UAV above declared confirm with the NBTC notification of rules and conditions for radio frequency usage permission for general use UAV.

ลงชื่อ

(.....)

ผู้มีอำนาจ/ผู้แทนนิติบุคคล

Signature of Applicant/Corporate Representative

หมายเหตุ หากผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ ไม่แจ้งข้อความจริงต่อเจ้าหน้าที่งานคู่ปรับขึ้นทะเบียนฯ หรือว่าผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ กระทำการลวงด้วยความไม่ดีด้วยความที่ต้องอ้างพักร้านตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ False information to registration, under the Criminal Code, Section 137 shall be liable to imprisonment up to six months or fine up to one thousand Baht or both.

คท.0-554/04

ปรับปรุง ณ วันที่ 26 เมษายน 2562

ตัวอย่างแบบ คท.๓๐ หน้า ๒

ส่วนที่ 5 เอกสารประกอบคำขอขึ้นทะเบียน Section 5, Requirements document

5.1 เอกสารแสดงตน Applicant Identity Verification Document

- แสดงบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน Thai Citizen ID
- สำเนาหน้าสือเดินทาง Copy of passport (For foreigner)
- สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นร้านค้า) Copy of commercial registration (In case of store merchandise)
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (เมื่อยุ่งกว่า 90 วัน) Copy of corporate registration (Issue within 90 days)

5.2 เอกสารแสดงลักษณะทางเทคนิค UAV Technical Data

- เอกสารแสดงลักษณะทางเทคนิคเครื่องวิทยุความนาคมและอุปกรณ์/เอกสารแบบรับรองต้องของผู้ประกอบการ (Supplier Declaration of Conformity: SDoC)/แบบรับรองของของผู้ครอบครองเครื่องวิทยุความนาคมสำหรับอากาศยานที่ไม่มีนักบิน (Owner Declaration of Conformity: ODoC)
- รูปถ่ายของเครื่องวิทยุความนาคมและอุปกรณ์ รูปแสดงให้เห็นด้านหน้า ด้านหลัง ด้านซ้ายและตราข้อมูล แบบ/รุ่นของเครื่องวิทยุความนาคม น้ำหน้า UAV's picture shows front, back, side and serial number/บัญชีและรายการเครื่องวิทยุความนาคมจากผู้ซื้อหน่วย
- สำเนาใบยกเลิกการขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุความนาคมที่ไฟไหม้เมื่อนักบิน (Drone) (คท.31) ของผู้ครอบครองติดมาระบบเครื่องวิทยุความนาคม Copy of cancellation the UAV's radio equipment registration. In case, transferring of ownership
- ใบเสร็จ และ/หรือ ใบกำกับภาษี Receipt and/or Tax invoice

5.3 เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจ Additional evidence of Power of Attorney

- หนังสือมอบอำนาจ Power of Attorney document
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ Copy of ID card of the authorized person.
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ Copy of ID card of the attorney.

ส่วนที่ 6 สำหรับเจ้าหน้าที่ For Officer

ผ่านเกณฑ์ Approval

ไม่ผ่านเกณฑ์ Not Approval

อื่นๆ Other

ทั้งนี้ ห้ามนำเข้าประเทศใดๆ มาก็ต่อห้ามรับเข้าไว้ หรือประกอบกิจกรรมเครื่องวิทยุความนาคมข้ามด้านพื้นที่เพื่อก่อภัยส่อให้เกิดด้วยที่กำหนดไว้ และดำเนินการตัดสัมภาระหรือปลดออกอากาศยานที่ไม่มีนักบินและหากอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) ให้รีบปฏิเสธเชิงทางการทั้งหมดตามกฎหมาย เช่น หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบันทึกหรือปล่อยอากาศยานที่ไม่มีนักบินเชิงทางอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) พ.ศ. 2558 Do not take any equipment. Contact or adjust. Or to connect with the radio communications above to increase transmission capacity beyond the specified. For the purpose of enforcing or releasing an aircraft without pilot type airplanes, it shall comply with the notification of the Ministry of Transport regarding the rules of application and the conditions for enforcing or releasing air. External (Drone) 2015

กรณี ไม่ผ่านเกณฑ์ผู้คนประเทศไทย ไม่อนุญาตใช้งานในประเทศไทยให้และให้ดำเนินการห้ามใช้เครื่องวิทยุความนาคมหรือส่งออกนอกประเทศภายใน 30 วัน และแจ้งสำนักงาน กสทช. ทราบ ภายใน 15 วัน In case of "Not Approval", the owner will not allow to use in Thailand. Must be destroyed or exported out of the Kingdom of Thailand within 30 days, and must report to NBTC

ลงชื่อ.....

(.....))

ผู้รับที่นี่ทะเบียน Signature of Registrar Officer

ลงชื่อ.....

(.....))

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ Signature of Inspector Officer

หน่วยงาน Organization

วันที่ Date

สำนักการอนุญาตและกำกับวิทยุความนาคม (คท.)
สำนักงานคณะกรรมการกิจกรรมกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ และกิจกรรมโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
87 ถนนพหลโยธิน 8 (กรุงเทพฯ) และสถานที่ใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. ๐ ๒๖๐ ๘๘๘๘ ต่อ ๗๔๐๐, ๗๔๐๒ <http://www.nbtc.go.th> Call Center ๑๒๐

คท.0-554/04

ปรับปรุง ณ วันที่ 26 เมษายน 2562

ตัวอย่างแบบ คท.๓๐ หน้า ๓

(๔) ในกรณีเป็นตัวแทนของผู้ครอบครองอากาศยานมาขอขึ้นทะเบียนต้องมีเอกสารมอบอำนาจ (แบบ คท.๒๖) และนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ครอบครองอากาศยานมาเป็นหลักฐานด้วย

| | | |
|--|------------------------|---|
|  สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตใน ภาครัฐ | หนังสือมอบอำนาจ | แบบ คท.๒๖ สืบหัวเรื่องหน้าที่ เอกสารเลขที่..... ลงวันที่..... |
| <p>ก. โปรดกรอกข้อมูลและทำเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ลงใน <input type="radio"/> ให้ถูกต้องครบถ้วน หากข้อความใดไม่ได้ให้ใช้ช่องต่อไป</p> <p>เขียนชื่อ跟着 อายุ..... ปี อาร์พ.....</p> <p><input type="radio"/> เลขประจำตัวประชาชน <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="radio"/> บัตรประจำตัวราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ เลขที่..... ออกโดย..... วันออกบัตร..... บัตรหมดอายุ..... สัญชาติ..... เชื้อชาติ.....</p> <p>ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฯ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในนามของสถานประกอบการ..... ทะเบียนนิิติบุคคล เลขที่..... สำนักงาน/บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์..... โทรสารที่มีอยู่..... ข้อมูลอำนาจให้..... อายุ..... ปี อาร์พ.....</p> <p><input type="radio"/> เลขประจำตัวประชาชน <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="radio"/> บัตรประจำตัวราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ เลขที่..... ออกโดย..... วันออกบัตร..... บัตรหมดอายุ..... สัญชาติ..... เชื้อชาติ.....</p> <p>เป็นผู้แทนข้าพเจ้า ในกรณีการดำเนินการขอใบอนุญาต ทำ นำเข้า นำออก ค้า ค้าเพื่อการ ซื้อขาย มี ใช่ ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุ ประจำเรือ เครื่องหมายแสดงมาตรฐานโทรศัพท์คมนาคม(Label) แจ้งความเอกสารสูญหาย ตลอดจนลงนาม แก้ไข/เพิ่มเติม รับรองเอกสารหลักฐานต่างๆ กับ สำนักงานคณะกรรมการกิจกรรมกระจายเสียง กิจกรรม โทรทัศน์และกิจกรรมมวลชน (สำนักงาน กสทช.) จนเสร็จสิ้นการ ตั้งแต่วันที่..... จนถึงวันที่..... ข้าพเจ้ายยอมรับการกระทำการดังนี้..... ผู้รับมอบอำนาจได้ดำเนินการไป โดยถือสมมุติว่าเป็นการกระทำการของข้าพเจ้าเองทุกประการ จึงลงลายมือชื่อ ไว้เป็นสำคัญ</p> <p>ลงชื่อ..... ผู้มอบอำนาจ ลงชื่อ..... ผู้รับมอบอำนาจ () () () ()</p> <p>ลงชื่อ..... พยาน () () ()</p> <p>ลงชื่อ..... พยาน () ()</p> | | |
| <small>สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานนิติบุคคลและกิจกรรมมวลชน (สำนักงาน กสทช.) 87 ถนนพหลโยธิน 8 (ฝั่งเหนือ) แขวงลาด慢 เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๐๐๐ โทร. ๐ ๑๖๒๘ ๐๑๗๑ - ๖๐ ๗๗ ๗๗๘๘๘๘ http://www.nbitc.go.th</small> | | |
| คท.๐-๕๑๙/๐๑ | | |

ตัวอย่างแบบ คท.๒๖

๑.๔.๒ การขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประจำอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก

การขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประจำอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก เสมือนการทำใบขับขี่รถยนต์ ทะเบียนมีอายุ ๒ ปี นับตั้งแต่วันออกหนังสือ โดยขึ้นทะเบียนกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) มีขั้นตอนดังนี้

(๑) กรอกคำขอขึ้นทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ <https://uav.caat.or.th/>

เข้าสู่ระบบขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศยานโดรน/ Sign in

E-mail : *

Password : *

Submit Forgot Password

หมายเหตุ : ระบบลงทะเบียนนี้ ยังไม่รองรับการทำงานของ Safari และสามารถใช้ได้กับ Google Chrome
Note: This Drone Registration System is supported on Google Chrome ONLY.

หากท่านยังไม่เคยขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศยานโดรน กรุณากดที่ปุ่ม "ขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศยานโดรน"
Please create your account to get started on your drone registration

ขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศยานโดรน
Drone register

(๒) การขึ้นทะเบียนผู้บังคับจะแบ่งออกเป็น ๓ ประเภทตามวัตถุประสงค์การใช้งานอากาศยาน คือ

๑. บุคคลธรรมดา
๒. นิติบุคคล
๓. ราชการ/รัฐวิสาหกิจ

วัตถุประสงค์ของการใช้อากาศยาน / Purpose *

- เพื่อการเล่นเป็นงานอดิเรก ความบันเทิง หรือเพื่อการกีฬา / Recreation and sports
- เพื่อการรายงานเหตุการณ์หรือรายงานการจราจร (สื่อมวลชน) / Aerial video and photography providing live traffic monitoring
- เพื่อการถ่ายภาพ ถ่ายทำหรือการแสดงในภาพยนตร์ หรือรายการโทรทัศน์ / Photography, filming or TV program
- เพื่อการวิจัย และพัฒนาอากาศยาน / Science and Research

(๓) ในการขึ้นทะเบียนผ่านเว็บไซต์ หลังจากการอกรหัสบันทึกแล้ว จะมีขั้นตอนที่ให้อัปโหลดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการขึ้นทะเบียน

เอกสารหลักฐาน / Drone Registration Checklist

รายการ

เอกสารแนบ
ประเภทของไฟล์ bmp, gif, png, jpg, jpeg, pdf ขนาดไม่เกิน 5M

1. หนังสือรับรองต้นเรื่องของผู้ชื่อ *

ค่าวีไอและเอกสารหนังสือรับรองต้นเรื่อง
Self Declaration Form applicant are required

Download Self Declaration form

Choose File No file chosen

1.1. หนังสือรับรองต้นเรื่องของผู้ดูแล นาย uav caat *

Self Declaration Form controller's are required

Choose File No file chosen

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ชื่อ *

A copy of applicant's identification card

Choose File No file chosen

2.1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแล คุณ นาย uav caat *

A copy of controller's identification card

Choose File No file chosen

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ชื่อ *

A copy of applicant's house registration

Choose File No file chosen

3.1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคุณ นาย uav caat *

A copy of controller's house registration

Choose File No file chosen

4. สำเนาหนังสือเดินทางและวีซ่า ซองทาง空域มาตราของต่านตรวจสอบตัวตนเข้าเมืองของผู้ชื่อ

A copy of applicant's passport and on arrival visa

Choose File No file chosen

5. กรมธรรม์ประกันภัยบุคคลที่สาม มีวงเงินไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
(โดยระบุรายละเอียดของอากาศยาน เช่น Serial No.
และชื่อผู้ปล่อยเครื่องดับอากาศยานตามคำขอทุกคน) *

A copy of the insurance policy with the minimum sum insured is not less than one million bath per time. (Name of controller, manufacture name, aircraft model and serial number are a must)

Choose File No file chosen

6. รูปถ่ายหมายเลขประจำเครื่อง / A photo of Serial number that is shown on your drone. *

Choose File No file chosen

Submit Cancel

(๔) หลังจากขึ้นทะเบียนผู้บังคับบันเว็บไซต์และอัปโหลดเอกสารเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งผลการขึ้นทะเบียนให้ทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail) ที่กรอกไว้ภายใต้ ๑๕ วันทำการ

บทที่ ๒

ขั้นตอนการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ

การสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่องานวิศวกรรม ประกอบด้วยการทำงาน ๒ ส่วนคือ งานภาคสนาม และ งานภายในสำนักงาน ซึ่งต้องใช้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงตำแหน่งที่ถูกต้องตามหลักการ ทั้งนี้ งานภาคสนามของการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับได้แก่ งานวางแผนการบินถ่ายภาพทางอากาศและงานสร้างจุดควบคุมภาพถ่าย ส่วนงานภายในสำนักงานได้แก่ การประมวลผลภาพถ่ายและการตรวจสอบคุณภาพผลลัพธ์

๒.๑ หลักการวางแผนการบินและการถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ

การวางแผนการบินและการบินถ่ายภาพเป็นขั้นตอนที่กำหนดความละเอียดของภาพ คุณภาพของภาพ พอยท์ คลาวด์ และความถูกต้องเชิงตำแหน่ง โดยมีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงสำหรับการวางแผนการบินดังนี้


- (๑) ความสูงบิน
- (๒) ขนาด GSD
- (๓) ส่วนซ้อนและส่วนเกย
- (๔) รูปแบบการบิน

โดยทั้ง ๔ ปัจจัยข้างต้นจะมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งจะกล่าวต่อไป นอกจากรู้การถ่ายภาพและการตั้งค่าการถ่ายภาพ จะต้องตั้งค่าให้สามารถถ่ายภาพได้อย่างมีคุณภาพ มีสีสนับสนุนที่ถูกต้อง และภาพจะต้องมีความคมชัด

๒.๑.๑ ความสูงบิน

ความสูงบินเป็นส่วนสำคัญของการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ เนื่องจากความสูงบินที่ต่ำลงจะได้ ความละเอียดของภาพถ่ายสูงขึ้น สามารถผลิตข้อมูลเชิงตำแหน่งที่มีความถูกต้องมากขึ้น แต่ต้องใช้เวลาบินนานขึ้นเพื่อให้ได้ภาพที่มีส่วนซ้อนและส่วนเกยเท่าเดิม นอกจากระยะเวลาในการบินเพิ่มขึ้นแล้วยังต้องคำนึงถึง จำนวนภาพที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อระยะเวลาในการประมวลผล ดังนั้นนอกจากจะต้องระวังเรื่องความสูงของสภาพพื้นที่แล้ว ระดับสูงบินมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ โดยสามารถคำนวณระดับสูงบิน (Flight Height) ได้จากสมการที่ ๒.๑

$$H = \frac{GSD \times f \times IW}{SW \times 100} \longrightarrow \text{สมการที่ ๒.๑}$$



| | | |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| เมื่อ H (Flight Height) | คือ ความสูงการบินเหนือจุดขึ้นบิน | หน่วย เมตร |
| GSD (Ground Sample Distance) | คือ ระยะพื้นต่อพิกเซล | หน่วย เซนติเมตรต่อพิกเซล |
| SW (Sensor Width) | คือ ระยะด้านกว้างของเซนเซอร์ | หน่วย มิลลิเมตร |
| f (Focal Length) | คือ ทางยาวโฟกัสของเลนส์ | หน่วย มิลลิเมตร |
| IW (Image Width) | คือ จำนวนพิกเซลด้านกว้าง | หน่วย พิกเซล |

จากสมการที่ ๒.๑ สามารถหาระยะพื้นจริงจากภาพถ่ายหนึ่งไปได้จากสมการ

$$DW = \frac{GSD \times IW}{100} \quad \text{-----> สมการที่ ๒.๒}$$

| | | |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| เมื่อ DW (Distance Width) | คือ ระยะพื้นต่อหนึ่งภาพ | หน่วย เมตร |
| GSD (Ground Sample Distance) | คือ ระยะพื้นต่อพิกเซล | หน่วย เซนติเมตรต่อพิกเซล |
| IW (Image Width) | คือ จำนวนพิกเซลด้านกว้าง | หน่วย พิกเซล |

๒.๑.๒ ขนาด GSD

การกำหนดค่า GSD ขึ้นกับความถูกต้องของข้อมูลเชิงตำแหน่งที่ต้องการ โดยมีการกำหนดความถูกต้องในงานวิศวกรรมด้านต่าง ๆ แบ่งตามประเภทกิจกรรมหรือการใช้งานตามแนวทางของ FGDC (Geospatial Positioning Accuracy Standards PART 4: Standards for Architecture, Engineering, Construction (A/E/C) and Facility Management National)


๒.๑.๓ ส่วนซ้อนและส่วนเกย

การกำหนดส่วนซ้อนและส่วนเกยสำหรับการวางแผนการบินในงานสำรวจด้วยอากาศยานให้คุณภาพนี้ มีความแตกต่างกับการสำรวจด้วยภาพถ่ายแบบดั้งเดิมเนื่องจากอากาศยานให้คุณภาพนี้มีขนาดเล็กและไม่สามารถควบคุมความเร็วและทิศทางการบินได้อย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาในการถ่ายภาพ ดังนั้นหากกำหนดส่วนซ้อนและส่วนเกยที่น้อยเกินไปอาจทำให้ภาพที่ถ่ายไม่สามารถต่อกันได้ โดยการสำรวจด้วยอากาศยานให้คุณภาพนี้จะต้องกำหนดส่วนซ้อนและส่วนเกยดังนี้

- (๑) ส่วนซ้อนหรือพื้นที่ที่ทับกันอยู่ของภาพประชิดในแนวบิน ให้มีส่วนซ้อนกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
- (๒) ส่วนเกยหรือพื้นที่ที่ทับกันอยู่ระหว่างแนวบินที่ประชิดกัน ให้มีส่วนเกยกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

๒.๑.๔ รูปแบบการบิน

รูปแบบการบินโดยทั่วไปจะกำหนดให้บินถ่ายในลักษณะบล็อกสี่เหลี่ยมนูนๆ เพื่อให้โครงข่ายมีความแข็งแรงและลดจำนวนจุดควบคุมภาพถ่าย โดยสามารถเลือกรูปแบบการบินได้ ๒ แบบคือ รูปแบบการบินแบบทั่วไปและรูปแบบการบินแบบกริด



แสดงตัวอย่างรูปแบบการบินแบบทั่วไปและรูปแบบการบินแบบกริดตามลำดับ

๒.๒ โปรแกรมควบคุมการบิน

ในการวางแผนการบินของอากาศยานไร้คนขับใช้โปรแกรมการควบคุม (Controller) ในแท็บเล็ต (Tablet) ยี่ห้อ iPad สำหรับควบคุมการทำงานผ่านแอปพลิเคชัน (Application) ได้แก่ CHCUAV Control , DJI GO4 และ Pix4D



CHCUAV Control




DJI GO4



Pix4D

๒.๒.๑ CHCUAV Control

แอปพลิเคชัน CHCUAV Control ใช้ในการควบคุมอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึงขึ้นลงแนวตั้ง (Fixed Wing Hybrid UAV) ยี่ห้อ CHCNAV ส่วนประกอบต่างๆ ในแอปพลิเคชันประกอบด้วย แถบเมนู, Waypoint List, แผนที่แสดงพื้นที่สำรวจ, ข้อมูลความสูงแต่ละ Waypoint, แถบแสดงสถานะ, แถบการตั้งค่า Waypoint, แถบการตั้งค่า Flight Plan และแถบแสดง Result การตั้งค่า Flight Plan ในการบินถ่ายภาพ จำเป็นต้องทำการกำหนดค่าต่างๆ ให้แล้วเสร็จก่อนทำการบิน



หน้าจอหลักแอปพลิเคชัน (Application) CHCUAV Control

๒.๒.๒ DJI GO4


DJI GO4 เป็นแอปพลิเคชัน (Application) สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์และตั้งค่าการทำงานของอากาศยานไร้คนขับ ชนิดอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกหมุน (Multirotor) ยี่ห้อ DJI ภายใต้แอปพลิเคชันจะบอกสถานะต่างๆ ของอากาศยานไร้คนขับ เช่น ความพร้อมของอากาศยาน จำนวนดาวเทียม คุณภาพสัญญาณการรับส่งภาพ สถานะแบตเตอรี่ คุณภาพสัญญาณการรับส่งสัญญาณของรีโมทควบคุมสู่อากาศยาน ฯลฯ



หน้าจอหลักแอปพลิเคชัน (Application) DJI GO4

๒.๒.๓ Pix4D

Pix4D เป็นแอปพลิเคชัน (Application) สำหรับการวางแผนการบินอากาศยานไร้คนขับเพื่อทำแผนที่ ออร์โต รองรับอากาศยานไร้คนขับเครื่องหมายการค้า DJI Parrot และ Yuneec ภายใต้แอปพลิเคชันประกอบไปด้วยภาพแสดงพื้นที่สำรวจและແບບคำสั่ง เช่น ແກບເມນູ, ແກບຕັ້ງຄ່າ Flight Plan, ແກບແສດງ Result การຕັ້ງຄ່າ Flight Plan และແກບสถานะຂອງເຄື່ອງ ເປັນຕົ້ນ



หน้าจอหลักแอปพลิเคชัน (Application) Pix4D

๒.๓ การสร้างจุดควบคุมภาพถ่าย

จุดควบคุมภาพถ่ายมีความสำคัญต่อคุณภาพการผลิตข้อมูลเชิงตำแหน่งให้ถูกต้อง ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจหลักการและทฤษฎีในการสร้างจุดควบคุมภาพถ่าย ได้แก่ การสร้างจุดควบคุมภาพถ่ายให้เห็นได้เด่นชัดบนภาพ การรังวัดค่าพิกัดที่สามารถนำมายอิงยึดภาพถ่ายได้ถูกต้องตามแผนที่วางไว้ และการกำหนดตำแหน่งเพื่อให้จุดควบคุมภาพถ่ายมีจำนวนและการกระจายตัวที่เหมาะสมครอบคลุมทั้งโครงการ

๒.๔ การประมวลผลภาพถ่าย

การประมวลผลภาพถ่ายคือการนำภาพถ่ายทางอากาศมาปรับแก้และการจับคู่ภาพ เพื่อสร้าง Tie point ตลอดจนการรังวัดจุดควบคุมภาพถ่ายเพื่อยอิงยึดข้อมูลให้มีความถูกต้องเชิงตำแหน่งสำหรับการผลิตข้อมูลพอยท์คลาวด์และภาพอร์โรจริงต่อไป โดยประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญในการทำงานดังนี้

- (๑) การจับคู่ภาพและสร้าง Tie points
- (๒) การโยงยึดค่าพิกัดตำแหน่งด้วยจุดควบคุมภาพถ่าย
- (๓) การสร้างข้อมูลพอยท์คลาวด์
- (๔) การสร้างอร์โรจริง

ความสำคัญของขั้นตอนการประมวลผลภาพถ่าย คือ การกำหนดพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการประมวล และการตรวจสอบคุณภาพและค่าพารามิเตอร์ในแต่ละขั้นตอนการประมวลผลซึ่งจะกล่าวต่อไป

๒.๕ การตรวจสอบคุณภาพผลลัพธ์

ผลลัพธ์ที่ได้จากการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่องานวิศวกรรมต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของภาพออร์โธจริง และความถูกต้องเชิงตำแหน่งของภาพออร์โธและพอยท์คลาวด์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดความถูกต้องที่ต้องการ

บทที่ ๓

การวางแผนการบินและการบินถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ

๓.๑ อากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึงขึ้นลงแนวตั้ง (Fixed Wing Hybrid UAV) ยี่ห้อ CHCNAV รุ่น P306

อากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึงขึ้นลงแนวตั้ง (Fixed Wing Hybrid UAV) ยี่ห้อ CHCNAV รุ่น P306 เป็นอากาศยานที่มีลำตัวเป็นแบบอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึง (Fixed Wing) ลักษณะคล้ายกับเครื่องบินทั่วไป ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ ๓๐-๔๕ นาที สามารถบินครอบคลุมพื้นที่กว้าง แต่ในการขึ้นบินและลงจอดไม่ต้องอาศัยพื้นที่โล่งกว้างมาก เนื่องจากสามารถขึ้นลงในแนวตั้งแบบอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกหมุน (Multirotor) ซึ่งเป็นการนำข้อดีของอากาศยานไร้คนขับทั้ง ๒ ประเภท มารวมกันเพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อการใช้งาน ยิ่งขึ้น


อุปกรณ์หลักสำหรับการทำงานของอากาศยานฯ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้

(๑) ตัวเครื่องอากาศยาน (Platform) เป็นโครงของอากาศยานฯ ที่ผลิตจากวัสดุที่มีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรง มีระบบควบคุมการบิน (AutoPilot) ระบบนำร่อง (GNSS) ระบบรับสัญญาณดาวเทียม GPS/GNSS ที่มาพร้อมกับอากาศยานฯ ติดตั้งอยู่ที่ภาคพื้นดินเพื่อตรวจสอบการทำงานและสถานะของอากาศยานฯ ในขณะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามรูปแบบแผนการบินที่วางไว้

(๒) สถานีควบคุมภาคพื้นดิน (Ground Control Station, GCS) เป็นชุดเครื่องมือรับสัญญาณดาวเทียม GNSS ที่มาพร้อมกับอากาศยานฯ ติดตั้งอยู่ที่ภาคพื้นดินเพื่อตรวจสอบการทำงานและสถานะของอากาศยานฯ ในขณะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามรูปแบบแผนการบินที่วางไว้

(๓) อุปกรณ์ควบคุมอากาศยาน (Controller) เช่น แท็บเล็ต (Tablet), โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ตโฟน (Smart phone) หรือคอมพิวเตอร์ (Computer) เพื่อใช้ในการติดตั้งแอปพลิเคชัน (Application) “CHCUAVControl” สำหรับใช้ในการตั้งค่าการทำงานของอากาศยานฯ และวางแผนการบิน

ในส่วนหลักการทำงานของอากาศยานฯ เริ่มจากเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมอากาศยาน (Controller) กับตัวเครื่องอากาศยาน (Platform) ผ่านสัญญาณ WiFi ของสถานีควบคุมภาคพื้นดิน (Ground Control Station, GCS) และเปิดแอปพลิเคชัน (Application) “CHCUAVControl” ที่ได้ดาวน์โหลดติดตั้งในอุปกรณ์ควบคุมอากาศยานไว้แล้ว (Controller) เพื่อเชื่อมต่อตัวเครื่องอากาศยาน (Platform) โดยใช้สถานีควบคุมภาคพื้นดิน (Ground Control Station, GCS) เป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อ



แสดงหลักการทำงานของอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึงขึ้นลงแนวตั้ง (Fixed Wing Hybrid UAV)
ยี่ห้อ CHCNAV รุ่น P316

๓.๑.๑ ส่วนประกอบของอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึงขึ้นลงแนวตั้ง (Fixed Wing Hybrid UAV) ยี่ห้อ CHCNAV รุ่น P316

ส่วนประกอบของอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึงขึ้นลงแนวตั้ง (Fixed Wing Hybrid UAV)
ยี่ห้อ CHCNAV รุ่น P316 ประกอบด้วย ตัวเครื่องอากาศยาน (Platform) สถานีควบคุมภาคพื้นดิน
(Ground Control Station, GCS) อุปกรณ์ควบคุมอากาศยาน (Controller) และ อุปกรณ์ระบบ
ประมวลผลข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้




แสดงอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึงขึ้นลงแนวตั้ง (Fixed Wing Hybrid UAV)
ยี่ห้อ CHCNAV รุ่น P306

๓.๑.๑.๑ เครื่องอากาศยาน (Platform) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้


ส่วนที่ ๑ ลำตัวอากาศยานฯ ประกอบด้วย

- ส่วนลำตัวอากาศยานฯ พร้อมสกรูยึดปีก ตามรูป ①
- หน่วยความจำภายในอุปกรณ์ MicroSD Card ตามรูป ②
- สายเชื่อมต่อภายในอากาศยานฯ ตามรูป ③



ส่วนที่ ๒ ปีกของอากาศยานฯ ประกอบด้วย

- ปีกกลางอากาศยานฯ พร้อมใบพัดซ้ายและขวา ตามรูป ④
- ปลายปีกอากาศยานฯ ด้านซ้ายและขวา ตามรูป ⑤
- แขน VTOL สำหรับขึ้นลงแนวตั้งด้านซ้ายและขวา ตามรูป ⑥
- ชุดใบพัด VTOL สำหรับขึ้นลงแนวตั้ง ตามรูป ⑦



ส่วนที่ ๓ อุปกรณ์เพิ่มเติม ประกอบด้วย

- แบตเตอรี่แบบ Lithium HV ขนาดประจุ ๑๒๐๐๐ mAh พร้อมเครื่องประจุ ตามรูป ⑧
- ระบบถ่ายภาพ ยี่ห้อ Sony รุ่น RX1RII ตามรูป ⑨



๓.๑.๒ สถานีควบคุมภาคพื้นดิน (Ground Control Station, GCS) ประกอบด้วย

- เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS ยี่ห้อ CHC รุ่น CGS i50
- แบตเตอรี่พร้อมแท่นชาร์ตแบตเตอรี่สำหรับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมฯ
- สายสัญญาณเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมฯ
- เครื่องควบคุมการบันทึกข้อมูลสัญญาณดาวเทียม (Controller) ยี่ห้อ CHC รุ่น HCE300 พร้อมแบตเตอรี่และสายชาร์ต
- ฐาน (Tribrach) สำหรับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมฯ

- อุปกรณ์เสริมต่างๆ ประกอบด้วย เสาต่อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมฯ แบบยาวและแบบสั้น, เสา Whip antenna สำหรับส่งสัญญาณระหว่างอากาศยานฯ กับสถานีควบคุมภาคพื้นดิน และแผ่นเหล็กสำหรับช่วยวัดความสูงของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมฯ
- ขาตั้งสถานีควบคุมภาคพื้นดิน (Ground Control Station, GCS) แบบ Tripod



แสดงอุปกรณ์สำหรับสถานีควบคุมภาคพื้นดิน (Ground Control Station, GCS)

๓.๑.๓ อุปกรณ์ควบคุมอากาศยาน (Controller) ประกอบด้วย

- แท็บเล็ต (Tablet) ยี่ห้อ iPad รุ่น ๙.๗ นิ้ว ความจุ ๑๒๘ GB/WiFi + Cellular พร้อมอุปกรณ์ชาร์ตไฟ ตามรูป ①



๓.๑.๔ อุปกรณ์ระบบประมวลผลข้อมูล ประกอบด้วย

- Key Lock โปรแกรมประมวลผลข้อมูลดาวเทียม ยี่ห้อ CHC รุ่น CGO๒.๐ UAV module ตามรูป ①
- เครื่องบันทึกและประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศภาคสนาม ยี่ห้อ Acer รุ่น Predator PH๕๗-๖๑-R๔๑A ตามรูป ②
- เครื่องประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศ ยี่ห้อ Dell รุ่น Precision ๗๕๒๐ Tower ตามรูป ③



๓.๑.๒ คุณสมบัติของอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึงขึ้นลงแนวตั้ง (Fixed Wing Hybrid UAV) ยี่ห้อ CHCNAV รุ่น P316

| Specifications (คุณสมบัติ) | Fixed Wing Hybrid UAV ยี่ห้อ CHCNAV รุ่น P316 |
|--|--|
| Type (ประเภท) | VTOL/Fixed wing |
| Take Off Weight (น้ำหนักอากาศยานฯ) | ๔.๓ kg |
| Payload (น้ำหนักที่สามารถบรรทุกได้) | ๐.๘ kg |
| Material (วัสดุของอากาศยานฯ) | Carbon Fiber |
| Camera Sensor (กล้องถ่ายภาพ) | Sony RX1RII (๔๒ Megapixel) |
| Endurance (ระยะเวลาในการบินแต่ละครั้ง) | ๕๐ นาที |
| Cruise Speed (ความเร็วในการบินของอากาศยานฯ) | ๖๔.๘ km/h |

| | |
|--|---------------------|
| Take Off Type (ประเภทของการบินขึ้น) | VTOL |
| Landing Type (ประเภทของการลงจอด) | VTOL/parachute |
| Weather Limit (ความต้านทานลมของอากาศยานฯ) | Max wind ๔๙.๖๔ km/h |
| Communication & Control frequency (ระยะเวลาในรับ-ส่งสัญญาณ) | ๒๐ km |

ตารางแสดงคุณสมบัติของอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึงขึ้นลงแนวตั้ง (Fixed Wing Hybrid UAV)

ยี่ห้อ CHCNAV รุ่น P๓๑๖

๓.๑.๓ ขั้นตอนการทำงานของอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึงขึ้นลงแนวตั้ง (Fixed Wing Hybrid UAV) ยี่ห้อ CHCNAV รุ่น P๓๑๖

ขั้นตอนการทำงานของอากาศยานฯ สรุปได้ดังนี้

- (๑) ตั้งค่าสถานีควบคุมภาคพื้นดิน (Ground Control Station, GCS) และประกอบชิ้นส่วนของอากาศยานฯ พร้อมทั้งกล้องถ่ายภาพและแบตเตอรี่ของอากาศยานฯ
- (๒) เชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมอากาศยาน (Controller) กับอากาศยานฯ และทำการวัดสอบเซนเซอร์ (Calibration Sensor) อากาศยานฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการบิน
- (๓) วางแผนการบิน (Flight plan) และนำเข้าแผนการบิน (Upload flight plan) เข้าอากาศยานฯ
- (๔) ทำการตรวจสอบสถานะและความพร้อมในการบิน (Pre-flight check) ก่อนทำการบินทุกครั้ง
- (๕) ทำการบินตามแผนการบินที่วางไว้ โดยระหว่างที่ทำการบิน ผู้ใช้งานจะต้องคอยสังเกตการทำงานและสถานะต่างๆ ของอากาศยานฯ อยู่เสมอ หากเกิดความผิดปกติจะได้ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ทันที
- (๖) นำข้อมูลภาพถ่ายออกจากกล้องถ่ายภาพและข้อมูลค่าพารามิเตอร์การจัดภาพภายนอก (Exterior Orientation) ที่ยังไม่ได้ประมวลผลปรับแก้ออกจากอากาศยานฯ พร้อมข้อมูลดาวเทียมจากสถานีควบคุมภาคพื้นดิน (Ground Control Station, GCS) เพื่อเตรียมสำหรับการประมวลผล
- (๗) ประมวลผลข้อมูล โดยการปรับแก้ข้อมูลค่าพารามิเตอร์การจัดภาพภายนอก (Exterior Orientation) โดยโปรแกรม CGO และนำเข้าข้อมูลดังกล่าวพร้อมภาพถ่ายทางอากาศในโปรแกรม Pix4Dmapper เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ภาพถ่ายในรูปแบบภาพออร์โธสีซิงเลฟ (Geotiff File)



แสดงการทำงานของอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึงขึ้นลงแนวตั้ง (Fixed Wing Hybrid UAV) ยี่ห้อ CHCNAV รุ่น P3016 สำหรับการทำแผนที่ภาคถ่ายทางอากาศเพื่อการรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับ

๓.๑.๔ การตั้งค่าสถานีควบคุมภาคพื้นดิน (Ground Control Station, GCS)

(๑) ใส่แบตเตอรี่ตามข้อ ① และติดตั้งเสาส่งสัญญาณตามข้อ ② ของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS ยี่ห้อ CHC รุ่น CGS i20 สำหรับสถานีควบคุมภาคพื้นดิน (Ground Control Station, GCS)



แสดงการประกอบส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมฯ

- (๒) เปิดเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมฯ โดยกดปุ่ม Power ค้าง ตามข้อ ① และการใช้งานปุ่มต่างๆ มีดังนี้
- ปุ่ม Fn ใช้สำหรับเลื่อนไปเมนูที่ต้องการ
 - ปุ่ม Power ใช้สำหรับเปิด-ปิดเครื่อง, กดยืนยัน



แสดงการใช้งานเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมฯ

๓) ก่อนตั้งค่าให้ตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมฯ ไว้สักครู่เพื่อให้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมฯ (Tracking) และวัดความสูงของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมฯ ตามรูปด้านล่าง

Measurement :




แสดงการติดตั้งและวัดความสูงของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS
ยี่ห้อ CHC รุ่น CGS i50

ตั้งค่าเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมฯ โดยกดปุ่ม Fn [Fn] เพื่อเลื่อนไปที่เมนู Static Off Not Recording และตั้งค่าตามรายละเอียด ดังนี้

Set : On

Recorded : แสดงเวลาที่บันทึกไปแล้ว

Epoch Intv : ๑ Hz
Mask Angle : ๑๕ Degree
Antenna Height : ใส่ค่าความสูงจากการวัด หน่วยเป็นเมตร
Measurement : Oblique Height
Data Format : HCN
RINEX Format : ๓.๐๒



แสดงการตั้งค่าสถานีควบคุมภาคพื้นดิน (Ground Control Station, GCS)


จากนั้นเลือก OK เมื่อตั้งค่าเสร็จเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมฯ จะเริ่มทำการบันทึกข้อมูลตำแหน่ง พิกัดของสถานีควบคุมภาคพื้นดิน (Ground Control Station, GCS) โดยหน้าจอแสดงผลจะปรากฏ ข้อความ “Static On Recording”



หน้าจอแสดงผล “Static On Recording”

**๓.๑.๕ การประกอบอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึงชั้นลงแนวตั้ง (Fixed Wing Hybrid UAV)
ยี่ห้อ CHCNAV รุ่น P316**

- (๑) นำหน่วยความจำภายนอกชนิด MicroSD Card ใส่ช่อง Slot ที่อยู่ด้านข้างของอากาศยานฯ



แสดงการประกอบหน่วยความจำภายนอกชนิด MicroSD Card สำหรับการบันทึก
ข้อมูลค่าพารามิเตอร์การจัดสภาพภูมิภาค (Exterior Orientation)

- (๒) ใส่แบตเตอรี่และหน่วยความจำภายนอกชนิด SD Card หน่วยความจำล้องถ่ายภาพ
ยี่ห้อ Sony รุ่น RX1RII



แสดงการประกอบชุดกล้องถ่ายภาพ

(๓) ต่อสาย Camera trigger ที่ช่อง USB สำหรับสั่งกล้องให้ถ่ายภาพ ตามข้อ ①, ต่อสาย Hot boot ที่ช่องแฟลช สำหรับบันทึกข้อมูลค่าพารามิเตอร์การจัดภาพภายนอก (Exterior Orientation) ตามข้อ ② และติดตั้งกล้องถ่ายภาพในช่องติดตั้งที่อากาศยานฯ ตามรูป ③



แสดงขั้นตอนการติดตั้งกล้องถ่ายภาพกับอากาศยานฯ

(๔) ตั้งค่ากล้องถ่ายภาพตามค่าที่เหมาะสม หรือใช้ค่าเริ่มต้น ดังนี้

Shutter Speed : ๑/๑๐๐๐


Aperture : F๗.๑

ISO : Auto




แสดงการตั้งค่ากล้องถ่ายภาพ

(๕) ตรวจสอบความเรียบร้อยของการติดตั้งและสายเชื่อมต่อต่างๆ ของกล้องถ่ายภาพ




แสดงการติดตั้งกล้องถ่ายภาพ

(๖) ติดตั้งปีกส่วนกลางของอากาศยานฯ โดยการหมุนสกรูยึดปีกตามภาพด้านล่าง



แสดงการติดตั้งปีกส่วนกลางของอากาศยานฯ

(๗) ติดตั้งแขน VTOL สำหรับขึ้นลงแนวเดิม พร้อมปลายปีกผ่องช้ายและขาเข้ากับปีกกลางของอากาศยานฯ ตามข้อ ① ให้เรียบร้อย โดยต้องมีรูโผล่ตรงสลัก ตามข้อ ②



แสดงการติดตั้งปีกของอากาศยานฯ

(๘) ติดตั้งใบพัดตามสีที่ระบุไว้บนตัวเครื่องอากาศยานฯ ทั้ง 4 ใบพัด (สีดำจะหมุนตามเข็มนาฬิกา ตามรูป ① และสีแดงจะหมุนทวนเข็มนาฬิกา ตามรูป ②)



แสดงการติดตั้งแบตเตอรี่ VTOL

(๙) เชื่อมต่อแบตเตอรี่ Lithium High-Voltage: LiHV สำหรับอากาศยานฯ ด้วยวิธีการตามข้อ ① และจากนั้นปิดฝาช่องแบตเตอรี่ให้เรียบร้อย ตามข้อ ②




แสดงการติดตั้งแบตเตอรี่สำหรับอากาศยานฯ

๓.๑.๖ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมอากาศยาน (Controller) กับอากาศยานฯ และการทำวัดสอบเซนเซอร์ (Calibration Sensor) อากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึงขึ้นลงแนวตั้ง (Fixed Wing Hybrid UAV) ยี่ห้อ CHCNAV รุ่น P316

(๑) อุปกรณ์ควบคุมอากาศยาน (Controller) ในที่นี้ใช้แท็บเล็ต (Tablet) ยี่ห้อ iPad สำหรับควบคุมการทำงานของอากาศยานฯ เชื่อมต่อ WiFi ของสถานีควบคุมภาคพื้นดิน (Ground Control Station, GCS) รายละเอียด ดังนี้

WiFi SSID : GNSS-๑๐๔๔๒๗ (Serial Number)

Password : ๑๒๓๔๕๖๗๘๙




แสดงการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ควบคุมอากาศยาน (Controller) กับสถานีควบคุมภาคพื้นดิน (GCS)

(๒) เข้าแอปพลิเคชัน (Application) “CHCUAVControl”
(*สามารถติดตั้งบน IOS และ Window แล้วขึ้นไป)



แสดงไอคอนแอปพลิเคชัน (Application) “CHCUAVControl”



แสดงเครื่องมือในแอปพลิเคชัน (Application) “CHCUAVControl”


ส่วนประกอบต่างๆ ในแอปพลิเคชัน (Application) “CHCUAVControl” ประกอบด้วย แถบเมนู, แถบแสดง Waypoint List, แผนที่แสดงพื้นที่สำรวจ, ข้อมูลความสูงแต่ละ Waypoint, แถบแสดงสถานะ, แถบการตั้งค่า Waypoint, แถบการตั้งค่า Flight Plan และแถบแสดง Result การตั้งค่า Flight Plan อธิบายลักษณะการใช้งาน ดังนี้

① แถบเมนู ประกอบด้วย Setting, Mission plan interface, Flight interface และ Connect UAV (แถบเมนูการเชื่อมต่อ UAV)




แสดงแถบเมนู

② แถบแสดง Waypoint List คือ แถบที่แสดงจำนวนข้อมูลตำแหน่งและความสูงบินใน Waypoint ต่างๆ ของอากาศยานฯ โดยจำนวนของแถบจะขึ้นอยู่กับการกำหนดของผู้ใช้งาน



แสดง Waypoint List

- ③ แผนที่แสดงพื้นที่สำรวจ คือ บริเวณที่แสดงพื้นที่ที่ต้องการสำรวจ โดยผู้ใช้งานจะต้องกำหนดให้ครอบคลุมในบริเวณพื้นที่ที่ต้องการ นอกจากนี้แผนที่ดังกล่าวยังแสดงเส้นแนวการบิน จุดขึ้น-ลง (Home) ของอากาศยานฯ



แสดงแผนที่แสดงพื้นที่สำรวจ

- ④ ข้อมูลความสูงแต่ละ Waypoint คือ ແບບที่แสดงค่าความสูงบินของอากาศยานฯ ที่ผู้ใช้งานกำหนดในแต่ละ Waypoint โดยการตั้งค่าจะต้องให้ระยะทางกับการเพิ่มหรือลดระดับความสูงบิน มีความสัมพันธ์กัน เป็นองค์รวมอาจกำหนด ระยะทาง 100 เมตร สามารถเพิ่มหรือลดความสูงบินได้ 10 เมตร




แสดงข้อมูลความสูงแต่ละ Waypoint

- ⑤ ແບບแสดงสถานะ ประกอบด้วย ແບບທີ່ແດນສະຖານະຂອງอากาศยานฯ ລະ ຂະນະນັ້ນ, ສະຖານະກາຮັບສ່ວງສັງຄູມຮ່ວງວ່າງอากาศยານฯ ກັບສະຖານີຄວບຄຸມກາພື້ນດິນ (Ground Control Station, GCS), ຈຳນວນດາວເຫັນທີ່อากาศຍານฯ ຮັບສັງຄູມໄດ້, ສະຖານະແບຕເຕອຣີ່ຂອງอากาศຍານ ລະ ຂະນະນັ້ນ



แสดงແບບແດນສະຖານະ

- ⑥ ແບກາຮັບຕັ້ງຄ່າ Waypoint คือ ແບບທີ່ໃຊ້ສໍາຮັບຕັ້ງຄ່າຕຳແໜ່ງແລະ ອົງປະກາດຕ່າງໆ ຂອງอากาศຍານฯ ໃນແຕ່ລະ Waypoint List ຮວມໄປຄືກາຮັບຕັ້ງຄ່າສ່ວນໜຶ່ນ (Over lap) ສ່ວນເກຍ (Side lap) ຂອງການບິນຄ່າຍກາພ, ກາຮັບຕັ້ງຄ່າພົມພັນຂອງເສັ້ນທາງການບິນສໍາຮັບ, ກາຮັບຕັ້ງຄ່າຈຸດເຂົ້າ-ອອກໃນການບິນສໍາຮັບ, ກາຮັບຕັ້ງຄ່າອະລະເວີຍດ (Ground Sample Distance, GSD) ໃນການຄ່າຍກາພຮີ່ກາຮັບຕັ້ງຄ່າອະລະເວີຍດໃນພື້ນທີ່ສໍາຮັບ ນອກຈາກນີ້ຍັງ ແດນເນື້ອທີ່ທັງໝົດທີ່ທໍາກາຮັບຕັ້ງຄ່າໂດຍປະນານ, ຈຳນວນກາພຄ່າຍທັງໝົດທີ່ໄດ້ຈາກການບິນຄ່າຍກາພ ແລະ ອົງປະກາດໃນການຄ່າຍກາພທຸກໆ ກີ່ມີມີມີ



แสดงແນບການຕັ້ງຄ່າ Waypoint

⑦ ແກບການຕັ້ງຄ່າ Flight Plan ປະກອບດ້ວຍ Select map center, Map source, Distance measure, Remove distance mask, Add mission waypoint, Add mission survey, Load Mission from local, Download from UAV, Save mission, Upload to UAV, Remove all mission, Remove KML path




แสดงແນບການຕັ້ງຄ່າ Flight Plan

⑧ ແກບແສດງ Result ການຕັ້ງຄ່າ Flight Plan ຂີ່ ແກບທີ່ ແສດຮະຍະທາງແລະເວລາທີ່ໃຊ້ທັງໝາດສໍາຫຼັບບິນສໍາວົງຊື່ເປັນພລມາຈາກການຕັ້ງຄ່າ Flight Plan

| Selected Waypoint | Total Mission |
|-------------------------|------------------------|
| Alt diff: 20.0 m | Azimuth: 269 |
| Distance: 624.1 m | Gradient: 3 % |
| Heading: 2 | Time: 25.5 min |
| Total Distance: 27541 m | Max telem dist: 1518 m |



แสดงແນບແສດງ Result ການຕັ້ງຄ່າ Flight Plan

(๓) ເຂົ້ມຕ່ອງອາກະຍານາ ໂດຍແອປພລິເຄັນ (Application) “CHCUAVControl” ໂດຍກາຣກດ Connect ເພື່ອໃຫ້ໂປຣແກຣມເຂົ້ມຕ່ອງກັບອາກະຍານາ ໂດຍໃຊ້ສຕານີຄວບຄຸມກາກພື້ນດິນ (Ground Control Station, GCS) ເປັນສື່ອກລາງໃນການເຂົ້ມຕ່ອງ




แสดงແແບມໍານູກເຊື່ອມຕ່ວງກາສຍານໆ

ຈາກນັ້ນສັງເກດແແບສຖານະກາເຊື່ອມຕ່ວງ 2 ແລບ ອີ່ ດ້ວຍບັນຫາມາຂຶ້ວ່າ ① ແລະ ດ້ວຍລ່າງຕາມຂຶ້ວ່າ ② ຂອງທັງຈາກ ແສດຜລ ໂດຍຕ້ອງຮອໃຫ້ແແບສຖານະທີ່ 2 ເຕັມ (ເສັ້ນສີ່ພໍາລາກຍາວຈຸນເຕັມ) ຈຶ່ງຈະເປັນເກເຊື່ອມຕ່ວງທີ່ສມູບຽນ



ແສດງແແບສຖານະກາເຊື່ອມຕ່ວງ 2 ແລບ


หลังจากเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมอากาศยาน (Controller) กับอากาศยานฯ แล้วเสร็จ จะมีสถานะต่างๆ แสดงที่มุ่งขวบบนของหน้าจอ ตามข้อ ①



๓.๑.๗ การตั้งค่าแอปพลิเคชัน (Application) “CHCUAVControl”


เริ่มการตั้งค่าแอปพลิเคชัน (Application) “CHCUAVControl” โดยการกด Setting และจะปรากฏແບ່ນໜູ້ ດັ່ງນີ້

(๑) ແກບມໜູ້ General ຺ື່ກໍາລຳ Map Scale Units, Click Sound Enable




แสดงແກບ General

(๒) ແກບມໜູ້ Offline Map ຺ື່ກໍາລຳເກື່ອງກັບແຜນທີ່ເປັນໃຊ້ເປັນແຜນທີ່ຮຸ້ານ (Base map) ໃນກາງວາງແຜນກາຣົນ ໂດຍມີໄຫ້ເລືອກຕາມຄວາມຕ້ອງກາຮືອງຜູ້ໃຊ້ງານ




ແສດງແຕບ Offline Map

(၃) ແຕບເມນູ Camera Manager ອີ່ ການຕັ້ງຄ່າກລ້ອງຄ່າຍກາພທີ່ໃຊ້ໃນການປິນຄ່າຍກາພ ເນື່ອຈາກ ກລ້ອງແຕ່ລະຮຸນຈະມີຄຸນສົມບັດໃໝ່ພາຍແລະຄ່າພາຣາມີເຕືອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍສາມາດຮັບການເພີ່ມ (Add) ຮຸນ ພອກລ້ອງຄ່າຍກາພທີ່ຈະໃຊ້ໄດ້ ໂດຍຄ່າພາຣາມີເຕືອນທີ່ກຽກຕ້ອງມາຈາກໂຮງຈານທີ່ກຳທຳການກວດສອບຕາມຕຽບ




ແສດງແຕບ Camera Manager

(๔) แคบเมนู Safety (แบบที่ ๑) คือ การตั้งค่าความปลอดภัย ในกรณีที่แบตเตอรี่ต่ำหรือไม่สามารถระบุตำแหน่งของอากาศยานฯ ได้ในขณะที่ทำการบินสำรวจ โดยสามารถกำหนดการตอบสนอง (Action) ของอากาศยานฯ ให้ทำการแจ้งเตือน (Warning) หรือให้อากาศยานฯ บินกลับมายังจุดปล่อยตัว ได้ (Return to Land)



แสดง Safety (แบบที่ ๑)

(๕) แคบเมนู Safety (แบบที่ ๒) คือ การกำหนดรูปแบบต่างๆ ในการบินกลับมายังจุดปล่อยตัว ของอากาศยานฯ




แสดง Safety (แบบที่ ๒)

(๖) แคบเมนู Tuning คือ ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของอากาศยานฯ ที่ได้จากการตั้งค่าของโรงงานผู้ผลิต




ແບບແສດງ Tuning

(၇) ແບນູ້ Cal Sensors ອື່ນ ການວັດສອບ (Calibration) ອາກສຍານ໌ ມີທັງໝາດ ၃ ສ່ວນ ໄດ້ແກ່ Cal Compass, Cal Level Horizon, Cal Airspeed ໂດຍຜູ້ໃຊ້ຈາກຕ້ອງທຳການວັດສອບ (Calibration) ທັງ ၃ ສ່ວນນີ້ຖຸກຄັ້ງກ່ອນການທຳການປິນສໍາຮັບ ຮາຍລະເວີຍດັ່ງນີ້




- Cal Compass ອື່ນ ການວັດສອບ (Calibration) ເພີ້ມທີ່ສະອງອາກສຍານ໌ ວິທີກາຣໃຫ້ວາງອາກສຍານ໌ ໃນທີ່ສາທາລະນະ ຕາມຮູບ ① ຮອໃຫ້ຂຶ້ນກຽບສື່ສັ້ນຕາມຮູບ ② ແລ້ວທຳກາຮມູນຮອບແກນ (Rotate) ຕາມລູກຄຽກທີ່ປາກກູ້ໃນຮູບ ຈົນກຽບສື່ສັ້ນເປີ່ຍືນເປັນສີເຂົ້າວ (Completed) ຕາມຮູບ ③ ໂດຍຈະຕ້ອງທຳຈົນຄຽບ 6 ແບບຕາມຮູບທີ່ປາກກູ້ດ້ານລ່າງ



แสดงการทำ Cal Compass

รอให้ແກບສຕານະທັງ ๒ ແກບນີ້ເຕີມ (ເສັ້ນສີ່ພໍາລາກຍາວຈຸນເຕີມ) ຕາມຂຶ້ອ ① ແລະ ② ຈຶ່ງຈະສາມາດຮັກໃຫ້ການວັດສອບ (Calibration) ຂັ້ນຕ່ອໄປໄດ້




แสดงແກບ Cal Compass



แสดงຕົວຢ່າງການກຳນົດ Cal Compass

- Cal Level Horizon วิธีการให้ว่างอากาศยานฯ ในแนวระนาบกับพื้น โดยไม่ให้ขยับขณะทำการวัดสอบ (Calibration) รอให้แอบสถานะ 2 ແບບເຕີມ (ເສັ້ນສື່ພໍາລາກຍາວຈຸນເຕີມ) ตามข้อ ① และ ② ຈຶ່ງจะทำการ Calibration ขັ້ນຕ່ອໄປໄດ້



แสดงແແບ Cal Level Horizon

- Cal Airspeed គື້ນກົດກົດ (Calibration) Airspeed ຂອງอากาศຍານฯ ມີຂັ້ນຕອນ ດັ່ງນີ້
ຂົ້ອ ۱ ໃຊ້ມື່ອຫຼືອຸປະກຣນີ່ປົ້ອງໄໝໃໝ່ມີລືມເຂົ້າທີ່ Airspeed ຕາມຮູບ ①
ຂົ້ອ ۲ ລັ້ງຈາກແແບສື່ພໍາຂຶ້ນ 80% ຮ່ອມື້ນ້ອມຄວາມດ້ານລ່າງບຣທັດສຸດທ້າຍປຣກວູຂຶ້ນ ໃຊ້ມື່ອຫຼືອຸປະກຣນີ່ປິດຊ່ອງຂອງ Airspeed ໂດຍທັນທີ ຕາມຮູບ ② ຈາກນັ້ນຮອຈນແແບສື່ພໍາຂຶ້ນເຕີມແແບ



แสดงການທຳ Cal Airspeed

(ດ) ແແບມັນ Log Download ຀ື້ນໄຟລ໌ Log ແສດການທຳງານຂອງอากาศຍານฯ ໂດຍຜູ້ໃໝ່ງານສາມາດທຳການດາວນໂຫດໄດ້

| | | | | Refresh | Download |
|----|---------------------------|---------|-----------|---------|----------|
| ID | Date | Size | Status | | |
| 0 | 20 July 2018 17:19:42 +07 | 1.1MB | Available | | |
| 1 | 20 July 2018 17:59:52 +07 | 332.4kB | Available | | |
| 2 | 13 July 2048 08:04:00 +07 | 340.1kB | Available | | |
| 3 | 20 July 2018 18:00:34 +07 | 1.5MB | Available | | |
| 4 | 21 July 2018 15:33:52 +07 | 1.0MB | Available | | |
| 5 | 23 July 2018 13:49:30 +07 | 343.9kB | Available | | |
| 6 | 23 July 2018 13:54:28 +07 | 9.7MB | Available | | |
| 7 | 23 July 2018 13:54:56 +07 | 348.6kB | Available | | |
| 8 | 23 July 2018 13:58:38 +07 | 9.9MB | Available | | |
| 9 | 23 July 2018 14:10:06 +07 | 349.0kB | Available | | |
| 10 | 23 July 2018 14:26:56 +07 | 51.1MB | Available | | |
| 11 | 26 July 2018 15:02:00 +07 | 328.5kB | Available | | |
| 12 | 26 July 2018 15:06:42 +07 | 341.0kB | Available | | |

แสดงผล Log Download


๓.๑.๘ การวางแผนการบิน

การวางแผนการบินเป็นขั้นตอนที่ทำหน้าที่กำหนดความละเอียดของภาพ คุณภาพของภาพพอยต์คลาวด์ และความถูกต้องเชิงตำแหน่ง โดยมีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงสำหรับการวางแผนการบิน ได้แก่

- ขนาด Ground Sample Distance (GSD)
- ความสูงบิน (Flight Altitude)
- ส่วนซ้อนและส่วนเกยของภาพ (Overlap & Side lap)
- รูปแบบการบิน


ตัวอย่างการวางแผนการบินถ่ายภาพทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับชนิดบีกตรีงชีลิง แนวตั้ง (Fixed Wing Hybrid UAV) ยี่ห้อ CHCNAV รุ่น P316 มีขั้นตอนดังนี้

- (๑) เข้าแอปพลิเคชัน (Application) “CHCUAVControl” จะปรากฏหน้าจอดังภาพด้านล่าง



แสดงหน้าจอแอปพลิเคชัน (Application) “CHCUAVControl”

(๒) ไปที่แบบ Mission Plan Tools เลือก Mission plan interface ตามข้อ ① ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวางแผนการบิน จากนั้นเลือก Add mission survey ตามข้อ ② เพื่อกำหนดพื้นที่ที่ต้องการสำรวจ




แสดงเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนการบิน

หมายเหตุ : ปุ่ม Download from UAV และ Upload to UAV จะปรากฏขึ้นเมื่อเชื่อมต่อระบบกับอากาศยานฯ แล้ว


(๓) ตัวอย่างการกำหนด Mission Start (จุด ๑)

Mission Start (จุด ๑) เป็นจุดปล่อยอากาศยานฯ (Home) ซึ่งอากาศยานฯ รีเซ็ตขับชนิดปีก ตรึงขึ้นลงแนวตั้ง (Fixed Wing Hybrid UAV) ยื่ห้อ CHCNAV รุ่น P306 จะทำการขึ้นบิน (Take Off) โดยใช้ระบบการหมุนของใบพัด VTOL ยกลำตัวขึ้นแนวตั้ง (Mode Vertical Take off) ซึ่งการกำหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ จึงมีความสัมพันธ์กับการขึ้นลงของอากาศยานฯ



แสดงตัวอย่างการกำหนด Mission Start (จุด ๑)

ตัวค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ใน ตัวอย่างการกำหนด Mission Start (จุด ๑) ดังนี้



WayPoint

Alt

: ค่าความสูง Take Off + AMSL

คือ ค่าความสูง Take Off

ที่อากาศยานฯ ใช้ระบบการหมุน

ของใบพัด VTOL สำหรับขึ้นแน่นดิ่ง

โดยผู้ผลิตได้กำหนดเป็นค่าคงตัว

คือ ๖๐ ม.

กรณี

ค่า AMSL เท่ากับ ๕ ม.

ดังนั้น

$$\text{WayPoint Alt} = 60 + 5 = 65 \text{ m.}$$

WayPoint Alt 65.00 m

Home Alt

: AMSL

คือ ค่าระดับน้ำทะเลปานกลาง

ณ จุดปล่อยอากาศยานฯ (Home)

ค่านี้จะปรากฏในแบบเมนู Flight

interface หลังจากทำการ
เชื่อมต่ออากาศยานฯ และ



กรณี

ค่า AMSL (วงกลมสีแดง) เท่ากับ ๕ ม.

ดังนั้น

$$\text{Home Alt} = 5 \text{ m.}$$

Home Alt 5.0 m

Return To Launch

: การกลับมาจุดปล่อย (Home)

คือ การกำหนดค่าเมื่อสิ้นสุดภารกิจ

ให้อากาศยานฯ กลับมาลงจอด


ณ จุดปล่อย

Flight Mission Type : รูปแบบการบิน

คือ การกำหนดให้อากาศยานฯ
ใช้ระบบการหมุนของใบพัด VTOL
สำหรับขึ้นแนวตั้งใน Mission Start
(จุด ๑)

(๔) ตัวอย่างการกำหนด VTOL takeoff and transition (จุด ๒)

จุด VTOL takeoff and transition (จุด ๒) เป็นจุดที่อากาศยานฯ จะเปลี่ยนการทำงานจากระบบการหมุนของใบพัด VTOL ยกลำตัวขึ้นแนวตั้ง (Mode Vertical Take off) เป็นแบบ Fix wing โดยมีลักษณะการบินคล้ายกับเครื่องบินทั่วไป และบินไปยังตำแหน่งพร้อมไตร่ระดับความสูงบินตามที่ผู้ใช้งานกำหนด




แสดงตัวอย่างการกำหนด VTOL takeoff and transition (จุด ๒)

ตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ใน ตัวอย่างการกำหนด VTOL takeoff and transition (จุด ๒) ดังนี้

Altitude

: ค่าความสูง Takeoff หรือเท่ากับ
ค่า Waypoint ใน Mission Start



โดยปกติค่านี้จะปรับให้โดยอัตโนมัติ
หลังจากตั้งค่าคำสั่ง Mission Start
เสร็จ


Altitude: 65.00 m

Latitude ,Longitude : ค่าพิกัดจุด VTOL takeoff and transition

โดยปกติไม่จำเป็นต้องกรอกค่าพิกัด
สามารถลากตำแหน่งของจุด VTOL
takeoff and transition (จุด 2) ใน
แผนที่แสดงพื้นที่สำรวจ โดยให้จุด
๒ มีระยะห่างจากจุด ๑ อย่างน้อย
๑๙๐ ม. เพื่อให้อากาศยานฯ มี
ระยะทางที่มากพอสำหรับการ
เปลี่ยนระบบการทำงาน

(๕) ตัวอย่างการกำหนด Waypoint (จุด ๓)

การกำหนด Waypoint คือ การกำหนดตำแหน่งและความสูงในการบินให้ระดับของ
อากาศยานฯ เพื่อให้ได้ความสูงบินตามที่กำหนด โดยมีหลักการในการเพิ่มระดับความสูงบิน คือ ระยะทาง
๑๐๐ เมตร อากาศยานฯ สามารถบินให้ระดับความสูงได้ ๑๐ เมตร



แสดงตัวอย่างการกำหนด Waypoint (จุด ๓)

ตัวอย่างการกำหนด Waypoint (จุด ๓) ดังนี้



Waypoint

: จุดที่อากาศยานฯ จะไปยัง
ตำแหน่งนี้

Altitude

: ค่าความสูงของ Waypoint
ตามที่กำหนด

ตัวอย่าง
ให้จุดที่ ๒ ไปจุดที่ ๓
มีระยะทางประมาณ ๓๐๐ ม.
อากาศยานฯ สามารถต่อระดับ
ความสูงได้ประมาณ ๒๐ ม.
(ความสูงปัจจุบัน ๒๐ ม.
ระยะทางต้องไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ม.)

ดังนั้น

ความสูงปัจจุบันจุดที่ ๓
= ความสูงปัจจุบันจุดที่ ๒ + ๒๐ ม.

หรือ

Altitude


$$= ๖๕ \text{ ม.} + ๒๐ \text{ ม.} = ๘๕ \text{ ม.}$$

Altitude: 85.00 m

Latitude ,Longitude : ค่าพิกัดจุด Waypoint
ไม่จำเป็นต้องกรอกค่าพิกัด
เนื่องจากค่าพิกัดจะขึ้นโดย
อัตโนมัติ กรณีที่ทำการลากจุด
Waypoint ในแผนที่แสดงพื้นที่
สำรวจ


(๖) ตัวอย่างการกำหนด Waypoint (จุด ๔)

จากตัวอย่างในรูปแผนการบิน Waypoint (จุด ๔) ยังเป็นจุดที่ให้ภาคยานฯ บินไปต่อระดับความสูง เพื่อให้ได้ความสูงตามที่กำหนดโดยวิธีการในการกำหนดจะใช้วิธีการเดียวกันกับ Waypoint (จุด ๓)



แสดงตัวอย่างการกำหนด Waypoint (จุด ๔)

ตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ใน ตัวอย่างการกำหนด Waypoint (จุด ๕) ดังนี้



Waypoint

: จุดที่อากาศยานจะไปยัง
ตำแหน่งนี้

Altitude

: ค่าความสูงของ Waypoint
ตามที่กำหนด

ตัวอย่าง
ให้จุดที่ ๓ ไปจุดที่ ๔
มีระยะทางประมาณ ๒๕๐ ม.
อากาศยานฯ สามารถต่อระดับ
ความสูงได้ประมาณ ๑๕ ม.
(ความสูงปัจจุบัน ๑๕ ม.
ระยะทางต้องไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ม.)

ดังนั้น

ความสูงปัจจุบันที่ ๔
= ความสูงปัจจุบันที่ ๓ + ๑๕ ม.

หรือ

Altitude

$$= ๘๕ \text{ ม.} + ๑๕ \text{ ม.} = ๑๐๐ \text{ ม.}$$

หมายเหตุ : Waypoint (จุด ๕)

ก่อนเข้าจุด Survey (จุด ๕)

ควรมีความสูงเท่ากับจุดเริ่ม


Survey

| | | |
|-----------|--------|---|
| Altitude: | 100.00 | m |
|-----------|--------|---|

Latitude ,Longitude : ค่าพิกัดจุด Waypoint
ไม่จำเป็นต้องกรอกค่าพิกัด
เนื่องจากค่าพิกัดจะขึ้นโดย
อัตโนมัติ กรณีที่ทำการลากจุด
Waypoint ในแผนที่แสดงพื้นที่
สำรวจ


(๗) ตัวอย่างการกำหนด Survey (จุด ๔)

จุด Survey เป็นจุดที่อากาศยานฯ เริ่มทำการบินถ่ายภาพตามค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ผู้ใช้งานกำหนด ได้แก่ ความสูงบิน (Flight Altitude), ส่วนซ้อนและส่วนเกยของภาพ (Overlap & Side lap), ขนาดความละเอียด (Ground Sample Distance, GSD), รูปแบบการบิน



แสดงตัวอย่างการกำหนด Survey (จุด ๔)

ຕັ້ງຄ່າພາຣາມີເຕອറ്റຕ່າງໆ ໃນ ຕັ້ງຄ່າພາຣາມີເຕອຮັກສູງ Survey (ຈຸດ 4) ຕັ້ງນີ້



Survey

: ພື້ນທີ່ສໍາรวจ
ກຽບລື່ອຍມື້ເຂົ້າວເຂັ້ມ



Type

: ຂຶ້ອຍ໌ຫຼື, ຮູ່ນຂອງກລັອງຄ່າຍກາພ
ໃນທີ່ນີ້ໃຊ້ ກລັອງຢື່ຫຼື Sony
ຮູ່ນ RX1RII 35



Orientation

: Landscape



Take images in turnarounds

: ຄ່າຍກາພທອນກັບທິດທາງ
ກາຮບິນ
ໃນທີ່ນີ້ໄມ້ໄດ້ເລືອກ ເນື່ອງຈາກໄມ້ໄດ້
ນໍາກາພໃນບຣິເວນດັ່ງກ່າວມາ
ປະມວລຜລ ເພຣະຍູ່ນອກພື້ນທີ່
ສໍາรวจ




Image Overlap

: ກາຮ Overlap ກາພ

Frontal (ສ່ວນຊ້ອນ),

Side (ສ່ວນເກຍ)

ໂດຍປົກຕິແລ້ວຈະຕັ້ງຄ່າ

- Frontal = ۷۰-۸۵%

- Side = ۷۰-۸۰%



Angle

: ມຸນທິດທາງພື້ນທີ່ສໍາรวจ
ເມື່ອເປີ່ມຄ່າມຸນ (ໜ່ວຍເປັນອອກສາ)

ทิศทางเส้นแนวบิน (เส้นสีเขียว)
จะเปลี่ยนไปตามมุมที่กำหนด

| | | |
|-----------------|------|-----|
| Survey Settings | | |
| Angle | 90.0 | deg |

Entry : จุดเข้าพื้นที่สำรวจ
สามารถเลือกจุดเข้าในการเริ่มบินสำรวจได้ ๔ แบบ
ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ส่วนใหญ่ของโปรแกรมจะเลือกให้โดยอัตโนมัติ



Turnaround dist : ระยะการกลับตัวของอากาศยานจากกรอบพื้นที่สำรวจโดยปกติจะกำหนดระยะ ๓๐๐ ม.

| | |
|-----------------|--------|
| Turnaround dist | 300.00 |
|-----------------|--------|

Ref Altitude : AMSL ของจุด Home
คือ ค่าจากจุด Home Alt

| | |
|--------------|---|
| Ref Altitude | 5 |
|--------------|---|

ASML Altitude : ค่าระดับความสูงจาก MSL
ขณะถ่ายภาพสำรวจ
คือ ค่าระดับความสูงจาก MSL +
AMSL ของจุด Home

| | |
|---------------|-------|
| ASML Altitude | 105.0 |
|---------------|-------|

Altitude to Ref : ค่าความสูงจากพื้นที่ต้องการบินสำรวจตัวอย่าง
กำหนดให้ความสูงบิน ๑๐๐ ม.

| | |
|-----------------|-------|
| Altitude to Ref | 100.0 |
|-----------------|-------|

Ground res : ค่าความละเอียดที่ต้องการบินสำรวจ

ผู้ใช้งานสามารถเลือกกำหนด
ความสูงบินใน Altitude to Ref
หรือเลือกค่าความละเอียดที่
ต้องการใน Ground res
เป็นตัวกำหนดแพนที่ที่ต้องการ
อย่างโดยย่างหนึ่ง

Ground res 1.29 cm/px

Survey area : แสดงพื้นที่บินสำรวจ

Survey area 0.582056 km²

Photo count : จำนวนภาพถ่าย
จำนวนภาพถ่ายที่ต้องได้จาก
การกำหนดค่าต่างๆ ของผู้ใช้งาน
หากไม่เกิดข้อผิดพลาดขณะบิน


Photo count 894

Photo interval : ถ่ายภาพทุกๆ กิเมตร
ขึ้นอยู่กับกำหนด Overlap ภาพ
คราวนี้ค่าไม่ต่ำกว่า ๒๐ ม. หากมีค่า
ต่ำกว่าให้เปลี่ยนค่า Overlap ให้มี
ความเหมาะสม

Photo interval 20.52 m

(๔) ตัวอย่างการแสดง ข้อมูล Survey

ข้อมูล Survey เป็นข้อมูลที่แสดงผลของการกำหนดค่าต่างๆ ของผู้ใช้งาน ดังนั้นแต่การกำหนด
ระยะและความสูงบินของแต่ละ Waypoint, ข้อมูลระยะทางและเวลาทั้งหมดในการบินสำรวจ, ข้อมูล
ระยะห่างจากจุดปล่อย (Home) กับจุด Survey, ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้แพนการบินที่วางแผน
หรือกำหนดค่าให้มีความเหมาะสม เช่น หากจุดปล่อย (Home) อยู่ห่างกับจุด Survey มากเกินไป จะต้อง
เลือกจุดที่เหมาะสมมากกว่า หรือถ้าหากใช้เวลาในการบินมากเกินไปอาจจะส่งผลถึงความปลอดภัย โดย
ปกติไม่ควรใช้เวลาเกิน ๒๕-๓๐ นาที แบบข้อมูล Survey แสดงตามข้อ ①



แสดงตัวอย่างการแสดงข้อมูล Survey

ตัวอย่างการแสดง ข้อมูล Survey มีดังนี้

Altitude : ความสูงของแต่ละ Waypoint

หากผู้ใช้งานกำหนดให้ระยะทางกับการต่อระดับความสูงในแต่ละ Waypoint มีความสัมพันธ์กันจะได้แบบแสดงที่มีลักษณะโค้งกว่าที่มีความสมมาตร



Selected Waypoint : ข้อมูลตำแหน่งทิศทางความสูงจากจุดที่แล้วกับจุดที่กำลังเลือก ดังนี้

Selected Waypoint
Alt diff: 5.0 m Azimuth: 295
Distance: 217.9 m Gradient: 2 %
Heading: 162

Alt diff : ความสูงที่มีการเปลี่ยนแปลงจากจุดที่แล้ว

Distance : ระยะห่างจากจุดที่แล้ว

Heading, Azimuth : ตำแหน่งจากจุดที่แล้ว

Gradient : เปอร์เซ็นต์ความลาดเอียงจากจุดที่แล้ว

Total Mission

: แสดงข้อมูลทั้งหมดในการสำรวจ ดังนี้

Total Mission
 Total Distance: 32313 m
 Max telem dist: 1753 m
 Time: 29.9 min


Total Distance : ข้อมูลระยะทางทั้งหมด

Max telem dist : ข้อมูลระยะห่างจากจุดขึ้นบินกับจุด Survey

Time : ข้อมูลเวลาที่ใช้ในการบินทั้งหมด

(๙) ตัวอย่างการกำหนด Waypoint (จุด ๖)

Waypoint (จุด ๖) เป็นจุดที่อากาศยานฯ ได้บินสำรวจตามพื้นที่ที่วางแผนไว้เสร็จสิ้น จะต้องกำหนดให้อากาศยานฯ เริ่มลดระดับความสูงบิน โดยยังยึดหลักการในการลดระดับความสูงการบิน คือ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร อากาศยานสามารถบินลดระดับความสูงการบินได้ ๑๐ เมตร



แสดงตัวอย่างการกำหนด Waypoint (จุด ๖)

ตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ใน ตัวอย่างการกำหนด Waypoint (จุด ๖) ดังนี้



Waypoint

: จุดที่อากาศยานจะไปยัง
ตำแหน่งนี้

Altitude

: ค่าความสูงของ Waypoint
ตามที่กำหนด

ตัวอย่าง
ให้จุด Survey ไปจุดที่ ๖
มีระยะทางประมาณ ๒๘๗ ม.
อากาศยานฯ สามารถลดระดับ
ความสูงได้ประมาณ ๑๕ ม.
(ความสูงบิน ๑๕ ม.
ระยะทางต้องไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ม.)

ดังนั้น
ความสูงบินจุดที่ ๖
= ความสูงบินจุด Survey - ๑๕
ม. หรือ

Altitude


$$= ๑๐๐ \text{ ม.} - ๑๕ \text{ ม.} = ๘๕ \text{ ม.}$$

Altitude: 85.00 m

Latitude ,Longitude : ค่าพิกัดจุด Waypoint
ไม่จำเป็นต้องรอค่าพิกัด
เนื่องจากค่าพิกัดจะขึ้นโดย
อัตโนมัติ กรณีที่ทำการลาก
จุด Waypoint ในแผนที่แสดง
พื้นที่สำรวจ


(๑๐) ตัวอย่างการกำหนด Waypoint (จุด ๗)

จากตัวอย่างในรูปแผนการบิน Waypoint (จุด ๗) ยังเป็นจุดที่ให้อาอากาศยานฯ ลดระดับ
ความสูงบิน เพื่อให้ได้ความสูงตามที่กำหนดโดยวิธีการในการกำหนดจะใช้วิธีการเดียวกันกับ Waypoint
(จุด ๖)



แสดงตัวอย่างการกำหนด Waypoint (จุด ๗)

ตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ใน ตัวอย่างการกำหนด Waypoint (จุด ๗) ดังนี้



Waypoint

: จุดที่อากาศยานจะไปยัง
ตำแหน่งนี้

Altitude

: ค่าความสูงของ Waypoint
ตามที่กำหนด

ตัวอย่าง
ให้จุดที่ ๖ ไปจุดที่ ๗
มีระยะทางประมาณ ๔๕๐ ม.
อากาศยานฯ สามารถลดระดับ
ความสูงได้ประมาณ ๑๕ ม.
(ความสูงปัจจุบัน ๑๕ ม.)

ระยะทางต้องไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ม.)
ดังนี้

ความสูงปัจจุบันที่ ๗
= ความสูงปัจจุบันจุดที่ ๖ - ๑๕ ม.
หรือ

Altitude


= ๘๕ ม. - ๑๕ ม. = ๗๐ ม.

| | | |
|-----------|-------|---|
| Altitude: | 70.00 | m |
|-----------|-------|---|

Latitude ,Longitude : ค่าพิกัดจุด Waypoint
 โดยที่ไม่จำเป็นต้องรอค่าพิกัด
 เนื่องจากค่าพิกัดจะขึ้นโดย
 อัตโนมัติ กรณีที่ทำการลาก
 จุด Waypoint ในแผนที่แสดง
 พื้นที่สำรวจ

(๑๑) ตัวอย่างการกำหนด Waypoint (จุด ๙)

จากตัวอย่างในรูปแผนการบิน Waypoint (จุด ๙) ยังเป็นจุดที่กำหนดให้อากาศยานฯ ลดระดับความสูง เพื่อให้ได้ความสูงตามที่กำหนด จากแผนการบินพบว่าเป็นจุดสุดท้าย จึงต้องมีความสูง บินเท่ากับ Mission Start (จุดที่ ๑) (ค่าความสูง TakeOff + AMSL) เนื่องจากอากาศยานฯ จะทำการจอด (Landing) โดยใช้ระบบการหมุนของใบพัด VTOL ลงแนวตั้ง (Mode Vertical Landing) และจุดดังกล่าว ต้องอยู่ใกล้กับจุดที่จะให้อากาศยานฯ ลงจอดหรือใกล้กับจุดปล่อย (Home) กรณีที่ให้อากาศยานฯ ลงจอด ที่เดิม



แสดงตัวอย่างการกำหนด Waypoint (จุด ๙)

ตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ใน ตัวอย่างการกำหนด Waypoint (จุด ๘) ดังนี้



Waypoint

: จุดที่อากาศยานจะไปยัง
ตำแหน่งนี้

Altitude

: ค่าความสูงของ Waypoint

ตามที่กำหนด

ตัวอย่าง

- ข้อ ๑ กำหนด Waypoint

(จุด ๘) เป็นจุดสุดท้าย ความสูงบิน
จะต้องเป็น ๖๕ ม. ตาม

WayPoint Alt ของ Waypoint

(จุด ๑) หรือความสูง TakeOff +
AMSL หรือเท่ากับ Landing+

AMSL(ค่าความสูง Landing

ที่อากาศยานฯ ใช้ระบบการหมุน

ของใบพัด VTOL สำหรับลง

แนวตั้ง โดยผู้ผลิตได้กำหนดเป็น
ค่าคงตัว คือ ๖๐ ม.)

- ข้อ ๒ ระยะทางจากจุดที่ ๗ ไป
จุดที่ ๘ ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ม.

อากาศยานฯ จึงจะสามารถลด

ระดับความสูงได้ประมาณ ๑๕ ม.

เพื่อให้ได้ความสูงบิน ๖๕ ม.

ตามข้อ ๑

ดังนั้น

ความสูงบินจุดที่ ๘

= ความสูงบินจุดที่ ๗ - ๑๕ ม.

หรือ

Altitude

$$= ๗๐ \text{ ม.} - ๑๕ \text{ ม.} = ๖๕ \text{ ม.}$$

หรือ

กรณีค่า AMSL = ๕ ม.

Altitude

$$= \text{Landing (} ๖๐ \text{ ม.)} + \text{AMSL}$$


$$= ๖๐ \text{ ม.} + ๕ \text{ ม.} = ๖๕ \text{ ม.}$$

| | | |
|-----------|-------|---|
| Altitude: | 65.00 | m |
|-----------|-------|---|

Latitude ,Longitude : ค่าพิกัดจุด Waypoint
 ไม่จำเป็นต้องกรอกค่าพิกัด
 เนื่องจากค่าพิกัดจะขึ้นโดย
 อัตโนมัติ กรณีที่ทำการลากจุด
 Waypoint ในแผนที่แสดงพื้นที่
 สำรวจ โดย Waypoint จะถูกห้าย
 ต้องอยู่ใกล้กับจุดลงจอด

(๑๒) ตัวอย่างแสดง ขั้นตอนสุดท้ายการวางแผนการบิน

เมื่อตรวจสอบการกำหนดค่าต่างๆ ในแต่ละ Waypoint แล้ว จากนั้นนำแผนการบินเข้าสู่
 อากาศยานฯ โดยการกด Upload Flight Plan  ตามข้อ ① และรอให้ระบบสถานะเต็ม ตามข้อ ②



แสดงขั้นตอนสุดท้ายการวางแผนการบิน

การกำหนด Waypoint (Action) (เพิ่มเติม) ดังนี้

| Parameter Set | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Action: | Loiter (time) > |
| Hold: | 30 secs |
| Radius: | 50.00 m |
| Altitude: | 65.00 m |
| Latitude: | 13.6046437 deg |
| Longitude: | 100.4355923 deg |
| Mission Edit | |
| <input type="button" value="Insert"/> | <input type="button" value="Delete"/> |

แสดง Action : Loiter (Time)

Loiter (Time) คือ ให้อาคารอยู่ที่จุด Waypoint โดยใช้เวลาเป็นตัวกำหนด

| Parameter Set | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Action: | Loiter (altitude) > |
| Radius: | 50.00 m |
| Altitude: | 65.00 m |
| Latitude: | 13.6046437 deg |
| Longitude: | 100.4355923 deg |
| Heading wait | True > |
| Exit loiter from | Tangent > |
| Mission Edit | |
| <input type="button" value="Insert"/> | <input type="button" value="Delete"/> |

แสดง Action : Loiter (Altitude)

Loiter (Altitude) คือ ให้อาคารอยู่ที่จุด Waypoint โดยใช้ความสูงเป็นตัวกำหนด

| Parameter Set | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Action: | Land > |
| Abort Alt: | 25.00 m |
| Altitude: | 0.00 m |
| Latitude: | 13.6046437 deg |
| Longitude: | 100.4355923 deg |
| Mission Edit | |
| <input type="button" value="Insert"/> | <input type="button" value="Delete"/> |

แสดง Action : Land

Land คือ ให้อาคารลงจอดที่จุด Waypoint โดยกำหนด

Abort Alt : ความสูงปัจจุบัน + Home Alt

| Parameter Set | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Action: | Trigger parachute > |
| Trigger | Enable > |
| Mission Edit | |
| <input type="button" value="Insert"/> | <input type="button" value="Delete"/> |

แสดง Action : Trigger parachute

Trigger parachute คือ ให้อาคารปล่อยร่มชูชีพที่จุด Waypoint




แสดง Action : Jump to item

Jump to item คือ ให้อาการศยานฯ ปินไปที่หมายเลขอุจุด Waypoint นั้น และให้บินช้าตามที่กำหนด

๓.๑.๙ ขั้นตอนการบินสำรวจ

หลังจากนำเข้าแผนการบินที่ได้วางแผนไว้ (Upload Flight Plan) ให้กดที่แบบเครื่องมือการบินสำรวจ (Flight interface)  จากนั้นทำการตรวจสอบเส้นทางการบินสำรวจ และสถานะจำนวนดาวเทียม แบตเตอรี่ของอากาศยานฯ และทำการตรวจสอบสถานะและความพร้อมในการบิน โดยการกด Flight Check ตามข้อ ①



แสดงการทำ Flight Check

- ๓.๑.๙.๑ ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะและความพร้อมในการบิน (Flight Check) มีดังนี้
 (๑) GNSS Device คือ การตรวจสอบสถานะและการตั้งค่าของสถานีควบคุมภาคพื้นดิน (Ground Control Station, GCS) หากทำตามขั้นตอนถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้ทำการเครื่องหมายถูกทุกช่องจากนั้นให้กด Next Step





แสดงการตรวจสอบ GNSS Device



แสดงการตั้งสถานีควบคุมภาคพื้นดิน (Ground Control Station, GCS)

(๒) **Structure** คือ การตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆ ของอากาศยานฯ ว่าประกอบสมบูรณ์และไม่มีชิ้นส่วนใดหลุดหลวม เสร็จแล้วให้ทำเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส **จากนั้นกดปุ่ม Next Step**





แสดงการตรวจสอบ Structure

(๓) Camera คือ การตรวจสอบกล้องถ่ายภาพว่าอยู่ในสถานะพร้อมทำงานหรือไม่ โดยให้กด Take Photo TakePhoto เพื่อทดสอบการทำงานของกล้อง จากนั้นให้ทำเครื่องหมายถูก ในช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส และกด Next Step Next Step

GNSS Device ●
Structure ●
Camera ●
Attitude ●
Balance ●
Status ●
Pre-Rotate ●
Safety ●

Please check the camera:

- Power On
- Fully charged
- The memory card works normally.
- The lens cover has been removed
- The 'hot shot' is connected firmly.

Click the photo button to see if the number of photos increases.

TakePhoto
PhotoCount:0

Previous Step
Next Step

แสดงการตรวจสอบ Camera (๑)




แสดงการตรวจสอบ Camera (2)

(๔) Altitude คือ การตรวจสอบ Sensor Pitch, Roll ของอากาศยานฯ โดยการจับตัวเครื่องอากาศยานฯ ให้มีทิศทางการเอียงของลำตัวให้มีองศาการเอียงเกินกว่าค่าที่กำหนดตามภาพที่ ๔ ภาพ จากนั้นกดปุ่ม Next Step

Next Step

GNSS Device
Structure
Camera
Attitude
Balance
Status
Pre-Rotate
Safety




Pitch
-0.40




Pitch: -20°
Raise the vehicle tail up, check the aileron.




Pitch: 20°
Raise the vehicle head up, check the aileron.



Roll
0.40



Roll: -30°
Raise the right wing up, check the aileron.



Roll: 30°
Raise the left wing up, check the aileron.

With the help of cellphone compass or others tools, get the current location precise yaw angle and if the offset over 10°, you need to calibration it. At the same time, you need check the magnetic compass data is stable.

| | |
|-----------------------|--------|
| Pitch : | -0.40 |
| Roll : | 0.40 |
| Heading (North is 0): | 172.45 |

Previous Step Next Step

แสดงการตรวจสอบ Altitude




แสดงการตรวจสอบ Sensor Pitch, Roll ของอากาศยานฯ

(๔) Balance คือ การตรวจสอบความสมดุลด้านซ้ายและขวาของอากาศยานฯ โดยวางลำตัวอากาศยานฯ ให้ขนานกับพื้น จากนั้นกด Next Step

[Next Step](#)

GNSS Device ● Structure ● Camera ● Attitude ● Balance ● Status ● Pre-Rotate ● Safety ●



[Previous Step](#) [Next Step](#)

แสดงการตรวจสอบ Balance



แสดงการตรวจสอบ Balance

(บ) Status คือ การตรวจสอบสถานะต่างๆ ของอากาศยานฯ ดังนี้

- **AirSpeed test** ตรวจสอบ Airspeed โดยใช้มือหรืออุปกรณ์ปิดช่อง Airspeed โดยอย่างน้อยจะต้องได้ค่าเท่ากับ ๒๐ m/s ตามข้อ ①
- **Parachute test** ตรวจสอบช่องเก็บร่มชูชีพโดยการเอามือป้องไว้แล้วลองกดเปิดและกดปิดช่องเก็บร่มชูชีพ ตามข้อ ②
- **GPS status** ตรวจสอบการรับสัญญาณดาวเทียม ต้องรับสัญญาณอย่างน้อย ๗ ดวงขึ้นไป ตามข้อ ③
- **Battery** ตรวจสอบปริมาณแบตเตอรี่ต้องมีมากกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ หรือแนะนำให้มีปริมาณแบตเตอรี่ ๘๐-๑๐๐ เปอร์เซ็นต์เพื่อความปลอดภัยในการทำการบิน ตามข้อ ④

จากนั้นกด **Next Step**

Next Step

GNSS Device ● Structure ● Camera ● Attitude ● Balance ● Status ● Pre-Rotate ● Safety ●

AirSpeed Test:
Please blow across front of the pitot tube to create airflow. Check the airspeed data is correct.


Parachute Test:
Click the parachute button to check if the parachute launches normally.

GPS Status:
Make sure the number of satellites is more than 7, and GPS signal state is in the '3D Lock'.

Battery Status:
Please ensure that the battery is sufficient.

Please visit 'www.exlive.cn' to download the corresponding platform application or follow WeChat. If you log in to your account and password, if you are positioned as the current password for logging in to the app is attached to the GNSS device and the tripod. Please check.

AirSpeed:2.7m/s ①
Main Satellites:0 Sub Satellites:0 ③
Voltage:25.37v(87%) ④



Open
Close

Previous Step
Next Step

แสดงการตรวจสอบ Status ต่างๆ



แสดงการตรวจสอบ Airspeed



แสดงการตรวจสอบ Airspeed




แสดงการตรวจสอบช่องเก็บร่มชูชีพ

(๗) Pre-Rotate คือ การตรวจสอบการทำงานของใบพัด VTOL สำหรับการขึ้นลง แนวตั้ง โดยทำเครื่องหมายถูกและกดที่ Arm to Pre-Rotate จากนั้นใบพัดทั้ง ๔ ด้านจะทำงานให้ผู้ใช้งานสังเกตเสียงและการทำงานของใบพัดว่าทำงานปกติหรือไม่ จากนั้นกด Next Step


[Next Step](#)

หมายเหตุ : ควรยืนห่างจากตัวอากาศยานฯ อย่างน้อย ๕ เมตร



แสดงการตรวจสอบ Pre-Rotate

(๔) Safety คือ การตรวจสอบการตั้งค่าความปลอดภัย (Safety) ของอากาศยานฯ



แสดงการตั้งค่าความปลอดภัย (Safety)

ตัวอย่างการตั้งค่าความปลอดภัย (Safety) ดังนี้

RTL Mode : ๐ คือ RTL(Keep Alt) หรือ ให้อากาศยานฯ บินกลับมา
ยังจุดปล่อย (RETURN TO LAND) แบบความสูงบินคงที่

Action on breach สามารถกำหนดได้ ๓ แบบ กรณีพบว่ามีความไม่ปลอดภัย
ต่ออากาศยานฯ ดังนี้
: RETURN TO LAND คือ ให้อากาศยานฯ บินกลับมา
ยังจุดปล่อย (Home)
: WARNING คือ ให้อากาศยานฯ ส่งสัญญาณแจ้งเตือน
: NONE คือ ไม่กำหนดค่าใดๆ

Max Radius : รัศมีจากจุดปล่อย คือ กำหนดรัศมีในการบินของ
อากาศยานฯ ไม่ให้เกินค่าที่กำหนดไว้ หน่วยเป็นเมตร

Max altitude : ความสูงจากจุดปล่อย คือ กำหนดความสูงในการบิน
ของอากาศยานฯ ไม่ให้เกินค่าที่กำหนดไว้ หน่วยเป็นเมตร

๓.๑.๙.๒ การทำการบิน


เริ่มทำการบินโดยกดที่ Start Mission โดยก่อนเริ่มทำการบินต้องมั่นใจว่าทำตามขั้นตอนต่างๆ อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว



แสดงการ Start Mission


หลังจากกด Start Mission อากาศยานฯ จะไปยังตำแหน่งและเพิ่มระดับความสูงตามที่ผู้ใช้งานกำหนดในแต่ละ Waypoint ผู้ใช้งานจะต้องคอยสังเกตการทำงานของอากาศยานฯ โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วนดังนี้

ส่วนที่ ๑ ส่วนพื้นที่บินสำรวจ ผู้ใช้งานจะต้องคอยสังเกตว่า อากาศยานฯ บินไปตามแนวการบินที่วางแผนตามเส้นสีเขียวหรือไม่ โดยตำแหน่งของอากาศยานฯ ณ ขณะนั้น ดูได้จากสัญลักษณ์รูปเครื่องบิน ส่วนแนวบินที่อากาศยานฯ บินผ่านไปแล้ว จะปรากฏเส้นสีแดง และรูปกล้องถ่ายรูปสีดำ คือ จุดที่กล้องถ่ายภาพในพื้นที่สำรวจแล้ว



แสดงหน้าจอขณะทำการบินในส่วนพื้นที่บินสำรวจ

ส่วนที่ ๒ ส่วนสถานะอากาศยาน ณ ขณะนี้ มีส่วนประกอบที่ผู้ใช้งานจะต้องให้ความสำคัญ ในขณะทำการบิน ดังนี้



แสดงสถานะอากาศยาน ณ ขณะนี้

① Air_Spd [m/s] คือ ความเร็วการบิน โดยปกติผู้ใช้งานจะต้องสังเกตความเร็วการบิน ควรมีค่าไม่ต่ำกว่า ๒๐ m/s

② Relative Alt [m] คือ ความสูงของอากาศยานจากพื้นดิน ผู้ใช้จะต้องคอยสังเกตความสูงของอากาศยานฯ ในแต่ละ Waypoint ว่าเป็นไปตามที่วางแผนไว้หรือไม่

③ AMSL คือ ความสูงจากระดับน้ำทะเลบนโลก

④ Target Alt คือ เป้าหมายความสูงจากระดับน้ำทะเลบนโลก

⑤ Sensor Pitch Roll ของอากาศยานฯ โดยผู้ใช้งานจะต้องคอยสังเกตความเอียงด้านหน้า-หลัง และซ้าย-ขวา ของอากาศยานฯ ให้อากาศยานฯ มีความสมดุลตลอดระยะเวลาที่ทำการบินสำรวจ

⑥ เวลาที่ใช้ในการบิน ณ ขณะนี้

⑦ การบริโภคพลังงานของอากาศยานฯ

⑧ แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ถ้าแบตเตอรี่เต็มจะมีค่าประมาณ ๒๖.๑ V

⑨ การตั้งระดับของอากาศยานฯ


⑩ การกินกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่

≈○




แสดงภาพขณะเริ่มทำการบิน

ในกรณีที่เกิดความผิดปกติหรือมีความไม่ปลอดภัยของอากาศยานฯ ผู้ใช้งานสามารถใช้คำสั่งระหว่างการบินต่างๆ โดยการกด actions ที่ปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ และสามารถเลือกคำสั่งต่างๆ ตามภาพด้านล่าง




แสดงคำสั่งระหว่างการบิน

คำอธิบายคำสั่งระหว่างการบิน ดังนี้




Land คือ คำสั่งให้อากาศยานฯ ลงจอดทันที หมายเหตุ : ผู้ใช้งานจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่ที่จะให้อากาศยานฯ ลงจอด มีความปลอดภัยไม่เกิดความเสียหายกับตัวเครื่อง

แสดงคำสั่งระหว่างการบิน Land




RTL คือ ให้อากาศยานฯ กลับมาลงจอดยังจุดปล่อย (Home)


แสดงคำสั่งระหว่างการบิน RTL




Change Altitude คือ การเปลี่ยนจุดลงจอดของอากาศยานฯ ทำได้โดยการคลิกตำแหน่งที่ต้องการบนแผนที่จุดเด็กได้ หรือคลิก Waypoint ที่ต้องการจะให้อากาศยานฯ บินไป เช่น



หลังจากคลิกตำแหน่งที่ต้องการบนแผนที่จุดเด็กได้ จะปรากฏหน้าต่างเพื่อใส่ความสูงใหม่



แสดงคำสั่งระหว่างการบิน Change Altitude



คำแนะนำเพิ่มเติม

ความสูงอ้างอิงจุดเริ่มต้น เป็นองจากความสูงจากระดับน้ำทะเลที่จุดปล่อย (Home) ได้จากการวัดความกดอากาศจาก Barometer บนตัวอากาศยานฯ ค่าความสูงอาจจะไม่คงที่ในระยะแรกที่เชื่อมต่อ อุปกรณ์ทั้ง ๓ ส่วน ดังนั้นหลังจากเชื่อมต่อให้รอนค่า AMSL นิ่ง ซึ่งใช้เวลาประมาณ ๕ นาที และค่อยนำค่าไปใช้ในการวางแผนการบินต่อไป

๓.๒ อากาศยานไร้คนขับชนิดปีกหมุน (Multirotor) ยี่ห้อ DJI รุ่น Phantom ๔ Pro V.๒

อากาศยานไร้คนขับชนิดปีกหมุน (Multirotor) ยี่ห้อ DJI รุ่น Phantom ๔ Pro V.๒ เป็นอากาศยานขึ้นลง แนวตั้ง ออาศัยการหมุนของใบพัดในการขึ้นลงและขับเคลื่อนไปในทิศทางต่างๆ ประกอบด้วยใบพัด จำนวน ๔ ใบพัด โดยที่ว่าเป็นระยะเวลาการบินประมาณ ๑๐-๒๐ นาที



แสดงอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกหมุน (Multirotor) ยี่ห้อ DJI รุ่น Phantom ๔ Pro V.๒

อุปกรณ์หลักสำหรับการทำงานของอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกหมุน (Multirotor) ยี่ห้อ DJI รุ่น Phantom 4 Pro V.2 แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

(๑) **ตัวเครื่องอากาศยาน (Platform)** เป็นโครงของอากาศยานฯ ที่ผลิตจากวัสดุที่มีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรง มีระบบควบคุมการบิน (AutoPilot) ระบบนำร่อง (GPS) แบบเตอร์ ขาดล้อ Gimbal ระบบรับรู้การทรงตัว รวมไปถึงกล้องถ่ายภาพและเซนเซอร์ (Camera and Sensor) ที่เป็นส่วนที่ใช้บันทึกข้อมูลภาพถ่าย

(๒) **อุปกรณ์ควบคุมอากาศยาน (Controller)** ได้แก่ อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Control) และ อุปกรณ์แสดงผล ได้แก่ แท็บเล็ต (Tablet) หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ตโฟน (Smart phone) เพื่อใช้ในการติดตั้งแอปพลิเคชัน (Application) “DJI GO ๔” เพื่อใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์และตั้งค่าการทำงานของอากาศยาน “Pix4D” สำหรับวางแผนการบินและการบินถ่ายภาพ

ในส่วนหลักการทำงานของอากาศยานฯ เริ่มจากเชื่อมต่อตัวเครื่องอากาศยาน (Platform) กับอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Control) ผ่านแอปพลิเคชัน (Application) “DJI GO ๔” ที่ได้ดาวน์โหลดติดตั้งในอุปกรณ์แสดงผลที่เชื่อมต่อสายสัญญาณ USB กับอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Control) เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบสถานะความพร้อมในการทำงานและการตั้งค่าการทำงานของอากาศยาน

๓.๒.๑ ส่วนประกอบของอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกหมุน (Multirotor) ยี่ห้อ DJI รุ่น Phantom ๔ Pro V.๒


- ๓.๒.๑.๑ เครื่องอากาศยาน (Platform) ประกอบด้วย
- (๑) กล้องถ่ายภาพพร้อมขาตั้ง Gimbal
 - (๒) ไฟ LED แสดงด้านหน้า
 - (๓) ใบพัด
 - (๔) ระบบนำร่อง (GPS)
 - (๕) มอเตอร์
 - (๖) ตัวตรวจจับวัตถุหรือเซนเซอร์ด้านหน้า
 - (๗) แบตเตอรี่
 - (๘) ไฟ LED บอกสถานะเครื่อง
 - (๙) ตัวตรวจจับวัตถุหรือเซนเซอร์ด้านหลัง
 - (๑๐) ตัวตรวจจับวัตถุหรือเซนเซอร์ด้านล่าง
 - (๑๑) ระบบรับสัญญาณอินฟารेड
 - (๑๒) ไฟสถานการณ์เชื่อมต่อและปุ่มลิงค์
 - (๑๓) ช่องต่อ USB Micro
 - (๑๔) ช่องเสียบหน่วยบันทึกความจำแบบ MicroSD Card



แสดงส่วนประกอบในส่วนเครื่องอากาศยาน (Platform) ของอากาศยานฯ
ยี่ห้อ DJI รุ่น Phantom ๔ Pro V.๒

๓.๒.๑.๒ อุปกรณ์ควบคุมอากาศยาน (Controller) ประกอบด้วย

- (ก) อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Control) ได้แก่
 - (๑) คันบังคับ
 - (๒) ปุ่มเปิด/ปิด อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Control)
 - (๓) ไฟ LED แสดงสถานะอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Control)
 - (๔) ไฟ LED แสดงระดับแบตเตอรี่อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Control)
 - (๕) ปุ่มกลับ (RTH)
 - (๖) เสาอากาศ
 - (๗) ที่ยึดอุปกรณ์แสดงผล
 - (๘) ช่องเสียบชาร์จไฟ
 - (๙) ปุ่มหยุดการบินอัจฉริยะ
 - (๑๐) ปุ่มหมุนการทำกดค่ากล้อง
 - (๑๑) ช่องชื่อมต่อ USB
 - (๑๒) ช่องชื่อมต่อ USB Micro
 - (๑๓) ปุ่มบันทึกภาพ
 - (๑๔) สวิตซ์เลือกโหมดการบิน
 - (๑๕) ปุ่มบังคับกล้อง
 - (๑๖) ปุ่มหมุนควบคุมการอีียงกล้อง



แสดงส่วนประกอบในส่วนอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Control)

ของอากาศยานฯ ยี่ห้อ DJI รุ่น Phantom 4 Pro V.2

(ข) อุปกรณ์แสดงผล ได้แก่ แท็บเล็ต (Tablet) หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ตโฟน (Smart phone) ในที่นี้ใช้ แท็บเล็ต (Tablet) ยี่ห้อ iPad รุ่น ๕.๗ นิ้วความจุ ๑๒๘ GB/WiFi + Cellular พร้อมอุปกรณ์ชาร์ตไฟ และสายสัญญาณ USB



๓.๒.๑.๓ อุปกรณ์อื่นๆ

(ก) เครื่องประจุไฟฟ้า ประกอบด้วย แท่นชาร์ตประจุไฟ, Adapter Battery Charger, สายไฟสำหรับ Adapter Battery Charger



(ข) หน่วยความจำภายในอุปกรณ์ MicroSD Card



(ค) กระเบื้องสำหรับใส่อุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับแบบหลายใบพัด (Multi Rotors) ยี่ห้อ DJI รุ่น Phantom ๔ Pro V.๒



๓.๒.๒ คุณสมบัติของอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกหมุน (Multirotor) ยี่ห้อ DJI รุ่น Phantom⁴ Pro V.๒

- ข้อมูลจำเพาะส่วน ตัวเครื่องอากาศยาน (Platform)

| Specifications (คุณสมบัติ) | Multirotor UAV ยี่ห้อ DJI รุ่น Phantom ⁴ Pro V.๒ |
|--|---|
| น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่และใบพัด) | ๑.๓๔๐ กิโลกรัม |
| ความเร็วบินขึ้นสูงสุด | ๕ เมตร/วินาที (P-mode) ๖ เมตร/วินาที (S-mode) |
| ความเร็วบินลงสูงสุด | ๓ เมตร/วินาที (P-mode) ๔ เมตร/วินาที (S-mode) |
| ความเร็วบินสูงสุด | ๓๑ เมตร/วินาที (P-mode) ๓๖ เมตร/วินาที (A-mode) ๔๕ เมตร/วินาที (S-mode) |
| บินได้ระยะทางมากที่สุด (ในร่มมีควบคุม) | ๖๐๐๐ เมตร |
| ต้านลมที่มีความเร็ว | ไม่เกิน ๑๐ เมตร/วินาที |
| ระยะเวลาบินสูงสุด | ๒๘ นาที โดยประมาณ |
| อุณหภูมิที่ทำงานได้ | ๐ ถึง ๔๐ องศาเซลเซียส |
| ดาวเทียมที่รับสัญญาณ | GPS และ GLONASS |
| เซ็นเซอร์กันชน | ด้านหน้า ด้านหลังและด้านล่าง |
| ระยะเซ็นเซอร์ | ๐ ถึง ๑๐ เมตร |

- ข้อมูลจำเพาะส่วน อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Control)

| Specifications (คุณสมบัติ) | Multirotor UAV ยี่ห้อ DJI รุ่น Phantom 4 Pro V.2 |
|-------------------------------|--|
| ใช้งานคลื่นวิทยุ ความถี่ | ๒.๔๐๐ ถึง ๒.๔๘๓ GHz และ ๕.๗๒๕ ถึง ๕.๘๒๕ GHz |
| ระยะการรับส่งสัญญาณ | ๗ กิโลเมตร (FCC) |
| อุณหภูมิที่ทำงานได้ | ๐ ถึง ๔๐ องศาเซลเซียส |
| ช่องนำเสนองาน | USB |
| อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ | แท็บเล็ต (Tablet) หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ตโฟน (Smart phone) |

- ข้อมูลจำเพาะส่วนกล้องถ่ายภาพ

| Specifications (คุณสมบัติ) | Multirotor UAV ยี่ห้อ DJI รุ่น Phantom 4 Pro V.2 |
|-------------------------------|---|
| เซ็นเซอร์ | ๑/๒.๓ นิ้ว |
| ความละเอียดภาพ | ๑๒.๔ ล้านพิกเซล |
| เลนส์ | |
| ค่า ISO | ๑๐๐ ถึง ๓๒๐๐ (ไวไฟ) |
| | ๑๐๐-๑๖๐๐ (ภาพ) |
| Shutter speed | ๔ ถึง ๑/๔๐๐ |
| ขนาดภาพ | ๔๐๐๐*๓๐๐๐ |
| คุณภาพการบันทึกวีดีโอ | UHD: ๔๐๙๖x๒๑๖๐ (๔K) ๒๔ / ๒๕p ๓๘๔๐x๒๑๖๐ (๔K) ๒๔ / ๒๕ / ๓๐p ๒๗๐๔๘x๑๕๔๐ (๒.๗K) ๒๔ / ๒๕ / ๓๐p FHD: ๑๙๒๐x๑๐๘๐ ๒๔ / ๒๕ / ๓๐ / ๔๘ / ๕๐ / ๖๐ / ๑๒๐p HD: ๑๒๘๐x๗๒๐ ๒๔ / ๒๕ / ๓๐ / ๔๘ / ๕๐ / ๖๐p |
| Video Bitrate | ๖๐ Mbps |
| ชนิดของไฟล์ภาพ | JPEG, DNG(RAW) |
| ชนิดของไฟล์วีดีโอ | MP4, MOV |
| ส่วนบันทึกข้อมูล | Micro SD สูงสุด ๖๔ GB |

๓.๒.๓ ขั้นตอนการทำงานของอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกหมุน (Multirotor) ยี่ห้อ DJI รุ่น Phantom ๔ Pro V.๒

ขั้นตอนการทำงานของอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกหมุน (Multirotor) ยี่ห้อ DJI รุ่น Phantom ๔ Pro V.๒ สรุปได้ดังนี้


- (๑) ประกอบอากาศยานฯ โดยการติดตั้งใบพัดจำนวน 4 ใบพัด และติดตั้งแบตเตอรี่ของอากาศยานฯ ที่ได้ชาร์จเต็มไว้แล้ว
- (๒) เชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Control) กับอุปกรณ์แสดงผล เช่น แท็บเล็ต (Tablet) หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ตโฟน (Smart phone) ด้วยสายสัญญาณ USB
- (๓) เชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Control) กับอากาศยานฯ ด้วยแอปพลิเคชัน (Application) “DJI GO 4” ที่ได้ดาวน์โหลดติดตั้งในอุปกรณ์แสดงผล
- (๔) ทำการคาริเบทแม่เหล็ก (Calibration the Compass) อากาศยานฯ และตรวจสอบสถานะและตั้งค่าต่างๆ ของอากาศยานฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการบิน
- (๕) วางแผนการบิน (Flight plan) เพื่อกำหนดพื้นที่ในการบินสำรวจ ตั้งค่าสำหรับการบิน และนำเข้าแผนการบิน (Upload Flight plan) เข้าอากาศยานฯ ด้วยแอปพลิเคชัน (Application) “Pix4D”
- (๖) ทำการตรวจสอบสถานะและความพร้อมในการบิน (Pre-flight check) ก่อนขึ้นบินทุกครั้ง
- (๗) ทำการบินตามแผนการบินที่วางไว้ โดยระหว่างที่ทำการบิน ผู้ใช้งานจะต้องคอยสังเกตการทำงานและสถานะต่างๆ ของอากาศยานฯ อยู่เสมอ หากเกิดความผิดปกติจะได้ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาได้ทันที
- (๘) นำข้อมูลภาพถ่ายออกจากหน่วยความจำภายในอุปกรณ์ MicroSD Card ที่ซองเสียบหน่วยบันทึกความจำที่ตัวอากาศยานฯ เพื่อเตรียมสำหรับการประมวลผล
- (๙) ประมวลผลข้อมูลภาพถ่าย ด้วยโปรแกรม Pix4Dmapper เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ภาพถ่ายในรูปแบบภาพออร์บิสีเขิงเลข (Geotiff File)

๓.๒.๔ การเตรียมและประกอบอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกหมุน (Multirotor) ยี่ห้อ DJI รุ่น Phantom ๔ Pro V.๒

๓.๒.๔.๑ การประกอบใบพัด

ประกอบใบพัดเข้ากับมอเตอร์ โดยการกดใบพัดลงบนมอเตอร์ แล้วทำการหมุนตามลูกศรที่ปรากฏบนมอเตอร์ จนกระทิ่งใบพัดล็อก

ข้อสังเกต : จะต้องประกอบใบพัดที่มีขอบสีดำเข้ากับมอเตอร์ที่มีจุดสีดำ และประกอบใบพัดที่มีขอบสีเทาเข้ากับมอเตอร์ที่มีจุดสีเทาเท่านั้น



แสดงการประกอบใบพัด

๓.๒.๔.๒ การติดตั้งแบตเตอรี่, ตรวจสอบและการชาร์จแบตเตอรี่

- ติดตั้งแบตเตอรี่โดยการใส่แบตเตอรี่ที่ซ่องใส่แบตเตอรี่ ถ้าใส่ถูกทิศทางสลักจะล็อก




แสดงการติดตั้งแบตเตอรี่

- ตรวจสอบแบตเตอรี่ โดยการกดปุ่ม ๑ ครั้ง เพื่อตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ โดยระดับไฟแสดงสีเขียว ๔ ขีด หมายถึงระดับแบตเตอรี่อยู่ที่ ๗๕-๑๐๐ เปอร์เซ็นต์



แสดงการตรวจสอบแบตเตอรี่

- ชาร์จแบตเตอรี่ โดยการเสียบแบตเตอรี่กับสายตามข้อ A ของ Adapter Battery Charger ตามภาพด้านล่าง โดยใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง ๒๐ นาที



แสดงการชาร์จแบตเตอรี่

๓.๒.๕ การเตรียมอุปกรณ์ควบคุมอากาศยาน (Controller)

อุปกรณ์ควบคุมอากาศยาน (Controller) ได้แก่ อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Control) และอุปกรณ์แสดงผล ได้แก่ แท็บเล็ต (Tablet) หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ตโฟน (Smart phone) เพื่อใช้ในการติดตั้งแอปพลิเคชัน (Application) “DJI GO4” สำหรับใช้ในการเข้ามต่ออุปกรณ์และตั้งค่าการทำงานของอากาศยานฯ และ “Pix4D” สำหรับวางแผนการบินและการบินถ่ายภาพ


๓.๒.๕.๑ การตรวจสอบและซาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Control)

- ตรวจสอบแบตเตอรี่ โดยการกดปุ่มเปิด/ปิด เครื่อง ที่อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Control) ๑ ครั้ง เพื่อตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ โดยระดับไฟแสดงสีเขียว ๔ จุด หมายถึง ระดับแบตเตอรี่อยู่ที่ ๗๕ – ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์



แสดงการตรวจสอบแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Control)

- ชาร์จแบตเตอรี่ โดยการเสียบแบตเตอรี่กับสายตามข้อ B ของ Adapter Battery Charger ภาพด้านล่าง



แสดงการชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Control)

๓.๒.๕.๒ การประกอบอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Control) และอุปกรณ์แสดงผล

- เปิดเสารับสัญญาณทั้ง ๒ ข้างของอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Control)


- เปิดที่ที่ยึดอุปกรณ์แสดงผลของอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Control)

พร้อมทั้งกดปุ่มด้านข้างของที่ยึด เพื่อปล่อยที่ยึดหน้าจออุปกรณ์แสดงผล

- วางอุปกรณ์แสดงผล แล้วทำการกดปุ่มด้านข้างของที่ยึดให้กระชับกับอุปกรณ์

- เชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Control) และอุปกรณ์แสดงผล

ด้วยสาย USB



แสดงการเตรียมอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Control)

๓.๒.๕.๓ การตั้งค่าอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Control) และการใช้งานเบื้องต้น

- การตั้งค่าอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Control) เพื่อใช้สำหรับการบังคับ

อากาศยานฯ แบ่งออกเป็น ๓ โหมด ดังนี้



แสดงการตั้งค่าอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Control)

(๑.) โหมด P (Positioning mode) อากาศยานฯ จะรักษาตำแหน่งทางราบและความสูงให้อยู่นิ่ง เหมาะสำหรับผู้ใช้งานมือใหม่


(๒.) โหมด A (Attitude mode) อากาศยานฯ จะรักษาระดับความสูงบินให้อยู่ระดับเดิม แต่ตำแหน่งทางราบจะไม่คงเดิม เช่น หากมีลมพัด อากาศยานฯ จะลอยไปตามลม

(๓.) โหมด S (Sport mode) อากาศยานฯ จะไม่รักษาทั้งตำแหน่งในทางราบและระดับความสูง เป็นโหมดสำหรับผู้ใช้งานที่มีความชำนาญ สามารถควบคุมอากาศยานฯ ได้คล่องแคล่ว

- การใช้งานเบื้องต้น ได้แก่

ระบบควบคุมการบินจะถูกตั้งอยู่ในโหมดที่ ๒ ก้านควบคุมด้านซ้ายใช้ควบคุมการขึ้นลงและหมุนตัวซ้าย-ขวาในแนวระดับ ในขณะที่ก้านควบคุมด้านขวาใช้ควบคุมการเคลื่อนตัวเดินหน้า, ถอยหลัง ซ้ายและขวา ในส่วนปุ่มหมุนควบคุมการอ่อนง จะใช้ควบคุมการอ่อนงของกล้อง

ระบบควบคุมการบินถูกตั้งอยู่ในโหมดที่ ๒ ก้านควบคุมด้านซ้ายใช้ควบคุมการขึ้นลงและทิศทาง ในขณะที่ก้านควบคุมด้านขวาใช้ควบคุมการเดินหน้า, ถอยหลัง, ซ้ายและขวา ในส่วนล้อควบคุมการเบี้ยง จะใช้ควบคุมการเบี้ยงของกล้อง



แสดงการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Control) เบื้องต้น

ที่มา http://cste.sut.ac.th/misceste/company/manual/Phantom4userquid_thai.PDF

การบังคับขึ้นบิน ทำได้โดยการดันแกนควบคุมเข้าหากันหรือแยกออกจากกัน เพื่อทำการ starters ท่อนมอเตอร์ จากนั้นดันแกนควบคุมด้านซ้ายขึ้นซ้ายๆ เป็นการบินขึ้น

การบังคับลงจอด ดันแกนควบคุมด้านซ้ายลงซ้ายๆ จนกระทั่งอากาศยานฯ ลงถึงพื้น แล้วทำการหยุดการทำงานของมอเตอร์



แสดงขั้นตอนการบังคับขึ้นบิน และการบังคับลงจอด

ที่มา http://cste.sut.ac.th/misceste/company/manual/Phantom4userquid_thai.PDF

ข้อควรระวัง

- การหมุนแกนบังคับเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ และไม่ควร starters ทมอเตอร์เมื่อมีคนอยู่ใกล้ๆ
- ถืออุปกรณ์ควบคุมทุกครั้งเมื่อมอเตอร์ทำงาน
- การหยุดการทำงานมอเตอร์ระหว่างบินให้ดึงแกนบังคับด้านซ้ายลงมาที่มุมแล้ว

กดปุ่ม RTTH ใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น เมื่อหยุดการทำงานแล้วมอเตอร์จะหยุดการทำงานทันทีไม่ว่ากรณีใด ๆ อาจทำให้เกิดความเสียหายกับตัวอากาศยานฯ ได้

ที่มา http://cste.sut.ac.th/miscste/company/manual/Phantom4userquid_thai.PDF

๓.๒.๖ การติดตั้งแอปพลิเคชัน (Application) สำหรับการบินสำรวจบนอุปกรณ์แสดงผล

แอปพลิเคชัน (Application) ที่สำคัญของอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกหมุน (Multirotor) ยี่ห้อ DJI รุ่น Phantom4 Pro V.2 ได้แก่ “DJI GO4” เพื่อใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์และตั้งค่าการทำงานของอากาศยานฯ และ “Pix4D” สำหรับวางแผนการบินและการบินถ่ายภาพ




แสดงไอคอนแอปพลิเคชัน (Application)
“DJI GO4”



แสดงไอคอนแอปพลิเคชัน (Application)
“Pix4D”

๓.๒.๖.๑ การใช้งานแอปพลิเคชัน (Application) “DJI GO4”

เมื่อทำการเตรียมความพร้อมของอากาศยานฯ และอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Control) พร้อมอุปกรณ์แสดงผลแล้ว ทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Control) กับอากาศยานฯ ด้วยแอปพลิเคชัน (Application) “DJI GO4” จะปรากฏหน้าจอตั้งรูปด้านล่าง จากนั้นเลือกคำสั่ง GO FLY



แสดงหน้าจอการเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมอากาศยาน (Controller) กับอากาศยานฯ



แสดงหน้าจอหลักแอปพลิเคชัน (Application) "DJI GO"

ส่วนประกอบต่างๆ ในแอปพลิเคชัน (Application) “DJI GO⁴” อธิบายลักษณะการใช้งาน ดังนี้

① ແນບสถานะของอากาศยานฯ ประกอบด้วย ແນບสถานะທັງໝາດ ๓ ແບບ ພ້ອມແສດງຂໍ້ຄວາມບອກສານພ້ອມໃຊ້ຈານຂອງอากาศยານฯ ອ່ອງແສດງເຈັ້ງເຕືອນຕ່າງໆ ໄດ້ແກ່

- ແນບสถานະສີເຂົ້າວ ມາຍຄື່ງ ສັນຍານດາວເຖິມເພີ່ມພອ ແລະອາກະຍານฯ ມີຄວາມພ້ອມໃນກາປິນ




แสดงແນບສານະສີເຂົ້າວ

- ແນບสถานະສີເຫຼືອງ ມາຍຄື່ງ ສັນຍານດາວເຖິມໄມ່ເພີ່ມພອ ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຮັດຮວັງໃນກາປິນ ອ່ອຍ່າງໄໝ່ຄວາທຳກາປິນ



แสดงແນບສານະສີເຫຼືອງ

- ແນບສານະສີແດງ ມາຍຄື່ງ ໄນສາມາດນຳອາກະຍານฯ ຂຶ້ນບິນໄດ້ ແລະມີຂໍ້ຄວາມແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ແກ້ໄຂປ່າຍ໏ ທາກໄດ້ຮັບກາຣແກ້ໄຂແນບສານະຈຶ່ງຈະເປີ່ນສີ



แสดงແນບສານະສີແດງພ້ອມຂໍ້ຄວາມທີ່ໄໝທຳກາຣແກ້ໄຂ

② ແນບແສດງສານະ ປະກອບດ້ວຍ ຈຳນວນດາວເຖິມທີ່ຮັບສັນຍານໄດ້, ອຸນພາບສັນຍານໃນກາຮັບສ່າງກາພ, ອຸນພາບສັນຍານກາຮັບສ່າງສັນຍານຂອງອຸປກຣັນຄຸມຮະຍະໄກລ (Remote Control) ສູ່ອາກະຍານฯ, ອຸນພາບສັນຍານກາຮັບສ່າງວິດිໂອ

③ ແນບແສດງກາຣຕັ້ງຄ່າກາພທ່າຍກາພທ່າຍວິດිໂອ ແລະພື້ນທີ່ກາຣຈັດເກີບຂໍ້ມູນທີ່ເຫຼືອ

④ ແນບແສດງສານະແບຕເຕວີ່

⑤ ປຸ່ມກາຣຕັ້ງຄ່າທ່ານໄປ (General Settings)

⑥ ປຸ່ມກາຣສ້າງການບິນຂຶ້ນທີ່ໄປ (Home)

⑦ ແນບແສດງຕໍາແໜ່ງອາກະຍານฯ ແລະແພນທີ່ຮູ້ານ (Base Map)

⑧ ແນບແສດງຮະຍະທ່າງຮ່າງວ່າງອາກະຍານฯ ກັບອຸປກຣັນຄຸມຮະຍະໄກລ (Remote Control) ແລະຄວາມສູງຂອງອາກະຍານฯ ໂດຍວັດຈາກພື້ນຕອນທີ່ຂຶ້ນບິນ

⑨ ແນບແສດງຄ່າມຸນກລັອງຂອງອາກະຍານฯ ປຸ່ມເຮີ່ມບັນທຶກກາພທ່າຍວິດිໂອ ແລະປຸ່ມກາຣຕັ້ງຄ່າເກີ່ວກັບກາພທ່າຍແລະວິດිໂອ

⑩ ປຸ່ມເຮີ່ມບັນທຶກກາພທ່າຍແລະວິດිໂອ

การตั้งค่าทั่วไป (General Settings) บนแอปพลิเคชัน (Application)

“DJI GO4” โดยการกดปุ่ม (General Settings) และจะปรากฏแถบเมนู ดังต่อไปนี้

(๑) แถบ General Settings คือ การตั้งค่าทั่วไป ประกอบด้วย

- Units คือ การตั้งค่าหน่วยวัด สามารถเลือกหน่วยเป็น เมตรต่อวินาที (m/s), กิโลเมตรต่อชั่วโมง (km/h)

- Camera ในแถบ Long Press Action คือ การตั้งค่าคำสั่งการกดที่หน้าจอ


- Live Streaming คือ การตั้งค่าการถ่ายทอดสด

- Map คือ การตั้งค่าเกี่ยวกับแผนที่ เช่น การเลือกตั้งค่าแผนที่ การเปิดปิดการแสดงแนวบิน การเปิดปิดการใช้งานแผนที่ฐาน


- Video Cache คือ การตั้งค่าการจัดการวีดีโอ

- Warnigs คือ การกำหนดค่าแจ้งเตือนต่างๆ

- Other คือ อื่นๆ




แสดงแถบ General Settings (๑)



แสดงແຄບ General Settings (๒)

(๒) ແກບ Main Controller Settings ເປັນແກບທີ່ຕັ້ງຄ່າອຸປະກິດຄວບຄຸມອາກະຍານ (Controller) ການຕັ້ງຄ່າທີ່ສໍາຄັນ ໄດ້ແກ່


- ການຕັ້ງຄ່າ Return to Home ເປັນການຕັ້ງຄ່າຄວາມສູງໃນການບິນເນື້ອອາກະຍານບິນ ກລັບມາຍັງຈຸດປລ່ອຍ (Home) ເນື້ອໃຊ້ຄໍາສັ່ງ Return to Home ໂດຍສາມາດຕັ້ງຄ່າຄວາມສູງບິນໄດ້ ໃນຂ່າວ່າ ๒๐-๕๐๐ ເມືດ ຈາກຕ້ວຍຍ່າງນີ້ກໍາເນດຄວາມສູງບິນຂອງການໃຊ້ຄໍາສັ່ງ Return to Home ເທົ່າກັບ ୯៥ ເມືດ



แสดงແຄບ Main Controller Settings (๓)


- การตั้งค่าความสูงบินสูงสุด (Set Max Flight Altitude) เป็นการตั้งค่าความสูงในการบินสูงสุดของอากาศยานฯ โดยสามารถตั้งค่าความสูงบินได้ในช่วง ๒๐-๕๐๐ เมตร จากตัวอย่างนี้กำหนดความสูงบินสูงสุด เท่ากับ ๓๐๐ เมตร

- การตั้งค่าระยะทางสูงสุด (Set Max Flight Altitude) เป็นการตั้งค่าระยะห่างระหว่างอากาศยานฯ กับอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Control) สูงสุด โดยสามารถตั้งค่าระยะทางได้ในช่วง ๑๕-๘๐๐๐ เมตร จากตัวอย่างนี้กำหนดระยะสูงสุด ๓๐๐๐ เมตร หรือ ๓ กิโลเมตร




แสดงແຄບ Main Controller Settings (๑)

(๓) ແຄບ Visual Navigation Settings ອີ້ວຍກັບຕຳແໜ່ງຂອງ
ອາກາສຍານฯ




แสดงแบบ Visual Navigation Settings

(๔) แบบ Remote Controller Settings เป็นการตั้งค่าอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Control) โดยปกติแล้วระบบควบคุมการบินจะถูกตั้งอยู่ในโหมดที่ ๒ คันบังคับด้านข้างใช้ควบคุมการขึ้นลงและทิศทาง, คันบังคับด้านขวาใช้ควบคุมการเดินหน้า, ถอยหลัง ซ้ายและขวา ในส่วนปุ่มหมุนควบคุมการอี้ยงจะใช้ควบคุมการอี้ยงของกล้อง




แสดงแบบ Remote Controller Settings

(๕) แคบ Image Transmission Settings เป็นการตั้งค่าสัญญาณในการรับส่งภาพในกรณีที่เป็นวิดีโอ




แสดงแคบ Image Transmission Setting

(๖) แคบ Aircraft Battery เป็นแคบในการตั้งค่าเกี่ยวกับแบตเตอรี่ เพื่อให้การบินมีความปลอดภัยมากขึ้น เช่น การแจ้งเตือนสถานะแบตเตอรี่ และการตั้งค่าให้อากาศยานฯ บินกลับในกรณีที่แบตเตอรี่เหลือน้อยตามที่กำหนด จากตัวอย่างนี้ตั้งค่าให้มีการแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่คงเหลือ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ และให้อากาศยานฯ บินกลับเมื่อแบตเตอรี่เหลือ ๒๐ เปอร์เซ็นต์



แสดงแคบ Aircraft Battery

(๗) ແກບ Gimbal Settings ຄືອກຮັດຕັ້ງຄ່າຂອງຫາກລົ້ອງ Gimbal



ແສດງແກບ Gimbal Settings

๓.๒.๖.๒ ການໃຊ້ຈານແອປພລິເຄີ້ນ (Application) “Pix4D”

“Pix4D” ເປັນແອປພລິເຄີ້ນ (Application) ສໍາທັບກາວງແຜນກາຣບິນອາກາສຍານໄຮ້ຄົນຂັບເພື່ອທຳແຜນທີ່ອ່ອຣີ ຮອງຮັບອາກາສຍານໄຮ້ຄົນຂັບເຄື່ອງໝາຍກາຣຄ້າ DJI Parrot ແລະ Yuneec ໂດຍເປັນແອປພລິເຄີ້ນ (Application) ທີ່ໃຊ້ຈານໃນແທັບເລື້ອຕ (Tablet) ອີ່ໂທຮັກພົມເຄລື່ອນທີ່ແບບສມາർຕໂຟນ (Smart phone) ແລະ ຮອງຮັບຮະບບປົງປັບປຸງຕິກາຣ IOS ແລະ Android



 CAPTURE

 PROCESS


 ANALYZE

 SHARE

ແສດງແອປພລິເຄີ້ນ (Application) “Pix4D”


ขั้นตอนการใช้งาน ดังนี้

(๑) เมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน (Application) “Pix4D” สมัครเข้าใช้งานโดยการลงทะเบียนด้วย ชื่อ-นามสกุล และอีเมล์ (Email)



แสดงการลงทะเบียนแอปพลิเคชัน (Application) “Pix4D”

(๒) ทำการลงชื่อเข้าใช้งาน ด้วยอีเมล์ (Email) และรหัสผ่านที่ผู้ใช้งานได้กำหนดไว้



แสดงการลงชื่อเข้าใช้งาน

(๓) pragmaphantaa ในการใช้งาน จากนั้นเลือกปุ่ม SETTINGS เพื่อทำการตั้งค่าเบื้องต้นในการใช้งานแอปพลิเคชัน (Application) “Pix4D”

 SETTINGS
LOG OUT 

Plan new mission



POLYGON
For 2D maps



GRID
For 2D maps



DOUBLE GRID
For 3D models



CIRCULAR
For single 3D model



FREE FLIGHT
Advanced users

PROJECT LIST

TUTORIAL/HELP

แสดงหน้าต่างในการใช้งานแอปพลิเคชัน (Application) “Pix4D”

Settings

Close

DRONE



Drone

DJI Phantom 4 Pro >



Camera

Phantom 4 Pro Camera >

แสดงการตั้งค่ารุ่นของอากาศยานฯ และกล้องถ่ายภาพที่ใช้งาน

Settings

Close

GENERAL SETTINGS



Map

>



Units

Meter >



Auto download images when mission ends



Upload resolution

Full >

แสดงการตั้งค่าต่างๆ เกี่ยวกับการวางแผนการบิน



แสดงหน้าต่างสำหรับวางแผนการบิน

ส่วนประกอบต่างๆ ในแอปพลิเคชัน (Application) “Pix4D”

ประกอบด้วย แถบเมนู, แถบการตั้งค่า Flight Plan, แถบแสดง Result การตั้งค่า Flight Plan, แผนที่แสดงพื้นที่สำรวจ, แถบแสดงสถานะ, แถบจัดการ Flight Plan อธิบายลักษณะการใช้งาน ดังนี้

① แถบเมนู ประกอบด้วย ปุ่ม Home, ปุ่มกล้อง และปุ่ม setting การใช้งาน มีดังนี้




ปุ่ม Home ใช้มือต้องการกลับไปยังหน้าต่าง Plan new mission



ปุ่มกล้อง สำหรับเรียกดูภาพ Real time จากกล้อง



ปุ่ม Setting คือ ปุ่มตั้งค่าการบิน เมื่อเลือกปุ่มนี้จะปรากฏหน้าต่างดังต่อไปนี้



แสดงหน้าต่างของปุ่ม Setting และตัวอย่างการตั้งค่า

อธิบายการตั้งค่า ดังนี้

ปุ่ม Setting คือ ปุ่มตั้งค่าการบิน ประกอบด้วยโหมด Normal และ โหมด Advanced โดยปกติ การบินถ่ายภาพเพื่อทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อการรังวัด จะเลือกโหมด Advanced การตั้งค่าการบินในโหมด Advanced ประกอบด้วย

Angle of camera : การกำหนดมุมของกล้อง โดยเลือก ๙๐ องศา

Front overlap : การกำหนดส่วนซ้อนด้านหน้า โดยกำหนดไม่น้อยกว่า ๗๕ เปอร์เซ็นต์

Side overlap : การกำหนดส่วนซ้อนด้านข้าง โดยกำหนดไม่น้อยกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์

Picture trigger mode มี ๒ รูปแบบ ได้แก่

Safe mode : ขณะบินถ่ายภาพ เมื่อถึงตำแหน่งถ่ายภาพ อากาศยานฯ จะหยุดเคลื่อนที่ทุกรัช เป็นโหมดที่ใช้แบตเตอรี่มากที่สุด

Fast mode : ขณะบินถ่ายภาพ เมื่อถึงตำแหน่งถ่ายภาพ อากาศยานฯ จะไม่หยุดเคลื่อนที่ เป็นโหมดที่ใช้แบตเตอรี่น้อยที่สุด

Drone Speed : กำหนดความเร็วบินถ่ายภาพของอากาศยานฯ สามารถเลือกได้หลายแบบ ดังนี้

Slow : ใช้ความเร็วเคลื่อนที่ ๖๐% ของความเร็วเคลื่อนที่สูงสุด

Slow+ : ใช้ความเร็วเคลื่อนที่ ๗๐% โดยปกติจะกำหนดรูปแบบนี้

Normal : ใช้ความเร็วเคลื่อนที่ ๘๐%

Normal+ : ใช้ความเร็วเคลื่อนที่ ๙๐%

Fast : ใช้ความเร็วเคลื่อนที่ ๑๐๐%

White balance : การเลือกปรับรับแสง โดยเลือกให้เหมาะสมกับสภาพอากาศขณะบินถ่ายภาพ มีให้เลือก ๓ รูปแบบ ได้แก่ Sunny, Cloudy และ Auto

② ແກບการตั้งค่า Flight Plan ประกอบด้วย ແກບແສດງຄໍາ Ground Sample Distance (GSD) ແລະ ແກບແສດງຄວາມສູງບິນ



ແກບແສດງຄໍາ Ground Sample Distance (GSD)


គື່ອ ສັນລັກຊົນບອກຄໍາ Ground Sample Distance (GSD)
ໜ່ວຍເຫັນຕີເມືອນຕ່ອງພິກເໜລ

ແກບແສດງຄວາມສູງບິນ ຂື່ອ ສັນລັກຊົນບອກຄໍາຮະດັບຄວາມສູງເໜື້ອພື້ນທີ່
ທໍາການບິນ ແໜ່ວຍເມືອນ

③ ແກບແສດງ Result ການຕັ້ງຄໍາ Flight Plan ประกอบด้วยແກບທີ່ແສດງຕຳແໜ່ງຂອງ
ອາກາສຍານາ ແລະ ຕຳແໜ່ງພື້ນທີ່ສຳຈັກ, ໂ່າມດາເລືອກແສດງແຜນທີ່ຮູ້ານ, ພື້ນທີ່ແລະ ເວລາທີ່ໃຊ້ທຶນໝາດ
ສໍາຮັບບິນສໍາຈັກຈຶ່ງເປັນພລມາຈາກການຕັ້ງຄໍາການບິນຈາກປຸ່ມ Setting ອີບາຍສັນລັກຊົນ ດັ່ງນີ້




គື່ອ ການເລື່ອນໜ້າຈອກລັບມາທີ່ຕຳແໜ່ງອຸປະນົມແສດງຜລ



គື່ອ ການເລື່ອນໜ້າຈອກລັບມາທີ່ໜ້າຕ່າງແຜນການບິນ




គື່ອ ໂ່າມດາເລືອກແສດງແຜນທີ່ຮູ້ານ




គື່ອ ຊະນາດຂອງພື້ນທີ່ທີ່ທໍາການບິນ (ໂດຍປະມານຈາກຄວາມກວ້າງແລະຍາວ
ທີ່ສຸດ) ແລະ ເວລາໂດຍປະມານທີ່ໃຊ້ໃນການບິນຄ່າຍການ ໂດຍໄໝ່ຮັມເວລາ
ຂະອາກາສຍານາ ບິນຂຶ້ນແລະ ລົງຈອດ

④ ແຜນທີ່ແສດງພື້ນທີ່ສຳຈັກ ຂື່ອ ບຣີເວນທີ່ແສດງພື້ນທີ່ທີ່ຕ້ອງການສຳຈັກ ໂດຍຜູ້ໃຊ້ງານ
ຈະຕ້ອງກຳນົດໃຫ້ຮອບຄຸມໃນບຣີເວນພື້ນທີ່ທີ່ຕ້ອງການ ນອກຈາກນີ້ແຜນທີ່ດັ່ງກ່າວຢ່າງແສດງເສັ້ນແນວ
ການບິນ ຈຸດເຮີ່ມຕັ້ນ-ຈຸດສິ້ນສຸດໃນການບິນສໍາຈັກຂອງອາກາສຍານາ ໂດຍການປັບປຸງມຸນໃນການບິນ
ສາມາດໃໝ່ຈົ່ງລາກໝູນຕາມລູກຄຽກທີ່ປ່າກງົບນອຸປະນົມແສດງຜລ



แสดงแผนที่แสดงพื้นที่สำรวจ

⑤ แบบแสดงสถานะ คือ แบบที่แสดงสถานะของอากาศยานฯ ณ ขณะนั้น ประกอบด้วย



- ชื่อและรุ่นของอากาศยานฯ ที่ใช้
- กล้องที่ติดบนอากาศยานฯ
- สถานะแบตเตอรี่ของอากาศยานฯ
- สถานะแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ควบคุมอากาศยานฯ
- จำนวนดาวเทียมที่รับสัญญาณได้
- พื้นที่บันทึกข้อมูลที่เหลือในหน่วยความจำภายนอกชนิด MicroSD Card
- ความเร็วในการเคลื่อนที่, ความสูงบินของอากาศยานฯ และระยะห่างระหว่างอากาศยานฯ กับอุปกรณ์ควบคุมอากาศยานฯ

⑥ แบบจัดการ Flight Plan ประกอบด้วย Reset Flight Plan, บันทึก Flight Plan, Start Flight Plan อธิบายการใช้งาน ดังนี้



Reset Flight Plan คือ การยกเลิกแผนการบินที่วางแผนไว้



บันทึก Flight Plan คือ การบันทึกแผนการบิน



Start Flight Plan คือ การทำการบินตามแผนการบินที่วางแผนไว้


๓.๒.๗ การวางแผนการบิน

การวางแผนการบิน เป็นขั้นตอนที่กำหนดความละเอียดของภาพ คุณภาพของภาพ พอยต์คลาวด์ และความถูกต้องเชิงตำแหน่ง โดยมีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงสำหรับการวางแผนการบิน ดังนี้


- ขนาด Ground Sample Distance (GSD)
- ความสูงบิน (Flight Altitude)
- ส่วนซ้อนและส่วนเกยของภาพ (Overlap & Side lap)
- รูปแบบการบิน

เนื่องจากอากาศยานไร้คนขับ ยี่ห้อ DJI รุ่น Phantom 4 Pro V.2 เป็นชนิดปีกหมุน (Multirotor) จึงสามารถกำหนดรูปแบบการบินได้หลายแบบ ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบกริด (Grid) เป็นการวางแผนการบินโดยสร้างกรอบ ๔ เหลี่ยม เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีรูปร่างเป็น ๔ เหลี่ยม สามารถปรับมุมกล้องได้ตั้งแต่ ๙๐ องศา (ตั้งฉากกับพื้นโลก) ถึง ๐ องศา (หันหน้ากล้องไปด้านหน้า)




แสดงรูปแบบการบิน แบบกริด (Grid)



แบบที่ ๒ แบบ Polygon สามารถตั้งค่าได้เหมือนแบบ Grid แต่มีความยืดหยุ่นของขอบเขต แผนการบินมากกว่า คือสามารถปรับรูปร่างของแผนการบินได้ตามต้องการ




แสดงรูปแบบการบิน แบบ Polygon



ทั้งนี้รูปแบบการบินทั้ง ๒ รูปแบบหมายความกับการบินถ่ายภาพทำแผนที่อิหรือ

แบบที่ ๓ แบบ Circular คือ การวางแผนการบิน มีลักษณะเป็นวงกลมหรือวงรี เหมาะสำหรับการสร้างแบบจำลอง ๓ มิติ โดยให้วัตถุที่สนใจอยู่กึ่งกลางเส้นทางบิน



แสดงรูปแบบการบิน แบบ Circular

แบบที่ ๔ แบบ Double Grid คือ การวางแผนการบินที่มีลักษณะการบินคล้ายแบบ Grid และ Polygon คือเป็นเป็นเส้นตรงเรียงตามแนว แต่ไม่สามารถปรับมุมกล้องได้ที่ ๙๐ องศา มุมกล้องจะหันเข้าหาวัตถุบนพื้น เพื่อให้เห็นมากกว่าภาพมุมดิ่ง ช่วยในการสร้างแบบจำลอง ๓ มิติ



แสดงรูปแบบการบิน แบบ Double Grid

ทั้งนี้รูปแบบการบินทั้ง ๒ รูปแบบ เหมาะกับการบินถ่ายภาพเพื่อสร้างแบบจำลองสามมิติ



ตัวอย่างการวางแผนการบินถ่ายภาพทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกหมุน (Multirotor) ยี่ห้อ DJI รุ่น Phantom 4 Pro V.2 มีขั้นตอน ดังนี้

(๑) เข้าแอปพลิเคชัน (Application) “Pix4D” ปรากฏหน้าต่าง Plan new mission ดังภาพ ด้านล่าง เลือกรูปแบบการบินแบบกริด (Grid) โดยคลิกที่ GRID for 2D Maps




PROJECT LIST

TUTORIAL/HELP


แสดงการเลือกรูปแบบการบินแบบกริด (Grid)

(๒) ปรากฏหน้าต่างแสดงตำแหน่งของผู้ใช้งานหรืออุปกรณ์ควบคุมอากาศยาน (Controller) ณ ขณะนั้น (จุดสีฟ้า) ดังรูป




แสดงจุดสีฟ้าหรือตำแหน่งของอุปกรณ์ควบคุมอากาศยาน (Controller) ณ ขณะนั้น

(๓) เริ่มวางแผนการบิน โดยการเลื่อนสัญลักษณ์รูปมือ ตามรูป ① ไปยังพื้นที่ที่ต้องการบินสำรวจ (ใช้ข้อมูลแผนที่ฐานประกอบการค้นหาพื้นที่ที่ต้องการ) ดังรูป




แสดงสัญลักษณ์การสร้างแนวทางบิน

ทำการสร้างแนวทางบินโดยการสร้างกรอบแนวทางบิน (พื้นที่สีเขียว) ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการ ตามข้อ ① จากนั้นกำหนดขนาด Ground Sample Distance (GSD) ที่ต้องการ ตามข้อ ② โดยการเลือกความสูงบิน หน่วยเป็นเมตร (เลื่อนແຕบขึ้น-ลง เพื่อเพิ่ม-ลดความสูงบิน) และตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ สำหรับการบิน โดยเลือกปุ่ม **Settings** ตามข้อ ③



แสดงการสร้างแนวบิน




แสดงแบบ Settings

ตัวอย่างการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ สำหรับการบิน (Setting) โดยการเลือกปุ่ม **Settings** --> เลือกโหมด **Advanced** --> อธิบายตัวอย่างการตั้งค่า ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| Angle of camera | : กำหนดมุมของกล้องเป็น ๙๐ องศา เนื่องจากเป็นการบินถ่ายภาพสำหรับจัดทำแผนที่ |
| Front overlap | : กำหนดส่วนซ้อนด้านหน้า ๔๕ เปอร์เซ็นต์ |
| Side overlap | : กำหนดส่วนซ้อนด้านข้าง ๗๐ เปอร์เซ็นต์ |
| Picture trigger mode | : เลือก Safe mode เพื่อให้ขณะบินถ่ายภาพ เมื่อถึงตำแหน่งถ่ายภาพ อากาศยานฯ จะหยุดเคลื่อนที่ทุกครั้ง |
| Drone Speed | : กำหนดความเร็วบินถ่ายภาพของอากาศยานฯ เป็นแบบ Slow+ เพื่อใช้ความเร็วในการเคลื่อนที่ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ |
| White balance | : เลือกปรับรูปแบบแสง เป็น Auto |

ข้อสังเกต : อากาศยานฯ มีข้อจำกัดด้านเวลาที่ใช้ในการบิน จึงควรสร้างแนวการบินที่ใช้เวลาไม่เกิน ๑๕ นาที เนื่องจากเวลาที่ปรากฏไม่รวมเวลาในการบินขึ้น-ลง (Take Off-Landing) ของอากาศยานฯ หากเวลาจากการสร้างแนวการบินเกิน ๑๕ นาที แนะนำให้ผู้ใช้งานแบ่งบล็อกในการบิน โดยแต่ละบล็อก ต้องมีส่วนซ้อนทับระหว่างบล็อกไม่ต่ำกว่า ๑ แนวบิน หรือทำการปรับเพิ่ม-ลดความสูงบิน หรือกำหนดส่วนซ้อนและส่วนเกยของภาพ (Overlap & Side lap) ให้มีความเหมาะสม เพื่อให้ใช้เวลาในการบินสั้นลง

(๔) เมื่อได้แนวบินที่ต้องการแล้ว เลือกปุ่มบันทึก Flight Plan  หรือในกรณีที่ต้องการเริ่มวางแผนบินใหม่ ให้กด Reset Flight Plan  และเมื่อบันทึก Flight Plan แล้ว แนวบินที่วางแผนไว้จะอยู่ในแถบ Project List



The screenshot shows the Pix4D mobile application interface. At the top, there are three icons: SETTINGS (gear), LOG OUT (exit), and the Pix4D logo. Below these are five mission planning options:

- POLYGON** For 2D maps
- GRID** For 2D maps
- DOUBLE GRID** For 3D models
- CIRCULAR** For single 3D model
- FREE FLIGHT** Advanced users

At the bottom left, there is a red-bordered button labeled **PROJECT LIST**. To its right is a button labeled **TUTORIAL/HELP**. A note below says "แสดงแบบ Project List".

๓.๒.๔ ขั้นตอนการบินสำรวจ

๓.๒.๔.๑ ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะและความพร้อมในการบิน (Flight Check) มีดังนี้

(๑) ประกอบใบพัดเข้ากับมอเตอร์ทั้ง ๔ ตัว (ข้อสังเกต : จะต้องประกอบใบพัดที่มีขอบสีดำเข้ากับมอเตอร์ที่มีจุดสีดำ และประกอบใบพัดที่มีขอบสีเทาเข้ากับมอเตอร์ที่มีจุดสีเทาเท่านั้น)



แสดงการประกอบใบพัดของอากาศยานฯ

(๒) ถอดตัวยึดกล้องออกจากตัวอากาศยานฯ



แสดงตัวยึดกล้องของอากาศยานฯ

(๓) ติดตั้งแบตเตอรี่ของอากาศยานฯ ที่ได้ชาร์จเต็มไว้แล้ว พร้อมตรวจสอบแบตเตอรี่โดยการสังเกตระดับไฟแสดงสีเขียว ๔ จิต แสดงถึงระดับแบตเตอรี่อยู่ที่ ๗๕-๑๐๐ เปอร์เซ็นต์




แสดงการติดตั้งแบตเตอรี่ของอากาศยานฯ

(๔) เชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Control) กับอุปกรณ์แสดงผลที่ได้ชาร์จแบตเตอรี่เต็มไว้แล้ว ด้วยสายสัญญาณ USB พร้อมตรวจสอบคันบังคับและตำแหน่งเส้า สัญญาณของอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Control) และปรับโหมด P (Positioning mode) เพื่อให้อากาศยานฯ รักษาตำแหน่งทางราบและความสูงให้อยู่นิ่ง




แสดงการประกอบอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Control) และอุปกรณ์แสดงผล

(๕) เชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Control) กับอากาศยานฯ ด้วยแอปพลิเคชัน (Application) “DJI GO4” จากนั้นดูสถานะต่างๆ ของอากาศยานฯ หากพบสถาณะสีแดงและมีข้อความแจ้งเตือนสถานะอื่นใดไม่ปกติ จะไม่สามารถนำอากาศยานฯ ขึ้นบินได้โดยส่วนมากจะแจ้งเตือนให้ทำการ校正磁羅盤 (Calibration the Compass) จากนั้นเมื่อกดไปที่แบบสถานะสีแดง จะแสดงผลหน้าจอ Aircraft Status ดังนี้



แสดงหน้าจอ Aircraft Status ก่อนทำการカリเบทเข็มทิศ (Calibration the Compass)


(๗) ทำการカリเบทเข็มทิศ (Calibration the Compass) ของอากาศยานฯ โดยเลือกปุ่ม Calibrate [Calibrate] ตรงช่อง Compass จะปรากฏหน้าจอแสดงวิธีการカリเบทเข็มทิศ (Calibration the Compass) ตามข้อ ① ให้วางอากาศยานฯ ในแนวราบ แล้วทำการหมุนรอบแกน (Rotate) ตามลูกศรที่ปรากฏในภาพ จนหน้าจอแสดงภาพให้เปลี่ยนการวางอากาศยานในแนวตั้งตามภาพตามข้อ ② แล้วทำการหมุนรอบแกน (Rotate) ตามลูกศรที่ปรากฏในภาพเช่นกัน หากทำการカリเบทเข็มทิศ (Calibration the Compass) สำเร็จ หน้าต่างจะหายไป และจะปรากฏสถานะ Normal ตามภาพที่ ③ ตรงช่อง Compass (หากมีการแจ้งเตือนให้ทำการカリเบท IMU ให้ตามคำแนะนำบนหน้าจอจนกว่าจะเปลี่ยนสถานะเป็น Normal)



แสดงการคาริเบทเข็มทิศ (Calibration the Compass) ในแนวราบ




แสดงการจัดวางอากาศยานฯ เพื่อทำการคาริเบทเข็มทิศ (Calibration the Compass) (๑)



แสดงการคาริเบทเข็มทิศ (Calibration the Compass) ในแนวตั้ง




แสดงการจัดวางอากาศยานฯ เพื่อทำการคาริเบทเข็มทิศ (Calibration the Compass) (၁)




แสดงหน้าจอ Aircraft Status หลังทำการ校正指南针 (Calibration the Compass)

- ๓.๒.๔.๒ ขั้นตอนการบินถ่ายภาพด้วยอากาศเดียวอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกหมุน (Multirotor) ยี่ห้อ DJI รุ่น Phantom 4 Pro V.2 ดังนี้
(๑) เข้าแอปพลิเคชัน (Application) “Pix4D” ทำการเลือกแผนการบินที่ได้วางแผนไว้ใน Project List



แสดงการเข้า Project List

จากนั้นเลือกปุ่ม Open




แสดงการเลือกแผนการบิน

(၃) เมื่อทำการเข้ามายังต่ออุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Control) กับอากาศยานฯ ด้วยแอปพลิเคชัน (Application) “DJI GO4” และ ข้อมูลสถานะต่างๆ พร้อมตำแหน่งของอากาศยานฯ (สัญลักษณ์) และตำแหน่งอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (สัญลักษณ์) จะปรากฏดังรูป




แสดงข้อมูลสถานะต่างๆ พร้อมตำแหน่งของอากาศยานฯ

(๓) ทำการตรวจสอบแผนการบินอีกครั้ง พร้อมทั้งสถานะและความพร้อมในการบิน (Pre-flight check) ของอากาศยานฯ จากนั้นกดปุ่ม **Start** **START** จะปรากฏหน้าต่างแจ้งเตือน การเชื่อมต่อของอากาศยานฯ เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม **Next**




แสดงหน้าต่างการเชื่อมต่อของอากาศยานฯ

(๔) ตรวจสอบความพร้อมก่อนขึ้นบินตามหน้าต่าง **Drone take off checklist** เมื่อทุกอย่างพร้อมจะปรากฏเครื่องหมายถูกหน้ารายการโดยอัตโนมัติ เมื่อครบทุกข้อ ให้กดปุ่ม **Start**




แสดงหน้าต่าง Drone take off checklist


(๕) อากาศยานฯ จะเริ่มบินขึ้นในแนวตั้งจนได้ตามความสูงบินตามที่กำหนดไว้ในแผนการบิน จากนั้นจะเริ่มบินไปยังจุดเริ่มถ่ายภาพ (START) และถ่ายภาพตามพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ ผู้ใช้งานจะต้องคอยสังเกตการณ์การทำงานของอากาศยานฯ เมื่อจบภารกิจ (END) อากาศยานฯ จะบินกลับมาโดยใช้ความสูงบินเดิม และเมื่อถึงตำแหน่งลงจอด อากาศยานฯ จะทำการลดระดับความสูงบินจนถึงพื้น และหยุดการทำงานของมอเตอร์ใบพัดโดยอัตโนมัติ




แสดง Taking off



ແສດງ Going to mission




ແສດງ In mission



ແສດງ Going to land



ແສດງ landing




แสดง Mission finished

ໜາຍເທິ

- กรอบบันทึกว่าถ่ายทอดภาพจากกล้องแบบตามเวลาจริง
 - สัญลักษณ์กล้องถ่ายภาพ แสดงตำแหน่งถ่ายภาพตามระยะ โดยกำหนดจากส่วนซ้อนด้านหน้า

(บ) เมื่อเสร็จสิ้นการบิน จะปรากฏจำนวนภาพถ่ายที่บินถ่ายภาพได้ทั้งหมด ผู้ใช้งานสามารถเลือกเครื่องหมายถูกให้แสดงภาพที่ถ่ายได้ และสามารถอัดໂල噔ภาพได้ หรือนำภาพออกจากหน่วยความจำภายในอุปกรณ์ MicroSD Card ในภายหลังสำหรับใช้ในการประมวลผลต่อไป



แสดงหน้าจอหลังเสร็จสิ้นการบิน

(၇) ทำการปิดเครื่องอากาศยานฯ และอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Control) โดยการกดปุ่มหนึ่งครั้งปล่อยแล้วกดค้างไว้จนกระทั้งไฟแสดงสีเขียวตับ และทำการจัดเก็บอุปกรณ์


บทที่ ๔

การสร้างจุดควบคุมภาคพื้นดิน Ground control point (GCP) และจุดตรวจสอบภาพ Check point (CP)

ปัจจุบันอากาศยานไร้คนขับได้นำมาประยุกต์ใช้ในการบินถ่ายภาพทางอากาศเพื่อให้ได้ภาพถ่ายทางอากาศที่เหมาะสมกับงานตามความต้องการของผู้ใช้งาน มีความเป็นปัจจุบันของข้อมูล และมีความรวดเร็วซึ่งสามารถตอบสนองการกิจเร่งด่วนที่ต้องการข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศที่มีความทันสมัย ในงบประมาณและเวลาที่จำกัดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการกิจที่ได้รับ กำหนดขอบเขตพื้นที่ในการปฏิบัติงานเพื่อ วางแผนในการบินถ่ายภาพ กำหนดจุดควบคุมภาคพื้นดิน Ground control point (GCP) และจุดตรวจสอบภาพ Check point (CP)


๔.๑ จุดควบคุมภาคพื้นดิน หรือ Ground Control Point (GCP)

จุดควบคุมภาคพื้นดิน หรือ Ground Control Point (GCP) คือ จุดที่ปรากฏบนภาพถ่ายที่มีลักษณะเด่นชัด สามารถซึ่งจากตำแหน่งบนภาพได้อย่างชัดเจน ต้องอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและเหมาะสมบนภาพถ่าย ใช้สำหรับการตั้งภาพถ่ายหรือดัดแก้ภาพถ่ายให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น สามารถทราบค่าพิกัดด้วยวิธีการรังวัดจุดตรวจสอบด้วยเครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียมระบบ GNSS เป็นต้น พื้นที่บล็อกที่มีรูปร่างเป็นเหลี่ยมผืนผ้า จุดควบคุมภาคพื้นดิน หรือ Ground Control Point (GCP) ต้องมีจำนวนอย่างน้อย ๕ จุด (ถ้าอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม คือ มุมบล็อก ๔ จุด กลางบล็อก ๑ จุด) ควรจะมีจำนวน GCP อย่างน้อย ๕ จุดใน บล็อกภาพถ่าย จุดตำแหน่งของ GCP ควรจะอยู่ในพื้นที่ที่สันใจของภาพ



ภาพแสดงตำแหน่งที่เหมาะสมในการวางจุดควบคุมภาคพื้นดิน Ground control point (GCP)

การสร้างจุดควบคุมภาคพื้นดิน Ground control point (GCP) ในงาน Photogrammetry แบบเดิมนั้นได้ ๒ ประเภท คือแบบ Well defined point เป็นจุดในพื้นที่ที่สามารถชี้ได้ชัดตรงกับบนภาพถ่าย เช่น มุมรั้ว หมู่ทางเท้า มุมสี่แยก แนวจุดตัดทางร่วมทางแยก เป็นต้น และแบบ Signalized point เป็นจุดเป้าที่สร้างขึ้นมา การสร้างจุดควบคุมภาคพื้นดิน Ground control point (GCP) ต้องอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและเหมาะสมบนภาพถ่าย (Correct Position) ต้องมีความคมชัดและเห็นได้เด่นชัดในทุกภาพที่ปราณี (Sharp and Well defined) ควรจะมีการเดินทางเข้าถึงที่สะดวก (Fairly Accessible) ต้องทำเครื่องหมายบนรูปอย่างเฉพาะเจาะจง และเขียนคำอธิบายอย่างชัดเจน (Properly Marked and Documented)



ภาพตัวอย่างการสร้างจุดควบคุมภาคพื้นดิน Ground control point (GCP)
และจุดตรวจสอบภาพ Check point (CP)



ภาพตัวอย่างจุดควบคุมภาคพื้นดิน Ground control point (GCP) ที่มีขนาดและสีที่เหมาะสมมีความคมชัดและเห็นได้เด่นชัดในทุกภาพที่ปราณี

๔.๒ จุดตรวจสอบภาพ หรือ Check Point (CP)

จุดตรวจสอบภาพ หรือ Check Point (CP) คือ จุดที่ปรากฏบนภาพถ่ายที่มีลักษณะเด่นชัด สามารถใช้จากตำแหน่งบนภาพได้อย่างชัดเจน หรือการวางแผน ใช้สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของภาพถ่าย สามารถทราบค่าพิกัดด้วยวิธีการรังวัดจุดตรวจสอบด้วยเครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียมระบบ GNSS ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนโดยใช้ค่าพิกัดที่รังวัดได้จริงเปรียบเทียบกับค่าพิกัดที่รังวัดได้จากการบินถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ



ภาพแสดงตำแหน่งจุดตรวจสอบภาพ Check point (CP)

๔.๓ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการสร้างจุดควบคุมภาคพื้นดิน Ground control point (GCP) และจุดตรวจสอบภาพ Check point (CP)

(๑) เครื่องควบคุมการบันทึกข้อมูลสัญญาณดาวเทียม (Controller) CHC รุ่น HCE ๓๐๐



(๒) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS CHC CGS i50



(๓) อุปกรณ์วัดความสูง



(๔) ฐาน (Tribrach) สำหรับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS CHC CGS i80



(๕) ขาตั้ง GCS ขนาดใหญ่แบบ Tripod



(๖) สายสัญญาณเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS CHC CGS i50



(๗) เสาต่อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS CHC CGS i50 แบบยาว ①
เสาต่อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS CHC CGS i50 แบบสั้น ②

เสา Whip antenna ส่งสัญญาณระหว่างอากาศยานกับสถานีควบคุม ③
แผ่นเหล็กสำหรับช่วยวัดความสูงของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS CHC CGS ๔๘๐ ④



(๙) เป้าสำหรับการสร้างจุดควบคุมภาคพื้นดิน Ground control point (GCP) สีเทา-แดง และจุดตรวจสอบภาพ Check point (CP) ขนาดความกว้าง ๑ เมตร ความยาว ๑ เมตร ใช้แผ่นพลาสติกลูกฟูกเป็นวัสดุในการจัดทำ



๔.๔ ขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติงาน สร้างจุดควบคุมภาคพื้นดิน Ground control point (GCP) และ จุดตรวจสอบภาพ Check point (CP)

๔.๔.๑ จัดทำแผนที่สังเขปเพื่อกำหนดตำแหน่งการวางแผนจุดควบคุม

การจัดทำแผนที่สังเขปเพื่อกำหนดตำแหน่งการวางแผนจุดควบคุมภาคพื้นดิน Ground control point (GCP) และจุดตรวจสอบภาพ Check point (CP) ควรจะกำหนดตำแหน่งจุดควบคุมภาคพื้นดิน Ground control point (GCP) และจุดตรวจสอบภาพ Check point (CP) ให้มีความกระจายตัวอย่างเหมาะสมและสามารถเข้าถึงจุดที่จะทำการวางแผนได้อย่างง่ายเพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงานจริง



ภาพแสดงการกำหนดตำแหน่งการจุดควบคุมภาคพื้นดิน Ground control point (GCP)

๔.๔.๒ การเข้าสำรวจพื้นที่

การเข้าสำรวจพื้นที่บริเวณที่จะทำการวางจุดควบคุมภาคพื้นดิน Ground control point (GCP) และจุดตรวจสอบภาพ Check point (CP) นั้นมีความสำคัญมาก เนื่องจากจะทำให้ทราบว่าจุดควบคุมภาคพื้นดิน Ground control point (GCP) และจุดตรวจสอบภาพ Check point (CP) ที่ได้วางแผนมาข้างต้น สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงหรือไม่ หากว่าจุดที่วางแผนไว้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ จะสามารถกำหนดจุดที่เหมาะสมได้ทันที ในการเข้าสำรวจพื้นที่ควรจะมีเจ้าของพื้นที่ เช่น เจ้าของที่ดิน ฝ่ายปกครอง ห้องที่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ในพื้นที่ เป็นต้น เข้าสำรวจพื้นที่ด้วย เพื่อความปลอดภัย รวดเร็วในการทำงาน หากเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้สามารถติดต่อกับหน่วยงานอื่นได้ทันท่วงที



ภาพแสดงการเข้าสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบการเข้าถึงการวางจุดควบคุมภาคพื้นดิน
Ground control point (GCP) และจุดตรวจสอบภาพ Check point (CP)

๔.๔.๓ การปรับแก้ตำแหน่งการวางจุดควบคุมภาคพื้นดิน Ground control point (GCP) และจุดตรวจสอบภาพ Check point (CP) ก่อนการปฏิบัติงาน

หลังจากการเข้าสำรวจพื้นที่ ทำให้ทราบถึงอุปสรรคในการเข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว ต้องมีการประชุมสรุปเพื่อปรับแก้ตำแหน่งการวางจุดควบคุมภาคพื้นดิน Ground control point (GCP) และจุดตรวจสอบภาพ Check point (CP) อีกครั้ง พร้อมแบ่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาคสนามแต่ละทีม



ภาพการประชุมปรับแก้ตำแหน่งการวางจุดควบคุมภาคพื้นดิน Ground control point (GCP) และจุดตรวจสอบภาพ Check point (CP) หลังจากการเข้าสำรวจพื้นที่

๔.๔.๔ การตรวจสอบการรับสัญญาณของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS

การตรวจสอบการรับสัญญาณของเครื่องรับสัญญาณสามารถตรวจสอบค่าพิกัดที่ได้จากการรับสัญญาณจากหมุดตรวจสอบที่สำนักงานที่ดินในบริเวณที่จะปฏิบัติงาน




ภาพตัวอย่างการรับสัญญาณดาวเทียม GNSS ที่สำนักงานที่ดินในบริเวณที่จะปฏิบัติงาน





ภาพตัวอย่างการรับสัญญาณดาวเทียม GNSS ที่สำนักงานที่ดินในบริเวณที่จะปฏิบัติงาน

การตรวจสอบการรับสัญญาณของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS การสร้างจุดควบคุมภาคพื้นดิน Ground control point (GCP) และจุดตรวจสอบภาพ Check point (CP) ใช้วิธีการรังวัดตามระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัดทำแผนที่โดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้วิธีการรังวัดตามรูปแบบหมุดดาวเทียม RTK Network ค่าพีดอป (PDOP) ขณะทำการรังวัดไม่เกิน ๕.๐ ค่าอาร์เอ็มเอส (RMS) ในทางราบไม่เกิน ๓.๐ เมตร ผลการรังวัดเป็นแบบฟิกซ์ (Fixed) รับสัญญาณดาวเทียมทุก ๑ วินาที และได้ข้อมูลการรับสัญญาณดาวเทียม ไม่น้อยกว่า ๖๐ วินาที อย่างต่อเนื่อง ๓ ครั้ง



ภาพตัวอย่างระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัดทำแผนที่โดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) พ.ศ. ๒๕๖๒



ภาพตัวอย่างระบบระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัดทำแผนที่โดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วย ดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) พ.ศ. ๒๕๖๒

- ๑๑ -

(๕) รับสัญญาณดาวเทียมทุก ๑ วินาที และได้ข้อมูลการรับสัญญาณดาวเทียม ไม่น้อยกว่า ๖๐ วินาที อย่างต่อเนื่อง จำนวน ๓ ครั้ง การรับสัญญาณดาวเทียมโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ ณ สถานีจร ให้ใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมประจำบทกัดต้อง ตั้งให้ตรงศูนย์กลางหมุดดาวเทียม RTK Network หรือหลักเขตที่ดิน ก่อนการรับสัญญาณดาวเทียมทุกครั้ง ให้ปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่ เพื่อให้เครื่องรับสัญญาณมีสภาพเริ่มต้นการทำงานใหม่ โดยค่าความแตกต่างของค่าพิกัดต้องอยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน เชิงตำแหน่งในทางราบ ± 4 เซนติเมตร และให้ใช้คาดถือ

(๖) กรณีรับสัญญาณดาวเทียมในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณระบบสื่อสาร ให้ผู้รังวัดแจ้งให้ผู้ดูแลระบบของสถานีควบคุมทราบก่อนดำเนินการ เพื่อนำข้อมูลดาวเทียมมาประมวลผลในภายหลัง (Post-Processing) โดยให้รับสัญญาณดาวเทียมทุก ๑ วินาที และได้ข้อมูลการรับสัญญาณดาวเทียมไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที อย่างต่อเนื่อง จำนวน ๒ ครั้ง และเมื่อเสร็จตามข้อ ๒ (๑) - ๒ (๔)

๓. กรณีที่ทำการรังวัดโดยการรับสัญญาณดาวเทียมโดยตรงที่หลักเขตที่ดิน ให้ถ่ายภาพขณะทำการรังวัด หลักเขตละอย่างน้อย ๑ ภาพ และอัปโหลด (Upload) ภาพถ่ายดังกล่าวเข้าสู่สถานีควบคุม (Control Station)

๔. อัปโหลด (Upload) ข้อมูลดิบ (Raw Data) และข้อมูลพื้นฐานของการรังวัดหมุดดาวเทียม RTK Network ได้แก่ ชื่อหมุด, ความสูงของจานรับสัญญาณ (Antenna Height), ค่าพิกัดสถานีจร (UTM/MSL/Geodetic), ค่าพิกัดสถานีฐาน (UTM/MSL/Geodetic), ค่าพารามิเตอร์การแปลงระบบค่าพิกัด, จำนวนดาวเทียม, เวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด และจำนวนข้อมูลการรับสัญญาณดาวเทียม, ค่าอาร์เอ็มเอส (RMS), ค่าพีดอป (PDOP), มุมกันห้องฟ้า (Mask Angle) และผลการรังวัดเป็นแบบพิกซ์ (Fixed) เข้าสู่สถานีควบคุม (Control Station)



ภาพตัวอย่างระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัดทำแผนที่โดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) พ.ศ. ๒๕๖๒

๔.๕ การสร้างจุดควบคุมภาคพื้นดิน Ground control point (GCP) และจุดตรวจสอบภาพ Check point (CP)

การสร้างจุดควบคุมภาคพื้นดิน Ground control point (GCP) และจุดตรวจสอบภาพ Check point (CP) นั้น ต้องทำการเข้าพื้นที่ที่ได้ทำการวางแผนไว้ในแต่ละจุด ทำการวางแผนเป้าตามจุดที่ได้วางแผนไว้ และทำการรับสัญญาณดาวเทียม GNSS ด้วยวิธีการเดียวกันกับหมุดตรวจสอบที่ทำการรังวัดที่สำนักงานที่ดิน โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานดังนี้

๔.๕.๑ จุดควบคุมภาคพื้นดิน Ground control point (GCP) และจุดตรวจสอบภาพ Check point (CP)

การวางแผนจุดควบคุมภาคพื้นดิน Ground control point (GCP) และจุดตรวจสอบภาพ Check point (CP) ให้วางในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับตำแหน่งที่จะทำการวางแผนที่แสดงตำแหน่ง Google map ตามที่ได้วางแผนไว้



ภาพตัวอย่างการแสดงตำแหน่งของจุดที่จะทำการจุดควบคุมภาคพื้นดิน Ground control point (GCP)
และจุดตรวจสอบภาพ Check point (CP)


การวางแผนจุดควบคุมภาคพื้นดิน Ground control point (GCP) และจุดตรวจสอบภาพ Check point (CP) โดยใช้การวางแผนเป้าหรือจุดที่มีลักษณะของจุดที่มีการมองเห็นจากการถ่ายภาพได้ชัดเจน (Well define) เช่น มุมของแปลงที่ดิน คันนา เส้นมุขของถนน เป็นต้น ตำแหน่งที่ใช้ในการวางแผนเป้านั้นควร มีลักษณะของภูมิประเทศที่ร้าบเรียบ ควรเป็นที่ที่มีความโล่งแจ้งไม่มีสิ่งใดปกคลุมหรือเป็นสิ่งกีดขวาง เพื่อให้ไม่เป็นอุปสรรคในการบินถ่ายภาพของอากาศยานไร้คนขับ และทำการรับสัญญาณดาวเทียม GNSS ด้วยวิธีการเดียวกันกับหมุดตรวจสอบที่ทำการรังวัดที่สำนักงานที่ดิน



ภาพตัวอย่างการวางแผนเป้าที่จะทำการจุดควบคุมภาคพื้นดิน Ground control point (GCP) และจุดตรวจสอบภาพ Check point (CP)

๔.๕.๒ การเขียนรายการรังวัด (ชื่อสถานที่)


เพื่อแสดงรายละเอียดและตำแหน่งของจุดควบคุมภาคพื้นดิน Ground control point (GCP) และจุดตรวจสอบภาพ Check point (CP)




การเขียนแผนที่สังเขป

๔.๕.๓ ขั้นตอนการรับสัญญาณดาวเทียม GNSS ด้วยเครื่องมือรับสัญญาณดาวเทียม CHC CGS ๔๘๐ ดังนี้


(๑) เปิด Application LandStar ๗ เพื่อเข้าโปรแกรมที่จะทำการรังวัดด้วยระบบดาวเทียม GNS และทำการสร้าง Project ที่เราจะใช้ในการปฏิบัติงาน ①




(๒) สร้าง Project ที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดชื่อของ Project ① ตามรูปแบบการรังวัด ตามระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัดทำแผนที่โดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) พ.ศ. ๒๕๖๒




(๓) สร้าง Template เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงาน เลือกที่คำสั่ง Coordinate System เลือกพื้นฐานที่ต้องการใช้ ① หน้าจะแสดงผลตัวแปรต่าง ๆ ของเส้นฐานนั้น ๆ ②




(๔) ตั้งค่าเส้นอ้างอิงความสูง เลือกที่ Height Fitting ① เลือกคำสั่ง Edit ② ใช้ค่า EGM96.ggf ③ หน้าของProject จะแสดงผลการตั้งค่าของ Template ④




(๕) เชื่อมต่อ Bluetooth ระหว่างเครื่องควบคุมการบันทึกข้อมูลสัญญาณดาวเทียม (Controller) CHC รุ่น HCE ๓๐ กับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS CHC CGS i๙๐ โดยเข้าไปที่คำสั่ง Config และเลือกคำสั่ง Connect ① หน้าจะแสดงผลและจะให้เลือกเครื่องที่จะทำการเชื่อมต่อ ② หากว่าเครื่องควบคุมการบันทึกข้อมูลสัญญาณดาวเทียม (Controller) CHC รุ่น HCE ๓๐ กับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS CHC CGS i๙๐ เชื่อมต่อกันแล้วจะขึ้นสถานการณ์เชื่อมต่อและจะแสดงสถานะที่พร้อมในการใช้งาน ③




(๖) การทำงานรังวัดผ่านระบบ RTK network ต้องใช้ Internet ในการทำงาน ต้องเปิดการเชื่อมต่อเครือข่าย เลือกที่คำสั่ง Work Mode ① หน้าจะแสดงผลข้อมูลในการเข้าระบบ เมื่อเข้าสู่ระบบ สำเร็จแล็บสถานะจะแสดงผลว่า Fix ②




(๗) การรับสัญญาณดาวเทียม GNSS เลือกที่คำสั่ง PT Survey ① หน้าจอจะแสดงหน้าต่างชื่อ หมุดที่จะทำการรังวัด ค่าความสูงจากพื้นดินถึงเครื่องรับสัญญาณ ค่าพิกัดจุดที่จะทำการรังวัด และสถานะต่างๆ เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้วกดที่คำสั่ง เพื่อเริ่มทำการรังวัด ②




(๘) ก่อนเริ่มทำการรับสัญญาณดาวเทียม GNSS ต้องทำการตั้งค่าความถูกต้องของตัวแปรต่างๆที่เราต้องการโดยเลือกที่สัญลักษณ์ ① หน้าจอจะแสดงผลค่าตัวแปรต่างๆ กำหนดค่าตัวแปรตามที่ต้องการ ② หลังจากนั้นเลือกที่ ③ เริ่มทำการรับสัญญาณหน้าจอจะแสดงเวลาบอกรับสัญญาณตามตัวแปรต่างๆที่ได้ตั้งค่าไว้ ④



(๘) เมื่อทำการรังวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถเรียกดูค่าพิกัด รายละเอียดต่างๆของหมุดที่ได้ทำการรังวัด โดยเลือกที่คำสั่ง Points ① และทำการเลือกหมุดที่อยากรู้รายละเอียด เลือกคำสั่ง Detail ② หน้าจอจะแสดงผลรายละเอียดของหมุดที่ได้ทำการรังวัด




(๙) การส่งออกข้อมูลค่าพิกัดของจุดควบคุมภาคพื้นดิน Ground control point (GCP) และจุดตรวจสอบภาพ Check point (CP) เลือกที่คำสั่ง Export ① หน้าต่างจะแสดงผลและที่จัดเก็บข้อมูลของไฟล์ ที่จะทำการส่งออกข้อมูล ② เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลภาพถ่าย



๔.๖ การส่งออกข้อมูลค่าพิกัดจากเครื่องควบคุมการบันทึกข้อมูลสัญญาณดาวเทียม (Controller)

การส่งออกข้อมูลค่าพิกัดของจุดควบคุมภาคพื้นดิน Ground control point (GCP) และจุดตรวจสอบภาพ Check point (CP) จากเครื่องควบคุมการบันทึกข้อมูลสัญญาณดาวเทียม (Controller) ในรูปแบบของไฟล์ CSV เลือกที่คำสั่ง File Type ① หน้าต่างจะแสดงผลรูปแบบของไฟล์ที่ต้องการส่งออกข้อมูล การตั้งชื่อไฟล์ที่จะทำการส่งออก ② และที่จัดเก็บข้อมูลของไฟล์ที่จะทำการส่งออกข้อมูล เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลภาพถ่าย



เขื่อมต่อเครื่องควบคุมการบันทึกข้อมูลสัญญาณดาวเทียม (Controller) กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไฟล์ข้อมูลที่ส่งออกในรูปแบบของไฟล์ Csv เข้าสู่คอมพิวเตอร์ และใช้ในการประมวลผลภาพถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ ต่อไป



บทที่ ๕

การประมวลผลข้อมูล


๕.๑ การเตรียมข้อมูลสำหรับการประมวลผล

๕.๑.๑ ข้อมูลจากอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึงขึ้นลงแนวตั้ง (Fixed Wing Hybrid UAV) ยี่ห้อ CHCNAV รุ่น P316

การประมวลผลข้อมูลจากอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึงขึ้นลงแนวตั้ง (Fixed Wing Hybrid UAV) ยี่ห้อ CHCNAV รุ่น P316 แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ การประมวลผลข้อมูลค่าพารามิเตอร์การจัดภาพภายนอก (Exterior Orientation) ซึ่งประกอบด้วยตำแหน่ง (Position) และการอ้าง (Orientation) ของภาพถ่าย และการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ

ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลค่าพารามิเตอร์การจัดภาพภายนอก (Exterior Orientation) สำหรับการประมวลผลโดยใช้โปรแกรม CGO


ข้อมูลค่าพารามิเตอร์การจัดภาพภายนอก (Exterior Orientation) ได้จากการประมวลผลข้อมูลตำแหน่ง (Position) และการอ้าง (Orientation) ของภาพถ่ายแต่ละภาพที่บันทึกในหน่วยความจำภายนอกชนิด MicroSD Card จากอากาศยานฯ ร่วมกับข้อมูลจากสถานีควบคุมภาคพื้นดิน (Ground Control Station, GCS) ในรูปแบบการประมวลผลค่าพิกัดแบบ Post Processing Kinematic (PPK) เพื่อนำชุดข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลนี้ไปประมวลผลร่วมกับภาพถ่ายในโปรแกรมประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศต่อไป โดยมีขั้นตอนดังนี้



แสดงขั้นตอนการประมวลผลโดยใช้โปรแกรม CGO



(๑) การนำข้อมูลออกจากอากาศยานฯ มีขั้นตอนดังนี้

- นำหน่วยความจำภายนอกชนิด MicroSD Card ออกจาก Slot ที่อยู่ด้านข้างของอากาศยานฯ



แสดงการนำข้อมูลออกจากอากาศยานฯ

- นำหน่วยความจำภายในออกชนิด MicroSD Card ต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อนำข้อมูลออกมาทั้ง Folder ข้อสังเกตชื่อ Folder จะเป็นปีเดือนวัน และจะมีข้อมูลภายใน Folder ทั้งหมด ๔ Files เป็นข้อมูลสำหรับใช้ประมวลผลต่อไป



คำอธิบายข้อมูลสำหรับใช้ประมวลผล ดังนี้

ข้อ ① GPS_Point : เวลาที่ถ่ายภาพของอากาศยานฯ

ข้อ ② Moving_Station : ข้อมูลของดาวเทียมที่บันทึก

ข้อ ③ Pos_Point : ตำแหน่งที่อากาศยานฯ ถ่ายภาพ


(๒) การนำข้อมูลออกจากสถานีควบคุมภาคพื้นดิน (Ground Control Station, GCS) ขึ้นตอน
ดังนี้

- นำสายต่อระหว่างเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมฯ ของสถานีควบคุมภาคพื้นดิน และคอมพิวเตอร์ เข้าด้วยกัน



แสดงการนำข้อมูลออกจากสถานีควบคุมภาคพื้นดิน

- ดึงข้อมูล HCN File ออกมาจากเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมฯ




แสดงตัวอย่าง HCN File

(๓) การสร้าง Template Datum ในโปรแกรม CGO มีขั้นตอน ดังนี้

- เมื่อเปิดโปรแกรม CGO เลือก Start → New จากนั้นทำการตั้งค่า ดังนี้


Name : ให้ใส่ชื่อ Template Datum ที่ต้องการ เช่น WGS_N47
ข้อควรระวัง: ห้ามใส่ชื่อภาษาไทย

Directory : เลือกที่จัดเก็บ Template Datum ที่ต้องการ
และคลิกปุ่ม **Confirm**



แสดงการสร้าง Template Datum

- เลือกคำสั่ง Coordinate System เพื่อเลือกระบบพิกัดที่ต้องการ ตามข้อ ①



แสดงคำสั่ง Coordinate System

จากนั้นทำการตั้งค่าของระบบพิกัด ดังนี้


- แบบ Basic Info

Name : ชื่อของ Project ในปัจจุบัน

Zone : เลือกเวลา Time Zone (ของประเทศไทย UTC+07.00)

Azimuth : ทิศทางอิงในการวัดมุม

หมายเหตุ : Basic Info เป็นการใส่ Attribute เพื่อบอกข้อมูลเพียงเท่านั้น เช่น การปรับเวลาในโปรแกรม
แท็บจริงแล้วอยู่ในส่วนของ GNSS Module




แสดงแบบ Basic Info

- แบบ Coordinate System

Coordinate System Name : ชื่อระบบค่าพิกัดที่นำมาใช้

การเปลี่ยนระบบค่าพิกัด ให้เลือกคำสั่งตามข้อ ① โดยปกติจะใช้ WGS84




แสดงแบบ Coordinate System

- ແກບ Coordinate System Manager

ເລືອກ Datum ເປັນ UTM WGS 84 UTM zone 47N ຊັ້ນຕອນດັ່ງນີ້

Default Coordinate System : DatumRoot --> World --> world

ຕາມຫຸ້ວ່າ ① ແລະ Coordinate System List ເລືອກ UTM WGS 84 UTM zone 47N ຕາມຫຸ້ວ່າ ②
ຈາກນັ້ນຄືກຶ່ນ Select 




ແສດງແກບ Coordinate System Manager

- ແກບ Geoid Model ຕັ້ງຄ່າດັ່ງນີ້

Geoid File Format : GGF File

File Name : ເລືອກໄຟລ໌ (File) ທີ່ຕ້ອງການ ໂດຍປົກຕິ Geoid Model

ໃໝ່ EGM96.GGF ແລະຄືກຶ່ນ Confirm 




แสดงแบบ Geoid Model

จากนั้นให้เลือก Start --> Save As Template

File Name : ให้ใส่ชื่อ Template Datum ที่ต้องการ เช่น WGS84 N47 EGM96


และคลิกปุ่ม Save โดยการสร้าง Template จะทำการสร้างแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ตามข้อ ①



แสดงการ Save As Template


(๔) การสร้าง Project เพื่อประมวลผลข้อมูลค่าพารามิเตอร์การจัดสภาพภูมิภาค (Exterior Orientation) ด้วยโปรแกรม CGO มีขั้นตอนดังนี้

- เมื่อเปิดโปรแกรม CGO ขึ้นมาแล้ว ให้เลือก Start \rightarrow New และตั้งค่าดังนี้
 - Name** : ให้ใส่ชื่อ Project ที่ต้องการ (ข้อควรระวัง: ห้ามใส่ชื่อภาษาไทย)
 - Directory** : เลือกที่จัดเก็บ Project ที่ต้องการ พร้อมกับเลือก Template Datum ที่ต้องการ หรือที่ได้สร้างไว้ และคลิกปุ่ม **Confirm**




แสดงการสร้าง Project ด้วยโปรแกรม CGO

- นำเข้าข้อมูล โดยการเตรียมไฟล์ (File) ข้อมูล ประกอบไปด้วย 4 ไฟล์ (File) จากอากาศยานฯ จำนวน ๓ ไฟล์ (File) และสถานีควบคุมภาคพื้นดิน (Ground Control Station, GCS) จำนวน ๑ ไฟล์



แสดงข้อมูลที่ต้องนำเข้า ในการประมวลผลด้วยด้วยโปรแกรม CGO

- เข้าโหมด UAV ตามข้อ ① เลือกคำสั่ง Import ตามข้อ ② จะปรากฏหน้าต่าง Data Import



แสดงหน้าต่าง Data Import

- เลือกเครื่องหมาย ... หรือ และนำเข้าข้อมูลสำหรับการประมวลผล Post Processing Kinematic (PPK) เลือกประเภทข้อต่อไปนี้

Raw pos data : เลือกไฟล์ (File) Pos_Point หรือตามตัวอย่าง ①

Pos_Point_20190319132515.txt

Rover gnss data : เลือกไฟล์ (File) Moving_Station หรือตามตัวอย่าง ②


Moving_Station_20190319132515.txt

Exposure time : เลือกไฟล์ (File) GPS_Point หรือตามตัวอย่าง ③

Gps_Point_20190319132515.txt


จากนั้นคลิกปุ่ม Add เพื่อนำเข้า Base gnss data โดยเลือกข้อมูล HCN File ที่ได้จากเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมฯ ของสถานีควบคุมภาคพื้นดิน (Ground Control Station, GCS)

หรือตามตัวอย่าง ④ เลือก **Test078F.HCN** เมื่อครบหมวดทุกช่องแล้วกดปุ่ม Confirm



แสดงการนำเข้าข้อมูลสำหรับการประมวลผล PPK

- รอการนำเข้าข้อมูล เมื่อเสร็จแล้วจะปรากฏหน้าจอด้านขวา ให้เลือกคำสั่ง Edit ตามข้อ ① เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ ก่อนทำการประมวลผลข้อมูล




แสดงหน้าจอสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ ก่อนทำการประมวลผล

- แก้ไขค่าพิกัดตำแหน่งของ HCN File ที่ได้จากการรังวัดจุดที่ติดตั้งสถานีควบคุมภาคพื้นดิน (Ground Control Station, GCS) เพื่อให้ค่าพิกัดมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ในส่วน Base station ก่อนทำการประมวลผลข้อมูล ดังนี้

Coordinate Source : ให้เลือกเป็นแบบ Manual Input

Coordinate Type : ให้เลือกเป็นแบบ Local N/E/H จากนั้นนำค่าพิกัดที่ได้รังวัดที่จุดสถานีควบคุมภาคพื้นดิน (Ground Control Station, GCS) ใส่进去 x(m), y(m), Elev.(m)

หมายเหตุ : ถ้าต้องการค่าพิกัด WGS84 N/E/H ให้เลือก Coordinate System เป็น WGS84




แสดงการแก้ไขข้อมูล HCN File ในส่วน Base station

- แก้ไขความสูงที่ได้จากการรังวัดตอนติดตั้งสถานีควบคุมภาคพื้นดิน (Ground Control Station, GCS) เพื่อให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ในส่วน Antenna Manufacture ก่อนทำการประมวลผล โดยสามารถเลือกวิธีการการวัด (Measure To) ได้ 3 แบบ ขึ้นอยู่กับการเลือกวิธีการวัดของผู้ใช้งาน ได้แก่

Bottom of Antenna mount = Vertical H

Center of Bumper = Slant H

Antenna Phase Center = Real Phase Center H



แสดง Measure To ในแบบต่างๆ


เมื่อทำการเลือกวิธีการวัด โดยปกติแล้ว จะเลือก Measure To เป็น Center of Bumper = Slant H และใส่ค่าความสูงที่ได้จากการวัดที่ช่อง Antenna Height (m) หน่วยเป็นเมตร จากนั้นกดปุ่ม Confirm

Base gnss data

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|---------------|---------------------------|------------------|
| Base | Test | | | | |
| Base station file | C:\Users\CHC03\Desktop\20190319132514\Test078F.HCN | | | | |
| Base Station | | | | | |
| Coordinate Source | Manual inp... | x(m) | 1552421.10000 | | |
| Coordinate Type | Local N/E/H | y(m) | 683034.10000 | | |
| | | Elev.(m) | 2.10000 | | |
| Antenna Manufacture | | | | | |
| Manufacture | CHCNav | Antenna Type | CHCI80 | Measure To | Center Of Bumper |
| Antenna Height(m) | 1.4880 | Antenna offset(m) | 0.0000 | Antenna Correct Height(m) | 1.6022 |

แสดงการแก้ไขข้อมูล HCN File ในส่วน Antenna Manufacture


หลังกด Confirm **Confirm** จะแสดงจุดที่ถ่ายภาพทั้งหมดในการบินสำรวจครั้งนี้



แสดงจุดที่ถ่ายภาพทั้งหมดในการบินสำรวจครั้งนั้น


- ทำการประมวลผล Post Processing Kinematic (PPK) โดยการเลือกคำสั่ง Process

ตามข้อ ①




แสดงหน้าจอ ก่อนการประมวลผล Post Processing Kinematic (PPK)

จากนั้นกด Confirm [Confirm] เพื่อยืนยันค่า Parameter ต่างๆ ในการคำนวณปรับแก้




แสดงค่า Parameter ต่างๆ ในการคำนวณปรับแก้

รอให้โปรแกรมทำการประมวลผล เมื่อประมวลผล Post Processing Kinematic แล้วเสร็จจะแสดงผลดังภาพ



แสดงหน้าจอหลังการประมวลผล Post Processing Kinematic (PPK)

- ค่าที่ได้ออกมาหลังจากประมวลผล Post Processing Kinematic (PPK) ให้เลือกคำสั่ง Information ตามข้อ ① โดยค่าสีดำ คือ ค่าที่ยังไม่ได้ประมวลผลคำนวณปรับแก้ และค่าสีแดง คือ ค่าที่ประมวลผล Post Processing Kinematic (PPK) แล้ว




แสดงการเลือกคำสั่ง Information

การดู Display ต่างๆ ให้เลือกคำสั่ง UAV View และการเลือกคำสั่ง Display Controller โดยเลือกได้ทั้งหมด ๓ รูปแบบ คือ


- POS หมายถึง แสดงตำแหน่งการถ่ายภาพของอากาศยานฯ ตามข้อ ①
- PPK หมายถึง แสดงตำแหน่งการถ่ายภาพของอากาศยานฯ หลังการประมวลผลแบบ

Post Processing Kinematic (PPK) แล้ว ตามข้อ ②


- Track หมายถึง แสดงเส้นทางการบินทั้งหมดของอากาศยานฯ ตามข้อ ③



แสดง Display Controller แบบ POS




แสดง Display Controller แบบ PPK



แสดง Display Controller แบบ Track

(๕) การเตรียมข้อมูลค่าพารามิเตอร์การจัดภาพภายนอก (Exterior Orientation) ของภาพถ่ายจากการคำนวณปรับแก้โดยโปรแกรม CGO สำหรับนำเข้า (Import) โปรแกรม Pix4Dmapper มีขั้นตอนดังนี้

- ในส่วนรายงานข้อมูลค่าพารามิเตอร์การจัดภาพภายนอก (Exterior Orientation) ของภาพถ่ายเลือกคำสั่ง Report ตามข้อ ① ให้เลือก UAV Pos ซึ่งจะได้ข้อมูลรูปแบบ Text File ออกมานะ



แสดงการเลือก UAV Pos


- โปรแกรม CGO จะบันทึก (Save) รายงานข้อมูลค่าพารามิเตอร์การจัดภาพภายนอก (Exterior Orientation) ของภาพถ่าย หลังการประมวลผล Post Processing Kinematic (PPK) ให้แบบอัตโนมัติ โดย Default ที่จัดเก็บจะเป็น

C:\Users\“ชื่อคอมพิวเตอร์”\Documents\CGO2\Project\“ชื่อ Project ที่เรากำหนด”\Uav\Reports

| Test_Uavpos_Moving_Station_20190319132515.txt - Notepad | |
|--|--|
| File | Edit |
| * Reference Station Name | : Test |
| * Start Time | : 03/19/2019 05:31:32 (week 2045 192692s) |
| * End Time | : 03/19/2019 06:01:23 (week 2045 194483s) |
| * Antenna Type | : CHCI80 |
| * Antenna Height(m) | : 1.6022 |
| * Latitude | : 14.036514190 |
| * Longitude | : 100.694957219 |
| * Ellipsoid Height(m) | : -28.963292802 |
| * Fixed solution ratio | : 91.54% |
| ***** | |
| GPS Time, Rover Station, | X(m), Y(m), Z(m), Latitude, Longitude, Height(m), N, E, H(m), roll, pitch, |
| yaw | |
| 2019-03-19-05:44:08.352, DSC00001, -1147787.87647, 6081651.03110, 1537060.8817, 14.037691009, 100.687701129, 136.631911641, 1552545.96205, 682249.82682, 167.8611, 1.183999, 1.278272, 100.064384 | |
| 2019-03-19-05:44:09.831, DSC00002, -1147812.94190, 6081646.68084, 1537062.6363, 14.037705575, 100.687936619, 137.420146326, 1552547.75539, 682275.25178, 168.6486, 1.111314, -0.138789, 101.129456 | |


แสดงรายงานข้อมูลของภาพถ่ายหลังการประมวลผลแบบ PPK ในรูปแบบ File Text

- การเตรียม File สำหรับประมวลผลในโปรแกรม Pix4Dmapper ทำการเปิดโปรแกรม Microsoft Excel และเลือกคำสั่ง Open ตามข้อ ① เพื่อเปิด Text File ที่ได้จากโปรแกรม CGO ตามข้อ ②




แสดงการเปิด Text File ที่ได้จากโปรแกรม CGO ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel (1)

ทำการเลือกคำสั่งต่างๆ ตามรูปแล้วคลิกปุ่ม Next



แสดงการเปิด Text File ที่ได้จากโปรแกรม CGO ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel (2)

ให้เลือกคำสั่งต่างๆตามรูปแล้วคลิกปุ่ม Finish จะแสดง Text File บนโปรแกรม Microsoft Excel




แสดงการเปิด File Text ที่ได้จากโปรแกรม CGO ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel (3)

เนื่องจากในโปรแกรม Pix4Dmapper ไม่สามารถปรับแก้ค่าความสูงด้วยจีอยด์ (Geoid) ได้ จึงได้นำค่าความสูงแบบ Orthometric H. ที่ได้จากโปรแกรม CGO มาใช้ในช่องความสูง สรุปแล้วต้องจะใช้ค่าจาก ๗ Column ได้แก่ RoverStation, Latitude, Longitude, H(m), row, pitch, yaw ดังภาพ

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|----------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|
| 1 • Reference Station Name | | | | | | : Test | | | | | | | |
| 2 • Start Time | | | | | | : 03/19/2019 05:31:32 (week 2045 192692s) | | | | | | | |
| 3 • End Time | | | | | | : 03/19/2019 06:01:23 (week 2045 194483s) | | | | | | | |
| 4 • Antenna Type | | | | | | : CHC180 | | | | | | | |
| 5 • Antenna Height(m) | | | | | | : 1.6022 | | | | | | | |
| 6 • Latitude | | | | | | : 14.036514190 | | | | | | | |
| 7 • Longitude | | | | | | : 100.694957219 | | | | | | | |
| 8 • Ellipsoid Height(m) | | | | | | : -28.963292802 | | | | | | | |
| 9 • Fixed solution ratio | | | | | | : 91.54% | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 GPS Time | RoverStation | X(m) | Y(m) | Z(m) | Latitude | Longitude | Height(m) | N | E | H(m) | row | pitch | yaw |
| 12 2019-03-19-05:44:08.352 | DSC00001 | -1147787.876 | 6081651.031 | 1537060.882 | 14.03769101 | 100.6877011 | 136.6319116 | 1552545.962 | 682249.826 | 167.8611 | 1.183999 | 1.278272 | 100.064384 |
| 13 2019-03-19-05:44:09.833 | DSC00002 | -1147812.942 | 6081646.681 | 1537062.636 | 14.03770558 | 100.6879366 | 137.4201463 | 1552547.755 | 682275.251 | 168.6486 | 1.111314 | -0.138789 | 101.129456 |
| 14 2019-03-19-05:44:11.354 | DSC00003 | -1147838.482 | 6081642 | 1537063.553 | 14.03771329 | 100.688177 | 137.7747442 | 1552548.795 | 682301.210 | 169.0024 | 1.236134 | -0.228315 | 105.190392 |
| 15 2019-03-19-05:44:12.872 | DSC00004 | -1147863.608 | 6081635.64 | 1537063.633 | 14.0377175 | 100.6884165 | 136.2521864 | 1552549.445 | 682327.071 | 167.4791 | 0.990791 | 1.232182 | 102.04805 |
| 16 2019-03-19-05:44:14.352 | DSC00005 | -1147888.848 | 6081628.942 | 1537062.922 | 14.03771543 | 100.6886578 | 134.2362481 | 1552549.403 | 682353.120 | 165.4623 | -1.409087 | 1.328066 | 100.356491 |
| 17 2019-03-19-05:44:15.713 | DSC00006 | -1147913.41 | 6081622.881 | 1537061.872 | 14.0377093 | 100.6889195 | 132.623631 | 1552548.905 | 682378.384 | 163.8489 | -0.652423 | 1.645361 | 100.102409 |
| 18 2019-03-19-05:44:17.032 | DSC00007 | -1147939.065 | 6081618.651 | 1537061.802 | 14.03770064 | 100.6891321 | 133.0046262 | 1552548.133 | 682404.384 | 164.2285 | 6.836132 | 3.899401 | 99.370552 |
| 19 2019-03-19-05:44:18.353 | DSC00008 | -1147964.743 | 6081615.281 | 1537061.176 | 14.03769868 | 100.6893715 | 134.4458784 | 1552548.102 | 682430.242 | 165.6695 | -2.814272 | -0.109589 | 104.889542 |
| 20 2019-03-19-05:44:19.672 | DSC00009 | -1147989.92 | 6081610.326 | 1537060.254 | 14.03769104 | 100.689609 | 134.0299287 | 1552547.439 | 682455.907 | 165.2528 | -2.951998 | 1.975045 | 103.001701 |
| 21 2019-03-19-05:44:20.952 | DSC00010 | -1148014.913 | 6081603.501 | 1537058.614 | 14.0376812 | 100.6898481 | 131.6235786 | 1552546.535 | 682481.739 | 162.8456 | -3.147626 | 6.38293 | 94.398659 |
| 22 2019-03-19-05:44:22.152 | DSC00011 | -1148039.993 | 6081598.526 | 1537058.032 | 14.0376766 | 100.6900848 | 131.2523233 | 1552546.209 | 682507.309 | 162.4736 | 0.398028 | 4.537263 | 92.117783 |
| 23 2019-03-19-05:44:23.392 | DSC00012 | -1148066.117 | 6081594.333 | 1537058.913 | 14.03768275 | 100.6903296 | 132.1707467 | 1552547.079 | 682533.751 | 163.3912 | 2.494126 | 3.976014 | 98.081947 |
| 24 2019-03-19-05:44:24.592 | DSC00013 | -1148090.622 | 6081590.009 | 1537060.203 | 14.03769341 | 100.69056 | 132.7713633 | 1552548.436 | 682558.624 | 163.991 | -0.068388 | 3.528224 | 99.489549 |
| 25 2019-03-19-05:44:25.872 | DSC00014 | -1148115.819 | 6081584.015 | 1537060.74 | 14.03770078 | 100.6907995 | 131.7222495 | 1552549.438 | 682584.499 | 162.9411 | 1.142143 | 5.934003 | 96.238541 |
| 26 2019-03-19-05:44:27.192 | DSC00015 | -1148141.226 | 6081578.079 | 1537061.033 | 14.03770581 | 100.6910408 | 130.7069209 | 1552550.18 | 682610.552 | 161.925 | 4.102484 | 6.362014 | 97.900391 |
| 27 2019-03-19-05:44:28.512 | DSC00016 | -1148166.056 | 6081572.236 | 1537061.344 | 14.03771103 | 100.6912767 | 129.6810011 | 1552550.94 | 682636.030 | 160.893 | 4.35475 | 7.184292 | 100.21038 |

แสดงค่าจาก ๗ Column ที่จำเป็นในการนำเข้าในโปรแกรม Pix4Dmapper

ทำการลบทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวกับ ๗ Column ที่ต้องและให้ตรวจสอบค่า RoverStation ภาพแรกให้มีชื่อตรงกันกับภาพแรกที่กล้องถ่ายรูปได้ พร้อมกับเพิ่ม “.JPG” ให้ข้างหลังทุกภาพถ่าย และ File CSV ที่เตรียมนี้จะต้องมีชื่อตรงกันและจำนวนเท่ากันกับรูปที่กล้องถ่าย



โดยให้ใช้สูตรตามภาพและทำการคัดลอกแบบ Values ไปวางทับแทน Column เก่า

แสดงสูตรในโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อใช้เพิ่ม “.JPG” ในช่อง RoverStation

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | DSC00004.JPG | 12.95967 | 100.973 | 275.0011 | -1.02906 | 1.552477 | -144.116 |
| 2 | DSC00005.JPG | 12.95951 | 100.9727 | 275.3133 | -0.37243 | 1.908834 | -144.074 |
| 3 | DSC00006.JPG | 12.95936 | 100.9725 | 274.6888 | -1.42055 | 1.598077 | -145.849 |
| 4 | DSC00007.JPG | 12.95921 | 100.9722 | 274.1483 | 3.953359 | 5.755396 | -146.759 |
| 5 | DSC00008.JPG | 12.95907 | 100.9719 | 274.1055 | 1.541113 | 4.855922 | -142.581 |
| 6 | DSC00009.JPG | 12.95892 | 100.9716 | 273.8244 | 2.930891 | 5.224875 | -146.457 |
| 7 | DSC00010.JPG | 12.95876 | 100.9714 | 273.0373 | 0.373324 | 5.11758 | -147.999 |
| 8 | DSC00011.JPG | 12.9586 | 100.9711 | 273.3308 | -0.25106 | 6.538751 | -144.466 |
| 9 | DSC00012.JPG | 12.95845 | 100.9708 | 274.7865 | -1.05855 | 5.987604 | -144.315 |
| 10 | DSC00013.JPG | 12.9583 | 100.9705 | 273.683 | 1.321532 | 5.254212 | -148.403 |
| 11 | DSC00014.JPG | 12.95813 | 100.9703 | 273.9646 | 3.839119 | 7.876975 | -146.264 |
| 12 | DSC00015.JPG | 12.95797 | 100.97 | 274.3335 | -0.98066 | 6.400714 | -146.963 |
| 13 | DSC00016.JPG | 12.95781 | 100.9697 | 275.698 | 1.463157 | 7.764179 | -145.158 |
| 14 | DSC00017.JPG | 12.95767 | 100.9695 | 277.6914 | 0.141671 | 5.838027 | -143.788 |
| 15 | DSC00018.JPG | 12.95752 | 100.9692 | 277.547 | -2.23746 | 1.998798 | -147.229 |
| 16 | DSC00019.JPG | 12.95736 | 100.9689 | 275.9534 | 0.974196 | 6.483522 | -145.28 |
| 17 | DSC00020.JPG | 12.95721 | 100.9686 | 275.0924 | -0.80997 | 5.276524 | -143.422 |




แสดงรูปแบบตัวอย่าง CSV File ที่พร้อมสำหรับการนำเข้าไปประมวลในโปรแกรม Pix4Dmapper

๕.๑.๒ ข้อมูลจากอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกหมุน (Multirotor) ยี่ห้อ DJI รุ่น Phantom⁴ Pro V.๒ การประมวลผลข้อมูลจากอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกหมุน (Multirotor) ยี่ห้อ DJI รุ่น Phantom⁴ Pro V.๒ จะไม่เหมือนกับอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึงชั้นลงแนวตั้ง (Fixed Wing Hybrid UAV) ยี่ห้อ CHCNAV รุ่น P๓๑๖ เนื่องจากข้อมูลค่าพารามิเตอร์การจัดสภาพภายนอก (Exterior Orientation) ซึ่งประกอบด้วยตำแหน่ง (Position) และการอ้าง (Orientation) ที่ได้จากอากาศยานฯ จะอยู่ในรูปไฟล์ Log ที่บันทึกลงบนภาพถ่าย ผู้ใช้งานไม่ต้องทำการประมวลผล Post Processing Kinematic (PPK) ทำให้สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยสามารถนำข้อมูลออกจากอากาศยานฯ ได้ ๒ ขั้นตอน ดังนี้

- (๑) นำหน่วยความจำภายในออกชนิด MicroSD Card ออกมาจาก Slot ที่อยู่ด้านข้างของอากาศยานฯ
- (๒) นำหน่วยความจำภายในออกชนิด MicroSD Card ไปต่อ กับคอมพิวเตอร์เพื่อนำข้อมูลภาพถ่ายออกมายัง Folder




แสดงการนำข้อมูลออกจากอากาศยานฯ



แสดงข้อมูลภาพถ่ายพร้อมไฟล์ Log ที่บันทึกลงบนภาพถ่าย

๕.๒ การประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายโดยใช้โปรแกรม Pix4Dmapper

๕.๒.๑ หลักการและขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายโดยใช้โปรแกรม Pix4Dmapper
อธิบายส่วนประกอบของโปรแกรม Pix4Dmapper ได้ดังนี้



แสดงส่วนประกอบของโปรแกรม Pix4Dmapper


ส่วนที่ ๑ Toolbar คือ เมนูจัดการไฟล์ ประกอบด้วย

- เมนู Project ได้แก่ การสร้างโปรเจคใหม่ (New Project), การบันทึกโปรเจค (Save Project/Save Project As), การเปิด/ปิดโปรเจคที่ได้บันทึกไว้ (Open Project/Close Project), การแก้ไขข้อมูลภาพถ่ายและข้อมูลข้อมูลค่าพารามิเตอร์การจัดภาพภายนอก (Image Properties Editor), การเลือกรอบเขตพิกัดของผลลัพธ์จากการประมวลผล (Select Output Coordinate System), เครื่องมือจัดการจุดควบคุมภาพถ่าย (GCP/MTP Manager)

- เมนู Process ได้แก่ การคำนวนปรับแก้ข้อมูลใหม่ (Reoptimize/ Rematch and Optimize), การสร้างรายงานคุณภาพของผลการประมวลผล (Generate Quality Report)

- เมนู View และเมนู Map View ได้แก่ การย่อ/ขยาย หน้าจอแสดงแผนที่ (Zoom In/Zoom Out, การประเภทของ Base Map (Satellite/Map)


- เมนู Help ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือในการใช้คำสั่งต่างๆ และการอธิบายตอบข้อสงสัยจาก Pix4D



แสดงเครื่องมือส่วน Toolbar

ส่วนที่ ๒ View Toolbar คือ เมนูจัดการมุมมองของแผนที่ ประกอบด้วย


- เมนู Home เป็นเมนูแสดงโปรเจค (Project) ที่สร้างล่าสุด
- เมนู Map View เป็นเมนูแสดงมุมมองของแผนที่
- เมนู rayCloud เป็นเมนูที่แสดงผลการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายและข้อมูลค่าพารามิเตอร์ การจัดภาพภายนอกของแต่ละขั้นตอนตามกระบวนการของการประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศ
- เมนู Volumes เป็นเมนูจัดการเกี่ยวกับการคิดพื้นที่และปริมาตร
- เมนู Mosaic Editor เป็นเมนูที่ปรับแก้สีของภาพออร์โรจริงที่ได้จากการผสมสีภาพเข้าด้วยกัน โดยวิธีโมเสก (Mosaic)
- เมนู Index Calculator เป็นเมนูคำนวนข้อมูล Index จากการประมวลผล



แสดงเครื่องมือส่วน View Toolbar

ส่วนที่ ๓ Processing Toolbar คือ เครื่องมือจัดการการประมวลผลข้อมูล ประกอบด้วย

- เมนู Processing เป็นแบบเมนูที่แสดงการประมวลผล ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ๑. Initial Processing, ๒. Point Cloud and Mesh, ๓. DSM Orthomosaic and Index, แสดงแสดงเปอร์เซ็นต์ของการประมวลผล (Current/Total), คำสั่งเริ่มประมวลผลข้อมูล (Start), คำสั่งยกเลิกการประมวลผลข้อมูล (Cancel)
- เมนู Log Output เป็นแบบเมนูที่แสดงคำสั่งต่างๆ ที่ผู้ใช้งานได้เลือก และผลของการเลือกคำสั่ง หรือผลการประมวลผลข้อมูล ในรูปแบบไฟล์ Log
- เมนู Processing Options เป็นเมนูเกี่ยวกับการตั้งค่าการประมวลผล และตั้งค่าผลลัพธ์จากการประมวลผลทั้ง ๓ ขั้นตอน




แสดงเครื่องมือส่วน Processing Toolbar

ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายโดยโปรแกรม Pix4Dmapper แบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ Initial Processing ขั้นตอนนี้เป็นการคำนวณตำแหน่งของภาพ การปรับแก้การจับคู่ภาพเพื่อสร้างจุดโยงยึดสำหรับเชื่อมจุดภาพแบบอัตโนมัติ (Auto Tie Point) และการโยงยึดค่าพิกัดด้วยจุดควบคุมภาพถ่าย (Ground Control Point, GCP) เพื่อให้โปรแกรมคำนวณปรับแก้จุดโยงยึด (Tie Point) ให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น


ขั้นตอนที่ ๒ Point Cloud and Mesh เป็นขั้นตอนการสร้างพอยท์คลาวด์ (Point Cloud) โดยการเพิ่มจำนวนของจุดโยงยึด (Tie Point) ซึ่งหากตั้งค่าพารามิเตอร์ในการประมวลผลสูง จะส่งผลให้ผลลัพธ์มีค่าความถูกต้องเชิงเรขาคณิตที่แม่นยำมากขึ้น และเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาในการประมวลผลมากสุด และสร้างข้อมูลพื้นผิวแบบเวกเตอร์ (Mesh Model) จากพอยท์คลาวด์ (Point Cloud) เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลแบบจำลองความสูงภูมิประเทศ (Digital Surface Model, DSM) ต่อไป

ขั้นตอนที่ ๓ DSM Orthomosaic and Index เป็นขั้นตอนการสร้างแบบจำลองความสูงภูมิประเทศ (Digital Surface Model, DSM) การสร้างจะจัดเก็บในรูปแบบราสเตอร์ โดยรวมความสูงของลิงปกคลุ่มพื้นผิวของโลก เช่น สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ พุ่มไม้ เป็นต้น และการสร้างเป็นออร์โธจริง (True Orthophoto) คือการนำแบบจำลองความสูงภูมิประเทศ (Digital Surface Model, DSM) และแบบจำลองภูมิประเทศเชิงเลข (Digital Elevation Model, DTM) มาประมวลผลแก้ไขความผิดพลาดทางเรขาคณิตรวมทั้งการสมสีสภาพเข้าด้วยกันโดยวิธีโมเสก (Mosaic) และทำการแก้ไขสีของวัตถุภายในภาพ



แผนผังแสดงขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายโดยโปรแกรม Pix4Dmapper


๕.๒.๒ ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายโดยใช้โปรแกรม Pix4Dmapper
 ๕.๒.๒.๑ สร้าง Project และเลือก New Project ตามข้อ ①



แสดงการสร้าง Project

๕.๒.๒.๒ ตั้งชื่อ Project

ตั้งชื่อ Project ในช่อง Name: และเลือก Folder ที่บันทึก Project ในช่อง Create In: โดยคลิกปุ่ม Browse... หรือ Folder ที่ต้องการจัดเก็บ จากนั้นคลิกปุ่ม Next >




แสดงการตั้งชื่อ Project และเลือก Folder ที่บันทึก Project

๕.๒.๒.๓ นำเข้า (Import) ภาพถ่าย


นำเข้า (Import) ภาพถ่ายโดยคลิกปุ่ม Add Images... หรือ Add directories...

ตามข้อ ① จากนั้นคลิกปุ่ม Open



แสดงการนำเข้า (Import) ภาพถ่าย (๑)


เมื่อนำเข้า (Import) ภาพถ่ายขึ้นมาแล้วเสร็จ จากนั้นคลิกปุ่ม Next >




แสดงการนำเข้า (Import) ภาพถ่าย (๒)

๕.๒.๒.๔ การกำหนดระบบพิกัด จากตัวอย่างใช้ค่าพิกัดในระบบ UTM WGS84

ให้เลือก Coordinate System เป็น WGS84 โดยคลิกปุ่ม Edit (ตามข้อ ①) --> Advanced Coordinate Option (ตามข้อ ②) --> From List.. (ตามข้อ ③) --> Datum: World Geodetic System1984 (ตามข้อ ④) --> Coordinate System: WGS84 (ตามข้อ ④) จากนั้นคลิกปุ่ม OK OK และคลิกปุ่ม OK อีกครั้งเพื่อกลับไปที่หน้าต่าง Image Properties



แสดงการเลือก Coordinate System (๑)




แสดงการเลือก Coordinate System (๒)


๕.๒.๒.๔ กรณี ๑ ประมวลผลข้อมูลจากอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึงขึ้นลงแนวตั้ง (Fixed Wing Hybrid UAV) ยี่ห้อ CHCNAV รุ่น P306

ทำการนำเข้า (Import) ข้อมูลค่าพารามิเตอร์การจัดภาพภายนอก (Exterior Orientation) หรือ File CSV ค่าตำแหน่งของภาพถ่ายที่ได้เตรียมไว้ โดยคลิกปุ่ม From File... (ตามข้อ ①) --> File Format : Latitude, Longitude, Altitude (ตามข้อ ②) --> Browse... --> เลือก File CSV ที่เตรียมไว้ (ตามข้อ ③) และทำการคลิกปุ่ม OK [OK] เพื่อนำเข้าข้อมูลค่าพารามิเตอร์การจัดภาพภายนอก (Exterior Orientation)


กรณี ๒ ประมวลผลข้อมูลจากอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกหมุน (Multirotor) ยี่ห้อ DJI รุ่น Phantom ๔ Pro V.๒ ไม่ต้องทำการนำเข้า (Import) เนื่องจากข้อมูลค่าพารามิเตอร์การจัดภาพภายนอก (Exterior Orientation) ซึ่งประกอบด้วยตำแหน่ง (Position) และการอ้างอิง (Orientation) ที่ได้จากการศึกษาฯ จะอยู่ในรูปไฟล์ Log ที่บันทึกลงบนภาพถ่าย ส่งผลให้ข้อมูลข้างต้นปรากฏโดยอัตโนมัติหลังจากการนำเข้าภาพถ่าย



แสดงข้อมูลหลังการนำเข้าภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึงขึ้นลงแนวตั้ง (Fixed Wing Hybrid UAV) ยี่ห้อ CHCNAV รุ่น P306 (กรณี ๑)



ແສດງການນຳເຂົາ (Import) File CSV ດ້ວຍຕຳແໜ່ງຂອງພາບຄ່າຍຂອງຂໍ້ມູນຈາກອາກະຍານໄຣ້ຄົນຂັ້ນປຶກຕົງຢືນລົງ
ແນວດີ່ງ (Fixed Wing Hybrid UAV) ຍື້ທີ່ CHCNAV ຮຸນ P306




แสดงข้อมูลหลังการนำเข้าภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกหมุน (Multirotor)
ยี่ห้อ DJI รุ่น Phantom4 Pro V.2 (กรณี ၂)

๕.๒.๒.๖ เมื่อนำเข้า (Import) ภาพถ่ายและข้อมูลค่าพารามิเตอร์การจัดภาพภายนอก (Exterior Orientation)


เมื่อนำเข้า (Import) ภาพถ่ายและข้อมูลค่าพารามิเตอร์การจัดภาพภายนอก (Exterior Orientation) ซึ่งประกอบด้วยตำแหน่ง (Position) และการเอียง (Orientation) ของภาพถ่าย เข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำการตรวจสอบข้อมูลที่นำเข้า จากนั้นคลิกปุ่ม Next

[Next >](#)



แสดงผลหลังการนำเข้า (Import) ภาพถ่าย
และข้อมูลค่าพารามิเตอร์การจัดภาพภายนอก (Exterior Orientation)


๔.๒.๒.๗ ตรวจสอบและเลือกระบบพิกัดที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม Next >




แสดงการตรวจสอบและเลือกระบบพิกัดที่ต้องการของผลลัพธ์

๔.๒.๒.๘ ทำการเลือกผลลัพธ์ (Product output) ที่ต้องการ

ทำการเลือกผลลัพธ์ (Product output) ที่ต้องการสำหรับข้อมูลตัวอย่างให้เลือกไป ที่ 3D Map และทำการคลิกปุ่ม Finish เป็นการสิ้นสุดการกำหนดค่า Project ใหม่ในโปรแกรม



แสดงการเลือกผลลัพธ์ (Product output) แบบ 3D Map




แสดงหน้าจอหลังนำเข้า (Import) ภาพถ่ายและข้อมูลค่าพารามิเตอร์การจัดภาพภายนอก
(Exterior Orientation)

๕.๒.๒.๙ การประมวลผล Pix4Dmapper ขั้นตอน Initial Processing (Step 1) มีขั้นตอน ดังนี้

(๑) เลือกคำสั่ง Processing Options ตามข้อ ① จากนั้นทำเครื่องหมายถูกที่คำสั่ง ๑. Initial Processing ตามข้อ ② ทำการตั้งค่าตามที่ผู้ใช้งานต้องการ และคลิกปุ่ม OK


OK



แสดงการเลือกคำสั่ง Initial Processing

อธิบายการตั้งค่า General ในขั้นตอน Initial Processing ดังนี้


- Keypoints Image Scale ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ 3 รูปแบบ ได้แก่
 - Full : ให้ความถูกต้องสูง อาจใช้เวลาในการประมวลผลมาก
 - Rapid : ประมวลผลอย่างรวดเร็ว ความถูกต้องน้อยกว่าแบบแรก
 - Custom : ประมวลผลโดยกำหนด Image Scale ความถูกต้องมากน้อยขึ้นอยู่กับการลดขนาดของ Image Scale



แสดงตัวอย่างการตั้งค่า General ในขั้นตอน Initial Processing

อธิบายการตั้งค่า Matching ในขั้นตอน Initial Processing ดังนี้

- Matching Image Pairs ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ 3 รูปแบบ แต่ในกรณีการบินสำรวจเพื่อจัดทำแผนที่เป็นการบินตามแนวบินที่กำหนด และมีการตั้งค่าความสูงบิน ส่วนซ้อนและส่วนเกย
 - ทำให้ต้องเลือกแบบ Aerial Grid and Corridor




แสดงตัวอย่างการตั้งค่า Matching ในขั้นตอน Initial Processing

อธิบายการตั้งค่า Calibration ในขั้นตอน Initial Processing ดังนี้

- Targeted Number of Keypoints คือ การกำหนด Keypoints สำหรับสร้างจุดโยงยึด (Tie Point) และพอยท์คลาวด์ (Point Cloud)
- Calibration คือ การกำหนดค่า Camera internal และ External parameter ให้เหมาะสม ประกอบด้วย


Calibration Method ได้แก่ Standard (Default), Alternative (สำหรับภาพที่มีรายละเอียดภาพต่ำ เช่น พื้นราบ), Accurate Geolocation and Orientation (สำหรับภาพที่มีรายละเอียดภาพและความถูกต้องสูง)

Camera Optimization ได้แก่ Internal Parameters (ขึ้นอยู่กับคุณภาพของกล้องที่ใช้ ปกติเลือก All (default)), External Parameters (ปกติเลือก All (default))




แสดงตัวอย่างการตั้งค่า Calibration ในขั้นตอน Initial Processing

(๒) หลังจากตั้งค่าแล้วเสร็จ สั่งให้โปรแกรมเริ่มการประมวลผลในขั้นตอน Initial Processing (Step ๑) โดยให้เลือกเฉพาะ ๑.Initial Processing ในด้านซ้ายล่างของหน้าจอ และทำการยกเลิกการประมวลผล ๒.Point Cloud and Mesh และ ๓.DSM Orthomosaic and Index ดังรูป เมื่อเลือกแล้วก็ให้คลิกปุ่ม Start ด้านล่าง



แสดงการประมวลผลขั้นตอน Initial Processing



แสดงผลการประมวลผลขั้นตอน Initial Processing

(๓) หลังการประมวลผลขั้นตอน Initial Processing แล้วเสร็จ หน้าจอจะปรากฏรายงานผลการประมวลผลข้อมูล (Quality Report) โดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งแสดงผลการประมวลผลภาพถ่าย ให้ทำการปิดหน้าต่างไป เพื่อทำการโยงยึดค่าพิกัดตำแหน่งด้วยจุดควบคุมภาพถ่าย (Ground Control Point, GCP)

Quality Report



Generated with PixelMapper version 4.4.12

Important: Click on the different icons for:

-  Help to analyze the results in the Quality Report.
-  Additional information about the sections

 Click [here](#) for additional tips to analyze the Quality Report.

Summary


| | |
|--|---|
| Project | P316_KM |
| Processed | 2020-04-23 11:51:59 |
| Camera Model Name(s) | DSC-RX1RM2_35.0_79526304 (RGB) |
| Average Ground Sampling Distance (GSD) | 5.96 cm / 2.35 in |
| Area Covered | 2.513 km ² / 251.3368 ha / 0.97 sq. mi. / 621.3930 acres |
| Time for Initial Processing (without report) | 42m:23s |

Quality Check


| | | |
|---|--|---|
|  Images | median of 48650 keypoints per image |  |
|  Dataset | 304 out of 308 images calibrated (98%), all images enabled |  |
|  Camera Optimization | 0.46% relative difference between initial and optimized internal camera parameters |  |
|  Matching | median of 21611.7 matches per calibrated image |  |
|  Georeferencing | yes, no 3D GCP |  |

Preview







Figure 1: Orthomosaic and the corresponding sparse Digital Surface Model (DSM) before densification.

ແສດງรายงานผลการປະນມວລຜົດຂໍ້ມູນ (Quality Report) ໃນໜີ້ນຕອນ Initial Processing

๕.๒.๒.๑๐ ในกรณีแผนการบินมีจำนวนหลายบล็อก


ผู้ใช้งานสามารถนำเข้าข้อมูลและประมวลผลในขั้นตอน Initial Processing แยกแต่ละบล็อก และนำ Project แต่ละบล็อกมาประมวลผลเพื่อรวมพื้นที่ในการบินสำรวจทั้งหมดได้ดังนี้

(๑) สร้าง Project และเลือก New Project ตามข้อ ①




แสดงการสร้าง Project

(๒) ตั้งชื่อ Project ในช่อง Name: และเลือก Folder ที่บันทึก Project ในช่อง Create In: โดยคลิกปุ่ม Browse... หา Folder ที่ต้องการ เลือก Project Type เป็น Project Merged from Existing Projects จากนั้นคลิกปุ่ม Next > Next >




แสดงการรวม Project (Project Merged from Existing Projects)


(၃) ຄລືກປຸ່ມ Add Projects... ເລືອກ Project ທີ່ຕ້ອງການຮົມ (Project Merged from Existing Projects) ໂດຍຄລືກປຸ່ມ OK ເນື້ອຄຽບຕາມທີ່ຕ້ອງການແລ້ວ ຈາກນັ້ນຄລືກປຸ່ມ Next> **Next >** ແລະຄລືກປຸ່ມ Finish ຕາມລຳດັບ




ແສດງການເລືອກ Project ທີ່ຕ້ອງການຮົມ (Project Merged from Existing Projects) (၃)



แสดงการเลือก Project ที่ต้องการรวม (Project Merged from Existing Projects) (๒)




แสดงการเลือก Project ที่ต้องการรวม (Project Merged from Existing Projects) (๓)



แสดงการเลือก Project ที่ต้องการรวม (Project Merged from Existing Projects) (๔)

(๔) จากนั้นโปรแกรมจะทำการประมวลผลในขั้นตอน Initial Processing ให้โดยอัตโนมัติ หลังการประมวลผลแล้วเสร็จ หน้าจอจะปรากฏรายงานผลการประมวลผลข้อมูล (Quality Report) โดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งแสดงผลการประมวลผลภาพถ่าย ให้ทำการปิดหน้าต่างไป เพื่อทำการโยงยึดค่าพิกัดตำแหน่งด้วยจุดควบคุมภาพถ่าย (Ground Control Point, GCP)



แสดงประมวลผลในขั้นตอน Initial Processing ของการรวม Project

Quality Report

Generated with Pix4Dmapper version 4.4.12

Important: Click on the different icons for:

- ?** Help to analyze the results in the Quality Report
- i** Additional information about the sections

Click [here](#) for additional tips to analyze the Quality Report


Summary **i**

| | |
|--|--|
| Project | Merge_KY |
| Processed | 2020-02-10 12:10:43 |
| Camera Model Name(s) | DSC-RX1RM2_35_0_7952x5304 (RGB)(1), DSC-RX1RM2_35_0_7952x5304 (RGB)(2), DSC-RX1RM2_35_0_7952x5304 (RGB)(3) |
| Average Ground Sampling Distance (GSD) | 5.88 cm / 2.32 in |
| Area Covered | 5.342 km ² / 534.2499 ha / 2.06 sq. mi. / 1320.8435 acres |

Quality Check **i**

| | | |
|------------------------------|--|--------------------------------------|
| ? Images | median of 46789 keypoints per image | ✓ |
| ? Dataset | 906 out of 935 images calibrated (96%), all images enabled | ✓ |
| ? Camera Optimization | 0.58% relative difference between initial and optimized internal camera parameters | ✓ |
| ? Matching | median of 22399.8 matches per calibrated image | ✓ |
| ? Georeferencing | yes, 11 GCPs (11 3D), mean RMS error = 0.01 m | ✓ |


? Preview **i**



แสดงรายงานผลการประมวลผลในขั้นตอน Initial Processing ของการรวม Project


၅.၂.၃.၁ การโยงยึดค่าพิกัดตำแหน่งด้วยจุดควบคุมภาพถ่าย (Ground Control Point, GCP) โดยเครื่องมือ GCP Manager มีขั้นตอนดังนี้

- (၁) นำเข้าข้อมูลจุดควบคุมภาพถ่าย (Ground Control Point, GCP) โดยเลือกไปที่ เมนู Project --> GCP/MTP Manager... เพื่อเปิดหน้าต่างที่ใช้สำหรับนำเข้าข้อมูล ทำการกำหนดค่าพิกัดของจุดควบคุมภาพถ่าย (Ground Control Point, GCP) ที่จะนำมาใช้ โดยการคลิกปุ่ม Edit Edit... โปรแกรมจะกำหนดค่าตั้งต้นให้เป็นระบบพิกัดที่กำหนดไว้ หากจุดควบคุมภาพถ่าย (Ground Control Point, GCP) ที่นำเข้าไม่ได้ใช้ระบบพิกัดเดียวกันให้ทำการเปลี่ยนให้ถูกต้อง เมื่อกำหนดร丞จทำการคลิกปุ่ม OK OK




แสดงคำสั่ง GCP/MTP Manager

(๒) ทำการนำเข้าจุดควบคุมภาพถ่าย (Ground Control Point, GCP) โดยคลิกปุ่ม Import GCP... **Import GCPs...** เลือก Coordinate Order: สำหรับข้อมูลตัวอย่างให้ใช้ X, Y, Z และทำการคลิกปุ่ม **Browse...** หา Folder ที่จัดเก็บข้อมูลจุดควบคุมภาพถ่าย (Ground Control Point, GCP) แล้วคลิกปุ่ม **OK** เพื่อนำเข้าข้อมูลดังกล่าว




แสดงการนำเข้าจุดควบคุมภาพถ่าย (Ground Control Point, GCP) (๑)




แสดงการนำเข้าจุดควบคุมภาพถ่าย (Ground Control Point, GCP) (๒)

(๓) เมื่อนำเข้าแล้วเสร็จ ตรวจสอบค่าพิกัดที่นำเข้าว่าถูกต้องหรือไม่ หลังจากนั้นให้คลิกปุ่ม OK เป็นการเสร็จสิ้นการนำเข้าข้อมูลจุดควบคุมภาพถ่าย (Ground Control Point, GCP)




แสดงการนำเข้าจุดควบคุมภาพถ่าย (Ground Control Point, GCP) (๓)

(๔) เมื่อทำการประมวลผลในขั้นตอน Initial Processing เสร็จสิ้น โปรแกรมจะแสดงผล Automatic Tie Points ในรูปแบบสามมิติในหน้าต่างหลักของตัวโปรแกรม ในเมนูด้านขวา มีอิจฉาสามารถเลือกแสดงเปิด/ปิดข้อมูลต่างๆ ได้ โดยทำการเลือกไปที่เครื่องหมาย หน้าข้อมูล GCPs/MPTs เพื่อแสดงรายละเอียดในข้อมูล และภายใต้ GCPs/MPTs จะมีรายชื่อจุดควบคุมภาพถ่าย (Ground Control Point, GCP) ที่ได้ทำการนำเข้าในขั้นตอนที่ผ่านมา ให้ทำการเลือกไปที่จุดควบคุมภาพถ่าย (Ground Control Point, GCP) แต่ละจุด โปรแกรมจะโหลดภาพถ่ายที่ใช้ในการยิงยึดค่าพิกัดตำแหน่งขึ้นมาด้านขวาของหน้าต่างหลัก ดังรูป




แสดงจุดควบคุมภาพถ่าย (Ground Control Point, GCP) ที่นำเข้า

(๔) ทำการโยงยึดค่าพิกัดให้ตรงกับข้อมูลหมายเลขอุปกรณ์จุดควบคุมภาพถ่าย (Ground Control Point, GCP) ทำได้โดยคลิกซ้ายในจุดที่ต้องการโยงยึดค่าพิกัดในแต่ละภาพ เมื่อคลิกแล้ว จะมีวงกลมสีเหลืองเพื่อแสดงว่าได้ทำการโยงยึดค่าพิกัดแล้ว จากนั้นทำการโยงยึดค่าพิกัดจนครบทุกภาพ และคลิกปุ่ม **Apply** เพื่อทำการบันทึกการโยงยึด และเลือกจุดควบคุมภาพถ่าย (Ground Control Point, GCP) จุดต่อไป ทำการโยงยึดค่าพิกัดจนครบทุกจุด




แสดงการโยงยึดค่าพิกัดด้วยจุดควบคุมภาพถ่าย (Ground Control Point, GCP)

(บ) เมื่อทำการโยงยึดค่าพิกัดเสร็จสิ้น ให้ทำการคำนวณปรับแก้ข้อมูลจุดโยงยึด (Tie Point) ให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยเลือกเมนู Process \rightarrow Reoptimize เมื่อโปรแกรมทำการประมวลผลเสร็จสิ้น (สังเกตที่แถบด้านล่างซ้ายมีของหน้าต่างหลัก) ให้ทำการสร้างรายงานผลการประมวลผลข้อมูล (Quality Report) ขึ้นมาใหม่เพื่อทำการตรวจสอบผลการคำนวณโดยเลือกเมนู Process \rightarrow Generate Quality Report



แสดงคำสั่ง Reoptimize



แสดงคำสั่ง Generate Quality Report

Quality Report



Generated with PixelMapper version 4.4.12

Important: Click on the different icons for:

-  Help to analyze the results in the Quality Report
-  Additional information about the sections

 Click [here](#) for additional tips to analyze the Quality Report

Summary

| | |
|--|--|
| Project | Merge_KY |
| Processed | 2020-02-10 12:10:43 |
| Camera Model Name(s) | DSC-RX1RM2_35.0_7952x6304 (RGB)(1), DSC-RX1RM2_35.0_7952x6304 (RGB)(2), DSC-RX1RM2_35.0_7952x6304 (RGB)(3) |
| Average Ground Sampling Distance (GSD) | 5.88 cm / 2.32 in |
| Area Covered | 5.342 km ² / 534.2499 ha / 2.06 sq. mi. / 1320.8435 acres |

Quality Check

| | | |
|--|--|---|
|  Images | median of 46789 keypoints per image |  |
|  Dataset | 906 out of 935 images calibrated (98%), all images enabled |  |
|  Camera Optimization | 0.58% relative difference between initial and optimized internal camera parameters |  |
|  Matching | median of 22399.8 matches per calibrated image |  |
|  Georeferencing | yes, 11 GCPs (11 3D), mean RMS error = 0.01 m |  |

Preview






Figure 1: Orthomosaic and the corresponding sparse Digital Surface Model (DSM) before densification.

แสดงรายงานผลการประมวลผลข้อมูล (Quality Report) หลังโยงจุดค่าพิกัดด้วยจุดควบคุมภาพถ่าย (Ground Control Point, GCP) โดยเครื่องมือ GCP Manager

๕.๒.๒.๑ การประมวลผล Pix4Dmapper ขั้นตอน Point Cloud and Mesh (Step ๑) มีขั้นตอนดังนี้

(๑) เมื่อตรวจสอบรายงานผลการประมวลผลข้อมูล (Quality Report) แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะทำการประมวลผลข้อมูลพอยท์คลาวด์ (Point Cloud) และสร้างข้อมูลพื้นผิวแบบเวกเตอร์ (Mesh Model) เลือกคำสั่ง Processing Options ตามข้อ ① จากนั้นทำเครื่องหมายถูกที่คำสั่ง Point Cloud and Mesh ตามข้อ ② ทำการตั้งค่าตามที่ผู้ใช้งานต้องการ และคลิกปุ่ม OK



แสดงการเลือกคำสั่ง Point Cloud and Mesh


อธิบายการตั้งค่า Point Cloud ในขั้นตอน Point Cloud and Mesh ดังนี้

- Point Cloud Densification ได้แก่

Image Scale (1/2 (default)) คือ การคำนวณหา Point Cloud ในทุกๆ สเกลของขนาดภาพที่ปรับลดมาครึ่งหนึ่ง

Point Density คือ ความหนาแน่นจุด ตัวอย่างกำหนด Optimal (default) คือ ให้สร้าง Point Cloud ทุกๆ 4/image scale (pixel)

Minimum Number of Matches คือ จำนวนภาพต่อการคำนวณหาจุด Point Cloud ตัวอย่างกำหนด 3 (default) คือค่าพื้นฐานที่ให้ความถูกต้องสูง



แสดงตัวอย่างการตั้งค่า Point Cloud ในขั้นตอน Point Cloud and Mesh


อธิบายการตั้งค่า 3D Textured Mesh ในขั้นตอน Point Cloud and Mesh ดังนี้
- Settings ได้แก่

High Resolution : ความละเอียด 3D Mesh มาก

Medium Resolution : Balance

Low Resolution : ใช้เวลาและให้ความละเอียด 3D Mesh น้อย


Custom : ผู้ใช้งานตั้งค่าเองตามความต้องการ



แสดงตัวอย่างการตั้งค่า 3D Textured Mesh ในขั้นตอน Point Cloud and Mesh


อธิบายการตั้งค่า Advanced ในขั้นตอน Point Cloud and Mesh ดังนี้

- Point Cloud Filters คือ การกรอง Point Cloud ที่ไม่ต้องการออกประกอบด้วย Use Processing Area, Use Annotations, Limit Camera Depth Automatically



แสดงตัวอย่างการตั้งค่า Advanced ในขั้นตอน Point Cloud and Mesh

(๒) หลังจากตั้งค่าแล้วเสร็จ สั่งให้โปรแกรมเริ่มการประมวลผลในขั้นตอน Point Cloud and Mesh (Step 2) โดยให้เลือกเฉพาะ ๒.Point Cloud and Mesh ในด้านซ้ายล่าง ของหน้าจอ และทำการยกเลิกการประมวลผล ๑.Initial Processing และ ๓.DSM Orthomosaic and Index ดังรูป เมื่อเลือกแล้วให้คลิกปุ่ม Start ด้านล่าง



แสดงขั้นตอน Point Cloud and Mesh (Step ๒)

(๓) หลังการประมวลผลขั้นตอน Point Cloud and Mesh แล้วเสร็จ หน้าจอจะปรากฏรายงานผลการประมวลผลข้อมูล (Quality Report) โดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งแสดงผลการประมวลผล ข้อมูลพอยท์คลาวด์ (Point Cloud) และข้อมูลพื้นผิวแบบเวกเตอร์ (Mesh Model)


| Point Cloud Densification details | |
|---------------------------------------|---|
| Processing Options | |
| Image Scale | multiscale, 1/2 (Half image size, Default) |
| Point Density | Optimal |
| Minimum Number of Matches | 3 |
| 3D Textured Mesh Generation | yes |
| 3D Textured Mesh Settings: | Resolution: Medium Resolution (default) Color Balancing: no Generated: no |
| LOD | Sample Density Divider: 1 |
| Advanced: 3D Textured Mesh Settings | group1 |
| Advanced: Image Groups | yes |
| Advanced: Use Processing Area | yes |
| Advanced: Use Annotations | yes |
| Time for Point Cloud Densification | 04h:53m:04s |
| Time for Point Cloud Classification | 51m:35s |
| Time for 3D Textured Mesh Generation | 01h:41m:57s |
| Results | |
| Number of Processed Clusters | 9 |
| Number of Generated Tiles | 8 |
| Number of 3D Densified Points | 230051207 |
| Average Density (per m ³) | 13.95 |

แสดงรายงานผลการประมวลผลข้อมูล (Quality Report)

หลังการประมวลผลขั้นตอน Point Cloud and Mesh

๕.๒.๒.๓ การประมวลผล Pix4Dmapper ขั้นตอน DSM, Orthomosaic and Index (Step ๓) มีขั้นตอนดังนี้

(๑) เมื่อตรวจสอบรายงานผลการประมวลผลข้อมูล (Quality Report) แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะทำการประมวลผลข้อมูลแบบจำลองความสูงภูมิประเทศ (Digital Surface Model, DSM) และสร้าง ออร์โธโฟรูป (True Orthophoto) เลือกคำสั่ง Processing Options ตามข้อ ① จากนั้นทำเครื่องหมายถูกที่คำสั่ง DSM, Orthomosaic and Index ตามข้อ ② ทำการตั้งค่าตามที่ผู้ใช้งานต้องการ และคลิกปุ่ม OK 



แสดงการเลือกคำสั่ง DSM, Orthomosaic and Index

อธิบายการตั้งค่า DSM and Orthomosaic ในขั้นตอน DSM, Orthomosaic and Index ดังนี้

- DSM Filters ประกอบด้วย

Use Noise Filtering : ลดจำนวน noise ลง โดยดูจาก median altitude ของ neighboring points

Use Surface Smoothing: การทำ filter ของ noise เพื่อสร้างพื้นผิว โดยผู้ใช้งานกำหนดได้ตามต้องการ


- Raster DSM คือ การสร้าง DSM (Digital Surface Model) ประกอบด้วย

GeoTIFF : สร้างไฟล์แบบ GeoTIFF


Method : การกำหนดวิธีการประมาณค่าระห่ำห่วงจุด (Interpolate) ได้แก่

Inverse Distance Weighting: เหมาะสำหรับอาคาร ตึก


Triangulation: เหมาะสำหรับพื้นราบ หรือ พื้นที่เกษตรกรรม



แสดงตัวอย่างการตั้งค่า DSM and Orthomosaic ในขั้นตอน DSM, Orthomosaic and Index




แสดงตัวอย่างการตั้งค่า Additional Outputs ในขั้นตอน DSM, Orthomosaic and Index



แสดงตัวอย่างการตั้งค่า Index Calculator ในขั้นตอน DSM, Orthomosaic and Index

(๒) หลังจากตั้งค่าแล้วเสร็จ สั่งให้โปรแกรมเริ่มการประมวลผลในขั้นตอน DSM, Orthomosaic and Index (Step ๓) โดยให้เลือกเฉพาะ ๓.DSM Orthomosaic and Index ในด้านซ้ายล่างของหน้าจอ และทำการยกเลิกการประมวลผล ๑.Initial Processing และ ๒.Point Cloud and Mesh ดังรูป เมื่อเลือกแล้วให้คลิกปุ่ม Start ด้านล่าง




แสดงการประมวลผลในขั้นตอน DSM, Orthomosaic and Index


(๓) หลังการประมวลผลขั้นตอน DSM Orthomosaic and Index แล้วเสร็จ หน้าจอจะจะปรากฏรายงานผลการประมวลผลข้อมูล (Quality Report) โดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งแสดงผลการประมวลผล ข้อมูลแบบจำลองความสูงภูมิประเทศ (Digital Surface Model, DSM) และอร์โธเจ็ทิก (True Orthophoto)

| DSM, Orthomosaic and Index Details | |
|-------------------------------------|--|
| Processing Options | |
| DSMand Orthomosaic Resolution | 1 x GSD (5.88 [cm/pixel]) |
| DSMFilters | Noise Filtering: yes Surface Smoothing: yes, Type: Sharp |
| Raster DSM | Generated: yes Method: Inverse Distance Weighting Merge Tiles: yes |
| Orthomosaic | Generated: yes Merge Tiles: yes GeoTIFF Without Transparency: no Google Maps Tiles and KMZ: no |
| Grid DSM | Generated: yes, Spacing [cm]: 100 |
| Raster DTM | Generated: yes Merge Tiles: yes |
| DTMResolution | 5 x GSD (5.88 [cm/pixel]) |
| Contour Lines Generation | Generated: yes Contour Base [m]: 0 Elevation Interval [m]: 5 Resolution [cm]: 100 Minimum Line Size [vertices]: 20 |
| Time for DSM Generation | 01h:32m:41s |
| Time for Orthomosaic Generation | 04h:11m:47s |
| Time for DTM Generation | 48m:27s |
| Time for Contour Lines Generation | 07s |
| Time for Reflectance Map Generation | 00s |
| Time for Index Map Generation | 00s |


แสดงรายงานผลการประมวลผลข้อมูล (Quality Report) หลังการประมวลผลขั้นตอน DSM Orthomosaic and Index



แสดงผลการประมวลผลข้อมูลหลังการประมวลผลขั้นตอนครบ ๓ ขั้นตอน




แสดงแบบจำลองความสูงภูมิป่าฯ (Digital Surface Model, DSM)



แสดงแบบจำลองภูมิป่าฯเชิงเลข (Digital Elevation Model, DTM)

๔.๒.๒.๑๔ ข้อมูลผลลัพธ์จากการประมวลผล Pix4Dmapper

ข้อมูลผลลัพธ์จากการประมวลผล Pix4Dmapper ทั้ง ๓ ขั้นตอน จะอยู่ใน Folder เดียวกับ project ที่สร้างขึ้น โดยข้อมูลแบบจำลองความสูงภูมิประเทศ (Digital Surface Model, DSM) และออร์โธรูป (True Orthophoto) จะอยู่ใน Folder “3_dsm_ortho” โดยข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบ geotiff และข้อมูล Point Cloud จะอยู่ใน Folder “2_densification” โดยข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบ *.las หรือตามที่ผู้ใช้งานได้กำหนดรูปแบบอื่นๆ ดังรูป



แสดง Folder ที่จัดเก็บผลลัพธ์จากการประมวลผล Pix4Dmapper


บทที่ ๖

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการบินถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ

การปฏิบัติงานการบินถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ เป็นการได้มาของภาพถ่ายหรือการสำรวจสภาพพื้นที่ที่ต้องการสำรวจในสภาพของปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้แผนที่ภาพถ่ายในการจัดการปัญหาต่างๆ เช่น การบุกรุกพื้นที่ การครอบครองในขอบเขตปัจจุบันของพื้นที่ การใช้ประโยชน์ต่างๆ การวางแผนการจัดการพื้นที่ เป็นต้น และในการปฏิบัติงานการบินถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับภาคสนาม ส่วนใหญ่จะพบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๖.๑ สภาพอากาศ

ก่อนการปฏิบัติงานการบินถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ ควรตรวจสอบสภาพอากาศ เช่น สภาพเมฆ ความแรงของลม ฝน ฯลฯ ในพื้นที่ที่จะปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า เนื่องจากสภาพอากาศเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านการบินถ่ายภาพ



๖.๒ วัสดุและสีที่ใช้ทำเป้าสำหรับงานการสร้างจุดควบคุม

วัสดุและสีที่ใช้ทำเป้าสำหรับการสร้างจุดควบคุมของจุดควบคุมภาคพื้นดิน Ground control point (GCP) และจุดตรวจสอบภาพ Check point (CP) หากเลือกไม่เหมาะสม จะเป็นอุปสรรคต่อการพิจารณาการตรึงจุดควบคุมในขั้นตอนการประมาณผลภาพถ่าย

- (๑) วัสดุที่มีผิวนานจะสะท้อนแสงอาทิตย์ ภาพถ่ายที่ได้จะมีความพร่ามัวไม่ชัดเจน
- (๒) สีที่ใช้ทำเป้ามีสีใกล้เคียงกับสภาพภูมิประเทศ อาจทำให้จุดควบคุมของจุดควบคุมภาคพื้นดินในภาพถ่ายมีความไม่ชัดเจน
- (๓) ความทนทานของวัสดุที่เลือกใช้ต่อการใช้งาน




๖.๓ การรับสัญญาณดาวเทียม GNSS

การรับสัญญาณดาวเทียม GNSS ใน การสำรวจพื้นที่ที่จะปฏิบัติงาน ผู้ใช้งานควรตรวจสอบสัญญาณ โทรศัพท์ว่าพื้นที่ที่ทำการวางแผนจุดควบคุมภาคพื้นดิน Ground control point (GCP) และจุดตรวจสอบภาพ Check point (CP) มีสัญญาณโทรศัพท์หรือไม่ เนื่องจากการรังวัดทำแผนที่โดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ต้องใช้สัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์ในการปฏิบัติงาน



๖.๔ ผลกระทบจากความร้อนของสภาพอากาศ

อุณหภูมิขณะปฏิบัติงานหากมีความร้อนที่สูงมาก หรือปฏิบัติงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลต่อการทำงานของระบบต่างๆ ของอาคารศยานฯ หรือการทำงานกล้องถ่ายภาพที่ใช้บินถ่ายภาพได้ ผู้ใช้งานควรหยุดพักการทำงานเมื่อพบว่าการทำงานของเครื่องมือมีความผิดปกติ และตรวจสอบอุณหภูมิความผิดปกติต่างๆ ของเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ



๖.๕ การเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน

การติดต่อประสานงานกับเจ้าของพื้นที่ หรือผู้ปกครองท้องที่ก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นเรื่องที่สำคัญ ควรจัดทำหนังสือขอเข้าพื้นที่ที่จะปฏิบัติงานและจัดส่งหนังสือดังกล่าวถึงเจ้าของพื้นที่ หรือผู้ปกครองท้องที่นั้นๆ และผู้ปฏิบัติงานควรมีสำเนาหนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่ข้างต้น พร้อมหนังสือการเข้าท้องเบียนผู้บังคับหรือปล่อย ภาคยานซึ่งไม่มีนักบิน (ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก) อยู่ตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงาน อีกทั้งควรมีผู้ช่วยในการเข้าพื้นที่โดยนำทางไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

| |
|--|
|  บันทึกข้อความ |
| <p>ส่วนราชการ ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแบบที่ดิน โทร. ๐๘๐๓๗๓๗๗๙๙ ที่. ๘๙๐๔๔๔/๑๗๗๔ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขออนุญาตใช้พื้นที่ ที่สาธารณะประโยชน์แปลง “อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเงี้ยน” เพื่อบินถ่ายภาพ ด้วยอากาศยานไร้คนขับสำหรับจัดทำแผนที่ภาคถ่ายทางอากาศ เรียน อธิบดีกรมที่ดิน</p> <p>๑. เรื่องเดิม</p> <p>บันทึกศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแบบที่ดิน ที่ ๘๙๐๔๔๔/๑๗๗๙๙ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง <u>ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อดำเนินการจัดทำแผนที่ภาคถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับที่สาธารณะ</u> <u>แปลง “อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเงี้ยน” กรมที่ดินได้อนุญาตให้จ้างหน้าที่เดินทางไปราชการในพื้นที่</u> <u>จังหวัดอ่างทอง ในวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการจัดทำแผนที่ภาคถ่าย เพื่อให้จังหวัดอ่างทอง</u> <u>มีข้อมูลใช้พิจารณาตรวจสอบ และใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการที่ดิน</u> <u>เพื่อบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ การป้องกัน คุ้มครอง แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ และ</u> <u>การปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐให้มีความชัดเจน เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการออกหนังสือสำคัญ</u> <u>สำหรับที่ดิน (น.ส.ล.) การใช้ประโยชน์ และปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์</u></p> <p>๒. ข้อเท็จจริง</p> <p>๒.๑ กรมที่ดิน ได้พิจารณาอนุมัติ ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแบบ ที่ดิน พร้อมเครื่องมือ เดินทางไปราชการในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เพื่อดำเนินการจัดทำแผนที่ภาคถ่ายเพื่อให้ จังหวัดอ่างทอง มีข้อมูลใช้พิจารณาตรวจสอบ และใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศในการบริหาร จัดการที่ดิน ซึ่งจะต้องทำการบินถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับสำหรับจัดทำแผนที่ภาคถ่ายทางอากาศ พื้นที่ตำบลล่ายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ในวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒</p> <p>๒.๒ ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.๒๕๔๗ ตามประกาศกระทรวง คมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภท อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๙ (๑) (ก) ระบุต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ ก่อนทำการบิน</p> <p>๓. ข้อพิจารณา</p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขอ อนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบิน จากภายนอก พ.ศ. ๒๕๔๘ ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแบบที่ดิน จึงจัดทำหนังสือขออนุญาตทำการบินด้วยอากาศ ยานไร้คนขับสำหรับจัดทำแผนที่ภาคถ่ายทางอากาศ ในพื้นที่ตำบลล่ายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ในวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒</p> |

ภาพถ่ายของหนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่ที่จะปฏิบัติงานบินถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ



หนังสือการขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน
(ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก)

เลขที่ 002831/2562

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า กรมที่ดิน

ที่อยู่ปัจจุบัน (สามารถติดต่อได้) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี

ตรอก/ซอย แจ้งวัฒนะ ถนน - ตำบล/แขวง ทุ่งสองห้อง

อำเภอ/เขต หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210

โทรศัพท์ 025033365 โทรสาร 025033365 E-MAIL: taweesak1684@gmail.com

ได้รับการขึ้นทะเบียนตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือ
ปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. 2558 ออกตามมาตรา 24
แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แบบอากาศยาน/ชื่อ/รุ่น CHCNAV รุ่น P316

น้ำหนัก (weight) 6.8 กิโลกรัม

หมายเลขเครื่อง (Serial No.) 1054424

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง 6 PROPELLERS, BATTERY, CAMERA AND REMOTE CONTROLLER

วัสดุประสงค์การใช้ เพื่อการถ่ายภาพ ถ่ายทำหรือการแสดงในภาพยนตร์ หรือรายการโทรทัศน์

ขอบเขต/พื้นที่ทำการบิน ตามเงื่อนไขการบังคับหรือปล่อยอากาศยาน

รายชื่อผู้บังคับหรือปล่อย รายชื่อผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ตามเอกสารแนบ
อากาศยาน

โดยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด มีกำหนด 2 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือฉบับนี้

ออกให้ ณ วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

(นายอนันต์ คงวิวัฒน์ชัย)

ผู้จัดการฝ่ายกำกับกิจกรรมการบินพลเรือน ปฏิบัติงานแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

(เงื่อนไขการบังคับหรือปล่อยอากาศยานระบุด้านหลังหนังสือฉบับนี้)

หมายเหตุ กรณีรวมประกันกัยจะต้องต่ออายุกรมธรรม์ก่อนวันสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 30 วัน

ภาพตัวอย่างหนังสือการขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน
(ประเภทอากาศยานเพื่อควบคุมการบินจากภายนอก)


ภาคผนวก

ตัวอย่างแผนที่ภาพถ่ายซึ่งถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ
โดย ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน กรมที่ดิน



ตัวอย่างแผนที่ภาพถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ
ที่สาธารณรัฐประชาชน “อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดสีน” อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ
บริเวณ "ทุ่งยางสารณประโยชน์" ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล





ตัวอย่างแผนที่ภาพถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ
ที่สารณประโยชน์ “ทุ่งยาง” อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

แผนที่ภาพถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ บริเวณเกาะลีช้าง จังหวัดชลบุรี




ตัวอย่างแผนที่ภาพถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ
บริเวณเกาะลีช้าง อำเภอเกาะลีช้าง จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓




บันถายภาพ วันที่ 20 - 28 มกราคม 2563
ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแบบที่ดิน กรมที่ดิน

ตัวอย่างแผนที่ภาพถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ
บริเวณเกาะสีชัง (ท่ายายทิม) อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓





บันถายภาพ ณ วันที่ 20 - 28 มกราคม 2563
ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแบบที่ดิน กรมที่ดิน

ตัวอย่างแผนที่เส้นชั้นความสูง
บริเวณเกาะสีชัง (ท้ายายทิม) อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓




ບົນດາຍກາພ ວັນທີ 20 - 28 ມັງກອນ 2563
ຄູນໜ້າມຸລແຜນທີ່ຮູບແບບລົງທຶນ ກຽມທີ່ດິນ

ຕ້ວອຍ່າງແຜນທີ່ກາພຄ່າຍດ້ວຍອາກາສຍານໄຮ້ຄນີ້ບ
ບຣິເວນເກະສື່ຈັງ (ແຫລມງູ) ຄໍາເກອເກະສື່ຈັງ ຈັງຫວັດຈລບຸຮີ
ຮະຫວ່າງວັນທີ ۲۰ - ۲۸ ມັງກອນ ۲۵۶۳





បិនបាយរាយ នៃ រាយ 20 - 28 មករា ឆ្នាំ 2563
គ្រប់គ្រង ឯកសារ នៃ រាយ 20 - 28 មករា ឆ្នាំ 2563

តំណែង នៃ រាយ 20 - 28 មករា ឆ្នាំ 2563
ប្រព័ន្ធសីច៉ាង (ផ្លូវកំណត់សំខាន់គម្រោង) ខេត្តសាស្ត្រ រាយ 20 - 28 មករា ឆ្នាំ 2563





บันถายภาพ ณ วันที่ 20 - 28 มกราคม 2563
 ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแบบล็อกที่ดิน กรมที่ดิน

ตัวอย่างแผนที่ภาพถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ
 บริเวณเกาะสีชัง (หาดถ้ำพัง) อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
 ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓





ບັນດາຍກາພ ວັນທີ 20 - 28 ມັງກອນ 2563
ຄູນໆຂໍ້ອມມູລແຜນທີ່ຮູ່ປະລົງທີ່ດີນ ກຽມທີ່ດີນ

ຕ້ວອຍ່າງແຜນທີ່ເສັນຊັ້ນຄວາມສູງ
ບຣິເວນເກະສີ້ຈັງ (ຫາດຄໍາພັງ) ອຳເກົວເກະສີ້ຈັງ ຈັງວັດຊລບູຮີ
ຮະຫວ່າງວັນທີ ၂၀ - ၂၈ ມັງກອນ ၂៥៦៣




ບົນດາຍກາພ ວັນທີ 20 - 28 ມັງກອນ 2563
ສູນຍ້ອມມູລແນນທີ່ຈຸປະລັດທີ່ດິນ ກຽມທີ່ດິນ

ຕ້ວອຍ່າງແຜນທີ່ກາພຄ່າຍດ້ວຍອາກາສຍານໄຣເຄນີບ
ບຣິເວນເກະສື້ອງ (ແຫຼມຄ້າພັງ) ອຳເກວເກະສື້ອງ ຈັງຫວັດຊລບຸຮີ
ຮະໜວງວັນທີ ໨໐ - ໨໔ ມັງກອນ ໨໌້ວັດ




บันถายภาพ ณ วันที่ 20 - 28 มกราคม 2563
ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแบบที่ดิน กรมที่ดิน

ตัวอย่างแผนที่เส้นชั้นความสูง
บริเวณเกาะสีชัง (แหลมถ้ำพัง) อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓





ບົນດາຍກາພ ວັນທີ 20 - 28 ມັງກອນ 2563
ຄູນໆຂໍ້ມູນແຜນທີ່ຮູບແບບລົງທຶນ ກຽມທີ່ດິນ

ຕ້ວຍ່າງແຜນທີ່ກາພຄ່າຍດ້ວຍອາກະຍານໄຮຄນຸບ
ບຣິເວນເກະສີ້ຈັງ (ບ້ານມັ້ນຄົງ) ຄໍາເງົາເກະສີ້ຈັງ ຈັງຫວັດຊລບູຮີ
ຮະຫວ່າງວັນທີ ۲۰ - ۲۸ ມັງກອນ ۲۵۶۳





ບັນດາຍກາພ ວັນທີ 20 - 28 ມັງກອນ 2563
ຄູນໆຂໍ້ອມມູລແຜນທີ່ຮູ່ປະລົງທີ່ດິນ ກຽມທີ່ດິນ

ຕ້ວອຍ່າງແຜນທີ່ເສັນຊັ້ນຄວາມສູງ
ບຣິເວນເກະສີ້ຈຳ (ບ້ານມັ້ນຄົງ) ຄໍາເກອເກະສີ້ຈຳ ຈັງຫວັດຊລບູຮີ
ຮະຫວ່າງວັນທີ ၂၀ - ၂၄ ມັງກອນ ၂៥៦៣



ບົນດາຍກາພ ວັນທີ 20 - 28 ມັງກອນ 2563
ຄູນໜ້ອມມູລແນນທີ່ຮູບແບບລົງທຶນ ກຽມທີ່ດິນ

ຕ້ວຍໆຢ່າງແຜນທີ່ກາພຄ່າຍດ້ວຍອາກາສຍານໄຮ້ຄົນຂັບ
ບຣິເວນເກາະສື່ຈັງ (ແຫລມສື່ຈັງ) ອຳເກົດເກາະສື່ຈັງ ຈັງຫວັດຈະບູນ
ຮະຫວ່າງວັນທີ ۲۰ - ۲۸ ມັງກອນ ۲۵۶۳



ບັນຄ່າຍກາພ ວັນທີ 5 -11 ກຸມພາພັນ້ນ 2563
ສູນຍົ້ວຍມູລແພນທີ່ຮູບແບບທີ່ດິນ ກຣມທີ່ດິນ

ຕ້ວຍຢ່າງແພນທີ່ກາພຄ່າຍດ້ວຍອາກະຍານໄຮຄນັບ
ບຣິເວນພື້ນທີ່ເຂາໃຫຍ່ ຄໍາເກອນເມືອງປຣາຈິນບູຮີ ຈັງຫວັດປຣາຈິນບູຮີ
ຮະຫວ່າງວັນທີ ៥ – ១១ ກຸມພາພັນ້ນ ២៥៦៣



ตัวอย่างแผนที่ภาพถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ
ที่สาธารณรัฐประชาชน แປลง “หนองหุ่งชิ่ง” อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงคมนาคม
เรื่อง

“หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือ ปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มี
นักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๘”

ປະກາສກຮະທຽບຄມນາຄມ

ເຮື່ອງ ພັດທະນາທີ່ການຂອ້ອນນູ່ມາຕະຫຼາດແລະເຈື່ອນໄຂໃນການບັນດາຫຼັກໂນຍາຍ ທີ່ມີນັກບິນ
ປະເທດວາກາຄຍານທີ່ຄວບຄຸມການບິນຈາກກາຍນອກ

ພ.ສ. ๒๕๕๘

ໂດຍທີ່ມາຕຣາ ๒๔ ແຫ່ງພຣະຣາຊບັນດາຫຼັກໂນຍາຍ ເດືອນມັງກອນ ພ.ສ. ๒๕๕๗ ກຳທັນດີເຫັນວ່າ ຮູ່ມູນຕີ
ມີອຳນາຈອນນູ່ມາຕຣາ ແລະ ກຳທັນດີເຈື່ອນໄຂໃນການບັນດາຫຼັກໂນຍາຍ ທີ່ມີນັກບິນ ຮູ່ມູນຕີ
ກະທຽບຄມນາຄມ ຈຶ່ງອອກປະກາສກກຳທັນດີຫຼັກໂນຍາຍ ທີ່ມີນັກບິນ ແລະເຈື່ອນໄຂໃນການບັນດາຫຼັກໂນຍາຍ
ປລ່ອຍວາກາຄຍານ ທີ່ມີນັກບິນ ປະເທດວາກາຄຍານທີ່ຄວບຄຸມການບິນຈາກກາຍນອກ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

ໜ້າ ១ ປະກາສນີ້ເຮື່ອງວ່າ “ປະກາສກຮະທຽບຄມນາຄມ ເຮື່ອງ ພັດທະນາທີ່ການຂອ້ອນນູ່ມາຕຣາ
ແລະເຈື່ອນໄຂໃນການບັນດາຫຼັກໂນຍາຍ ທີ່ມີນັກບິນ ປະເທດວາກາຄຍານທີ່ຄວບຄຸມການບິນ
ຈາກກາຍນອກ ພ.ສ. ๒๕๕๘”

ໜ້າ ២ ປະກາສນີ້ໃຫ້ບັນດັບຕັ້ງແຕ່ວັນຄັດຈາກວັນປະກາສກເປັນຕົ້ນໄປ

ໜ້າ ៣ ໃນປະກາສນີ້

“ວາກາຄຍານທີ່ຄວບຄຸມການບິນຈາກກາຍນອກ” ມາຍຄວາມວ່າ ວາກາຄຍານທີ່ຄວບຄຸມການບິນ
ໂດຍຜູ້ຄວບຄຸມການບິນຍຸ່ງກາຍນອກວາກາຄຍານແລະໃຫ້ຮັບຄວບຄຸມວາກາຄຍານ ທັງນີ້ ໄມ່ວ່າມີຄື່ງເຄື່ອງບິນເລັກ
ທີ່ໃຫ້ເປັນເຄື່ອງເລັ່ນຕາມກຸງຮຽບຮ່ວມມືການກະທຽບຄມນາຄມ ພ.ສ. ๒๕๕๘

“ຮັບຄວບຄຸມວາກາຄຍານ” ມາຍຄວາມວ່າ ຊຸດອຸປະນົມອັນປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງເຊື່ອມໂຍງຄຳສົ່ງ
ຄວບຄຸມຫຼືການບັນດາຫຼັກໂນຍາຍ ຮວມທີ່ສະຖານີຫຼືສະຖານີທີ່ຕິດຕັ້ງຊຸດອຸປະນົມເຫັນໆຫຼືເຄື່ອງມື່ອທີ່ໃຫ້
ຄວບຄຸມການບິນຈາກກາຍນອກແລະຕົວວາກາຄຍານດ້ວຍ

ໜ້າ ៤ ວາກາຄຍານທີ່ຄວບຄຸມການບິນຈາກກາຍນອກຕາມປະກາສນີ້ແບ່ງເປັນ ២ ປະເທດ ດັ່ງນີ້

(១) ປະເທດທີ່ໃຫ້ເພື່ອວັດຖຸປະສົງໃນການເລັ່ນເປັນຈາກອົດເຮັກ ເພື່ອຄວາມບັນເທິງ ຫຼືເພື່ອກາກີ່ພາ
ແບ່ງອອກເປັນ ២ ຂນາດ ຄື່ອ

(ກ) ທີ່ມີນ້ຳໜັກໄມ່ເກີນ ២ ກິໂລກຣັມ

(ខ) ທີ່ມີນ້ຳໜັກເກີນ ២ ກິໂລກຣັມແຕ່ໄມ່ເກີນ ២៥ ກິໂລກຣັມ

- (๒) ประเภทที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจาก (๑) ที่มีน้ำหนักไม่เกิน ๒๕ กิโลกรัม ดังต่อไปนี้
 (ก) เพื่อการรายงานเหตุการณ์หรือรายงานการจราจร (สื่อมวลชน)
 (ข) เพื่อการถ่ายภาพ การถ่ายทำหรือการแสดงในภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์
 (ค) เพื่อการวิจัยและพัฒนาอากาศยาน
 (ง) เพื่อการอื่น ๆ

ข้อ ๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอนุญาตให้บังคับหรือปล่อยอากาศยานที่มีน้ำหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเล่นเป็นงานอดิเรก เพื่อความบันเทิง หรือเพื่อกีฬาตามข้อ ๔ (๑) (ก) ได้ โดยผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานต้องมีอายุเกินกว่า ๑๙ ปีบริบูรณ์ เว้นแต่จะมีผู้แทนโดยชอบธรรมควบคุมดูแล และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (๑) ก่อนทำการบิน
 (ก) ตรวจสอบว่าอากาศยานอยู่ในสภาพที่สามารถทำการบินได้อย่างปลอดภัย ซึ่งรวมถึงตัวอากาศยานและระบบควบคุมอากาศยาน
 (ข) ได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ที่จะทำการบิน
 (ค) ทำการศึกษาพื้นที่และชั้นของหัวอากาศที่จะทำการบิน
 (ง) มีแผนฉุกเฉิน รวมถึงแผนสำหรับกรณีเกิดอุบัติเหตุ การรักษาพยาบาล และการแก้ปัญหากรณีไม่สามารถบังคับอากาศยานได้
 (๒) ระหว่างทำการบิน
 (ก) ห้ามทำการบินในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และรบกวนความสงบสุขของบุคคลอื่น
 (ข) ห้ามทำการบินเข้าไปในบริเวณเขตห้าม เขตกำกัด และเขตอันตรายตามที่ประกาศในเอกสารแต่งข่าวการบินของประเทศไทย (Aeronautical Information Publication – Thailand หรือ AIP – Thailand) รวมทั้ง สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ โรงพยาบาล เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่
 (ค) แนวทางบินขึ้นลงของอากาศยานจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง
 (ง) ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานต้องสามารถมองเห็นอากาศยานได้ตลอดเวลาที่ทำการบิน และห้ามทำการบังคับอากาศยานโดยอาศัยชุดกล้องบนอากาศยานหรืออุปกรณ์อื่นที่มีลักษณะใกล้เคียง

(ก) ต้องทำการบินในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ซึ่งสามารถมองเห็น
อากาศยานได้อย่างชัดเจน

(ข) ห้ามทำการบินเข้าใกล้หรือเข้าไปในเมฆ

(ช) ห้ามทำการบินภายในระยะเก้ากิโลเมตร (ห้าไมล์ทะเล) จากสนามบินหรือที่ขึ้นลง
ชั่วคราวของอากาศยาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ดำเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลง
ชั่วคราวอนุญาต

(ฉ) ห้ามทำการบินโดยใช้ความสูงเกินเก้าสิบเมตร (สามร้อยฟุต) เหนือพื้นดิน

(ฌ) ห้ามทำการบินเหนือเมือง หมู่บ้าน ชุมชน หรือพื้นที่มีคนมาชุมนุมอยู่

(ญ) ห้ามบังคับอากาศยานเข้าใกล้อากาศยานซึ่งมีนักบิน

(ฎ) ห้ามทำการบินละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น

(ฏ) ห้ามทำการบินโดยก่อให้เกิดความเดือดร้อน ความรำคาญ แก่ผู้อื่น

(ฐ) ห้ามส่งหรือพาวัตถุอันตรายตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรืออุปกรณ์ปล่อยแสงเลเซอร์
ติดไปกับอากาศยาน

(ฑ) ห้ามทำการบินโดยมีระยะห่างในแนวราบทับบุคคล ยานพาหนะ สิ่งก่อสร้าง
หรืออาคาร น้อยกว่าสามสิบเมตร (หนึ่งร้อยฟุต)

เมื่อปรากฏว่า ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้นได้
ให้ระงับการบังคับหรือปล่อยอากาศยาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามข้อ ๑๗

ข้อ ๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอนุญาตให้บังคับหรือปล่อยอากาศยานที่มีน้ำหนักเกินกว่า
๒ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๒๕ กิโลกรัม ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเล่นเป็นงานอดิเรก เพื่อความบันเทิง
หรือเพื่อการกีฬาตามข้อ ๔ (๑) (ข) ได้ เมื่อผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานมีคุณสมบัติและลักษณะ
ตามข้อ ๗ และได้ขึ้นทะเบียนตามข้อ ๘ โดยผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่กำหนดตามข้อ ๙

ข้อ ๗ ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานตามข้อ ๖ ต้องมีคุณสมบัติและลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบปีบริบูรณ์

(๒) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศไทย

(๓) ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

ข้อ ๘ ให้ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานตามข้อ ๖ ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต่ออธิบดีพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง

(๒) สำเนาทะเบียนบ้าน

(๓) แบบ ยื่ห้อ หมายเลขประจำตัวเครื่อง จำนวน และสมรรถนะของอากาศยาน รวมทั้งอุปกรณ์ที่ติดตั้ง

(๔) สำเนากรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งคุ้มครองความเสียหายอันเกิดแก่ร่างกาย ชีวิต ตลอดจนทรัพย์สินของบุคคลที่สาม วงเงินประกันไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทต่อครั้ง

(๕) วัตถุประสงค์ของการใช้อากาศยาน

(๖) ขอบเขตของพื้นที่ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่จะทำการบิน

(๗) ข้อมูลติดต่อของผู้ยื่นคำขอลงทะเบียน

(๘) คำรับรองว่าผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานมีคุณสมบัติและลักษณะตามข้อ ๗

ข้อ ๙ ให้ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานที่ได้ขึ้นทะเบียนตามข้อ ๘ แล้ว ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ก่อนทำการบิน

(ก) ดำเนินการตาม ข้อ ๕ (๑) (ก) ถึง (๑)

(ข) มีการบำรุงรักษาตามคู่มือของผู้ผลิต

(ค) มีความรู้ความชำนาญในการบังคับอากาศยานและระบบของอากาศยาน

(ง) มีความรู้ความเข้าใจในกฎจราจรทางอากาศ

(จ) นำหนังสือหรือสำเนาหนังสือการขึ้นทะเบียนติดตัวตลอดเวลาที่ทำการบิน

(ฉ) มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่สามารถใช้งานได้ติดตัวตลอดเวลาที่ทำการบิน

(ช) มีการทำประกันภัยสำหรับความเสียหายอันเกิดแก่ร่างกาย ชีวิต ตลอดจนทรัพย์สินของบุคคลที่สาม วงเงินประกันไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทต่อครั้ง

(๒) ระหว่างทำการบิน

(ก) ดำเนินการตาม ข้อ ๔ (๒) (ก) ถึง (๙)

(ข) ห้ามทำการบินโดยมีระยะห่างในแนวราบทับบุคคล ยานพาหนะ สิ่งก่อสร้าง อาคาร ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการบินน้อยกว่าห้าสิบเมตร (หนึ่งร้อยห้าสิบฟุต)

(ค) เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแก่อากาศยาน ให้ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานแจ้งอุบัติเหตุนั้น ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยไม่ชักช้า

เมื่อปรากฏว่า ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีมีอำนาจสั่งให้แก้ไขการกระทำนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ดำเนินการ หรือการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตั้งกล่าวจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย ให้อธิบดีมีอำนาจสั่งเพิกถอน การขึ้นทะเบียนตามข้อ ๖ ได้

ข้อ ๑๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอนุญาตให้บังคับหรือปล่อยอากาศยานที่มีน้ำหนักไม่เกิน ๒๕ กิโลกรัม ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามข้อ ๔ (๒) ได้ เมื่อผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยาน มีคุณสมบัติและลักษณะตามข้อ ๑๑ และได้ขึ้นทะเบียนตามข้อ ๑๒ โดยผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยาน ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดตามข้อ ๑๓

ข้อ ๑๑ ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานตามข้อ ๑๐ ต้องมีคุณสมบัติและลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) เพื่อการรายงานเหตุการณ์หรือรายงานการจราจร (สื่อมวลชน) ต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์และดำเนินการด้านสื่อสารมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ และโทรทัศน์ เป็นต้น

(๒) เพื่อการถ่ายภาพ การถ่ายทำหรือการแสดงสดในภาพยนต์หรือรายการโทรทัศน์ ต้องเป็น

(ก) บุคคลธรรมดा

๑) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบปีบริบูรณ์

๒) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศไทย

๓) ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดตามกฎหมาย

ว่าด้วยยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

(ข) นิติบุคคล ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลและผู้จัดการของนิติบุคคลนั้น มีคุณสมบัติตาม (ก)

(๓) เพื่อการวิจัยและพัฒนาอากาศยาน ต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์และดำเนินการเพื่อการวิจัยและพัฒนาอากาศยาน

(๔) เพื่อการอื่น ต้องมีคุณสมบัติและลักษณะตาม (๒) (ก) (ข)

ข้อ ๑๒ ให้ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานตามข้อ ๑๐ ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต่ออธิบดีพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคล

(ก) หนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสำนักงาน และผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นปัจจุบัน โดยมีคำรับรองของผู้มีอำนาจให้คำรับรอง ตามกฎหมายไม่เกินสามสิบวัน นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองหรือหลักฐานนั้น

(ข) บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของบุคคลตาม (ข)

(ง) รายชื่อของผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานและบุคคลอื่นที่จำเป็นต้องมีในการปฏิบัติการบิน ของอากาศยาน

(จ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน รวมทั้งเอกสารแสดงความยินยอม ของบุคคลตาม (ง)

(ฉ) แบบ ยี่ห้อ หมายเลขประจำตัวเครื่อง จำนวน และสมรรถนะของอากาศยาน รวมทั้ง อุปกรณ์ที่ติดตั้ง

(ช) สำเนากรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งคุ้มครองความเสียหายอันเกิดแก่ร่างกาย ชีวิต ตลอดจน ทรัพย์สินของบุคคลที่สาม วงเงินประกันไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทต่อครั้ง

(ช) วัตถุประสงค์ของการใช้อากาศยาน

(ฌ) ขอบเขตของพื้นที่ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่จะทำการบิน

(ญ) ข้อมูลติดต่อของผู้ยื่นคำขอลงทะเบียน

(ฎ) คำรับรองว่าผู้แทนนิติบุคคลและผู้จัดการของนิติบุคคล มีคุณสมบัติและลักษณะ ตามข้อ ๑๑ (๒)

- (๒) กรณีผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดा
 (ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 (ข) สำเนาทะเบียนบ้าน
 (ค) รายการตาม (๑) (ฉบับถาวรสุภาพ)

ข้อ ๑๓ ให้ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานที่ได้ขึ้นทะเบียนตามข้อ ๑๒ แล้ว ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ โดยอนุโลม

ข้อ ๑๔ เมื่ออธิบดีได้รับคำขอขึ้นทะเบียนตามข้อ ๙ หรือข้อ ๑๒ แล้ว ให้อธิบดีตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะของผู้ขอตามที่กำหนดในข้อ ๗ หรือข้อ ๑๑ รวมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในข้อ ๙ หรือข้อ ๑๒ แล้วแต่กรณี

หากตรวจสอบตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่าผู้ขอ มีคุณสมบัติและลักษณะ รวมทั้งเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบดีออกหนังสือการขึ้นทะเบียนมอบไว้แก่ผู้ขอ หรือมีฉะนั้น ให้อธิบดียกคำขอและแจ้งให้ผู้ขอทราบ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ขอที่จะยื่นคำขอใหม่

ข้อ ๑๕ หนังสือการขึ้นทะเบียนตามข้อ ๑๔ ให้มีอายุสองปี นับแต่วันที่ออกหนังสือ

ข้อ ๑๖ เมื่อผู้ได้รับหนังสือการขึ้นทะเบียนประสงค์จะใช้อากาศยานที่ขึ้นทะเบียนไว้ต่อไปให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตามข้อ ๙ หรือข้อ ๑๒ แล้วแต่กรณี ต่ออธิบดี ก่อนวันที่หนังสือการขึ้นทะเบียนสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่กำหนดในข้อ ๕ ข้อ ๙ และ ข้อ ๑๓ และมีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบแล้ว ให้อธิบดีมีอำนาจอนุญาตให้ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานปฏิบัติตามที่กำหนดได้ ทั้งนี้ อธิบดีอาจกำหนดเงื่อนไขและข้อจำกัดเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยไว้ด้วยก็ได้

ข้อ ๑๘ ผู้ได้ประสงค์จะบังคับหรือปล่อยอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกที่มีน้ำหนักเกิน ๒๕ กิโลกรัม ให้ยื่นขออนุญาตต่ออธิบดีเป็นกรณีไป และจะบังคับหรือปล่อยอากาศยานได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

พลอากาศเอก ประจิน จันตอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

