AIC8800D80驱动安装教程

一、适用系统

Ubuntu、Debain、UOS、麒麟KylinOS。

二、安装驱动程序

- 1、不要把网卡连接在电脑上,将下载的驱动程序解压后开始安装。
- 2、输入命令su root后再输入root用户密码,切换成root用户。
- 3、如果不是虚拟机,请跳过这一步。如果是虚拟机,需要先输入命令modprobe cfg80211后再安装驱动。
- 4、检查系统是否安装了 build-essential 包,输入命令:

dpkg -s build-essential

如果没有,需要进行安装,输入命令:

apt-get update

apt-get install build-essential

5、切换到linux driver package目录下,安装网卡驱动程序,输入命令:

dpkg -i aic8800d80fdrvpackage_2024_0606.deb

三、使用网卡

- 1、把网卡连接到PC上。
- 2、可以使用ifconfig 确认网卡是否加载成功。如果有对应的网卡设备,说明加载成功,可以在wifi连 接界面连接路由器。

四、卸载驱动程序

如果不需要再使用网卡,可以将这台电脑上安装的网卡驱动程序卸载掉,具体操作步骤如下:

切换到linux_driver_package目录下, 卸载网卡驱动程序, 输入命令:

dpkg -r aic8800d80fdrvpackage