

AMICO Management

Hướng dẫn sử dụng web quản lý — Users · Visitors · Access (Global) · System Information

Tài liệu nội bộ — bản build 2026-09-14

Mục lục

1. Giới thiệu chung
2. Đăng nhập / Đăng xuất
3. Quản lý Users (Enroll → Users)
4. Quản lý Visitors (Enroll → Visitors)
5. Gán nhóm quyền — Groups (Available / Linked)
6. Báo cáo Access (Global)
7. System Information
8. Dành cho lập trình viên — API & Postman
9. Câu hỏi thường gặp

1. Giới thiệu chung

AMICO Management là giao diện web nội bộ dùng để quản lý một thiết bị kiểm soát ra vào / nhận diện khuôn mặt AMICO (HID) thông qua một backend trung gian (`amico_backend.exe`). Web này không lưu trữ dữ liệu riêng — mọi thông tin (người dùng, khách, nhật ký ra vào...) đều lấy trực tiếp từ thiết bị thật mỗi khi bạn thao tác.

Các khu vực chính trong sidebar bên trái:

- **Enroll** — Users, Visitors: quản lý danh sách người được cấp quyền ra vào.
- **Reports** — Access (Global): xem/lọc/xuất nhật ký ra vào.
- **System Information** — thông tin thiết bị (serial, firmware, mạng...).

2. Đăng nhập / Đăng xuất

Ở màn hình đăng nhập, nhập:

- **Device IP / URL** — địa chỉ thiết bị thật, ví dụ `http://192.168.2.156`.
- **User / Password** — tài khoản quản trị của chính thiết bị (không phải tài khoản riêng của web này).

Tick **Remember password** chỉ lưu lại Device URL và Username trên trình duyệt (localStorage) — mật khẩu không bao giờ được lưu lại dưới bất kỳ hình thức nào.

Phiên đăng nhập không tự động hết hạn theo thời gian ở phía web này — bạn sẽ chỉ bị đưa về màn hình Log In khi có một yêu cầu thực sự bị từ chối (401), ví dụ khi backend được khởi động lại, hoặc khi phiên phía thiết bị thật hết hạn (thời lượng chính xác của thiết bị hiện chưa được xác nhận).

3. Quản lý Users (Enroll → Users)

Danh sách hiển thị: ảnh, Id, Name, Employee ID, Password (đã đặt PIN hay chưa), Start/End Date-Time, số Group, số Card, Face (đã đăng ký khuôn mặt chưa), Last Access, Administrator.

Thêm mới

Bấm **Add User**, nhập Name (bắt buộc) + Employee ID, bấm **Save** — sau khi lưu lần đầu, các tab Groups/Cards/PIN và khung ảnh khuôn mặt mới được mở khoá để chỉnh tiếp.

Sửa (Edit)

Tab **General** gồm:

- Name, Employee ID — chỉnh sửa tự do.
- **Start Date/Time, End Date/Time** — khoảng thời gian người này còn hiệu lực ra vào; để trống nghĩa là không giới hạn. *Chỉ chỉnh được khi đang Edit một người đã tồn tại* (không set được lúc vừa tạo mới).
- **Last Access Date/Time** — chỉ hiển thị, không chỉnh được (do thiết bị tự ghi nhận).

Tab **Groups**: xem mục 5 bên dưới.

Tab **Cards**: thêm thẻ bằng Area code + Card number; chỉ thẻ thêm trong phiên làm việc hiện tại mới hiển thị lại được ở đây (thẻ đã có từ trước không đọc lại được qua API này).

Tab **PIN**: đặt PIN mới cho người này (không đọc lại được PIN cũ — đây là giới hạn có chủ đích, không phải lỗi thiếu tính năng), và (nếu có quyền) bật/tắt **Administrator**.

Ảnh khuôn mặt (Face image)

Chọn ảnh rõ mặt, chụp thẳng — việc upload này **đăng ký luôn mẫu nhận diện khuôn mặt** trên thiết bị, không chỉ là ảnh đại diện thông thường. Ảnh không đạt (mờ, không rõ mặt, không đúng tư thế...) sẽ bị thiết bị từ chối kèm thông báo lý do.

4. Quản lý Visitors (Enroll → Visitors)

Giống hệ Users (cùng CRUD, cùng tab Groups/Cards/PIN/ảnh khuôn mặt), khác 2 điểm:

- Có thêm trường **CPF** (mã số riêng cho khách, theo cấu hình hiện tại của thiết bị này).
- **Không có** tùy chọn Administrator — vì trang gốc của thiết bị cũng không có mục này cho Visitors.

5. Gán nhóm quyền — Groups (Available / Linked)

Trong tab **Groups** của mỗi người (Users hoặc Visitors), có 2 danh sách:

- **Available** — các nhóm chưa gán cho người này.
- **Linked** — các nhóm đã gán.

Cách thao tác: chọn 1 hoặc nhiều nhóm ở danh sách Available rồi bấm **Add** → để gán; chọn ở Linked rồi bấm ← **Remove** để bỏ gán. Mỗi lần bấm áp dụng ngay lập tức lên thiết bị thật (không cần bấm Save riêng).

6. Báo cáo Access (Global)

Vào **Reports** → **Access (Global)** để xem nhật ký ra vào. Khung **Filters** gồm:

Bộ lọc	Ý nghĩa
Start/End Date, Start/End Time	Khoảng thời gian cần xem
User	Chọn 1 hoặc nhiều người cụ thể (để trống = tất cả)
Group	Chọn 1 hoặc nhiều nhóm cụ thể
Time Zone	Chọn 1 hoặc nhiều khung giờ được phép ra vào

Bấm **List** để áp dụng bộ lọc. Nút **Export** tải về file CSV đúng những dòng đang hiển thị trên trang hiện tại (không phải toàn bộ kết quả nếu có nhiều trang). Nút **PRINT** in trang báo cáo (chỉ in phần tiêu đề + bảng, ẩn menu/bộ lọc).

Mỗi ô "N selected" ở các bộ lọc User/Group/Time Zone cho biết đang chọn bao nhiêu mục; nút Clear chỉ bật khi có mục đang được chọn.

7. System Information

Hiển thị thông tin thiết bị: serial, phiên bản firmware, tên thiết bị, trạng thái online, và thông tin mạng (MAC, IP, netmask, gateway, SSL, DHCP...). Đây là thông tin chỉ đọc.

8. Dành cho lập trình viên — API & Postman

Toàn bộ tính năng trên đều gọi qua một API HTTP/JSON do `amico_backend.exe` cung cấp (xem chi tiết đầy đủ trong `docs/backend-api.md`). Vài điểm cần lưu ý khi tự gọi API:

- **Phải có `amico_backend.exe` đang chạy** — mọi endpoint đều do chính tiến trình này phục vụ.
- **Không có kênh realtime (WebSocket/SSE)** — mọi thứ đều là request/response bình thường. Muốn gần-thời-gian-thực thì tự poll `GET /access-logs` theo chu kỳ, giống cách trang gốc của thiết bị tự làm (khoảng 1 giây/lần).
- `GET /health` — kiểm tra thiết bị thật còn phản hồi hay không (yêu cầu đã đăng nhập).
- File `docs/postman/amico_backend.postman_collection.json` đi kèm — import thẳng vào Postman, chạy request **Login** trước (Postman sẽ tự giữ cookie phiên cho các request sau, giống trình duyệt).

9. Câu hỏi thường gặp

Web bị chậm/đứng khi vào trang Access (Global)?

Đã khắc phục (2026-09-14) — nguyên nhân là backend mở kết nối mới tới thiết bị cho mỗi lệnh gọi thay vì tái sử dụng kết nối; đã sửa để giữ kết nối, giảm đáng kể thời gian tải.

Có xem lại được PIN/mật khẩu đã đặt không?

Không — đây là giới hạn có chủ đích của hệ thống (không có API nào đọc lại được), không phải lỗi thiếu tính năng.

Truy cập web này từ máy khác trong mạng được không?

Được, nếu backend được bật ở chế độ cho phép truy cập mạng (`BACKEND_BIND_ADDRESS=0.0.0.0` và `BACKEND_ALLOW_NETWORK_EXPOSURE=1`). Lưu ý: hiện chưa có lớp xác thực nào khác ngoài đăng nhập của thiết bị — chỉ bật khi mạng đó đáng tin cậy.