一、屏幕端设置

切换到「安卓」

点击屏幕侧边的 < 按钮，在弹出菜单中进行电脑和安卓端切换

在主页点击「无线传屏」

点击底部「网页传屏」

打开「网页传屏」开关

二、电脑端操作

连接 WiFi

名称 **AP-18095c20-b97b**

密码 **12345678**

浏览器访问

网址 **hi.casts.app**

输入ID **502013**

输入动态密码

大屏右上方弹出的 4 位密码

选择投屏方式

点击**整个屏幕**标签，选中屏幕画面，再点击**共享**