

虹明机电USB串口报警灯通讯说明

1. 请安装USB转串口驱动：<CH341_Drive>, 可提供，网上下载亦可
2. 上位机向对应的串口以16进制（四字节：0xA0 + 地址 + 操作码 + 校验和）形式发送指令
3. 校验和为前3码之和
4. 上位机发送指令时，必须选择“十六进制（Hex）”格式，不可选择ASCII格式，否则指令无法识别
5. 校验和不可省略，若校验和错误，单片机将忽略该指令（不执行任何操作）
6. 不可同时发送多条指令（间隔 $\geq 100\text{ms}$ ），避免指令冲突，导致控制异常

7. 操作码一览表

黄灯	关闭	A0 01 00 A1
	打开	A0 01 01 A2
	闪烁	A0 01 02 A3

黄灯+蜂鸣器	关闭	A0 05 00 A5
	打开	A0 05 01 A6
	闪烁	A0 05 02 A7

绿灯	关闭	A0 02 00 A2
	打开	A0 02 01 A3
	闪烁	A0 02 02 A4

绿灯+蜂鸣器	关闭	A0 06 00 A6
	打开	A0 06 01 A7
	闪烁	A0 06 02 A8

红灯	关闭	A0 03 00 A3
	打开	A0 03 01 A4
	闪烁	A0 03 02 A5

红灯+蜂鸣器	关闭	A0 07 00 A7
	打开	A0 07 01 A8
	闪烁	A0 07 02 A9

蓝灯	关闭	A0 09 00 A9
	打开	A0 09 01 AA
	闪烁	A0 09 02 AB

蓝灯+蜂鸣器	关闭	A0 0A 00 AA
	打开	A0 0A 01 AB
	闪烁	A0 0A 02 AC

蜂鸣器	关闭	A0 04 00 A4
	打开	A0 04 01 A5
	闪烁	A0 04 02 A6

全局控制	全部关闭	A0 00 00 A0
	全部打开	A0 00 01 A1
	全部闪烁	A0 00 02 A2