ENGLISH

Guest Room Troubleshooting Guide

Use this guide to assist guests in their current rooms with common resolutions to issues before initiating a room move and submitting a work order.

1. HVAC & Climate Control

Unit Not Heating/Cooling or fan isn’t working

- Find the breaker panel (typically found behind the entry or bedroom doors). Open and find the breaker labeled PTAC. Turn off the breaker for 1 minute. Turn on. The thermostat will turn on automatically. Push the power button on the thermostat to turn off the thermostat and PTAC unit, then press the power button to turn them back on. If any other button is pressed other than the power, restart this step.
- Check the desired set temperature and wait a couple minutes then use the infrared thermometer to check the vent temperature: it should be **below 65°F** in cooling mode or **above 80°F** in heating mode.
- If this did not resolve the issue, submit a work order.

2. Hot & Cold Water Issues

- Have the guest give you an example of how they are turning the shower or faucet on.
- Test water temperature and flow: turn the handle completely in one direction for **1–2 minutes**, then rotate it the other way just before, without turning off the water, to verify both hot and cold temperatures with good pressure.

3. Kitchenette Appliances

Garbage Disposal

- If it won't turn on using the switch, press the red or black reset button on the bottom of the unit under the sink.
- If this did not resolve the issue, submit a work order.
- If the unit hums, has water leaking out of the bottom - turn off power and faucet and submit a work order.

Loud Refrigerator

- Ensure the fridge is level and not pushed directly against the wall or cabinet, which can cause vibration noise.
- Open the freezer, if the fan is making loud noise, or the refrigerator is not level, submit a work order.

Microwave

- If any errors show on the display, locate the breaker inside the panel, turn off for 30 seconds then reenergize.
- If this did not resolve the issue, submit a work order.

4. Electrical, Outlets & Lights

If lights do not come on

- Check the orange master switch to see if it is in the on position.

- Locate any tripped breaker in the panel and reset it.
- If a problem persists, submit a work order.

Dead Outlets

- If outlets in the bathroom or kitchen aren't working, check for a tripped GFI button (the small button between the sockets) and press "Reset."
- If not in the bathroom or kitchen, check the breaker panel for tripped breakers.
- If a problem persists, submit a work order.

5. TV

If TV is not powering on

- Please be patient after pushing power on the remote - there is at least a **5 second delay** between pushing the power button on the remote and the TV turning on. You might see the red LED blink on the front or under the TV.
- Check the power cables for the Enseo box and TV to be sure they are connected properly.
- Making sure each end of the HDMI cable is plugged into the cable box and input HDMI 1.
- If the TV is on, but the box seems unresponsive, displaying any errors, and everything appears to be plugged in, unplug the power cable from the Enseo box, wait **30 seconds**, reenergize the box. Wait for the Enseo box to restart.
- If a problem persists, submit a work order.

ESPAÑOL

Guía de Resolución de Problemas para Habitaciones de Huéspedes

Use esta guía para asistir a los huéspedes en sus habitaciones actuales con soluciones comunes a problemas antes de iniciar un cambio de habitación o enviar una orden de trabajo.

1. HVAC y Control de Clima

La unidad no calienta/enfría o el ventilador no funciona

- Busque el panel de interruptores (generalmente detrás de la puerta de entrada). Ábralo y busque el interruptor etiquetado como PTAC. Apague el interruptor durante **1 minuto**. Enciéndalo. El termostato se encenderá automáticamente. Presione el botón de encendido en el termostato para apagar la unidad PTAC, luego presione el botón de encendido para volver a encenderla. Si se presiona cualquier otro botón que no sea el de encendido, reinicie este paso.
- Espere un par de minutos y luego use el termómetro infrarrojo para verificar la temperatura de la rejilla: debe estar **por debajo de 65°F** en modo de enfriamiento o **por encima de 80°F** en modo de calefacción.
- Si esto no resolvió el problema, envíe una orden de trabajo.

2. Problemas de Agua Caliente y Fría

- Pida al huésped que le muestre cómo está abriendo la ducha o el grifo.
- Pruebe la temperatura y el flujo del agua: gire la manija completamente en una dirección durante **1 a 2 minutos**, luego gírela completamente hacia el otro lado justo antes de cerrar el agua para verificar tanto la temperatura caliente como la fría y que haya buena presión.

3. Electrodomésticos de la Cocina

Triturador de Basura

- Si no se enciende, presione el botón de reinicio rojo o negro en la parte inferior de la unidad, debajo del fregadero.
- Si esto no resolvió el problema, envíe una orden de trabajo.
- Si la unidad emite un zumbido o tiene fugas de agua por la parte inferior, apague la alimentación y el grifo, y envíe una orden de trabajo.

Refrigerador Ruidoso

- Asegúrese de que el refrigerador esté nivelado y no esté empujado directamente contra la pared o el gabinete, lo que puede causar ruido por vibración.
- Abra el congelador; si el ventilador hace un ruido fuerte o el refrigerador no está nivelado, envíe una orden de trabajo.

Microondas

- Si aparece algún error en la pantalla, localice el interruptor automático (breaker) dentro del panel.
- Si esto no resolvió el problema, envíe una orden de trabajo.

4. Electricidad, Enchufes y Luces

Si las luces no se encienden

- Verifique el interruptor maestro naranja para ver si está en la posición de encendido ("on").
- Localice cualquier interruptor disparado en el panel y restablezcalo.
- Si el problema persiste, envíe una orden de trabajo.

Enchufes sin Corriente

- Si los enchufes del baño o la cocina no funcionan, verifique si se disparó el botón GFI (el botón pequeño entre las tomas) y presione "Reset".
- Si no es en el baño o la cocina, revise el panel de interruptores en busca de interruptores disparados. Tendrán una luz naranja. Apague ese interruptor y vuelva a encenderlo.
- Si el problema persiste, envíe una orden de trabajo.

5. TV

Si la televisión no enciende

- Por favor, sea paciente después de presionar el botón de encendido en el control remoto: hay un retraso de al menos **5 segundos**. Es posible que vea parpadear el LED rojo.
- Verifique que los cables de alimentación de la caja Enseo y de la TV estén conectados correctamente.
- Asegúrese de que cada extremo del cable HDMI esté conectado a la caja de cable y a la entrada HDMI 1.
- Si la caja no responde, muestra errores y todo parece estar conectado, desenchufe el cable de alimentación de la caja Enseo, espere **30 segundos** y vuelva a conectarla.
- Si el problema persiste, envíe una orden de trabajo.
