


## Параметры и метки (размеры в мм)

| параметр | значение | метка |
|---|---|---|
| DC-DC | 50 × 25 × 15, отв. 44 × 19 М3 | [Д] |
| реле 40 А | 30 × 30 × 25, отв. 24 × 24 М3 | [Д] |
| предохранитель | 30 × 15 × 15, 2 отв. 24 М3 | [Д] |
| адаптер шины | 30 × 18 × 10, отв. 24 × 12 М2,5 | [Д] |
| кнопка | отв. Ø22, шляпка Ø30, NC, фиксация | [Д] |
| ключ | отв. Ø19 | [Д] |
| выключатель + XT60 | отв. Ø20 (одна колодка 24 × 20 × 20) | [Д] |

## Установка и примечания

Реле, предохранитель и преобразователь — на полке (положения в карте размещения); кнопка, ключ и выключатель с XT60 — на задней панели оболочки (окна Ø22, Ø19, Ø20, гайки изнутри).

Аварийная цепь: ключ → аварийная кнопка (NC) → затвор MOSFET → катушка реле; разрыв любого звена отключает питание серво и не зависит от компьютера (схема КРБ.S0.00.001 Э3).

Номиналы — допущения [Д]: ток шины серво определяется по пробному включению (мониторы INA226); сертификации нет.

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).

Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Обозначение: КРБ.S0.90.006 | Литера: О | Масса, г: — | Масштаб: 1:2 |
| | Лист: 1 | Листов: 1 | |
| Наименование: Питание и безопасность. Установочный чертёж | Авад S-0. РД, редакция Г | | |
| Материал: Покупные изделия | Разраб. Элой, 08.11.2026 | | |