

Параметры и метки (размеры в мм)

параметр	значение	метка
DC-DC	50 × 25 × 15, отв. 44 × 19 М3	[Д]
реле 40 А	30 × 30 × 25, отв. 24 × 24 М3	[Д]
предохранитель	30 × 15 × 15, 2 отв. 24 М3	[Д]
адаптер шины	30 × 18 × 10, отв. 24 × 12 М2,5	[Д]
кнопка	отв. Ø22, шляпка Ø30, NC, фиксация	[Д]
ключ	отв. Ø19	[Д]
выключатель + XT60	отв. Ø20 (одна колодка 24 × 20 × 20)	[Д]

Установка и примечания

Реле, предохранитель и преобразователь — на полке (положения в карте размещения); кнопка, ключ и выключатель с XT60 — на задней панели оболочки (окна Ø22, Ø19, Ø20, гайки изнутри).

Аварийная цепь: ключ → аварийная кнопка (NC) → затвор MOSFET → катушка реле; разрыв любого звена отключает питание серво и не зависит от компьютера (схема КРБ.S0.00.001 Э3).

Номиналы — допущения [Д]: ток шины серво определяется по пробному включению (мониторы INA226); сертификации нет.

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).

Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.90.006	Литера: О	Масса, г: —	Масштаб: 1:2
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Питание и безопасность. Установочный чертёж	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Покупные изделия	Разраб. Элой, 08.11.2026		