9./ 输入三态: 仅允许被这中的设备在读/写周期中 享用数据总线,则要接口为输入的设备提供三态缓 冲作用。 输出锁存: CPU输出周期矩 输出设备需加锁存 器锁存数据,在输出总线周期结束后,保持该数据提供 外设使用,以协调主机和外没问数据 使送速度不匹图 的矛盾。 9.5. (1) MOV AL, 99H OUT 63H, AL (2) MOV AL, 0B7H OUT 63H.AL 9.7. 装了通道: 计数器 D. 计数器 1. 计数器 2. 各有6种工作方式 17万式0: 计数结束产生中的方式, 软件启动,不自动 重复计数 (2)方式1. 外角坡的单稳脉冲流,硬件启动。 不自动重复计数,装入初值后变高电平 (5) 方式 2. 张,破件启边, 方波发生器工作方式, 计数域 自动重复计数 (4) 方式 3: 方波发生器工作方式,软,硬件启动,

自动重复计数

(5) 就4.软件触发选通试,软件启动,自动重复;	
16) 就 5. 硬件的发送通方式, 硬件启动, 不自动重复	计数
8. MOU AL, 16H	
Mov DX, 46H	
OUT DX, AL	
MOU AL, 3217	
MOV DX, 40 H	# 12 1 4 pr
DUT DX AL	R
MOV AL , 74H	
MOV DX, AE 46H	
OUT DX, AL	
MOV AL, SIH	
MOU DX, 42H	
OUT DX, AL	
MOV AL. 09H	
OUT DX, AL	
(A)	
AND AT A STATE OF THE AND A STAT	
AND	