

### ΒΕΓΑ ΜΤ

# Описание протоколов обмена

#### Введение

В данном документе описаны протоколы Wialon IPS 2.0, Wialon Combine 1.0.3 и EGTS, их пакеты и все дополнительные параметры, используемые в блоках серии Вега МТ для обмена данными между устройством и сервером.



Информация о документе		
Заголовок	Вега МТ	
Подзаголовок	Описание протоколов обмена	
Тип документа	Руководство	
Номер документа	B01-MT2X-03	
Номер и дата последней ревизии	12 от 05.10.2020	

#### Этот документ применим к следующим устройствам:

Название линейки	Название устройства
Bera MT	Bera MT-21
	Вега МТ-22
	Bera MT-23
	Bera MT-24
	Bera MT-25
Bera MT X	Bera MT X Int
	Bera MT X Ext
	Bera MT X LTE

#### История ревизий

Ревизия	Дата	Имя	Комментарии
01	29.11.2016	KEB	Добавлен протокол Wialon IPS
02	06.12.2016	KEB	Добавлен протокол EGTS
03	01.02.2017	ПКП	Добавлены команды управления авто по CAN- шине, управления выходами блока расширения, датчики блока расширения
04	14.08.2017	KEB	Исправлено описание передачи пакетов Wialon IPS, добавлено описание подпакета Picture (Combine)
05	05.09.2017	БИЮ	Расширено описание переменных во всех протоколах
06	28.12.2017	KEB	Добавлен параметр CAN: специальные флаги



07	03.10.2018	KEB	Исправлены опечатки, добавлены новые команды, обновлены списки датчиков CAN в Приложениях
08	11.12.2018	KEB	Исправлены опечатки, обновлены команды, обновлены списки датчиков CAN в Приложениях
09	10.12.2019	KEB	Добавлена команда для МТ X — запуск CAN- скрипта в раздел <u>команды Wialon IPS</u> , добавлен пользовательский датчик в протоколы Wialon IPS и Wialon Combine, добавлены датчики температуры топлива с ДУТ
10	13.05.2020	KEB	Добавлен <u>подпакет LBS Parameters</u> в протокол Wialon Combine, новые <u>команды Wialon IPS</u> на смену SIM
11	01.09.2020	KEB	Добавлены <u>датчики BLE</u> , добавлен датчик 25 в Приложение $\underline{2}$ и $\underline{3}$
12	05.10.2020	KEB	Добавлены <u>параметры</u> и <u>команды</u> тахографов



#### Оглавление

Wialon IPS v.2.0 коммуникационный протокол	6
Изменения	6
Входящие данные ТСР протокола	6
Типы пакетов	θ
Пакет логина	7
Пакет с данными	
Пакет из чёрного ящика	8
Пинговый пакет	9
Пакет с фотоизображением	10
Пакет с новой прошивкой	10
Пакет с файлом конфигурации	11
Команды Wialon IPS	11
Wialon Combine v.1.0.3 коммуникационный бинарный протокол	13
Спецификации	13
Общая структура данных	13
Обязательный ответ сервера	13
Формат команды на устройство	14
Пакет Login	14
Пакет Keep-Alive	14
Пакет Data	15
Тип подпакета Custom Parameters	15
Тип подпакета Position Data	16
Тип подпакета Picture	17
Тип подпакета LBS Parameters	17
EGTS протокол	18
Структура данных	18
Типы пакетов	19
Протокол уровня поддержки услуг	19
Сервис EGTS_AUTH_SERVICE	19
Сервис EGTS_TELEDATA_SERVICE	19
Параметры с плавающей точкой	
Приложение 1 – контрольная сумма	21
Приложение 2 – датчики Wialon IPS	22



Приложение 3 – датчики Wialon Combine	33
Приложение 4 — датчики EGTS	48
Приложение 5 — датники RI F	55



## Wialon IPS v.2.0 коммуникационный протокол

Коммуникационный протокол Wialon IPS разработан компанией Gurtam для использования в персональных и автомобильных GPS и ГЛОНАСС трекерах, передающих данные на сервер системы спутникового мониторинга по протоколу TCP или UDP.

Из	менения	
Версия	Дата	Изменения
2.0	10/2014	В пакет L (пакет логина) и в пакеты для передачи по UDP добавлено поле «версия протокола». Добавлены пакеты QT, IT, T, AIT, AT для передачи файлов с тахографов. В пакеты L, SD, D, M, I, IT, T, US, UC добавлено поле контрольной суммы crc16. Для пакетов AL, ASD, AD, AM, AI, AIT, AT добавлен код ошибки проверки контрольной суммы.



В устройствах ВЕГА МТ не используется протокол UDP, а также пакеты D, AD, SD, ASD, QT, IT, AIT, T. AT

#### Входящие данные ТСР протокола

Все данные приходят в текстовом формате и представляют собой пакет следующего вида:

#### #TP#msa\r\n

	·· J··
#	Стартовый байт
TP	Тип пакета, описание всевозможных типов указано в табл.1
#	Разделитель
msg	Непосредственно сообщение
\r\n	Концевик пакета

#### Типы пакетов

Протокол Wialon IPS 2.0 позволяет работать с типами пакетов данных, которые приведены в таблице 1. Однако, устройства Вега МТ не используют некоторые из них, поэтому такие типы пакетов выделены в таблице красным.

#### Таблица 1

Тип	Описание	Кто отправляет
L	Пакет логина	Оборудование
AL	Ответ на пакет логина	Сервер
D	Пакет с данными	Оборудование
AD	Ответ на пакет с данными	Сервер
Р	Пинговый пакет	Оборудование



AP	Ответ на пинговый пакет	Сервер
SD	Сокращённый пакет с данными	Оборудование
ASD	Ответ на сокращённый пакет	Сервер
В	Пакет из чёрного ящика	Оборудование
AB	Ответ на пакет из чёрного ящика	Сервер
Μ	Сообщение для водителя	Оборудование/ Сервер
AM	Ответ на сообщение от водителя	Сервер
QI	Команда запроса фотоизображения	Сервер
1	Пакет с фотоизображением	Оборудование
QT	Команда запроса файла с тахографа (ddd-	Сервер
	файла)	
IT	Пакет с информацией о ddd-файле	Оборудование
AIT	Ответ на пакет IT	Сервер
Τ	Пакет с блоком ddd-файла	Оборудование
AT	Ответ на пакет Т	Сервер
Al	Ответ на пакет с фотоизображением	Сервер
US	Пакет с новой прошивкой	Сервер
UC	Пакет с файлом конфигурации	Сервер
	1 31 .	

#### Пакет логина

#L#p	#L#protocol_version;imei;password;crc16\r\n		
protocol_ version	Версия протокола. Поле должно содержать значение 2.0		
;	Разделитель		
imei	Уникальный ID контроллера, IMEI или серийный номер		
password	Пароль для доступа к устройству, если отсутствует, то передаётся NA		
crc16	Контрольная сумма (см. <u>Приложение 1</u> )		

Пример: #L#2.0;imei;N/A;BB2B

В ответ на пакет логина сервер посылает команду АL:

"1" – если авторизация объекта на сервер прошла успешно

"0" – если сервер отверг подключение

"01" – если ошибка проверки пароля

"10" – если ошибка проверки контрольной суммы

Пример:

 $\#AL\#1\r\n$ 

#AL#0\r\n

#### Пакет с данными

Пакет с данными и сокращённый пакет не используются устройствами Вега МТ для передачи телематических сообщений. Все телематические данные передаются в сообщениях «пакет из чёрного ящика».



#### Пакет из чёрного ящика

#### #B#msg|crc16\r\n

Пакет из чёрного ящика предназначен для передачи нескольких сообщений одновременно.

"msg" представляет собой несколько тел полных пакетов (без указания типа), разделённых между собой символом '|'.

"crc16" контрольная сумма (см. Приложение 1).

В расчёт контрольной суммы включаются все тела пакетов, разделённых символом '|', включая последний разделитель, стоящий перед значением контрольной суммы.

Пример:

#B#msg1| msg2| ...|D7B6\r\n

В расчёт контрольной суммы включается:

msg1| msg2| ...|

Тело пакета "msg" передаёт следующие параметры:

date;time;lat1;lat2;lon1;lon2;speed;course;height;sats;hdop;inputs;outputs;adc;ibutton;params

ts;adc;ibut	tton;params
date	Дата в формате DDMMYY, в UTC, если отсутствует, то передаётся NA
time	Время в формате HHMMSS, в UTC, если отсутствует, то передаётся NA
lat1;lat2	Широта (5544.6025;N), если отсутствует, то передаётся NA;NA
lon1;lon2	Долгота (03739.6834;E), если отсутствует, то передаётся NA;NA
speed	Скорость, целое число, км/ч, если отсутствует, то передаётся NA
course	Курс, целое число, градусы, если отсутствует, то передаётся NA
height	Высота, целое число, в метрах, если отсутствует, то передаётся NA
sats	Количество спутников, целое число, если отсутствует, то передаётся NA
hdop	Снижение точности, дробное число, если отсутствует, то передаётся NA
inputs	Всегда передаётся NA
outputs	Всегда передаётся NA
adc	Всегда передается пустая строка
ibutton	Всегда передаётся NA
params	Набор дополнительных параметров через запятую. Каждый параметр представляет собой конструкцию NAME:TYPE:VALUE
	NAME – произвольная строка, длиной не более 15 байт TYPE – тип параметра, 1 – int/long long, 2 – double, 3 – string VALUE – значение в зависимости от типа Для передачи тревожной кнопки используется параметр первого типа
	с именем «SOS», значение 1 означает нажатие тревожной кнопки.  Для передачи текстового сообщения используется параметр третьего типа (string) с именем «text». Данный параметр можно использовать

Ревизия 12 от 05.10.2020

для передачи текстового сообщения от водителя, которое может



содержать координаты и другие параметры.

Наименования всех дополнительных параметров для протокола Wialon IPS приведены в таблице в <u>Приложении 2</u>.

Примеры:

count1:1:564,fuel:2:45.8,hw:3:v4.5

SOS:1:1

crc16

Контрольная сумма (см. Приложение 1)



Наименования всех дополнительных параметров для протокола Wialon IPS приведены в таблице в <u>Приложении 2</u>

Если поля date и time содержат значение NA – берётся текущее время сервера.



Устройства Вега МТ используют только сообщения в виде пакетов из чёрного ящика и НЕ используют сокращённые/полные пакеты отдельно

#### Пример:

#B#date;time;lat1;lat2;lon1;lon2;speed;course;height;sats|date;time;lat1;lat2;lon1;lon2;speed;course;height;sats|date;time;lat1;lat2;lon1;lon2;speed;course;height;sats|crc16\r\n

В ответ на пакет из чёрного ящика сервер посылает команду АВ, где указывается количество зафиксированных сообщений:

Пример: #AB#3\r\n

#AB#0\r\n

или пустая строка, которая означает ошибку проверки контрольной суммы.

Пример:

#AB#\r\n

#### Пинговый пакет

#### #P#\r\n

Служит для поддержания активного ТСР соединения с сервером, а так же для проверки работоспособности канала.

В ответ на пинговый пакет сервер посылает команду АР:

Пример:

 $\#AP\#\r\n$ 



#### Пакет с фотоизображением

Служит для отправки фотоизображений на сервер Wialon. Всё изображение разбивается на блоки байт, каждый из которых отправляется на сервер с помощью этого пакета. Рекомендуемый размер блока - до 50 килобайт. Если сервер не может получить какой-нибудь из блоков изображения - он разрывает соединение, в этом случае рекомендуем уменьшить размер блоков.

#### #I#sz;ind;count;date;time;name;crc16\r\nBIN

SZ	Размер бинарных данных пакета (к примеру, 51200 байт)
ind	Порядковый номер передаваемого блока (нумерация с нуля)
count	Номер последнего блока при нумерации с нуля
date	Дата в формате DDMMYY, в UTC
time	Время в формате HHMMSS, в UTC
name	Имя передаваемого изображения
crc16	Контрольная сумма (см. <u>Приложение 1</u> )
BIN	Бинарный блок изображения размера sz

В ответ на пакет с фотоизображением сервер посылает команду Al: #Al#NA;0\r\n означает ошибку структуры пакета

#### #AI#ind:result\r\n

ind - порядковый номер передаваемого блока

result – результат обработки пакета:

"1" – если пакет с блоком изображения принят

"0" – если ошибка принятия пакета

"01" – если ошибка проверки контрольной суммы

#AI#1\r\n – изображение полностью принято и сохранено в Wialon

#### Пример:

Трекер: #I#51200;0;1;070512;124010;sample.jpg;crc16\r\nВIN

Сервер: #AI#0;1\r\n

Трекер: #I#28923;1;1;070512;124010;sample.jpg;crc16\r\nВIN

Сервер: #AI#1;1\r\n Сервер: #AI#1\r\n

#### Пакет с новой прошивкой

Служит для отправки новой прошивки на контроллер.

#### #US#sz;crc16\r\nBIN

SZ	Размер бинарных данных прошивки
crc16	Контрольная сумма (см. <u>Приложение 1</u> )
BIN	Прошивка в бинарном виде



#### Пакет с файлом конфигурации

Служит для отправки файла конфигурации на контроллер.

#### #UC#sz;crc16\r\nBIN

SZ	Размер файла конфигурации, байт
crc16	Контрольная сумма (см. <u>Приложение 1</u> )
BIN	Содержимое файла конфигурации

#### Команды Wialon IPS



При создании команд через интерфейс Wialon Hosting, специальные символы перевода \r\n после команды писать не нужно, сервис добавит их сам при отправке на устройство

Действие	Команда
Запросить конфигурацию серверов мониторинга	#server?#\r\n
Обновить конфигурацию/прошивку	-
Очистить чёрный ящик	#bboxclear#\r\n
Сброс к заводским настройкам	#tofactory#\r\n
Сделать фотографию	#makephoto#\r\n
Установить состояние выхода 1 в 0	$\#setout1=0\#\r\n$
Установить состояние выхода 1 в 1	$\#setout1=1\#\r$
Установить состояние выхода 2 в 0	$\#setout2=0\#\r\n$
Установить состояние выхода 2 в 1	$\#setout2=1\#\r\n$
Поморгать габаритами	#can_blinkerflasing#\r\n
Закрыть все двери	#can_closealldoor#\r\n
Открыть все двери	#can_openalldoor#\r\n
Открыть дверь водителя	#can_opendriverdoor#\r\n
Открыть багажник	#can_opentrunk#\r\n
Остановить двигатель	#can_stopengine#\r\n
Запустить двигатель	#can_startengine#\r\n
Эмуляция двери водителя	#can_driverdooremulation#\r\n
Остановить вебасто	#can_stopwebasto#\r\n
Запустить вебасто	#can_startwebasto#\r\n
Клаксон	#can_horn#\r\n
Габариты и клаксон	#can_hornblinker#\r\n
Закрытие окон 3 секунды	#can_closewindows3#\r\n
Закрытие окон 7 секунд	#can_closewindows7#\r\n
Закрытие окон 11 секунд	#can_closewindows11#\r\n
Закрытие окон 15 секунд	#can_closewindows15#\r\n
Закрытие окон 19 секунд	#can_closewindows19#\r\n
Закрытие окон 23 секунды	#can_closewindows23#\r\n
Закрытие окон 29 секунд	#can_closewindows29#\r\n
Открытие окон 3 секунды	#can_openwindows3#\r\n
Открытие окон 7 секунд	#can_openwindows7#\r\n
Открытие окон 11 секунд	#can_openwindows11#\r\n
Открытие окон 15 секунд	#can_openwindows15#\r\n
Открытие окон 19 секунд	#can_openwindows19#\r\n
Открытие окон 23 секунды	$\#can\_openwindows23\#\r\n$



Открытие окон 29 секунд

Установить выход 1 блока расширения в 0 Установить выход 2 блока расширения в 0 Установить выход 2 блока расширения в 0 Установить выход 2 блока расширения в 0 Установить выход 3 блока расширения в 1 Установить выход 3 блока расширения в 0 Установить выход 4 блока расширения в 1 Установить выход 4 блока расширения в 0 Установить выход 5 блока расширения в 1 Установить выход 5 блока расширения в 1 Установить выход 5 блока расширения в 0

.....

Установить выход 15 блока расширения в 1 Установить выход 15 блока расширения в 0 Запустить САN-скрипт номер X Сменить текущую SIM-карту Сменить текущую SIM-карту на первую Сменить текущую SIM-карту на вторую Сформировать DDD файл карты водителя 1 Сформировать DDD файл карты водителя 1 Сформировать DDD файл карты водителя 2

#can\_openwindows29#\r\n
#setextout1=1#\r\n
#setextout1=0#\r\n

#setextout2=1#\r\n #setextout2=0#\r\n

#setextout3=1#\r\n

#setextout3=0#\r\n

#setextout4=1#\r\n #setextout4=0#\r\n

#setextout5=1#\r\n #setextout5=0#\r\n

#setextout15=1#\r\n
#setextout15=0#\r\n
#runcanscriptX#\r\n
#changesim#\r\n
#changesim:1#\r\n
#changesim:2#\r\n
#makeddd#\r\n
#makeddd:1#\r\n
#makeddd:2#\r\n



### Wialon Combine v.1.0.3 коммуникационный бинарный протокол

Коммуникационный бинарный протокол Wialon Combine разработан компанией Gurtam для использования в персональных и автомобильных GPS и ГЛОНАСС трекерах, передающих данные на сервер системы спутникового мониторинга по протоколу TCP или UDP.

#### Спецификации

Порядок байт осуществляется в формате Big-Endian

(Имя\_поля)\* — Расширяемое поле 1 байт. Старший бит указывает на наличие 2-го байта

(Имя\_поля)\*\* — Расширяемое поле 2 байта. Старший бит указывает на наличие дополнительных 2-х байт

Все данные приходят в бинарном формате

Передача данных осуществляется по протоколу TCP и UDP



#### Устройства линейки ВЕГА МТ не используют протокол UDP

#### Общая структура данных

Bytes:	2	1	2	2-4		2
Section:	Head	Type*	Seq	Len**	Data	CRC16

Head - 0x2424

Type\*:0 — Login

1 - Data

2 — Keep-Alive

**Seq** — Порядковый номер (циклический 0-65535).

**Len\*\*** — Длина поля Data.

**Data** — Полезные данные. Зависит от типа пакета.

**CRC16** — Контрольная сумма. Рассчитывается от начала заголовка (head) до последнего байта полезных данных (data).

#### Обязательный ответ сервера

Сервер отвечает на каждый полученный пакет:

Bytes:	2	1	2
Section:	Head	Code	Seq

Head - 0x4040

**Code**— Код ответа.



**Seq**— порядковый номер полученного пакета.

#### Коды ответа:

0	Пакет успешно зарегистрирован
1	Ошибка авторизации
2	Неверный пароль
3	Пакет не зарегистрирован
4	Ошибка CRC
255	Команда на устройство

#### Формат команды на устройство

Команды на устройства Вега МТ отправляются в соответствии с текстовым протоколом Wialon IPS (см. подраздел <u>Команды WialonIPS</u>).

#### Пакет Login

Пакет Login имеет следующий вид:

Bytes:	1	1		
Section:	Protocol version*	Flags	ID	Pwd

Protocol version\* (Версия протокола): сейчас 1.

#### Flags (Битовое поле):

Старшие 4 бита отвечают за тип и размер поля **ID**. Младшие 4 бита отвечают за тип и размер поля **Pwd**.

Типы **ID**: 1 - unsigned short (2 байта)

2 — unsigned int (4 байта)

3 — unsigned long (8 байт)

4 — String (последний байт 0x00)

Типы Pwd: 0 — пароль отсутствует

1 — unsigned short (2 байта)

2 — unsigned int (4 байта)

3 — unsigned long (8 байт)

4 — String (последний байт 0x00)

#### Пакет Keep-Alive

Содержит только 3 первых поля пакета (Head, Type, Seq)



#### Пакет Data

Пакет данного типа может содержать в себе несколько сообщений.

Каждое сообщение содержит время, длину, а так же набор подзаписей. В общем виде сообщение имеет следующий вид:

В	ytes:	4	1	1-2		 1-2	
S	ection:	Time	Count	Type subrecord*	Subrecord	 Type subrecord N	Subrecord N

**Time**— Время формирования сообщения.

Count — Количество подпакетов.

**Type subrecord\*** — Тип подпакета.

В протоколе Wialon Combine реализованы следующие типы подпакетов, однако устройства Вега МТ используют не все из них. Неиспользуемые типы подпакетов выделены красным.

- 0 Custom Parameters
- 1 Position Data
- 2 I/O Data
- 3 Picture
- 4 LBS Parameters
- 5 Fuel Parameters
- 6 Temperature Parameters
- 7 CAN Parameters
- 8 Counter Parameters
- 9 Analog Parameters (ADC)
- 10 Driver code Parameters
- 11 TachoFile



Вся информация, которая могла бы передаваться с выделенными красным подпакетами, в устройствах Вега МТ передаётся с подпакетом Custom Parameters

Subrecord— Подзапись. Набор полей подзаписей зависит от ее типа.

#### Тип подпакета Custom Parameters

Набор данных произвольных полей. Подзапись имеет следующий вид:

Bytes:	1-2	
Section:	Count*	Params

**Count\*** — количество произвольных полей в подзаписе.

Params — набор нумерованных параметров. Каждый параметр будет зарегистрирован как param №. Имеет следующий вид:

Bytes:	1-2	1	
Section:	Nº*	Type sensor	Value



№\* — Номер датчика.



Весь набор возможных номеров датчиков для устройств Вега МТ указан в таблице в  $\frac{1}{1}$  приложении  $\frac{3}{2}$ 

#### Type sensor:

Имеет структуру (только для целочисленных типов):

Bits:	3	5
Section:	10**X	Type sensor

Для типов 8 и более первые 3 бита всегда равны 0.

**10\*\*X** — Степень 10. Число, на которое будет разделено значение параметра Value.

**Type sensor:** 0 — unsigned byte (1 байт)

1 — unsigned short (2 байта)

2 — unsigned int (4 байта)

3 — unsigned long (8 байта)

4 — signed byte (1 байт)

5 — signed int (4 байта)

6 — signed short (2 байта)

7 — signed long (8 байта)

8 — float (4 байта)

9 — double (8 байт)

10 — String (последний байт 0x00)

Value— значение

#### Тип подпакета Position Data

Навигационные данные:

Bytes:	4	4	2	2	2	1	2
Section:	Lat	Lon	Speed	Course	Height	Sats	Hdop

**Lat** — Широта. Тип signed int. Разделенный на 1000000.

**Lon** — Долгота. Тип signed int. Разделенный на 1000000.

**Speed** — Скорость (км/ч).

**Course** — Направление движения (градусы 0 - 360).

Height — Высота над уровнем моря. Знаковый.

**Sats** — количество видимых спутников.

**Hdop** — Horizontal dilution of precision. Умноженный на 100. Показывает точность передаваемых устройством координат, чем меньше значение данного параметра, тем более достоверными являются координаты.



#### Тип подпакета Picture

Часть фотоизображения, снятого камерой прибора.

Bytes:	1	2-4	1		Len
Section:	Ind*	Len**	Count*	Name	Bin

Ind\* — Порядковый номер передаваемого блока (нумерация с нуля).

**Len\*\*** — Размер блока фотоизображения.

**Count\*\*** — Номер последнего блока при нумерации с нуля.

Name – Имя передаваемого изображения. Текстовое поле заканчивающееся 0x00.

**Bin** — Бинарный блок изображения.

#### Тип подпакета LBS Parameters

Параметры LBS:

Bytes:	1	
Section:	Count	LBS param

Count — Количество параметров, передаваемых в стеке LBS param. LBS param:

Bytes:	2	2	2	2	2	2
Section:	MCC	MNC	LAC	Cell ID	Rx Level	TA

MCC — Код страны, в которой находится базовая станция сотовой связи - Mobile Country Code.

MNC — Код сотовой сети - Mobile Network Code.

LAC — Код локальной зоны - Local Area Code. Локальная зона это совокупность базовых станций сотовой связи, которые обслуживаются одним контроллером.

**Cell ID** — Идентификатор соты, присваиваемый оператором сотовой связи каждому сектору каждой базовой станции.

**Rx level** — уровень сигнала полученного GSM модемом от передатчика.

**TA** — параметр компенсации времени прохождения сигнала от GSM модема до базовой станции. Фактически означает расстояние до базовой станции.



Подпакет LBS Parameters поддерживается устройствами с прошивкой, выпущенной после 28.02.2020 г.

Устройства с более ранними версиями прошивки передают данные LBS через датчики в подпакете **Custom Parameters** (датчики 2001-2004 см. Приложение 3)



#### EGTS протокол

Настоящий протокол обмена данными с сервером разработан на базе ГОСТ 54619-2011 «Глобальная навигационная спутниковая система. Система реагирования Протоколы обмена экстренного при авариях. данными автомобильной системы вызова экстренных оперативных служб с инфраструктурой системы экстренного реагирования при авариях» и приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 31.07.2012 №285.

Подробная информация о протоколе изложена в двух вышеприведенных документах, с которыми рекомендовано ознакомиться перед началом интеграции устройства по протоколу EGTS (Era Glonass Telematics Standard). В данном разделе описано, какие сервисы, записи и подзаписи протокола используются в мониторинговых устройствах ВЕГА МТ.

#### Структура данных

Пакет транспортного уровня состоит из заголовка, поля «данные уровня поддержки услуг», а также поля контрольной суммы «данных уровня поддержки услуг». Состав пакета протокола транспортного уровня представлен в таблице 2. Красным выделены параметры, которые не используются устройствами ВЕГА МТ. RTE связан с выполнением маршрутизации и содержит в себе параметры PRA, RCA, TTL. ENA связан с выполнением шифрования. Маршрутизация и шифрование не поддерживаются устройствами ВЕГА МТ, поэтому данные параметры передаются равными 0.

Таблица 2.

	IGONINE	, u								
Бит 7	Бит	Бит 5	Бит	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит	ТИП	Тип	Размер,
	6		4				0		данных	байт
		PRV	(Protoc	col Vers	ion)			М	BYTE	1
		SKII	) (Secu	rity Key	ID)			М	BYTE	1
PRF (F	Prefix)	RTE=0	EN	A=0	CMP	Р	R	М	BYTE	1
		HL	(Heade	er Lengt	:h)			М	BYTE	1
			Н	E				М	BYTE	1
			FD	)L				М	USHORT	2
			PI	D				М	USHORT	2
			Р	Т				М	BYTE	1
			PF	RA				0	USHORT	2
			RC	CA				0	USHORT	2
	TTL						0	BYTE	1	
HCS						М	BYTE	1		
			SFI	RD				0	BINARY	065517
	SFRCS							0	USHORT	0,2

Заголовок пакета транспортного уровня состоит из следующих полей: PRV, PRF, PR, CMP, ENA, RTE, HL, HE, FDL, PID, PT, PRA, RCA, TTL, HCS.

Протокол уровня поддержки услуг представлен полем SFRD.

Контрольная сумма поля уровня поддержки услуг содержится в поле SFRCS.



#### Типы пакетов

Параметр РТ содержит информацию о типе пакета:

- 0 EGTS\_PT\_RESPONSE подтверждение на протокол транспортного уровня;
- 1 EGTS\_PT\_APPDATA пакет, содержащий данные протокола уровня поддержки услуг;
- 2 EGTS\_PT\_SIGNED\_APPDATA пакет, содержащий данные протокола уровня поддержки услуг с цифровой подписью.



В устройствах ВЕГА МТ не используются пакеты типа 2 - EGTS\_PT\_SIGNED\_APPDATA с цифровой подписью

Для пинга сервера устройства ВЕГА МТ используют пакет EGTS\_PT\_APPDATA с параметром SFRD=0. Сервер в ответ должен прислать пакет EGTS\_PT\_RESPONSE.

#### Протокол уровня поддержки услуг

Общая структура данных и структура отдельной записи подробно описаны в документе ГОСТ Р 54619-2011. Устройствами ВЕГА МТ используются два стандартных EGTS-сервиса с набором подзаписей, описание которых приведено ниже.

#### Ceрвис EGTS\_AUTH\_SERVICE

Данный сервис применяется для осуществления авторизации терминала на сервере. Подзаписи, используемые сервисом в устройствах ВЕГА МТ следующие:

Код	Название	Описание
0	EGTS_SR_REECORD_RESPONSE	Подтверждение процесса обработки
		записи протокола уровня поддержки
		услуг
1	EGTS_SR_TERM_IDENTITY	Учетные данные:
		TID – идентификатор терминала;
		IMEI;
		BS – размер буфера
7	EGTS_SR_RESULT_CODE	Результат процедуры аутентификации



Идентификатор терминала на сервере (TID) задаётся в программе «Конфигуратор» (см. «Руководство по эксплуатации») во вкладке «Соединение». Если в программе «Конфигуратор» идентификатор терминала не задан, с параметром TID передаётся 0

#### Cepbuc EGTS\_TELEDATA\_SERVICE

Данный сервис обрабатывает мониторинговую информацию, поступающую от терминала. Список подзаписей, используемых сервисом в устройствах ВЕГА МТ:

Код	Название	Описание
0	EGTS_SR_REECORD_RESPONSE	Подтверждение процесса обработки записи протокола уровня поддержки услуг
16	EGTS_SR_POS_DATA	Основные данные определения
		Tarresta Marriago attacher



		местоположения
17	EGTS_SR_EXT_POS_DATA	Дополнительные данные определения
		местоположения
23	EGTS_SR_ABS_DIG_SENS_DATA	Применяется для передачи данных о
		состоянии одного дискретного входа
24	EGTS_SR_ABS_AN_SENS_DATA	Применяется для передачи данных о
		состоянии одного аналогового входа

Для передачи показаний датчиков, блок Вега-МТ использует подзаписи 23 и 24, которые содержат номер и состояние одного датчика. Показания датчиков дискретного типа (возможные значения 0 или 1) передаются через подзапись 23. Показания датчиков числового типа, в том числе с плавающей точкой, передаются через подзапись 24. Перечень соответствия возможных номеров датчиков реальным параметрам устройств ВЕГА МТ приведён в Приложении 4 с указанием дискретный (подзапись 23) или аналоговый (подзапись 24) вход им соответствует.



Диапазон допустимых значений датчиков блока Bera-MT, передаваемых через подзапись EGTS\_SR\_ABS\_AN\_SENS\_DATA: 0...16777215



Текстовые показания датчиков, такие как версия ПО, через протокол EGTS не передаются

#### Параметры с плавающей точкой

Значения некоторых датчиков блока Вега-МТ, передаваемых через подзапись EGTS\_SR\_ABS\_AN\_SENS\_DATA могут представлять собой дробные или отрицательные числа. Для передачи таких значений устройством производится пересчёт, чтобы отправить их на сервер по протоколу EGTS в виде целого положительного числа (параметр ASV в подзаписи EGTS\_SR\_ABS\_AN\_SENS\_DATA). Для обратного пересчёта таких параметров на сервере, следует использовать следующую формулу:

Реальное показание датчика = 
$$\frac{ASV - 8388607}{10}$$

При этом разброс допустимых значений показаний датчиков ограничен диапазоном [-838860,7...838860,8].



#### Приложение 1 – контрольная сумма

Пример кода на языке C для расчета crc16:

```
static const unsigned shortcrc16_table[256] =
0x0000,
          0xC0C1,
                     0xC181,
                                0x0140,
                                          0xC301,
                                                     0x03C0,
                                                                0x0280,
                                                                           0xC241,
0xC601,
          0x06C0,
                     0x0780,
                                0xC741,
                                          0x0500,
                                                     0xC5C1,
                                                                0xC481,
                                                                           0x0440,
0xCC01,
          0x0CC0,
                     0x0D80,
                                0xCD41,
                                          0x0F00,
                                                     0xCFC1,
                                                                0xCE81,
                                                                           0x0E40,
0x0A00,
          0xCAC1,
                     0xCB81,
                                0x0B40,
                                          0xC901,
                                                     0x09C0,
                                                                0x0880,
                                                                           0xC841,
0xD801,
          0x18C0,
                     0x1980,
                                0xD941,
                                          0x1B00,
                                                     0xDBC1,
                                                                0xDA81,
                                                                           0x1A40,
0x1E00,
          0xDEC1,
                     0xDF81,
                                0x1F40,
                                           0xDD01,
                                                     0x1DC0,
                                                                0x1C80,
                                                                           0xDC41,
                                                     0x17C0,
0x1400,
          0xD4C1,
                     0xD581,
                                0x1540,
                                          0xD701,
                                                                0x1680,
                                                                           0xD641,
0xD201,
          0x12C0,
                     0x1380,
                                0xD341,
                                          0x1100,
                                                     0xD1C1,
                                                                0xD081,
                                                                           0x1040,
0xF001,
          0x30C0,
                     0x3180,
                                0xF141,
                                           0x3300,
                                                     0xF3C1,
                                                                0xF281,
                                                                           0x3240,
                                          0xF501,
                                                                0x3480,
                                                                           0xF441,
0x3600,
          0xF6C1,
                     0xF781,
                                0x3740,
                                                     0x35C0,
0x3C00,
          0xFCC1,
                     0xFD81,
                                0x3D40,
                                          0xFF01,
                                                     0x3FC0,
                                                                0x3E80,
                                                                           0xFE41,
                     0x3B80,
                                          0x3900,
                                                     0xF9C1,
0xFA01,
          0x3AC0,
                                0xFB41,
                                                                0xF881,
                                                                           0x3840,
0x2800,
          0xE8C1,
                     0xE981,
                                0x2940,
                                          0xEB01,
                                                     0x2BC0,
                                                                0x2A80,
                                                                           0xEA41,
0xEE01,
          0x2EC0,
                     0x2F80,
                                0xEF41,
                                          0x2D00,
                                                     0xEDC1,
                                                                0xEC81,
                                                                           0x2C40,
0xE401,
          0x24C0,
                     0x2580,
                                0xE541,
                                          0x2700,
                                                     0xE7C1,
                                                                0xE681,
                                                                           0x2640,
0x2200,
          0xE2C1,
                     0xE381,
                                0x2340,
                                          0xE101,
                                                     0x21C0,
                                                                0x2080,
                                                                           0xE041,
0xA001,
          0x60C0,
                     0x6180,
                                0xA141,
                                          0x6300,
                                                     0xA3C1,
                                                                0xA281,
                                                                           0x6240,
0x6600,
          0xA6C1,
                     0xA781,
                                0x6740,
                                          0xA501,
                                                     0x65C0,
                                                                0x6480,
                                                                           0xA441,
0x6C00,
                     0xAD81,
                                          0xAF01,
                                                     0x6FC0,
                                                                           0xAE41,
          0xACC1,
                                0x6D40,
                                                                0x6E80,
0xAA01,
          0x6AC0,
                     0x6B80,
                                0xAB41,
                                          0x6900,
                                                     0xA9C1,
                                                                0xA881,
                                                                           0x6840,
0x7800,
          0xB8C1,
                     0xB981,
                                0x7940,
                                          0xBB01,
                                                     0x7BC0,
                                                                0x7A80,
                                                                           0xBA41,
0xBE01,
          0x7EC0,
                     0x7F80,
                                0xBF41,
                                          0x7D00,
                                                     0xBDC1,
                                                                0xBC81,
                                                                           0x7C40,
0xB401,
          0x74C0,
                     0x7580,
                                0xB541,
                                          0x7700,
                                                     0xB7C1,
                                                                0xB681,
                                                                           0x7640,
0x7200,
          0xB2C1,
                     0xB381,
                                0x7340,
                                          0xB101,
                                                     0x71C0,
                                                                0x7080,
                                                                           0xB041,
                                0x5140,
0x5000,
          0x90C1,
                     0x9181,
                                          0x9301,
                                                     0x53C0,
                                                                0x5280,
                                                                           0x9241,
0x9601,
          0x56C0,
                     0x5780,
                                0x9741,
                                           0x5500,
                                                     0x95C1,
                                                                0x9481,
                                                                           0x5440,
0x9C01,
          0x5CC0,
                     0x5D80,
                                0x9D41,
                                          0x5F00,
                                                     0x9FC1,
                                                                0x9E81,
                                                                           0x5E40,
                                                     0x59C0,
                                                                0x5880,
0x5A00,
          0x9AC1,
                     0x9B81,
                                0x5B40,
                                          0x9901,
                                                                           0x9841,
0x8801,
                     0x4980,
                                                                0x8A81,
                                                                           0x4A40,
          0x48C0,
                                0x8941,
                                          0x4B00,
                                                     0x8BC1,
0x4E00,
          0x8EC1,
                     0x8F81,
                                0x4F40,
                                          0x8D01,
                                                     0x4DC0,
                                                                0x4C80,
                                                                           0x8C41,
0x4400,
                     0x8581,
                                0x4540,
                                          0x8701,
                                                     0x47C0,
                                                                0x4680,
                                                                           0x8641,
          0x84C1,
0x8201,
          0x42C0,
                     0x4380,
                                0x8341,
                                          0x4100,
                                                     0x81C1,
                                                                0x8081,
                                                                           0x4040
};
unsigned shortcrc16 (const void *data, unsigned intdata_size)
      if(!data | !data_size)
      return 0;
      unsigned shortcrc = 0;
      unsigned char* buf = (unsigned char*)data;
      while (data_size--)
             crc = (crc>> 8) ^ crc16_table[(unsigned char)crc ^ *buf++];
      returncrc;
}
```



#### Приложение 2 – датчики Wialon IPS



Перечень датчиков для блоков с CAN-процессорами X022 и X023 приведен в документе «CanLog v4.xlsx»

Имя допол-

Наименование датчика	нительного параметра'NAME ′ WialonIPS	Тип параметра в протоколе <u>Wialon IPS</u>
Системные		
Версия прошивки	mcu_fw	3 - string
Версия прошивки GSM	gsm_fw	3 - string
Версия прошивки GPS	gps_fw	3 - string
IMEI	imei	3 - string
Серийный номер	serial	1 - int/long long
ICCID SIM-карты	sim_iccid	3 - string
Время работы устройства	uptime	1 - int/long long
Текущее время	utc	1- int/long long
Режим работы	oper_mode	1- int/long long
Сообщений в ЧЯ 1	mess_count_1	1- int/long long
Сообщений в ЧЯ 2	mess_count_2	1- int/long long
Сообщений в ЧЯ 3	mess_count_3	1- int/long long
Сообщений в ЧЯ 4	mess_count_4	1- int/long long
Соединение с сервером 1	tcp_state1	1- int/long long
Соединение с сервером 2	tcp_state2	1- int/long long
Соединение с сервером 3	tcp_state3	1- int/long long
Соединение с сервером 4	tcp_state4	1- int/long long
Источник формирования записи в ЧЯ: 0 – точка трека	p25	1- int/long long

0 – точка трека

1 – таймер

2 – изменение параметра

3 – сообщение для протокола NDTP

Навигация		
Широта	lat	2 - double
Долгота	lon	2 - double
Скорость	speed	2 - double
Курс	direction	2 - double
Высота	altitude	2 - double
HDOP	hdop	2 - double
PDOP	pdop	2 - double
VDOP	vdop	2 - double
Видимых спутников GPS	gps_inview	1 - int/long long
Видимых спутников ГЛОНАСС	glonass_inview	1 - int/long long
Используемых спутников	sat_used	1 - int/long long



Одометр GPS	gps_odometer	2 - double
Датчик движения GPS	gps_movesensor	1 - int/long long
Счетчик поездок	trip_counter	1 - int/long long
Датчик глушения GPS	gps_jammed	1 - int/long long
Геозона 1	geozone_1	1 - int/long long
1		
Геозона 100	geozone_100	1 - int/long long
Входы/выходы		
Аналоговый вход 1	analog_in_1	2 - double
Аналоговый вход 2	analog_in_2	2 - double
2		
Аналоговый вход 20	analog_in_20	2 - double
Цифровой вход 1	digital_in_1	1 - int/long long
		3 3
Цифровой вход 20	digital_in_20	1 - int/long long
Цифровой выход 1	digital_out_1	1 - int/long long
		3 3
Цифровой выход 20	digital_out_20	1 - int/long long
Импульсный вход 1	pulse_input_1	1 - int/long long
		, 5
Импульсный вход 20	pulse_input_20	1 - int/long long
Частотный вход 1	freq_input_1	2 - double
Частотный вход 20	freq_input_20	2 - double
Частотный выход 1	freq_output_1	1 - int/long long
		, 5
Частотный выход 20	freq_output_20	1 - int/long long
Датчик уровня топлива 1	dut_1	2 - double
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Датчик уровня топлива 20	dut_20	2 - double
Внешний датчик температуры 1⁵	ext_temp_1	2 - double
3		
Внешний датчик температуры 20⁵	ext_temp_20	2 - double
Датчик вскрытия корпуса 1	tamper_1	1 - int/long long
4		,
Датчик вскрытия корпуса 20	tamper_20	1 - int/long long
Зажигание	ign	1 - int/long long
Ось акселерометра Х	gsensor_axis_x	2 - double
Ось акселерометра Ү	gsensor_axis_y	2 - double
		_ 5.55.50

 $<sup>^{1}</sup>$  Геозоны с номерами 2-99 обозначаются аналогичным образом

 $<sup>^{2}</sup>$  Аналоговые входы с номерами 3-19 обозначаются аналогичным образом

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Внешние датчики температуры 2-19 обозначаются аналогичным образом

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Датчики вскрытия корпуса 2-19 обозначаются аналогичным образом

 $<sup>^{5}</sup>$  При отсутствии добавленного датчика на шине 1-wire блок посылает -150



Ось акселерометра Z	gsensor_axis_z	2 - double
Датчик движения акселерометра	gsensor_move	1 - int/long long
Внутренний датчик температуры	int_temp	2 - double
Тревожная кнопка	alarm	1 - int/long long
Напряжение бортовой сети	ext_voltage	2 - double
Напряжение встроенной АКБ	acc_voltage	2 - double
Заряд встроенной АКБ	acc_charge	1 - int/long long
Датчик авторизации	autorization	1 - int/long long
Текущий авторизованный ключ	autorized_key	3 - string
Текущий ключ	curr_key	3 - string
Датчик моточасов	motohours	2 - double
Аналоговый вход блока расширения 1	ex_an_in_1	2 - double
	•••	
Аналоговый вход блока расширения 15	ex_an_in_15	2 - double
Частотный вход блока расширения 1	ex_fr_in_1	2 - double
Частотный вход блока расширения 15	ex_fr_in_15	2 - double
Импульсный вход блока расширения 1	ex_pulse_in_1	1 - int/long long
Импульсный вход блока расширения 15	ex_pulse_in_15	1 - int/long long
Цифровой вход блока расширения 1	ex_dig_in_1	1 - int/long long
Цифровой вход блока расширения 15	ex_dig_in_15	1 - int/long long
Цифровой выход блока расширения 1	ex_dig_out_1	1 - int/long long
Цифровой выход блока расширения 15	ex_dig_out_15	1 - int/long long
Датчик температура топлива с ДУТ 1	tdut_1	2 - double
Датчик температура топлива с ДУТ 2	tdut_2	2 - double
Датчик температура топлива с ДУТ 3	tdut_3	2 - double
Датчик температура топлива с ДУТ 4	tdut_4	2 - double
Сеть		
MCC	mcc	1 - int/long long
MNC	mnc	1 - int/long long
LAC	lac	1 - int/long long
CELLID	cell_id	1 - int/long long
Уровень сигнала GSM	gsm_sig_level	1 - int/long long
Датчик глушения GSM	jammed	1 - int/long long
Передано байт на сервер 1, кБ	serv1_tx	1 - int/long long
Передано байт на сервер 2, кБ	serv2_tx	1 - int/long long
Передано байт на сервер 3, кБ	serv3_tx	1 - int/long long
Передано байт на сервер 4, кБ	serv4_tx	1 - int/long long
Принято байт от сервера 1, кБ	serv1_rx	1 - int/long long
Принято байт от сервера 2, кБ	serv2_rx	1 - int/long long
Принято байт от сервера 3, кБ	serv3_rx	1 - int/long long
In the state of the state of the	<del></del>	=



Принято байт от сервера 4, кБ	serv4_rx	1 - int/long long
CAN - числовые параметры		3 3
CAN: Суммарное время работы двигателя,	eng_uptime	1 - int/long long
мин.		
CAN: Суммарное время работы двигателя	eng_uptime_p	1 - int/long long
(до сброса), мин.		
CAN: Полный пробег, км.	can_odo_km	2 - double
CAN: Полный пробег (до сброса), км.	can_odo_p	2 - double
CAN: Общее потребление топлива, л.	cons_fuel_l	2 - double
CAN: Общее потребление топлива (до сброса), л.	cons_fuel_p	2 - double
САN: Температура батареи, <sup>°</sup> С	can_bat_tem	2 - double
САЛ: Уровень заряда батареи, %	can_bat_lev	2 - double
САN: Уровень топлива, %	fuel_lev_p	1 - int/long long
CAN: Уровень топлива, л.	fuel_lev_l	1 - int/long long
CAN: Обороты двигателя, rpm	eng_rpm	1 - int/long long
CAN: Температура двигателя, °C	eng_temp	2 - double
CAN: Скорость, км/ч	can_speed	1 - int/long long
CAN: Нагрузка на ось 1, кг.	can_axel_1	1 - int/long long
CAN: Нагрузка на ось 2, кг.	can_axel_2	1 - int/long long
CAN: Нагрузка на ось 3, кг.	can_axel_3	1 - int/long long
CAN: Нагрузка на ось 4, кг.	can_axel_4	1 - int/long long
CAN: Нагрузка на ось 5, кг.	can_axel_5	1 - int/long long
CAN: Мгновенный расход топлива, л/ч.	fuel_flow	2 - double
CAN: Уровень жидкости AdBlue, %	ad_blue_p	1 - int/long long
CAN: Уровень жидкости AdBlue, л.	ad_blue_l	1 - int/long long
CAN: Время сбора урожая, мин.	harvest_time	1 - int/long long
CAN: Убранная площадь, Га.	harvest_area	2 - double
CAN: Эффективность уборки, Га/ч.	harvest_eff	2 - double
CAN: Количество убранного зерна, кг.	harvest_grain	1 - int/long long
САN: Влажность зерна, %	grain_moist	1 - int/long long
САN: Положение педали акселератора, %	accelerator	1 - int/long long
CAN: Нагрузка двигателя, %	engine_load	1 - int/long long
CAN: Обороты молотильного барабана, rpm	thresher_rpm	1 - int/long long
CAN: Отброшенное состояние подбарабанья, мм.	concave_clear	1 - int/long long
CAN: Пробег до сервисного обслуживания, км.	bef_srvc_odo	1 - int/long long
САN: Превышение пробега до сервисного обслуживания, км.	ex_srvc_odo	1 - int/long long
САN: Пробег после сервисного обслуживания, км.	aft_srvc_odo	1 - int/long long
CAN: Время до сервисного обслуживания, дни	bef_srvc_time	1 - int/long long



CAN: Время превышения сервисного обслуживания, дни	ex_srvc_time	1 - int/long long		
САN: Время после сервисного	aft_srvc_time	1 - int/long long		
обслуживания, дни	arc_si ve_airie	i microrigitorig		
CAN - приборная панель				
CAN: CTOП	stop	1 - int/long long		
CAN: Давление/уровень масла	chek_oil	1 - int/long long		
CAN: Температура/уровень хладагента	chek_coolant	1 - int/long long		
CAN: Система ручного тормоза	check_hand_brk	1 - int/long long		
CAN: Заряд батареи	battery 1 - int/long lo			
CAN: Готовность начать движение	m_ready	1 - int/long long		
CAN: AIRBAG	airbag	1 - int/long long		
CAN: Checkengine	check_engine	1 - int/long long		
CAN: Неисправность освещения	fault_light	1 - int/long long		
CAN: Низкое давление воздуха в шине	infl_press	1 - int/long long		
CAN: Изношенные тормозные колодки	chek_brake	1 - int/long long		
CAN: Предупреждение	warning	1 - int/long long		
CAN: ABS (антиблокировочная система)	abs	1 - int/long long		
CAN: Низкий уровень топлива	fuel_level	1 - int/long long		
CAN: Предстоит сервисное обслуживание	service_maint	1 - int/long long		
CAN: ESP	esp	1 - int/long long		
CAN: Индикатор запальной свечи	spark_plug	1 - int/long long		
CAN: FAP (Фильтр макрочастиц)	fap	1 - int/long long		
CAN: Электрическая регулировка давления	press_contr	1 - int/long long		
CAN: Габаритные огни	marker_lights	1 - int/long long		
CAN: Ближний свет фар	dipped_beam	1 - int/long long		
CAN: Дальний свет фар	high_beam	1 - int/long long		
CAN: Ремень безопасности пассажира	pass_belt	1 - int/long long		
CAN: Ремень безопасности водителя	driver_belt	1 - int/long long		
CAN - охрана				
CAN: Ключ в замке зажигания	key_in_ign	1 - int/long long		
CAN: Зажигание	ignition	1 - int/long long		
CAN: Динамическое зажигание	dynamic_ign	1 - int/long long		
CAN: Webasto	webasto	1 - int/long long		
CAN: Автомобиль закрыт с заводского	closed_pult	1 - int/long long		
пульта управления				
CAN: Тревога заводской сигнализации	alarm_act	1 - int/long long		
CAN: Заводская сигнализация эмулируется	native_alarm	1 - int/long long		
модулем	and the	4 '-17		
САМ: Коробка передач в положение Р	parking	1 - int/long long		
САМ: Задействован ручной тормоз	hand_break	1 - int/long long		
САN: Задействован ножной тормоз	pedal_break	1 - int/long long		
САМ: Двигатель заведен	engine_is_on	1 - int/long long		
САМ: Включена задняя передача	reverse_gear	1 - int/long long		
CAN: Дверь водителя открыта	driver_door	1 - int/long long		



CAN: Пассажирская дверь открыта	pass_door	1 - int/long long
CAN: Левая задняя дверь открыта	l_rear_door	1 - int/long long
CAN: Правая задняя дверь открыта	r_rear_door	1 - int/long long
CAN: Капот открыт	hood	1 - int/long long
CAN: Крышка багажника открыта	trunk	1 - int/long long
CAN: Состояние заводской сигнализации	remote_control	1 - int/long long
CAN: CAN-модуль вошел в режим «sleep»	can_in_sleep	1 - int/long long
CAN: Зарядка аккумулятора	can_charging	1 - int/long long
CAN: Подключен кабель для зарядки	charge_cable	1 - int/long long
CAN - спецтехника и агротехн	ника	
CAN: Молотильный барабан включён	tresher_on	1 - int/long long
CAN: Включена выгрузная труба	unload_tube_on	1 - int/long long
CAN: Включен задний блок отбора	r_pto_unit	1 - int/long long
мощности	•	
CAN: Включен передний блок отбора	f_pto_unit	1 - int/long long
мощности		
CAN: Чрезмерный люфт под молотильным	trasher_gap	1 - int/long long
барабаном		
CAN: Открыт вход в зерновой бункер	gr_tnk_open	1 - int/long long
CAN: Бункер зерна 100%	gr_tnk_100	1 - int/long long
CAN: Бункер зерна 70%	gr_tnk_70	1 - int/long long
CAN: Засорен фильтр масла	hydr_fltr_clog	1 - int/long long
гидравлической системы		
CAN: Низкое давление масла	hydr_press_low	1 - int/long long
гидравлической системы	levielii Leviel Levii	4 :
САN: Низкий уровень масла	hydr_level_low	1 - int/long long
гидравлического CAN: Засорен фильтр гидросистемы	br_fltr_clog	1 - int/long long
тормозов	br_ittr_ctog	I - Int/torig torig
САN: Засорен масляный фильтр двигателя	oil_fltr_clog	1 - int/long long
САN: Засорен топливный фильтр	fuel_fltr_clog	1 - int/long long
САN: Засорен воздушный фильтр	air_fltr_clog	1 - int/long long
САN: Аварийная температура масла в	hydr_tmp_alert	1 - int/long long
гидросистеме ходовой части	nyur_unp_atere	i int/torig torig
САN: Аварийная температура масла в	pch_temp_alert	1 - int/long long
гидросистеме силовых цилиндров	pon_tomp_ater	2, (31.19 (31.19
САN: Аварийное давление масла в	oil_pres_alert	1 - int/long long
двигателе	<b>–,</b> –	, 5
CAN: Аварийный уровень охлаждающей	coolant_alert	1 - int/long long
жидкости		
CAN: Переливная секция гидроблока	hblock_section	1 - int/long long
CAN: Включен привод выгрузного шнека	screw_alert	1 - int/long long
при слож. выгрузн. трубе		
CAN: Оператор отсутствует	no_operator	1 - int/long long
CAN: Забивание соломотряса	straw_alert	1 - int/long long
CAN: Наличие воды в топливе	water_in_fuel	1 - int/long long



CAN: Обороты вентилятора очистки	clear_fan	1 - int/long long
CAN: Обороты барабана	reel	1 - int/long long
CAN: Низкий уровень воды в баке	low_water	1 - int/long long
CAN: Автономный двигатель заведен	autonom_engine	1 - int/long long
CAN: Правый джойстик вправо	r_joy_right	1 - int/long long
CAN: Правый джойстик влево	r_joy_left	1 - int/long long
CAN: Правый джойстик вперед	r_joy_front	1 - int/long long
CAN: Правый джойстик назад	r_joy_back	1 - int/long long
CAN: Левый джойстик вправо	l_joy_right 1 - int/long lo	
CAN: Левый джойстик влево	l_joy_left 1 - int/long lor	
CAN: Левый джойстик вперед	l_joy_front	1 - int/long long
CAN: Левый джойстик назад	l_joy_back	1 - int/long long
CAN: Щетка включена	brush_on	1 - int/long long
CAN: Подача воды включена	water_on	1 - int/long long
CAN: Пылесос	vaccleaner	1 - int/long long
CAN: Выгрузка из бункера	bunker_upload	1 - int/long long
CAN: Мойка высокого давления (Керхер)	kercher	1 - int/long long
CAN: Рассеивание соли (песка) включено	salt_diffusion	1 - int/long long
CAN: Низкий уровень соли (песка) в баке	salt_low	1 - int/long long
CAN: Включена первая передняя	f_hydr_1	1 - int/long long
гидравлика		
CAN: Включена вторая передняя	f_hydr_2	1 - int/long long
гидравлика		
CAN: Включена трятья передняя гидравлика	f_hydr_3	1 - int/long long
CAN: Включена четвертая передняя	f_hydr_4	1 - int/long long
гидравлика		
CAN: Включена первая задняя гидравлика	r_hydr_1	1 - int/long long
САN: Включена вторая задняя гидравлика	r_hydr_2	1 - int/long long
CAN: Включена третья задняя гидравлика	r_hydr_3	1 - int/long long
CAN: Включена четвертая задняя	r_hydr_4	1 - int/long long
гидравлика		4 - 1-1/1-
САN: Включёна передняя трехточечная	f_susp_sys	1 - int/long long
САМ: Вилонана залия троутоношная	r cuen eve	1 int/long long
CAN: Включёна задняя трехточечная	r_susp_sys	1 - int/long long
система подвески		



CAN: Специальные флаги, битовое поле: 1 - int/long long can\_spec\_bf bit 0: Секция 1: 0 - нет жидкости, 1 наличие жидкости в сливной трубе; bit 1: Секция 1: 0 – не полная, 1 – полная; bit 2: Секция 1: 0 - не переполнена, 1 переполнена: bit 3: Секция 2: 0 – нет жидкости, 1 – наличие жидкости в сливной трубе; bit 4: Секция 2: 0 – не полная, 1 – полная; bit 5: Секция 2: 0 – не переполнена, 1 – переполнена; bit 6: Секция 3: 0 - нет жидкости, 1 наличие жидкости в сливной трубе; bit 7: Секция 3: 0 – не полная, 1 – полная; bit 8: Секция 3: 0 - не переполнена, 1 переполнена; bit 9: Секция 4: 0 - нет жидкости, 1 наличие жидкости в сливной трубе; bit 10: Секция 4: 0 – не полная, 1 – полная; bit 11: Секция 4: 0 – не переполнена, 1 – переполнена: bit 12: Секция 5: 0 - нет жидкости, 1 наличие жидкости в сливной трубе; bit 13: Секция 5: 0 – не полная, 1 – полная; bit 14: Секция 5: 0 - не переполнена, 1 переполнена; bit 15: Секция 6: 0 - нет жидкости, 1 наличие жидкости в сливной трубе; bit 16: Секция 6: 0 – не полная, 1 – полная; bit 17: Секция 6: 0 – не переполнена, 1 – переполнена; bit 18: Секция 7: 0 - нет жидкости, 1 наличие жидкости в сливной трубе;

переполнена;		
NRF метки		
Связь с NRF(0 – нет данных, 1 – данные есть, 2 – отключено в настройках)	nrf_ok	1 - int/long long
Датчик авторизации NRF	nrf_aut	1 - int/long long
Группа радиометок 1, битовое поле: 0 бит – 31 бит соответствуют радиометкам 1 – 32	nrf_vbf1	1 - int/long long

bit 19: Секция 7: 0 – не полная, 1 – полная; bit 20: Секция 7: 0 – не переполнена, 1 –

bit 21: Секция 8: 0 - нет жидкости, 1 -

bit 22: Секция 8: 0 – не полная, 1 – полная; bit 23: Секция 8: 0 – не переполнена, 1 –

наличие жидкости в сливной трубе;

переполнена;



Состояние батарей групп радиометок 1, битовое поле: 0 – 31 биты соответствуют радиометкам 1 – 32.	nrf_bbf1	1 - int/long long
Группа радиометок 2, битовое поле: 0 – 31 биты соответствуют радиометкам 33 – 64.	nrf_vbf2	1 - int/long long
Состояние батарей групп радиометок 2, битовое поле: 0 – 31 биты соответствуют радиометкам 33 – 64.	nrf_bbf2	1 - int/long long
Группа радиометок 3, битовое поле: 0 – 31 биты соответствуют радиометкам 65 – 96.	nrf_vbf3	1 - int/long long
Состояние батарей групп радиометок 3, битовое поле: 0 – 31 биты соответствуют радиометкам 65 – 96.	nrf_bbf3	1 - int/long long
Группа радиометок 4, битовое поле: 0 – 31 биты соответствуют радиометкам 97 – 128.	nrf_vbf4	1 - int/long long
Состояние батарей групп радиометок 4, битовое поле: 0 – 31 биты соответствуют радиометкам 97 – 128.	nrf_bbf4	1 - int/long long
Группа радиометок 5, битовое поле: 0 – 31 биты соответствуют радиометкам 129 – 160.	nrf_vbf5	1 - int/long long
Состояние батарей групп радиометок 5, битовое поле: 0 – 31 биты соответствуют радиометкам 129 – 160.	nrf_bbf5	1 - int/long long
Весы Тензо	о-М	
Связь с весами (0 - нет данных, 1 - данные есть, 2 - отключены в настройках)	weig_ok	1 - int/long long
Сырые данные веса нетто (поля W0, W1, W2, CON в соответствии с протоколом весов TEH3O-M)	weig_net	1 - int/long long
Сырые данные веса брутто (поля W0, W1, W2, CON в соответствии с протоколом весов ТЕН3О-М)	weig_gro	1 - int/long long
Блок расширения беспро	оводных датчиков	
Связь с блоком расширения беспроводных датчиков (0 - не найден, 1 - найден, 2 - отключен в настройках)	lsens_ok	1 - int/long long
Температура беспроводного датчика 1 <sup>5</sup>	ls_tem1	1 - int/long long
Температура беспроводного датчика 10	ls_tem10	1 - int/long long
Уровень заряда акб беспроводного датчика 1, %(так же при )	ls_bat1	1 - int/long long
Уровень заряда акб беспроводного датчика 10, %	ls_bat10	1 - int/long long

 $<sup>^{5}</sup>$  При отсутствии добавленного датчика блок посылает -150



Тревожные события беспроводного датчика 1, битовое поле: bit 0: цепь 1: 0 – замкнута, 1 - разомкнута; bit 1: датчик Холла 1: 0 - норма, 1 - тревога; bit 2 - датчик Холла 2: 0 - норма, 1 - тревога; bit 3 - датчик вскрытия корпуса: 0 - норма, 1 - тревога	ls_ev1	1 - int/long long
Тревожные события беспроводного датчика 10, битовое поле: bit 0: цепь 1: 0 — замкнута, 1 - разомкнута; bit 1: датчик Холла 1: 0 - норма, 1 - тревога; bit 2 - датчик Холла 2: 0 - норма, 1 - тревога; bit 3 - датчик вскрытия корпуса: 0 - норма, 1 - тревога	ls_ev10	1 - int/long long
Уровень сигнала беспроводной датчика 1, дБм.	ls_rss1	1 - int/long long
Уровень сигнала беспроводной датчика 10, дБм.	ls_rss10	1 - int/long long
Время, прошедшее с последнего радиообмена с беспроводным датчиком 1, мин.	ls_onl1	1 - int/long long
Время, прошедшее с последнего радиообмена с беспроводным датчиком 10, мин.	ls_onl10	1 - int/long long
Пользовательский датчик, настраивается через Конфигуратор	рҮҮҮҮ, где ҮҮҮҮ ID-датчика от 2800 до 2927	
Параметры тах	кографа	
Состояние и тип тахографа. Старшие 3 бита состояние связи: 0 - норма, 1 - ошибка, 2 - отключен в настройках; младшие 5 бит тип тахографа: 0 - Меркурий ТА, 1 - АТОЛ Drive, 2 - ШТРИХ TaxoRUS, 3 - VDO Continental	p31700	1 - int/long long
Дата и время тахографа	p31701	1 - int/long long
Регистрационный номер ТС	p31702	3 - string
VIN HOMED TC	p31703	3 - string
Показания одометра, 0.1 км	p31704	1 - int/long long
Флаги состояния тахографа: bit0 - Зажигание, bit1 - Подсветка, bit2 - Масса отключена, bit3 - Паром/Поезд	p31705	1 - int/long long
Состояние карты 1: 0 - Неизвестно, 1 - Отсутствует, 2 - Не авторизована, 3 - Авторизована, 4 - Не удалось извлечь	p31706	1 - int/long long



Тип карты в слоте 1: 0 - Неизвестно, 1 - Водитель, 2 - Мастер, 3 - Контролер, 4 - Предприятие	p31707	1 - int/long long
Деятельность, карта 1: 0 - Неизвестно, 1 - Отдых, 2 - Готовность к работе, 3 - Работа не связанна управлением ТС, 4 - Управление ТС	p31708	1 - int/long long
Номер карты в слоте 1	p31709	3 - string
Водитель 1, строка идентификации 1	p31710	3 - string
Водитель 1, строка идентификации 2	p31711	3 - string
Водитель 1, время нахождения в текущем режиме	p31712	1 - int/long long
Водитель 1, общее время управления за сутки	p31713	1 - int/long long
Водитель 1, непрерывное время управления	p31714	1 - int/long long
Состояние карты 2: 0 - Неизвестно, 1 - Отсутствует, 2 - Не авторизована, 3 - Авторизована, 4 - Не удалось извлечь	p31715	1 - int/long long
Тип карты в слоте 2: 0 - Неизвестно, 1 - Водитель, 2 - Мастер, 3 - Контролер, 4 - Предприятие	p31716	1 - int/long long
Деятельность, карта 2: 0 - Неизвестно, 1 — Отдых, 2 — Готовность к работе, 3 — Работа не связанна управлением ТС, 4 — Управление ТС	p31717	1 - int/long long
Номер карты в слоте 2	p31718	3 - string
Водитель 2, строка идентификации 1	p31719	3 - string
Водитель 2, строка идентификации 2	p31720	3 - string
Водитель 2, время нахождения в текущем режиме	p31721	1 - int/long long
Водитель 2, общее время управления за сутки	p31722	1 - int/long long
Водитель 2, непрерывное время управления	p31723	1 - int/long long
Статус выгрузки ddd файла на блок	p31724	1 - int/long long



#### Приложение 3 – датчики Wialon Combine



Перечень датчиков для блоков с CAN-процессорами X022 и X023 приведен в документе «CanLog v4.xlsx»

Наименование датчика	№ датчика Wialon Combine	Тип параметра в протоколе <u>Wialon Combine</u>
Cı	истемные	
Версия прошивки	2	10 - String (последний байт 0x00)
Версия прошивки GSM	3	10 - String (последний байт 0x00)
Версия прошивки GPS	4	10 - String (последний байт 0x00)
IMEI	5	10 - String (последний байт 0x00)
Серийный номер	6	2 - unsigned int (4 байта)***
ICCID SIM-карты	8	10 - String (последний байт 0x00)
Время работы устройства	9	2 - unsigned int (4 байта)***
Текущее время	10	2 - unsigned int (4 байта)***
Режим работы	11	0 - unsigned byte (1 байт)
Сообщений в ЧЯ 1	13	2 - unsigned int (4 байта)***
Сообщений в ЧЯ 2	14	2 - unsigned int (4 байта)***
Сообщений в ЧЯ 3	15	2 - unsigned int (4 байта)***
Сообщений в ЧЯ 4	16	2 - unsigned int (4 байта)***
Соединение с сервером 1	17	0 - unsigned byte (1 байт)
Соединение с сервером 2	18	0 - unsigned byte (1 байт)
Соединение с сервером 3	19	0 - unsigned byte (1 байт)
Соединение с сервером 4	20	0 - unsigned byte (1 байт)
Источник формирования записи в ЧЯ: 0 – точка трека	25	0 - unsigned byte (1 байт)

- 0 точка трека
- 1 таймер
- 2 изменение параметра
- 3 сообщение для протокола NDTP

авигация	
101	8 - float (4 байта)
102	8 - float (4 байта)
103	8 - float (4 байта)
104	8 - float (4 байта)
105	8 - float (4 байта)
106	8 - float (4 байта)
	102 103 104 105



PDOP	107	8 - float (4 байта)
VDOP	108	8 - float (4 байта)
Видимых спутников GPS	109	0 - unsigned byte (1 байт)
Видимых спутников ГЛОНАСС	110	0 - unsigned byte (1 байт)
Используемых спутников	112	0 - unsigned byte (1 байт)
Одометр GPS	113	8 - float (4 байта)
Датчик движения GPS	114	0 - unsigned byte (1 байт)
Счетчик поездок	115	2 - unsigned int (4 байта)***
Датчик глушения GPS	116	0 - unsigned byte (1 байт)
Геозона 1	117	0 - unsigned byte (1 байт)
6		
Геозона 100	217	0 - unsigned byte (1 байт)
Вхо	оды/выходы	
Аналоговый вход 1	1001	8 - float (4 байта)
Аналоговый вход 2	1002	8 - float (4 байта)
7	1003-1019	
Аналоговый вход 20	1020	8 - float (4 байта)
Цифровой вход 1	1041	0 - unsigned byte (1 байт)
	1042-1059	<u> </u>
Цифровой вход 20	1060	0 - unsigned byte (1 байт)
Цифровой выход 1	1061	0 - unsigned byte (1 байт)
	1062-1079	<u> </u>
Цифровой выход 20	1080	0 - unsigned byte (1 байт)
Импульсный вход 1	1081	2 - unsigned int (4 байта)***
	1082-1099	<u> </u>
Импульсный вход 20	1100	2 - unsigned int (4 байта)***
Частотный вход 1	1101	8 - float (4 байта)
	1102-1119	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Частотный вход 20	1120	8 - float (4 байта)
Частотный выход 1	1121	1 - unsigned short (2 байта)***
	1122-1139	<u> </u>
Частотный выход 20	1140	1 - unsigned short (2 байта)***
Датчик уровня топлива 1	1141	8 - float (4 байта)
	1142-1159	
Датчик уровня топлива 20	1160	8 - float (4 байта)
Внешний датчик температуры 1 <sup>5</sup>	1181	8 - float (4 байта)
8	1182-1199	2
	1200	8 - float (4 байта)
Датчик вскрытия корпуса 1	1201	0 - unsigned byte (1 байт)
9	1202-1219	S anoighed by the (1 burn)
	1202 1213	

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Геозоны с номерами 2-99 обозначаются аналогичным образом

 $<sup>^{7}</sup>$  Аналоговые входы с номерами 3-19 обозначаются аналогичным образом

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Внешние датчики температуры 2-19 обозначаются аналогичным образом

 $<sup>^{9}</sup>$  Датчики вскрытия корпуса 2-19 обозначаются аналогичным образом



Датчик вскрытия корпуса 20	1220	0 - unsigned byte (1 байт)
Зажигание	1241	0 - unsigned byte (1 байт)
Ось акселерометра Х	1243	8 - float (4 байта)
Ось акселерометра Ү	1244	8 - float (4 байта)
Ось акселерометра Z	1245	8 - float (4 байта)
Датчик движения акселерометра	1249	0 - unsigned byte (1 байт)
Внутренний датчик температуры	1250	8 - float (4 байта)
Тревожная кнопка	1251	0 - unsigned byte (1 байт)
Напряжение бортовой сети	1252	8 - float (4 байта)
Напряжение встроенной АКБ	1253	8 - float (4 байта)
Заряд встроенной АКБ	1255	0 - unsigned byte (1 байт)
Датчик авторизации	1256	0 - unsigned byte (1 байт)
Текущий авторизованный ключ	1257	10 - String
		(последний байт 0х00)
Текущий ключ	1529	10 - String
		(последний байт 0x00)
Датчик моточасов	1258	8 - float (4 байта)
Аналоговый вход блока расширения 1	1261	8 - float (4 байта)
	1262-1274	
Аналоговый вход блока расширения 15	1275	8 - float (4 байта)
Частотный вход блока расширения 1	1281	8 - float (4 байта)
	1282-1294	
Частотный вход блока расширения 15	1295	8 - float (4 байта)
Импульсный вход блока расширения 1	1301	2 - unsigned int (4 байта)***
	1302-1314	
Импульсный вход блока расширения 15	1315	2 - unsigned int (4 байта)***
Цифровой вход блока расширения 1	1321	0 - unsigned byte (1 байт)
	1322-1334	
Цифровой вход блока расширения 15	1335	0 - unsigned byte (1 байт)
Цифровой выход блока расширения 1	1341	0 - unsigned byte (1 байт)
	1342-1354	
Цифровой выход блока расширения 15	1355	0 - unsigned byte (1 байт)
Датчик температуры топлива с ДУТ 1	1151	8 - float (4 байта)
Датчик температуры топлива с ДУТ 2	1152	8 - float (4 байта)
Датчик температуры топлива с ДУТ 3	1153	8 - float (4 байта)
Датчик температуры топлива с ДУТ 4	1154	8 - float (4 байта)
	Сеть	
MCC	2001	1 - unsigned short (2 байта)***
MNC	2002	1 - unsigned short (2 байта)***
LAC	2003	2 - unsigned int (4 байта)***
CELLID	2004	2 - unsigned int (4 байта)***
Уровень сигнала GSM	2005	0 - unsigned byte (1 байт)
Датчик глушения GSM	2007	0 - unsigned byte (1 байт)
-		

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> При отсутствии добавленного датчика на шине 1-wire, блок посылает -150



Передано байт на сервер 1, кБ	2008	2 - unsigned int (4 байта)***
Передано байт на сервер 2, кБ	2009	2 - unsigned int (4 байта)***
Передано байт на сервер 3, кБ	2010	2 - unsigned int (4 байта)***
Передано байт на сервер 4, кБ	2011	2 - unsigned int (4 байта)***
Принято байт от сервера 1, кБ	2012	2 - unsigned int (4 байта)***
Принято байт от сервера 2, кБ	2013	2 - unsigned int (4 байта)***
Принято байт от сервера 3, кБ	2014	2 - unsigned int (4 байта)***
Принято байт от сервера 4, кБ	2015	2 - unsigned int (4 байта)***
CAN - числовые параметры		
CAN: Суммарное время работы	2101	2 - unsigned int (4 байта)***
двигателя, мин.		
CAN: Суммарное время работы	2102	2 - unsigned int (4 байта)***
двигателя (до сброса), мин.	04.07	
CAN: Полный пробег, км.	2103	8 - float (4 байта)
CAN: Полный пробег (до сброса), км.	2104	8 - float (4 байта)
CAN: Общее потребление топлива, л.	2105	8 - float (4 байта)
CAN: Общее потребление топлива (до	2106	8 - float (4 байта)
сброса), л.	24.07	
CAN: Уровень топлива, %	2107	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Уровень топлива, л.	2108	1 - unsigned short (2 байта)***
CAN: Обороты двигателя, rpm	2109	1 - unsigned short (2 байта)***
CAN: Температура двигателя, °C	2110	8 - float (4 байта)
CAN: Скорость, км/ч	2111	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Нагрузка на ось 1, кг.	2112	1 - unsigned short (2 байта)***
CAN: Нагрузка на ось 2, кг.	2113	1 - unsigned short (2 байта)***
CAN: Нагрузка на ось 3, кг.	2114	1 - unsigned short (2 байта)***
CAN: Нагрузка на ось 4, кг.	2115	1 - unsigned short (2 байта)***
CAN: Нагрузка на ось 5, кг.	2116	1 - unsigned short (2 байта)***
CAN: Мгновенный расход топлива, л/ч.	2117	8 - float (4 байта)
CAN: Уровень жидкости AdBlue, %	2118	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Уровень жидкости AdBlue, л.	2119	1 - unsigned short (2 байта)***
CAN: Время сбора урожая, мин.	2120	2 - unsigned int (4 байта)***
CAN: Убранная площадь, Га.	2121	8 - float (4 байта)
CAN: Эффективность уборки, Га/ч.	2122	8 - float (4 байта)
CAN: Количество убранного зерна, кг.	2123	2 - unsigned int (4 байта)***
CAN: Влажность зерна, %	2124	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Положение педали акселератора,	2125	0 - unsigned byte (1 байт)
%		
CAN: Нагрузка двигателя, %	2126	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Обороты молотильного барабана,	2127	1 - unsigned short (2 байта)***
rpm		
CAN: Отброшенное состояние	2128	0 - unsigned byte (1 байт)
подбарабанья, мм.		
CAN: Пробег до сервисного	2129	2 - unsigned int (4 байта)***
обслуживания, км.		



CAN: Превышение пробега до сервисного обслуживания, км.	2130	2 - unsigned int (4 байта)***
CAN: Пробег после сервисного	2131	2 - unsigned int (4 байта)***
обслуживания, км.		
CAN: Время до сервисного обслуживания, дни	2132	1 - unsigned short (2 байта)***
CAN: Время превышения сервисного обслуживания, дни	2133	1 - unsigned short (2 байта)***
CAN: Время после сервисного	2134	1 - unsigned short (2 байта)***
обслуживания, дни	2135	float (4 байта)
САМ: Уровень заряда батареи, %	2136	
САN: Температура батареи, °С		float (4 байта)
САN - прибо		
CAN: CTOΠ	2151	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Давление/уровень масла	2152	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Температура/уровень хладагента	2153	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Система ручного тормоза	2154	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Заряд батареи	2155	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: AIRBAG	2156	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Checkengine	2157	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Неисправность освещения	2158	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Низкое давление воздуха в шине	2159	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Изношенные тормозные колодки	2160	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Предупреждение	2161	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: ABS (антиблокировочная система)	2162	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Низкий уровень топлива	2163	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Предстоит сервисное	2164	0 - unsigned byte (1 байт)
обслуживание		
CAN: ESP	2165	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Индикатор запальной свечи	2166	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: FAP (Фильтр макрочастиц)	2167	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Электрическая регулировка давления	2168	0 - unsigned byte (1 байт)
САN: Габаритные огни	2169	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Ближний свет фар	2170	0 - unsigned byte (1 байт)
САN: Дальний свет фар	2171	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Ремень безопасности пассажира	2172	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Ремень безопасности водителя	2173	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Готовность начать движение	2174	0 - unsigned byte (1 байт)
	охрана	o unsigned byte (1 davil)
САN: Ключ в замке зажигания	2201	0 - unsigned byte (1 байт)
САN: Зажигание	2202	0 - unsigned byte (1 байт)
	2202	
CAN: Wobasto		0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Webasto	2204	0 - unsigned byte (1 байт)



CAN: Автомобиль закрыт с заводского	2205	0 - unsigned byte (1 байт)
пульта управления  CAN: Тревога заводской сигнализации	2206	0 - unsigned byte (1 байт)
САN: Заводская сигнализация	2207	0 - unsigned byte (1 байт)
эмулируется модулем	2207	o ansigned byte (1 dam)
CAN: Коробка передач в положение Р	2208	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Задействован ручной тормоз	2209	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Задействован ножной тормоз	2210	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Двигатель заведен	2211	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Включена задняя передача	2212	0 - unsigned byte (1 байт)
САN: Дверь водителя открыта	2213	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Пассажирская дверь открыта	2214	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Левая задняя дверь открыта	2215	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Правая задняя дверь открыта	2216	0 - unsigned byte (1 байт)
САN: Капот открыт	2217	0 - unsigned byte (1 байт)
САN: Крышка багажника открыта	2218	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Состояние заводской	2219	0 - unsigned byte (1 байт)
сигнализации		,
CAN: CAN-модуль вошел в режим	2220	0 - unsigned byte (1 байт)
«sleep»		
CAN: Зарядка аккумулятора	2221	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Подключен кабель для зарядки	2222	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN - спецтехни	ка и агрот	ехника
CAN: Молотильный барабан включён	2251	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Включена выгрузная труба	2252	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Включен задний блок отбора	2253	0 - unsigned byte (1 байт)
мощности		
CAN: Включен передний блок отбора	2254	0 - unsigned byte (1 байт)
мощности	2055	
CAN: Чрезмерный люфт под	2255	0 - unsigned byte (1 байт)
молотильным барабаном CAN: Открыт вход в зерновой бункер	2256	0 - unsigned byte (1 байт)
САN: Бункер зерна 100%	2257	0 - unsigned byte (1 байт)  0 - unsigned byte (1 байт)
САN: Бункер зерна 100%  САN: Бункер зерна 70%	2258	0 - unsigned byte (1 байт)  0 - unsigned byte (1 байт)
	2259	0 - unsigned byte (1 байт)  0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Засорен фильтр масла гидравлической системы	2239	0 - unsigned byte (1 dain)
CAN: Низкое давление масла	2260	0 - unsigned byte (1 байт)
гидравлической системы	2200	o unsigned by te (1 odvii)
CAN: Низкий уровень масла	2261	0 - unsigned byte (1 байт)
гидравлического		
CAN: Засорен фильтр гидросистемы	2262	0 - unsigned byte (1 байт)
тормозов		
CAN: Засорен масляный фильтр	2263	0 - unsigned byte (1 байт)
двигателя		
CAN: Засорен топливный фильтр	2264	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Засорен воздушный фильтр	2265	0 - unsigned byte (1 байт)



CAN: Аварийная температура масла в	2266	0 - unsigned byte (1 байт)
гидросистеме ходовой части	2267	
CAN: Аварийная температура масла в гидросистеме силовых цилиндров	2267	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Аварийное давление масла в	2268	0 - unsigned byte (1 байт)
двигателе		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
CAN: Аварийный уровень охлаждающей	2269	0 - unsigned byte (1 байт)
жидкости		
CAN: Переливная секция гидроблока	2270	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Включен привод выгрузного шнека	2271	0 - unsigned byte (1 байт)
при слож. выгрузн. трубе		
CAN: Оператор отсутствует	2272	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Забивание соломотряса	2273	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Наличие воды в топливе	2274	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Обороты вентилятора очистки	2275	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Обороты барабана	2276	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Низкий уровень воды в баке	2277	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Автономный двигатель заведен	2278	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Правый джойстик вправо	2279	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Правый джойстик влево	2280	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Правый джойстик вперед	2281	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Правый джойстик назад	2282	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Левый джойстик вправо	2283	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Левый джойстик влево	2284	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Левый джойстик вперед	2285	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Левый джойстик назад	2286	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Щетка включена	2287	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Подача воды включена	2288	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Пылесос	2289	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Выгрузка из бункера	2290	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Мойка высокого давления (Керхер)	2291	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Рассеивание соли (песка) включено	2292	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Низкий уровень соли (песка) в баке	2293	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Включена первая передняя	2294	0 - unsigned byte (1 байт)
гидравлика		
CAN: Включена вторая передняя	2295	0 - unsigned byte (1 байт)
гидравлика		
CAN: Включена третья передняя	2296	0 - unsigned byte (1 байт)
гидравлика	0	
CAN: Включена четвертая передняя	2297	0 - unsigned byte (1 байт)
гидравлика	2200	0
CAN: Включена первая задняя	2298	0 - unsigned byte (1 байт)
гидравлика	2200	O unsigned byte (1.5ex)
САN: Включена вторая задняя гидравлика	2299	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN: Включена третья задняя гидравлика	2300	0 - unsigned byte (1 байт)



CAN:	Включена	четвертая	задняя	2301	0 - unsigned byte (1 байт)
гидрав	лика				
	Зключена пе на подвески	редняя трехт	очечная	2302	0 - unsigned byte (1 байт)
CAN:	Включена з	задняя трехт	очечная	2303	0 - unsigned byte (1 байт)
систем	иа подвески				



CAN: Специальные флаги, битовое поле:

bit 0: Секция 1: 0 – нет жидкости, 1 – наличие жидкости в сливной трубе;

bit 1: Секция 1: 0 – не полная, 1 – полная;

bit 2: Секция 1: 0 – не переполнена, 1 – переполнена;

bit 3: Секция 2: 0 – нет жидкости, 1 – наличие жидкости в сливной трубе;

bit 4: Секция 2: 0 – не полная, 1 – полная;

bit 5: Секция 2: 0 – не переполнена, 1 – переполнена;

bit 6: Секция 3: 0 – нет жидкости, 1 – наличие жидкости в сливной трубе;

bit 7: Секция 3: 0 – не полная, 1 – полная;

bit 8: Секция 3: 0 – не переполнена, 1 – переполнена;

bit 9: Секция 4: 0 – нет жидкости, 1 – наличие жидкости в сливной трубе;

bit 10: Секция 4: 0 – не полная, 1 – полная;

bit 11: Секция 4: 0 – не переполнена, 1 – переполнена;

bit 12: Секция 5: 0 – нет жидкости, 1 – наличие жидкости в сливной трубе;

bit 13: Секция 5: 0 – не полная, 1 – полная:

bit 14: Секция 5: 0 – не переполнена, 1 – переполнена;

bit 15: Секция 6: 0 – нет жидкости, 1 – наличие жидкости в сливной трубе;

bit 16: Секция 6: 0 – не полная, 1 – полная;

bit 17: Секция 6: 0 – не переполнена, 1 – переполнена:

bit 18: Секция 7: 0 – нет жидкости, 1 – наличие жидкости в сливной трубе;

bit 19: Секция 7: 0 – не полная, 1 – полная;

bit 20: Секция 7: 0 – не переполнена, 1 – переполнена:

bit 21: Секция 8: 0 – нет жидкости, 1 – наличие жидкости в сливной трубе;

bit 22: Секция 8: 0 – не полная, 1 – полная:

bit 23: Секция 8: 0 – не переполнена, 1 – переполнена;

## NRF метки

Связь с NRF (0 – нет данных, 1 – данные 1650 есть, 2 – отключено в настройках)

0 - unsigned byte (1 байт)

2994 1 - int/long long



Датчик авторизации NRF	1651	0 - unsigned byte (1 байт)
Группа радиометок 1, битовое поле: 0 – 31 биты соответствуют радиометкам 1 – 32.	1652	2 - unsigned int (4 байта)***
Состояние батарей группы радиометок 1, битовое поле: 0 – 31 биты соответствуют радиометкам 1 – 32.	1653	2 - unsigned int (4 байта)***
Группа радиометок 2, битовое поле: 0 – 31 биты соответствуют радиометкам 33 – 64.	1654	2 - unsigned int (4 байта)***
Состояние батарей группы радиометок 2, битовое поле: 0 – 31 биты соответствуют радиометкам 33 – 64.	1655	2 - unsigned int (4 байта)***
Группа радиометок 3, битовое поле: 0 – 31 биты соответствуют радиометкам 65 – 96.	1656	2 - unsigned int (4 байта)***
Состояние батарей группы радиометок 3, битовое поле: 0 – 31 биты соответствуют радиометкам 65 – 96.	1657	2 - unsigned int (4 байта)***
Группа радиометок 4, битовое поле: 0 – 31 биты соответствуют радиометкам 97 – 128.	1658	2 - unsigned int (4 байта)***
Состояние батарей группы радиометок 4, битовое поле: 0 – 31 биты соответствуют радиометкам 97 – 128.	1659	2 - unsigned int (4 байта)***
Группа радиометок 5, битовое поле: 0 – 31 биты соответствуют радиометкам 129 – 160.	1660	2 - unsigned int (4 байта)***
Состояние батарей группы радиометок 5, битовое поле: 0 – 31 биты соответствуют радиометкам 129 – 160.	1661	2 - unsigned int (4 байта)***
Весы	і Тензо-М	
Связь с весами (0 - нет данных, 1 - данные есть, 2 - отключены в настройках)	1670	0 - unsigned byte (1 байт)
Сырые данные веса нетто (поля W0, W1, W2, CON в соответствии с протоколом весов ТЕНЗО-М)	1671	2 - unsigned int (4 байта)***
Сырые данные веса брутто (поля W0, W1, W2, CON в соответствии с протоколом весов ТЕН3О-М)	1672	2 - unsigned int (4 байта)***
Блок расширения (	беспроводн	ых датчиков
Связь с блоком расширения беспровод датчиков (0 - не найден, 1 - найден, отключен в настройках)		0 - unsigned byte (1 байт)
Температура беспроводного датчика 1, %	% <sup>10</sup> 1521	8 - float (4 байта)

 $<sup>^{10}</sup>$  При отсутствии добавленного датчика блок посылает -150, примечание относится ко всем 10-ти датчикам



Температура беспроводного датчика 2, %	1526	8 - float (4 байта)
Температура беспроводного датчика 3, %	1531	8 - float (4 байта)
Температура беспроводного датчика 4, %	1536	8 - float (4 байта)
Температура беспроводного датчика 5, %	1541	8 - float (4 байта)
Температура беспроводного датчика 6, %	1546	8 - float (4 байта)
Температура беспроводного датчика 7, %	1551	8 - float (4 байта)
Температура беспроводного датчика 8, %	1556	8 - float (4 байта)
Температура беспроводного датчика 9, %	1561	8 - float (4 байта)
Температура беспроводного датчика 10, %	1566	8 - float (4 байта)
Уровень заряда акб беспроводного датчика 1, %	1525	0 - unsigned byte (1 байт)
Уровень заряда акб беспроводного датчика 2, %	1530	0 - unsigned byte (1 байт)
Уровень заряда акб беспроводного датчика 3, %	1535	0 - unsigned byte (1 байт)
Уровень заряда акб беспроводного датчика 4, %	1540	0 - unsigned byte (1 байт)
Уровень заряда акб беспроводного датчика 5, %	1545	0 - unsigned byte (1 байт)
Уровень заряда акб беспроводного датчика 6, %	1550	0 - unsigned byte (1 байт)
Уровень заряда акб беспроводного датчика 7, %	1555	0 - unsigned byte (1 байт)
Уровень заряда акб беспроводного датчика 8, %	1560	0 - unsigned byte (1 байт)
Уровень заряда акб беспроводного датчика 9, %	1565	0 - unsigned byte (1 байт)
Уровень заряда акб беспроводного датчика 10, %	1570	0 - unsigned byte (1 байт)
Тревожные события беспроводного датчика 1, битовое поле: bit 0: цепь 1: 0 – замкнута, 1 - разомкнута; bit 1: датчик Холла 1: 0 - норма, 1 - тревога; bit 2 - датчик Холла 2: 0 - норма, 1 - тревога; bit 3 - датчик вскрытия корпуса: 0 - норма, 1 - тревога	1522	0 - unsigned byte (1 байт)
Тревожные события беспроводного датчика 2, битовое поле: bit 0: цепь 1: 0 – замкнута, 1 - разомкнута; bit 1: датчик Холла 1: 0 - норма, 1 - тревога; bit 2 - датчик Холла 2: 0 - норма, 1 - тревога; bit 3 - датчик вскрытия корпуса: 0 - норма, 1 – тревога	1527	0 - unsigned byte (1 байт)



Тревожные события беспроводного датчика 3, битовое поле: bit 0: цепь 1: 0 — замкнута, 1 - разомкнута; bit 1: датчик Холла 1: 0 - норма, 1 - тревога; bit 2 - датчик Холла 2: 0 - норма, 1 - тревога; bit 3 - датчик вскрытия корпуса: 0 - норма, 1 — тревога	1532	0 - unsigned byte (1 байт)
Тревожные события беспроводного датчика 4, битовое поле: bit 0: цепь 1: 0 – замкнута, 1 - разомкнута; bit 1: датчик Холла 1: 0 - норма, 1 - тревога; bit 2 - датчик Холла 2: 0 - норма, 1 - тревога; bit 3 - датчик вскрытия корпуса: 0 - норма, 1 – тревога	1537	0 - unsigned byte (1 байт)
Тревожные события беспроводного датчика 5, битовое поле: bit 0: цепь 1: 0 – замкнута, 1 - разомкнута; bit 1: датчик Холла 1: 0 - норма, 1 - тревога; bit 2 - датчик Холла 2: 0 - норма, 1 - тревога; bit 3 - датчик вскрытия корпуса: 0 - норма, 1 – тревога	1542	0 - unsigned byte (1 байт)
Тревожные события беспроводного датчика 6, битовое поле: bit 0: цепь 1: 0 – замкнута, 1 - разомкнута; bit 1: датчик Холла 1: 0 - норма, 1 - тревога; bit 2 - датчик Холла 2: 0 - норма, 1 - тревога; bit 3 - датчик вскрытия корпуса: 0 - норма, 1 – тревога	1547	0 - unsigned byte (1 байт)
Тревожные события беспроводного датчика 7, битовое поле: bit 0: цепь 1: 0 — замкнута, 1 - разомкнута; bit 1: датчик Холла 1: 0 - норма, 1 - тревога; bit 2 - датчик Холла 2: 0 - норма, 1 - тревога; bit 3 - датчик вскрытия корпуса: 0 - норма, 1 — тревога	1552	0 - unsigned byte (1 байт)
Тревожные события беспроводного датчика 8, битовое поле: bit 0: цепь 1: 0 – замкнута, 1 - разомкнута; bit 1: датчик Холла 1: 0 - норма, 1 - тревога; bit 2 - датчик Холла 2: 0 - норма, 1 - тревога; bit 3 - датчик вскрытия корпуса: 0 - норма, 1 – тревога	1557	0 - unsigned byte (1 байт)
Тревожные события беспроводного датчика 9, битовое поле: bit 0: цепь 1: 0 – замкнута, 1 - разомкнута; bit 1: датчик Холла 1: 0 - норма, 1 - тревога; bit 2 - датчик Холла 2: 0 - норма, 1 - тревога; bit 3 - датчик вскрытия корпуса: 0 - норма, 1 – тревога	1562	0 - unsigned byte (1 байт)



Тревожные события беспроводного датчика 10, битовое поле: bit 0: цепь 10: 0 — замкнута, 1 - разомкнута; bit 1: датчик Холла 1: 0 - норма, 1 - тревога; bit 2 - датчик Холла 2: 0 - норма, 1 - тревога; bit 3 - датчик вскрытия корпуса: 0 - норма, 1 - тревога	1567	0 - unsigned byte (1 байт)
Уровень сигнала беспроводной датчика 1, дБм.	1523	0 - unsigned byte (1 байт)
Уровень сигнала беспроводной датчика 2, дБм.	1528	0 - unsigned byte (1 байт)
Уровень сигнала беспроводной датчика 3, дБм.	1533	0 - unsigned byte (1 байт)
Уровень сигнала беспроводной датчика 4, дБм.	1538	0 - unsigned byte (1 байт)
Уровень сигнала беспроводной датчика 5, дБм.	1543	0 - unsigned byte (1 байт)
Уровень сигнала беспроводной датчика 6, дБм.	1548	0 - unsigned byte (1 байт)
Уровень сигнала беспроводной датчика 7, дБм.	1553	0 - unsigned byte (1 байт)
Уровень сигнала беспроводной датчика 8, дБм.	1558	0 - unsigned byte (1 байт)
Уровень сигнала беспроводной датчика 9, дБм.	1563	0 - unsigned byte (1 байт)
Уровень сигнала беспроводной датчика 10, дБм.	1568	0 - unsigned byte (1 байт)
Время, прошедшее с последнего радиообмена с беспроводным датчиком 1, мин.	1524	0 - unsigned byte (1 байт)
Время, прошедшее с последнего радиообмена с беспроводным датчиком 2, мин.	1529	0 - unsigned byte (1 байт)
Время, прошедшее с последнего радиообмена с беспроводным датчиком 3, мин.	1534	0 - unsigned byte (1 байт)
Время, прошедшее с последнего радиообмена с беспроводным датчиком 4, мин.	1539	0 - unsigned byte (1 байт)
Время, прошедшее с последнего радиообмена с беспроводным датчиком 5, мин.	1544	0 - unsigned byte (1 байт)
Время, прошедшее с последнего радиообмена с беспроводным датчиком 6, мин.	1549	0 - unsigned byte (1 байт)
Время, прошедшее с последнего радиообмена с беспроводным датчиком 7, мин.	1554	0 - unsigned byte (1 байт)



Время, прошедшее с последнего радиообмена с беспроводным датчиком 8, мин.	1559	0 - unsigned byte (1 байт)
Время, прошедшее с последнего радиообмена с беспроводным датчиком 9, мин.	1564	0 - unsigned byte (1 байт)
Время, прошедшее с последнего радиообмена с беспроводным датчиком 10, мин.	1569	0 - unsigned byte (1 байт)
Пользовательский датчик, настраивается через Конфигуратор	ID- датчика от 2800 до 2927	Задается через Конфигуратор
Параметры та	ахографа	
Состояние и тип тахографа. Старшие 3 бита состояние связи: 0 - норма, 1 - ошибка, 2 - отключен в настройках; младшие 5 бит тип тахографа: 0 - Меркурий ТА, 1 - АТОЛ Drive, 2 - ШТРИХ TaxoRUS, 3 - VDO Continental	31700	0 - unsigned byte (1 байт)
Дата и время тахографа	31701	2 - unsigned int (4 байта)***
Регистрационный номер ТС	31702	10 - string
VIN номер TC	31703	10 - string
Показания одометра, 0.1 км	31704	2 - unsigned int (4 байта)***
Флаги состояния тахографа: bit0 - Зажигание, bit1 - Подсветка, bit2 - Масса отключена, bit3 - Паром/Поезд	31705	1 - unsigned short (2 байта)***
Состояние карты 1: 0 - Неизвестно, 1 - Отсутствует, 2 - Не авторизована, 3 - Авторизована, 4 - Не удалось извлечь	31706	0 - unsigned byte (1 байт)
Тип карты в слоте 1: 0 - Неизвестно, 1 - Водитель, 2 - Мастер, 3 - Контролер, 4 - Предприятие	31707	0 - unsigned byte (1 байт)
Деятельность, карта 1: 0 - Неизвестно, 1 - Отдых, 2 - Готовность к работе, 3 - Работа не связанна управлением ТС, 4 - Управление ТС	31708	0 - unsigned byte (1 байт)
Номер карты в слоте 1	31709	10 - string
Водитель 1, строка идентификации 1	31710	10 - string
Водитель 1, строка идентификации 2	31711	10 - string
Водитель 1, время нахождения в текущем режиме	31712	1 - unsigned short (2 байта)***
Водитель 1, общее время управления за сутки	31713	1 - unsigned short (2 байта)***
Водитель 1, непрерывное время управления	31714	1 - unsigned short (2 байта)***
Состояние карты 2: 0 - Неизвестно, 1 - Отсутствует, 2 - Не авторизована, 3 - Авторизована, 4 - Не удалось извлечь	31715	0 - unsigned byte (1 байт)
Тип карты в слоте 2: 0 - Неизвестно, 1 - Водитель, 2 - Мастер, 3 - Контролер, 4 - Предприятие	31716	0 - unsigned byte (1 байт)



Деятельность, карта 2: 0 - Неизвестно, 1 - Отдых, 2 - Готовность к работе, 3 - Работа не связанна управлением ТС, 4 - Управление ТС	31717	0 - unsigned byte (1 байт)
Номер карты в слоте 2	31718	10 - string
Водитель 2, строка идентификации 1	31719	10 - string
Водитель 2, строка идентификации 2	31720	10 - string
Водитель 2, время нахождения в текущем режиме	31721	1 - unsigned short (2 байта)***
Водитель 2, общее время управления за сутки	31722	1 - unsigned short (2 байта)***
Водитель 2, непрерывное время управления	31723	1 - unsigned short (2 байта)***
Статус выгрузки ddd файла на блок	31724	0 - unsigned byte (1 байт)

<sup>\*\*\*</sup>максимальная размерность параметра. Если текущее передаваемое значение помещается в меньший тип, то в Type sensor в подпакете Custom Parameters будет указан меньший тип.

Например, датчик "Время работы устройства" имеет максимальную размерность 2- unsigned int (4 байта), если текущее значение 0-255, то значение будет передано как unsigned byte (1 байт), если 256-65535, будет передано как UINT16: 1- unsigned short (2 байта), либо 2- unsigned int (4 байта).



## Приложение 4 – датчики EGTS

Наименование датчика	Датчик в протокс	ле EGTS	
Системные			
Версия прошивки	Не поддержив	ается	
Версия прошивки GSM	Не поддерживается		
Версия прошивки GPS	Не поддержив	ается	
IMEI	Не поддержив	ается	
Серийный номер	Аналоговый вход	1	
ICCID SIM-карты	Не поддержив	ается	
Время работы устройства	Аналоговый вход	3	
Текущее время	Аналоговый вход	4	
Режим работы	Аналоговый вход	5	
Сообщений в ЧЯ 1	Аналоговый вход	7	
Сообщений в ЧЯ 2	Аналоговый вход	8	
Сообщений в ЧЯ 3	Аналоговый вход	9	
Сообщений в ЧЯ 4	Аналоговый вход	10	
Соединение с сервером 1	Аналоговый вход	135	
Соединение с сервером 2	Аналоговый вход	136	
Соединение с сервером 3	Аналоговый вход	137	
Соединение с сервером 4	Аналоговый вход	138	
Источник формирования записи в ЧЯ	Не поддержив	ается	
Навигация			
Широта	Аналоговый вход*	11	
Долгота	Аналоговый вход*	12	
Скорость	Аналоговый вход*	13	
Курс	Аналоговый вход*	14	
Высота	Аналоговый вход*	15	
HDOP	Аналоговый вход*	16	
PDOP	Аналоговый вход*	17	
VDOP	Аналоговый вход*	18	
Видимых спутников GPS	Аналоговый вход	19	
Видимых спутников ГЛОНАСС	Аналоговый вход	20	
Используемых спутников	Аналоговый вход	22	
Одометр GPS	Аналоговый вход*	23	
Датчик движения GPS	Дискретный вход	0	
Счетчик поездок	Аналоговый вход	24	
Датчик глушения GPS	Дискретный вход	1	
Геозона 1	Дискретный вход	11	
Геозона 50	Дискретный вход	60	
Входы/выходы			
Аналоговый вход 1	Аналоговый вход*	31	
		33-39	



Аналоговый вход 10	Аналоговый вход*	40
Цифровой вход 1	Дискретный вход	61
		62-79
Цифровой вход 20	Дискретный вход	80
Цифровой выход 1	Дискретный вход	81
		82-89
Цифровой выход 10	Дискретный вход	90
Импульсный вход 1	Аналоговый вход	41
		42-49
Импульсный вход 10	Аналоговый вход	50
Частотный вход 1	Аналоговый вход*	51
		52-59
Частотный вход 10	Аналоговый вход*	60
Частотный выход 1	Аналоговый вход*	61
		62-69
Частотный выход 10	Аналоговый вход*	70
Датчик уровня топлива 1	Аналоговый вход*	71
		72-89
Датчик уровня топлива 20	Аналоговый вход*	90
Внешний датчик температуры 1	Аналоговый вход*	91
		92-109
Внешний датчик температуры 20	Аналоговый вход*	110
Датчик вскрытия корпуса 1	Дискретный вход	91
Датчик вскрытия корпуса 5	Дискретный вход	95
Зажигание	Дискретный вход	96
Ось акселерометра X	Аналоговый вход*	112
Ось акселерометра Ү	Аналоговый вход*	113
Ось акселерометра Z	Аналоговый вход*	114
Датчик движения акселерометра	Дискретный вход	99
Внутренний датчик температуры	Аналоговый вход*	116
Тревожная кнопка	Дискретный вход	100
Напряжение бортовой сети	Аналоговый вход*	117
Напряжение встроенной АКБ	Аналоговый вход*	118
Заряд встроенной АКБ	Аналоговый вход	119
Датчик авторизации	Дискретный вход	101
Текущий авторизованный ключ	Не поддерживается	-
Датчик моточасов	Аналоговый вход*	120
Аналоговый вход блока расширения 1	Аналоговый вход	186
		187-199
Аналоговый вход блока расширения 15	 Аналоговый вход	200
Частотный вход блока расширения 1	Аналоговый вход	201
том влод олого расширении т	слоговый влод	202-214
Частотный вход блока расширения 15	 Аналоговый вход	215
астотный влод олока расширения 13	лалоговый вход	_T72



Импульсный вход блока расширения 1	Аналоговый вход	216
		217-229
Импульсный вход блока расширения 15	Аналоговый вход	230
Цифровой вход блока расширения 1	Дискретный вход	206
		207-219
Цифровой вход блока расширения 15	Дискретный вход	220
Цифровой выход блока расширения 1	Дискретный вход	221
		222-234
Цифровой выход блока расширения 15	Дискретный вход	235
Сеть		
MCC	Аналоговый вход	121
MNC	Аналоговый вход	122
LAC	Аналоговый вход	123
CELLID	Аналоговый вход	124
Уровень сигнала GSM	Аналоговый вход	125
Датчик глушения GSM	Дискретный вход	102
Передано байт на сервер 1	Аналоговый вход	127
Передано байт на сервер 2	Аналоговый вход	128
Передано байт на сервер 3	Аналоговый вход	129
Передано байт на сервер 4	Аналоговый вход	130
Принято байт от сервера 1	Аналоговый вход	131
Принято байт от сервера 2	Аналоговый вход	132
Принято байт от сервера 3	Аналоговый вход	133
Принято байт от сервера 4	Аналоговый вход	134
CAN - числовые параметры		
CAN: Суммарное время работы двигателя, мин.	Аналоговый вход	151
CAN: Суммарное время работы двигателя (до	Аналоговый вход	152
сброса), мин.		
CAN: Полный пробег, км.	Аналоговый вход*	153
CAN: Полный пробег (до сброса), км.	Аналоговый вход*	154
CAN: Общее потребление топлива, л.	Аналоговый вход*	155
CAN: Общее потребление топлива (до сброса),	Аналоговый вход*	156
л.		
CAN: Уровень топлива, %	Аналоговый вход	157
CAN: Уровень топлива, л.	Аналоговый вход	158
CAN: Обороты двигателя, rpm	Аналоговый вход	159
CAN: Температура двигателя, °C	Аналоговый вход	160
САN: Скорость, км/ч	Аналоговый вход	161
САN: Нагрузка на ось 1, кг.	Аналоговый вход	162
САN: Нагрузка на ось 2, кг.	Аналоговый вход	163
CAN: Нагрузка на ось 3, кг.	Аналоговый вход	164
CAN: Нагрузка на ось 4, кг.	Аналоговый вход	165
CAN: Нагрузка на ось 5, кг.	Аналоговый вход	166
CAN: Мгновенный расход топлива, л/ч.	Аналоговый вход*	167
Learned terminality		-



CAN: Уровень жидкости AdBlue, %	Аналоговый вход	168
CAN: Уровень жидкости AdBlue, л.	Аналоговый вход	169
CAN: Время сбора урожая, мин.	Аналоговый вход	170
CAN: Убранная площадь, Га.	Аналоговый вход*	171
CAN: Эффективность уборки, Га/ч.	Аналоговый вход*	172
CAN: Количество убранного зерна, кг.	Аналоговый вход	173
CAN: Влажность зерна, %	Аналоговый вход	174
CAN: Положение педали акселератора, %	Аналоговый вход	175
CAN: Нагрузка двигателя, %	Аналоговый вход	176
CAN: Обороты молотильного барабана, rpm	Аналоговый вход	177
CAN: Отброшенное состояние подбарабанья,	Аналоговый вход	178
MM.		
CAN: Пробег до сервисного обслуживания, км.	Аналоговый вход	179
CAN: Превышение пробега до сервисного	Аналоговый вход	180
обслуживания, км.		
CAN: Пробег после сервисного обслуживания,	Аналоговый вход	181
KM.		
CAN: Время до сервисного обслуживания, дни	Аналоговый вход	182
CAN: Время превышения сервисного	Аналоговый вход	183
обслуживания, дни		101
CAN: Время после сервисного обслуживания,	Аналоговый вход	184
ДНИ		
САN, СТОП	Пискротина вког	111
CAN: CTOΠ	Дискретный вход	111
САN: Давление/уровень масла	Дискретный вход	112
САN: Температура/уровень хладагента	Дискретный вход	113
САN: Система ручного тормоза	Дискретный вход	114
CAN: АІРВА С	Дискретный вход	115
CAN: AIRBAG	Дискретный вход	116
CAN I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Дискретный вход	117
CAN Н	Дискретный вход	118
CAN: Низкое давление воздуха в шине	Дискретный вход	119
САN: Изношенные тормозные колодки	Дискретный вход	120
CAN: Предупреждение	Дискретный вход	121
	<u> </u>	
CAN: ABS (антиблокировочная система)	Дискретный вход	122
CAN: Низкий уровень топлива	Дискретный вход Дискретный вход	122 123
CAN: Низкий уровень топлива CAN: Предстоит сервисное обслуживание	Дискретный вход Дискретный вход Дискретный вход	122 123 206
CAN: Низкий уровень топлива CAN: Предстоит сервисное обслуживание CAN: ESP	Дискретный вход Дискретный вход Дискретный вход Дискретный вход	122 123 206 124
CAN: Низкий уровень топлива CAN: Предстоит сервисное обслуживание CAN: ESP CAN: Индикатор запальной свечи	Дискретный вход Дискретный вход Дискретный вход Дискретный вход Дискретный вход	122 123 206 124 125
САN: Низкий уровень топлива  САN: Предстоит сервисное обслуживание  САN: ESP  САN: Индикатор запальной свечи  САN: FAP (Фильтр макрочастиц)	Дискретный вход Дискретный вход Дискретный вход Дискретный вход Дискретный вход Дискретный вход	122 123 206 124 125 126
САN: Низкий уровень топлива  САN: Предстоит сервисное обслуживание  САN: ESP  САN: Индикатор запальной свечи  САN: FAP (Фильтр макрочастиц)  САN: Электрическая регулировка давления	Дискретный вход	122 123 206 124 125 126 127
САN: Низкий уровень топлива  САN: Предстоит сервисное обслуживание  САN: ESP  САN: Индикатор запальной свечи  САN: FAP (Фильтр макрочастиц)  САN: Электрическая регулировка давления  САN: Габаритные огни	Дискретный вход	122 123 206 124 125 126 127 128
САN: Низкий уровень топлива  САN: Предстоит сервисное обслуживание  САN: ESP  САN: Индикатор запальной свечи  САN: FAP (Фильтр макрочастиц)  САN: Электрическая регулировка давления  САN: Габаритные огни  САN: Ближний свет фар	Дискретный вход	122 123 206 124 125 126 127 128 129
САN: Низкий уровень топлива  САN: Предстоит сервисное обслуживание  САN: ESP  САN: Индикатор запальной свечи  САN: FAP (Фильтр макрочастиц)  САN: Электрическая регулировка давления  САN: Габаритные огни	Дискретный вход	122 123 206 124 125 126 127 128



CAN: Ремень безопасности водителя	Дискретный вход	132
CAN - охрана		
CAN: Ключ в замке зажигания	Дискретный вход	133
CAN: Зажигание	Дискретный вход	134
CAN: Динамическое зажигание	Дискретный вход	135
CAN: Webasto	Дискретный вход	136
CAN: Автомобиль закрыт с заводского пульта	Дискретный вход	137
управления		
CAN: Тревога заводской сигнализации	Дискретный вход	138
CAN: Заводская сигнализация эмулируется	Дискретный вход	139
модулем		
CAN: Коробка передач в положение Р	Дискретный вход	140
CAN: Задействован ручной тормоз	Дискретный вход	141
CAN: Задействован ножной тормоз	Дискретный вход	142
CAN: Двигатель заведен	Дискретный вход	143
CAN: Включена задняя передача	Дискретный вход	144
CAN: Дверь водителя открыта	Дискретный вход	145
CAN: Пассажирская дверь открыта	Дискретный вход	146
CAN: Левая задняя дверь открыта	Дискретный вход	147
CAN: Правая задняя дверь открыта	Дискретный вход	148
CAN: Капот открыт	Дискретный вход	149
CAN: Крышка багажника открыта	Дискретный вход	150
CAN: Состояние заводской сигнализации	Дискретный вход	151
CAN: CAN-модуль вошел в режим «sleep»	Дискретный вход	152
CAN - спецтехника и агротехни	ıка	
CAN: Молотильный барабан включён	Дискретный вход	153
CAN: Включена выгрузная труба	Дискретный вход	154
CAN: Включена первая передняя гидравлика	Дискретный вход	155
CAN: Включена вторая передняя гидравлика	Дискретный вход	156
CAN: Включена третья передняя гидравлика	Дискретный вход	157
CAN: Включена четвертая передняя гидравлика	Дискретный вход	158
CAN: Включена первая задняя гидравлика	Дискретный вход	159
CAN: Включена вторая задняя гидравлика	Дискретный вход	160
САN: Включена третья задняя гидравлика	Дискретный вход	161
CAN: Включена четвертая задняя гидравлика	Дискретный вход	162
CAN: Включен задний блок отбора мощности	Дискретный вход	163
САМ: Включен передний блок отбора мощности	Дискретный вход	164
САЛ: Чрезмерный люфт под молотильным	Дискретный вход	165
барабаном	The section of	
САЛ: Открыт вход в зерновой бункер	Дискретный вход	166
САМ: Бункер зерна 100%	Дискретный вход	167
САN: Бункер зерна 70%	Дискретный вход	168
CAN: Засорен фильтр масла гидравлической	Дискретный вход	169
системы		



CAN: Низкое давление масла гидравлической	Дискретный вход	170
системы CAN: Низкий уровень масла гидравлического	Дискретный вход	171
CAN: Засорен фильтр гидросистемы тормозов	Дискретный вход	172
САN: Засорен фильтр гидросистемы тормозов  САN: Засорен масляный фильтр двигателя	Дискретный вход	173
	·	174
CAN: Засорен топливный фильтр	Дискретный вход	
CAN: Засорен воздушный фильтр	Дискретный вход	175
CAN: Аварийная температура масла в гидросистеме ходовой части	Дискретный вход	176
CAN: Аварийная температура масла в гидросистеме силовых цилиндров	Дискретный вход	177
CAN: Аварийное давление масла в двигателе	Дискретный вход	178
CAN: Аварийный уровень охлаждающей жидкости	Дискретный вход	179
CAN: Переливная секция гидроблока	Дискретный вход	180
CAN: Включен привод выгрузного шнека при слож. выгрузн. трубе	Дискретный вход	181
САN: Оператор отсутствует	Дискретный вход	182
САN: Забивание соломотряса	Дискретный вход	183
CAN: Наличие воды в топливе	Дискретный вход	184
САN: Обороты вентилятора очистки	Дискретный вход	185
САN: Обороты барабана	Дискретный вход	186
САN: Низкий уровень воды в баке	Дискретный вход	187
CAN: Автономный двигатель заведен	Дискретный вход	188
САN: Правый джойстик вправо	Дискретный вход	189
CAN: Правый джойстик влево	Дискретный вход	190
САN: Правый джойстик вперед	Дискретный вход	191
САN: Правый джойстик назад	Дискретный вход	192
САN: Левый джойстик вправо	Дискретный вход	193
CAN: Левый джойстик влево	Дискретный вход	194
САN: Левый джойстик вперед	Дискретный вход	195
CAN: Левый джойстик назад	Дискретный вход	196
САN: Щетка включена	Дискретный вход	197
CAN: Подача воды включена	Дискретный вход	198
САN: Пылесос	Дискретный вход	199
САN: Выгрузка из бункера	Дискретный вход	200
САN: Мойка высокого давления (Керхер)	Дискретный вход	201
САN: Рассеивание соли (песка) включено	Дискретный вход	202
САN: Низкий уровень соли (песка) в баке	Дискретный вход	203
САN: Включена передняя трехточечная система	Дискретный вход	204
подвески	·	
CAN: Включена задняя трехточечная система подвески	Дискретный вход	205

<sup>\*</sup>Аналоговый вход с типом данных <u>«плавающая точка»</u>





## Приложение 5 – датчики BLE

Наименование датчика	Датчик в Датчик в протоколе ка протоколе Wialon Combine, Vega		Тип данных
SENSOR1			
BLE_SENSOR1_VISIBLE	p8000	8000	uint64
BLE_SENSOR1_TIMER	p8001	8001	uint8
BLE_SENSOR1_RSSI	p8002	8002	int8
BLE_SENSOR1_BATT	p8003	8003	uint8
BLE_SENSOR1_DATA1	p8004	8004	uint8
BLE_SENSOR1_DATA2	p8005	8005	int16
BLE_SENSOR1_DATA3	p8006	8006	int16
BLE_SENSOR1_DATA4	p8007	8007	uint16
BLE_SENSOR1_DATA5	p8008	8008	uint16
SENSOR2			
BLE_SENSOR2_VISIBLE	p8013	8013	uint64
BLE_SENSOR2_DATA5	p8021	8021	uint16
SENSOR3			
BLE_SENSOR3_VISIBLE	p8026	8026	uint64
BLE_SENSOR3_DATA5	p8034	8034	uint16
SENSOR4			
BLE_SENSOR4_VISIBLE	p8039	8039	uint64
BLE_SENSOR4_DATA5	p8047	8047	uint16
SENSOR5			
BLE_SENSOR5_VISIBLE	p8052	8052	uint64
BLE_SENSOR5_DATA5	p8060	8060	uint16
SENSOR6			
BLE_SENSOR6_VISIBLE	p8065	8065	uint64
BLE_SENSOR6_DATA5	p8073	8073	uint16
SENSOR7			
BLE_SENSOR7_VISIBLE	p8078	8078	uint64
BLE_SENSOR7_DATA5	p8086	8086	uint16
SENSOR8			
BLE_SENSOR8_VISIBLE	p8091	8091	uint64
BLE_SENSOR8_DATA5	p8099	8099	uint16



p8104	8104	uint64
p8112	8112	uint16
p8117	8117	uint64
p8125	8125	uint16
	p8112 p8117	p8112 8112 p8117 s

VISIBLE

TIMER – был на связи это время назад (в секундах от 0 до 240, 255 - неизвестно)

RSSI – уровень сигнала

ВАТТ – заряд батареи в В\*10

DATA1-5 – содержимое зависит от подключенного датчика BLE, см. таблицу.

Тип датчика	DATA1	DATA2	DATA3	DATA4	DATA5
Метка	_*	-	-	<del>-</del>	_
ADM31	версия прошивки	температура, С, mul=0.1**	влажность, %, mul=0.1	флаги: bit0 - наличие магнитного поля bit1 - внеочередной пакет bit5 - ошибка сенсора влажности bit6 - ошибка сенсора температуры bit7 - ошибка сенсора освещенности	освещен ность, люксы
ADM32	версия прошивки	-	значение угла	флаги: bit0 - наличие движения bit1 - наличие активного измерения угла bit5 - превышение значения угла установленных границ угла (переворот) bit7 - ошибка сенсора угла	значение фиксиро ванного угла



TD_BLE	версия прошивки	температура С, mul=0.1	-	уровень топлива, условные единицы	-
TT_BLE	версия прошивки	температура С, mul=0.1	-	-	-
TL_BLE	версия прошивки	температура С, mul=0.1	-	<del>-</del>	освещен ность, люксы
DU_BLE	версия прошивки	температура С, mul=0.1	угол наклона градус	старший байт - режим работы, младший - событие сработки число	-
TH_BLE	версия прошивки	температура С, mul=0.1	атмосфер ное давление, Па, mul=10	влажность, %, mul=0.1	освещен ность, люксы

<sup>\*-</sup> прочерк означает, что поле не используется данным датчиком

<sup>\*\*</sup>mul – число, на которое нужно домножить значение датчика, чтобы получить реальный параметр, если не указано, равен 1