
«MZPConfig» Руководство пользователя V 0.7



ООО «СКАД техно»

Контактный адрес: 220053, Беларусь, г. Минск, Фабрициуса 4, оф.62 Тел./факс (017)-321-20-93

Оглавление

«MZPConfig»	
Оглавление	.2
Назначение приложения	.3
Окно программы	.4
Окно управления	.5
Окно программирования	
Подготовка к работе	
Настройка и подключение канала связи	
- Чтение текущих данных и архивов1	
Комментарии	
Настройка физических переменных1	
Журналы 1	
Последовательность действий при работе с MZPConfig:2	

Назначение приложения.

Приложение MZPConfig входит в комплект поставки пультов оператора ПО–01, ПО–02 и ПО–03. Основное назначение – конфигурирование микропроцессорной защиты электропривода MZP–02–01. Программа позволяет:


Сформировать конфигурацию входов и выходов устройства.

Сформировать конфигурацию архивируемых данных.

Проверить получение данных с устройства.

Осуществлять диагностику и управление электроприводом, посредством микропроцессорной защиты электропривода MZP-02-01.


Окно программы




Окно управления

Окно управления предназначено для:

- Для осуществления соединения с устройством.
- Получения конфигурации.
- Чтения данных.
- Передачи команд.
- Программирования контроллеров и реле защиты.





03xx

"Тип арх."

"Макс число с: "Признаки"

"Номер Канал. "Группы"

"Размерность "Тип данных"

"Размерность "Тип данных"

"Номер ТАБ." "Номер Канала"

"Размерность "Тип данных"

"Размерность "Тип данных"

"Адрес арх."

"Число стр."

"Параметр"

"Параметр"

"Номер ТАБ"

"Номер арх."

"Номер арх"

"Параметр"

"Параметр"

🔁 Драўверы 3-й серии

Уставки

🗎 Текущий буфер

Переменные

Описание архивов

Физические каналы

3

6

10

11

Таблица описания таблиц

физические переменные

Описание строк архивов

В окне драйверов отображаются конфигурации устройств (драйвера). Может быть открыто сразу несколько драйверов. Текущим является один. Для перехода к другому драйверу нажмите на строке, содержащей наименование, тип, серию и идентификатор устройства.


Таблицы можно читать и записывать. В таблицах переменных и уставок можно читать значения параметров. Все команды чтения записи и др. вызываются через меню по нажатию правой кнопки мыши на строке переменной.

18	I(B),A	4278320897	1	
19	I(⊂),A	4278386433	1	
20	U(A),B	4278451969	2	
21	Время		16777216	0
22			3328	4
23	Удалить строку		2304	4
24	Прочитать значение		2560	4
25	Записать значение		2816	4
26	Прочитать значение по ID Записать значение по ID Прочитать строку		3072	4
27			3584	4
28			3840	0
29	Записать строку	IT	4865	0
30	Удалить строку	го сигнала	5121	0
31	🖃 Состояние блокир	овки	5377	0
32	Состояние предуп	5633	0	
5	Описание архивов		"Номер арх."	"Тип
6	Описание строк архив	"Номер арх"	"Номе	
10	Переменные		"Параметр"	"Разм
0	Прочитать таблицу		10752	0
1	Записать таблицу		11008	0
2	Прочитать все значения		11264	0
	Записать все значения		1024	0
3			4504	0
			1536	U
4	Прочитать все значения по ID		1536	0
3 4 5 6			1.7777	

Перед записью строки или значения параметра необходимо перейти в режим ввода уставок.

Значение параметра отображается в колонке, выделенной синим цветом.

Окно программирования



Запись прошивки реле защиты

- 1. Сохранить значения калибровки
- 2. Открыть окно "Запись прогр."
- 3. Установить птичку "Не переходить в режим работы"
- 4. Записать EEPROM (*.bin)
- 5. Записать Flash (*. tsk)
- 6. Снять птичку "Не переходить в режим работы"
- 7. Перейти в рабочий режим
- 8. Записать значения калибровки


Сохранение EEPROM (*.bin)

- 1. Открыть окно "Запись прогр."
- 2. Указать имя файла и место сохранения (Кнопка "Имя файла")
- 3. Нажать кнопку "Сохранить"

Подготовка к работе.

Настройка и подключение канала связи.

- а) Выберите требуемый канал связи.
- b) Введите скорость соединения (или номер порта для SOCKET—соединения).
- с) Для настройки временных задержек, вида соединения и номеров телефонов для модемного соединения нажмите на кнопку настройки соединения.



- 1) Группа "Connection" содержит следующие параметры:
- A) Тип тип соединения (0 прямое подключение, 1 GSM , 2 модем, 3 через контроллер связи)
 - В) Телефон номер телефона для соединения 1 и 2.
- 2) Группа "Основные" используется при обычной работе программы. В основном эти значения меняют при переходе с одного вида соединения на другой или для опроса устройств с медленным каналом связи.
- 3) Группа "EEPROM" используется при программировании устройств.

- А) Введите адрес устройства (IP адрес и Порт при необходимости) и нажмите кнопку "Уст" (Установить).
 - 1) Чтение, сохранение/загрузка и запись конфигурации устройств.
- А) Нажмите на кнопку "Получить конфиг.". Начнется опрос устройства. При этом в окне логирования будут выводится сообщения о чтении таблиц.
- В) После прочтения всей конфигурации в окне драйверов появится прочитанная конфигурация. В верхней строке будет указан тип, серия и текущий идентификатор конфигурации (ConfigID).
- С) Для сохранения прочитанной конфигурации введите новый ConfigID или оставьте старй и нажмите на панели инструментов кнопку "Coxpaнить". Откроется диалоговое окно, в котором будет предложено сохранить конфигурацию с именем, сформированным по следующему правилу: <Tun><Cepuя>CFG_<ConfigID>.tmp
- D) Выберите папку, в которую хотите сохранить конфигурацию и нажмите "Сохранить".
- E) Для загрузки ранее сохраненной конфигурации нажмите на панели инструментов кнопку "Открыть". Откроется диалоговое окно, в котором выберите интересующий вас файл и нажмите "Открыть". В окне драйверов появится новый драйвер.
- F) Для записи существующей конфигурации в устройство нажмите правой кнопкой мыши на строке с наименованием драйвера и в открывшемся меню выберите пункт "Записать драйвер". Будут записаны все таблицы, начиная с 0–й.

Чтение текущих данных и архивов.

Чтение текущих данных и архивов производится для текущего драйвера.

- 1) Для чтения текущих данных нажмите кнопку "Чит.Тек.Д.". После опроса устройства текущие данные появятся в окне текущих данных.
- 2) Для периодического опроса текущих данных перед нажатием кнопки "Чит.Тек.Д." нажмите кнопку "Р" (имеет два положения. Если

нажата — периодический опрос). Для прекращения опроса нажмите кнопку "Стоп".

3) Для чтения архивов необходимо сначала выбрать какие архивы необходимо читать. Для этого нужно нажать одну из 5 кнопок.



Кнопки соответственно обозначают архивы:

- измерений
- срезов
- событий
- графиков быстрых измерений или трендов
- отклонений

Затем нажмите кнопку "Чит.Тек.Д.". Выполнится один запрос текущих данных, а затем начнется чтение архивов.


Комментарии

Чтение архивов происходит на основании значений счетчиков, которые содержаться в текущих данных. При первоначальном чтении архивов число прочитанных записей =0. В устройстве размер архива ограничен. Т.е. если значение счетчика превышает размер архива в устройстве, мы получим не 0-ю запись, а с номером = значение счетчика — размер архива.

После прочтения всего архива значение счетчика прочитанных записей = значению счетчика, прочитанного их устройства.

Чтение с заданного номера записи.

1) Нажмите правой кнопкой мыши на окне текущих данных. Откроется меню



Выберите пункт "Архивы".

			>
Архив	Накоплено	Прочитано	Время
Архив измерений	5122	0	
Архив срезов	12	0	
Архив событий	536	0	
Архив трендов	12	0	
Архив отклонений	0	0	

В колонке "Прочитано" можно ввести номер записи, с которой хотим читать архив. Для этого выполните двойной клик на поле. Введите число и нажмите "Ввод".

Затем нажмите кнопку "Чит.Тек.Д.". Выполнится один запрос текущих данных, а затем начнется чтение архивов с заданного номера.

2) Просмотр архивов.

Нажмите правой кнопкой мыши на окне текущих данных. В меню выберите один из пунктов

Архивы измерений

Архивы срезов

Архив событий


Архив отклонений

Архив отобразится в виде набора строк.

Архив событий будет отображен в числовом виде. Его символьное представление выводится в окно событий. Архив трендов рассмотрим отдельно.

3) Архив трендов.

Для просмотра архива трендов нажмите на кнопку на панели инструментов "Просмотр графиков быстрых измерений". Откроется окно



В зависимости от числа прочитанных записей может быть несколько пунктов (Trend 1, Trend2 и т.д.). Каждый тренд содержит графики 4–х параметров (токи по вазам и напряжение).

Для просмотра графика поставьте "птичку" слева от наименования параметра. Можно одновременно отображать несколько графиков.

Работа со строками таблиц. Чтение, запись, сохранение значений уставок и переменных.

Конфигурация устройства состоит из таблиц. Каждая таблица состоит из строк. Все строки можно читать и записывать.

В некоторых таблицах есть колонка, выделенная цветом. В ней отображается значение параметра, который описан в строке.

Значения есть в следующих таблицах

- Физические переменные (2)
- Уставки (3)
- Переменные (10)

Значения некоторых параметров могут отображаться в символьном и числовом виде. По умолчанию они отображаются в символьном виде. Для отображения в числовом виде нажмите кнопку "Цифр.знач." в окне управления (отображение в 16-ричном виде).

При записи строк, значений уставок и некоторых переменных необходимо переходить в режим ввода уставок нажатием кнопки "Уставки" в окне управления. Для выхода из режима ввода уставок нажмите кнопку "Рабочий режим" в окне управления.

1. Чтение/ запись значений.

Для чтения/записи значения параметра нужно пользоваться командами "Прочитать значение"/"Записать значение" или "Прочитать значение по ID"/"Записать значение по ID" (выбирается из меню по нажатию правой кнопки мыши на строке).


Для чтения/записи значений всех параметров таблицы нужно пользоваться командами "Прочитать все значения"/"Записать все значения" или "Прочитать все значения по ID"/"Записать все значения по ID"(выбирается из меню по нажатию правой кнопки мыши на строке—заголовке таблицы).

Для изменения значения параметра есть два способа.

а. Двойным кликом на значении. Появится окно ввода с курсором. Введите значение и нажмите "Ввод". Для параметров типа

PRS,BIT,LST при двойном клике откроется отдельное окно, в котором можно ввести значение.

b. Через диалоговое окно. Используется для параметров типа PRS,BIT,LST. Нажмите на значении. Появится кнопка. Нажмите на эту кнопку. Откроется окно, в котором можно выберите новое значение параметра. Нажмите "ОК" для подтверждения ввода и закрытия окна или "Cancel" для отмены изменений.



2. Чтение/запись строк.

Строка состоит из полей. Для чтения/записи поля используются команды для работы со строками. Т.е. нельзя отдельно прочитать/записать поле.

Для чтения/записи строки таблицы нужно пользоваться командами "Прочитать строку"/"Записать строку"(выбирается из меню по нажатию правой кнопки мыши на строке).

Для чтения/записи всех строк таблицы нужно пользоваться командами "Прочитать таблицу"/"Записать таблицу"(выбирается из меню по нажатию правой кнопки мыши на строке—заголовке таблицы).

3. Для сохранения значений уставок и переменных нажмите на строке с наименованием

драйвера правой кнопкой мыши. В открывшемся меню выберите пункт "Сохранить данные". Откроется диалоговое окно, в котором будет предложено сохранить данные в файл с именем, сформированным по следующему правилу:

Выберите папку, в которую хотите сохранить конфигурацию и нажмите "Сохранить".

Для загрузки ранее сохраненных данных файл нажмите на строке с наименованием драйвера правой кнопкой мыши. В открывшемся меню выберите пункт "Загрузить данные".

Откроется диалоговое окно, в котором выберите интересующий вас файл и нажмите "Открыть". В колонке значений, выделенной синим цветом, обновятся данные.

Настройка физических переменных.

Физические переменные описаны в таблице физических переменных (2). Каждая переменная связана с каким–либо физическим входом (аналоговым или цифровым).

Для удобства работы каждой физ. переменной назначается идентификатор какого—либо понятия.

Например:



Идентификатору 327681 в списке идентификаторов соответствует Температура. Мы знаем что по аналоговому входу 2 измеряется температура. Значит в поле "Параметр" нужно ввести идентификатор 327681. Если для измерения температуры понадобится назначить другой вход, нужно изменить только поле "Источник".

Можно создавать несколько физ.переменных, связанных с одним физическим входом. Например:

При измерении расхода воды на скважине применяется импульсный расходомер. А нам нужно знать накопленный расход и текущий расход.

Физические переменные	Значение	"Парамет	"Разм	: "Тип дан	"Разі	"Источник"	"Тип обработки
📠 🧕 Накопленный расход по скважине,।	0.000000	327688	255	TN_FLOA	4	Цифровой вход 1	Счетный
🔜 🧿 Местный/Дистанционный	Дистанцис	146	255	TN_BYTE	1	Цифровой вход 1	Статусный
🔜 🔹 нсд	Нет	119	255	TN_BYTE	1	Цифровой вход 2	Статусный
🔜 🧕 Датчик затопления	Нет	141	255	TN_BYTE	1	Цифровой вход 4	Статусный
🔜 🧿 Текущий расход скважины,м3/ч	0.000000	327680	255	TN_FLOA	4	Цифровой вход 1	Интервал

Для накопленного расхода применяем тип обработки — "Счетный" (счетчик импульсов).

Для текущего расхода применяем тип обработки — "Интервал" (количество импульсов за интервал).

Кроме того задается функция обработки


Для накопленного расхода – "Последнее" (последнее значение счетчика).

Для текущего расхода — "Усреднение" (среднее значение за интервал).

Также задается вес импульса, для каждого параметра свой.

"Тип обработ	ки "Зона н	"Уров	"Уров	: "K_min"	"K_max"	"Вес им	"Функция об	"Интер
Счетный	0	50	45	0.00000	0.00000	0.10	Последнее	0
Статусный	0	50	45	0.00000	0.00000	1.00	Защита	1
Статусный	0	50	45	0.00000	0.00000	1.00	Защита	1
Статусный	0	50	45	0.00000	0.00000	1.00	Защита	1
Интервал	0	50	45	0.00000	10.00000	36.00	Усреднение	10

Инверсия входа задается через поле "Признаки". Нажмите на поле, появится кнопка. При нажатии на нее откроется окно




После изменения признаков нажмите "ОК". Чтобы изменения вступили в силу нужно записать строку.

Журналы

Полученные из устройства архивы сохраняются в базе данных. Для их просмотра модно воспользоваться специальным окном просмотра журналов.

Нажмите на панели инструментов кнопку "Просмотр журналов".


Откроется окно



В левой части окна перечислены наименования доступных журналов.

Для просмотра какого—либо журнала нажмите на нем левой кнопкой мыши. Затем нажмите на панели инструментов кнопку, соответствующую требуемому периоду времени.

Выполнится запрос к базе данных и появится журнал.



Последовательность действий при работе с MZPConfig:

- 1. подключение,
- 2. чтение конфигурации,
- 3. чтение данных,
- 4. запись уставок,
- 5. чтение архивов.