

OpenBlocks IoT Family向け Docker設定ガイド



Ver.3.3.0 ぷらっとホーム株式会社

■ 商標について

- Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における商標あるいは登録商標です。
- 文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。
- その他記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
- Microsoft、.NET、Windows、Microsoft Azure は、米国 Microsoft Corporation の米国 およびその他の国における商標または登録商標です。
- Docker and Docker logo are trademarks or registered trademarks of Docker, Inc. in the United States and/or other countries. Docker, Inc. and other parties may also have trademark rights in other terms used herein.

■ 使用にあたって

- 本書の内容の一部または全部を、無断で転載することはご遠慮ください。
- 本書の内容は予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については正確を期するように努めていますが、記載の誤りなどにご指摘が ございましたら弊社サポート窓口へご連絡ください。
 - また、弊社公開のWEBサイトにより本書の最新版をダウンロードすることが可能です。
- 本装置の使用にあたっては、生命に関わる危険性のある分野での利用を前提とされていないことを予めご了承ください。
- その他、本装置の運用結果における損害や逸失利益の請求につきましては、上記にかか わらずいかなる責任も負いかねますので予めご了承ください。

目次

第	∶1章 はじめに	4
第	5 2 章 Docker 設定	4
	2-1. WEB UI 込み Docker のインストール	4
	2-2. WEB UI からの Docker 使用について	6
	2-3. Docker コンテナー覧	6
	2-4. Docker コンテナリソース表示	7
	2-5. Docker コンテナリソース設定更新	7
	2-6. Docker コンテナ初回起動	8
	2-7. Docker ローカルイメージ確認	9
	2-8. Docker イメージの検索	. 10
	2-9. Docker イメージのダウンロード	11
	2-10. Docker コンテナのログ確認	. 12
	2-11. Docker コンテナのネットワーク設定	. 13
	2-12. プライベートレジストリサーバーの認証設定	. 15
	2-14. ボリュームー覧表示及び削除	. 16
第	3章 その他	. 17
	3-1. Azure IoT Edge との連携	. 17

第1章 はじめに

本書は、OpenBlocks IoT Family(VX シリーズのみ)に搭載可能な WBE UI 込みでの Docker(コンテナ型仮想化環境 OSS)の使用方法を解説しています。

尚、OpenBlocks IoT BX 及び EX シリーズでは本機能は対応しておりません。

第2章 Docker 設定

2-1. WEB UI 込み Docker のインストール

本製品出荷時では、Docker 及び Docker 用 WEB UI はインストールされておりません。そのため、WEB UI の「メンテナンス」→「機能拡張」タブから Docker 及び Docker 用 WEB UI のインストールを行います。



WEB UI の「メンテナンス」タブを選び、さらに「機能拡張」タブをクリックすると機能拡張 張用のパッケージを選択することができます。



インストール機能のリストから「Docker(WEB UI 込み)」を選択します。

その後、インストールの「実行」ボタンを押し、 インストールを行ってください。

尚、インストール完了後には反映を行うため、 本体再起動が必要となります。そのため、「メ ンテナンス」→「停止・再起動」から本製品の 再起動を行ってください。

Docker をインストール際に、一部のドライバのコンパイルを行っております。これにより、インストールに時間がかかりますので、「状況確認」ボタン等にて進行状況をご確認ください。

2-2. WEB UI からの Docker 使用について

Docker(WEB UI 込み)パッケージがインストールされていると、WEB UI の「サービス」 → 「基本」タブに「Docker」が表示されます。

OpenBlocks® して ダッシュポード サービス システム ネットワーク メンテナンス 基本 機能 基本機能 リンク Docker リンク

「サービス」→「基本」タブより「Docker」 リンクをクリックすると、ルートタブがサービ ス用の「ダッシュボード」/「基本」/「Docker」 に切り替わります。

※「サービス」→「基本」タブに表示されるリンク及びサービス用のルートタブは、「メンテナンス」→「機能拡張」タブよりインストールされたパッケージにより異なります。

2-3. Docker コンテナー覧

一度でも起動したことのあるコンテナの状況の確認、起動・停止等の制御を「Docker」→「コンテナ一覧」タブにて行えます。



ステータス

公開ポート コンテナ名 IPアドレ 提作

一括起動) 一括停止)
コンテナID イメージID

コンテナが稼働中の場合、停止することができます。

停止したいコンテナの「停止」ボタンを押すこ とにより、停止することが可能です。

尚、稼働中のコンテナは公開ポート及び IP アドレスが表示されます。


コンテナ停止中の場合、起動及び削除が行えま す。

起動させる場合には、起動したいコンテナの 「起動」ボタンを押すことで起動します。 対象コンテナを削除する場合には、「削除」ボ タンを押してください。

2-4. Docker コンテナリソース表示

一度でも起動したことのあるコンテナのリソース状況確認を「Docker」→「リソース」タ ブにて行えます。停止中のコンテナは一覧に表示されますが、停止しているため各リソー スは未使用状態となります。

また、本項にてリソースを確認し、各コンテナのリソースチューニングを行って下さい。



2-5. Docker コンテナリソース設定更新

コンテナのリソース設定を「Docker」→「コンテナ設定更新」タブにて行えます。 本項では、ホストや他コンテナに影響がでるようなコンテナを使用する場合に、リソース を制限させることを前提としております。



リソース設定を更新するコンテナをプルダウンメニューから選択します。

対象コンテナ選択後、オプションフォーム及び 「更新」ボタンを選択できるようになります。 リソース変更用のオプションを入力し、「更新」 ボタンを押すことにより適用されます。

本機能では、内部的に docker update コマンドを使用しております。

そのため、オプションフォームには docker update コマンドのリソース制御系のオプション部のみを記載してください。

Ex.)

- ■最大メモリを 50Mbyte に制限する場合
 - ●doceker update コマンド時の例
 # docker update --memory 50M --memory-swap 100M nginx container
 - ●オプションフォームに入力する場合の例

--memory 50M --memory-swap 100M

また、docker update コマンドの詳細については以下のページをご確認ください。

http://docs.docker.jp/engine/reference/commandline/update.html

2-6. Docker コンテナ初回起動

コンテナの作成・起動を「Docker」→「コンテナ初回起動」タブにて行えます。 ローカル環境に対象イメージが存在しない場合、自動的に Docker Hub から取得を行いま す。

※プライベートレジストリサーバのイメージを使用する場合には、「ダウンロード」タブにて事前にイメージを取得してください。



■イメージ

作成及び起動するコンテナのイメージ名を指 定します。

■RUN オプション

docker run コマンドのオプションを指定しま す。尚、強制的にデタッチオプション(-d)が内 部的に付与されます。

Docker 自体はインストール/再起動後、常時起動しております。WEB UI では Docker 本体の再起動等を一部の保存イベントアクションにて行うことがあります。

そのため、使用するコンテナはデタッチ("docker run -d")及び常時再起動ポリシー("docker run -restart=always")オプションを適用し運用してください。

コンテナの管理上、コンテナ名のオプション指定(--name *<コンテナ名>*)についても使用を 推奨いたします。 また、docker run コマンドの詳細については以下のページをご確認ください。

http://docs.docker.jp/engine/reference/commandline/run.html

2-7. Docker ローカルイメージ確認

ローカルに存在する Docker コンテナイメージの一覧の確認を「Docker」 \rightarrow 「イメージー覧」タブにて行えます。




コンテナのもととなるイメージの一覧が表示 されます。

使用中/未使用ともに「削除」ボタンが表示されますが、使用中のイメージは削除が行えません。そのため、削除を行う場合には、「コンテナー覧」にて事前に対象イメージを使用しているコンテナを削除してください。

2-8. Docker イメージの検索

Docker Hub に公開されているコンテナイメージを「Docker」 \rightarrow 「イメージ検索」タブにて行えます。



検索キーワードフォームに検索対象文字列を 入力後、検索ボタンをおすことにより検索され ます。

尚、最大検索件数は 100 件までとなっております。

先の図は"nginx"のイメージを検索した例となります。

ダウンロードボタンを押すことにより、対象の イメージをダウンロードすることが行えます。

尚、対象イメージをダウンロード中には進捗状況を確認できるよう「検索」ボタンの隣に「状況表示」ボタンが表示されます。こちらのボタンを押して進捗状況の確認を行ってください。

2-9. Docker イメージのダウンロード

Docker Hub に公開されているコンテナイメージやプライベートレジストリサーバに存在するコンテナイメージのダウンロードを「Docker」 \rightarrow 「ダウンロード」タブにて行えます。ダウンロードするコンテナイメージがプライベートレジストリサーバの場合、事前に対象サーバーへのログイン情報が必要となります。こちらについては「レジストリ追加」タブにてログイン情報を設定してください。



ダウンロードしたいイメージ名を指定します。 特定のタグのイメージを取得する場合には、イメージ名[:タグ名]を指定してください。

イメージ名入力後、ダウンロードボタンを押す ことにより対象のイメージがダウンロードさ れます。

ダウンロードボタンを押した場合、「状況確認」ボタンが表示されます。このボタンで進行 状況が確認できますので、ダウンロードするイメージサイズが大きい場合等にご利用くだ さい。

2-10. Docker コンテナのログ確認

使用しているコンテナが出力しているログの確認を「Docker」 \rightarrow 「ログ」タブにて行えます。

尚、コンテナを削除した場合には対象コンテナのログについても削除される為、本項での 確認も行えなくなります。



ログを確認したいコンテナをプルダウンメニューから選択します。


コンテナを選択した場合、ログ表示領域が表示 されます。



また、対象コンテナの最終ログから一定量表示されます。

2-11. Docker コンテナのネットワーク設定

作成したコンテナをデフォルトのネットワーク以外を用いたい場合、ネットワーク自体の作成及びコンテナとの接続・切断の設定を「Docker」 \rightarrow 「ネットワーク」タブにて行えます。



タブを選択すると左図のように表示されます。

■コンテナネットワーク作成

(docker network create コマンド)

作成したいネットワーク名及び作成オプションを指定し、「生成」ボタンを押すことでネットワークが生成されます。

■コンテナネットワーク接続

(docker network connect $\exists \forall \lor \lor$)

接続したいネットワーク名及び対象コンテナ、 接続オプションを指定し、「接続」ボタンを押 すことでネットワークが接続されます。

■コンテナネットワーク切断

(docker network disconnect コマンド)

切断したいネットワーク名及び対象コンテナ を指定し、「切断」ボタンを押すことでネット ワークが切断されます。

■ネットワーク一覧

Docker のネットワークとして存在しているネットワークの一覧を表示します。作成したネットワークを削除したい場合には、「削除」ボタンを押すことにより削除可能です。

尚、一部のネットワークは Docker の制約上削除することができません。

また、docker netowork 関連のコマンドの詳細は以下のページをご確認ください。

- ■docker network create コマンド
 http://docs.docker.jp/engine/reference/commandline/network_create.html
- ■docker network connect コマンド
 http://docs.docker.jp/engine/reference/commandline/network_connect.html
- docker network disconnect コマンド
 http://docs.docker.jp/engine/reference/commandline/network_disconnect.html

2-12. プライベートレジストリサーバーの認証設定

第 3 者へ公開したくないコンテナ等を使用する場合、プライベートレジストリサーバーを 用いる場合があります。このプライベートレジストリサーバーを用いる場合、認証情報必 要となります。認証情報の設定を「Docker」 \rightarrow 「レジストリ追加」タブにて行えます。

ログインしたいプライベートレジストリサー

OpenBlocks® IoT	バーに関する情報を設定します。
シンスポード 基本 Doder Camera	■ログインサーバー
2271-16 リソース 2277 放送 2277 接続 イメーラー イソー 2基本 グランロード ログ (ネットワーケ) (とろれり達成 ポジュームー)	ログインするプライベートレジストリサー/
レジストリ連動	ーの FQDN または IP アドレスを指定します
□ダインサー/(- □-ザー8	-
/パスワード 入力/パスワード意宗) 現作	■ユーザー名
(0942)	- ログインする際のユーザー名を指定します。
レジストリー質	-
ログインするレジストリサーバが設定されていません。	
レンプチョレンストウリー「心理をされている」の	■パスワード
ングノブサロンストウリーバの意とでにい味をか	■パスワード ログイン時のパスワードを指定します。
	ログイン時のパスワードを指定します。
レジストリ追加 20インサーバー	ログイン時のパスワードを指定します。
レジストリ追加 2グインサーバー ユーザー名 (スフード 入か/スワート表示)	ログイン時のパスワードを指定します。 ログインに成功した場合、左図のようにレジストリー覧に追加されます。
レジストリ治域 ログインサーバー ユーザー名 (パフート 入力/パワート表示) 操作	ログイン時のパスワードを指定します。 ログインに成功した場合、左図のようにレジストリー覧に追加されます。 尚、対象レジストリサーバーからログアウトを
レジストリ治師 ログインサーバー ユーザー名 (パスワード 入か/パスワード表示) 操作	ログイン時のパスワードを指定します。 ログインに成功した場合、左図のようにレジストリー覧に追加されます。

尚、ログインボタンを押した段階で実際にログイン処理が適用されます。そのため、プライベートレジストリサーバーへネットワーク接続が行える環境にて実施してください。

2-14. ボリューム一覧表示及び削除

一部のコンテナは、コンテナ及びイメージの削除を行った場合でもストレージ上に存在し続けることがあります。その場合、意図的にボリュームを削除する必要があります。

Docker 管理がディスクボリュームの一覧を「Docker」 \rightarrow 「ボリューム一覧」タブにて確認及び削除することができます。



存在している一覧のボリュームを表示します。

「未使用データ削除」ボタンを押すことにより、既に不要となっているボリュームを削除することができます。

※未使用データ削除はDocker DAEMONが不要と判断しているデータを削除します。

停止中のコンテナ等についても削除される恐れがありますので、必要なコンテナが稼働中の 状態にて実施してください。

第3章 その他

3-1. Azure IoT Edge との連携

Azure IoT Edge は Docker を使用しています。Azure IoT Edge 部の WEB UI では、コンテナ自体の直接制御機能はサポートしておりません。Azure IoT Edge の使用を想定している場合には、本機能のご使用についてもご検討ください。

OpenBlocks IoT Family 向け Docker 設定ガイド (2018/11/26 第 2 版)