# Foil Studio manual de usuario

*Android 0.1.127 (148) · 7 de noviembre de 2026*

Este manual te guía desde un diseño editable hasta el corte, el dibujo con bolígrafo, el grabado pasivo y el hendido. Describe Foil Studio para Android 0.1.127 (148), incluidos los ajustes de objetos, las composiciones de producción, Print & Cut y los procedimientos actuales de conexión de plóteres.

## 01 Tu primer proyecto

1. Elige el plóter de destino antes de configurar las herramientas. Abre un ejemplo incluido o crea una forma pequeña, fija su tamaño exacto y asígnale una herramienta en las propiedades del objeto.

2. En Preparar, comprueba el tapete cargado, los límites del diseño, las herramientas y las copias. El material pertenece a una capa: abre Capas y después Editar capa para asignarlo. Los proyectos nuevos usan el material actual en Default. Revisar trabajo indica si falta una asignación; prueba el material real antes de producir.

3. En Cortar, elige el Trabajo deseado si el proyecto contiene varios trabajos. La vista previa muestra ese trabajo y sus marcas de montaje. Confirma el material instalado cuando se solicite, revisa las etapas, coloca la herramienta indicada e inicia expresamente. Observa el plóter y confirma la finalización solo cuando se haya detenido.

4. Guarda el proyecto y conserva una copia de seguridad exportada. La ayuda contiene lecciones interactivas y ejemplos editables. Los nombres de ejemplos de este manual identifican los proyectos correspondientes en la aplicación.

### Planes y compras

Free incluye edición y vista previa. Basic es una compra única para guardar, exportar, imprimir e iniciar trabajos del plóter. Una suscripción Pro activa incluye las funciones de Basic y la creación o regeneración con los asistentes de cajas y manualidades. Abre los planes para ver las ofertas o restaurar compras.

# 02 En este manual

01 Tu primer proyecto
03 Cortar dibujar grabar y hendir
04 Ajustes de herramientas y calibración
05 Seleccionar y dibujar formas
06 Texto composiciones y asistentes
07 Importar guardar y reabrir proyectos
08 Trazar imágenes y editar curvas
09 Preparar y previsualizar la producción
10 Capas materiales y trabajos
11 Pegatinas y etiquetas QR
12 Alinear impresión y corte
13 Conectar y controlar el plóter
14 Configurar y manejar HPGL y DMPL
15 Silhouette y AutoBlade
16 Trabajar con VEVOR Smart
17 Ayuda y asistencia para plóteres

# 03 Cortar dibujar grabar y hendir

### Corte

Asigna una cuchilla a los contornos de corte. Las formas nuevas usan Drag knife 45° de forma predeterminada; elige la cuchilla adecuada para el material. Ajusta la salida de la cuchilla, las pasadas, la fuerza y la velocidad para el plóter elegido. Prueba un contorno pequeño, comprueba las esquinas y el cierre, y después revisa e inicia el trabajo. La calibración permite afinar el desplazamiento y el sobrecorte.

### Dibujo

Asigna un bolígrafo a las líneas o contornos que quieras dibujar. Colócalo en el soporte indicado para el plóter y prueba el contacto y el flujo de tinta sobre el mismo material. Revisa e inicia la etapa de dibujo. El trazado de imágenes sigue los contornos: una línea gruesa puede producir dos bordes dibujados.

### Grabado

Asigna una herramienta de grabado a los trazados que quieras marcar. Usa una punta de grabado pasivo compatible y fija una muestra adecuada. Comprueba el espacio libre y el contacto de la herramienta; después prueba la fuerza, la velocidad y las pasadas admitidas por tu modelo. Inspecciona la marca antes de revisar e iniciar la etapa completa.

### Hendido

Asigna un punzón de hendido a las líneas de pliegue y una cuchilla al contorno exterior. Prueba el hendido en una cartulina equivalente y comprueba que se pliega limpiamente. Mantén la hoja fija entre etapas. El asistente de cajas puede generar trazados separados de hendido y corte; consulta las instrucciones de montaje antes de plegar.

### Trabajos combinados

Un trabajo combinado ejecuta primero el dibujo, después el grabado, el hendido y finalmente el corte con cuchilla. Revisa cada etapa y confirma cada cambio de herramienta solicitado. Los objetos de impresora forman parte de la impresión; los objetos guía se excluyen de la salida del plóter.

# 04 Ajustes de herramientas y calibración

### Herramientas y propiedades del objeto

Presión estimada: 50–1000 g. Todas las variantes FilmCut usan la misma conversión PWM; no se mide la fuerza real.

Si Guardar no cierra el editor, corrige el campo de presión resaltado. Su intervalo depende de las unidades seleccionadas.

Las unidades de presión siguen disponibles para FilmCut y VEVOR. Cambiar unidades no convierte el número; comprueba la fuerza antes de guardar.

Los objetos usan los ajustes de su herramienta que admite el modelo seleccionado. Desactiva los valores de la herramienta en Propiedades del objeto para cambiarlos. Otros

modelos conservan sus valores. Los perfiles HPGL/DMPL usan la presión y velocidad del panel del plóter; Propiedades del objeto oculta esos valores y el interruptor. Revisa o cambia los ajustes asignados en Propiedades del objeto.

Los objetos conservan la copia asignada de los ajustes de herramienta. Tras editar una herramienta de la biblioteca, selecciona su registro actualizado en Propiedades del objeto.

En una tableta o pantalla ancha, despliega una capa en el árbol Capas. Toca un objeto para seleccionarlo; su botón de selección lo añade o quita. Los menús de capa y objeto abren propiedades. Usa Añadir capa o Mover a capa. Mantén pulsado el nombre del objeto para arrastrarlo a una capa. Al moverlo hereda el material de la capa de destino.

Selecciona el modelo en Conexión. Las herramientas muestran sus ajustes y guardan valores por modelo. La velocidad física se muestra en mm/s; Silhouette usa escalas nativas de fuerza y velocidad. Los valores antiguos conservan su significado. Los gramos de FilmCut son estimados, no medidos.

Selecciona un objeto y abre «Editar propiedades». Ajusta nombre, color, herramienta y número de pasadas. La velocidad y presión están disponibles en modelos que las aceptan desde la app.

Cada objeto conserva sus ajustes de herramienta. El color ayuda a organizar el dibujo, pero no asigna una herramienta.

Los objetos de impresora forman parte de la impresión. Las guías no se cortan. Revisa la vista previa y las herramientas antes de iniciar.

**Ejemplo en la ayuda: Un capítulo más**

### Calibración de cuchilla

Abre la biblioteca de herramientas y elige Calibrar cuchilla bajo la cuchilla seleccionada. Comprueba primero la exposición, fuerza y velocidad con una muestra. El ancho de punta no se usa en la compensación de cuchilla.

Activa Compensación de cuchilla para aplicar desplazamiento y sobrecorte. El desplazamiento es la distancia del eje del portacuchillas a la punta; el sobrecorte repite el inicio de un contorno cerrado. No se aplica sobrecorte a rutas abiertas. El ángulo de la cuchilla no cambia esta geometría.

Las nuevas hojas de calibración orientan la cuchilla en zonas de descarte nuevas antes de cada contorno y pasada. Mantén libres estas zonas y usa material nuevo en cada prueba. Las hojas antiguas guardadas conservan su disposición; genera una calibración nueva para añadir trazos de orientación.

Compara las muestras numeradas de offset y elige las esquinas más limpias. Mantén fuerza, velocidad, profundidad y material. Afina la comparación o elige Ninguna está bien para probar otro rango.

Con el offset fijo, compara las muestras de sobrecorte en la unión marcada. Elige el menor sobrecorte que cierre limpiamente la forma y comprueba el cuadrado, triángulo y círculo finales.

Envía cada prueba a la pantalla normal de Corte e iníciala explícitamente. Al terminar, vuelve a calibración. Guarda el offset y sobrecorte en la herramienta solo tras comprobar la muestra final. Exporta una prueba para conservar sus ajustes exactos; el proyecto original se conserva.

Cada prueba usa las mismas posiciones. Carga una zona nueva sin cortar o material nuevo antes de cada prueba, incluidos los ajustes finos y reintentos.

Elige el material para calibrar la cuchilla. Se mantendrá igual en todas las pruebas.

La hoja de calibración incluida es una vista previa con objetos de guía. Usa Calibrar cuchilla para generar una prueba de corte para la herramienta y el plóter seleccionados.

**Ejemplo en la ayuda: Calibración de cuchilla**

# 05 Seleccionar y dibujar formas

### Seleccionar mover y cambiar tamaño

Toca un objeto para seleccionarlo y arrástralo para moverlo. Arrastra desde un espacio vacío del tapete para seleccionar varios objetos.

Toca dos veces un objeto para mostrar los tiradores de tamaño. Arrastra un tirador y elige «Terminar cambio de tamaño» para volver a moverlo.

Usa dos dedos para desplazar y ampliar la vista. Acerca la vista antes de editar detalles pequeños.

Mantén pulsada la etiqueta Editar puntos o Seleccionar área para ver las indicaciones de gestos. Con un ratón, pasa el puntero sobre la etiqueta.

Introduce un ancho o alto para definir el tamaño de la selección. Mantener proporciones actualiza la otra dimensión. Abre Factor de escala para usar deslizadores y porcentajes. El centro de la selección queda fijo y los grupos cambian de tamaño juntos. Aplicar crea un paso para deshacer.

Las configuraciones nuevas usan una cuadrícula visible de líneas de 1 mm, líneas más marcadas, reglas estrechas y ajuste a 1 mm. Cámbialos en Cuadrícula y escala. Se conservan las preferencias guardadas. El zoom puede ocultar líneas finas sin cambiar el intervalo de ajuste.

Abre las herramientas de formas con la pequeña pestaña del marco izquierdo: tócala o desliza desde ella hacia la derecha. Los iconos compactos se adaptan a la altura de la base. En pantallas bajas, desplaza la lista; la flecha de cierre permanece arriba. Desliza hacia la izquierda o toca la flecha para cerrar el panel.

En una tableta o pantalla ancha, despliega una capa en el árbol Capas. Toca un objeto para seleccionarlo; su botón de selección lo añade o quita. Los menús de capa y objeto abren propiedades. Usa Añadir capa o Mover a capa. Mantén pulsado el nombre del objeto para arrastrarlo a una capa. Al moverlo hereda el material de la capa de destino.

Abre Detalles para obtener más indicaciones. Ayuda contiene lecciones completas y ejemplos editables.

**Ejemplo en la ayuda: Un pequeño agradecimiento**

### El menú del objeto

El menú del objeto empieza con propiedades y edición de contenido, seguido de Mover, Escalar y Girar, y después Duplicar y orden de apilado. Eliminar está al final. Abre Editar para Alinear y distribuir o Rellenar hoja.

Selecciona un objeto y mantén el dedo sobre él sin moverlo. Con ratón, pulsa y mantén presionado.

En el menú del objeto, elige Mover para indicar desplazamientos horizontales y verticales exactos o Escalar para establecer anchura, altura o factor de escala. Los grupos cambian juntos; desagrúpalos para editar sus partes.

También encontrarás comandos en «Editar». La flecha hacia abajo en el borde de un menú largo muestra más opciones.

**Ejemplo en la ayuda: Un pequeño agradecimiento**

### Herramientas de formas

Arco dibuja un cuarto de elipse de 90° dentro del área arrastrada. Usa Añadir → Arco para introducir otro ángulo.

Mano alzada permanece activo y guarda cada trazo al levantar el dedo. Sigue el dedo sin ajuste a la cuadrícula. Toca otra vez el icono activo o Salir del dibujo para terminar.

Elige Rectángulo, Círculo, Elipse, Línea, Arco, Triángulo o Estrella. El panel se cierra. Arrastra sobre la base para previsualizar la forma; suelta para añadir un objeto y volver a seleccionar. Un toque solo no añade nada.

El ajuste sigue Cuadrícula y escala. Empieza dentro de la base; el otro extremo se mantiene dentro de sus bordes. Los círculos conservan la misma anchura y altura. Mantén pulsado el objeto y elige Escalar o Mover para introducir medidas y desplazamientos exactos.

Dos dedos cancelan una forma sin terminar y desplazan o amplían la vista. Para cancelar el dibujo, vuelve a abrir las herramientas y toca de nuevo la forma resaltada. Deshacer elimina la forma terminada en un solo paso.

**Ejemplo en la ayuda: Tres figuras y una referencia**

# 06 Texto composiciones y asistentes

### Editar texto

Elige un objeto de texto paramétrico.

Si has editado manualmente los contornos del texto, crea texto nuevo para cambiar el contenido o conserva los contornos existentes.

El espaciado requiere una fuente incluida con soporte de composición.

Selecciona un texto y Editar texto. Altura de mayúsculas, anchura, espaciado de grupos y nueve anclajes actualizan la misma vista previa.

Aplicar crea un paso de deshacer. Cancelar conserva el texto, la herramienta y los contornos originales.

Abre Detalles para obtener más indicaciones. Ayuda contiene lecciones completas y ejemplos editables.

En una ventana baja, desplaza el formulario hasta sus acciones. Escribir con el teclado conserva el mismo borrador.

**Ejemplo en la ayuda: Editar texto**

### Distribuir y repetir

Selecciona el diseño y usa el icono Alinear junto a Deshacer y Rehacer. La barra de acciones se mantiene dentro del ancho del lienzo y ocupa más filas cuando falta espacio.

Elige Con respecto a y toca un icono de alineación o distribución. Mantén pulsado un icono para ver su nombre; desliza la barra de alineación para ver más iconos. Arriba significa el mayor valor Y del proyecto.

Abre Opciones de distribución para los márgenes del área útil o un espacio fijo. El icono de flechas alterna entre distribución horizontal y vertical. Para elegir una referencia, selecciona Objeto de referencia, toca el puntero y luego un objeto en la vista previa; este permanece fijo.

Revisa la vista previa grande o ábrela con el icono de pantalla completa. La marca de verificación aplica un cambio que se puede deshacer; la cruz cancela sin modificar el proyecto.

Selecciona varios objetos y abre Editar → Distribución. Alinéalos, sepáralos o repítelos y revisa la vista previa antes de aplicar.

Usa «Agrupar» para mantener unida la composición. «Duplicar» crea una copia editable. «Deshacer» restaura el estado anterior.

El ejemplo «Flor» contiene pétalos repetidos y girados. Cambia uno y compáralo con los demás.

**Ejemplo en la ayuda: Flor**

### Rellenar una hoja con un motivo

El original cuenta como primera copia. Elige un total o calcula el máximo; los espacios y los cuatro márgenes son explícitos.

Los demás objetos incluidos bloquean celdas. Aplicar crea un paso de deshacer y conserva grupos y vínculos.

**Ejemplo en la ayuda: Veinticuatro etiquetas**

### Asistentes de proyectos editables

Añadir → Asistente de cajas y de manualidades crea piezas con funciones separadas de corte, hendido, dibujo o impresión.

Selecciona una pieza generada y vuelve a abrir su asistente desde «Editar». Cambia medidas, cantidades u hojas y revisa la vista previa.

Regenerar puede reemplazar cambios manuales. Lee la confirmación y las instrucciones de montaje antes de aplicar.

Abre Detalles para consultar las explicaciones de los ajustes. En el asistente de cajas, abre Montaje para ver las instrucciones de plegado.

Elige una caja sin pegamento con esquinas retenidas y paredes encajables. Empieza con la muestra de ajuste, introduce el grosor medido del material y ajusta la holgura de pestaña. El ancho de pestaña define las lengüetas de sujeción; la holgura de la tapa se ajusta por separado.

Las cuatro paredes interiores y las esquinas plegadas ofrecen construcciones distintas. La funda del cajón usa dos llaves plegadas separadas; colócalas antes de insertar la bandeja.

El organizador sujeta los extremos de los separadores bajo sus paredes. La caja hexagonal usa la distancia entre caras y tiene tapa separada.

Usa la muestra pequeña para comprobar pliegues y uniones en el material real. Las capas adicionales no establecen una capacidad de carga. El estuche de presentación se cierra con una lengüeta ancha y está pensado para contenidos ligeros y planos.

La caja con asa es una bandeja abierta con un asa encajable separada. Pasa cada lengüeta del asa por las dos ranuras alineadas y comprueba sus resaltes. Prueba el material y el contenido antes de transportar; no se especifica una carga máxima.

**Ejemplo en la ayuda: Un regalo con ventana**

# 07 Importar guardar y reabrir proyectos

### Conserva tu propia copia

La importación editable de dibujos conserva los colores sólidos compatibles, las capas de origen y los contornos originales. Revisa las asignaciones en Capas y prepara los trabajos antes de cortar.

PDF, EPS, AI compatible y CDR ofrecen rutas editables cuando se puede conservar toda la página seleccionada. Para texto, imágenes, recortes, degradados o efectos no compatibles, sigue disponible Renderizar para imprimir. El grosor del trazo no es un desplazamiento de corte.

DXF conserva las capas y los colores de origen con una paleta de vista previa fija. No se reproducen los estilos de trazado CAD ni las entidades no compatibles.

Importar capas PSD conserva las capas de píxeles compatibles como imágenes imprimibles separadas y alineadas, con sus nombres y visibilidad. Para efectos de capa no compatibles, inserta la imagen combinada.

Insertar para imprimir conserva los colores y la transparencia de la imagen. Usa Trazar en su lugar para crear contornos de corte o dibujo a partir del contraste.

La importación editable de SVG conserva los colores RGB sólidos y las capas con nombre. Revisa las asignaciones en Capas y prepara los trabajos antes de cortar.

Los rellenos SVG conservan los huecos y la alineación como contornos editables. Si una forma tiene relleno y trazo, se usa el color del relleno. Para conservar el aspecto original de los grosores de trazo, la transparencia, los degradados y los efectos, elige Renderizar para imprimir.

Las vistas previas SVG incluyen el dibujo fuera de la página de origen. Se conservan el recorte de objetos y las proporciones originales.

Las vistas previas de dibujos usan fondo blanco. CDR incluye los elementos imprimibles fuera de la página de origen; DXF incluye todo el dibujo del espacio modelo. La imagen insertada para imprimir coincide con la vista previa.

Importar imagen acepta PNG, JPEG, WebP, GIF, BMP, ICO, TIFF y vistas previas combinadas de PSD. Las animaciones y TIFF multipágina usan el primer fotograma o página. HEIC y AVIF dependen del dispositivo. La cámara importa la foto a tamaño completo.

Los dibujos se seleccionan sin filtro de tipo para que Android muestre también archivos CDR y AI. Las vistas previas de impresión DXF incluyen la geometría a ambos lados del origen del dibujo.

Si un dibujo editable queda fuera de la hoja, elige Ajustar dibujo a la hoja para ver todos los contornos. Esto puede reducir las dimensiones. Conservar coordenadas originales mantiene el tamaño y la posición de origen. Una vista previa PDF de AI vacía requiere una nueva exportación u otro formato.

Elige Rutas de corte editables para conservar los vectores compatibles o Renderizar para imprimir para insertar la imagen mostrada. Define el ancho de la imagen, revisa los detalles pequeños e inserta.

Abre un ejemplo para explorarlo. El original incluido sigue disponible; guarda tu versión editada como un proyecto propio.

El nombre del proyecto aparece arriba. Una marca de verificación indica que está guardado; un asterisco indica cambios sin guardar.

La aplicación guarda el proyecto activo en este dispositivo para volver desde segundo plano o reiniciar. Tras reiniciar, revisa el trabajo y confirma de nuevo el material colocado y la alineación del tapete.

Al abrir otro proyecto se pregunta por el trabajo sin guardar. Usa Proyecto → Guardar o Guardar como cuando tu plan lo permita.

El cambio de idioma afecta a la interfaz y la ayuda. Tus textos y nombres de objetos y archivos no cambian.

**Ejemplo en la ayuda: Un pequeño agradecimiento**

# 08 Trazar imágenes y editar curvas

### Editar curvas y nodos

Para trazar fotos, usa luz uniforme, un fondo contrastante y coloca la cámara de frente al dibujo. Empieza con contraste automático, compara la imagen con sus rutas y amplía los detalles. Simplifica si se supera el límite de puntos de corte. La eliminación de motas es opcional y conserva los huecos. Elige Cortar contornos para una cuchilla o Dibujar contornos para un bolígrafo. El trazado sigue contornos, por lo que las líneas gruesas tienen dos bordes.

El trazado muestra el progreso mientras prepara la vista previa. Puedes cancelar o cambiar el umbral; solo se puede insertar la vista previa más reciente.

La vectorización empieza con suavizado al 300%. Cambia la intensidad o desactiva Suavizar contornos; la vista previa se actualiza antes de insertar. Compara Imagen con trayectorias y revisa detalles pequeños. Suavizar curvas en Editar conserva herramienta, presión y velocidad.

El trazado suaviza los escalones de píxeles en rutas de corte y conserva esquinas, huecos y formas separadas. Revisa la vista previa antes de insertar; importa solo para imprimir si deseas conservar el aspecto de la imagen. Las fotos grandes se reducen automáticamente para ajustarse al proyecto.

Selecciona un objeto editable y elige «Editar puntos». Arrastra un nodo para ajustar el contorno; amplía para mayor precisión.

Mantén pulsada la etiqueta Editar puntos o Seleccionar área para ver las indicaciones de gestos. Con un ratón, pasa el puntero sobre la etiqueta.

La aproximación de curvas en Ajustes de la aplicación controla los círculos, elipses y curvas Bézier nuevos y la conversión de arcos en segmentos para los plóteres. Valor predeterminado: 0,01 mm; los valores menores generan más segmentos. Los arcos exactos de FilmCut y los dibujos de segmentos existentes no cambian. Cambiar la precisión requiere revisar el trabajo de nuevo. El redondeo del dispositivo añade su propio error.

Añadir → Curva de Bézier crea una curva con puntos de control. Guarda una copia antes de simplificar o suavizar una forma compleja.

Abre Detalles para obtener más indicaciones. Ayuda contiene lecciones completas y ejemplos editables.

**Ejemplo en la ayuda: Flor**

# 09 Preparar y previsualizar la producción

### Guiado

Preparar muestra controles compactos de material, tapete de corte y plóter. Despliega Material o Tapete de corte para ver más ajustes. Abre directamente Vista previa de producción para la disposición, los trabajos y la preparación guiada.

Elige el diseño que preparar. Sigue siendo editable.

Elige un material y comprueba los ajustes de la herramienta de cada objeto. Pruébalos en un pequeño trozo del material real.

Ajusta copias, orientación, márgenes y cortes de pelado en la disposición de producción compartida.

Comprueba geometría y límites de movimiento. La revisión conserva todas las comprobaciones de preparación y registro.

Revisa el trabajo, cambia herramientas cuando se indique e inicia explícitamente. Siguiente nunca inicia movimiento.

En una ventana baja, desplaza el formulario hasta sus acciones. Escribir con el teclado conserva el mismo borrador.

**Ejemplo en la ayuda: Guiado**

### Vista previa de producción

El diseño permanece igual hasta elegir Aplicar disposición al diseño.

Comprueba detalles, distancia al borde y ajustes de herramienta en una muestra.

Abre Detalles para obtener más indicaciones. Ayuda contiene lecciones completas y ejemplos editables.

**Ejemplo en la ayuda: Vista previa de producción**

# 10 Capas materiales y trabajos

### Capas y trabajos

Asigna un material en Editar capa. Cada objeto hereda el material de su capa. Al moverlo a otra capa cambia su material; las herramientas y las pasadas permanecen en el objeto.

La importación editable de SVG conserva los colores RGB sólidos y las capas con nombre. Revisa las asignaciones en Capas y prepara los trabajos antes de cortar.

Los rellenos SVG conservan los huecos y la alineación como contornos editables. Si una forma tiene relleno y trazo, se usa el color del relleno. Para conservar el aspecto original de los grosores de trazo, la transparencia, los degradados y los efectos, elige Renderizar para imprimir.

La importación editable de dibujos conserva los colores sólidos compatibles, las capas de origen y los contornos originales. Revisa las asignaciones en Capas y prepara los trabajos antes de cortar.

Insertar para imprimir conserva los colores y la transparencia de la imagen. Usa Trazar en su lugar para crear contornos de corte o dibujo a partir del contraste.

Las marcas de montaje son cuadrados auxiliares de corte, no marcas ópticas Print & Cut. Cada cambio de material requiere confirmación.

Confirma la orientación reflejada de HTV.

El orden de montaje y corte son distintos. Usa la traslación inversa guardada para alinear las capas.

Las capas nuevas usan el material actual. Cambia el material de una capa en Editar capa.

Los proyectos nuevos usan el material actual en la capa Default. Asigna el material que falte en Editar capa antes de revisar el trabajo.

Los trabajos heredan el material de sus capas. Cambia el material en Editar capa.

Preparar muestra controles compactos de material, tapete de corte y plóter. Despliega Material o Tapete de corte para ver más ajustes. Abre directamente Vista previa de producción para la disposición, los trabajos y la preparación guiada.

Guarda los ajustes en Preparar trabajos. En Cortar, elige un trabajo de producción, confirma el material colocado y revisa el trabajo y la alineación del tapete antes de empezar.

Cortar muestra el selector Trabajo, el nombre del material y una vista previa grande. Cambia las herramientas y las pasadas en Propiedades del objeto.

Elige un trabajo en Cortar para ver solo sus elementos y marcas de montaje. Confirma por separado el material colocado antes de revisar el trabajo e iniciar el corte.

Capas reúne la organización del diseño y las asignaciones de material. Abre Editar capa para asignar material. Preparar trabajos permite configurar las marcas de montaje, el orden de los trabajos y su posición en la hoja.

En una tableta o pantalla ancha, despliega una capa en el árbol Capas. Toca un objeto para seleccionarlo; su botón de selección lo añade o quita. Los menús de capa y objeto abren propiedades. Usa Añadir capa o Mover a capa. Mantén pulsado el nombre del objeto para arrastrarlo a una capa. Al moverlo hereda el material de la capa de destino.

El color del diseño, el material y el trabajo de producción son independientes. Varias capas de diseño pueden compartir un trabajo y el mismo material puede utilizarse en trabajos separados.

Abre Detalles para obtener más indicaciones. Ayuda contiene lecciones completas y ejemplos editables.

En una ventana baja, desplaza el formulario hasta sus acciones. Escribir con el teclado conserva el mismo borrador.

**Ejemplo en la ayuda: Capas y trabajos**

# 11 Pegatinas y etiquetas QR

### Crear una pegatina

Los objetos seleccionados forman una pegatina. Importa el diseño y selecciónalo primero.

El desplazamiento es un margen de corte; no añade tinta blanca.

Una hoja a escala 1:1. El tamaño del papel y los márgenes se guardan en Prepare y se reserva espacio para marcas. Comprueba los márgenes al cambiar de impresora.

Imprime el diseño y las marcas y usa el registro manual Print & Cut. La vista previa nunca inicia un corte.

Las máscaras de silueta se eligen explícitamente; una imagen opaca no identifica su fondo.

Los asistentes de etiquetas y pegatinas pueden aplicar el borrador y continuar con Crear una pegatina o Etiqueta QR.

Usa Vista previa e impresión, comprueba el ID de la hoja y la escala del 100 % y confirma la impresión y los márgenes antes de alinear.

Para imprimir se necesita Basic o Pro. Abre Planes para restaurar tu compra o elegir un plan.

Abre Detalles para obtener más indicaciones. Ayuda contiene lecciones completas y ejemplos editables.

En una ventana baja, desplaza el formulario hasta sus acciones. Escribir con el teclado conserva el mismo borrador.

**Ejemplo en la ayuda: Crear una pegatina**

### Etiqueta QR

He comprobado todo el contenido codificado.

Quedan piezas y agujeros separados. Conserva un fondo claro y toda la zona de silencio durante el montaje.

El detalle mínimo no está validado para este material. Haz una prueba y escanea independientemente el QR producido.

La zona de silencio tiene cuatro módulos por lado y queda dentro del tamaño elegido. La regeneración es explícita.

El tamaño incluye la zona de silencio.

**Ejemplo en la ayuda: Etiqueta QR**

# 12 Alinear impresión y corte

### Print Cut manual

Para Print & Cut manual, imprime a tamaño real y comprueba los márgenes. Carga la hoja sin herramienta y centra el portaherramientas sobre A, B, D y C. Ajusta con movimientos pequeños y registra la posición solo al detenerse.

La cuarta marca comprueba la alineación con una tolerancia de 0,50 mm. Instala la herramienta sin mover la hoja y confirma Iniciar corte. Usa un portaherramientas; las herramientas con otro desplazamiento físico requieren una nueva alineación.

Volver a conectar, mover el material, editar el proyecto o salir de la aplicación invalida la alineación manual. Alinea de nuevo. Las posiciones se basan en comandos y observación del usuario, no en un sensor óptico.

**Ejemplo en la ayuda: Print & Cut manual**

### Print Cut óptico

Los ajustes de marcas se guardan en el proyecto. Al volver a abrir Cortar, imprime y confirma de nuevo la hoja actual; la alineación y la confirmación de carga nunca se restauran automáticamente.

Print & Cut óptico omite el trazo de ajuste de cuchilla en el origen y el reflejo exclusivo del corte para que los trazados coincidan con la impresión. Los trabajos normales conservan sus ajustes.

En Cortar, abre Ajustes avanzados y después Opciones de Silhouette y activa Print & Cut óptico. Configura las marcas, imprime a tamaño real y confirma la carga. Cambiar el proyecto o las marcas requiere otra impresión. Las correcciones XY se aplican solo en la app, en coordenadas de la hoja impresa.

Imprime la hoja actual al 100%, alineada con la esquina superior izquierda del papel. Los márgenes deben dejar visibles todas las marcas. Mantén los gráficos 22 mm hacia dentro de las marcas. Cada etapa comienza con un nuevo escaneo de tres marcas; un fallo bloquea el corte.

Avanzar material mueve la hoja cargada con la herramienta elevada y establece un nuevo origen. Requiere un recorrido libre y confirmar después la parada. Carga y expulsa desde el panel. El retorno opcional al origen se realiza tras la última etapa.

Por defecto, comprueba la parada y pulsa Listo tras la transferencia. Finalizar con estado listo puede completar cada etapa tras la última respuesta de disponibilidad; no mide el movimiento de motores. Los fallos y Detener siempre requieren observación.

**Ejemplo en la ayuda: Print & Cut óptico**

# 13 Conectar y controlar el plóter

### Del diseño al resultado

Materiales incluye películas adhesivas y textiles, soportes para pegatinas, papel, cartón, tela y láminas especiales. El grosor nominal describe un material de ejemplo; ajústalo a tu hoja. Si no está definido, mide primero el material. Las referencias de películas excluyen el soporte y pueden excluir el adhesivo; incluye todas las capas al comprobar el espacio de la herramienta.

Elegir un material no ajusta la fuerza, velocidad ni profundidad de cuchilla. Configúralas para el plotter seleccionado en la herramienta, el objeto o el panel del plotter. Usa un corte de prueba para elegir pasadas y profundidad; conserva intacto el soporte en un medio corte. Comprueba el reflejo para vinilo textil.

Los proyectos nuevos usan el material actual en la capa Default. Asigna el material que falte en Editar capa antes de revisar el trabajo.

En Conexión del plóter, elige fabricante, modelo y conexión; después selecciona un dispositivo y Conectar. Las listas se actualizan automáticamente cuando no hay conexión y la app está visible; Actualizar dispositivos inicia otra búsqueda. Concede acceso a Bluetooth cuando se solicite. Para USB, pulsa Conectar y permite el acceso en Android; la conexión continuará automáticamente. Los ajustes de protocolo y las opciones de conexión de FilmCut están agrupados debajo. Desconecta antes de cambiar de plóter. Conectado confirma el enlace, no el fin del movimiento. La conexión automática está disponible para FilmCut y VEVOR Smart por Bluetooth y nunca reanuda un trabajo.

El G-code del trabajo FilmCut se aplica solo a FilmCut. La cabecera y el pie guardados siguen disponibles al volver; los demás plotters no los envían.

Elige el tamaño cargado en Preparar → Tapete de corte. Los ajustes de área de trabajo incluyen las anchuras registradas de los plóteres; cambia la longitud con Cambiar tamaño del tapete o guarda uno personalizado. Los tamaños describen el área útil del diseño, no el exterior de un tapete portador.

En la biblioteca de tapetes, toca un registro para usarlo. Con texto grande o ventanas bajas, los iconos cambian entre materiales, herramientas y tapetes; el signo más añade un registro personalizado. Mantén pulsado un icono para ver su nombre.

El control de máquina usa las mismas flechas para todos los plóteres. Elige una distancia de avance; el valor guardado se usa dentro del rango admitido por el plóter seleccionado. Confirma la primera acción manual; después mueve o sube y baja la herramienta sin repetir esa confirmación. El inicio de referencia de FilmCut y los cambios de origen siempre requieren confirmación aparte. FilmCut usa PWM, VEVOR Smart gramos, Silhouette su escala nativa de fuerza y los plóteres HPGL/DMPL los ajustes de su panel. En VEVOR Smart 1–4, la presión manual inicial es de 250 g y se puede ajustar entre 250 y 500 g. En VEVOR Smart, Subir herramienta solicita un paso del carro de 0,025 mm a la izquierda y otro igual a la derecha. Deja espacio libre a ambos lados del carro. Los avances posteriores conservan el estado de la herramienta. FilmCut y Silhouette esperan la disponibilidad del controlador; VEVOR Smart y HPGL/DMPL requieren confirmar la inmovilidad al salir del control manual. Tras Detener o un error, comprueba el plóter antes de continuar. Detener envío no detiene los movimientos HPGL/DMPL almacenados en el búfer. Carga el material con el panel del plóter.

«Diseñar» crea los objetos. «Preparar» permite revisar la distribución y las herramientas. «Cortar» contiene la vista previa y los controles.

Revisa cada etapa de herramienta y elige ajustes adecuados para el material. Practica con el plóter virtual antes de usar el equipo.

Los ejemplos son diseños de aprendizaje, no perfiles calibrados de material. Prueba un retal y comprueba la alineación de impresión antes de producir.

Abre Detalles para obtener más indicaciones. Ayuda contiene lecciones completas y ejemplos editables.

**Ejemplo en la ayuda: Un capítulo más**

# 14 Configurar y manejar HPGL y DMPL

### Plóteres HPGL DMPL

En Conexión del plóter, elige fabricante, modelo y conexión; después selecciona un dispositivo y Conectar. Las listas se actualizan automáticamente cuando no hay conexión y la app está visible; Actualizar dispositivos inicia otra búsqueda. Concede acceso a Bluetooth cuando se solicite. Para USB, pulsa Conectar y permite el acceso en Android; la conexión continuará automáticamente. Los ajustes de protocolo y las opciones de conexión de FilmCut están agrupados debajo. Desconecta antes de cambiar de plóter. Conectado confirma el enlace, no el fin del movimiento. La conexión automática está disponible para FilmCut y VEVOR Smart por Bluetooth y nunca reanuda un trabajo.

La interfaz de impresora USB conecta directamente con una interfaz bidireccional estándar con entrada y salida bulk. Las interfaces USB específicas del fabricante requieren su propio controlador. Selecciona el lenguaje correcto del plotter y USB–serie para adaptadores serie.

Para el CE LITE-50, elige su perfil Graphtec y la conexión USB. Selecciona HPGL y el origen LOWER LEFT en el plóter. Conserva los ejes del perfil: X adelante, Y derecha. La transferencia USB utiliza el espacio libre del búfer que comunica el plóter. Ajusta fuerza y velocidad en su panel. El área de trabajo de 498 mm cubre la anchura máxima de corte; adapta su longitud al material cargado, hasta 3000 mm.

En HPGL/DMPL, el tapete del proyecto define los límites de corte y control de máquina y la anchura para convertir los ejes. Conexión contiene los ajustes de protocolo y transporte. Haz coincidir el área útil cargada con el tapete del proyecto. Los límites del modelo se comprueban antes de mover.

Elige el tamaño cargado en Preparar → Tapete de corte. Los ajustes de área de trabajo incluyen las anchuras registradas de los plóteres; cambia la longitud con Cambiar tamaño del tapete o guarda uno personalizado. Los tamaños describen el área útil del diseño, no el exterior de un tapete portador.

En la biblioteca de tapetes, toca un registro para usarlo. Con texto grande o ventanas bajas, los iconos cambian entre materiales, herramientas y tapetes; el signo más añade un registro personalizado. Mantén pulsado un icono para ver su nombre.

El control de máquina usa las mismas flechas para todos los plóteres. Elige una distancia de avance; el valor guardado se usa dentro del rango admitido por el plóter seleccionado. Confirma la primera acción manual; después mueve o sube y baja la herramienta sin repetir esa confirmación. El inicio de referencia de FilmCut y los cambios de origen

siempre requieren confirmación aparte. FilmCut usa PWM, VEVOR Smart gramos, Silhouette su escala nativa de fuerza y los plóteres HPGL/DMPL los ajustes de su panel. En VEVOR Smart 1–4, la presión manual inicial es de 250 g y se puede ajustar entre 250 y 500 g. En VEVOR Smart, Subir herramienta solicita un paso del carro de 0,025 mm a la izquierda y otro igual a la derecha. Deja espacio libre a ambos lados del carro. Los avances posteriores conservan el estado de la herramienta. FilmCut y Silhouette esperan la disponibilidad del controlador; VEVOR Smart y HPGL/DMPL requieren confirmar la inmovilidad al salir del control manual. Tras Detener o un error, comprueba el plóter antes de continuar. Detener envío no detiene los movimientos HPGL/DMPL almacenados en el búfer. Carga el material con el panel del plóter.

Los plóteres sin avance relativo usan coordenadas de destino X e Y con Mover; estos campos son destinos, no una lectura de posición.

En Control de máquina, Coordenadas de destino indica los destinos X e Y. Abre Detalles para ver las indicaciones sobre coordenadas.

Los perfiles de Skycut, USCutter y Teneth admiten corte básico y dibujo. Selecciona la herramienta activa, la fuerza y la velocidad en el plóter. La alineación por cámara y los cambios automáticos de herramienta requieren soporte adicional para cada modelo.

Para dispositivos HPGL con compatibilidad ESC.B documentada, activa Control del búfer en Ajustes de protocolo. La conexión debe devolver cantidades decimales de bytes libres terminadas en CR. Las consultas antes de bloques de hasta 256 bytes sustituyen el ritmo temporizado, tanto al cortar como en el control manual. XON/XOFF sigue disponible si se admite. Un búfer lleno se consulta cada 100 ms durante un máximo de 60 segundos; sin respuesta, el envío se detiene tras 5 segundos. Los errores cierran la conexión sin repetir datos. El espacio libre nunca confirma el fin del movimiento. Deja esta opción desactivada para otros dispositivos y DMPL.

En Cut para Generic, el porcentaje indica datos enviados, no movimientos completados. Tras el envío, una barra de actividad sigue visible mientras se espera el fin del corte. Confirma solo cuando el plóter termine todos los movimientos. Los trabajos interrumpidos o restaurados quedan sin confirmar. Ni el tiempo transcurrido ni un byte recibido finalizan automáticamente el trabajo.

Elige el fabricante y modelo exactos, o Generic con HPGL o DMPL si no hay un perfil. Los perfiles definen el lenguaje, la escala y las conexiones disponibles; no identifican el dispositivo conectado. Graphtec incluye Craft Robo con su propio proceso de conexión. VEVOR Smart usa su propio protocolo; los perfiles KH, KI y SK usan el lenguaje indicado para cada modelo. Haz coincidir los ajustes del panel indicados en Ajustes de protocolo. Configura el área del material cargado, la herramienta, la fuerza y la velocidad en el plóter. La disponibilidad de USB depende del modelo seleccionado. Elige una de sus conexiones disponibles.

En los perfiles HPGL/DMPL de modelos concretos, revisa Ejes de coordenadas antes de conectar. Son las direcciones positivas de los comandos vistas desde el frente: adelante significa alejarse por el eje de avance. Los perfiles usan ejes documentados cuando están disponibles; en caso contrario, elígelos explícitamente. Haz coincidir el origen del dispositivo y desactiva la rotación, el reflejo y la escala. Comprueba un pequeño movimiento con la herramienta levantada antes de un trabajo. La conexión serie requiere un adaptador USB–serie compatible; las demás opciones usan un adaptador SPP transparente o un puente TCP sin procesar.

Para HPGL/DMPL, activa XON/XOFF o ESC.B solo si el dispositivo y la conexión lo admiten, y ajusta la velocidad de transferencia al búfer. El control de máquina usa los controles comunes de avance y elevación. Detener envío cierra el enlace; detén el movimiento almacenado en el panel del plóter. Confirma la inmovilidad tras un trabajo o al salir del control manual. Cada etapa de herramienta se inicia por separado; los trabajos interrumpidos nunca se reanudan automáticamente.

**Ejemplo en la ayuda: Plóteres HPGL / DMPL**

# 15 Silhouette y AutoBlade

### Primer trabajo con Silhouette Craft Robo

En Conexión del plóter, elige fabricante, modelo y conexión; después selecciona un dispositivo y Conectar. Las listas se actualizan automáticamente cuando no hay conexión y la app está visible; Actualizar dispositivos inicia otra búsqueda. Concede acceso a Bluetooth cuando se solicite. Para USB, pulsa Conectar y permite el acceso en Android; la conexión continuará automáticamente. Los ajustes de protocolo y las opciones de conexión de FilmCut están agrupados debajo. Desconecta antes de cambiar de plóter. Conectado confirma el enlace, no el fin del movimiento. La conexión automática está disponible para FilmCut y VEVOR Smart por Bluetooth y nunca reanuda un trabajo.

El control de máquina usa las mismas flechas para todos los plóteres. Elige una distancia de avance; el valor guardado se usa dentro del rango admitido por el plóter seleccionado. Confirma la primera acción manual; después mueve o sube y baja la herramienta sin repetir esa confirmación. El inicio de referencia de FilmCut y los cambios de origen siempre requieren confirmación aparte. FilmCut usa PWM, VEVOR Smart gramos, Silhouette su escala nativa de fuerza y los plóteres HPGL/DMPL los ajustes de su panel. En VEVOR Smart 1–4, la presión manual inicial es de 250 g y se puede ajustar entre 250 y 500 g. En VEVOR Smart, Subir herramienta solicita un paso del carro de 0,025 mm a la izquierda y otro igual a la derecha. Deja espacio libre a ambos lados del carro. Los avances posteriores conservan el estado de la herramienta. FilmCut y Silhouette esperan la disponibilidad del controlador; VEVOR Smart y HPGL/DMPL requieren confirmar la inmovilidad al salir del control manual. Tras Detener o un error, comprueba el plóter antes de continuar. Detener envío no detiene los movimientos HPGL/DMPL almacenados en el búfer. Carga el material con el panel del plóter.

Cortar muestra una vista previa grande. Edita herramientas y pasadas en Propiedades del objeto. Los ajustes avanzados incluyen alfombrilla, registro óptico, retorno al origen y finalización al estar listo.

Para Bluetooth LE, activa Bluetooth en Android y selecciona Bluetooth LE en Conexión. La lista se actualiza automáticamente y conserva la selección hasta cambiar el modelo o la conexión. Actualizar dispositivos permite conceder acceso o buscar de nuevo. USB busca solo dispositivos USB. Ante el error BLE 133 inicial, la aplicación intenta conectar hasta tres veces. Los errores posteriores nunca repiten comandos ni reanudan trabajos.

Los ajustes de marcas se guardan en el proyecto. Al volver a abrir Cortar, imprime y confirma de nuevo la hoja actual; la alineación y la confirmación de carga nunca se restauran automáticamente.

Print & Cut óptico omite el trazo de ajuste de cuchilla en el origen y el reflejo exclusivo del corte para que los trazados coincidan con la impresión. Los trabajos normales conservan sus ajustes.

En Cortar, abre Ajustes avanzados y después Opciones de Silhouette y activa Print & Cut óptico. Configura las marcas, imprime a tamaño real y confirma la carga. Cambiar el proyecto o las marcas requiere otra impresión. Las correcciones XY se aplican solo en la app, en coordenadas de la hoja impresa.

Imprime la hoja actual al 100%, alineada con la esquina superior izquierda del papel. Los márgenes deben dejar visibles todas las marcas. Mantén los gráficos 22 mm hacia dentro de las marcas. Cada etapa comienza con un nuevo escaneo de tres marcas; un fallo bloquea el corte.

Avanzar material mueve la hoja cargada con la herramienta elevada y establece un nuevo origen. Requiere un recorrido libre y confirmar después la parada. Carga y expulsa desde el panel. El retorno opcional al origen se realiza tras la última etapa.

Por defecto, comprueba la parada y pulsa Listo tras la transferencia. Finalizar con estado listo puede completar cada etapa tras la última respuesta de disponibilidad; no mide el movimiento de motores. Los fallos y Detener siempre requieren observación.

Silhouette cambia la fuerza y la velocidad entre objetos de la misma etapa de herramienta. Las pasadas repiten cada contorno automáticamente. Los cambios de herramienta, soporte, profundidad y orden del proceso pueden requerir etapas separadas.

Los objetos usan los ajustes de su herramienta que admite el modelo seleccionado. Desactiva los valores de la herramienta en Propiedades del objeto para cambiarlos. Otros modelos conservan sus valores. Los perfiles HPGL/DMPL usan la presión y velocidad del panel del plóter; Propiedades del objeto oculta esos valores y el interruptor. Revisa o cambia los ajustes asignados en Propiedades del objeto.

Los objetos conservan la copia asignada de los ajustes de herramienta. Tras editar una herramienta de la biblioteca, selecciona su registro actualizado en Propiedades del objeto.

AutoBlade está disponible para etapas de cuchilla en Cameo 3, 4, 5 y Portrait 2, 3, solo en el portaherramientas 1. Actívalo en los ajustes de herramienta u objeto y elige profundidad 0–10. Esta escala no está en milímetros.

Cameo 4, Cameo 5 y Portrait 3 deben detectar AutoBlade antes del ajuste. Un portaherramientas vacío o una herramienta distinta o desconocida bloquean el trabajo. En Cameo 3 y Portrait 2, confirma que AutoBlade está instalado antes de iniciar.

Después de ajustar la cuchilla, la aplicación comprueba la disponibilidad antes de enviar las trayectorias de corte. Detener puede interrumpir la espera. Tras perder la conexión, el ajuste nunca se repite automáticamente.

Silhouette / Craft Robo admite bolígrafos, cuchillas manuales y AutoBlade en modelos seleccionados. Cameo y Portrait ofrecen Print & Cut óptico.

Elige el modelo exacto en Conexión. Todos los modelos indicados admiten USB; Cameo 3–5 y Portrait 2–3 también ofrecen Bluetooth LE. Carga y descarga el material con los controles del plóter.

La app consulta listo/ocupado/sin material entre bloques pequeños. Tras la última respuesta de listo, comprueba el resultado y pulsa Listo. Un trabajo interrumpido nunca se reanuda ni reenvía automáticamente. Detener solicita un reinicio; verifica siempre la parada física.

**Ejemplo en la ayuda: Primer trabajo con Silhouette / Craft Robo**

# 16 Trabajar con VEVOR Smart

### Primer trabajo VEVOR Smart

Smart4 puede usar Bluetooth SPP o USB mediante OTG. USB es una conexión independiente de PLT sin envoltorio: concede acceso en Android, confirma la alfombrilla cargada e inicia explícitamente. Los bytes escritos no confirman que termine el movimiento. Espera a que el plóter se detenga antes de confirmar. USB se limita a la interfaz Smart4 identificada; Smart1–3 usan Bluetooth.

En Cortar, abre Ajustes avanzados para acceder a Usar presión y velocidad de la app y Expulsar.

En Conexión del plóter, elige fabricante, modelo y conexión; después selecciona un dispositivo y Conectar. Las listas se actualizan automáticamente cuando no hay conexión y la app está visible; Actualizar dispositivos inicia otra búsqueda. Concede acceso a Bluetooth cuando se solicite. Para USB, pulsa Conectar y permite el acceso en Android; la conexión continuará automáticamente. Los ajustes de protocolo y las opciones de conexión de FilmCut están agrupados debajo. Desconecta antes de cambiar de plóter. Conectado confirma el enlace, no el fin del movimiento. La conexión automática está disponible para FilmCut y VEVOR Smart por Bluetooth y nunca reanuda un trabajo.

El control de máquina usa las mismas flechas para todos los plóteres. Elige una distancia de avance; el valor guardado se usa dentro del rango admitido por el plóter seleccionado. Confirma la primera acción manual; después mueve o sube y baja la herramienta sin repetir esa confirmación. El inicio de referencia de FilmCut y los cambios de origen siempre requieren confirmación aparte. FilmCut usa PWM, VEVOR Smart gramos, Silhouette su escala nativa de fuerza y los plóteres HPGL/DMPL los ajustes de su panel. En VEVOR Smart 1–4, la presión manual inicial es de 250 g y se puede ajustar entre 250 y 500 g. En VEVOR Smart, Subir herramienta solicita un paso del carro de 0,025 mm a la izquierda y otro igual a la derecha. Deja espacio libre a ambos lados del carro. Los avances posteriores conservan el estado de la herramienta. FilmCut y Silhouette esperan la disponibilidad del controlador; VEVOR Smart y HPGL/DMPL requieren confirmar la inmovilidad al salir del control manual. Tras Detener o un error, comprueba el plóter antes de continuar. Detener envío no detiene los movimientos HPGL/DMPL almacenados en el búfer. Carga el material con el panel del plóter.

Tras la última etapa de herramienta, VEVOR recibe PU0,0;PG; para regresar y expulsar la alfombrilla. Mantén libre su recorrido y confirma Listo solo cuando termine el movimiento.

VEVOR envía por Bluetooth hasta 30 comandos por paquete. Los errores CRC o respuestas ausentes permiten tres reintentos tras pausas de 0,5, 1 y 2 segundos. USB usa escrituras de datos limitadas y nunca repite un bloque tras una escritura incierta. El progreso de transferencia no confirma el fin del movimiento; inspecciona el resultado tras una interrupción.

El contorno tiene detalles menores que la resolución del plóter. Simplifica o amplía el diseño y vuelve a revisar.

Tras reiniciar con una operación sin confirmar, puedes seguir diseñando. Elige Revisar la operación anterior del plóter y después Listo en Cortar cuando hayas comprobado que el plóter está detenido. Cortar y cambiar de plóter siguen bloqueados hasta confirmar; no se reanuda ningún trabajo.

Para cambiar un VEVOR conectado e inactivo, elige Cambiar plóter junto a los selectores de fabricante y modelo. Esto desconecta y pausa la conexión automática para que puedas elegir otro plóter.

Usar presión y velocidad de la app en Cortar está activado por defecto. Envía los valores del objeto o herramienta. Desactívalo para usar ajustes del plóter; no se envía FS ni VS. La velocidad se divide entre 60 y redondea a mm/s enteros: 2500 produce VS42. Se permiten 600–18000 mm/min.

Conecta una vez para recordar la identidad Bluetooth y el modelo. La conexión automática funciona en primer plano y nunca reinicia un trabajo. Desconectar pausa los intentos automáticos.

En Preparar elige la alfombrilla original VEVOR de 12 × 12 o 12 × 24 pulgadas. Los perfiles usan 304,8 × 304,8 mm y 304,8 × 609,7 mm. Las áreas personalizadas menores usan el perfil original más pequeño en el que caben.

Cortar muestra el diseño antes de la revisión y la trayectoria preparada después. Iniciar corte sigue desactivado hasta revisar el trabajo.

La presión y las pasadas usan ajustes del objeto o herramienta. VEVOR indica 10–500 gf a la derecha y 50–500 gf a la izquierda. Los valores FS aún requieren una prueba de material.

Pulsa Iniciar corte y confirma la herramienta, la alfombrilla y el origen. La comprobación de prueba del material aparece solo cuando el proceso lo requiere.

Smart 1 y 2 usan teclas físicas de alimentación e inicio. Cuando se indique, pulsa la tecla de la máquina y confirma en la aplicación. Un estado de material desconocido nunca significa descargado.

Si se desconoce el estado del material, revisa la máquina y pulsa Comprobar alfombrilla para consultarlo otra vez. La aplicación no repite la configuración ni envía una parada automática. Una desconexión, un tiempo agotado o una configuración rechazada bloquean el trabajo y requieren comprobar el plóter.

Carga la alfombrilla con los controles del plóter. Para expulsarla, conecta con el plóter parado y elige Expulsar en Cortar. Deja libre su recorrido, observa el movimiento y pulsa Listo cuando esté fuera y el plóter parado.

Detener puede interrumpir el corte o la expulsión durante el movimiento. Pulsa Listo tras comprobar que el plóter está parado. Las conexiones correctas siguen abiertas; las sesiones interrumpidas reconectan solo tras la observación.

El porcentaje muestra datos Bluetooth confirmados o datos USB escritos, no corte ejecutado. Una transferencia completa no demuestra que el plóter haya terminado. Confirma la finalización tras observar la máquina.

Instala las cuchillas en el soporte derecho (R). Los bolígrafos y las herramientas de hendido y grabado usan el soporte izquierdo (L). La aplicación elige el soporte para cada etapa; confirma la herramienta instalada antes de iniciarla.

En una ventana baja, desplaza el formulario hasta sus acciones. Escribir con el teclado conserva el mismo borrador.

**Ejemplo en la ayuda: Primer trabajo VEVOR Smart**

# 17 Ayuda y asistencia para plóteres

### Soporte de plóteres

Abre Más y luego Informar de un problema del plóter o Solicitar un nuevo plóter. Selecciona el plóter afectado antes de crear el informe. Los informes abarcan la sesión actual; créalos poco después del fallo.

Describe el problema, el resultado esperado y los pasos para reproducirlo. El informe puede incluir el plóter seleccionado y metadatos recientes de conexión. No ejecuta una prueba del dispositivo.

El diagnóstico abarca esta sesión: modelo, protocolo, ajustes de transferencia, progreso, confirmaciones y categorías de error. Excluye direcciones, comandos sin procesar, respuestas y diseños.

Adjuntar el proyecto completo está desactivado de forma predeterminada. El proyecto completo puede contener nombres, texto, fotos y diseños importados. Adjúntalo solo si quieres enviarlo al soporte.

Indica el fabricante y el modelo exacto de la etiqueta. Añade las conexiones, el firmware y un enlace al manual si los conoces. La solicitud no activa el plóter automáticamente.

Revisa el informe y guárdalo o compártelo por correo con el soporte. No se sube nada automáticamente. Elige tu aplicación de correo y revisa el destinatario y el adjunto antes de enviar.

Para repetir una prueba, abre un ejemplo incluido sobre una base libre y sigue su lección. Crear informes no envía comandos ni reinicia trabajos. Un informe guardado no se ha enviado; compartir abre otra aplicación donde completas el envío.

**Ejemplo en la ayuda: Plóteres HPGL / DMPL**