

처음 사용자를 위한 안내

MoniCard Super App 처음 사용 매뉴얼

dev.monocard.super_app · 2026

카드를 처음 앱에 붙여 보는 사람

읽고 따라 하면, 카드를 찾아 연결하고 사진 한 장을 카드 화면에 보낼 수 있습니다.

소요

처음 15-20분

첫 성공

상단에 카드 이름이 보이고, 정지
이미지 한 장을 전송한다

작성

2026-08-30

핵심

이 앱은 작은 전자 명함 지갑입니다. 지갑에 사진과 짧은 글을 끼워 두는 일과 같습니다.

팁

실제 카드는 플라스틱 지갑이 아닙니다. Bluetooth로 붙는 기기입니다. 웹에서는 Chrome이 기기 선택 창을 띄웁니다. 이 앱은 공식 제조사 앱이 아닙니다.

01 · 대상

이 문서는 누구를 위한가

손에 MoniCard(매직카드)가 있고, 휴대폰이나 컴퓨터에서 처음 붙여 보려는 사람을 위해 썼습니다.

Bluetooth나 펌웨어를 이미 다루는 개발자에게는 느리게 느껴질 수 있습니다. 프로토콜 표와 명령 ID가 필요하면 저장소 Docs 폴더의 기술 문서를 보세요.

카드가 아직 없어도 미리보기로 화면만 둘러볼 수는 있습니다. 사진이 실제 카드에 뜨려면 기기와 Bluetooth가 필요합니다.

02 · 개념

한 줄로 이해하기

앱은 카드와 말만 합니다. 사진·짧은 글·관심 태그를 카드가 알아듣는 크기로 바꿔 보냅니다.

카드 화면은 가로 240, 세로 320 칸입니다. 휴대폰 사진 원본을 그대로 넣지 않고, 앱 안에서 그 칸에 맞게 잘라 보냅니다.

연결은 화면 위쪽의 알약 모양 칩으로 합니다. 웹은 기기 검색을 누르면 브라우저가 목록을 보여 줍니다. Android는 한 번 붙인 카드를 칩을 눌러 다시 붙일 수 있습니다.

지금 외울 것은 하나입니다. 칩에 카드 이름이 뜨면 연결된 것입니다.

03 · 준비

시작하기 전에

아래가 있으면 바로 따라 할 수 있습니다.

☐ 충전된 MoniCard, 전원이 켜진 상태	이름이 MoniCard로 시작하는 기기
☐ Android 앱 또는 Chrome/Edge 최신 버전	웹은 주소가 https 여야 합니다
☐ 보낼 사진 한 장	연습은 중요한 원본이 아닌 복사본
☐ Bluetooth를 켤 수 있는 권한	웹 미리보기 창 안에서는 막힐 수 있습니다. 그때는 미리보기로 계속을 고르세요

04 · 따라하기

첫 성공: 연결하고 사진 보내기

이 장만 되면 나머지는 같은 방식으로 늘어납니다.

- 1 앱을 엽니다. 위쪽 알약 칩이 연결되지 않음 또는 저장됨, 현재 연결 안 됨 인지 봅니다.
성공하면 — 가운데에 제품 그림과 매직카드 제목이 보입니다.
- 2 칩 오른쪽 ∨ 를 눌러 기기 연결 시트를 연 뒤, 기기 검색을 누릅니다.
성공하면 — 웹이면 브라우저 기기 선택 창이 뜹니다. Android면 근처 카드를 찾습니다.
안 되면 — 블루투스를 사용할 수 없다는 말이 나오면 미리보기로 계속을 눌러 화면만 익힙니다. 실제 전송은 안 됩니다.
- 3 목록에서 이름이 MoniCard로 시작하는 기기를 고르고 연결(또는 페어링)을 누릅니다.
성공하면 — 칩에 카드 이름과 초록 점이 보입니다. 연결됨이라고 나옵니다.
안 되면 — 실패 창이 뜨면 지우고 검색 또는 다시 기기 검색을 고릅니다. 카드가 켜져 있고 가까운지 확인하세요.
- 4 홈의 화면 구역에서 이미지를 엽니다. 이미지 선택을 눌러 사진을 고릅니다.
성공하면 — 240×320에 맞추기 편집기가 열립니다. 가운데 프레임이 카드 화면 크기입니다.
- 5 드래그로 위치를 옮기고, 슬라이더나 핀치로 확대합니다. 이 크롭 사용을 누른 뒤 정지 이미지 전송을 누릅니다.
성공하면 — 보내는 중 퍼센트가 지나간 뒤, 카드 화면에 자른 사진이 뜹니다.
안 되면 — 기기가 연결되어 있지 않습니다가 나오면 3단계로 돌아가 다시 붙입니다.

05 · 일상

자주 하는 일

짧은 영상이나 GIF를 카드에 넣기

움직이는 화면을 보낼 때입니다. 최장 약 10초만 씩입니다.

- 1 홈에서 애니메이션을 연 뒤 GIF / MP4 / MOV 선택을 누릅니다.
성공하면 — 240×320 애니메이션 편집기가 열립니다.
- 2 아래 타임라인에서 파란 구간의 양끝을 밀어 길이를 정합니다. 가운데를 끌면 구간 전체가 움직입니다.
성공하면 — 미리보기 프레임이 따라갑니다.
- 3 화면을 카드 칸에 맞게 옮긴 다음 이 클립 사용, 이어서 애니메이션 전송을 누릅니다.
성공하면 — 변환 후 전송 퍼센트가 끝납니다.

프로필 글 넣기

카드에 짧은 자기소개를 남깁니다. 한글 포함 최대 319바이트입니다.

- 1 홈의 명함 구역에서 프로필 카드를 엽니다.
성공하면 — 카드 내용 입력칸이 보입니다.
- 2 글을 적고 저장 및 동기화를 누릅니다.
성공하면 — 프로필이 기기에 기록되었다는 알림이 뜹니다.
안 되면 — 글이 너무 길면 바이트 초과 안내가 나옵니다. 줄여서 다시 저장합니다.

관심 태그 고르기

카드끼리 만날 때 쓰는 관심사 표시입니다. 최대 5개입니다.

- 1 홈에서 관심 태그를 엽니다.
성공하면 — 공식·커뮤니티 목록과 검색칸이 보입니다.
- 2 원하는 태그를 고른 뒤 태그 저장 및 동기화를 누릅니다.
성공하면 — 선택된 개수가 맞고, 기기에 기록됩니다.

다른 카드로 바꾸기

예전에 붙인 카드가 목록을 가릴 때입니다.

- 1 칩의 ∨ 로 기기 연결 시트를 엽니다. 웹은 기기 검색이 재연결과 같습니다.
성공하면 — 기기 검색, 미리보기로 계속이 보입니다.
- 2 연결을 끊으려면 연결 해제를 누릅니다. 예전 저장이 방해되면 설정의 저장된 기기 삭제를 씁니다.
성공하면 — 칩이 다시 연결되지 않음이 됩니다.

06 · 말모음

화면에 보이는 말

기기 검색	근처 MoniCard를 찾아 고르는 버튼. 어디서 보나 — 위쪽 칩을 누르거나 ∨ 시트
미리보기로 계속	Bluetooth 없이 화면만 둘러보는 모드. 어디서 보나 — 기기 연결 시트
이미지	한 장의 사진을 240×320으로 잘라 보내는 메뉴. 어디서 보나 — 홈·화면 구역
이 크롭 사용	지금 프레임을 카드에 넣을 그림으로 확정하는 버튼. 어디서 보나 — 사진 편집기 아래
애니메이션	GIF나 영상에서 짧은 클립을 잘라 보내는 메뉴. 어디서 보나 — 홈·화면 구역
프로필 카드	카드에 남길 짧은 글. 어디서 보나 — 홈·명함 구역
관심 태그	최대 5개의 관심사 표시. 어디서 보나 — 홈·명함 구역
설정	언어, 저장된 기기 삭제, 진단이 있는 화면. 어디서 보나 — 오른쪽 위 톱니 아이콘

07 · 문제

막혔을 때

Q. 기기 검색을 눌러도 목록이 비어 있습니다.

A. 카드 전원이 켜져 있는지, 이름이 MoniCard로 시작하는지 봅니다. 웹은 Chrome/Edge와 https가 필요합니다. 다른 탭이 이미 그 카드를 잡고 있으면 놓아 주세요.

Q. 연결에 실패했습니다 창만 반복됩니다.

A. 지우고 검색을 고르거나, 설정의 저장된 기기 삭제 후 다시 기기 검색을 합니다. 웹에서는 검색과 재연결이 같은 선택 창입니다.

Q. 블루투스를 사용할 수 없다고 나옵니다.

A. 미리보기 창이거나 Bluetooth 권한이 없는 환경입니다. 미리보기로 계속으로 화면은 볼 수 있습니다. 실제 카드는 Android 앱이나 일반 Chrome 탭에서 붙입니다.

Q. 사진을 골랐는데 편집기가 안 열립니다.

A. 파일 형식을 앱이 못 읽을 수 있습니다. JPG나 PNG로 다시 고르세요. 이 크롭 사용 전에 프레임 안에 얼굴이나 원하는 부분이 들어와 있는지 봅니다.

Q. 전송 퍼센트가 멈추거나 실패합니다.

A. 카드를 가깝게 두고 화면을 끄지 마세요. 연결됨인지 칩을 확인한 뒤 다시 정지 이미지 전송을 누릅니다.

08 · 주의

이것만은

OTA 업데이트는 켜지지 않은 기기를 만들 수 있습니다

고급의 OTA 업데이트는 개발 기기 전용입니다. 실패하면 카드가 켜지지 않을 수 있습니다. 위험을 이해하며 제 책임으로 실행합니다에 동의하기 전에는 누르지 마세요.

FILE 전송도 실험 기능입니다

형식이 맞지 않으면 카드에 저장된 그림이 망가질 수 있습니다. 일상적으로 사진을 넣을 때는 이미지와 애니메이션 메뉴만 쓰세요.

이 앱은 공식 제조사 앱이 아닙니다

공개된 동작과 문서를 보고 다시 만든 동반 앱입니다. 패키지 이름은 dev.monocard.super_app 입니다.

09 · 다음**다음에 배울 것****01****캐러셀**

여러 장을 골라 카드 화면에 돌아가며 보여 주는 화면 메뉴입니다.

02**기기 제어**

부저, 진동, 관심사 매칭 조명, 주변 조명을 켜고 끄는 화면입니다.

03**받은 카드**

이 카드가 다른 카드에서 받아 둔 명함을 읽는 메뉴입니다.

04**언어**

설정 톱니에서 한국어, 영어, 일본어, 중국어, 러시아어를 고릅니다.