LaunchpadLooper · referencia rápida

8 pistas × 8 escenas fijas. Cuantización de lanzamiento de Live en 1 compás. Cada acción deja un texto en la barra de estado de Live, abajo a la izquierda.



COLORES DE LOS PADS

- vacío
- clip detenido
- sonando
- grabando
- por sonar (al pulso)
- por grabar (al pulso)
- grabando, cierra en el compás
- stop en el compás (sonaba)
- stop en el compás (grababa)

BOTONES SUPERIORES

	TOQUE	MANTENER
1 UNDO verde tenue: nada que deshacer · verde/lima: hay Redo	deshace	½ s: rehace
2 FIXED LENGTH naranja parpadeando: prendido	prende / apaga el largo fijo	laterales 1–5 = **1 · 2 · 4 · 8 · 16** compases
3 QUANTIZE	—	laterales 1–5 = **1/4 · 1/8 · 1/8t · 1/16 · 1/16t** laterales 7–8 = **50 % · 100 %** + pad con clip: cuantiza ese clip
4 DELETE	—	+ pad: borra el clip (o cancela la grabación) + lateral: borra la fila entera
5 STOP	—	+ pad: stop pista en el compás + clip parado: play en el compás + lateral: detiene las pistas que suenan en esa fila
6 COPY	—	tocar clip origen (parpadea), luego pads vacíos = copias
7 SNAPSHOT	toque corto: copia los clips que suenan a la fila libre más baja (SNAP)	**bounce**: clips sonando (o ninguno = todos) + slot vacío de otra pista: graba la mezcla; al terminar suena y los originales paran **gain**: clip sonando + lateral (1 = +6 dB … 8 = −18 dB)
8 PULSO / TAP ámbar: metrónomo prendido	late al tempo · 4 toques seguidos fijan el tempo	½ s: metrónomo on / off

INIT · mantener **UNDO + FIXED LENGTH + QUANTIZE** más de ½ s: vacía los 64 slots (grilla parpadea roja mientras cuenta). Un UNDO lo recupera.
BOUNCE SETUP · mantener **DELETE + STOP + COPY** más de ½ s: crea o toma el retorno BOUNCE (Sends Only). Una vez por set.

PADS (SIN MODIFICADOR)

- **vacío** → arma la pista y **graba** desde el próximo compás
- **detenido** → lanza en el compás
- **sonando** → se detiene **al instante**
- **grabando** → cierra en el compás y empieza a sonar; la pista se desarma sola

Con Fixed Length prendido la grabación cierra sola al largo elegido; el último compás alterna rojo / verde.

LATERALES (ESCENAS)

- Toque: lanza la fila (escena de Live). Las pistas sin clip en la fila se callan.
- fila vacía · solo clips parados · algo sonando
- Con un superior mantenido: valor o acción sobre la fila (ver tabla).

AL CARGAR


- Fixed Length **apagado, 1 compás**
- Quantize **1/16 al 100 %**
- Nada se guarda entre sesiones.

RECHAZOS

Parpadeo rojo breve del botón: copia sobre slot ocupado, snapshot con una pista grabando o sin fila libre.

Tiras para pegar sobre el Launchpad

Imprimir a **escala 100 %** (sin "ajustar a la página"). Verificar con la regla de abajo: debe medir 10 cm. Recortar por la línea de puntos y pegar justo encima de la fila de botones superiores y a la derecha de los laterales.



Launchpad / Launchpad S (paso 24 mm) · fila superior

UNDO	**FIXED LEN**	**QUANTIZE**	**DELETE**	**STOP**	**COPY**	**SNAPSHOT**	**PULSO / TAP**
toque: **deshace** mantener ½ s: **rehace**	toque: **on / off** + lateral 1–5: **compases**	+ lat 1–5: **grilla** · 7–8: **%** + pad: **aplica**	+ pad: **borra clip** + lateral: **borra fila**	+ pad: **stop pista** · parado: **play** + lateral: **stop fila** (compás)	+ clip **origen** luego pads vacíos	toque: **foto** · + clips + vacío: **bounce** + clip + lateral: **gain**	4 toques: **tempo** mantener ½ s: **metrónomo**

Launchpad Mini (paso 19 mm) · fila superior

UNDO	**FIXED L.**	**QUANT.**	**DELETE**	**STOP**	**COPY**	**SNAP**	**PULSO**
toque: deshace ½ s: rehace	toque: on/off + lat 1–5: compases	+ lat: grilla / % + pad: aplica	+ pad: clip + lat: fila	+ pad: stop · play + lat: fila	clip origen → pads vacíos	toque: foto + clips + vacío: bounce	4 toques: tempo ½ s: metrón.

GESTOS DE UN VISTAZO

- **Pad vacío** = graba · **pad detenido** = lanza · **pad sonando** = para ya · **pad grabando** = cierra
- **Lateral** = lanza la fila
- **Superior + pad / lateral** = acción del superior sobre ese clip o fila
- **UNDO + FIXED L. + QUANTIZE** ½ s = INIT (vacía todo)
- **DELETE + STOP + COPY** ½ s = prepara el retorno BOUNCE (una vez por set)
- **SNAPSHOT + clips sonando + slot vacío** = bounce (mezcla grabada); mientras graba, pad destino o SNAPSHOT cierran, DELETE + destino cancela
- **SNAPSHOT + clip sonando + lateral** = gain de ese clip (lateral 1 = +6 dB … 8 = −18 dB); el nivel actual se ve verde, el de 0 dB ámbar tenue
- Si hay dos superiores abajo, vale el primero que bajó

Los pasos de 24 mm y 19 mm son aproximados. Si la tira no coincide con los botones, medir la distancia entre centros de dos botones vecinos y pedir la tira con ese paso.

Tiras laterales (escenas)

Valores que muestran los laterales con **Fixed Length (FL)**, **Quantize (Q)** o **Snapshot + clip (G = gain)** mantenidos. Pegar a la derecha de los botones redondos. Izquierda: Launchpad / S (paso 24 mm). Derecha: Mini (paso 19 mm).

1
FL: **1** compás · Q: **1/4**
G: **+6 dB**

2
FL: **2** compases · Q: **1/8**
G: **+3 dB**

3
FL: **4** compases · Q: **1/8 t**
G: **0 dB**

4
FL: **8** compases · Q: **1/16**
G: **−3 dB**

5
FL: **16** compases · Q: **1/16 t**
G: **−6 dB**

6
G: **−12 dB**

7
Q: **50 %**
G: **−15 dB**

8
Q: **100 %**
G: **−18 dB**

1
FL **1** · Q **1/4** · G **+6**

2
FL **2** · Q **1/8** · G **+3**

3
FL **4** · Q **1/8t** · G **0**

4
FL **8** · Q **1/16** · G **−3**

5
FL **16** · Q **1/16t** · G **−6**

6
G **−12**

7
Q **50 %** · G **−15**

8
Q **100 %** · G **−18**

CÓMO LEERLAS

- Sin superior mantenido, el lateral lanza la escena de esa fila.
- Con **FIXED LENGTH** mantenido: laterales 1–5 eligen el largo de grabación; el elegido se ve ámbar fuerte.
- Con **QUANTIZE** mantenido: laterales 1–5 eligen la grilla, 7 y 8 la cantidad.
- Con **DELETE**: borra la fila. Con **STOP**: detiene las pistas que suenan en la fila.
- Con **SNAPSHOT** mantenido y un clip sonando tocado: el lateral fija el gain de ese clip (G). El nivel actual se ve verde y el de 0 dB ámbar tenue.