

สายนอกต่อเข้าช่อง Line 1-6 สายในต่อเข้าช่อง EXT 601-632 การตั้งโปรแกรม ใช้โทรศัพท์ต่อที่ช่อง 601 ยกนุ กด #*0000 ได้ยินเสียงดุต 1 ครั้ง หลังจากนั้นเปิดสายนอก ถ้าใช้สายนอกทั้งหมดกด 0600# ถ้าเปิดแค่ 1 หรือ 2 สายนอก ก็กด 0601# เปิดสาย 1 0602# เปิดสาย 2 หลังจากนั้น ถ้าต้องการให้สายโทรเข้าดังที่สายในเลย (Operator Mode) ไม่ต้องกดอะไร ถ้าต้องการเปิดเสียงตอบรับ กด 10# ตามด้วย 121# พูดเข้าไป แล้ววางหู ก็พร้อมใช้งาน กรณีต้องการเปลี่ยนเบอร์ภายใน ถ้าวางหูไปแล้วกด เข้าโปรแกรมใหม่ #*0000 ตามด้วย 9NB# N คือช่องสายใน 01-32 B คือเบอร์ภายในที่ต้องการเปลี่ยน ค่าโรงงานเป็น 601-632

คำสั่ง	คำอธิบาย	หมายเหตุ
#*0000	เปิดใช้งานทุกคำสั่ง ต้องกด#*0000 เสมอ	จากโทรศัพท์สายใน 601 - 602
0600#	เปิดใช้งานสายนอกทั้งหมด	
0610#	ปิดใช้งานสายนอกทั้งหมด	
060M#	เปิดสายนอกตามคู่สายที่ต้องการ	M 1-6 สายนอก Line 1-6
061M#	ปิดสายนอกตามคู่สายที่ต้องการ	M 1-6 สายนอก Line 1-6
10#	เปิดใช้งานระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ Auto-Attendant	สายนอกโทรเข้าได้ยินเสียงตอบรับ กด 0 จะดังที่ 602
11#	เปิดใช้งานต่อสายตรง Operator Mode	สายนอกโทรเข้าแล้วดังที่สายในเลย 602
121#	อัดเสียงตอบรับอัตโนมัติ	พูดหลังได้ยินเสียงดุต เสร็จแล้ววางหู
131#	เรียกฟังเสียงที่อัดเอาไว้	
15N#	ตั้งโอเปอร์เรเตอร์ 0 เป็นหมายเลขภายในอื่น	N = ช่องที่จะตั้งโอเปอร์เรเตอร์ 01-16 (cs+416) 01-24 (cs+624/424) 01-32 (cs+632432) เช่น จะตั้งช่อง 608 กด #*0000 1508#
9Nabcd#	ตั้งเบอร์เรียกภายในเป็นเบอร์อื่น N = ช่องที่จะตั้งเบอร์ภายใน 01-16 (cs416) N = ช่องที่จะตั้งเบอร์ภายใน 01-24 (cs424) N = ช่องที่จะตั้งเบอร์ภายใน 01-32 (cs432) เช่น จะตั้งช่อง 601 กด 901abcd# abcd = เบอร์ที่เราจะเปลี่ยนเป็น เช่น จะตั้งช่อง 601 กด 901108# จะได้เปลี่ยนเบอร์จาก 601 เป็น108	การตั้งเบอร์ภายในใหม่ต้องไล่ตั้งใหม่ตั้งแต่ 601 ถึง 632 ทุกครั้ง ห้ามใช้ เลข 0 กับ 9 นำหน้าเด็ดขาด เพราะจะทำให้ไม่สามารถตั้งได้
900abcd#	ตั้งเบอร์ภายใน ไล่เพิ่มทีละ 1 ทั้งหมด เช่น เริ่มต้น 101 กด 900101# ระบบจะตั้งไล่ตั้งแต่ 101 ,102,103 เพิ่มทีละ 1 ถึง ช่องสุดท้าย	
161#	ถ้าโทรเข้าแล้วไม่กดหมายเลขใดๆเลย ภายใน 5 วินาที จะโอนสายไปที่โอเปอร์เรเตอร์ทันที	ต้องเปลี่ยน เป็น Mode 1 เสียง ด้วย กด 0451#
1650#	ในโหมดเสียงตอบรับอัตโนมัติ ถ้าสายนอกโทรเข้ามาแล้วกดต่อสายในไม่วาง จะกลับไปดังที่ Operator	ต้องเปลี่ยน เป็น Mode 1 เสียง ด้วย กด 0451#
1660#	ในโหมดเสียงตอบรับอัตโนมัติ ถ้าสายนอกโทรเข้ามาแล้วกดต่อสายในไม่มีผู้รับสาย จะกลับไปดังที่ Operator	ต้องเปลี่ยน เป็น Mode 1 เสียง ด้วย กด 0451#
30MNO#	ตั้งเสียงโทรศัพท์ดังเวลาโทรเข้า M-1-6 Line สายนอก N=01-32 ช่องสายใน ค่าโรงงานตั้ง 01,02 (601,602) ถ้าจะให้ดังเพิ่มช่อง 03 (603) จาก Line 1 กด 301030#	ตั้งให้ดังได้แค่ช่อง 1-16 เฉพาะในโหมดต่อสายตรง Operator Mode (โทรเข้าแล้วดังเลย)

30MN1#	๒ ปิดไม่ให้ดังสายในเวลาโทรเข้า M=1-6 Line สายนอก N=01-32 ช่องสายใน เช่นจะปิด ช่อง 02 จาก Line 1 เวลาโทรเข้า กด 301021#	ตั้งให้ดังได้แค่ช่อง 1-16 เฉพาะในโหมดต่อสายตรง Operator Mode (โทรเข้าแล้วดังเลย)
30M#	ปิดเสียงดังสายในเวลาโทรเข้าทั้งหมด M=1-6	
40L#	เปลี่ยนโหมดภายในทั้งหมด	L = 1 โทรได้ปกติ L = 6 ไม่สามารถโทรภายนอกได้
40NL#	เปลี่ยนโหมดภายในบางสาย	N = ช่องเบอร์ภายใน 01 - 32 ตามจำนวน ช่องแต่ละรุ่น L = 1 โทรได้ปกติ L = 6 ไม่สามารถโทรภายนอกได้
9000#	รีเซ็ตระบบสายภายในให้เป็นค่าเดิมทั้งหมด	
0000#	รีเซ็ตระบบกลับค่าจากโรงงาน	
380#	โอเพอเรเตอร์ และเบอร์ต่อดังพร้อมกันเวลาสายเข้า	เวลาสายเข้า เฉพาะในโหมดต่อสายตรง Operator Mode (โทรเข้าแล้วดังเลย)
381#	ตั้งโอเพอเรเตอร์ก่อนถ้าไม่มีรับ จะไปดังเบอร์ต่อ	เวลาสายเข้า เฉพาะในโหมดต่อสายตรง Operator Mode (โทรเข้าแล้วดังเลย)

สำหรับผู้ใช้งาน

คำสั่ง	อธิบาย	หมายเหตุ
9	โทรออกภายนอก	ถ้าตั้งห้ามโทรออกจะไม่สามารถใช้ได้
#1M	โทรออกตามช่องสายนอกที่ต้องการ	M=1-6 ช่องสายนอก
ยกหู กด เลขเบอร์ภายใน	สำหรับโทรภายใน	ถ้าเปลี่ยนเบอร์ภายในก็กดเบอร์นั้นๆ
กด Flash หรือถ้าโทรศัพท์ไม่มีปุ่ม Flash ก็กดวางหู แล้วกดหมายเลขที่จะโอนสาย	สำหรับจะโอนสายไปยังหมายเลขอื่น	เช่น โอเพอเรเตอร์รับ แล้วจะโอนสายไปยังหมายเลข 607 ก็กดปุ่ม Flash และกด 607 จะทำการโอนไปยังเลข 607 ทันที
#9	ดึงสายมาคุยแทน	เมื่อสายภายในไม่มีใครรับ
#9+ Ext	ดึงสายมาคุยจากเบอร์ที่ต้องการ	Ext= เบอร์ภายในที่ตั้งและต้องการดึงสาย
กด Flash และ * ตามด้วยเลขภายในที่จะเรียก ไม่ต้องวางหู	ประชุมสาย	ใช้กับ สายนอก 1 และ สายใน 2 คู่สายคุยกัน
#81 ตามด้วยเลขที่จะให้โอนไป	ใช้โอนสายทันที ไปเบอร์ภายในที่ต้องการ	การยกเลิก กด #81#
#82 ตามด้วยเลขที่จะให้โอนไป	ใช้โอนสายถ้าไม่มีผู้รับสาย หรือสายไม่ว่าง ระบบจะโอนสายไปที่หมายเลขที่เราตั้งเอาไว้	การยกเลิก กด #82#
#83	ไม่ต้องการรับสาย	ยกเลิก ยกโทรศัพท์
#80	ยกเลิกทุกฟังก์ชันที่ตั้งไว้ โอนสาย จอ่งสาย	