


If you have any questions,
please feel free to reach out to us.
We will respond to your inquiry within 24 hours.



- 01 -

- 02 -

3rd press: 3500 K
4th press: 2700 K
Then the mode recycles.

- 04 -

First-Time Use
Fully charge the work light for 3 hours before first use.

Charging
Turn the light off before charging. If the battery indicator does not light up, disconnect and try again. Recharge every 3 months when unused long-term to preserve battery life.

Light Mode Adjustment
1st switch press: On (high brightness)
2nd press: Low brightness
3rd press: Off

Magnetic Base & Hook
Handle top has built-in magnets (requires sufficient iron content—will not adhere to aluminum, carbon fiber or low-iron surfaces). For best hold, attach to steel. Use the integrated hook for non-magnetic surfaces.

Do not disassemble the device.
Do not look directly at the light source – Risk of eye injury!
Do not use in extreme temperature conditions. The operating temperature range is 32°F to 104°F (0°C to 40°C).
Keep the device away from children. Children should be supervised to ensure they do not play with the device.

Erste Inbetriebnahme
Laden Sie die Arbeitslampe vor der ersten Nutzung vollständig 3 Stunden auf.

Aufladen
Schalten Sie die Lampe vor dem Aufladen aus. Falls die Batterieanzeige nicht leuchtet, trennen Sie sie und laden Sie sie neu auf. Bei langfristiger Nichtnutzung aufladen Sie bis 3 Monate, um die Batterielebensdauer zu schonen.

Lichtmodus-Einstellung
Schalterdruck: (H) Hohe Helligkeit
Schalterdruck: Niedrige Helligkeit
Schalterdruck: Aus

Magnetfuß & Haken
Die Oberseite des Griffes verfügt über eingebaute Magnete (erfordert ausreichenden Eisengehalt) - haftet nicht an Aluminium, Kohlefaser oder eisenschwachen Oberflächen. Für die beste Haftung an Stahl befestigen.

Für nichtmagnetische Oberflächen den integrierten Haken verwenden.

Primer Uso
Cargue completamente la luz de trabajo durante 3 horas antes del primer uso.

Carga
Apague la luz antes de cargarla. Si el indicador de batería no se enciende, desconéctela y vuelva a intentar. Recarguela cada 3 meses cuando no se use a largo plazo para preservar la vida útil de la batería.

Ajuste de Modos de Luz
Pulsación del interruptor: Encendido (alto brillo)
2ª pulsación: Bajo brillo
3ª pulsación: Apagado

Base Magnética y Gancho
La parte superior del mango tiene imanes integrados (requiere contenido de hierro suficiente - no se adhiere a aluminio, fibra de carbono o superficies con bajo contenido de hierro). Para una mejor sujeción, colóquela en acero.

Use el gancho integrado para superficies no magnéticas.

Première Utilisation
Charger complètement la lumière de travail pendant 3 heures avant la première utilisation.

Chargement
Éteignez la lumière avant de la charger. Si l'indicateur de batterie ne s'allume pas, débrazhez-le et réessayez. Rechargez-le toutes les 3 mois lorsqu'il n'est pas utilisé à long terme pour préserver la durée de vie de la batterie.

Réglage du Mode de Lumière
Première pression du bouton : Allumé (luminosité élevée)
Deuxième pression : Faible luminosité
Troisième pression : Éteint

Base Magnétique et Crochet
La partie supérieure de la poignée est équipée d'aimants intégrés (nécessite une teneur en fer suffisante - n'adhère pas à l'aluminium, ni le fer, le carbone ou aux surfaces à faible teneur en fer). Pour une meilleure adhérence, frottez la surface de l'acier. Utilisez le crochet intégré pour la sur des surfaces non magnétiques.

Ne démontez pas l'appareil.
Ne regardez pas directement la source de lumière -
risque de blessure oculaire!
Ne l'utilisez pas dans des conditions de température
extrême. La plage de température de fonctionnement
va de 32°F à 104°F (0°C à 40°C).
Gardez l'appareil à l'écart des enfants. Les enfants
doivent être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent
pas avec l'appareil.