Глава 1. Робот-пылесос AquaVac R7: руководство пользователя

Комплектация и первое включение

В коробке: робот-пылесос, док-станция с отсеком для чистой и грязной воды, кабель питания, два боковых щёточных модуля, запасной HEPA-фильтр, салфетка для влажной уборки и щётка для чистки контейнера. Серийный номер напечатан на наклейке под крышкой пылесборника и продублирован на коробке.

Перед первым запуском снимите транспортировочные вставки из-под колёс и с бампера. Док-станцию поставьте на твёрдый пол вплотную к стене, оставив свободными 0,5 метра слева и справа и 1,5 метра перед станцией. Не ставьте станцию на ковёр, на порог и в угол: робот не найдёт её при возврате. Зарядите робот до полной батареи, это занимает около 4 часов, и только потом запускайте первую уборку.

Первая уборка должна пройти без влажного модуля и при включённом свете во всех комнатах. Робот строит карту помещения лидаром, и в темноте карта получается неполной. На построение карты квартиры 60 квадратных метров уходит примерно 25 минут.

Режимы уборки

Робот поддерживает четыре режима мощности: тихий, стандартный, сильный и турбо. Тихий режим работает на уровне 55 дБ и подходит для ночной уборки, турбо даёт 72 дБ. Время работы от полного заряда: 180 минут в тихом

режиме, 140 в стандартном, 95 в сильном и 60 в турбо. Площадь уборки за один заряд в стандартном режиме составляет около 150 квадратных метров.

Влажная уборка включается установкой модуля с салфеткой. Подача воды регулируется в приложении тремя уровнями. На ковре робот автоматически поднимает салфетку на 7 миллиметров, если модуль установлен правильно и распознан. Порог высотой до 20 миллиметров робот преодолевает, более высокие пороги нужно оборудовать пандусом.

Зональная уборка запускается выделением области на карте. Уборка по расписанию настраивается отдельно для каждого дня недели. Режим «не беспокоить» блокирует автоматический старт и голосовые подсказки в заданный интервал, по умолчанию с 22:00 до 8:00.

Обслуживание

Пылесборник вытряхивайте после каждой уборки, промывайте водой раз в неделю и полностью высушивайте перед установкой. Влажный пылесборник приводит к запаху и к ошибке датчика заполнения.

HEPA-фильтр промывайте под проточной водой раз в две недели и меняйте каждые 3–6 месяцев в зависимости от нагрузки. В доме с животными меняйте раз в 3 месяца. Фильтр нельзя мыть в посудомоечной машине и сушить феном: горячий воздух деформирует складки, и фильтр перестаёт держать пыль.

Основную щётку очищайте от волос раз в неделю, для этого снимите крышку щёточного отсека и разрежьте намотанные волосы по направляющей канавке. Боковые щётки меняйте раз в 6 месяцев, они идут в комплекте расходников. Датчики

падения по краям корпуса протирайте сухой салфеткой раз в неделю, иначе робот начинает беспричинно разворачиваться и буксовать на месте.

Контакты зарядки на станции и на корпусе робота протирайте сухой тканью раз в месяц. Окислившиеся контакты выглядят как прерывистая зарядка: робот встаёт на базу, но заряд не растёт.

Коды ошибок

• **E01** — заблокировано колесо. Переверните робот, снимите намотанные волосы и мусор с оси.

• **E02** — застряла основная щётка. Снимите крышку отсека и освободите щётку.

• **E03** — засорён датчик падения. Протрите четыре датчика по краям корпуса сухой салфеткой.

• **E05** — не установлен или не распознан пылесборник. Достаньте и установите его заново до щелчка.

• **E07** — низкий заряд, робот не может вернуться на базу. Поставьте его на станцию вручную.

• **E12** — перегрев двигателя. Дайте роботу остыть 30 минут и очистите воздуховод.

• **E18** — нет воды в баке при включённой влажной уборке. Долейте воду в отсек чистой воды.

• **E22** — робот не нашёл базу за отведённое время. Проверьте свободное пространство вокруг станции и отсутствие зеркал напротив лидара.

Ошибка с кодом, которого нет в этом списке, означает аппаратный сбой: запишите код, сфотографируйте экран

приложения и обратитесь в поддержку.

Частые проблемы

Робот пропускает комнату. Проверьте, что дверь открыта и на карте нет виртуальной стены, поставленной случайно. Карту можно перестроить целиком, это занимает столько же времени, сколько первая уборка.

Робот ездит по одному кругу и возвращается на базу. Так выглядит прерванная уборка при низком заряде: он вернётся и продолжит с того же места после зарядки, если в приложении включено продолжение уборки.

Время работы упало вдвое в первые месяцы эксплуатации. Это не износ: ресурс аккумулятора рассчитан на 800 полных циклов, а это примерно три года ежедневной уборки. Падение вдвое за первые месяцы означает неисправность аккумулятора и покрывается гарантией 12 месяцев.

Салфетка остаётся сухой. Проверьте уровень подачи воды в приложении, наличие воды в баке и чистоту сеточки на выходе. Засохшее моющее средство закупоривает сеточку, её промывают тёплой водой.

Робот шумит громче обычного. Чаще всего причина в намотанных на щётку волосах или в переполненном пылесборнике. Если после чистки шум остался, а мощность всасывания упала, засорён воздуховод между контейнером и двигателем.

Чего делать нельзя

Не используйте моющие средства с абразивом и хлором: они разрушают уплотнители бака. Подходит только специальное средство для роботов-пылесосов или чистая вода.

Не мойте корпус под краном и не протирайте лидар мокрой тканью. Лидар это оптический датчик, от влаги он выходит из строя, и это негарантийный случай.

Не оставляйте робот на морозе и не храните его разряженным дольше месяца: глубокий разряд необратимо снижает ёмкость аккумулятора.

Глава 2. Смарт-часы PulseOne S3: руководство пользователя

Первое подключение

Зарядите часы до 100% перед первым использованием: это занимает около 90 минут от магнитного кабеля из комплекта. Включите часы удержанием боковой кнопки 3 секунды.

Установите приложение PulseOne на телефон, включите Bluetooth и разрешите приложению доступ к геолокации. Без разрешения на геолокацию телефон не находит часы: так устроен поиск Bluetooth-устройств в Android и iOS, к самим часам это требование отношения не имеет.

В приложении выберите «Добавить устройство» и подтвердите код, который появится на экране часов. Первое подключение занимает до 2 минут, за это время часы скачивают текущее время, язык и настройки уведомлений.

Часы работают с Android 9 и выше и с iOS 14 и выше. С телефонами на более старых версиях подключение не поддерживается.

Автономность

Заявленное время работы 7 дней при обычном использовании. Под обычным понимается: экран включается по повороту запястья, измерение пульса раз в 10 минут, одна тренировка в день до часа, уведомления от трёх приложений.

Что сокращает время работы сильнее всего: постоянно включённый экран сокращает автономность до 2 дней, непрерывное измерение пульса и кислорода до 3 дней, GPS-

тренировка расходует около 12% заряда в час.

Режим экономии отключает постоянное измерение показателей и оставляет только время и шаги, в нём часы работают до 20 дней.

Падение автономности с 7 дней до 5 за год это нормальная деградация аккумулятора. Падение до одного дня в первые месяцы это неисправность.

Датчики и точность

Оптический пульсометр измеряет пульс по отражённому свету. Точность зависит от посадки: ремешок должен сидеть плотно на расстоянии двух пальцев от запястной кости, часы не должны болтаться. Татуировки на запястье и очень холодная кожа снижают точность.

Пульсометр не является медицинским прибором. Показания нельзя использовать для диагностики. Расхождение с медицинским пульсоксиметром в пределах 5 ударов в минуту в покое считается нормой.

Датчик кислорода в крови работает только в неподвижном состоянии. Измерение в движении даёт заниженные значения.

Счётчик шагов использует акселерометр и не считает шаги, если рука неподвижна, например при движении с тележкой. Расхождение до 10% с реальным числом шагов это норма.

Сон определяется по движению и пульсу. Часы не фиксируют сон короче 20 минут и могут принять неподвижное чтение лёжа за сон.

Водозащита

Класс защиты 5 ATM. Это означает, что часы выдерживают

давление на глубине до 50 метров в статике.

Что можно: мыть руки, принимать душ, плавать в бассейне и в открытой воде.

Что нельзя: нырять с аквалангом, прыгать в воду с высоты, посещать сауну и горячую ванну. Горячий пар повреждает уплотнители, и это негарантийный случай. Морская вода требует промывки пресной водой после купания.

Кожаный ремешок не влагозащищён, для плавания используйте силиконовый.

Уведомления

Уведомления приходят от приложений, отмеченных в списке в приложении PulseOne. По умолчанию включены звонки, сообщения и будильник.

Если уведомления не приходят, проверьте три вещи по порядку. Первое: приложение PulseOne не должно быть в списке приложений с ограничением фоновой работы, на Android это отдельная настройка экономии батареи. Второе: в настройках телефона у приложения должно быть разрешение на доступ к уведомлениям. Третье: часы должны быть подключены, значок Bluetooth на экране часов не должен быть перечёркнут.

Ответить на сообщение с часов можно только на Android, шаблонными фразами. На iOS ответ с часов недоступен из-за ограничений платформы.

Обновление прошивки

Прошивка обновляется через приложение при заряде часов не ниже 30% и при подключённом телефоне. Обновление занимает от 5 до 15 минут, часы в это время нельзя

выключать и уводить из зоны Bluetooth.

Прерванное обновление не выводит часы из строя: при следующем подключении приложение предложит повторить. Если часы перестали включаться после обновления, удерживайте боковую кнопку 15 секунд для принудительной перезагрузки.

Сброс и передача другому владельцу

Сброс к заводским настройкам выполняется в меню часов «Система», «Сброс». Сброс стирает данные тренировок, настройки и привязку к аккаунту.

Перед передачей часов другому человеку отвяжите их в приложении на своём телефоне. Часы, не отвязанные от старого аккаунта, не подключатся к новому: это защита от кражи.

Частые проблемы

Часы не находятся при подключении. Убедитесь, что они не подключены к другому телефону поблизости, и что на телефоне включена геолокация.

Часы отключаются от телефона несколько раз в день. Чаще всего причина в агрессивной экономии батареи на Android: добавьте приложение в исключения.

Пульс показывает ноль или явно заниженное значение. Протрите датчик на задней крышке и затяните ремешок.

Экран не реагирует на касания после купания. Внутри стекла осталась вода, просушите часы 30 минут при комнатной температуре. Ускорять сушку феном нельзя.

Время на часах отстаёт. Время синхронизируется с телефоном при подключении. Если часы долго были

отключены, откройте приложение и дождитесь синхронизации.

Глава 3. Правила программы лояльности «Клуб»

Участие

Участником становится любой зарегистрированный покупатель после первого оплаченного заказа. Отдельная заявка не нужна, карта участника не выпускается: идентификатором служит номер телефона в личном кабинете.

Один участник это один номер телефона. Объединение бонусных счетов двух аккаунтов невозможно, передача бонусов другому участнику не предусмотрена. При смене номера телефона в личном кабинете бонусный счёт сохраняется.

Начисление бонусов

Базовая ставка начисления составляет 3% от суммы оплаченного заказа. Бонусы начисляются на сумму, фактически оплаченную деньгами: часть заказа, оплаченная бонусами, в базу начисления не входит. Доставка, подъём на этаж и услуги установки в базу начисления не входят.

Бонусы начисляются через 14 календарных дней после получения заказа. Отсрочка связана со сроком возврата товара: если заказ вернули, начисления не происходит. Один бонус равен одному рублю.

Повышенные ставки действуют по уровням участия. Уровень пересчитывается первого числа каждого месяца по сумме оплаченных заказов за последние 12 месяцев.

Уровень	Сумма покупок за 12 месяцев	Ставка начисления
Базовый	до 30 000 рублей	3%
Серебряный	от 30 000 до 100 000 рублей	5%
Золотой	от 100 000 рублей	7%

Уровень не понижается в течение 3 месяцев после достижения, даже если сумма покупок за 12 месяцев опустилась ниже порога. Это правило действует один раз для каждого уровня.

Дополнительные начисления. За отзыв с фотографией на купленный товар начисляется 100 бонусов, не чаще одного отзыва на заказ. За заполненный профиль с датой рождения начисляется 200 бонусов однократно. В день рождения и в течение 7 дней после него ставка начисления удваивается.

Списание бонусов

Бонусами оплачивается до 30% стоимости заказа. Ограничение считается от суммы товаров без учёта доставки и услуг. Минимальная сумма списания 100 бонусов.

Бонусы нельзя использовать для оплаты подарочных сертификатов, услуг установки и доставки. Бонусы не выводятся деньгами и не переводятся на счёт.

Списание бонусов и промокод в одном заказе не совмещаются: применяется более выгодное предложение. Бонусы также не списываются с товаров, уже участвующих в акции.

Срок жизни бонусов

Бонусы действуют 12 месяцев с даты начисления. Списываются они по принципу «сначала самые старые». За 14 дней до сгорания приходит уведомление в личный

кабинет и на электронную почту.

Если по счёту нет ни одного начисления и ни одного списания 12 месяцев подряд, счёт замораживается, а остаток бонусов аннулируется. Восстановить аннулированные бонусы нельзя.

Возврат заказа, оплаченного бонусами

При возврате товара бонусы, списанные в счёт его оплаты, возвращаются на счёт участника в течение суток после поступления возврата на склад. Срок жизни возвращённых бонусов считается заново с даты возврата.

Бонусы, начисленные за возвращённый товар, списываются со счёта. Если на счёте не хватает бонусов для списания, счёт уходит в минус, и следующие начисления сначала покрывают минус.

При частичном возврате пересчёт пропорционален стоимости возвращённых товаров.

Отмена и блокировка

Магазин вправе аннулировать бонусы и заблокировать участие при злоупотреблении: создании нескольких аккаунтов на одного человека, оформлении заказов с последующим массовым возвратом, использовании автоматизированных средств для накрутки отзывов.

Участник вправе выйти из программы, написав в поддержку. Остаток бонусов при выходе аннулируется, компенсация не выплачивается.

Изменение правил

Магазин вправе менять ставки начисления и правила

программы, уведомив участников не позднее чем за 14 календарных дней до вступления изменений в силу. Уведомление публикуется на странице программы и отправляется на электронную почту. Уже начисленные бонусы сохраняют срок жизни, действовавший на дату начисления.

Глава 4. Регламент гарантийного обслуживания

Область применения

Регламент описывает порядок приёма, диагностики и ремонта товаров, купленных в магазине, в течение гарантийного срока. Он применяется к технике и электронике, проданным физическим лицам. Для юридических лиц действует отдельный договор обслуживания, условия которого имеют приоритет над этим регламентом.

Гарантийный срок на электронику и бытовую технику составляет 12 месяцев, на аксессуары 6 месяцев. Срок отсчитывается от даты получения заказа. Для товаров с сезонным использованием отсчёт начинается с даты получения, а не с начала сезона.

Порядок обращения

Шаг 1. Клиент оставляет заявку через личный кабинет, по телефону поддержки или в чате. В заявке указывается номер заказа, описание неисправности и условия, при которых она проявляется. Чек и коробка не требуются: факт покупки подтверждается номером заказа.

Шаг 2. Специалист поддержки проводит первичную проверку по телефону или в переписке. Часть обращений закрывается на этом шаге: сброс настроек, замена расходника, обновление прошивки. Поддержка обязана предложить самостоятельную проверку до отправки товара в сервис.

Шаг 3. Если неисправность не устранена, поддержка

оформляет сервисное обращение и присваивает ему номер вида S-00000. Клиенту приходит письмо с номером обращения и инструкцией по передаче товара.

Шаг 4. Товар передаётся в сервис одним из трёх способов: курьером (бесплатно, забор на следующий рабочий день), через пункт выдачи (бесплатно) или почтой (оплачивает магазин по чеку об отправке). Крупногабаритную технику забирает курьерская служба магазина, самостоятельная доставка не требуется.

Шаг 5. Сервисный центр проводит диагностику. Срок диагностики не превышает 10 рабочих дней с момента поступления товара. Результат диагностики публикуется в личном кабинете и дублируется письмом.

Шаг 6. При подтверждённом гарантийном случае выполняется ремонт или замена. Общий срок ремонта не превышает 45 календарных дней с даты передачи товара, включая диагностику. Если ремонт невозможен, клиенту предлагается замена на аналогичный товар или возврат денег.

Подменный фонд

Если ремонт занимает больше 7 дней, клиент вправе получить подменный товар той же категории с аналогичными основными характеристиками. Заявку на подмену оформляют вместе с сервисным обращением, подменный товар выдаётся в течение 3 рабочих дней при наличии на складе.

Подменный фонд не распространяется на товары, включённые в перечень технически сложных товаров длительного пользования, на которые это требование не распространяется по закону: автомобили, мебель,

электробытовые приборы для приготовления и термической обработки пищи, ювелирные изделия.

Что не покрывает гарантия

Гарантия не распространяется на следующие случаи.

• Механические повреждения: трещины, сколы, деформация корпуса, повреждённые разъёмы.

• Попадание жидкости внутрь корпуса, если товар не заявлен как влагозащищённый, и попадание жидкости сверх заявленного класса защиты.

• Следы вскрытия, самостоятельного ремонта и ремонта в неавторизованном сервисе.

• Повреждения из-за нестабильного напряжения в сети при отсутствии устройства защиты.

• Естественный износ расходных материалов: фильтров, щёток, салфеток, ремней, элементов питания типоразмера AA и AAA.

• Деградация встроенного аккумулятора в пределах нормы. Нормой считается снижение ёмкости до 80% от исходной за первые 500 циклов заряда. Более быстрое снижение признаётся неисправностью.

• Программные сбои, вызванные установкой стороннего программного обеспечения и модификацией прошивки.

Спорные случаи разрешаются независимой экспертизой. Экспертизу оплачивает магазин. Если экспертиза установит, что неисправность возникла по вине клиента, стоимость экспертизы и обратной доставки возмещает клиент.

Ремонт за счёт клиента

Если случай признан негарантийным, сервис рассчитывает стоимость ремонта и передаёт смету клиенту. Клиент вправе отказаться от ремонта и забрать товар без оплаты диагностики: диагностика бесплатна в любом случае.

Работы начинаются только после письменного согласия клиента со сметой. Отклонение от согласованной сметы больше чем на 10% требует нового согласования. Гарантия на выполненный платный ремонт составляет 3 месяца и распространяется только на заменённые детали и выполненные работы.

Нарушение сроков

Если срок ремонта превысил 45 календарных дней, клиент вправе потребовать возврата денег за товар или замены на аналогичный. Требование оформляется через поддержку, магазин обязан удовлетворить его в течение 10 календарных дней.

Если товар находится в ремонте больше 30 дней суммарно в течение одного года гарантии, клиент вправе потребовать замену товара независимо от текущего срока ремонта.

Повторные обращения

Повторное обращение по той же неисправности в течение 30 дней после ремонта рассматривается вне очереди. Такой случай считается неустранённым дефектом. Если одна и та же неисправность проявилась трижды, товар признаётся имеющим существенный недостаток, и клиент вправе требовать возврата денег.

Хранение отремонтированного товара

Магазин хранит отремонтированный товар в пункте выдачи

30 календарных дней с момента уведомления клиента. По истечении срока хранение становится платным и стоит 50 рублей за сутки. Через 6 месяцев невостребованный товар передаётся на утилизацию.

Глава 5. Регламент возврата и обмена товара

Возврат товара надлежащего качества

Товар надлежащего качества можно вернуть в течение 14 календарных дней с момента получения, не считая дня получения. Товар должен сохранить товарный вид, потребительские свойства, упаковку, пломбы и полную комплектацию. Следы использования делают возврат невозможным.

Вскрытая упаковка сама по себе не препятствует возврату, если товар не был в употреблении и упаковка не повреждена настолько, что товар нельзя продать. Защитные плёнки и наклейки должны быть на месте.

Заявка оформляется в личном кабинете в карточке заказа или через поддержку с указанием номера заказа. После оформления заявки на электронную почту приходит номер возврата вида V-00000.

Способ передачи товара зависит от суммы заказа. При сумме от 5000 рублей курьер забирает товар бесплатно, забор назначается на следующий рабочий день. При меньшей сумме товар сдаётся в любой пункт выдачи.

Товары, не подлежащие возврату

Возврат товара надлежащего качества невозможен для следующих категорий.

• Предметы личной гигиены: зубные щётки, ирригаторы, бритвы, эпиляторы, массажёры для лица.

• Парфюмерия и косметика.

• Товары бытовой химии.

• Нижнее бельё и чулочно-носочные изделия.

• Программное обеспечение и цифровые ключи после активации.

• Товары, изготовленные по индивидуальному заказу, включая технику индивидуальной сборки.

Ограничение не распространяется на товары ненадлежащего качества: бракованный товар возвращается независимо от категории.

Возврат денег

После поступления товара на склад проводится проверка комплектности и состояния. Проверка занимает до 3 рабочих дней. Деньги отправляются в течение 5 рабочих дней после проверки.

Срок зачисления зависит от способа оплаты. На банковскую карту от 1 до 10 рабочих дней, срок определяет банк. При оплате через систему быстрых платежей от 1 до 3 рабочих дней. При оплате наличными курьеру деньги перечисляются на реквизиты, которые клиент указывает в заявке, в те же 5 рабочих дней.

Деньги возвращаются тем же способом, которым была произведена оплата. Возврат на другую карту возможен, только если исходная карта закрыта, и требует подтверждения из банка. Бонусы, списанные при оплате, возвращаются на счёт в течение суток после поступления возврата на склад.

Стоимость доставки возвращается, если возвращается весь

заказ целиком и причина возврата не связана с отказом клиента от товара надлежащего качества. При возврате части заказа доставка не возвращается.

Обмен

Обмен оформляется как возврат с одновременным созданием нового заказа. Прямой обмен «товар на товар» в один шаг не выполняется.

При обмене на товар дороже клиент доплачивает разницу при оформлении нового заказа. При обмене на товар дешевле разница возвращается тем же способом, которым была произведена оплата, в сроки возврата денег.

Срок обмена тот же: 14 календарных дней для товара надлежащего качества. Для товара ненадлежащего качества обмен возможен в течение всего гарантийного срока.

Если нужного товара нет в наличии, клиент вправе дождаться поступления или оформить возврат денег.

Брак и повреждения при получении

Повреждения упаковки и товара нужно зафиксировать при получении: осмотреть товар до подписания акта, сфотографировать повреждения, указать их в акте приёма-передачи. Курьер обязан дождаться проверки.

Если повреждение обнаружено после получения, обратитесь в поддержку в течение 7 календарных дней с фотографиями товара и упаковки. Такие обращения рассматриваются индивидуально: магазин запрашивает у перевозчика данные о состоянии посылки.

Товар с производственным браком возвращается по гарантии, порядок описан в регламенте гарантийного

обслуживания. Клиент вправе выбрать замену товара, ремонт или возврат денег, если недостаток обнаружен в первые 15 календарных дней после получения. По истечении 15 дней для технически сложных товаров возврат денег возможен при существенном недостатке, при нарушении сроков ремонта или при невозможности пользоваться товаром больше 30 дней в течение года.

Возврат заказа, оплаченного в рассрочку

При возврате товара, купленного в рассрочку, магазин возвращает деньги банку, а не клиенту. Договор рассрочки закрывается банком после поступления средств, обычно в течение 10 рабочих дней.

Клиент продолжает платить по графику до закрытия договора. Уже внесённые платежи банк возвращает клиенту после закрытия договора. Комиссию за обслуживание рассрочки, если она предусмотрена договором, банк не возвращает.

При частичном возврате сумма рассрочки уменьшается, а график платежей пересчитывается банком.

Спорные случаи

Если магазин отказал в возврате, клиент вправе потребовать письменное обоснование. Обоснование направляется на электронную почту в течение 3 рабочих дней.

При споре о причине недостатка проводится независимая экспертиза за счёт магазина. Клиент вправе присутствовать при экспертизе и оспорить её результат в суде.

Срок рассмотрения письменной претензии составляет 10 календарных дней с даты получения.

Глава 6. Условия доставки

Способы доставки

Магазин доставляет заказы четырьмя способами: курьером по городу, в пункт выдачи, транспортной компанией в регионы и отдельной службой для крупной техники. Доступные способы показываются в корзине после ввода адреса: набор зависит от города, габаритов и веса заказа.

Курьером по городу

Курьерская доставка работает в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Казани. Срок доставки от 1 до 2 рабочих дней с момента сборки заказа.

Стоимость 300 рублей. При сумме заказа от 5000 рублей доставка бесплатна. Сумма считается после применения промокода и списания бонусов: если после скидки заказ стал дешевле 5000 рублей, доставка становится платной.

Интервалы доставки: с 9:00 до 14:00, с 14:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00. Вечерний интервал доступен не во всех районах, в корзине он показывается только там, где есть. Интервал можно перенести один раз бесплатно не позднее чем за 3 часа до его начала.

Курьер ожидает 15 минут. Проверить комплектность и внешний вид товара можно до оплаты при оплате при получении и до подписания акта при предоплате. Частичный отказ возможен: от любых позиций заказа можно отказаться на месте, курьер оформит возврат этих позиций.

Если курьер не приехал в выбранный интервал, напишите в поддержку с номером заказа. Мы бесплатно перенесём доставку на удобное время и вернём стоимость доставки, если она была платной.

Пункты выдачи

В сети 340 пунктов выдачи в 60 городах. Доставка в пункт выдачи бесплатна при любой сумме заказа.

Срок хранения 5 календарных дней с момента поступления. Продлить хранение можно один раз ещё на 5 дней через личный кабинет или поддержку. По истечении срока заказ возвращается на склад, а предоплата возвращается тем же способом, которым была внесена.

Получить заказ может другой человек, если он знает номер заказа и код получения из SMS. Доверенность не нужна. Для заказов дороже 50 000 рублей дополнительно нужен документ, удостоверяющий личность получателя, имя которого указано в заказе.

Вскрыть упаковку и проверить товар можно в пункте выдачи до оформления получения. В каждом пункте есть стол для проверки и розетка.

Регионы

В города без курьерской доставки заказы идут транспортной компанией. Срок от 3 до 7 рабочих дней, в отдалённые районы до 14 рабочих дней. Точный срок рассчитывается в корзине по индексу.

Стоимость зависит от веса и объёма и рассчитывается автоматически. При сумме заказа от 7000 рублей доставка до пункта выдачи в регионе бесплатна.

Трек-номер появляется в личном кабинете и приходит в SMS в течение суток после передачи перевозчику. Отслеживание работает на сайте перевозчика по этому же номеру.

Если посылка не двигается по трек-номеру больше 5 рабочих дней, напишите в поддержку. Мы запросим розыск у перевозчика, ответ по розыску приходит в течение 1–2 рабочих дней. Если посылка утеряна, магазин возвращает полную стоимость заказа и доставки или отправляет товар повторно, на выбор клиента.

Крупная техника

Холодильники, стиральные и посудомоечные машины, плиты и телевизоры диагональю от 55 дюймов доставляет отдельная служба. Срок от 2 до 4 дней по городу.

Подъём на этаж не входит в стоимость доставки и стоит 150 рублей за этаж. При наличии грузового лифта подъём на любой этаж бесплатен. Занос в квартиру входит в стоимость подъёма.

Услуга подключения и установки заказывается отдельно и стоит от 1500 рублей в зависимости от техники. Установку выполняет сертифицированный мастер. Неправильная самостоятельная установка, приведшая к поломке, признаётся негарантийным случаем.

Перед доставкой измерьте дверные проёмы, ширину лестничных пролётов и габариты лифта. Если техника не проходит, доставка считается состоявшейся, а повторный выезд оплачивается отдельно.

Упаковку крупной техники служба забирает при

доставке по просьбе клиента. Старую технику на утилизацию принимают за 500 рублей при условии, что она заказана вместе с доставкой.

Самовывоз со склада

Со склада в Москве можно забрать заказ самостоятельно в день оформления, если товар в наличии. Склад работает с 9:00 до 20:00 без выходных. Заказ готов к выдаче через 2 часа после подтверждения, статус меняется на «Ожидает в пункте выдачи».

Для самовывоза крупной техники нужен свой транспорт и грузчик: погрузка силами склада не выполняется.

Перенос и отмена

Адрес доставки можно изменить, пока заказ не передан в доставку. После передачи адрес меняет перевозчик по запросу клиента, это может добавить 1–2 дня к сроку.

Отмена заказа возможна до передачи в доставку. После передачи отмена невозможна, но можно отказаться от заказа при получении: деньги вернутся в обычные сроки возврата.