выключать и уводить из зоны Bluetooth.

Прерванное обновление не выводит часы из строя: при следующем подключении приложение предложит повторить. Если часы перестали включаться после обновления, удерживайте боковую кнопку 15 секунд для принудительной перезагрузки.

Сброс и передача другому владельцу

Сброс к заводским настройкам выполняется в меню часов «Система», «Сброс». Сброс стирает данные тренировок, настройки и привязку к аккаунту.

Перед передачей часов другому человеку отвяжите их в приложении на своём телефоне. Часы, не отвязанные от старого аккаунта, не подключатся к новому: это защита от кражи.

Частые проблемы

Часы не находятся при подключении. Убедитесь, что они не подключены к другому телефону поблизости, и что на телефоне включена геолокация.

Часы отключаются от телефона несколько раз в день. Чаще всего причина в агрессивной экономии батареи на Android: добавьте приложение в исключения.

Пульс показывает ноль или явно заниженное значение. Протрите датчик на задней крышке и затяните ремешок.

Экран не реагирует на касания после купания. Внутри стекла осталась вода, просушите часы 30 минут при комнатной температуре. Ускорять сушку феном нельзя.

Время на часах отстаёт. Время синхронизируется с телефоном при подключении. Если часы долго были

отключены, откройте приложение и дождитесь синхронизации.