Общество с ограниченной ответственностью «Аира Флот» (ООО «Аира Флот»)

# Автоматизированная мобильная платформа для мониторинга водных ресурсов «Соло» с модулем эхолокации.

### Паспорт изделия



г. Тольятти 2025

	Содержание						
Общие указания							
1.	Основные сведения об изделии	4					
2.	Основные технические данные	5					
3.	Комплектность	7					
4	Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)	8					
5	Свидетельство об упаковывании	9					
6	Свидетельство о приемке	10					
7	Движение изделия при эксплуатации	11					
8	Учет неисправностей при эксплуатации	12					
9	Учет технического обслуживания	13					
10	Ремонт	14					
11	Эксплуатация изделий и ремонт	15					
12	Рекламация	17					
13	Указание мер безопасности	18					
14	Хранение, транспортирование, утилизация	19					
15	Гарантийный талон	21					
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 22							

и дата	П										
Подп.		Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	001.85424925.20	(C			
	П	Pa:	зраб.				Автоматизированная мобильная	J	Пит	Лист	Листов
윤	ll		оов.				платформа для мониторинга водных				
ΉB.	ll	Т. к	онтр.				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		00	О «Аира	Флоту
Ž	ı	Н. к	онтр.				ресурсов «Соло» с модулем эхолокации			O Winpe	42101//
		У	TB.				Паспорт излелия				

Инв. № Взам. инв. Подп. и дата

#### Общие указания

Паспорт ведется в одном экземпляре на каждое изделие, с момента выпуска изделия заводом изготовителем.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием (при испытании, при эксплуатации, хранении и при сдаче изделия в ремонт).

Паспорт ведется ответственным лицом за эксплуатацию, ремонт или хранение изделия.

В каждый раздел паспорта вносятся только те записи, для которых этот раздел предназначен. Все записи в паспорте ведут чернилами, без помарок и подчисток. Ошибочные записи аккуратно зачеркивают и взамен их делают правильные записи, заверенные подписью ответственного лица с простановкой номера изменения. После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с техническим паспортом и руководством по эксплуатации

Подп. и дата	
Взам. инв.	
Инв. №	
Подп. и дата	
Инв. №	Пит Изм № докум Подп Лата 001.85424925.2024 ПС

### 1. Основные сведения об изделии

- 1.1 Платформа мобильная автоматизированная оборудование, предназначенное для мониторинга водных ресурсов.
- 1.2 Платформа мобильная автоматизированная для мониторинга водных ресурсов выпускается следующих видов исполнения:
  - Соло (однообъемный носитель)
  - Дуо (катамаранный носитель)
  - 1.3 Основные сведения об изделии приведены в таблице 1.

Таблица 1

Подп. и дата

Взам. инв.

NHB. Nº

Подп. и дата

NHB. No

таолицат	
Наименование изделия	Платформа мобильная автоматизированная
Наименование и адрес	ООО «Аира Флот»
предприятия-изготовите	Адрес: 445004, Самарская область, г Тольятти,
ля	Калмыцкая ул, д. 42, кв. 119
	тел/факс: +79171569724
	e-mail: ip@airalab.org
Марки	Автоматизированная мобильная платформа для
	мониторинга водных ресурсов
Модель	Соло
Серийный номер	Соло-Скат-0625-4
Год выпуска	2025

Пит Изм № покум Попр Пата 001.85424925.2024 ПС

### 2. Основные технические данные

Подп. и дата

Взам. инв.

NHB. Nº

Подп. и дата

NHB. No

№ локум

- 2.1 Продукция соответствует требованиям технических условий, Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 026/2012 «О безопасности маломерных судов» (далее по тексту ТР ТС 026/2012) и конструкторской документации, утверждённой в установленном порядке.
  - 2.2 Технические характеристики приведены в таблице 2.

Таблица 2 Наименование характеристики	Значение характеристики	Ед. изм. характеристики
1. Автоматизированная мобильная платформа для мониторинга водных ресурсов	1	шт
1.1. Вес платформы в сборе, с аккумуляторами, двигателями и системой управления	17,9	КГ
1.2. Габаритные размеры: Длина	800	Миллиметр (мм)
1.3. Габаритные размеры: Ширина	440	Миллиметр (мм)
1.4. Габаритные размеры: Высота	350	Миллиметр (мм)
1.5. Осадка	15	Сантиметр (см)
1.6. Материал корпуса платформы	Алюминий (сплав)	
1.7. Класс пыле и влагозащищённости	IP67	
1.8. Индикация	Два световых индикатора: красный / зелёный	
1.9. Автоматическое возвращение при низком уровне заряда аккумулятора	Да	
1.10. Тип корпуса	Глиссирующий	
1.11. Емкость аккумулятора платформы	48	Ампер-час (3,6 кКл)
1.13. Напряжение аккумулятора платформы	12	Вольт
1.14. Тип аккумулятора платформы	Литий-железо-фосфатный LiFePO4	
1.15. Количество комплектов аккумуляторов платформы	2	комплект
1.16. Тип двигателя платформы	электрический	
	бесколлекторный	
1.17. Тяга двигателя платформы при 12V (одного)	3,7	КГ

001.85424925.2024 ПС

1.18. Количество двигателей платформы	2	ШТ
1.19. Тип охлаждения двигателя платформы	Естественный, в водной среде	
1.20. Скорость в ручном режиме	7	Метр в секунду (м/с)
1.21. Скорость в автоматическом режиме	3.5	Метр в секунду (м/с)
1.22. Время работы при скорости 2 м/с	8	Час (ч)
1.23. Режим работы	автопилот	
	ручной	
1.24. Пульт в комплекте	да	
1.25 Тип связи со станцией управления	Wi-Fi	
	4G	
1.26. Дальность связи со станцией	Wi-Fi – до 1 км	
управления	Пульт ДУ – до 0,5 км	
	4G – без ограничения	
1.27. Хранение данных	Во внутренней памяти с возможностью удаленной загрузки	
1.28. Хранение данных встроенная память	64	Гигабайт (Гбайт)
1.29. Программное обеспечение платформы	Установлено	
2. Модуль эхолокации, количество	1	шт
2.1. Максимальная рабочая глубина модуля эхолокации	50	М
2.2. Частоты работы модуля эхолокации	200	кГц
2.3. Разрешающая способность модуля эхолокации	10	ММ
2.4. Частота зондирующих импульсов модуля эхолокации	10	Гц

2.3 Внешний вид продукции представлен на рисунке 1.

I					
I					
I	Пит	Изм	№ локум	Полп	Лата

Взам. инв. Подп. и дата

Инв. Nº

Подп. и дата

Инв. №



- 2.4 Автоматизированная мобильная платформа для мониторинга водных ресурсов «Соло» предназначена для проведений исследований водоемов определения глубины с привязкой к географическим координатам в одной из применяемых в России систем координат и допускать их пересчет в другие, включая Балтийскую систему высот, WGS84, ГСК-2011.
  - 2.5 В состав изделия входят:
- автоматизированная мобильная платформа для мониторинга водных ресурсов (дрон типа «Глиссер», пульт управления, блок телеметрии, встроенный АКБ, дополнительный АКБ, встроенный модуль ГНСС, модуль GSM)
- модуль эхолокации (кронштейн навесной, эхолот гидрографический, береговая станция ГНСС, антенна ГНСС).
  - 2.6 Результаты контроля представлены в таблице 3.

Таблица 3

Подп. и дата

Взам. инв.

NHB. Nº

Подп. и дата

ž

Дата	Причина контрол я	Наработка с начала эксплуатации	Результат контроля	Должность, фамилия и подпись проводящего контроль

- 2.7 Поставляемые товары безопасны для применения, разрешены для применения на территории РФ. Поставляемый товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации безопасен для жизни, здоровья, окружающей среды, а также не причиняет вред имуществу Заказчика.
- 2.8 Материалы не оказывают вредное воздействие на организм человека и окружающую среду на всех заданных режимах работы, предусмотренных в условиях эксплуатации, не создают пожаро-взрывоопасные ситуации.

Пит Изм № локум Полп Лата

- 1

Пист

- 3.1 В комплект поставки входит: изделие, полезная нагрузка, упаковка, паспорт изделия, руководство по эксплуатации.
  - 3.2 Комплект поставки представлен в таблице 4.

Таблица 4

Таолица -	T			•
Обозначение изделия	Наименование изделия	Колич ество	Заводской номер	Примеч ание
Автоматизиров	Мобильная платформа	1	Соло-Скат-0625-4	
анная	АКБ, комплект	2	б/н	
мобильная	Модуль GSM	1		
платформа	Пульт управления	1	б/н	
мониторинга	Блок телеметрии	1		
водных ресурсов	Предустановленное программного обеспечение надводных автоматизированных мобильных систем (далее – ПО НАМС)  Зарядное устройство, с автомобильным и сетевым	1	б/н	
	адаптерами			

- 3.3 Полный комплект поставки дополнительно оговаривается с заказчиком, по спецификации согласно договору на поставку.
- 3.4 Все комплектующие и материалы, поступающие для изготовления, должны иметь документы о качестве предприятий-поставщиков или другие документы, удостоверяющие их качество.

Инв. № Подп. и дата Инв. № Взам. инв.

Подп. и дата

Пит	Изм	№ локум	Полп	Лата

- 4.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества поставляемой продукции требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных настоящим паспортом.
- 4.2 Если в течение гарантийного срока службы изделие окажется несоответствующим техническим данным, то предприятие-изготовитель по требованию заказчика устранит в кратчайший, технически возможный срок обнаруженные дефекты путем их исправления, либо замены дефектных частей.
- 4.3 Гарантийный срок 1 год с момента отгрузки, подтвержденной актом приемки-передачи.
- 4.4 Срок службы носителя 10 лет после продажи при условии соблюдения требований к монтажу и эксплуатации.
- 4.5 Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию в следующих случаях:
- Наличия механических (химических, термических, электрических и т.п.) повреждений, кроме полученных вследствие естественного износа и нормальной эксплуатации.
- Нарушение правил и условий эксплуатации, хранения, транспортирования изделия.
- Конструкционного изменения изделия, не оговоренного в данном паспорте.
- Если повреждения вызваны действием неодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя, или третьих лиц.
- Несоблюдение целостности заводских пломб или наличие следов вскрытия
  - 4.6 Гарантийное обслуживание осуществляется ООО «Аира Флот»:

Адрес: 445004, Самарская область, г Тольятти, Калмыцкая ул, д. 42, кв. 119 тел/факс: +79171569724

e-mail: ip@airalab.org

Инв. № Подп. и дата

Подп. и дата

Взам. инв.

NHB. No

Пит Изм № покум Полп Лата

001.85424925.2024 ПС

		5	5 Свид	етельст	гво об	упан	ковыва	нии					
		1. Д 2. М • о • I • О	атизирован е: Црон с/н Модуль эхо. Эхолот гид электронны Излучатель Кабель пита Станция ГН модуль 1, с- Кабель пита	покации рограф: ый блок одноча ание/да: ICC:	; и, в т.ч. ически . с/н 62 стостн нные	.: ий СІ 29	KAT-50	):				х ресурсо	В, В
	,		іакован из ентации.	готовит	гелем	согл	асно	гребова	МRИН	дейсті	зующей	техничес	ской
		_	дол	жность			лич	ная подг	ІИСЬ	· ——	расшиф <b>ј</b> подпи		
подп. и дата		-	год, ме	сяц, чи	сло								
Бзам. инв.													
VIHB. Nº													
подп. и дата													
VIHB. Nº		ит Изм	№ локум	Полп	Лата			001.85	42492	5,202	4 ПС		Лист
_		WELVE WIAM	INV /ILIKVIVI	1 (0.1/11)	Unid			22100	/ =	~			

	6	Свидетель	ство о	прием	мке
	1. 2. • • • • • • • • • • • • • • • • • •	гаве: Дрон с/н Модуль эхо. Эхолот гид электронны Излучатель Кабель пита Станция ГН модуль 1, с- Кабель пита	локацип програф одноча ание/да НСС: -н ание/да	; и, в т. оическ с. с/н ( астост инные	ч.: кий СКАТ-50: 629 гный ТР-0211 с кабелем 10 м, с/н 48730
	докум	<u>МП</u>	іризпап	ПОДП	Директор
Подп. и дата			ичная п		
Взам. инв.					
Инв. №					
Подп. и дата					
Инв. №	Пит Изм	1 № локум	Полп	Пата	001.85424925.2024 ПС

### 7 Движение изделия при эксплуатации

7.1 Движение изделия при эксплуатации приведено в таблице 6.

Таблица 6

Взам. инв. Подп. и дата

Инв. Nº

Подп. и дата

Таблица	Таблица 6									
Дата установк и	Где устано влено	Дата снятия	Н с начала эксплуат ации	Іаработка После последнего ремонта	Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)				

Пит	Изм	№ локу	м Пол	п Лата	001.85424925.2024 ПС				

### 8 Учет неисправностей при эксплуатации

	Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявлени е) неисправн ости	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП, направление акта-рекламации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	Примеч ание
╢						
╢						
				001.85424925.	2024 FIG	

001.85424925.2024 ПС

### 9 Учет технического обслуживания

Дата	Замечания по техническому	Наименование проведенных работ	Должность, инициалы, фамилия и подпись
	состоянию		ответственного лица

Инв. № Подп. и дата

№ локум

Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. №

001.85424925.2024 ПС

	Краткие за	писи о пр	оизведе	енном ре	монте			
_	Платформа мобильная автоматизированная для мониторинга водных ресурсов с модулем эхолокации			[ 	Соло			
	Ha	Наименование			обозначение	3aB	одской но	мер
-	Пред	приятие,	дата					
	Наработка эксплуата		Пара	аметр, ха	рактеризующий	í pecypc	или срок с	службі
	Наработка							
	последнег	о ремонта		аметр, ха	рактеризующий	i pecypc	или срок с	служб
	Причина г		Пара	аметр, ха	рактеризующий	í pecypc	или срок с	служб
-	Причина г	оступлен о	Пара	аметр, ха				служб
-	Причина г ремонт Сведения	оступлен о	Пара		вид ремон			елужб
-	Причина г ремонт Сведения	оступлен о	Пара					служб
	Причина г ремонт Сведения	оступлен о	Пара		вид ремон			глужб
	Причина г ремонт Сведения	оступлен о	Пара		вид ремон			служб

### 11 Эксплуатация изделий и ремонт

### ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При покупке изделия необходимо проверить отсутствие внешних повреждений, его комплектность и годность к работе.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ

Информацию по подробному устройству изделия и их монтажу Вы найдете в руководстве по эксплуатации. Требования безопасности при эксплуатации изделия в соответствии с руководством по эксплуатации.

Обслуживание (организация выполнения ремонтных работ) должно выполняться только специально подготовленным персоналом

#### **PEMOHT**

Изделие подлежит ремонту в эксплуатационных условиях.

При несоответствии параметров изделия характеристикам, приведенным в настоящем паспорте, провести ремонт/замену составляющих или отправить изделие для ремонта на предприятие-изготовитель.

Ремонт изделия осуществляется предприятием-изготовителем, или авторизованной организацией, имеющей соответствующие полномочия на проведение ремонтно-восстановительных работ.

По результатам произведенных ремонтных работ осуществляется оформление Акта о ремонте и Свидетельства о приемке и гарантии.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И ПРОВЕРКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации изделия проводят визуальный осмотр и прочность конструкции.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ

Регулярный визуальный осмотр изделия необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют соединение деталей.

Функциональный осмотр изделия необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа изделия.

Ежегодный основной осмотр продукции проводят после окончания навигации, но не реже 1 одного раза в 12 мес.

Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. №

Подп. и дата

Инв. №

Лата

№ локум

001.85424925.2024 ПС

### ДЕЙСТВИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Необходимо обеспечивать пожарную безопасность в соответствии с ГОСТ 12.1.004.

При возникновении аварийной ситуации обслуживающему персоналу необходимо действовать в соответствии с утвержденным руководителем организации Планом ликвидации аварий и указаниями ответственного руководителя работ.

Для обеспечения надежной, бесперебойной работы изделия необходимо проводить периодическое техническое обслуживание.

12

Подп. и дата		
Взам. инв.		
Инв. №		
Подп. и дата		
Инв. №	Пит Изм № докум Подп Лата 001.85424925.2024 ПС	Ή

### 12 Рекламация

В случае обнаружения дефектов или поломок изделия в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация.

Акт-рекламация должен содержать:

- \_ наименование изделия, заводской номер и дату выпуска;
- \_ даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- \_ общее время работы, ч;
- \_ сведения об имевшихся неисправностях;
- \_ обстоятельства выхода из строя.

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки изделия, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

#### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При монтаже, техническом обслуживании, эксплуатации и ремонте изделий должны выполняться общие правила работы, установленные для данного типа продукции, действующих правил безопасности.

К монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию изделий допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с установками данного типа и практическое обучение по эксплуатации изделия.

Передача прав монтажа, эксплуатации и технического обслуживания другим лицам запрещается.

Работать без свидетельства о получении соответствующих прав разрешается только в период обучения в присутствии инструктора, ответственного за работу обучаемых и за выполнение правил безопасности.

Производить монтаж (демонтаж) изделия, устранять неисправности или выполнять другие работы по уходу за изделием, следует проводить только квалифицированными мастерами.

Запрещается эксплуатация изделий с отсутствующими элементами конструкции, с механическими повреждениями.

Монтаж, эксплуатация должны проводиться в соответствии с документацией, разработанной на конкретное изделие с учетом требований заказчика.

#### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ

Перед монтажом изделия необходимо проверить маркировку и убедиться в отсутствии механических повреждений.

Запрещается эксплуатировать изделие при значительных механических повреждениях, несущих угрозу устройству при выходе на воду — открытые пробоины, поломки антенн, изношенные кабели и тросы, сквозные трещины.

Подп. и дата Инв. № Взам. инв. Подп. и дата

Инв. №

#### ХРАНЕНИЕ

Хранение готовой продукции осуществляют в упаковке и без нее на стеллажах в закрытых, сухих, отапливаемых складских помещениях, в условиях, исключающих воздействие нефтепродуктов, кислотных, щелочных и других примесей, материалов, являющихся источниками агрессивных паров, а также других агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов

Условия транспортирования и хранения изделия – по группе ЖЗ ГОСТ 15150

Условия транспортирования изделий в труднодоступные районы и районы крайнего севера – согласно ГОСТ 15846.

Погрузка и разгрузка продукции должна производиться в соответствии с указаниями эксплуатационной документации

#### ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование продукции осуществляется любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими на каждом данном виде транспорта.

Транспортирование может проводится всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

При транспортировании должна быть установлена защита транспортной тары от непосредственного воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. Расстановка и крепление груза в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировании.

### **УТИЛИЗАЦИЯ**

По окончании срока эксплуатации изделие должно быть утилизировано должным образом.

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Изделия содержат материалы и комплектующие, представляющие опасность для окружающих (аккумуляторы и радиоаппаратура), и подлежат утилизации в специальном порядке.

Утилизацию продукции осуществляют специализированные организации.

Применяемые в конструкции изделия материалы не содержат токсических и вредных веществ и подлежат утилизации в установленном в регионе порядке в соответствии с законодательством государств Таможенного союза.

Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. №

Подп. и дата

Инв. №

Пит Изм № докум Подп Лата

001.85424925.2024 ПС

## 15 Гарантийный талон ООО «Аира Флот» Адрес: 445004, Самарская область, г Тольятти, Калмыцкая ул, д. 42, кв. 119 тел/факс: +79171569724 e-mail: ip@airalab.org ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН модели \_\_\_\_\_ Зав. № \_\_\_\_\_ Дата изготовления Штамп предприятия подпись Владелец и его адрес Название организации (полностью) Индекс, город, область/район, улица, дом, строение, телефон Характер неисправности Заполняется лицом, ответственным за техническое обслуживание Контактное лицо, ответственное за техническое обслуживание ФИО, телефон, e-mail Дата возникновения неисправности Подпись \_\_\_\_ Выполнена работа по устранению неисправностей \_\_\_\_\_ Дата Подпись Штамп предприятия

001.85424925.2024 ПС

Подп. и дата

Взам. инв.

ZHB

Подп. и дата

