

目录

版本说明	
1. 概述	4
2. 应用领域	
3. 电气参数	
4. 模块尺寸图	6
5. 引脚定义	
6. 模块配置	7
6.1 透传模块出厂默认值	7
6.2 蓝牙服务 UUID	7
6.3 UUID 描述	7
6.4 工作模式	7
6.5 模块应用示意图	8
7. 透传数据	8
8 参数设置说明	8
9. 模块测试	112
10. 支持的设备	14

1. 概述

模块采用 nRF52810 芯片,通过 UART (串口)操作可以实现模块与手机之间数据传输。 本模块从模块,具有命令控制可以修改模块的广播名称,修改广播间隔和连接间隔。使用 该模块用户可以快速把数据以蓝牙方式进行传输。



产品特征

- ▶ 远距离: 10-60 米 (空旷环境)
- ▶ BLE 协议栈深度优化,睡眠功耗 1uA 以下
- ▶ 传输速率最块可达 6.5kB/s
- > 支持串口指令配置
- ▶ 支持 Android 4.3+,7+
- ➤ 无需 MFi

2. 应用领域


该模块主要用于短距离的数据无线传输领域。可以方便的和 PC 机的蓝牙设备相连,也可以与智能手机之间的数据互通。避免繁琐的线缆连接,能直接替代串口线。

- ※ 健身器材设备,如跑步机,健身器等
- ※ 医疗器械设备,如脉博测量计,心率计等
- ※ 家用休闲设备,如遥控器,玩具等
- ※ 办公用品设备,如打印机,扫描仪等
- ※ 商业设备,如收银机,二维码扫描器等
- ※ 手机外设配件,如手机防丢器等
- ※ 汽车设备,如汽车维修仪等
- ※ 其它人机交互设备


3. 电气参数

参数	测试值	备注
工作电压	1.8-3.6V	直流
工作频率	2400-2483MHz	可编程
频率误差	+/- 20KHz	Nul1
发射功率	-40~+4dBm	可调整
接收灵敏度	-96dBm	Null
接收电流	4.6mA	标准模式
发射电流	4.6mA	发射功率为 OdBm 时
睡眠功耗	1uA 以下	Null
遥控距离	10-60 米	BER<0.1%, 空旷
天线	50ohm	Null
模块尺寸	16*12*2mm	Null
存储大小	192KB	

4. 模块尺寸图



建议连线图



5. 引脚定义

引脚	名称	类型	详细描述
1-5	NC		没有内部连接
6	P25	Digital I/O	General purpose I/O
7	P28	TXD	蓝牙模块的(UART) RX
	AIN4		
8	P30	RXD	蓝牙模块的(UART) RX, 必须接上拉电阻
	AIN6		
9	P01	Digital I/O	General purpose I/O
10	P04	Digital I/O	General purpose I/O
	AIN2	Analog input	COMP input , SAADC input
11	P05	Digital I/O	General purpose I/O
	AIN3	Analog input	COMP input , SAADC input
12	P06	Digital I/O	General purpose I/O
13	P09	Digital I/O	General purpose I/O
14	VCC	Power	Power supply (1.8V/3.3V)
15	GND	Power	Ground pad
16	P14	Digital I/O	General purpose I/O
17	P15	Digital I/O	General purpose I/O
18	P16	LED1	低电平有效,睡眠状态(灭灯)、空闲状态(一秒
			闪烁一次)、工作状态(常亮)空闲状态: 只广播;
			工作状态: 连接
19	P18	Digital I/O	General purpose I/O
20	P20	Digital I/O	General purpose I/O
21	P21	Digital I/O	General purpose I/O
	RST		Configurable as pin reset
22	SWC	Digital	Serial wire debug clock input for debug and
		input	programming
23	SWD	Digital I/O	Serial wire debug I/O for debug and
			programming

6. 模块配置

6.1 透传模块出厂默认值

模块角色: 从模块 模块名称: BLE_UART-AABB

模块串口波特率:115200bps,8N1 广播周期: 1s

发射功率: OdBm

注意:模块名称里面的后个字节(AABB)是蓝牙模块MAC地址的后四位

6.2 蓝牙服务 UUID

透传服务UUID: 6E400001-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E 透传接收UUID: 6E400002-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E

透传发送UUID: 6E400003-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E

6.3 UUID 描述

透传服务: 蓝牙转串口透传服务

透传接收(APP->Dev): Write方式接收主设备发来的BLE数据并透传至串口输出。

透传发送(Dev->APP): 以notify 方式转发串口输入的数据发送给主设备。

6.4 工作模式

命令模式

未连接时,串口输入的所有数据均视为命令。模块蓝牙广播,等待被主机连接。被主机连接后,进入透传模式。

透传模式

所有数据的输入视为透传数据, 模块将通过蓝牙转发给主机端

7 透传数据服务

UUID: 6E400001-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E (APP 端)

特征值 UUID	操作	字节数	默认	备注
6E400003- B5A3-F393- E0A9- E50E24DCCA9E	notify	20	无	从串口收到输入的数据将会在此通道产生通知发给连接设备 说明: 串口输入转发到蓝牙输出。如果打开了通道的通知使能开关,主 CPU 通过串口向模块发送的合法数据后,将会在此通道产生一个notify 通知事件,APP 可以直接在回调函数中进行处理和使用
6E400002- B5A3-F393- E0A9- E50E24DCCA9E	write	20	无	写入的数据将会从串口输出 说明:蓝牙输入转发到串口输出。APP 通过 BLE API 接口向此通道写操作后,数据将会从串口 输出。(一次不能超过 200 个字节,否则会丢失

8参数设置及注意事项说明

- 1) 所有指令都是以"\r\n"结束
- 2) 断开状态的字串会当成指令进行解析并执行,然后输出执行结果,"OK\r\n"或 "ERROR\r\n"等。连接模式的串口数据包,将被视为透传数据。
- 3) 设置完参数需要发送"AT+SR\r\n"或者重新上电新的参数才会生效。

8.1 AT指令确认

向串口发送以下字串, 测速AT指令运行情况

 $^{\prime\prime}AT\r\n^{\prime\prime}$

会从串口收到"OK\r\n"

8.2 设置模块的名字

向串口发送以下字串, '=' 以后为模块名,长度为 16 个字节以内,不能为空,如: "AT+DN=" + Name(例子: AT+DN=BLE_UART\r\n) 会从串口收到"OK\r\n" 确认设置成功

如果指令格式不对,则会返回: "ERROR\r\n"

8.3 设置广播间隙

向串口发送以下字串,设置模块的广播间隙,T=X*0.625ms,如: "AT+AI=X"(例子: AT+AI=64)

其中X的范围为: 32到3200。会从串口收到"OK\r\n"确认设置成功如果指令格式不对,则会返回: "ERROR\r\n"

广播周期设定掉电保存,重启模块后,模块将按照新的广播周期进行广播 备注:广播间隔越大,功耗越低。最大广播间隔 2S

8.4 设置发射功率参数

向串口发送以下字串,设置相应的发射功率,单位dBm,如: "AT+TP=X"(X为"-40","-20","-16","-12","-8","-4","0","4")

会从串口收到"OK\r\n"确认设置成功如果指令格式不对,则会返回: "ERROR\r\n"

8.5 设置波特率

向串口发送以下字串, '='后参数为新波特率,如: "AT+BR=X"(X为"9600", "19200", "38400", "57600", "115200") 会从串口收到"OK\r\n"确认设置成功 如果指令格式不对,则会返回: "ERROR\r\n"

8.6 读取模块的名字

向串口发送以下字串,如: "AT+DN?"

会从串口收到"+DN:xxxx\r\n"+"OK\r\n" 确认读取成功,后面"xxxx"为模块名字如果指令格式不对,则会返回: "ERROR\r\n"

8.7 读取广播间隙

向串口发送以下字串,如: "AT+AI?"

会从串口收到"+AI:xxxx\r\n"+"OK\r\n"确认读取成功,后面"xxxx"为广播间隙不对,则会返回: "ERROR\r\n"

广播周期设定掉电保存,重启模块后,模块将按照新的广播周期进行广播

8.8 读取发射功率参数

向串口发送以下字串,如: "AT+TP?"

会从串口收到"+TP:xxxx\r\n"+"OK\r\n"确认读取成功,后面"xxxx"为发射功率参数 如果指令格式不对,则会返回: "ERROR\r\n"

8.9 读取波特率

向串口发送以下字串,如: "AT+BR?"

会从串口收到"+BR:xxxx\r\n"+"OK\r\n"确认读取成功,后面"xxxx"为波特率参数如果指令格式不对,则会返回:"ERROR\r\n"

8.10 获取物理地址 MAC

向串口发送以下字串,如: "AT+MA?"

会从串口收到: "+MA: 0x112233445566\r\n"+"0K\r\n"确认读取成功,字串后面 "112233445566"为 12 字节模块蓝牙地址

如果指令格式不对,则会返回: "ERROR\r\n"

8.11 获取应用程序固件版本

向串口发送以下字串,如: "AT+SV?"

会从串口收到: $"+SV:xxxx\r\n"+"OK\r\n"$ 确认读取成功,字串后面"xxxx"为 4 字 节模块蓝牙固件版本号。

如果指令格式不对,则会返回: "ERROR\r\n"

8.12 获取应用程序硬件版本

向串口发送以下字串,如: "AT+HV?"

会从串口收到: $"+HV:xxxx\r\n"+"0K\r\n"$ 确认读取成功,字串后面"xxxx"为 4 字 节模块蓝牙硬件版本号。

如果指令格式不对,则会返回: "ERROR\r\n"

8.13 模块软复位

向串口发送以下字串:

"AT+SR"

会迫使模块软复位一次

如果指令格式不对,则会返回: "ERROR\r\n"

8.14 模块恢复出厂设置

向串口发送以下字串:

"AT+PR"

会从串口收到: $"+PR\r\n"+"OK\r\n"$ 确认读取成功

再发送"AT+SR"

会迫使模块恢复出厂设置

如果指令格式不对,则会返回: ERROR\r\n"

9. 模块测试

9.1 通过PC 串口修改指令的操作步骤

第一步:将 USB 线连接开发板和电脑 USB 口。(如果没安装串口驱动,需先安装)

第二步: 打开串口助手软件

第三步: 选择对应的串口

第四步:配置串口参数

第五步: 打开串口

第七步:按上面所介绍的指令修改你所要修改的参数即可。




9.2 诱传操作测试


- 1 iPhone APP store 下载 LightBlue 软件
- 2 打开 LightBlue, 确保开启了手机蓝牙
- 3 连接 BLE UART 设备



4 手机 LightBlue 串口助手向模块发数据



5 模块向手机上发数据,请确保使能通知监听



10. 支持的设备

支持设备系统	支持设备型号
iOS 7.0 及以上	iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iphone 6, iPhone 6p, iPad 3, iPad mini, iPad air等
Android 4.3 及以上	Samsung Galaxy S III, Galaxy S IV, Galaxy Note II, Galaxy Note III and Motorola Razr, HTC One 等