EdgeTX マニュアル

TX16S 完全ガイド

EdgeTX 日本語マニュアル 完全版

全6章 + 付録（トラブルシューティング）

EdgeTX の基礎から実践、トラブル対処まで
1冊でカバーした完全版マニュアルです。

第1章：EdgeTXとは何か
第2章：TX16S初期設定
第3章：モデル作成の基本
第4章：ミキサーの考え方
第5章：フライトモードとカーブ
第6章：実践編（シミュレーター設定例）
付録：トラブルシューティング

対応機種：TX16S（RadioMaster）
対象読者：初心者・OpenTX乗り換え組・フタバ/JR乗り換え組

著作者：ぽすとそに ／ 運営：ぽすとそに工房
https://postsoni.github.io/

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

1

EdgeTXとは何か

What is EdgeTX?

EdgeTXの成り立ち、OpenTXとの違い、TX16Sの特徴、
本マニュアルの使い方について解説します。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

著作権・利用規約

【許可される利用】

- 個人での閲覧・学習
- YouTube等での紹介・解説（収益化含む）※事前にお問い合わせより連絡必須

【禁止される利用】

- 無断転載（SNS・ブログへの全文コピー）
- 商用目的での再配布・販売
- 著作者名削除しての二次配布

著作者：ぽすとそに

運営：ぽすとそに工房（https://postsoni.github.io/）

対象章：第1章

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved.

目次 / Contents

1-1 EdgeTXとは
What is EdgeTX

1-2 OpenTXとの違い
Differences from OpenTX

1-3 TX16Sの特徴
Features of TX16S

1-4 本マニュアルの対象読者
Target Readers

1-5 マニュアルの使い方
How to Use This Manual

1-6 前提知識
Prerequisites

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

1-1. EdgeTXとは

EdgeTXは、RC送信機用のオープンソースファームウェアです。OpenTXから派生したプロジェクトで、より積極的な機能追加とタッチスクリーン対応が特徴です。

主な特徴

- オープンソース（無料で使用可能）
- 多彩な送信機に対応（TX16S、T16、NV14、TX12など）
- タッチスクリーン対応（対応機種のみ）
- Luaスクリプト対応（機能拡張可能）
- 活発な開発コミュニティ

> 【情報】 補足
>
> EdgeTXはOpenTXをベースにしていますが、独自の進化を遂げています。両者の基本操作は似ていますが、細部に違いがあります。

1-2. OpenTXとの違い

項目	OpenTX	EdgeTX
タッチスクリーン	対応限定的	標準対応
UI	シンプル	より洗練
開発ペース	安定重視	積極的
対応送信機	限定的	より多彩
カラーテーマ	限定的	多彩

> 【ヒント】 乗り換え時の注意
>
> OpenTXからEdgeTXへの移行は比較的スムーズですが、モデルデータは必ずしも完全互換ではありません。事前にバックアップを取り、必要に応じて再設定してください。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

1-3. TX16Sの特徴

TX16S（RadioMaster製）は、EdgeTXで最も人気のある送信機の一つです。

基本スペック

- 4.3インチカラータッチスクリーン
- ホールセンサージンバル（耐久性・精度が高い）
- マルチプロトコル対応（ELRS、CRSF、ACCSTなど）
- USB Type-C充電対応
- 18650×2本の内蔵バッテリー

RadioMaster TX16S Mark II MAX の推奨用途

- ヘリコプター（本マニュアルの主対象）
- 飛行機
- マルチコプター（FPVドローン含む）
- RCカー（ジョイスティックモード）

> 【情報】 おすすめ構成
>
> ホールセンサー版＋ELRS内蔵モジュール版が、現在最もおすすめの構成です。長期間の使用でも精度が落ちにくく、通信範囲も広いです。

1-4. 本マニュアルの対象読者

- これからEdgeTXを使い始める初心者
- OpenTXから乗り換えを検討している方
- フタバ・JR PROPOからの乗り換え組
- ヘリコプターの設定を中心に学びたい方

1-5. マニュアルの使い方

1. まず第1章で全体像をつかむ
2. 第2章でTX16Sの初期設定を行う
3. 第3章〜第5章でモデル作成・ミキサー・カーブを学ぶ
4. 第6章でシミュレーター練習を行う
5. 困ったときは付録のトラブルシューティングを参照

1-6. 前提知識

本マニュアルは、RCの基本用語（エルロン、エレベーター、ラダー、スロットルなど）をご存知の方を対象としています。

> 【注意】 安全第一
>
> RC機体の操縦は危険を伴います。必ず経験者の指導のもとで練習し、保険への加入もご検討ください。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

章のまとめ / Chapter Summary

- 1-1 EdgeTXはオープンソースのRC送信機用ファームウェア
- 1-2 OpenTXとの違いはUI・開発ペース・対応機種
- 1-3 TX16Sは4.3インチタッチスクリーン搭載の人気送信機
- 1-4 本マニュアルは初心者〜乗り換え組を対象
- 1-5 順を追って読み進めるのがおすすめ
- 1-6 RC基本用語の理解を前提とする

次章予告：第2章「TX16S初期設定」では、送信機の初期設定とキャリブレーション方法を解説します。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

2

TX16S初期設定

TX16S Initial Setup

開封から初回起動、スティック・スイッチのキャリブレーション、
言語設定、音声ファイル、無線モジュール設定までを解説します。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

著作権・利用規約

【許可される利用】

- 個人での閲覧・学習
- YouTube等での紹介・解説（収益化含む）※事前にお問い合わせより連絡必須

【禁止される利用】

- 無断転載（SNS・ブログへの全文コピー）
- 商用目的での再配布・販売
- 著作者名削除しての二次配布

著作者：ぽすとそに

運営：ぽすとそに工房（https://postsoni.github.io/）

対象章：第2章

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved.

目次 / Contents

2-1 開封と付属品の確認
Unboxing

2-2 初回起動と言語設定
First Boot & Language

2-3 スティック・スイッチのキャリブレーション
Calibration

2-4 日本語音声ファイルの導入
Japanese Voice Files

2-5 無線モジュールの選択
RF Module Selection

2-6 SDカードの準備
SD Card Preparation

2-7 ファームウェアアップデート
Firmware Update

2-8 バッテリー管理
Battery Management

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

2-1. 開封と付属品の確認

TX16S購入後、まず開封して付属品が揃っているか確認しましょう。

主な付属品

- TX16S本体
- USB Type-Cケーブル（充電・データ通信兼用）
- 取扱説明書（英語）
- ネックストラップ（機種により付属）
- 18650バッテリー（別売の場合あり）

【注意】 バッテリー注意

TX16Sの一部モデルはバッテリーが別売です。Samsung 35E、Panasonic NCR18650BDなどの信頼できるブランドを選んでください。

2-2. 初回起動と言語設定

1. 電源ボタンを3秒以上長押しして起動
2. SYSキーを押して、歯車マークをタップ
3. 「言語」→「Japanese」を選択
4. 再起動すると日本語表示に切り替わる

【情報】 タッチスクリーン操作

TX16Sはタッチ操作とローラー・ボタン操作の両方に対応しています。タッチが使えない場合でも全ての設定が可能です。

2-3. スティック・スイッチのキャリブレーション

新品のTX16Sは必ずキャリブレーションを行ってください。

1. SYSキー → 歯車マーク → 「キャリブレーション」を選択
2. 画面の指示に従って各スティックを最大・最小まで動かす
3. スティックを中央に戻して確定
4. 同様にスイッチも動かしてキャリブレーション

【ヒント】 定期的なキャリブレーション

長期間使用しているとスティックの中央位置がずれることがあります。半年〜1年に一度、または違和感を感じたときにキャリブレーションを行ってください。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

2-4. 日本語音声ファイルの導入

音声案内を日本語にするには、日本語音声パックをSDカードに導入します。

1. TX16SをUSBでPCに接続し、「ストレージ」モードを選択
2. SDカード内の「SOUNDS」フォルダを確認
3. 日本語音声ファイル（WAV PCM 16bit モノラル 32kHz）を配置
4. 音声設定で該当言語を選択

> 【情報】 最新版の注意
>
> 最新のEdgeTXでは「SOUNDS」フォルダに「EN」しかない場合があります。その場合は「EN」フォルダ内に日本語音声ファイルを配置し、音声設定も「EN」のままにします。

2-5. 無線モジュールの選択

TX16Sは内部無線モジュール（Internal RF）と外部無線モジュール（External RF）の両方を使用できます。

主なプロトコル

プロトコル	特徴	対応受信機
ELRS	長距離・低遅延・人気急上昇	ExpressLRS対応機
CRSF	Crossfire、長距離	TBS受信機
ACCESS	FrSky新世代	FrSky ACCESS機
ACCST D16	FrSky旧世代	FrSky D16機
Multi	マルチプロトコル	各社汎用

> 【ヒント】 ELRS推奨
>
> 現時点で最もおすすめは
> ExpressLRS（ELRS）です。長距離・低遅延・高信頼性・コミュニティの活発さがポイントです。

2-6. SDカードの準備

- 推奨ブランド：SanDisk / Samsung / Kingston
- 容量：8GB〜16GB推奨（ぽすとそには8GBを使用）
- 速度：Class 10以上
- EdgeTX公式からSDカードコンテンツをダウンロードして配置

2-7. ファームウェアアップデート

EdgeTX Buddy（ブラウザ版）またはEdgeTX Flasher（デスクトップ版）でアップデートできます。

1. 公式サイト（edgetx.org）にアクセス
2. EdgeTX BuddyをChrome/Edgeで開く
3. TX16Sをブートローダーモードで起動（T1・T4トリムを内側に押しながら電源ON）
4. USBで接続 → WebUSBで認識
5. 最新ファームウェアを選択して書き込み

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

【重要】 必ずバックアップを

アップデート前に必ずSDカード全体をPCにバックアップしてください。失敗すると設定が全て消える可能性があります。

2-8. バッテリー管理

- 電圧警告：3.4V以下で警告（推奨設定）
- 満充電電圧：4.2V（18650リチウムイオン）
- USB Type-Cで充電可能（5V 2A推奨）
- 長期保管時は50%程度の充電状態で保管

【注意】 充電時の注意

社外製の充電器を使う場合は、リチウムイオン充電対応であることを必ず確認してください。不適切な充電は発火の原因になります。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

章のまとめ / Chapter Summary

- 2-1 開封時に付属品を確認
- 2-2 初回起動後、まず言語設定を日本語に
- 2-3 スティック・スイッチのキャリブレーションを必ず実施
- 2-4 日本語音声ファイルはSDカードに配置
- 2-5 ELRSが現在の推奨プロトコル
- 2-6 Class 10以上のSDカードを推奨
- 2-7 ファームウェアアップデート前は必ずバックアップ
- 2-8 バッテリー管理は3.4V警告・4.2V満充電が目安

次章予告：第3章「モデル作成の基本」では、新しいモデルを作成して基本設定を行う手順を解説します。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

3

モデル作成の基本

Basics of Model Creation

新規モデルの作成、SETUPタブの基本項目、
INPUTS → MIXES → OUTPUTSの信号の流れを解説します。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

著作権・利用規約

【許可される利用】

- 個人での閲覧・学習
- YouTube等での紹介・解説（収益化含む）※事前にお問い合わせより連絡必須

【禁止される利用】

- 無断転載（SNS・ブログへの全文コピー）
- 商用目的での再配布・販売
- 著作者名削除しての二次配布

著作者：ぽすとそに

運営：ぽすとそに工房（https://postsoni.github.io/）

対象章：第3章

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved.

目次 / Contents

3-1 モデルの新規作成
Create New Model

3-2 SETUPタブの基本項目
SETUP Tab Basics

3-3 INPUTSページとは
What is INPUTS

3-4 MIXESページとは
What is MIXES

3-5 OUTPUTSページとは
What is OUTPUTS

3-6 フタバ・JRとの考え方の違い
Difference from Futaba/JR

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

3-1. モデルの新規作成

1. MDLキーを押してモデル一覧を開く
2. 空きスロットを選択 → 「新規作成」をタップ
3. モデル名を入力（例：Forza450、RS7Ultra、E8など）
4. 機種テンプレートを選択（ヘリの場合はHelicopter）
5. SETUPタブに自動遷移

【情報】 テンプレートの役割

テンプレートは基本的なMIXES・INPUTSを自動生成してくれますが、詳細な設定は後から自分で調整する必要があります。

3-2. SETUPタブの基本項目

項目	説明
Model name	モデル名（例：RS7 Ultra）
Model image	モデル画像（SDカードのIMAGESフォルダ）
Internal RF	内部無線モジュールの設定
External RF	外部無線モジュールの設定
Receiver Number	同じプロトコルで複数機を区別する番号
Timers	タイマー設定（飛行時間管理用）
Preflight Checks	起動時のスイッチ・スロットル警告

【ヒント】 Receiver Numberの使い方

同じプロトコルで複数の機体を使う場合、受信機ごとに異なる番号を割り当てることでバインドを区別できます。

3-3. INPUTSページとは

INPUTSはスティックやスイッチの入力を加工する最初のステージです。

INPUTSでできること

- Weight（重み）の調整：100%→80%など
- Expo（エクスポ）：中央付近の感度調整
- Source（ソース）：入力元の選択
- Switch（スイッチ）：条件付き入力

【情報】 INPUTSを使う理由

生のスティック入力をそのままMIXESに渡すのではなく、一度INPUTSで加工しておくことで、後のMIXES設定がシンプルになります。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

3-4. MIXESページとは

MIXESはINPUTSの出力をチャンネル（CH1〜CH16）に割り当てる場所です。EdgeTXの核心的な機能で、ここでほぼ全ての動作が決まります。

MIXESでできること

- 複数の入力を1つのチャンネルに合成
- スイッチ条件で動作を切り替え
- フライトモードごとに異なる設定
- カーブを適用してスロットル・ピッチを制御

3-5. OUTPUTSページとは

OUTPUTSは最終的に受信機へ送る信号の調整を行うステージです。

OUTPUTSでできること

- Min/Max：出力範囲の設定（サーボの物理的限界に合わせる）
- Subtrim：サーボ中立位置の微調整
- Reverse：サーボの動作方向の反転
- Center：センター位置の調整

> 【注意】 サーボ保護
>
> サーボの物理的可動範囲を超えた設定をすると、サーボが破損したりギアが欠けたりします。必ず実機で動作確認してからMin/Maxを調整してください。

3-6. フタバ・JRとの考え方の違い

フタバ・JR PROPOから乗り換えた方にとって、EdgeTXの考え方は最初戸惑うポイントです。

信号の流れ

```
フタバ・JRの場合：
  スティック → チャンネル（直結、設定画面で加工）

EdgeTXの場合：
  スティック → INPUTS → MIXES → OUTPUTS → チャンネル
              （3段階を経て最終チャンネルへ）
```

> 【情報】 発想の転換
>
> EdgeTXでは「どのスティックがどのチャンネルに行くか」を全て自分で決めます。自由度が高い代わりに、最初は設定項目の多さに驚くかもしれません。

> 【ヒント】 慣れれば強力
>
> 一度この仕組みを理解すれば、フタバ・JRでは実現できない柔軟な設定が可能になります。スイッチ1つで機体の性格を変えるような高度な設定もできます。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

章のまとめ / Chapter Summary

- 3-1 新規モデル作成後はSETUPタブから始める
- 3-2 SETUPタブでモデル名・無線・タイマー等を設定
- 3-3 INPUTSは入力を加工する最初のステージ
- 3-4 MIXESは入力をチャンネルに割り当てる核心
- 3-5 OUTPUTSは最終的な出力調整（Min/Max/Reverse）
- 3-6 EdgeTXは INPUTS→MIXES→OUTPUTS の3段階

次章予告：第4章「ミキサーの考え方」では、MIXESの詳細と実際のヘリ設定例を解説します。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

4

ミキサーの考え方

Mixer Concepts

MIXESの詳細設定、Source・Weight・Switch・Curve・MItpxの使い方、
基本4chと ヘリ設定の実践例を解説します。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

著作権・利用規約

【許可される利用】

- 個人での閲覧・学習
- YouTube等での紹介・解説（収益化含む）※事前にお問い合わせより連絡必須

【禁止される利用】

- 無断転載（SNS・ブログへの全文コピー）
- 商用目的での再配布・販売
- 著作者名削除しての二次配布

著作者：ぽすとそに

運営：ぽすとそに工房（https://postsoni.github.io/）

対象章：第4章

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved.

目次 / Contents

4-1 MIXESの役割
Role of MIXES

4-2 ミキサーラインの操作
Line Operations

4-3 主要な設定項目
Key Settings

4-4 基本4chの設定例
Basic 4ch Setup

4-5 ヘリコプターの設定例
Helicopter Setup

4-6 動作確認と基本デバッグ
Verification & Debug

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

4-1. MIXESの役割

MIXESは EdgeTXの核心です。ここで入力を各チャンネルに割り当て、必要に応じて複数の入力を合成します。

> 【情報】 発想のコツ
>
> 「1つのチャンネルに対して、複数のミキサーラインを上から順に適用していく」と理解すると整理しやすいです。

4-2. ミキサーラインの操作

基本操作

- 追加：チャンネル行を長押し → 「Insert After」または「Insert Before」
- 編集：該当ラインをタップして項目を選択
- 削除：ラインを長押し → 「Delete」
- コピー：ラインを長押し → 「Copy」→ 貼り付け先で「Paste」

4-3. 主要な設定項目

項目	説明
Source	入力ソース（例：[I3]Thr、[I1]Ail、Sxなど）
Weight	重み。100%が標準、-100%でリバース
Offset	オフセット。中立位置をずらす
Switch	このラインを有効にするスイッチ条件
Curve	適用するカーブ（CV1〜CV32またはExpo）
Flight modes	有効にするフライトモード（FM0〜FM8）
MItpx	合成方式：Add/Multiply/Replace
Delay	切り替え時の遅延
Slow	ゆっくり動作（スロースイッチ）

> 【ヒント】 MItpxの選び方
>
> 複数ラインで切り替えたい時は基本「2行目以降をReplace」にします。Addは合成、Multiplyは割合調整、Replaceは置換です。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

4-4. 基本4chの設定例

飛行機や練習機の基本的な4ch設定です。

CH	役割	Source	Weight
CH1	エルロン	[I1]Ail	100%
CH2	エレベーター	[I2]Ele	100%
CH3	スロットル	[I3]Thr	100%
CH4	ラダー	[I4]Rud	100%

【情報】 シンプル構成

この設定は最もシンプルな1入力1出力です。INPUTSで既にExpoやDualRateを設定している場合は、MIXES側はWeight 100%でシンプルに直結できます。

4-5. ヘリコプターの設定例

ヘリコプターでは、フライトモードごとに異なるピッチカーブ・スロットルカーブを適用するのが一般的です。

CH3（スロットル）の設定例

ライン	Source	Curve	Switch/FM	MItpx
1	[I3]Thr	CV4 (Normal)	FM0	(なし)
2	[I3]Thr	CV5 (IU1)	FM1	Replace
3	[I3]Thr	CV6 (IU2)	FM2	Replace

CH6（ピッチ）の設定例

ライン	Source	Curve	Switch/FM	MItpx
1	[I3]Thr	CV1 (Normal)	FM0	(なし)
2	[I3]Thr	CV2 (IU1)	FM1	Replace
3	[I3]Thr	CV3 (IU2)	FM2	Replace

【情報】 ピッチのソースに注目

ヘリの場合、ピッチ（CH6）のソースはElevatorやPitch専用入力ではなく[I3]Thr（スロットル入力）です。スロットルスティックの位置に応じてピッチを変化させるカーブを適用します。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

4-6. 動作確認と基本デバッグ

設定が完了したらチャンネルモニターで必ず確認しましょう。

1. メイン画面左上のEdgeTXボタンをタップ
2. 「チャンネルモニター」を選択
3. スティックとスイッチを動かしてCH1〜CH6の値を確認
4. 期待通りの値が出るか、一つずつ確認

よくある問題と対策

- チャンネルに値が出ない → MIXESにラインがあるか確認
- スイッチで切り替わらない → Switch条件を確認、MItpxを確認
- カーブが効かない → Curve番号とCURVESページの設定を確認
- 動きが逆 → WeightをマイナスにするかOUTPUTSでReverse

【ヒント】 デバッグのコツ

一度に複数の変更をせず、1つずつ確認してから次へ進むのが鉄則です。バックアップも忘れずに。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

章のまとめ / Chapter Summary

- 4-1 MIXESはEdgeTXの核心、入力をチャンネルに割り当てる
- 4-2 追加・編集・削除・コピーの基本操作を覚える
- 4-3 Source/Weight/Switch/Curve/Mltpxが重要項目
- 4-4 基本4chはINPUTSからMIXESで各CHに直結
- 4-5 ヘリはCURVESでカーブを作り、MIXESで切替
- 4-6 チャンネルモニターで動作確認、問題は一つずつ解決

次章予告：第5章「フライトモードとカーブ」では、フライトモードの活用方法とカーブの詳細設定について解説します。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

5

フライトモードとカーブ

Flight Modes and Curves

飛行状態に応じた設定の切り替え、
CURVESの作成、両者の連携方法を解説します。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

著作権・利用規約

【許可される利用】

- 個人での閲覧・学習
- YouTube等での紹介・解説（収益化含む）※事前にお問い合わせより連絡必須

【禁止される利用】

- 無断転載（SNS・ブログへの全文コピー）
- 商用目的での再配布・販売
- 著作者名削除しての二次配布

著作者：ぽすとそに

運営：ぽすとそに工房（https://postsoni.github.io/）

対象章：第5章

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved.

目次 / Contents

5-1 フライトモードとは何か
What is Flight Mode

5-2 フライトモードの設定方法
Flight Mode Settings

5-3 フライトモードとスイッチの連動
Flight Mode and Switch

5-4 カーブ（CURVES）とは何か
What is CURVES

5-5 カーブの作成方法
Creating Curves

5-6 フライトモードとカーブの連携
Flight Mode and Curves

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

5-1. フライトモードとは何か

フライトモードとは、飛行状態に応じて送信機の設定を一括で切り替える機能です。ヘリコプターでは、ノーマル・アイドルアップ1・アイドルアップ2 を使い分けるのが一般的です。

ヘリコプターでの活用例

- ノーマル（FM0）：離着陸・ホバリング用
- アイドルアップ1（FM1）：通常飛行用
- アイドルアップ2（FM2）：3Dアクロバット用

> 【情報】 フタバ・JRとの違い
>
> フタバ・JRの「コンディション」と似ていますが、EdgeTXのフライトモードは「箱」のようなもので、中に何を入れるかは自分で決める必要があります。INPUTSやMIXESで「このFMの時はこの設定」と指定して初めて機能します。

5-2. フライトモードの設定方法

FLIGHT MODESページ（滑走路マーク）で設定します。FM0〜FM8まで最大9つ作成できます。

項目	説明
Name	フライトモード名（例：Normal、IU1、IU2）
Switch	このモードを有効にするスイッチ（FM0は不要）
Trim	Own（独立）またはFM0等を参照
Fade In/Out	切り替え時の移行時間（0.0〜2.0s）

ヘリ用の推奨設定

- FM0：Name=Normal、Switch=（なし）、Trim=Own
- FM1：Name=IU1、Switch=SE-（中央）、Trim=FM0参照
- FM2：Name=IU2、Switch=SE↓（下）、Trim=FM0参照

> 【情報】 優先順位
>
> 複数条件が同時に満たされた場合、番号が大きいFMが優先されます（FM8 > FM7 > … > FM0）。FM0は最低優先度でデフォルトとして機能します。

5-3. フライトモードとスイッチの連動

スイッチの位置表記

- ↑（上）：スイッチを上に倒した状態
- -（中央）：3ポジションスイッチの中央
- ↓（下）：スイッチを下に倒した状態

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

おすすめのスイッチ

- SEスイッチ：左手人差し指で操作しやすい（人気）
- SAスイッチ：左手で操作可能
- SGスイッチ：右手（JR慣れの方向け）

【注意】 誤操作の防止

アイドルアップ2（3Dモード）はスロットルが高く固定されるため、地上で誤って切り替えると非常に危険です。スイッチの位置を常に意識し、必要に応じてホールドモードを作成してください。

【情報】 音声案内の活用

フライトモードに名前を付けておくと、切り替え時に音声で案内されます。目を機体から離さずにモードを確認できるため安全性が向上します。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

5-4. カーブ（CURVES）とは何か

カーブは入力値と出力値の関係を自由に設定する機能です。スティックの動きに対する出力の変化を、直線（リニア）ではなく自由な形状に変えられます。

2種類のカーブ

- Expo（エクスポ）：中央付近の感度調整。INPUTSで簡単に設定
- カスタムカーブ：CURVESページで自由な形状を作成

ヘリでの主な用途

- ピッチカーブ：スロットル位置に応じてピッチを変化
- スロットルカーブ：スロットル位置に応じてモーター回転数を制御

> 【情報】 EdgeTXの考え方
>
> EdgeTXでは「カーブを作る」（CURVESページ）と「カーブを使う」（MIXESページ）が別々のステップになっています。この分離により柔軟な設定が可能です。

5-5. カーブの作成方法

CURVESページ（カーブマーク）で新規作成します。

設定項目

項目	内容
Name	カーブ名（例：PitNor、PitIU1、PitIU2）
Type	Standard（等間隔）またはCustom（自由配置）
Points	ポイント数：2/3/5/7/9/11/13/17点
Smooth	ON=滑らかな曲線、OFF=直線結合

ピッチカーブの作成例（5点）

カーブ	用途	P1	P2	P3	P4	P5
CV1	Normal（ホバリング）	0%	25%	50%	75%	100%
CV2	IU1（通常飛行）	-50%	0%	50%	75%	100%
CV3	IU2（3Dアクロ）	-100%	-50%	0%	50%	100%

スロットルカーブの作成例（5点）

カーブ	用途	値
CV4	Normal	P1=0%、P2〜P5=60%
CV5	IU1	全ポイント=80%

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

カーブ	用途	値
CV6	IU2	全ポイント=100%

【情報】 あくまで一例

上記の値は参考例です。自分の機体・回転数に合わせて調整してください。ポイント数を増やして細かく調整することもできます。

【ヒント】 Companion活用

複雑なカーブは PC の EdgeTX Companion で視覚的に編集するのが効率的です。グラフを見ながらドラッグで編集できます。

5-6. フライトモードとカーブの連携

MIXESの「Flight modes」設定で、そのラインを有効にするフライトモードを指定できます。これで「FM0時はCV1、FM1時はCV2、FM2時はCV3」という切替が実現できます。

CH6（ピッチ）の連携設定例

ライン1：Source=[I3]Thr、Curve=CV1、Flight modes=FM0のみチェック
ライン2：Source=[I3]Thr、Curve=CV2、Flight modes=FM1のみチェック、Mltpx=Replace
ライン3：Source=[I3]Thr、Curve=CV3、Flight modes=FM2のみチェック、Mltpx=Replace

動作確認のポイント

- SE↑（Normal）：CH6が0%〜100%で推移
- SE-（IU1）：CH6が-50%〜100%で推移
- SE↓（IU2）：CH6が-100%〜100%で推移

【注意】 よくある設定ミス

2行目以降のMltpxが「Add」のままだと、複数のラインが加算されてしまいます。フライトモード切替では必ず「Replace」にしてください。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

章のまとめ / Chapter Summary

- 5-1 フライトモードは飛行状態に応じた設定一括切替機能
- 5-2 FM0〜FM8、FM0はデフォルト、スイッチで切替
- 5-3 3ポジションスイッチでNormal/IU1/IU2を切替
- 5-4 カーブは入力と出力の関係を自由に設定
- 5-5 CURVESページでピッチカーブ・スロットルカーブ作成
- 5-6 MIXESのFlight modes設定でFMとカーブを連携

次章予告：第6章「実践編」では、シミュレーターへの接続方法と練習のコツを解説します。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

6

実践編

Practice: Simulator Setup

シミュレーターで安全に練習するためのTX16S接続方法、HELI-Xほか主要シミュレーターの設定、練習のコツを解説します。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

著作権・利用規約

【許可される利用】

- 個人での閲覧・学習
- YouTube等での紹介・解説（収益化含む）※事前にお問い合わせより連絡必須

【禁止される利用】

- 無断転載（SNS・ブログへの全文コピー）
- 商用目的での再配布・販売
- 著作者名削除しての二次配布

著作者：ぽすとそに

運営：ぽすとそに工房（https://postsoni.github.io/）

対象章：第6章

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved.

目次 / Contents

6-1 シミュレーターとは
What is Simulator

6-2 TX16SとPCの接続方法
Connecting to PC

6-3 HELI-Xの設定例
HELI-X Setup

6-4 その他シミュレーターの設定
Other Simulators

6-5 シミュレーター練習のコツ
Practice Tips

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

6-1. シミュレーターとは

シミュレーターは、PC上でRC機体の操縦を練習できるソフトウェアです。特にヘリコプターは操縦が難しいため、実機前の準備として非常に効果的です。

主なメリット

- 墜落しても機体が壊れない（修理費ゼロ）
- 天候に左右されずいつでも練習可能
- 危険な操作も安全に試せる
- 新しい技の習得リスクがない

主なシミュレーター

ソフト	対象	価格	特徴
HELI-X	ヘリ専用	無料版あり	物理演算が優秀、実機に近い
RealFlight	ヘリ・飛行機	有料	定番、グラフィック良好
VelociDrone	FPVドローン	約$20	レース向け、MultiGP公式
Liftoff	FPVドローン	約$20	フリースタイル向け

6-2. TX16SとPCの接続方法

必要なもの

- TX16S送信機
- USB Type-Cケーブル（データ通信対応のもの）
- PC（Windows / Mac / Linux）
- シミュレーターソフト

【重要】 ケーブルに注意

充電専用のUSBケーブルでは接続できません。必ずデータ通信対応のケーブルを使用してください。

接続手順

1. TX16Sの電源を入れる
2. USBケーブルでPCに接続
3. USBモード選択画面で「ジョイスティック（HID）」を選択
4. PCで「USBゲームコントローラー」として認識されることを確認

【ヒント】 USBモードの切替設定

SYSキー→歯車マーク→USBモードを「確認」にしておくと、接続時に毎回モード選択ができて便利です。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

6-3. HELI-Xの設定例

HELI-Xはヘリコプター専用の高品質シミュレーターです。無料版でも十分に練習できます。公式サイト：https://www.heli-x.info/

初期設定の流れ

1. HELI-X起動 → Settings → Language → Japanese を選択 → 再起動
2. 設定 → グラフィックで解像度を調整
3. TX16Sを接続し、「ジョイスティック」モードを選択
4. 設定 → コントローラー → 送信機タブで TX16S を確認
5. キャリブレーション実行（各スティックを最大・最小・中央まで動かす）
6. 機体と飛行場を選択して飛行開始

基本的なチャンネル割り当て

チャンネル	TX16S側
エルロン（Aileron）	右スティック左右
エレベーター（Elevator）	右スティック上下
スロットル（Throttle）	左スティック上下
ラダー（Rudder）	左スティック左右
ピッチ（Pitch）	スロットル連動またはカーブで設定

TX16S側のモデル設定の2通り

- 方法1（シンプル）：4ch直結、カーブ・FMなし、シミュレーター側で調整
- 方法2（実機同等）：実機用モデルをそのまま使用、ピッチ/スロットルカーブもFMも全部そのまま

> 【情報】 おすすめの進め方
>
> 最初は方法1でシミュレーターに慣れてから、方法2で実機と同じ設定を試すと、実機への移行がスムーズになります。

6-4. その他シミュレーターの設定

どのシミュレーターでもTX16Sの接続方法は共通です。

共通の接続手順

1. TX16Sの電源を入れてUSBでPCに接続
2. 「ジョイスティック」モードを選択
3. シミュレーターを起動
4. コントローラー設定画面でTX16Sを選択
5. キャリブレーション実行
6. チャンネル割り当てを確認・調整

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

ソフトごとの注意点

- RealFlight：独自のコントローラー設定画面を持つ。リバース設定も確認
- VelociDrone：レート設定をBetaflightと合わせると実機感覚に近い
- Liftoff：トレーニングモードが充実、レベルエディターで独自コース作成可

【情報】 ぽすとそにの場合

主にHELI-XとRealFlight Evolutionを使用しています。ヘリ専用の物理演算と多彩な機体ラインナップが便利です。

6-5. シミュレーター練習のコツ

シミュレーターは実機の代わりではなく、実機への準備です。

大切な考え方

- 墜落を恐れない（何度でもリセットできる）
- 毎日少しずつ練習する（1日10〜30分でも効果大）
- 焦らず基本を身につける
- 実機と同じ真剣さで取り組む、雑にならない

ヘリコプター練習の段階

1. ステップ1：テール向きホバリング（基本姿勢で安定）
2. ステップ2：左右横向きホバリング
3. ステップ3：対面ホバリング（左右逆になる）
4. ステップ4：旋回・移動（前後左右、8の字、サークル）
5. ステップ5：上空飛行（ループ、ロール等の基本アクロ）

よくある失敗と対策

症状	原因・対策
ホバリングが安定しない	スティック操作が大きすぎる。小さな修正、Expo調整
高度が上下する	スロットル操作が粗い。ゆっくり動かす練習
対面で混乱する	「機体が傾いた方向にスティックを倒す」と覚える
すぐ飽きる	小さな目標を設定（30秒→1分ホバリングなど）

【情報】 実機への移行目安

テール向きホバリングが安定し、対面ホバリングがある程度でき、墜落せず旋回できるようになったら、実機挑戦の準備OKです。ただし必ず経験者と一緒に、風の弱い日、広い場所で。保険加入もご検討ください。

【ヒント】 継続は力なり

毎日少しずつでも練習を続けることが最も大切です。楽しみながら続ければ、必ず上達します。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

章のまとめ / Chapter Summary

- 6-1 シミュレーターは実機練習前の重要な準備ツール
- 6-2 TX16SはUSB接続でジョイスティックとして認識
- 6-3 HELI-Xはヘリコプター練習に最適
- 6-4 目的に合わせてシミュレーターを選択
- 6-5 毎日少しずつ、雑にならず継続することが上達の鍵

次章予告：付録「トラブルシューティング」では、よくある問題と解決方法を9つのカテゴリーに分けて解説します。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

A

トラブルシューティング

Troubleshooting Appendix

よくある問題と解決方法を9カテゴリーにまとめました。
困ったときはこの付録から症状に近い項目を探してください。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

著作権・利用規約

【許可される利用】

- 個人での閲覧・学習
- YouTube等での紹介・解説（収益化含む）※事前にお問い合わせより連絡必須

【禁止される利用】

- 無断転載（SNS・ブログへの全文コピー）
- 商用目的での再配布・販売
- 著作者名削除しての二次配布

著作者：ぽすとそに

運営：ぽすとそに工房（https://postsoni.github.io/）

対象章：付録

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved.

目次 / Contents

A-1 送信機が起動しない・フリーズする
Startup and Freeze

A-2 送信機とPCが接続できない
PC Connection

A-3 受信機とバインドできない
Binding Issues

A-4 サーボ・モーターが動かない
Servo/Motor Issues

A-5 設定が保存されない・消える
Settings Not Saved

A-6 画面表示がおかしい
Display Issues

A-7 音声案内が出ない・おかしい
Audio Issues

A-8 ファームウェアアップデートの問題
Firmware Update

A-9 よくある設定ミスと解決方法
Common Mistakes

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

A-1. 送信機が起動しない・フリーズする

電源が入らない

原因	対策
バッテリー切れ	USB Type-Cで充電
バッテリー接続不良	内蔵バッテリーのコネクタ確認
電源ボタン長押し不足	3秒以上長押し
バッテリー劣化	バッテリー交換

起動途中でフリーズ

- SDカードを抜いて起動を試す。起動できたらSDカード交換またはフォーマット
- ファームウェア破損の可能性 → EdgeTX Companionで再インストール
- モデルデータ破損 → SDカードのMODELSフォルダの問題ファイルを削除

操作中にフリーズ

- Luaスクリプトの問題 → 使用中のLuaを無効化または削除
- メモリ不足 → 不要なモデル・スクリプトを削除
- ファームウェアバグ → 最新版にアップデート

> 【情報】 強制再起動の方法
>
> 電源ボタンを10秒以上長押しで強制電源OFF。その後通常通り起動を試してください。

A-2. 送信機とPCが接続できない

PCに認識されない

原因	対策
充電専用USBケーブル	データ通信対応ケーブルに交換
USBポートの問題	別ポート試す、USBハブを避けPC直結
送信機の電源OFF	電源を入れてから接続
USBモード未選択	接続後「ジョイスティック」か「ストレージ」を選択

ジョイスティックとして認識されない

- USBモードが「ストレージ」→「ジョイスティック」に変更
- Windowsドライバーの問題 → デバイスマネージャーで更新・再インストール
- SYSキー→歯車マーク→USBモードを「確認」に設定で毎回選択可能に

EdgeTX Companionで接続できない

- USBモードが「シリアル」になっていない（通常は「ストレージ」でOK）
- Companionのバージョンが古い → 最新版をインストール
- ファームウェアとCompanionのバージョン不一致

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

A-3. 受信機とバインドできない

バインドが開始されない

- 受信機がバインドモードに入っていない → バインドボタン押しながら電源ON
- 送信機のRFモジュールが無効 → SETUPで Internal/External RF を確認
- プロトコル設定が違う → 受信機対応プロトコル（CRSF/ACCESS/D16等）を選択

バインドしても接続されない

- バインド未完了 → 送受信機とも再起動
- プロトコル版不一致 → FrSky ACCESSとACCSTは非互換
- 受信機ファームが古い → アップデート
- モデル設定が別モデルになっている

外部モジュール（マルチプロトコル等）でバインドできない

- External RFの設定を確認、正しいモードを選択
- モジュールのファームをアップデート
- プロトコル・サブプロトコルの選択ミス
- ELRS等はバインドフレーズの一致が必須

一度バインドできたが次回以降接続できない

- モデル選択を確認（別モデルになっていないか）
- Receiver Numberの問題（複数機使用時は別番号を）
- 受信機のバインド情報消失 → 再バインド

A-4. サーボ・モーターが動かない

サーボが全く動かない

- 受信機とバインド未完了 → A-3参照
- MIXESでチャンネル未設定 → MIXESページで該当CHを確認
- 接続先チャンネルが違う → 受信機のCH番号とMIXES設定を照合
- サーボへの電源供給なし → BEC/ESCからの電源を確認
- サーボ故障 → 別のサーボ/チャンネルで試す

サーボの動きがおかしい

症状	対策
動きが逆	OUTPUTSのReverse、またはINPUTSでWeight=-100%
動きが小さい	MIXESのWeightを上げる、OUTPUTSのMin/Max調整
動きが大きい	MIXESのWeightを下げる、OUTPUTSのMin/Max調整
ガタガタ震える	サーボ故障または電源ノイズ。電源安定化、交換

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

モーター（ESC）が動かない

- スロットルCHのMIXES未設定（通常CH3）
- スロットルカーブ最低値が0%以外 → CURVESで確認
- ESCキャリブレーション必要
- フライトモード・スイッチ条件でスロットル無効
- スロットルカット有効 → SPECIAL FUNCTIONSを確認

【情報】 切り分けにチャンネルモニター

チャンネルモニターで値が変化する→送信機OK、受信機以降の問題。値が変化しない→MIXES/INPUTSの設定を見直し。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

A-5. 設定が保存されない・消えてしまう

設定変更が保存されない

- 設定画面から正しく抜けていない → RTNキーで画面を抜けてから電源OFF
- SDカード書き込みエラー → 空き容量・カード状態を確認
- SDカード故障 → 信頼ブランドの新品に交換
- SDカード挿入不良 → 抜き差し

モデルデータが消える

- 別モデルを選択している → MDLで確認
- 誤削除 → バックアップからリストア
- SDカードのMODELSフォルダを確認、ファイル残存なら復旧可能性
- SDカード交換時 → 古いカードからデータコピー

> 【重要】 バックアップの鉄則
>
> ファームウェアアップデート前・新規モデル作成後・大きな設定変更後は必ずバックアップ。SDカード丸ごとPCコピーがおすすめ。

推奨SDカード

- 信頼ブランド（SanDisk、Samsung、Kingston）
- 8GB〜16GB（ぽすとそには8GB使用）
- Class 10以上
- 数年使用したら交換を検討

A-6. 画面表示がおかしい

画面が真っ暗・映らない

- バックライトOFF → 画面タップかボタン押下
- 輝度最低 → SYSキー→画面設定で輝度アップ
- 画面故障 → 起動音がするなら修理・交換
- 内部ケーブル接触不良（分解は自己責任）

画面がチラつく・乱れる

- バックライト輝度調整
- バッテリー電圧低下 → 充電
- 内部ケーブル接触不良
- 外部ノイズの影響

タッチパネルが反応しない

- 画面の汚れ・水滴 → 清潔な布で拭く
- 保護フィルムの気泡・浮き
- タッチパネル故障 → 交換
- ローラー・ボタンで代替操作可能

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

文字化け・表示崩れ

- 言語設定を確認
- FONTSフォルダのフォントファイル確認
- ファームとSDカードコンテンツのバージョン一致
- SDカード破損 → 新カード＋新コンテンツで入れ直し

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

A-7. 音声案内が出ない・おかしい

音声が全く出ない

- 音量0 → サウンド設定で音量アップ
- ミュート状態 → 解除
- スピーカー故障 → イヤホンで音が出ればスピーカー問題
- 内部ケーブル接触不良

音声案内だけ出ない

- 音声ファイルが無い → SOUNDSフォルダを確認
- 言語設定と音声フォルダ不一致 → 日本語ならSOUNDS/jpが必要
- SPECIAL FUNCTIONSで音声未設定
- 音声ファイル破損 → 再ダウンロードして入れ直し

> 【情報】 最新版の仕様
>
> 最新のEdgeTXではSOUNDS内にENフォルダのみの場合があります。その場合はENフォルダに日本語音声を入れ、音声設定もENに合わせてください。

音声のタイミング・再生問題

- SDカード速度不足 → Class 10以上に交換
- 音声ファイル過多 → 不要ファイル削除
- 同時再生多すぎ → SPECIAL FUNCTIONSを見直し
- ファイル名規則の問題（自作音声の場合）

ビープ音を消したい

- 全部消す → サウンド設定でビープ音量0
- 警告は残す → ビープ音量下げ、警告音量維持
- 個別警告 → 該当設定を個別に無効化

A-8. ファームウェアアップデートの問題

> 【重要】 アップデート前の必須作業
>
> SDカード完全バックアップ、Companionでモデルデータ書き出し、現在バージョンをメモ。これを怠ると失敗時に復旧困難です。

アップデートが開始されない

- ブートローダーモード未起動 → TX16SはT1とT4トリムを内側に押しながら電源ON
- USBケーブル問題 → データ通信対応ケーブル、別ケーブル試す
- Windowsドライバー → ZadigでDFUドライバーをインストール
- ブラウザ問題 → Chrome / Edge（WebUSB対応）を使用

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

アップデート中にエラー

- USB接触不良 → しっかり接続、作業中は本体を動かさない
- USBポート問題 → PC本体直結、別ポート
- ファーム破損 → 再ダウンロード
- PCスリープ設定 → 作業中はスリープ無効化

【重要】 作業中の厳守事項

アップデート中は絶対にUSBを抜かない、電源を切らない、完了まで待つ。無理に止めると起動不能になります。

アップデート後に起動しない

- ファーム書き込み不完全 → ブートローダーで再書き込み
- SDカードコンテンツのバージョン不一致 → 対応版を入れ直し
- モデルデータ互換性 → MODELSフォルダを一時退避して起動確認

アップデート後に設定が変わった

- 設定リセット → バックアップから復元
- 新バージョンで設定項目変更 → リリースノート確認
- SDカードコンテンツ古い → ファーム対応版に更新

【情報】 ダウングレード

問題発生時は以前のバージョンに戻せます。ブートローダー起動 → 旧ファーム書き込み → 対応SDコンテンツ入替 → バックアップから復元。ただしバックアップ必須。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

A-9. よくある設定ミスと解決方法

スティックとサーボの動きが逆

- 方法1：OUTPUTSの「Reverse」を有効
- 方法2：INPUTSのWeightを「-100%」に
- 1CHだけ逆 → OUTPUTS、入力段階で逆 → INPUTS

スイッチを切り替えても何も変わらない

- FLIGHT MODESのスイッチ設定確認（FM0はスイッチ不要）
- MIXESのSwitch条件確認（↑/-/↓の方向）
- スイッチの物理位置を確認
- LOGICAL SWITCHES使用時は条件を確認

タイマーがリセットできない

- 手動：メイン画面でタイマー表示長押し → リセット
- 自動化：SPECIAL FUNCTIONSで「Reset」ファンクションを任意スイッチに設定

> 【ヒント】 ぽすとそにの経験談
>
> 最初はタイマーリセットに SPECIAL FUNCTIONS を使う発想が出ませんでした。音声再生以外にもタイマーリセット等、多くの機能をスイッチに割り当てられます。「スイッチで何か実行したい」と思ったらまず SPECIAL FUNCTIONS を確認。

WeightとCurveの違い

設定	効果	使用例
Weight	出力量を一律調整（100%→50%で半分）	舵角を全体的に増減
Curve	入出力の関係を自由に設定	ピッチ・スロットルカーブ
Expo	中央付近のみ感度調整	スティック中央のマイルド化

Mltpx（ミキシングモード）の設定ミス

- Add（加算）：前ラインに加算。複数入力を足し合わせ
- Multiply（乗算）：前ラインに掛け算。割合で調整
- Replace（置換）：前ラインを無視して置換。スイッチ/FM切替で使用
- 【よくあるミス】FMでカーブ切替なのに「Add」のまま → 2行目以降をReplaceに

デュアルレートが効かない

- INPUTSで同じ入力に複数ライン＋スイッチ条件を設定
- スイッチ位置（↑/-/↓）と設定の一致を確認
- 各ラインのWeightが異なる値か確認

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

設定例（エルロンのデュアルレート）：
ライン1：Weight=100%、Switch=SA↑
ライン2：Weight=70%、 Switch=SA↓
→ SAスイッチで舵角を 100% / 70% に切替

起動時の警告

- スイッチ位置警告 → 警告のスイッチを指定位置に、またはPreflight Checksで変更
- スロットル位置警告 → スロットル最低にする（安全警告なので無効化非推奨）
- フェイルセーフ未設定 → 必ず設定（安全確保のため）

【注意】 起動警告の重要性

起動時警告は安全のためにあります。面倒でも内容を確認して適切に対処してください。無効化は原則非推奨です。

トラブル解決の基本的な考え方

1. チャンネルモニターで出力を確認（送信機側OKか）
2. INPUTSを確認（入力が認識されているか）
3. MIXESを確認（CHに正しく割当か）
4. OUTPUTSを確認（範囲・リバース設定）
5. 受信機・サーボ側を確認（送信機OKなら受信機以降を疑う）

【ヒント】 困ったときの基本3原則

（1）一度シンプルな設定に戻して一つずつ追加、（2）EdgeTX Companionで設定を視覚的に確認、（3）コミュニティ・フォーラムで質問。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

章のまとめ / Chapter Summary

- A-1 起動不能時はバッテリーとSDカードを確認
- A-2 PC接続はデータ通信USBとUSBモードを確認
- A-3 バインドはプロトコルとモデル選択を確認
- A-4 サーボ/モーターはチャンネルモニターで切り分け
- A-5 定期的なバックアップでデータ消失を防止
- A-6 画面表示はバックライト・SDカード・フォントを確認
- A-7 音声はSOUNDSフォルダと言語設定を確認
- A-8 ファームウェアアップデート前は必ずバックアップ
- A-9 困ったら INPUTS → MIXES → OUTPUTS の順で確認

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

EdgeTX 日本語マニュアル 完結

全6章 + 付録を読み終えていただきありがとうございました。

楽しいRCライフをお過ごしください！

著作者：ぽすとそに ／ 運営：ぽすとそに工房
https://postsoni.github.io/

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved.