

ขั้นตอนการติดตั้งไลบรารี และการปรับเปลี่ยนค่าของตัวแปรภายในโปรแกรมเบื้องต้น

ดาวน์โหลดไฟล์ไลบรารี และโปรแกรมทั้งหมดได้จาก https://github.com/potaesm/LoRaWAN_Workshop โดยกดปม
 Clone or download จากนั้นกดปุ่ม Download ZIP ดังรูปที่ 1




รูปที่ 1 การดาวน์โหลดไฟล์โลบรารี และโปรแกรมสำหรับ LoRaWAN Workshop

2. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ให้ทำการแตกไฟล์ออกมา จะพบกับไฟล์ต่าง ๆ ดังรูปที่ 2 โดยให้นำไฟล์ไลบรารี ได้แก่ CayenneLPP, LMIC-Arduino-AS923, SimpleDHT และ UTenTrackloT ไปวางไว้ที่ Documents/Arduino/libraries/ ส่วนไฟล์ LoRaWAN_Workshop_TEST และ LoRaWAN_Workshop_TEST_Cayenne นั้นเป็นไฟล์โปรแกรมที่จะถูกเปิด ด้วย Arduino IDE เพื่อใช้สำหรับติดตั้งลงบน Arduino UNO ต่อไป



รูปที่ 2 ไฟล์ต่าง ๆ ภายใน LoRaWAN Workshop.zip

- 3. สำหรับไฟล์ LoRaWAN_Workshop_TEST นั้น เมื่อเปิดด้วย Arduino IDE จะพบกับโปรแกรมดังรูปที่ 3 ซึ่งสามารถทำการ แก้ไขโปรแกรมให้ทำงานตามที่ต้องการได้ดังต่อไปนี้
 - ในการกำหนด Data rate สามารถกำหนดได้โดยการปรับเปลี่ยนค่า Spreading Factor ในตัวแปร DR โดยสามารถ กำหนดภายในขอบเขตตั้งแต่ DR_SF1 – DR_SF12
 - ในการกำหนดกำลังส่งได้จากตัวแปร PW (หน่วย mW)
 - สามารถกำหนดค่าที่จะส่งจากตัวอุปกรณ์ ได้แก่ ค่า LDR, Temperature, Humidity โดยการ Comment และ
 Uncomment บรรทัด LDR = A.LDR(A0); หรือ TEMP = A.DHT11Temp(6); หรือ HUMID =
 A.DHT11Humid(6); สำหรับส่งค่า LDR หรือ Temperature หรือ Humidity ตามลำดับ




รูปที่ 3 โปรแกรม LoRaWAN Workshop TEST

4. นอกจากนี้ยังสามารถกำหนด Device address, Network session key และ App session key ได้จากไฟล์
UTenTrackloT.cpp ในโฟลเดอร์ UTenTrackloT ที่อยู่ใน Documents/Arduino/libraries/ ดังรูปที่ 4 โดยกำหนดจากตัว
แปร DEVADDR, NWKSKEY และ APPSKEY ตามลำดับ

รูปที่ 4 ไฟล์ UTenTrackIoT.cpp

5. สำหรับไฟล์ LoRaWAN_Workshop_TEST_With_Cayenne ดังรูปที่ 5 ก็สามารถกำหนด Device address, Network session key, App session key, Spreading factor และกำลังส่งได้จากตัวแปร DEVADDR, NWKSKEY, APPSKEY, DR และ PW ตามลำดับ



รูปที่ 5 โปรแกรม LoRaWAN_Workshop_TEST_With_Cayenne