*1: 2系統ヒューズ (溶断時は同系統のもう*4: Honda スマート キー システム非装備および 片側のヒューズも点検する) 両側パワー スライド ドア装備車、 *2: Honda スマート キー システム装備車 またはイモビライザ システム非装備車 *3: Honda スマート キー システム非装備車*5: Honda スマート キー システム非装備および L. パワー スライド ドア装備車、 または Honda スマート キー システム非装備および パワー スライド ドア非装備車 バッテリ ターミナル ヒューズ ボックス イグニッション スイッチ ヒューズ ボックス バッテリ No.1(100A) BAT No.20(15A) B17 IG1 No.22(7.5A) Q8 +B IG1 IG1 BACK UP No.60(IGN)(50A) +B BACK UP T1 BACK UP DATA² キーレス レシーバ ユニット イモビライザ / キーレス レシーバ ユニット - トランスミッタ) +B BACK UP RFユニット スマート ECU^{*2} No.1(10A) A17 VOUT LG B-CAN RF1 OUT GND B-CAN | B5 茶/黄 若葉 若葉 B No.45) No.27 (10A) ((30A) G502 G101 MICU MICU G701 ヒューズ ボックス M29 KEYLESS MICU +B DOOR LOCK (MAIN) +B DOOR LOCK (DR) IG1 **UNLOCK** LOCK PG SG No.49*1 No.50*1 (15A) (15A) No.35*1 (15A) No.36*1 (15A) K10 Q9 M25 N2 M16 C17 E4 E3 E2 E9 ー ロック 茶 ノ<u>ブ</u> 【 K6 K5 C47 C36 C35 F2 *3 スマート ECU テールゲート リリース アクチュエータ UN-LOCK | LOCK LOCK \ テールゲート リリース アクチュエータ UN-テールゲート LOCK ハンドル スイッチ 2 (ON: スイッチを 押す) ハンドル / ドライバ ドア ロック アクチュエータ アシスタント ドア ロック L. スライド ドア ロック アクチュエータ フューエル リッド ロック アクチュエータ R. スライド ドア ロック アクチュエータ ロック ドライバ ドア キー シリンダ スイッチ ドライバ ドア ロック ノブ スイッチ 10 アクチュエータ アクチュエータ (セキュリティ アラーム システム装備車) G501 G501 G502 G502 G501 G602 G501