Modicon Quantum

INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMACIÓN
INFORMAZIONI
信息
ИНФОРМАЦИЯ

See internal pages.
Voir pages intérieures.
Siehe innere Seiten.
Ver páginas interiores.
Vedere pagine interne.
请参见内页。
См. страницы внутри

Printed in
06/2016

РУССКИЙ

Перед началом эксплуатации этого устройства ознакомьтесь с "General Safety Instructions" и рекомендациями, относящимися к приобретенному модулю: метод установки, максимальные электрические параметры электрической цепи и максимальная температура среды (окружающего воздуха). Эти документы вы можете найти в технической документации на веб-сайте www.schneider-electric.com.

⚠ ВНИМАНИЕ

НЕПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ

При установке примите все меры предосторожности, чтобы предотвратить ненадлежащее срабатывание ПЛК в слуае неисправности. Это оборудование не является функционально безопасным. Что касается специальных модулей, относящихся к операционной безопасности (стандарт IEC61508), пожалуйста, см связанную документацию.

Несоблюдение этих инструкций может привести к смертельному исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.

Внешний фактор

Данное оборудование является оборудованием «открытого» типа и предназначено для использования в категории сверхнапряжения II. В помещениях с низким уровнем загрязнения (не выше 2), как, например, на пультах управления или в помещениях, где не содержится автоматика и не производятся работы, вызывающие образование пыли или других металлических частиц, это оборудование необходимо поместить в кожух, обеспечивающий надлежащую защиту (с минимальным уровнем защиты IP20). В иных внешних условиях рекомендуется выполнять правила, приведенные в руководстве пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Запрещается использовать данные устройства в установках, где требуется защита уровня выше IP20. Если для данной установки требуется более высокий уровень защиты, эти устройства необходимо поместить в кожух, обеспечивающий надлежащую защиту.
- Обеспечьте надлежащее снижение параметров модулей установки, если температура превышает 25 °C (77 °F), для предотвращения перегрева устройства и сокращения срока его службы.

Несоблюдение этой инструкции может привести к серьезным травмам или повреждению оборудования.

Подключение

Для повышения безопасности установки соблюдайте следующие правила:

⚠ ОПАСНО

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ и/или НЕПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

- Перед установкой клеммной колодки модуля питания убедитесь в отключении источников электропитания.
- Если процессор подключен к сетям связи, отключите все источники питания перед его установкой.
- Для аналоговых модулей и в случае удаленного заземления перед демонтажем клеммной колодки подключите экранированные кабели к экранированной шине.

Несоблюдение этой инструкции может привести к смертельному исходу или серьезным травмам.

⚠ ВНИМАНИЕ

НЕПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ

Затяните клемные колодки и винты для монтажа модулей, чтобы избежать обрыва и короткого замыкания в цепи (питание и т.д.)..

Несоблюдение этой инструкции может привести к смертельному исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Используйте только надлежащие провода во избежание перегрева или износа оборудования.

Несоблюдение этой инструкции может привести к серьезным травмам или повреждению оборудования.

Для использования в потенциально взрывоопасной среде

Приведенные ниже инструкции содержат важную информацию по использованию сертифицированных модулей в зонах, классифицированных как взрывоопасные (ATEX или потенциально опасные зоны).

⚠ ОПАСНО

ВЗРЫВООПАСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

- Для взрывоопасных зон в США и Канаде: допускается установка ПЛК Quantum в помещениях Класса I, раздел 2, группы A, B, C и D, или в безопасных помещениях (см. Электротехнические нормы и правила проектирования, установки и эксплуатации электрического оборудования США или Канады).
- Для взрывоопасных зон в других странах: допускается установка ПЛК Quantum с маркировкой CE ATEX или IECEx в зонах класса 2 (по газу) и/или зонах класса 22 (по пыли) либо в безопасных помещениях.
  Ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией по оборудованию "ATEX IECEx instruction sheet" с маркировкой, чтобы получить важные дополнительные рекомендации по работе с оборудованием, соответствующим CE ATEX или IECEx.
- Отключение оборудования разрешается только после выключения всех источников электропитания или во взрывобезопасной среде.

Несоблюдение этих инструкций может привести к смертельному исходу или серьезным травмам.

ENGLISH

Before using this product, read “General Safety Instructions” and the recommendations related to the purchased module: method of installation, maximum electrical ratings of circuit and maximum ambiant temperatures (surrounding air). Those documents can be found in the technical documentation available at www.schneider-electric.com.

⚠ WARNING

UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION

Take all the necessary precautions to prevent any harmful behavior of the PLC in case any malfunction should occur. This equipment doesn’t constitute a safety device. Regarding the specific modules involved in operation safety (IEC61508 standard), please refer to the related documentation.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

Environment

This equipment is said “open” and is intended to be used in overvoltage category II. In premises with a low level of pollution (not exceeding 2), such as control stations or rooms without any machines or activities that generate dust or any other metal particles, this equipment must be inserted into a protection casing (IP20 protection level minimum). In other environments, it is recommended to follow rules as defined in the user manual.

⚠ CAUTION

EQUIPMENT DAMAGE

- Do not use these products in installations requiring protection greater than IP20. If the installation requires greater protection, these products must be placed in an enclosure that provides the appropriate protection.
- Ensure proper temperature derating of the modules at the installation if the temperature exceeds 25 °C (77 °F) to prevent the equipment from overheating and shortening its life.

Failure to follow these instructions can result injury or equipment damage.

Wiring

In order to improve the security of your installation, follow the rules below:

⚠ DANGER

ELECTRIC SHOCK and/or UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION

- Make sure power is off before installing the power supply module terminal block.
- If the processor is connected to the network, disconnect all power before installing it.
- In case of remote earth and for analog modules, connect the terminal block to the shield bar.

Failure to follow this instruction will result in death or serious injury.

⚠ WARNING

UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION

Tighten the terminal blocks and modules mounting screws so as to prevent any line break (supply, etc.).

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

⚠ CAUTION

EQUIPMENT DAMAGE

Use appropriate conductor wires to prevent the device from overheating and deteriorating.

Failure to follow these instructions can result injury or equipment damage.

For applications in potentially explosive atmosphere

The following message provides important information on the use of certified modules for classified Ex areas (ATEX or Hazardous Locations).

⚠ DANGER

EXPLOSIVE POTENTIAL

- For Ex areas in USA and Canada: install the Quantum PLCs in Class I, Division 2, groups A, B, C and D or non-hazardous locations only (refer to National Electric Code or Canadian Electric Code).
- For Ex areas in other countries: install the Quantum PLCs that bear the mark CE ATEX or IECEx in defined atmosphere zone 2 (gas) and/or zone 22 (dust) or in non-hazardous locations.
  Refer to the supplied “ATEX IECEx instruction sheet” for important additional instructions concerning CE ATEX or IECEx equipment.
- Do not disconnect equipment unless all power has been removed or the area is known to be non-hazardous.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

CHINESE

使用本产品之前，请先阅读 “General Safety Instruction ” 以及与所购模块相关的建议：安装方法、电路的额定电气规格 （最大）以及最高环境温度 （环境空气温度）。这些文档可通过 www.schneider-electric.com 上的技术文档获得。

⚠ 警告

意外的设备操作

采取一切必要的预防措施，防范 PLC 万一发生任何故障时的所有有害反应。本设备不属于安全装置。关于运行安全（IEC61508 标准）涉及的具体模块，请参阅相关文件。

如果不遵守这些说明，将会导致死亡、严重伤害或设备损坏。

环境

本设备为所谓的 “开放式”设备，设计用于过电压等级 II 级环境。在低等级污染 （不超过 2 级）场所，例如不存在会产生灰尘或任何其他金属微粒的任何机器或活动的控制站或控制室等，本设备必须插入保护壳体 （最低 IP20 保护等级）中。在其他环境中，建议遵守用户手册中规定的规则。

⚠ 小心

设备损坏

- 在保护级别高于 IP20 的安装中，请勿使用这些产品。如果安装需要更高的保护级别，这些产品必须放入可提供适当保护的机柜中。
- 如果在安装时温度超过 25 °C（77 °F），请确保模块降低到适当的温度，以防止设备过热并缩短其使用寿命。

如果不遵守这些说明，将会导致受伤或设备损坏。

接线

为改善安装的安全性，请遵守以下规则：

⚠ 危险

电击和 / 或意外的设备操作

- 安装电源模块端子块之前，一定要先切断电源。
- 如果处理器与网络相连，则在安装之前请先断开所有电源。
- 在远程接地的情况下，对于模拟量模块，请将端子块连接到屏蔽条上。

如果不遵守这些说明，将会导致死亡或严重伤害。

⚠ 警告

意外的设备操作

拧紧端子块和模块安装螺钉，以防折断任何线路 （电源等）。

如果不遵守这些说明，将会导致死亡、严重伤害或设备损坏。

⚠ 小心

设备损坏

使用正确的导线，以防止设备过热或性能下降。

如果不遵守这些说明，将会导致受伤或设备损坏。

对于具有潜在爆炸危险的气体环境中的应用场合

以下信息提供有关如何在分类的易爆区域 （ATEX 或危险位置）中使用认证模块的重要资讯。

⚠ 危险

爆炸危险性

- 对于美国和加拿大的易爆区域：仅在符合 I 类 2 分类，组 A、B、C 和 D 的地点或非危险地点安装 Quantum PLC（请参考 《美国国家电气规范》或 《加拿大电气规范》）
- 对于其他国家或地区的易爆区域：在规定的气体环境区 2（气体）和 / 或区 22（灰尘）或非危险地点安装贴有 CE ATEX 或 IECEx 标记的 Quantum PLC。
  请参考随附的 “ATEX IECEx instruction sheet”，了解有关 CE ATEX 或 IECEx 设备的其它重要说明。
- 除非已拔下电源或确定所在区域没有危险，否则请勿断开设备的连接。

如果不遵守这些说明，将会导致死亡或严重伤害。

DEUTSCH

Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts die "General Safety Instruction" sowie die Empfehlungen in Bezug auf das erworbene Modul: Installationsmethode, maximale elektrische Nenndaten der Schaltung sowie maximale Umgebungstemperaturen (umgebende Luft). Diese Dokumente befinden sich in der technischen Dokumentation, die unter www.schneider-electric.com verfügbar ist.

⚠ WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEB

Ergreifen Sie alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen, um bei einer Funktionsstörung eine unbeabsichtigte Aktivierung der SPS zu vermeiden. Dieses Gerät ist kein Sicherheitsprodukt. Informationen über spezifische Module, die in Zusammenhang mit der Sicherheit des Betriebs stehen (Norm IEC61508), finden Sie in der entsprechenden Dokumentation.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schwerer Körperverletzung oder Materialschäden führen.

Umgebung

Dieses Gerät wird als „offen“ eingestuft und ist für den Gebrauch in der Überspannungskategorie II vorgesehen. In Bereichen mit geringem Verschmutzungsgrad (nicht über 2) wie beispielsweise Stationen oder Schalträumen, in denen sich keine Maschinen befinden und in denen keine Tätigkeiten ausgeübt werden, die Metallstaub oder andere metallische Partikel erzeugen, muss dieses Gerät in einem Gehäuse installiert werden, das mindestens der Schutzart IP20 entspricht. Für die Verwendung in anderen Umgebungen wird die Befolgung der im Benutzerhandbuch aufgeführten Vorschriften empfohlen.

⚠ VORSICHT

MATERIALSCHADEN

- Verwenden Sie diese Produkte nicht in Installationen, die eine Schutzart von über IP20 erfordern. Wenn die Installation eine höhere Schutzart erfordert, müssen diese Produkte in einem Gehäuse installiert werden, das der entsprechenden Schutzart entspricht.
- Stellen Sie die ordnungsgemäße Herabsetzung der Temperatur für die Module zum Zeitpunkt der Installation sicher, falls die Temperatur über 25 °C (77 °F) liegt, um eine Überhitzung des Geräts sowie eine Verkürzung seiner Lebensdauer zu verhindern.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Körperverletzungen oder Materialschäden führen.

Verdrahtung

Befolgen Sie die nachfolgend aufgeführten Vorschriften, um die Sicherheit Ihrer Installation zu verbessern:

⚠ GEFAHR

STROMSCHLAG und/oder UNBEABSICHTIGTER BETRIEB

- Unterbrechen Sie vor der Installation der Klemmenleiste der Spannungsversorgung jegliche Stromversorgungen.
- Unterbrechen Sie vor dem Anschluss des Prozessors an das Netzwerk jegliche Stromversorgungen des Prozessors.
- BSchließen Sie bei einer dezentralen Masse und bei analogen Modulen die Klemmenleiste an die Abschirmungsleiste an.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwerer Körperverletzung.

⚠ WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEB

Ziehen Sie die Befestigungsschrauben der Klemmen und Module an, um jegliche Unterbrechung im Schaltkreis (Stromversorgung etc.) zu vermeiden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schwerer Körperverletzung oder Materialschäden führen.

⚠ VORSICHT

MATERIALSCHADEN

Verwenden Sie angemessene Drahtleiter, um eine Überhitzung oder Beschädigung des Geräts zu vermeiden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Körperverletzungen oder Materialschäden führen.

Bei Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen

Die folgende Mitteilung enthält wichtige Informationen zur Verwendung zertifizierter Module für als "Ex" klassifizierte Bereiche (ATEX oder Gefahrenstellen).

⚠ GEFAHR

EXPLOSIONSGEFAHR

- Für Ex-Bereiche in USA und Kanada: Installieren Sie Quantum-SPS ausschließlich in Bereichen der Klasse I, Division 2, Gruppen A, B, C und D oder in gefahrenfreien Bereichen (siehe National Electric Code oder Canadian Electric Code).
- Für Ex-Bereiche in anderen Ländern: Installieren Sie Quantum-SPS mit der Kennzeichnung CE ATEX oder IECEx in als Zone 2 (Gas) und/oder Zone 22 (Staub) definierten Atmosphären oder in gefahrenfreien Bereichen.
  In dem im Lieferumfang enthaltenen „ATEX IECEx instruction sheet“ finden Sie weitere wichtige Hinweise zu Geräten mit der Kennzeichnung CE ATEX oder IECEx.
- Trennen Sie Geräte nur dann, wenn das Gerät zuvor von der Spannungsversorgung getrennt wurde oder wenn der betreffende Bereich als gefahrenfrei bekannt ist.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwerer Körperverletzung.

ESPAÑOL

Antes de utilizar este producto, lea la "General Safety Instruction" y las recomendaciones relacionadas con el módulo adquirido: método de instalación, capacidades eléctricas nominales máximas del circuito y temperaturas ambiente máximas (aire circundante). Dichos documentos pueden encontrarse en la documentación técnica disponible en www.schneider-electric.com.

⚠ ADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO

Tome todas las precauciones necesarias para estar preparado ante cualquier comportamiento del PLC en caso de mal funcionamiento. Este hardware no es, en sí mismo, un dispositivo de seguridad. En cuanto a los módulos específicos que son muestra de la seguridad de funcionamiento (norma IEC61508), consulte la documentación especializada.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales graves o mortales o daños en el equipo.

Entorno

Este equipo se considera "abierto" y está pensado para usarse en categoría de sobretensión II. Para conseguir un ambiente con un nivel bajo de contaminación (inferior a 2), como las estaciones o las salas de control de comando donde no hay máquinas ni actividades que generen polvo u otras partículas metálicas, este hardware deberá instalarse en un espacio con protección de IP20 como mínimo. En otros entornos, se recomienda que se sigan las normas tal y como se definen en el manual de usuario.

⚠ AVISO

DAÑOS EN EL EQUIPO

- No utilice estos productos en instalaciones que requieran una protección mayor que IP20. Si se requiere una protección mayor durante la instalación, deben colocarse estos productos en una cubierta que proporcione la protección adecuada.
- Asegúrese de ajustar a la baja la temperatura de los módulos para que tengan una temperatura adecuada si la temperatura sobrepasa los 25 °C (77 °F) a fin de evitar el sobrecalentamiento del equipo y que se vea reducida su vida útil.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales o daños en el equipo.

Cableado

Para mejorar la seguridad de la instalación, siga estas normas:

⚠ PELIGRO

DESCARGA ELÉCTRICA o FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO

- Instale el bloque de terminales del módulo de alimentación cuando no esté conectado a la red eléctrica.
- Si el procesador está conectado a la red, desconecte la alimentación antes de instalarlo.
- Si dispone de conexión a tierra remota y módulos analógicos, conecte el bloque de terminales a la barra de blindaje.

Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la muerte.

⚠ ADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO

Apriete los tornillos de fijación de los bloques de terminales y de los módulos para evitar cualquier interrupción (de alimentación, etc.).

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales graves o mortales o daños en el equipo.

⚠ AVISO

DAÑOS EN EL EQUIPO

Utilice los cables conductores adecuados para evitar que el dispositivo se sobrecaliente y se deteriore.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales o daños en el equipo.

En el caso de aplicaciones en atmósferas potencialmente explosivas

El mensaje siguiente proporciona información importante sobre el uso de módulos certificados para áreas clasificadas como Ex (ubicaciones ATEX o peligrosas).

⚠ PELIGRO

POTENCIAL EXPLOSIVO

- Para áreas Ex en EE. UU. y Canadá: instale los PLC Quantum sólo en ubicaciones de la Clase I, División 2, grupos A, B, C y D o bien en ubicaciones no peligrosas (consulte el código eléctrico nacional o el código eléctrico canadiense).
- Para áreas Ex en otros países: instale los PLC Quantum que lleven la marca CE ATEX o IECEx en zonas con atmósferas definidas como zona 2 (gas) y/o zona 22 (polvo) o bien en ubicaciones no peligrosas.
  Consulte la "ATEX IECEx instruction sheet" suministrada para obtener instrucciones adicionales importantes acerca de los equipos CE ATEX o IECEx.
- No desconecte el equipo a menos que haya retirado la alimentación eléctrica o esté seguro de que la zona no es peligrosa.

Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la muerte.

FRANÇAIS

Avant d'utiliser ce produit, lisez le document "General Safety Instruction" et les recommandations liées au module acheté : mode d'installation, capacités électriques maximales du circuit et température maximale (air ambiant). Vous trouverez ces documents dans la documentation technique disponible sur le site www.schneider-electric.com

⚠ AVERTISSEMENT

COMPORTEMENT INATTENDU DE L'EQUIPEMENT

Prenez toutes les précautions pour vous prémunir des comportements de l'automate en cas de dysfonctionnement. Ce matériel n'est pas, par lui-même, un organe de sécurité. Pour les modules spécifiques relevant de la sûreté de fonctionnement (norme IEC61508), veuillez-vous reporter à la documentation dédiée.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Environnement

Cet équipement, dit « ouvert », fait partie des équipements de la catégorie II de surtention. Pour une ambiance à faible degré de pollution (ne dépassant pas 2), tels que stations ou salles de contrôle commande ne comportant ni machine, ni activité générant poussières ou autres particules métalliques, ce matériel doit être installé dans une enveloppe de protection IP20 minimum. Dans d'autres environnements, suivez les instructions du manuel utilisateur.

⚠ ATTENTION

DETERIORATION DE L’EQUIPEMENT

- N’utilisez pas ces produits dans des installations requierant une protection supérieure à IP20. Le cas échéant, utilisez une enveloppe fournissant une protection adaptée.
- Prenez en compte la courbe de déclassement du matériel si la température ambiante est supérieure à 25 °C, afin d'éviter les surchauffes et la détérioration de l'équipement.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Câblage

Afin d'optimiser la sécurité de votre installation, respectez les consignes suivantes :

⚠ DANGER

CHOC ELECTRIQUE et/ou COMPORTEMENT INATTENDU DE L'EQUIPEMENT

- Installer le bornier du module d’alimentation hors tension.
- Dans le cas où le processeur est relié au réseau, coupez toute l’alimentation avant de l’installer.
- En présence de terres distantes ou de modules analogiques, reliez le bornier à la barre de terre.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT

COMPORTEMENT INATTENDU DE L'EQUIPEMENT

Serrez les vis de fixation des borniers et modules pour prévenir toute rupture (d'alimentation, etc).

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

⚠ ATTENTION

DETERIORATION DE L’EQUIPEMENT

Respectez la section des fils conducteurs pour éviter les surchauffes et la détérioration de l'équipement.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Utilisation dans une atmosphère potentiellement explosive

Le message suivant fournit des informations importantes sur l'utilisation de modules certifiés dans des zones classées comme explosives (ATEX ou zones dangereuses).

⚠ DANGER

RISQUE D'EXPLOSION

- Pour les zones explosives aux États-Unis et au Canada : n'installez des automates Quantum que dans des lieux de Classe I, Division 2, groupes A, B, C et D ou dans des zones non dangereuses (reportez-vous au National Electric Code ou Canadian Electric Code).
- Pour les zones explosives dans d'autres pays : installez les automates Quantum portant la marque CE ATEX ou IECEx dans une zone ayant une atmosphère de type 2 (gaz) et/ou 22 (poussière) ou dans des lieux non dangereux.
  Pour en savoir plus sur les équipements CE ATEX ou IECEx, reportez-vous au document "ATEX IECEx instruction sheet" fourni.
- Assurez-vous que l'alimentation est coupée ou que la zone ne présente aucun danger avant de connecter ou déconnecter l'équipement.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

ITALIANO

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere il documento "General Safety Instruction" e le raccomandazioni relative al modulo acquistato: metodo di installazione, valori elettrici nominali massimi e temperature ambiente massime (dell'aria circostante). Questi documenti sono disponibili nella documentazione tecnica presente sul sito www.schneider-electric.com.

⚠ AVVERTENZA

FUNZIONAMENTO NON PREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Adottare tutte le precauzioni necessarie per far fronte al funzionamento anomalo del PLC in caso di errori o guasti. Questo prodotto hardware non è di per sé un organo di sicurezza. Per i moduli specifici relativi alla sicurezza di funzionamento (norme IEC61508), consultare la documentazione specifica.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Ambiente

Questa apparecchiatura è denominata “aperta” ed è progettata per l'uso nella categoria di sovratensione II. In un ambiente a basso grado di inquinamento (non superiore a 2), quali le stazioni o le sali di controllo che non includono macchinari, né attività generatrici di polvere o altre particelle metalliche, questo prodotto deve essere installato in un involucro di protezione minimo IP20. In altri tipi di ambiente, si raccomanda di attenersi alle istruzioni riportate nel manuale utente.

⚠ ATTENZIONE

DANNI ALLE APPARECCHIATURE

- Non utilizzare questi prodotti in installazioni che richiedono un grado di protezione superiore a IP20. Se l'installazione richiede un grado di protezione superiore, collocare i prodotti in un cabinet atto a fornire la protezione adeguata.
- Per evitare un surriscaldamento e una riduzione di vita dell'apparecchiatura, assicurarsi di ridurre la temperatura dei moduli all'installazione se la temperatura supera 25 °C (77 °F).

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

Cablaggio

Per migliorare la sicurezza dell'installazione, attenersi alle seguenti regole:

⚠ PERICOLO

SHOCK ELETTRICO e/o FUNZIONAMENTO NON PREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

- Installare la morsettiera del modulo di alimentazione fuori tensione.
- Se il processore è collegato alla rete, scollegare l'alimentazione prima di installarlo.
- Per la messa a terra remota e per i moduli analogici, collegare la morsettiera alla barretta di schermatura.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

⚠ AVVERTENZA

FUNZIONAMENTO NON PREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Stringere le viti di fissaggio della morsettiera e dei moduli per prevenire eventuali rotture (dell'alimentazione, ecc.).

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

⚠ ATTENZIONE

DANNI ALLE APPARECCHIATURE

Utilizzare conduttori adeguati per impedire il surriscaldamento e il deterioramento del dispositivo.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

Per applicazioni in atmosfere potenzialmente esplosive

Il seguente messaggio contiene informazioni importanti sull'uso di moduli certificati per aree classificate EX (ATEX o aree pericolose).

⚠ PERICOLO

RISCHIO DI ESPLOSIONE

- Per le aree EX negli USA e in Canada: installare i PLC Quantum in condizioni di Classe I, Divisione 2, gruppi A, B, C e D o solo in aree non pericolose. Consultare il National Electric Code (Codice nazionale per i collegamenti elettrici) o il Canadian Electric Code (Codice elettrico canadese).
- Per le aree Ex in altri paesi: installare i PLC Quantum che riportano il marchio CE ATEX o IECEx in atmosfere definite zona 2 (gas) e/o zona 22 (polvere) o in località non a rischio.
  Fare riferimento al documento "ATEX IECEx instruction sheet" in dotazione per altre importanti istruzioni che riguardano apparecchiature CE ATEX o IECEx.
- Non scollegare l'apparecchiatura prima di avere disattivato tutta l'alimentazione o non sia stato accertato che l'area non è soggetta a rischi.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.