



ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

1. Размеры приставной лестницы должны обеспечивать работнику возможность работы в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.

2. При работе с приставной лестницей на высоте более 1,3 м следует применять предохранительный пояс, прикрепляемый к конструкции сооружения или к лестнице при условии ее закрепления к строительной или другой конструкции.

3. При работе с приставной лестницей в местах с оживлённым движением транспортных средств или людей для предупреждения её падения от случайных толчков независимо от наличия на концах лестницы наконечников место её установки следует ограждать или охранять. В случае, когда невозможно закрепить лестницу при установке её на гладком полу, у её основания должен стоять работник в каске и удерживать лестницу в устойчивом положении. В остальных случаях поддерживать лестницу внизу руками не допускается.

4. До начала работы должна быть обеспечена устойчивость лестницы, при этом необходимо убедиться путём осмотра и опробования в том, что лестница не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута.

5. Не допускается установка лестниц на ступенях маршей лестничных клеток. Для выполнения работ в этих условиях следует применять подмости.

6. При перемещении лестницы её необходимо нести наконечниками назад, предупреждая встречных об осторожности.

7. Работать с двух верхних ступенек лестниц, стремянок, не имеющих перил или упоров, не допускается.

8. Находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку не допускается.

9. Поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент не допускается.

10. Не допускается работать на переносных лестницах и стремянках:

- с использованием электрического и пневматического инструмента;



VISION ZERO



- при выполнении газосварочных и электросварочных работ;
- при натяжении проводов и для поддержания на весу тяжёлых деталей и т.п.

Для выполнения таких работ следует применять леса и стремянки с верхними площадками, ограждёнными перилами.

11. Не допускается использовать переносные металлические лестницы в распределительных устройствах напряжением 220 кВ и ниже.



VISION ZERO

