



ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

1. Перед заводкой двигателя бензиномоторной пилы рабочий обязан:

- провести наружный осмотр пилы, убедиться в исправности и надежности крепления всех частей;
- наполнить бензобак горючей смесью, исключая использование этилированного бензина;
- удалить с поверхности пилы остатки топлива и бензина путем протирки.

2. Недопустимо заправлять пилу топливной смесью на расстояние ближе 20 м от открытого огня, а также курить во время заправки.

3. При запуске бензиномоторной пилы необходимо:

- разместить ее так, чтобы зубья цепи не касались окружающих предметов;
- убедиться в отсутствии посторонних лиц на расстоянии не менее 1,5 м;
- занять устойчивое положение тела, произвести запуск двигателя;
- подогреть двигатель на малых оборотах;
- если пильная цепь новая, то необходимо произвести ее обкатку без пиления;
- пробным пилением убедиться в правильной заточке пильной цепи и исправной работе инструмента.

4. При обнаружении во время осмотра и пробного пиления неисправностей и невозможности их устранения своими силами необходимо доложить об этом непосредственному руководителю.

5. Работать неисправным инструментом не разрешается.



VISION ZERO

