
Válvula de arranque progresivo y de escape Distributeur de mise en pression progressive et d'échappement rapide MS6-SV-...-D-10V24



FESTO

- es Instrucciones de utilización
- fr Notices d'utilisation

(€

8036339 1409NH [8036341]

Símbolos / Symboles:



Advertencia Avertissement



Atención Attention



Nota Nota



Medio ambiente



Accessories

El montaje y la puesta a punto sólo deben ser realizados por personal especializado debidamente cualificado y según estas instrucciones de utilización.

Le montage et la mise en service doivent exclusivement être réalisés par un personnel spécialisé disposant des qualifications adéquates, conformément à la notice d'utilisation.

Español – Válvula de arranque progresivo y de escape MS6-SV-...-D-10V24

Contenido

1	Seguridad	5
1.1	Instrucciones generales de seguridad	5
1.2	Uso previsto	5
1.3	Uso incorrecto previsible	6
1.4	Normas/Directivas especificadas	6
1.5	Función de seguridad conforme a EN ISO 13849	6
2	Requerimientos para el uso del producto	7
2.1	Cualificación del personal técnico	7
2.2	Averías de causa común (Common Cause Failure – CCF)	7
2.3	Bases y métodos de cálculo del valor PFHd	8
2.4	Margen de aplicación y certificaciones	9
2.5	Asistencia técnica	9
3	Elementos de mando y conexiones	10
4	Aplicación y función	11
4.1	Aplicación	11
4.2	Denominaciones	11
4.3	Lógica de conmutación	12
4.4	Función	12
4.5	Comportamiento de conmutación	13
4.6	Presión para abrir el paso	14
5	Recomendación para control y diagnosis	15
6	Montaje	16
6.1	Montaje mecánico	16
6.2	Montaje neumático	19
	6.2.1 Tomas 1 y 2	19
	6.2.2 Toma 3	19
6.3	Montaje eléctrico	20

MS6-SV-...-D-10V24

7	Puesta a punto	22
8	Funcionamiento	22
9	Cuidados	22
10	Desmontaje	23
11	Eliminación	23
12	Accesorios	23
13	Eliminación de fallos	24
14	Especificaciones técnicas	25
14.1	Características de ingeniería de seguridad	25
14.2	Datos generales	25
14.3	Datos eléctricos	27
14.4	Caudal de llenado	28
14.5	Tiempo de escape	29

1 Seguridad

1.1 Instrucciones generales de seguridad



Nota

Merma de la función de seguridad

Las averías de causa común (Common Cause Failure), en lo sucesivo denominadas CCF, tienen como consecuencia una merma de la función de seguridad ya que, en este caso, ambos canales del sistema de dos canales fallan simultáneamente.

Si no se toman medidas para controlar las CCF, la función de seguridad de la válvula de arranque progresivo y de escape puede resultar perjudicada.

- Asegurarse de que se observan las medidas descritas para controlar los CCF
 (→ 2.2 Averías de causa común (Common Cause Failure CCF) v
 - 14.1 Características de ingeniería de seguridad).



Nota

Merma de la función de seguridad

Si no se respetan las especificaciones técnicas puede verse mermada la función de seguridad.

• Observar las especificaciones técnicas (→ 14 Especificaciones técnicas).

1.2 Uso previsto

La MS6-SV-...-D-10V24-..., en lo sucesivo denominada MS6-SV-D, es una válvula de arranque progresivo y de escape electroneumática construida conforme a EN ISO 4414. La MS6-SV-D sirve para los siguientes usos previstos:

- Desconexión y conexión de la presión en niveles más elevados conforme a EN ISO 13849-1
- Formación controlada de la presión en sistemas neumáticos de conductos y dispositivos terminales de uso industrial

La MS6-SV-D tiene dos funciones de seguridad:

- Desconexión de la presión
- Protección contra arrangue inesperado (no conectar)

La MS6-SV-D está prevista para que, si hay alimentación simultánea de las dos bobinas, pase de la posición de reposo a la de conmutación. La posición de reposo se alcanza mediante la desconexión de ambas bobinas.

La MS6-SV-D está diseñada para el montaje en máquinas o sistemas automatizados y debe utilizarse exclusivamente:

- en el sector industrial
- dentro de los límites definidos en las especificaciones técnicas (→ 14 Especificaciones técnicas)
- en su estado original, sin modificaciones no autorizadas
- en perfecto estado técnico
- conforme a las especificaciones de estas instrucciones de utilización

1.3 Uso incorrecto previsible

Entre los usos no previstos se cuentan los siguientes usos incorrectos previsibles:

- utilización en exteriores
- utilización como válvula de seguridad para prensas
- evasión de la función de seguridad
- utilización en funcionamiento reversible (inversión del aire de entrada y el aire de escape)
- funcionamiento con vacío



Nota

En caso de daños derivados de manipulaciones no autorizadas o usos no previstos expirarán los derechos de garantía y de responsabilidad por parte del fabricante.

1.4 Normas/Directivas especificadas

Estado de versión	
N ISO 4414:2010-11	
N ISO 13849-1:2009-03	
N ISO 13849-2:2012-10	

Tab. 1 Normas/Directivas especificadas en el documento

1.5 Función de seguridad conforme a EN ISO 13849

La MS6-SV-D tiene características que le permiten alcanzar un nivel de prestaciones e para las siguientes funciones de seguridad:

- Desconexión de la presión
- Protección contra arrangue inesperado (no conectar)

2 Requerimientos para el uso del producto

- Las presentes instrucciones de utilización deben ponerse a disposición de las siguientes personas:
 - ingeniero diseñador de la máquina o instalación
 - personal de montaie de la máquina o instalación
- Conservar estas instrucciones de utilización durante todo el ciclo de vida del producto.
- Observar las reglamentaciones legales vigentes específicas del lugar de destino así como los siguientes puntos:
 - las directivas v normas
 - las reglamentaciones de las organizaciones de inspección y empresas aseguradoras
 - las disposiciones nacionales

2.1 Cualificación del personal técnico

Las siguientes etapas de trabajo solo deben ser realizadas por personal técnico cualificado

- Montaje
- Instalación
- Puesta a punto
- Cuidados
- Reparación

El personal técnico debe estar familiarizado con los siguientes puntos:

- Tecnología de control eléctrico y neumático
- Directivas vigentes para la operación de instalaciones de seguridad
- Directivas vigentes para la prevención de accidentes y seguridad laboral
- Documentación del producto



Nota

Los trabajos en sistemas de ingeniería de seguridad solo deben ser realizados por personal técnico autorizado competente.

2.2 Averías de causa común (Common Cause Failure – CCF)

Para alcanzar el nivel de prestaciones deseado se deben aplicar las medidas correspondientes contra CCF conforme a las especificaciones de EN ISO 13849-2.

2.3 Bases y métodos de cálculo del valor PFH_d

El valor PFH_d del MS6-SV-D denominado en las especificaciones técnicas se ha calculado con una tasa de accionamiento media de 1 x/h durante 24 horas y 365 días (n_{op} = 8760 ciclos por año) y un valor de cobertura de diagnosis presupuesto del 99 % (→ Tab. 10). Mientras la tasa de accionamiento media en la aplicación sea inferior a 8760 ciclos por año, el valor PFH_d especificado puede aceptarse ilimitadamente para todo el sistema como valor worst case.

Si la tasa de accionamiento es superior a 8760 ciclos por año, se deben cumplir los requerimientos siguientes:


- La MS6-SV-D constituye un subsistema de dos canales con un valor B₁₀ por canal del que resulta el valor B_{10d} conforme a EN ISO 13849-1 (→ Fig. 1).
- Con 2 sensores de proximidad se puede contar con un valor de cobertura de diagnosis del 90 %.
 Con 3 sensores de proximidad se puede contar con un valor de cobertura de diagnosis del 99 %.
 La condición previa es la implementación de la diagnosis conforme a las especificaciones de estas instrucciones de utilización.
 - El valor de cobertura de diagnosis alcanzado resulta de una evaluación externa de los sensores de proximidad mediante un aparato de conexión de seguridad o un PLC de seguridad.
- Con ayuda de métodos de cálculo apropiados, p. ej. del software SISTEMA (seguridad de sistemas de mando en máquinas) se puede calcular la probabilidad individual de una avería peligrosa PFH_d para toda la cadena de seguridad.
- Para SISTEMA se presupone que se aplica: $B_{10d} = 2 \times B_{10}$.
- El valor CCF a nivel de subsistema para estos componentes se puede presuponer con 65 puntos.
 La condición previa es la observación de las medidas contra CCF conforme a las especificaciones de estas instrucciones de utilización.



Nota

El Mission Time (T_M) depende del valor característico de vida útil (B_{10d}) y del promedio de accionamientos anuales (n_{op}) . En función de su aplicación, el Mission Time (T_M) puede ser más corto que la duración de uso máxima $(\rightarrow Tab. 10)$. La MS6-SV-D se debe sustituir al final del Mission Time (T_M) o después de transcurrida la duración de uso máxima.

• Observar el Mission Time (T_M) de la MS6-SV-D (→ T_{10d} según EN ISO 13849-1, C.3).



1 1er canal de neumática con $B_{10d} = 2 \times B_{10}$

2º canal de neumática con $B_{10d} = 2 \times B_{10}$

Fig. 1 Diagrama de bloques relativo a la seguridad conforme a EN ISO 13489-1 para la evaluación individual

2.4 Margen de aplicación y certificaciones

La MS6-SV-D es un componente de seguridad conforme a la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Las normas y valores de prueba relativos a la seguridad que la MS6-SV-D respeta y cumple figuran en la sección "Especificaciones técnicas". Consulte las normas y directivas CE correspondientes al producto en la declaración de conformidad.




Certificados y declaración de conformidad de la MS6-SV-D (→ www.festo.com/sp).

2.5 Asistencia técnica


Solo está permitido realizar reparaciones con las piezas que figuran en el catálogo de repuestos (→ www.festo.com/spareparts). Está prohibido abrir la caja. Ante cualquier problema técnico, póngase en contacto con el representante regional de Festo.

3 Elementos de mando y conexiones



- 1 Conexión de bobina válvula servopilotada V1
- Conexión de bobina válvula servopilotada V2
 Toma neumática 2 (presión de salida p2)
- 4 Indicador de presión (opcional)
- 5 Sensor de proximidad S2
- 6 Sensor de proximidad S1
- Silenciador montado en la toma neumática 3 (escape de aire p3)

Fig. 2 Elementos de mando y conexiones



- 8 Ranura para sensor de proximidad S3
- 9 Cuerpo de la válvula
- 10 Conexión neumática 1 (presión de funcionamiento p1)
- Tornillo regulador para función de arranque progresivo

4 Aplicación y función

4.1 Aplicación

La MS6-SV-D dispone de detección mediante sensores de proximidad previstos para la diagnosis de las válvulas internas. Mediante el uso de los sensores de proximidad S1 y S2 es posible alcanzar un nivel de prestaciones d. Mediante el uso de otro sensor de proximidad S3 es posible alcanzar un nivel de prestaciones e.

4.2 Denominaciones

Conexión	Identificador	Principio de funcionamiento	Posición
Toma 1 (presión de funcionamiento p1)	1	Neumático	→ Fig. 2
Toma 2 (presión de salida p2)	2		
Toma 3 (escape de aire p3)	3		
Conexión de bobina válvula servopilotada V1	V1	Eléctrico	
Conexión de bobina válvula servopilotada V2	V2		
Sensor de proximidad S1	S1	Magnético	
Sensor de proximidad S2	S2		
Sensor de proximidad S3 ¹⁾	S3		
Válvula reguladora de caudal	DR	Mecánico	

¹⁾ Opcional.

Tab. 2 Interfaces


4.3 Lógica de conmutación

En la posición de reposo (MS6-SV-D completamente descargada) las válvulas servopilotadas V1 y V2 no están accionadas. Si se accionan ambas válvulas servopilotadas, la MS6-SV-D pasa primero a la posición de conmutación 1 y después, al alcanzar la presión para abrir el paso, automáticamente a la posición de conmutación 2 (→ Fig. 3).

V1	V2	S1	S2	S 3	MS6-SV-D			
Tens	Tensión [V]		n [V] Posición de		Estado			
		con	muta	ión				
0	0	1	1	1	Posición de reposo			
					Toma 1 bloqueada,			
					paso de toma 2 a toma 3 abierto			
24	0	0	1	1	Posición de reposo			
					Toma 1 bloqueada,			
					paso de toma 2 a toma 3 abierto			
0	24	1	0	1	Posición de reposo			
					Caudal reducido mediante válvula reguladora de caudal de toma 1 a 2,			
					paso de toma 2 a 3 abierto			
24	24	0	0	1	Posición de conmutación 1			
					Caudal reducido mediante válvula reguladora de caudal de toma 1 a 2,			
					paso de toma 2 a 3 bloqueado			
24	24	0	0	0	Posición de conmutación 2			
					Pleno caudal mediante válvula reguladora de caudal de toma 1 a 2,			
					paso de toma 2 a 3 bloqueado			

Tab. 3 Lógica de conmutación

4.4 Función



Tab. 4 Símbolo del circuito de función

4.5 Comportamiento de conmutación

Comportamiento de conmutación MS6-SV-D. La posición de centro a "descarga" se detecta mediante el sensor de proximidad. Lógica de conmutación (\rightarrow 4.3 Lógica de conmutación).




Fig. 3 Comportamiento de conmutación de entradas y salidas en estado normal

Tiempos de respuesta de sensores de proximidad ¹⁾				
Conexión		Desco	nexión	
t ₁	En función de p1, ajuste de la válvula reguladora de caudal y volumen de instalación a p2.			
t _{S1.1}	Máximo 4 s después de señal a V1.	t _{S1.2}	Máximo 4 s después de caída de señal a V1.	
t _{S2.1}	Máximo 4 s después de señal a V2.	t _{S2.2}	Máximo 4 s después de caída de señal a V2.	
t _{S3.1}	Después de señal a V1 y V2.	t _{S3.2}	Máximo 5 s después de caída de señal a V1 y	
	En función de p1, ajuste del estrangulador		V2. En función del volumen de instalación a p2.	
	y volumen de instalación a p2.			

Con el cambio de flanco de los sensores de proximidad puede producirse un rebote. Considerando los tiempos de respuesta se puede despreciar este rebote.

Los tiempos de respuesta máximos indicados deben tenerse en cuenta en la diagnosis. Estos tiempos de respuesta pueden ser más cortos.

Tab. 5 Tiempos de respuesta de sensores de proximidad

4.6 Presión para abrir el paso

En la tapa hay un tornillo regulador. Mediante el tornillo regulador se puede generar un aumento progresivo de la presión de salida p2 (→ Fig. 9). Girando el tornillo regulador se puede ajustar la subida de presión. Cuando la presión de salida p2 ha alcanzado aprox. el 50 % de la presión de funcionamiento p1, la válvula se abre y se habilita el caudal máximo.




Fig. 4 Campo de tolerancia de la presión para abrir el paso

5 Recomendación para control y diagnosis



Cuando el control y la diagnosis no son viables se deben ejecutar las siguientes medidas:

- 1. Desconectar la tensión en válvulas servopilotadas V1 y V2.
- 2. Enviar un mensaie de error.
- 3. Evitar una reconexión.

Secuencia	Actividad	Estado y transiciones de estado			
Diagnosis e	n posición de reposo				
Observar di	namización forzada (🗲 14.1 Características de ingeniería de se	eguridad).			
1.	Aplicar tensión en válvula servopilotada V1	V1 = 1			
2.	Registrar cambio de flanco en sensor de proximidad S1.	S1 = 1 → 0			
3.	Desconectar tensión en válvula servopilotada V1.	V1 = 0			
4.	Registrar cambio de flanco en sensor de proximidad S1.	S1 = 0 → 1			
5.	Aplicar tensión en válvula servopilotada V2.	V2 = 1			
6.	Registrar cambio de flanco en sensor de proximidad S2.	S2 = 1 → 0			
7.	Desconectar tensión en válvula servopilotada V2.	V2 = 0			
8.	Registrar cambio de flanco en sensor de proximidad S2.	S2 = 0 → 1			
Tiempos de	respuesta correspondientes (→ Fig. 3).				
Diagnosis o	on cada operación de conmutación				
1.	Aplicar tensión en válvulas servopilotadas V1 y V2.	V1 = 1; V2 = 1			
2.	Registrar cambio de flanco en los sensores de proximidad	S1 = 1 → 0; S2 = 1 → 0			
	S1 y S2.				
Opcionalme	nte, si se utiliza un tercer sensor de proximidad S3:	•			
3.	Registrar cambio de flanco en sensor de proximidad S3.	S3 = 1 → 0			
Tiempos de	respuesta correspondientes (→ Fig. 3).				
Diagnosis o	on cada retroceso a la posición de reposo				
1.	Desconectar la tensión en válvulas servopilotadas V1 y V2.	V1 = 0; V2 = 0			
2.	Registrar cambio de flanco en los sensores de proximidad	S1 = 0 → 1; S2 = 0 → 1			
	S1 y S2.				
Opcionalme	ente, si se utiliza un tercer sensor de proximidad S3:	.			
3.	Registrar cambio de flanco en sensor de proximidad S3.	S3 = 0 → 1			
Tiempos de	respuesta correspondientes (→ Fig. 3).	•			
Diagnosis o	ontinua				
En caso de	cambio de flanco inesperado sin cambio de señal activo del cor	ntrol, se deben ejecutar			
inmediatamente las siguientes medidas:					
1.	Desconectar la tensión en válvulas servopilotadas V1 y V2. V1 = 0; V2 = 0				
2.	2. Enviar un mensaje de error.				
3.	B. Evitar una reconexión.				
Tiempos de respuesta correspondientes (→ Fig. 3).					
T. 1					

Tab. 6 Recomendación para control y diagnosis

6 Montaje

6.1 Montaje mecánico



Nota

Para evitar daños en las líneas conectadas, se deben observar los siguientes puntos:

 Utilizar los componentes correspondientes para la fijación (p. ej. escuadra de fijación MS6-WP).



Nota

Merma de la función de seguridad

Si no se respeta la distancia mínima de 15 mm entre el silenciador y el fondo, puede mermar la función de seguridad desconexión de la presión.

Respetar la distancia mínima de 15 mm por debajo del silenciador (→ Fig. 5).
 El espacio libre garantiza una escape de aire libre de perturbaciones.



La información sobre el montaje de uniones de módulos, placas base y escuadras de fijación se encuentra en las instrucciones de utilización que se adjuntan con los accesorios correspondientes.

 Colocar la MS6-SV-D lo más cerca posible del lugar de uso. La posición de montaje es indiferente.




Fig. 5 Montaje

Observar el sentido del flujo de la toma 1 a la toma 2.
 Las cifras 1 y 2 en la caja de la MS6-SV-D sirven de orientación (→ Fig. 6).




Fig. 6 Sentido del flujo

Montaje con unidades de mantenimiento de la serie MS



Nota

Merma de la función de seguridad

Un montaje incorrecto en la unidad de mantenimiento combinada puede conllevar una merma de la función de seguridad desconexión de la presión.

 Detrás de la MS6-SV-D únicamente deberán montarse unidades que no interfieran en la desconexión de la presión. Si se monta conjuntamente con una o varias unidades de mantenimiento de la misma serie, se deben eiecutar las siguientes medidas (→ Fig. 7):

- 1. Desmontar la tapa ciega MS6-END 1, si existe, del lado de montaje (empujar hacia arriba).
- 2. Colocar una junta 2 entre las unidades individuales (incluida en el suministro de las uniones de módulos MS6-MV o de la escuadra de fijación MS6-WP/WPB).
- 3. Colocar las uniones de módulos 3 en las ranuras de las unidades individuales.
- 4. Fijar las uniones de módulos con dos tornillos.




Fig. 7 Montaje

6.2 Montaie neumático

6.2.1 Tomas 1 v 2

Si se utilizan racores de conexión con ancho de llave mayor de 24:

• Desmontar la tapa ciega MS6-END, si existe, (empujar hacia arriba).

Si se utilizan racores de conexión:

- Observar la profundidad de roscado permitida de 10 mm de las roscas de conexión.
 Para profundidades de roscado mayores se deben utilizar las placas base MS6-AG.../AQ... de Festo.
- No utilizar material para juntas que desprenda partículas.

622 Toma 3

Durante el escape de aire de una instalación a través de la MS6-SV-D se generan altos niveles de ruido. Por esta razón se recomienda el uso de un silenciador.



Nota

Merma de la función de seguridad

La adición del cuerpo de un silenciador convencional puede provocar una reducción de la potencia de escape de aire (presión dinámica de remanso) que puede causar una merma de la función de seguridad.

- Utilizar el silenciador de seguridad UOS correspondiente al aparato
 (→ 12 Accesorios).
- La suciedad del silenciador puede ocasionar retardo al conmutar la válvula a la posición de reposo.

6.3 Montaje eléctrico



Atención

Utilizar exclusivamente fuentes de alimentación que garanticen una desconexión eléctrica segura de la tensión de funcionamiento conforme a EN/CEI 60204-1. Tenga en cuenta además los requerimientos generales para circuitos PELV según EN/CEI 60204-1.



Nota

Los cables de señal largos reducen la resistencia a interferencias.

- Asegurarse de que los cables de señal no superen los 20 m de longitud.
- Los cables de señal deben tenderse separados de los cables que emiten interferencias conforme a EN/CEI 60204-1.



Nota

La detección del estado de las válvulas internas tiene lugar magnéticamente.

- Asegurarse de que durante el funcionamiento no haya flujos magnéticos que influyan en la MS6-SV-D.
- Observar las instrucciones de utilización adjuntas para sensores de proximidad.

Conectar la MS6-SV-D

• Conectar las válvulas servopilotadas y los sensores de proximidad.

Ejemplo de conexiones




Fig. 8 Ejemplo de conexiones

Denominaciones					
A1	Tensión de alimentación	١	V1	Conexión de bobina válvula	
				servopilotada V1	
A2		١	V2	Conexión de bobina válvula	
				servopilotada V2	
S1	Sensor de proximidad S1	1	Y1	Entrada de diagnosis 1	
S2	Sensor de proximidad S2	١	Y2	Entrada de diagnosis 2	
S3	Sensor de proximidad S3	١	Y 3	Entrada de diagnosis 3	
NH	Parada de emergencia		S	Inicio controlado (circuito inicial)	
	(circuito de entrada)				
Safety	Aparato de conexión de seguridad o				
Device	PLC de seguridad				

Tab. 7 Denominaciones del ejemplo de conexiones

7 Puesta a punto



Nota

La MS6-SV-D no dispone de una lógica de control propia, por lo que debe ser integrada en el sistema de mando mediante la aplicación de medidas apropiadas.

La siguiente descripción de la puesta a punto se explica gráficamente con diagramas (→ Fig. 3).

Para la puesta a punto se procede de la siguiente manera:

- Aplicar la presión de funcionamiento p1.
 - → La MS6-SV-D está ahora preparada para funcionar y se puede activar.
 - → La velocidad de llenado del sistema neumático se puede ajustar mediante la válvula reguladora de caudal (→ Fig. 2).

8 Funcionamiento



Atención

Riesgo de guemaduras por calentamiento de las válvulas servopilotadas

No tocar las válvulas servopilotadas durante el funcionamiento.



Nota

 Ejecutar mensualmente como mínimo una desconexión forzosa si la frecuencia de conmutación es menor.



Nota

La duración de la pausa después de la conmutación a la posición de reposo es de 1 s. Esta duración debe respetarse obligatoriamente. Solo entonces puede volver a conectar.

9 Cuidados

- 1. Para realizar la limpieza exterior se deben desconectar las siguientes fuentes de energía:
 - Tensión de funcionamiento
 - Aire comprimido
- 2. Limpiar la MS6-SV-D por el exterior.

Los productos de limpieza autorizados incluyen soluciones jabonosas (máx. +50 °C), éter de petróleo y cualquier agente de limpieza no abrasivo.

10 Desmontaje

- 1. Para el desmontaje se deben desconectar las siguientes fuentes de energía y comprobar que no hay energía:
 - Tensión de funcionamiento
 - Aire comprimido
- 2. Desconectar las conexiones correspondientes de la MS6-SV-D.

11 Fliminación



La MS6-SV-D puede entregarse por completo para el reciclaje metálico (p. ej. EAK 17 04 02/Aluminio).

12 Accesorios

Denominación	Tipo	Longitud del cable [m]	Conexión
Sensor de proximidad	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12	0,3	M12
	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D	0,3	M8
	SMT-8M-A-PS-24V-E-5,0-OE	5	Extremo abierto
Silenciadores	UOS-1	-	
	UOS-1-LF	-	

Tab. 8 Accesorios



Accesorios del catálogo de Festo (→ www.festo.com/catalogue).



Información sobre los repuestos y medios auxiliares (→ www.festo.com/spareparts).

13 Eliminación de fallos

Fallo	Posible causa	Remedio
La MS6-SV-D no conmuta.	Alimentación insuficiente.	Asegurar que hay alimentación suficiente.
	Alimentación de presión interrumpida.	Restablecer la alimentación de aire comprimido.
	Fallo a causa de efectos eléctricos o electromagnéticos (no se han respetado las directivas EMC).	 Respetar la longitud máxima de los cables de señal. Tender los circuitos de mando y de potencia por separado. Utilizar cables apantallados. Realizar la conexión del conductor de protección a tierra con un cable de baja impedancia.
La presión p1	La alimentación de presión de la	Cerrar un poco el tornillo regulador.
se pierde	MS6-SV-D presenta una sección	Colocar el volumen delante de la
temporalment	transversal demasiado pequeña.	entrada p1.
e con cada		Adaptar la alimentación de aire
operación de		comprimido, (p. ej. aumentar la
conmutación.		sección transversal del conducto de alimentación).

Tab. 9 Eliminación de fallos

Si se produce un fallo, llevar a cabo los siguientes puntos:

- Comprobar alimentación de aire comprimido.
- Comprobar la fuente de alimentación.
- Comprobar la instalación de los cables de señal.
- Poner en funcionamiento el aparato (→ 7 Puesta a punto).
- Ejecutar los posibles remedios (> Tab. 9).

Si el fallo se repite:

• Póngase en contacto con la asistencia técnica de Festo.

14 Especificaciones técnicas

14.1 Características de ingeniería de seguridad

Tipo	MS6-SV-D
Función de seguridad	Desconexión de la presión y protección contra
	arranque inesperado (no conectar)
Nivel de prestaciones alcanzable (PL) conforme	a EN ISO 13849-1
Con detección de S1 y S2	Categoría 3, PL d
Con detección de S1, S2 y S3	Categoría 4, PL e
Valor característico de vida útil B ₁₀	0,9 millones de conmutaciones
Duración de la utilización [Años]	20
Probabilidad de una avería peligrosa por hora	
- PFH _d ¹⁾	1,1 * 10 ⁻⁹ h ⁻¹
Medidas CCF	Ver requerimientos relevantes EN ISO 13849-2
Nota sobre la dinamización forzada	Frecuencia de conmutación mínima 1/mes
Marcado CE (→ Declaración de conformidad)	Según Directiva de Máquinas UE 2006/42/CE

¹⁾ Esta especificación se basa en una tasa de accionamiento media de una vez por hora durante 365 días y 24 horas y un valor de cobertura de diagnosis del 99 %. En este cálculo se parte del caso menos favorable.

Tab. 10 Características de ingeniería de seguridad

14.2 Datos generales

Tipo		MS6-SV-D		
Toma 1, 2	[G]	½ (ISO 228)		
Toma 3	[G]	1 (ISO 228)		
Tipo de fijación		Instalación en la tubería		
		Con accesorios		
Forma constructiva		Asiento del émbolo con solapamiento		
Tipo de accionamiento		Eléctrico		
Alimentación del aire de pilotaje		Interna		
Función de escape		Sin estrangulación		
Principio de la detección de posiciones		Principio del émbolo magnético		
Accionamiento manual auxiliar		Ninguno		
Tipo de reposición		Resorte mecánico		
Tipo de mando		Servopilotaje		
Función de válvula		Válvula monoestable de 3/2 vías, cerrada en repos		
		Función de arranque progresivos		
Posición de montaje		Indiferente		

Tipo		MS6-SV-D
Fluido de trabajo		Aire comprimido según ISO 8573-1 [7:4:4],
		funcionamiento posible con aire comprimido
		lubricado (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Temperatura ambiente	[°C]	-10 +50
Temperatura del medio	[°C]	-10 +50
Temperatura de almacenamiento	[°C]	−10 +50
Resistencia a los golpes (e impactos	5)	Ensayo de impacto con grado de severidad 2 según
		EN 60068-2-27
Resistencia a las vibraciones		Ensayo de transporte con grado de severidad 2
		según EN 60068-2-6
Presión de funcionamiento	[bar]	3,510
Valor C	[l/(s bar)]	19,3
Valor b		0,21
Caudal nominal normal 1 2	[l/min]	4 300 (con p1 = 6 bar, p2 = 5 bar)
Caudal normal 2 3	[l/min]	9 000 (con p1= 6 bar)
Caudal normal mín. 2	[l/min]	6 000 (con p1 = 6 bar)
estado de error crítico		
Presión residual en estado normal	[bar]	0 (sin presión residual)
Presión residual máx. en estado	[bar]	0,4 (con p1 = 10 bar y la válvula reguladora de
de error (worst case)		caudal completamente abierta)
Presión para abrir el paso		Aprox. 50 % de p1 → Fig. 4
Caudal de llenado		Regulable mediante válvula reguladora de caudal
		→ Fig. 9
Tiempo mín. de pausa tras un	[s]	1
escape de aire		
Nivel de ruido	[db(A)]	75 con silenciador UOS-1
Material de la caja		Fundición inyectada de aluminio
Material de la junta		NBR
Peso	[g]	2110 con silenciador UOS-1

Tab. 11 Datos generales

14.3 Datos eléctricos

Informaciones generales

Tipo	MS6-SV-D
Protección contra descargas eléctricas	Mediante unidad de alimentación PELV
(protección contra contacto directo o	
indirecto según EN/CEI 60204-1)	
Clase de protección según EN 61140	III
Tipo de protección según EN 60529	IP 65 (completamente montado y conectado.)

Tab. 12 Datos eléctricos – En general

Sensor de proximidad

Tipo	MS6-SV-D
Tensión nominal de funcionamiento DC [V]	24
Fluctuación de tensión permitida [%]	±10
Función del elemento de conexión	Contacto normalmente abierto
Principio de medición	Magnetorresistivo
Indicación del estado de conmutación	LED
Salida de conmutación	PNP

Tab. 13 Datos eléctricos – Detectores de proximidad


Válvulas servopilotadas

Tipo		MS6-SV-D
Tensión nominal de funcionamiento DC	[V]	24
Fluctuación de tensión permitida	[%]	±10
Factor de utilización	[%]	100
Potencia nominal por bobina	[W]	1,8 (con 24 V DC)
Pulsos de control		
Pulso de control positivo máximo	[ms]	1
con señal 0		
Pulso de control negativo	[ms]	0,8
máximo con señal 1		

Tab. 14 Datos eléctricos – Válvulas servopilotadas

14.4 Caudal de llenado

Caudal qn en función del número de giros n del tornillo regulador



p1: 4 bar

——— p1: 6 bar ——— p1: 8 bar

----- p1: 10 bar

Fig. 9 Diagrama de caudal

14.5 Tiempo de escape

La tabla muestra el tiempo de escape en estado normal (N) y en estado de error (F) para distintos volúmenes y presiones de funcionamiento.



Nota

Para el estado de error F se supone el peor error posible en el interior de la válvula.

Volumen	Estado normal: N	Tiempo de escape[s]					
[1]	Estado de error: F	Presión de		Presión de		Presión de	
		funcionamiento 3,5 bar		funcionamiento 6 bar		funcionamiento 10 bar	
		a 1,0 bar	a 0,5 bar	a 1,0 bar	a 0,5 bar	a 1,0 bar	a 0,5 bar
2	N	0,1	0,2	0,24	0,3	0,3	0,4
	F	0,16	0,22	0,28	0,35	0,36	0,52
10	N	0,3	0,45	0,55	0,7	0,7	0,9
	F	0,4	0,6	0,8	1,1	1,2	1,9
20	N	0,5	0,85	1,0	1,3	1,4	1,7
	F	0,8	1,25	1,5	2,2	2,4	3,9
40	N	1,2	1,9	2,2	3,0	3,0	3,9
	F	1,7	2,8	3,4	5,3	5,1	8,1
150	N	3,2	5,0	6,0	8,2	11,0	12,8
	F	4,8	8,2	9,8	15,4	16,2	29,0

Tab. 15 Tiempo de escape

Français – Distributeur de mise en pression progressive et d'échappement rapide MS6-SV-...-D-10V24

Table des matières

1	Sécurité	32
1.1	Mesures générales de sécurité	32
1.2	Usage normal	32
1.3	Mauvais usage prévisible	33
1.4	Normes/directives indiquées	33
1.5	Fonction de sécurité selon EN ISO 13849	33
2	Conditions préalables à l'utilisation du produit	34
2.1	Qualification du personnel technique	34
2.2	Pannes dues à une cause commune (Common Cause Failure – CCF)	34
2.3	Base et méthode de calcul de la valeur PFHd	35
2.4	Domaine d'application et certifications	36
2.5	Service après-vente	36
3	Éléments de commande et raccordements	37
4	Application et fonctionnement	38
	Application	
4.1	Application	38
4.1 4.2	Désignation	38 38
4.2	Désignations Logique de commutation Fonction	38
4.2 4.3	Désignations	38 39
4.2 4.3 4.4	Désignations Logique de commutation Fonction	38 39 39
4.2 4.3 4.4 4.5 4.6	Désignations Logique de commutation Fonction Comportement à la commutation	38 39 39 40
4.2 4.3 4.4 4.5	Désignations Logique de commutation Fonction Comportement à la commutation Pression de commutation	38 39 39 40 41
4.2 4.3 4.4 4.5 4.6	Désignations Logique de commutation Fonction Comportement à la commutation Pression de commutation Proposition de commande et de diagnostic	38 39 39 40 41
4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5	Désignations Logique de commutation Fonction Comportement à la commutation Pression de commutation Proposition de commande et de diagnostic Montage	38 39 39 40 41 42
4.2 4.3 4.4 4.5 4.6	Désignations Logique de commutation Fonction Comportement à la commutation Pression de commutation Proposition de commande et de diagnostic Montage Montage mécanique	38 39 39 40 41 42 43
4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5	Désignations Logique de commutation Fonction Comportement à la commutation Pression de commutation Proposition de commande et de diagnostic Montage Montage mécanique Montage pneumatique	38 39 39 40 41 42 43 43

MS6-SV-...-D-10V24

7	Mise en service	49
8	Exploitation	49
9	Entretien	49
10	Démontage	50
11	Mise au rebut	50
12	Accessoires	50
13	Élimination de l'incident	51
14	Caractéristiques techniques	52
14.1	Caractéristiques techniques et de sécurité	52
14.2	Caractéristiques générales	52
14.3	Caractéristiques électriques	54
	Débit de remplissage	55
14.5	Durée d'échappement	56

1 Sécurité

1.1 Mesures générales de sécurité



Nota

Perte de la fonction de sécurité

Les défaillances de cause commune (Common Cause Failure), appelées CCF dans la suite de la documentation, entraînent la perte de la fonction de sécurité car les deux canaux du système à deux canaux sont alors simultanément défaillants.

Le non-respect des mesures visant à maîtiriser les CCF peut affecter la fonction de sécurité du distributeur de mise en pression progressive et d'échappement rapide.

Veiller à ce que les mesures indiquées visant à maîtriser les CCF soient respectées
 (→ 2.2 Pannes dues à une cause commune (Common Cause Failure – CCF) et
 14.1 Caractéristiques techniques et de sécurité).



Nota

Perte de la fonction de sécurité

Le non-respect des caractéristiques techniques peut entraîner la perte de la fonction de sécurité.

• Respecter les caractéristiques techniques (> 14 Caractéristiques techniques).

1.2 Usage normal

Le MS6-SV-...-D-10V24-..., appelé MS6-SV-D dans la suite de la documentation, est un distributeur de mise en pression progressive et d'échappement rapide construit selon EN ISO 4414. Conformément à l'usage prévu, le MS6-SV-D est concu pour :

- la mise hors pression et mise sous pression à des niveaux élevés selon EN ISO 13849-1,
- la mise en pression progressive dans les systèmes de conduite pneumatique et dans les terminaux industriels.

Le MS6-SV-D est doté de deux fonctions de sécurité :

- mise hors pression.
- protection contre une mise en marche intempestive (absence de commutation).

Le MS6-SV-D a été conçu pour faire passer les deux bobines de la position de repos à la position de commutation en cas d'alimentation électrique simultanée. La position de repos est obtenue par la mise hors circuit des deux bobines.

Le MS6-SV-D et conçu pour être monté dans les machines ou les installations techniques d'automatisation et doit être utilisé dans les conditions suivantes uniquement :

- dans le domaine industriel,
- dans les limites définies par les caractéristiques techniques du produit
 - (→ 14 Caractéristiques techniques),
- dans son état d'origine sans y apporter de modifications,
- dans un état fonctionnel irréprochable,
- conformément aux prescriptions de la présente notice d'utilisation.

1.3 Mauvais usage prévisible

Les mauvais usages prévisibles suivants figurent parmi les utilisations différant de l'usage normal :

- l'utilisation à l'extérieur.
- l'utilisation en tant que distributeur de sécurité.
- la suppression de la fonction de sécurité.
- l'utilisation en mode réversible (inversion de l'air d'alimentation et d'échappement).
- le fonctionnement sous vide.



Nota

Tout dommage dû à des interventions menées par des personnes non autorisées ou à une utilisation différant de l'usage normal entraîne l'exclusion des recours en garantie et dégage le fabricant de sa responsabilité.

1.4 Normes/directives indiquées

Version	
EN ISO 4414:2010-11	
EN ISO 13849-1:2009-03	
EN ISO 13849-2:2012-10	

Tab. 1 Normes/directives indiquées dans la documentation

1.5 Fonction de sécurité selon EN ISO 13849

Le MS6-SV-D présente des caractéristiques permettant, pour les fonctions de sécurité suivantes, d'atteindre un niveau de performance (Performance Level) e :

- mise hors pression,
- protection contre une mise en marche intempestive (absence de commutation).

2 Conditions préalables à l'utilisation du produit

- Mettre cette notice d'utilisation à disposition des personnes suivantes :
 - le constructeur de la machine ou de l'installation.
 - le monteur de la machine ou de l'installation.
- Conserver cette notice d'utilisation pendant toute la durée de vie du produit.
- Pour le lieu de destination, tenir également compte des réglementations légales en vigueur ainsi que des points suivants, notamment :
 - des prescriptions et les normes.
 - des réglementations des organismes de contrôle et des assurances.
 - des dispositions nationales en vigueur

2.1 Qualification du personnel technique

Les étapes de travail suivantes doivent impérativement être effectuées par un spécialiste qualifié :

- montage.
- installation.
- mise en service.
- entretien,
- réparation.

Le personnel spécialisé qualifié doit être familiarisé avec les points suivants :

- la technique de commande électrique et pneumatique,
- les prescriptions en vigueur relatives au fonctionnement des installations techniques de sécurité,
- les prescriptions en vigueur en matière de prévention des accidents et de sécurité au travail.
- la documentation relative à ce produit.



Nota

Seuls les spécialistes compétents en matière de sécurité sont habilités à intervenir sur les systèmes de sécurité.

2.2 Pannes dues à une cause commune (Common Cause Failure – CCF)

Pour atteindre le niveau de performance souhaité, mettre en œuvre les mesures adaptées contre la défaillance de cause commune conformément aux prescriptions de la norme EN ISO 13849-2.

2.3 Base et méthode de calcul de la valeur PFH_d

La valeur PFH_d indiquée pour le MS6-SV-D dans les caractéristiques techniques a été calculée avec un taux d'activation moyen de 1 x/h sur 24 heures et 365 jours ($n_{op} = 8\,760$ cycles par an) et une valeur de niveau de couverture du diagnostic de 99 % (\rightarrow Tab. 10). Tant que le taux d'activation moyen dans l'application reste inférieur à 8 760 cycles par an, la valeur PFH_d indiquée peut être appliquée sans restrictions au système complet comme valeur Worst Case.

Si le taux d'activation est supérieur à 8 760 cycles par an, les conditions préalables citées s'appliquent :


- le MS6-SV-D représente un sous-système à deux canaux avec une valeur B₁₀ par canal, dont résulte la valeur B₁₀₄ selon EN ISO 13849-1 (→ Fig. 1).
- avec 2 capteurs de proximité, le calcul peut être réalisé avec une valeur de niveau de couverture du diagnostic de 90 %. Avec 3 capteurs de proximité, le calcul peut être réalisé avec une valeur de niveau de couverture du diagnostic de 99 %. La condition préalable est la mise en œuvre du diagnostic conformément aux prescriptions de la présente notice d'utilisation.
 - La valeur de niveau de couverture du diagnostic pouvant être atteinte résulte d'une analyse externe des capteurs de proximité par un interrupteur de sécurité ou un API de sécurité,
- à l'aide de méthodes de calcul adaptées, par ex. du logiciel SISTEMA (Sicherheit von Steuerungen an Maschinen (sécurité des commandes de machines)), la probabilité individuelle d'une défaillance dangereuse PFH_d peut être calculée pour la chaîne de sécurité complète,
- pour SISTEMA, on considère que : $B_{10d} = 2 \times B_{10}$,
- la valeur CCF sur le niveau de sous-système pour ce composant peut être acceptée lorsqu'elle est de 65 points. La condition préalable est le respect des mesures contre la CCF conformément aux prescriptions de la présente notice d'utilisation.



Nota

La Mission Time (T_M) dépend de l'indice de longévité $(B_{10}d)$ et du nombre moyen de cycles par an (n_{0p}) . La Mission Time (T_M) peut présenter une défaillance anticipée par rapport à la durée d'utilisation maximale selon l'application dans laquelle elle est utilisée (\rightarrow Tab. 10). Le MS6-SV-D doit être remplacé à l'issue de la Mission Time (T_M) ou après expiration de la durée d'utilisation maximale.

Respecter la Mission Time (T_M) du MS6-SV-D
 (→ T_{10d} selon la norme EN ISO 13849-1, C.3).



1 1er canal pneumatique avec $B_{10d} = 2 \times B_{10}$

Fig. 1 Schéma synoptique de sécurité selon la norme EN ISO 13489-1 pour l'analyse individuelle

2.4 Domaine d'application et certifications

Le MS6-SV-D est un composant de sécurité selon la directive machines 2006/42/CE. Les normes de sécurité et les valeurs d'essai que respecte le MS6-SV-D sont indiquées dans le paragraphe Caractéristiques techniques. Les directives CE et normes relatives à ce produit figurent dans la déclaration de conformité.




Certificats et déclarations de conformité du MS6-SV-D (→ www.festo.com/sp).


2.5 Service après-vente

Les réparations doivent obligatoirement être effectuées avec les pièces indiquées dans le catalogue de pièces de rechange (→ www.festo.com/spareparts). Il est interdit d'ouvrir le boîtier. Pout toute question d'ordre technique, se mettre en relation avec l'interlocuteur Festo le plus proche.

3 Éléments de commande et raccordements



- 1 Borne de la bobine Pilote V1
- Borne de la bobine Pilote V2
- Raccord pneumatique 2 (pression de sortie p2)
- [4] Indicateur de pression (en option)
- 5 Capteur de proximité S2
- 6 Capteur de proximité S1



- Silencieux monté sur le raccordement pneumatique 3 (échappement p3)
- 8 Rainure pour capteur de proximité S3
- 9 Corps de distributeur
- Raccord pneumatique 1 (pression de service p1)
- 11 Vis d'étranglement pour fonction de mise en pression

Fig. 2 Éléments de commande et raccordements

4 Application et fonctionnement

4.1 Application

Le MS6-SV-D peut effectuer des interrogations de capteurs de proximité servant au diagnostic des distributeurs internes. L'utilisation des capteurs de proximité S1 et S2 permet d'atteindre un niveau de performance d. L'utilisation d'un capteur de proximité supplémentaire S3 permet d'atteindre un niveau de performance e.

4.2 Désignations

Raccordement	Identificateur	Fonctionnement	Position
Raccord 1 (pression de service p1)	1	Pneumatique	→ Fig. 2
Raccord 2 (pression de sortie p2)	2		
Raccord 3 (échappement p3)	3	1	
Borne de la bobine Pilote V1	V1	Électrique	
Borne de la bobine Pilote V2	V2	1	
Capteur de proximité S1	S1	Magnétique	
Capteur de proximité S2	S2		
Capteur de proximité S3 ¹⁾	S3	1	
Limiteur de débit	DR	Mécanique	

¹⁾ Facultatif.

Tab. 2 Interfaces


4.3 Logique de commutation

En position de repos (MS6-SV-D complètement hors pression), les pilotes V1 et V2 ne sont pas actionnés. Si les deux pilotes sont commandés, le MS6-SV-D commute d'abord en position de commutation 1 puis, lorsque la pression de commutation est atteinte, automatiquement en position de commutation 2 (Fig. 3).

V1	V2	S1	S2	S 3	MS6-SV-D	
Tensi	on [V]	Position de		!	État	
		commutation		on		
0	0	1	1	1	Position de repos	
					Raccord 1 fermé,	
					passage du raccord 2 au raccord 3 ouvert	
24	0	0	1	1	Position de repos	
					Raccord 1 fermé,	
					passage du raccord 2 au raccord 3 ouvert	
0	24	1	0	1	Position de repos	
					Débit réduit par limiteur de débit du raccord 1 au raccord 2,	
					passage du raccord 2 au raccord 3 ouvert	
24	24	0	0	1	Position de commutation 1	
					Débit réduit par limiteur de débit du raccord 1 au raccord 2,	
					passage du raccord 2 au raccord 3 fermé	
24	24	0	0	0	Position de commutation 2	
					Plein débit du raccord 1 au raccord 2,	
					passage du raccord 2 au raccord 3 fermé	

Tab. 3 Logique de commutation

4.4 Fonction



Tab. 4 Symbole de commutation de la fonction

4.5 Comportement à la commutation

Comportement à la commutation du MS6-SV-D. La position de repos "À l'échappement" est interrogée par les capteurs de proximité. Logique de commutation (> 4.3 Logique de commutation).




Fig. 3 Comportement à la commutation des entrées et sorties dans l'état normal

Temp	Temps de réaction des capteurs de proximité ¹⁾				
Mise sous tension		Arrêt			
t ₁	Selon p1, réglage du limiteur de débit et du volume de l'installation sur p2.				
t _{S1.1}	Maximum 4 s après le signal sur V1.	t _{S1.2}	Maximum 4 s après la descente du signal sur V1.		
t _{S2.1}	Maximum 4 s après le signal sur V2.	t _{S2.2}	Maximum 4 s après la descente du signal sur V2.		
t _{S3.1}	Après le signal sur V1 et V2. Selon p1, réglage du limiteur de débit et du volume de l'installation sur p2.	t _{S3.2}	Maximum 5 s après la descente du signal sur V1 et V2. Selon le volume de l'instal- lation sur p2.		

¹⁾ Un rebond peut survenir lors du changement de front des capteurs de proximité. Il est possible d'ignorer ce rebond en tenant compte des temps de réaction.

Les temps de réaction maximaux indiqués doivent être pris en considération dans le diagnostic. En règle générale, ces temps de réaction sont supprimés de manière anticipée.

Tab. 5 Temps de réaction des capteurs de proximité

4.6 Pression de commutation

Le couvercle est équipé d'une vis d'étranglement. La vis d'étranglement permet la mise en pression progressive de la pression de sortie p2 (> Fig. 9). La rotation de la vis d'étranglement permet de régler l'augmentation de pression. Si la pression de sortie p2 atteint environ 50 % de la pression de service p1, le distributeur s'ouvre et le débit maximal est autorisé.




Fig. 4 Plage de tolérance de la pression de commutation

5 Proposition de commande et de diagnostic



Si la plausibilité de la commande et du diagnostic n'est pas donnée, prendre les mesures suivantes :

- 1. Couper la tension au niveau des pilotes V1 et V2.
- 2. Émettre un message d'erreur.
- 3. Empêcher toute nouvelle commutation.

Séquence	Activité	État et tran- sitions d'état
Diagnostic	en position de repos	•
Respecter l	a dynamisation forcée (🗲 14.1 Caractéristiques techniques et de sécurit	é).
1.	Appliquer la tension sur le pilote V1	V1 = 1
2.	Détecter un changement de front sur le capteur de proximité S1.	S1 = 1 → 0
3.	Couper la tension sur le pilote V1.	V1 = 0
4.	Détecter un changement de front sur le capteur de proximité S1.	S1 = 0 → 1
5.	Appliquer la tension sur le pilote V2.	V2 = 1
6.	Détecter un changement de front sur le capteur de proximité S2.	S2 = 1 → 0
7.	Couper la tension sur le pilote V2.	V2 = 0
8.	Détecter un changement de front sur le capteur de proximité S2.	S2 = 0 → 1
Temps de ré	éaction correspondants (→ Fig. 3).	
Diagnostic	à chaque opération de commutation	
1.	Appliquer la tension au niveau des pilotes V1 et V2.	V1 = 1; V2 = 1
2.	Détecter un changement de front sur les capteurs de proximité S1 et S2.	$S1 = 1 \rightarrow 0$;
		$S2 = 1 \rightarrow 0$
En option, e	n cas d'utilisation d'un troisième capteur de proximité S3 :	•
3.	Détecter un changement de front sur le capteur de proximité S3.	S3 = 1 → 0
Temps de ré	eaction correspondants (>> Fig. 3).	•
Diagnostic	à chaque rappel en position de repos	
1.		
2.	Détecter un changement de front sur les capteurs de proximité S1 et S2.	S1 = 0 → 1;
		S2 = 0 → 1
En option, e	en cas d'utilisation d'un troisième capteur de proximité S3 :	
3.	Détecter un changement de front sur le capteur de proximité S3.	S3 = 0 → 1
Temps de ré	éaction correspondants (→ Fig. 3).	
Diagnostic	continu	
En cas de cl	nangement de front inattendu sans changement de signal actif de la com	mande, prendre
immédiater	ment les mesures suivantes :	
1.	Couper la tension au niveau des pilotes V1 et V2. V1 = 0 ; V2 = 0	
2.	Émettre un message d'erreur.	
3.	Empêcher toute nouvelle commutation.	
Temps de ré	eaction correspondants (→ Fig. 3).	•
Tab 6 Dr	canosition de commande et de diagnostic	

Tab. 6 Proposition de commande et de diagnostic

6 Montage

6.1 Montage mécanique



Nota

Pour éviter une détérioration des câbles raccordés, respecter les points suivants :

 Utiliser les composants correspondants pour la fixation (par ex. équerre de fixation MS6-WP).



Nota

Perte de la fonction de sécurité

Si la distance minimale de 15 mm entre le silencieux et le sol n'est pas respectée, la fonction de sécurité Mise hors pression peut être perdue.

 Respecter une distance minimale de 15 mm sous le silencieux (→ Fig. 5). Ce dégagement sert à une mise à l'échappement sans obstacle.



Des informations sur le montage des connecteurs de modules, de l'embase et de l'équerre de fixation figurent dans la notice d'utilisation jointe aux accessoires respectifs.

 Placer le MS6-SV-D le plus près possible du lieu d'utilisation. La position de montage peut être choisie librement.




Fig. 5 Montage

 Tenir compte du sens d'écoulement du raccord 1 vers le raccord 2. Pour ce faire, s'aider des chiffres 1 et 2 sur le corps du MS6-SV-D (→ Fig. 6).




Fig. 6 Sens de passage

Assemblage avec des unités de conditionnement de la série MS



Nota

Perte de la fonction de sécurité

Le montage erroné dans la combinaison d'unités de conditionnement peut entraîner la perte de la fonction de sécurité de mise hors pression.

• En aval du MS6-SV-D, il n'est possible de placer que des appareils n'affectant pas la mise hors pression.

En cas d'assemblage avec une ou plusieurs unités de conditionnement de la même série, procéder comme suit (> Fig. 7) :

- 1. Démonter le cache MS6-END 1, s'il existe, du côté assemblage (le pousser vers le haut).
- Mettre en place entre les appareils individuels un joint 2 (livré avec le connecteur de modules MS6-MV ou l'équerre de fixation MS6-WP/WPB).
- 3. Placer les connecteurs de modules 3 dans les rainures des appareils individuels.
- 4. Fixer le connecteur de modules à l'aide de deux vis.




Fig. 7 Assemblage

6.2 Montage pneumatique

621 Raccord 1 et 2

Lors de l'utilisation de raccords à vis avec un surplat supérieur à 24 :

• Démonter le cache MS6-END, s'il existe (le pousser vers le haut).

Lors de l'utilisation de raccords à vis :

- Respecter la profondeur de vissage admissible de 10 mm du filetage.
 Pour des profondeurs de vissage plus grandes, utiliser les embases MS6-AG.../AQ... de Festo.
- Ne pas utiliser de matériel d'étanchéité émettant des particules.

622 Raccord 3

En cas de purge d'une installation via le MS6-SV-D, il se crée un niveau de pression sonore élevé. C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser un silencieux.



Nota

Perte de la fonction de sécurité

Le bourrage du corps d'un silencieux courant peut entraîner une diminution de la puissance d'échappement (pression dynamique) qui peut aboutir à la perte intégrale de la fonction de sécurité.

- Utiliser le silencieux de sécurité UOS correspondant à l'appareil (→ 12 Accessoires).
- L'encrassement du silencieux peut provoquer une temporisation lors du rappel du distributeur.

6.3 Montage électrique



Attention

Utiliser exclusivement des sources de courant garantissant une isolation électrique sûre de la tension d'alimentation, conformément à la norme EN/CEI 60204-1. Tenir compte également des exigences générales pour les circuits électriques TBTP selon la norme EN/CEI 60204-1.



Nota

Des fils de signaux longs réduisent l'immunité aux perturbations.

- Veiller à ce que la longueur des fils de signaux reste toujours inférieure à 20 m.
- Les fils de signaux doivent être posés séparément des câbles qui émettent des interférences conformément à la norme EN/CEI 60204-1.



Nota

L'interrogation des distributeurs internes s'effectue magnétiquement.

- Pendant le fonctionnement, veiller à éviter toute apparition de facteurs d'influence magnétiques sur le MS6-SV-D.
- Respecter la notice d'utilisation des capteurs de proximité.

Raccordement du MS6-SV-D

• Raccorder les pilotes et les capteurs de proximité.

Exemple de câblage




Fig. 8 Exemple de câblage

Désignations					
A1	Alimentation		V1	Borne de la bobine Pilote V1	
A2			V2	Borne de la bobine Pilote V2	
S1	Capteur de proximité S1		Y1	Entrée de diagnostic 1	
S2	Capteur de proximité S2		Y2	Entrée de diagnostic 2	
S 3	Capteur de proximité S3		Y3	Entrée de diagnostic 3	
NH	Arrêt d'urgence (circuit d'entrée)		S	Démarrage surveillé	
				(circuit de démarrage)	
Safety	Interrupteur de sécurité ou API de				
Device	sécurité				

Tab. 7 Désignations de l'exemple de câblage

7 Mise en service



Nota

Le MS6-SV-D ne dispose d'aucune logique de commande propre et doit donc être intégré dans le système de commande grâce à des mesures adaptées.

La description suivante de la mise en service est accompagnée graphiquement par des diagrammes (\Rightarrow Fig. 3).

Pour la mise en service, procéder comme suit :

- Appliquer la pression de service p1.
 - → Le MS6-SV-D est alors opérationnel et peut être piloté.
 - → La vitesse de remplissage du système pneumatique peut être réglée à l'aide d'un limiteur de débit (→ Fig. 2).

8 Exploitation



Attention

Risque de brûlure due à l'échauffement des pilotes

• Ne pas toucher les pilotes pendant le fonctionnement.



Nota

 Exécuter au moins une coupure forcée par mois, si en raison du process, la fréquence de commutation est inférieure.



Nota

La durée de pause après le rappel en position de repos s'élève à 1 s. Cette durée doit impérativement être respectée. Ce n'est qu'ensuite qu'une nouvelle commutation peut s'effectuer.

9 Entretien

- 1. Pendant un nettoyage externe, couper les sources d'énergie suivantes :
 - tension d'alimentation,
 - air comprimé.
- 2. Nettoyer l'extérieur du MS6-SV-D.

Produits autorisés pour le nettoyage : Solution savonneuse (max. +50 °C), éther de pétrole et tous les fluides inoffensifs pour les matériaux.

10 Démontage

- 1. Pour le démontage, couper les sources d'énergie suivantes et vérifier l'absence d'énergie :
 - tension d'alimentation,
 - air comprimé.
- 2. Débrancher tous les raccords du MS6-SV-D.

11 Mise au rebut



En accord avec le responsable de l'élimination des déchets, le MS6-SV-D peut être entièrement destiné au recyclage des métaux (par ex. CED 17 04 02/aluminium).

12 Accessoires

Désignation	Туре	Longueur du câble [m]	Raccordement
Capteurs de proximité	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12	0,3	M12
	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D	0,3	M8
	SMT-8M-A-PS-24V-E-5,0-OE	5	Extrémité ouverte
Silencieux	UOS-1	-	
	UOS-1-LF	-	

Tab. 8 Accessoires



Accessoires issus du catalogue Festo (→ www.festo.com/catalogue).



Informations concernant les pièces de rechange et les outils

(→ www.festo.com/spareparts).

13 Élimination de l'incident

Dysfonction- nement	Cause possible	So	olutions
Le MS6-SV-D ne commute	Alimentation électrique insuffisante.	•	Assurer une alimentation électrique suffisante.
pas.	Alimentation en air comprimé inter- rompue.	•	Rétablir l'alimentation en air comprimé.
	Dysfonctionnement dû à des influences électriques ou électromagnétiques (me-	•	Respecter la longueur maximale des fils de signaux.
	sures CEM non respectées).	•	Poser les circuits électriques de commande et de puissance séparément les uns des autres.
		•	Utiliser des câbles blindés.
		•	Réaliser un raccordement du
			conducteur de protection à basse im-
			pédance.
La pression p1	L'alimentation en air comprimé du	•	Fermer légèrement la vis d'étrang-
s'effondre	MS6-SV-D présente une section trop		lement.
tempo-	petite.	•	Appliquer le volume avant l'entrée p1.
rairement à		•	Adapter l'alimentation pneumatique
chaque			(par ex. agrandir la section du câble
opération de			d'alimentation).
commutation.			

Tab. 9 Élimination de l'incident

Si un dysfonctionnement apparaît, réaliser les points suivants :

- Vérifier l'alimentation pneumatique.
- Vérifier l'alimentation électrique.
- Vérifier l'installation des fils de signaux.
- Mettre l'appareil en service (→ 7 Mise en service).
- Mettre en œuvre les solutions possibles (→ Tab. 9).

Si le dysfonctionnement réapparaît :

• Contacter le service après-vente Festo.

14 Caractéristiques techniques

14.1 Caractéristiques techniques et de sécurité

Туре	MS6-SV-D	
Fonction de sécurité	Mise hors pression et protection contre une mise en	
	marche intempestive (absence de commutation)	
Niveau de performance (PL) pouvant être attein	t selon EN ISO 13849-1	
En cas de d'interrogation de S1 et S2	Catégorie 3, PL d	
En cas de d'interrogation de S1, S2 et S3	Catégorie 4, PL e	
Indice de longévité B ₁₀	0,9 millions de cycles de fonctionnement	
Durée de mission [années]	20	
Probabilité d'une défaillance dangereuse par		
heure		
- PFH _d ¹⁾	1,1 * 10 ⁻⁹ h ⁻¹	
Mesures CCF	Voir exigences pertinentes EN ISO 13849-2	
Nota concernant la dynamisation forcée	Fréquence de commutation minimale 1/mois	
Marquage CE (→ déclaration de conformité)	selon la directive européenne relative aux machines	
	2006/42/CE	

¹⁾ Cette donnée se base sur un taux d'activation moyen d'une fois par heure sur 365 jours et 24 heures et sur une valeur de niveau de couverture du diagnostic de 99 %. Elle se base sur le cas le moins favorable.

Tab. 10 Caractéristiques techniques et de sécurité

14.2 Caractéristiques générales

Туре		MS6-SV-D
Raccord 1, 2	[G]	½ (ISO 228)
Raccord 3	[G]	1 (ISO 228)
Mode de fixation		Montage sur conduite
		Avec accessoires
Construction		Siège de piston avec chevauchement
Type de commande		Électrique
Alimentation en air de pilotage		Interne
Fonction d'échappement		Sans restriction
Principe de détection de position		Principe du piston magnétique
Commande manuelle auxiliaire		Aucune
Type de rappel		Ressort mécanique
Type de pilotage		Avec prépilotage
Fonction de distributeur		Distributeur 3/2, monostable, fermé
		Fonction de mise en pression
Position de montage		Indifférente

Туре		MS6-SV-D
Fluide de service		Air comprimé selon ISO 8573-1 [7:4:4]
		fonctionnement lubrifié possible (nécessaire pour la
		suite du fonctionnement)
Température ambiante	[°C]	−10 +50
Température du fluide	[°C]	−10 +50
Température de stockage	[°C]	−10 +50
Résistance aux chocs		Contrôle des chocs avec degré de sévérité 2 selon
		EN 60068-2-27
Tenue aux vibrations		Contrôle pour le transport avec degré de sévérité 2
		selon EN 60068-2-6
Pression de service	[bar]	3,510
Valeur C	[l/(s bar)]	19,3
Valeur b		0,21
Débit nominal normal 1 2	[l/min]	4 300 (avec p1 = 6 bars, p2 = 5 bars)
Débit normal 2 3	[l/min]	9 000 (avec p1 = 6 bars)
Débit normal min. 2	[l/min]	6 000 (avec p1 = 6 bars)
l'état des erreurs le plus critique		
Pression résiduelle à l'état normal	[bar]	0 (sans pression résiduelle)
Pression résiduelle max. dans	[bar]	0,4 (avec p1 = 10 bars et limiteur de débit en-
l'état des erreurs (Worst Case)		tièrement ouvert)
Pression de commutation		env. 50 % de p1 → Fig. 4
Débit de remplissage		Réglable via le limiteur de débit → Fig. 9
Temps de pause minimal après un	[s]	1
échappement		
Niveau de pression acoustique	[dB(A)]	75 avec silencieux UOS-1
Matériau du corps		Aluminium moulé sous pression
Matériau du joint		Perbunan
Poids	[g]	2110 avec silencieux UOS-1

Tab. 11 Caractéristiques générales

14.3 Caractéristiques électriques

Généralités

Туре	MS6-SV-D
Protection contre les décharges électriques	Par bloc d'alimentation TBTP
(protection contre tout contact direct ou	
indirect conformément à la norme	
EN/CEI 60204-1)	
Classe de protection selon EN 61140	III
Degré de protection selon EN 60529	IP 65 (complètement monté et raccordé)

Tab. 12 Caractéristiques électriques – Généralités

Capteurs de proximité

Туре	MS6-SV-D
Tension de service nominale DC [V]	24
Variations de tension admissibles [%]	±10
Fonction d'élément de commutation	Contact NO
Principe de mesure	Magnétorésistif
Affichage de l'état de commutation	LED
Sortie numérique	PNP

Tab. 13 Données électriques – Capteurs de proximité


Pilotes

Туре		MS6-SV-D
Tension de service nominale DC	[V]	24
Variations de tension admissibles	[%]	±10
Facteur de marche	[%]	100
Puissance nominale par bobine	[W]	1,8 (à 24 V DC)
Impulsions de contrôle		
Impulsion de test positive max.	[ms]	1
pour signal 0		
Impulsion de test négative max.	[ms]	0,8
pour signal 1		

Tab. 14 Caractéristiques électriques – Pilotes

14.4 Débit de remplissage

Débit qn en fonction du nombre de rotations n du limiteur de débit



p1 : 4 bars

——— p1 : 6 bars ——— p1 : 8 bars

----- p1:10 bars

Fig. 9 Diagramme de débit

14.5 Durée d'échappement

Le tableau montre la durée d'échappement dans l'état normal (N) et dans un état présentant des erreurs (F) avec différents volumes et pressions de service.



Nota

Pour l'état présentant des erreurs F, on prend le cas du défaut le plus grave possible à l'intérieur du distributeur.

Volume [l]	État normal : N	Durée d'échappement [s]						
	État présentant	Pression de service 3,5 bars		Pression de service 6 bars		Pression de service 10 bars		
	des erreurs : F							
		à 1,0 bar	à 0,5 bar	à 1,0 bar	à 0,5 bar	à 1,0 bar	à 0,5 bar	
2	N	0,1	0,2	0,24	0,3	0,3	0,4	
	F	0,16	0,22	0,28	0,35	0,36	0,52	
10	N	0,3	0,45	0,55	0,7	0,7	0,9	
	F	0,4	0,6	0,8	1,1	1,2	1,9	
20	N	0,5	0,85	1,0	1,3	1,4	1,7	
	F	0,8	1,25	1,5	2,2	2,4	3,9	
40	N	1,2	1,9	2,2	3,0	3,0	3,9	
	F	1,7	2,8	3,4	5,3	5,1	8,1	
150	N	3,2	5,0	6,0	8,2	11,0	12,8	
	F	4,8	8,2	9,8	15,4	16,2	29,0	

Tab. 15 Durée d'échappement

Sin nuestra expresa autorización, queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de este documento, así como su uso indebido y/o exhibición o comunicación a terceros. De los infractores se exigirá el correspondiente resarcimiento de daños y perjuicios. Quedan reservados todos los derechos inherentes, en especial los de patentes, de modelos registrados y estéticos.

Toute communication ou reproduction de ce document, sous quelque forme que ce soit, et toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation écrite expresse. Tout manquement à cette règle est illicite et expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous droits réservés pour le cas de la délivrance d'un brevet, d'un modèle d'utilité ou d'un modèle de présentation.

Copyright: Festo AG & Co. KG Postfach 73726 Esslingen Deutschland

Phone: +49 711 347-0

Fax: +49 711 347-2144

e-mail: service_international@festo.com

Internet: www.festo.com

Original: de