ТАБЛИЦА ВЫБОРА КАБЕЛЯ И АВТОМАТА - V8i

Модель	25,2 (8HP)	28 (10HP)	33,5 (12HP)	40 (14HP)	45 (16HP)	50 (18HP)	56 (20HP)	61,5 (22HP)	67 (24HP)
ток для выбора кабеля питания (A)	17	18,8	23	26,2	31,4	33	40,5	41,5	46
мин.автомат токовой защиты (A)	20	25	32	32	40	40	50	50	63

Модель	73 (26HP)	78,5 (28HP)	85 (30HP)	90 (32HP)	95 (34HP)	101 (36HP)	106 (38HP)	112 (40HP)	117 (42HP)
ток для выбора кабеля питания (A)	48	51	56,8	57	63,7	64	74,6	75	80
мин.автомат токовой защиты (A)	63	63	80	80	80	80	100	100	100

ВЫБОР ЦЕНТРАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ V8
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА СВЯЗИ

Наружный блок V8	ВБ V8	ВБ V6+V8	ВБ V6
Тип подключения	M1M2	PQE	PQE
Настройка протокола	HyperLink	V6	V6
CCM-180A/BWS(A)	x	совместим	совместим
CCM-210G/BWS	x	совместим	совместим
CCM-270B/WS(B)	x	совместим	совместим
CCM-15(A)	x	совместим	совместим
MD-CCM18A/N(A)	x	x	x
IMM S	x	совместим	совместим
IMMPRO	x	совместим	совместим
IMMP-BAC(A)	x	совместим	совместим
GW-MOD(A)	x	совместим	совместим
GW-LON(A)	x	совместим	совместим
GW-KNX(A)	x	только ВБ V6	совместим
XYE Extension Kit	x	совместим	совместим
TC3-10.1	совместим	x	x
GW3-BAC	совместим	x	x
GW3-MOD	совместим	x	x
GW3-LON	совместим	x	x
GW3-CLOUD	совместим	x	x
GW3-KNX	совместим	только ВБ V8	x
MA3-EK	совместим	x	x