
Архитектура ЭВМ и основы ОС


Загрузчик

Motherboard



Memory map

- B Real Mode адресация 20 битная => 1MB - верхняя граница допустимой памяти
- Используется сегментная адресация сегментный регистр и смещение (например, для пары CS:IP, Addr = CS << 4 + IP)
- Загрузчик работает в нижних адресах памяти (0-640КВ)




BIOS

- BIOS Basic Input/Output System:
 - унифицированный доступ к низкоуровневым сервисам
 - о скрывает аппаратные различия (на сколько это возможно)
 - о недоступен "почти" в protected mode

- Примеры сервисов (see http://wiki.osdev.org/BIOS):
 - о видеоадаптер (int 0x10)
 - система хранения (диски, дискеты, usb) (int 0x13)
 - размер основной памяти (int 0x15)
 - клавиатура (int 0x16)

Загрузчик



Начальная загрузка

- 1. [Power On =>] Reset CPU
- 2. Немного специфичной магии (зависит от версии CPU)
- 3. Передача управления по адресу 0xffff0 [cs = 0xf000, ip = 0xfff0] BIOS Sturtup Code
- 4. Power-on self-test (POST)
- 5. Опредление устройств с собственными BIOS и их инициализация
- 6. Memory Test
- 7. Настройка параметров устройств
- 8. Выбор загрузочного устройства
- 9. Передача управления загрузчику (Jump at 0x7c00)

Master Boot Record

N-sector disk drive. Each sector has 512 bytes. Sector 0 Sector 1 Sector N-2 Sector N-1 Master Sector 2 Sector 3 Boot Record Master Boot Record (512 bytes) Partition Table MBR Disk Nulls Code (four 16-byte Signature Signature (440 bytes) entries, 64 bytes (4 bytes) bytes) (2 bytes) total)

Bootloader stages

- MBR содержит первичный загрузчик (first stage bootloader):
 - о ограничен в размере (440 байт)
 - о загружает основной загрузчик (например, NTLDR) и передает ему управление

- Основной загрузчик:
 - о имеет доступ к файловой системе
 - о по-факту является миниатюрной ОС
 - загружает ядро ОС (например, c:\Windows\System32\ntoskrnl.exe или /boot/vmlinuz-3.11.0-12-generic)

Multiboot

- Открытая спецификация описывающая интерфейс взаимодействия ОС и загрузчика:
 - о позволяет использовать один загрузчик для всех совместимых ОС (see http://www.gnu. org/software/grub/manual/multiboot/multiboot.html)
 - о поддерживается различными ОС (Linux, OpenSolaris, GNU Hurd и др)
 - GNU GRUB эталонная реализация

- От бинарного файла требуется наличие заголовка multiboot
- Определяет состояние CPU в момент передачи управления ядру

(U)EFI

- (Unified) Extensible Firmware Interface
 - о определена для разных платформ (Itanium, x86 32/64, ARM)
 - о поддерживается современными ОС (Windows, Mac OS X, FreeBSD, Linux)
 - о поддерживается загрузчиками GRUB и LILO
 - о поддерживается эмуляторами VirtualBox и QEMU
- Поддерживает универсальные (независиыме от CPU) программы (Efi Byte Code)
- Модульный дизайн
- 32 или 64 битный режимы

Практика

```
.code16
      .text
      .globl start
start:
                                         /* 1. disable interrupts */
      cli
                                         /* 2. setup data segment */
     movw %cs,
                       %ax
     movw %ax,
                       %ds
                                         /* 3. setup stack segment */
      addw %0x0220,
                       %ax
     movw %ax,
                      %SS
                                         /* 4. setup stack pointer */
     movw %0x0100,
                       %sp
      sti
                                         /* 5. enable interrupts */
                                         /* 6. loading here */
      . . .
      hlt
                                         /* some other stuff */
      . = start + 0x0200 - 2
      .short0xAA55
```

Как это собрать?

Указать Id выходной формат - binary:

```
--oformat binary
```

• Указать ld ld-скрипт:

```
-T script.ld
```

• Id-скрипт "размечает" бинарный файл:

Как проверить?

```
sudo apt-get install qemu
qemu-system-i386 -hda ./boot.bin

sudo dd if=./boot.bin of=/dev/sdb
# and boot from /dev/sdb
```

Q&A