Работа с ФОП через Git — инструкция для участников проекта

Репозиторий: github.com/prolojic/FOP_SP | Версия инструкции от 05.11.2026
(актуализировано под центральный ФОП FOP_SP_v2.txt)

Оглавление

Оглавление 1
1. Общие положения 1
2. Структура репозитория 2
3. Как формируется имя файла ФОП 2
4. Подключение ФОПа к проекту Revit 2
5. Как добавить новый параметр 3
6. Версионность и контроль изменений 3
7. Для BIM-координатора 3

1. Общие положения

ФОП (файл общих параметров Revit) проекта ведётся в единственном экземпляре в репозитории Git. Локальные копии на сетевых дисках (Z:\, рабочие столы) не используются — только файл из репозитория. Версионность контролируется Git: каждое изменение — отдельный коммит с понятным сообщением.

Параметры, подтверждённые инструкциями шаблона ОВ2, имеют в поле «Описание» назначение с указанием скриптов (CreateSystem, AirExchange, SysName, PipeUtil, VentShem, OPN, HoleElevation). Параметры отделки помечены в описании «(скрипт АР)». Полный перечень параметров с назначениями — в docs/Каталог_параметров_ФОП.pdf.

2. Структура репозитория

- FOP_SP_v2.txt — центральный ФОП проекта (бывший FOP_SP_v1.txt, переименован 04.11.2026); прежняя версия v1 сохранена в репозитории для истории. Единственный источник истины; правится только через коммиты.
- Инструкция к ФОП.txt — версия ФОПа Upside с заполненными описаниями параметров (бывший Upsite_v201026.txt, переименован 20.10.2026). Набор параметров идентичен центральному ФОПу.
- fops/ — производные фирменные ФОПы (ADSK, Hospital Technic и др.). Руками не править — только генератором FopTools build.
- FopTools/ — консольная утилита (C#, .NET 8) для проверки и сборки ФОПов.
- fop_rules.json — правила отбора параметров в фирменные ФОПы; в поле central указан центральный ФОП (сейчас FOP_SP_v2.txt).
- docs/ — инструкции и каталоги параметров.

3. Как формируется имя файла ФОП

Имя центрального файла состоит из постоянного префикса проекта FOP_SP и номера версии: FOP_SP_v2.txt. Следующая редакция получает следующий номер (FOP_SP_v3.txt и т.д.).

Дата в имя файла не входит: момент создания версии фиксируется коммитом и сообщением к нему.

Переименование (git mv) выполняется отдельным коммитом с указанием старого и нового имени, чтобы история файла сохранилась.

4. Подключение ФОПа к проекту Revit

1. Клонировать репозиторий: git clone https://github.com/prolojic/FOP_SP.git
2. Перед началом работы обновить: git pull.
3. В Revit: Управление → Параметры проекта → Общие параметры → Изменить → выбрать файл FOP_SP_v2.txt из локальной копии репозитория.
4. Связывание с проектом выполняется один раз; при обновлении ФОПа файл заменяется через git pull, в Revit переуказывать не нужно, если путь не изменился. При смене имени файла (новая версия) в Revit выбирается новый файл — GUID параметров сохраняются, связи не ломаются.

5. Как добавить новый параметр

5. git pull — получить последнюю версию main.
6. Перейти в свою рабочую ветку (например, Viktor) и при необходимости слить её с main (git merge main).
7. Открыть актуальный файл ФОПа через Revit: Управление → Общие параметры → Изменить (файл редактируется только через Revit, вручную не править — формат UTF-16).
8. Добавить параметр: указать группу, имя (префикс фирмы: HT_, ADSK_ и т.д.), тип данных и обязательно заполнить поле «Описание» — назначение параметра.
9. Проверка: dotnet run --project FopTools -- check — ошибок быть не должно.
10. Закоммитить в свою ветку: git add FOP_SP_v2.txt && git commit -m "Добавлен параметр <ИМЯ> (<группа>)" — сообщение указывает точное имя параметра.
11. Слить свою ветку с main: git checkout main && git merge <ветка>, затем git push.
12. Оповестить команду, чтобы все сделали git pull.

6. Версионность и контроль изменений

- Новая редакция центрального ФОПа — новый файл FOP_SP_v<N+1>.txt; предыдущая версия не удаляется и остаётся в репозитории для истории.
- Сообщение коммита обязано содержать: какие параметры добавлены/изменены/удалены, с какой группой.
- GUID параметра после создания не меняется никогда — по нему идёт связывание с семействами и проектами.
- Слияние фирменных ФОПов: недостающие параметры из фирменного файла переносятся в актуальную версию с сохранением GUID, затем фирменный ФОП пересобирается генератором.
- Параметры удаляются только через коммит с явным сообщением об удалении — чтобы команда могла повторить удаление у себя.

7. Для BIM-координатора

- FopTools build — пересборка производных ФОПов из центрального (путь к нему — в fop_rules.json, поле central); FopTools check — валидация (дубли GUID/имён, ссылки на группы, соответствие производных центральному).
- Каталог параметров с описаниями и назначениями пересобирается при каждой новой версии ФОПа и кладётся в docs/ (docx и pdf).