Работа с ФОП через Git — инструкция для участников проекта

Репозиторий: github.com/prolojic/FOP | Версия инструкции от 20.10.2026

1. Общие положения

ФОП (файл общих параметров Revit) проекта ведётся в единственном экземпляре в репозитории Git. Локальные копии на сетевых дисках (Z:\\, рабочие столы) не используются — только файл из репозитория. Версионность контролируется Git: каждое изменение — отдельный коммит с понятным сообщением.

Параметры, подтверждённые инструкциями шаблона ОВ2, имеют в поле «Описание» назначение с указанием скриптов (CreateSystem, AirExchange, SysName, PipeUtil, VentShem, OPN, HoleElevation). Полный перечень с назначениями — в docs/Каталог_параметров_ФОП.pdf.

2. Структура репозитория

- FOP_vДДММГГ.txt — версии ФОПа. Актуальная версия — файл с последней датой (сейчас FOP_v201026.txt). Старые версии не удалять.
- SharedParameters.txt — центральный ФОП проекта (объединённые параметры всех разделов).
- fops/ — производные фирменные ФОПы (Image, Стандарт Проект, Hospital Technic, ADSK, Upside, Экспертиза). Руками не править — только генератором.
- FopTools/ — консольная утилита (C#, .NET 8) для проверки и сборки ФОПов.
- fop_rules.json — правила отбора параметров в фирменные ФОПы.
- docs/ — инструкции и каталоги параметров.

3. Подключение ФОПа к проекту Revit

1. Клонировать репозиторий: git clone https://github.com/prolojic/FOP.git
2. Перед началом работы обновить: git pull.
3. В Revit: Управление → Параметры проекта → Общие параметры → Изменить → выбрать файл FOP_vДДММГГ.txt из локальной копии репозитория.
4. Связывание с проектом выполняется один раз; при обновлении версии ФОПа файл заменяется через git pull, в Revit переуказывать не нужно, если путь не изменился.

4. Как добавить новый параметр

1. git pull — получить последнюю версию.
2. Открыть актуальный файл ФОПа через Revit: Управление → Общие параметры → Изменить (файл редактируется только через Revit, вручную не править — формат UTF-16).
3. Добавить параметр: указать группу, имя (префикс фирмы: НТ_, ADSK_ и т.д.), тип данных и обязательно заполнить поле «Описание» — назначение параметра.
4. Проверка: dotnet run --project FopTools -- check (центральный ФОП) — ошибок быть не должно.
5. Закоммитить: git add <файл ФОПа> && git commit -m "Добавлен параметр <ИМЯ> (<группа>)" — сообщение указывает точное имя параметра.
6. git push. Оповестить команду, чтобы все сделали git pull.

5. Версионность и контроль изменений

- Новая редакция ФОПа — новый файл FOP_vДДММГГ.txt (дата создания). Старый файл остаётся в репозитории для истории.
- Сообщение коммита обязано содержать: какие параметры добавлены/изменены/удалены, с какой группой.
- GUID параметра после создания не меняется никогда — по нему идёт связывание с семействами и проектами.
- Слияние фирменных ФОПов: недостающие параметры из фирменного файла переносятся в актуальную версию с сохранением GUID, затем фирменный ФОП пересобирается генератором.

6. Для BIM-координатора

- FopTools build — пересборка производных ФОПов из центрального; FopTools check — валидация (дубли GUID/имён, ссылки на группы).
- Каталог параметров с описаниями и назначениями пересобирается при каждой новой версии ФОПа и кладётся в docs/.