

Opérateur POST_CHAMP

1 But

Post-traitements spécifiques pour les éléments de structure (coques, poutres, ...) :

- extraction d'un champ pour un sous-point
- calcul des minimum/maximum sur l'ensemble des sous-points d'un point
- prise en compte de l'excentration des plaques pour le calcul des efforts

2 Syntaxe

```
resu2 [*] = POST_CHAMP (   
  
    ♦ R ESULTAT      = resu,  
  
    ♦ # Sélection des numéros d'ordre :  
        / TOUT_ORDRE = 'OUI',                                [DEFAUT]  
        / NUME_ORDRE = l_nuor,                               [l_I]  
        / NUME_MODE = lnumode,                             [l_I]  
        / LIST_ORDRE = l_nuor,                               [listis]  
        / NOEUD_CMP = l_nocmp,                            [l_K16]  
        / NOM_CAS = nocas,                                [K16]  
        / ♦ / INST = l_inst,                               [l_R]  
            / LIST_INST = / l_inst,                         [listr8]  
            / FREQ = / l_inst,                            [listr8]  
            / LIST_FREQ = / l_freq,                          [listr8]  
    ♦ | PRECISION = / prec,  
        / 1.0E-6,                                     [DEFAUT]  
    | CRITERE = / 'RELATIF',                           [DEFAUT]  
        / 'ABSOLU',  
  
    ♦ # Sélection de la zone géométrique:  
        / TOUT      = 'OUI',                                [DEFAUT]  
        / GROUP_MA = l_grma,                            [l_group_ma]  
  
    ♦ / EXTR_COQUE = _F (  
        ♦ NOM_CHAM = lnosym,                            [l_Kn]  
        ♦ NUME_COUCHE = nucou,                            [I]  
        ♦ NIVE_COUCHE = / 'INF',  
            / 'SUP',  
            / 'MOY',  
    ),  
  
    / EXTR_TUYAU = _F (  
        ♦ NOM_CHAM = lnosym,                            [l_Kn]  
        ♦ ANGLE = delta,                                [I]  
        ♦ NUME_COUCHE = nucou,                            [I]  
        ♦ NIVE_COUCHE = / 'INF',  
            / 'SUP',  
            / 'MOY',  
    ),  
  
    / EXTR_PMF = _F (  
        ♦ NOM_CHAM = lnosym,                            [l_Kn]  
        ♦ NUME_FIBRE = nufib,                            [I]  
    ),  
  
    / MIN_MAX_SP = ( _F (  
        ♦ NOM_CHAM = nomsym,                            [Kn]  
        ♦ NOM_CMP = nocmp,                                [Kn]  
        ♦ NOM_VARI = novari,                            [Kn]  
        ♦ TYPE_MAXI = / 'MAXI',  
            / 'MINI',  
            / 'MAXI_ABS',  
            / 'MINI_ABS',  
        ♦ NUME_CHAM_RESU = nuch,                            [I]
```

Code_Aster

**Version
default**

*Titre : Opérateur POST_CHAMP
Responsable : PELLET Jacques*

*Date : 07/12/2017 Page : 3/8
Clé : U4.81.05 Révision :
52e4d625f3e3*

```
) ,  
  
/ COQU_EXCENT = ( _F (  
♦ NOM_CHAM = / 'EFGE_ELNO' ,  
♦ MODI_PLAN = / 'EFGE_ELGA' ,  
)) ,  
)
```

[*] Le type de resu2 est le même que celui de resu

3 Généralités

3.1 Extraction d'un champ pour un sous-point

Lorsque qu'une `sd_resultat` (`resu`) contient des champs « à sous-points » (cas des coques multi-couches, des éléments de tuyaux ou des éléments de poutre multi-fibres), la commande `POST CHAMP` permet de créer une autre `sd_resultat` (`resu2`) qui contiendra la restriction des champs à sous-points sur un seul sous-point.

4 Opérandes

4.1 Opérande RESULTAT

- ◆ `RESULTAT = resu`

Nom d'un concept résultat de type `résultat`.

4.2 Sélection des numéros d'ordre

L'emploi des mots-clés `TOUT_ORDRE`, `NUME_ORDRE`, `INST`, ... est décrit dans le document [U4.71.00].

4.3 Sélection des éléments concernés

Grâce aux mots clés `TOUT='OUI'`, et `GROUP_MA`, l'utilisateur peut sélectionner les éléments sur lesquels les calculs auront lieu.

Remarque : si l'utilisateur sélectionne des éléments qui ne sont pas des éléments de structure, ceux-ci sont ignorés.

4.4 Mot clé EXTR_COQUE

Ce mot clé sert à extraire un champ sur un seul sous-point pour des éléments de coque.

4.4.1 Opérande NOM_CHAM

Le mot clé `NOM_CHAM` permet de désigner les champs à extraire dans le résultat `resu`. Sont autorisés :

SIGM_ELGA	SIGM_ELNO	SIEQ_ELGA	SIEQ_ELNO
EPSI_ELGA	EPSI_ELNO	EPEQ_ELGA	EPEQ_ELNO
SIEF_ELGA	SIEF_ELNO	VARI_ELGA	VARI_ELNO

4.4.2 Opérande NUME_COU

- ◆ `NUME_COU = nucou,` [I]

Numéro de la couche contenant le sous-point à extraire.

Par convention, la couche 1 est la couche inférieure (dans le sens de la normale) des éléments de coque.

4.4.3 Opérande NIVE_COU

- ◆ NIVE_COUCHE =

Pour la couche nucou définie par NUME_COU, permet de préciser l'ordonnée du sous-point :

'INF'	ordonnée inférieure de la couche	(peau interne),
'SUP'	ordonnée supérieure de la couche	(peau externe),
'MOY'	ordonnée moyenne de la couche	(feuillet moyen).

4.5 Mot clé EXTR_TUYAU

Ce mot clé sert à extraire un champ sur un seul sous-point pour des éléments de tuyau.

4.5.1 Opérande NOM_CHAM

Le mot clé NOM_CHAM permet de désigner les champs à extraire dans le résultat resu.
Sont autorisés : (voir 4.4.1)

4.5.2 Opérande NUME_COU

- ◆ NUME_COU = nucou, [I]

Numéro de la couche contenant le sous-point à extraire.

Par convention, la couche 1 est la couche interne d'un élément TUYAU.

4.5.3 Opérande NIVE_COU

- ◆ NIVE_COUCHE =

Pour la couche nucou définie par NUME_COU, permet de préciser l'ordonnée du sous-point :

'INF'	ordonnée inférieure de la couche	(peau interne),
'SUP'	ordonnée supérieure de la couche	(peau externe),
'MOY'	ordonnée moyenne de la couche	(feuillet moyen).

4.5.4 Opérande ANGLE

- ◆ ANGLE = delta, [I]

delta : angle en degrés (valeur entière), compté à partir de la position de la génératrice de l'élément tuyau.

Remarque : Les sous-points des tuyaux sont espacés régulièrement dans l'épaisseur du tuyau ainsi qu'en azimut. Lorsque l'utilisateur indique un angle qui ne correspond pas géométriquement avec un sous-point (en azimut), on effectue une interpolation linéaire entre les 2 sous-points qui « encadrent » l'angle spécifié.

4.6 Mot clé EXTR_PMF

Ce mot clé sert à extraire un champ sur un seul sous-point pour des éléments de poutres multi-fibres.

4.6.1 Opérande NOM_CHAM

Le mot clé NOM_CHAM permet de désigner les champs à extraire dans le résultat resu.
Sont autorisés : (voir 4.4.1)

4.6.2 Opérande NUME_FIBRE

♦ NUME_FIBRE = nufib, [I]

Numéro de la fibre correspondant au sous-point à extraire.

4.7 Mot clé MIN_MAX_SP

Ce mot clé sert à calculer la valeur « maximale » (ou minimale) d'une composante d'un champ. Le « max » étant pris sur l'ensemble des sous-points.

Si le champ d'entrée est par exemple un champ de contraintes ELGA sur les sous-points d'une coque multi-couche, le champ de sortie sera un champ ELGA (sans sous-points) contenant pour chaque point de Gauss la valeur « max » de la contrainte.

En plus de la valeur « max », on extrait aussi les informations permettant de localiser le sous-point ayant atteint le « max ». Au bout du compte, sur chaque « point », on calcule 6 composantes :

VAL	La valeur du « max »
NUCOU	Numéro de la couche si l'élément est une coque multi-couche ou un tuyau
NUSECT	Numéro du secteur angulaire si l'élément est un tuyau
NUFIBR	Numéro de la fibre si l'élément est une poutre multi-fibre
POSIC	« Position » dans la couche : -1. : position « INF » 0. : position « MOY » +1. : position « SUP »
POSIS	« Position » dans le secteur : -1. : « début » du secteur (dans le sens des azimuts croissants) 0. : « milieu » du secteur (dans le sens des azimuts croissants) +1. : « fin » du secteur (dans le sens des azimuts croissants)

4.7.1 Opérande NOM_CHAM

Le mots clé NOM_CHAM permet de désigner le champ à extraire dans le résultat resu.
Sont autorisés : (voir 4.4.1)

4.7.2 Opérandes NOM_CMP/NOM_VARI

◊ NOM_CMP = nocmp, [Kn]

Nom de la composante dont on souhaite calculer le « max ».

◊ NOM_VARI = novari, [Kn]

Pour les champs des variables internes (VARI_*), on peut donner le nom de la variable interne dont on souhaite calculer le « max » (voir [U4.51.11] pour les règles de nommage des variables internes).

4.7.3 Opérande TYPE_MAXI

Ce mot clé sert à choisir le « type » de maximum cherché :

'MAXI'	On extrait la valeur maximale de la composante en tenant compte de son signe
'MINI'	On extrait la valeur minimale de la composante en tenant compte de son signe
'MAXI_ABS'	On extrait la valeur maximale de la valeur absolue de la composante
'MINI_ABS'	On extrait la valeur minimale de la valeur absolue de la composante

4.7.4 Opérande NUME_CHAM_RESU

♦ NUME_CHAM_RESU = nuch, [I]

Le nombre nuch sert à nommer le champ produit.

Si par exemple, NOM_CHAM = 'SIEF_ELGA' et NUME_CHAM_RESU = 7, dans la structure de données résultat produite, le champ sera accessible par NOM_CHAM = 'UT07_ELGA'. C'est le 7ème champ ELGA « UTILisateur » dans la structure de données.

Remarque : nuch est limité à 20.

4.8 Mot clé COQU_EXCENT

Ce mot clé sert à modifier le « plan » de calcul des efforts généralisés dans les plaques excentrées. Le champ trouvé sous le nom NOM_CHAM dans la sd_resultat d'entrée (resu) contient des efforts calculés dans le « plan » du maillage.

On tient compte de l'excentration des éléments pour modifier le calcul des moments (on les calcule dans le « plan » moyen de la plaque excentrée).

4.8.1 Opérande NOM_CHAM

Le mots clé NOM_CHAM permet de désigner le champ à extraire dans le resultat resu.
Sont autorisés : 'EFGE_ELNO' et 'EFGE_ELGA'.

4.8.2 Opérande MODI_PLAN = 'OUI'

Ce mot clé sert à confirmer que l'on veut modifier le « plan » de calcul pour les efforts dans les plaques excentrées.

5 Exemples

5.1 Extraction des contraintes sur 1 sous-point pour des éléments de tuyau

```
U2 = POST_CHAMP(RESULTAT = U1,
                 TOUT_ORDRE = 'OUI',
                 TOUT = 'OUI',
                 EXTR_TUYAU = _F(NOM_CHAM      = 'SIGM_ELGA',
                                  NUME_COUCHE = 3,
                                  NIVE_COUCHE = 'SUP',
                                  ANGLE       = 90 ),);
```

5.2 Extraction de la contrainte de Von-Mises maximum (et minimum) pour des éléments de tuyau

```
U2 = POST_CHAMP(RESULTAT = U1, TOUT_ORDRE = 'OUI', GROUP_MA = 'TUYAU',
                 MIN_MAX_SP = (
                     _F(NOM_CHAM = 'SIEQ_ELGA', NOM_CMP='VMIS',
                         TYPE_MAXI = 'MAXI', NUME_CHAM_RESU=1),
                     _F(NOM_CHAM = 'SIEQ_ELGA', NOM_CMP='VMIS',
                         TYPE_MAXI = 'MINI', NUME_CHAM_RESU=2),
                 ));
```