## iBeacon 配置说明

JDY-08 模块出厂默认配置为透传功能,一般默认出货都为透传功能出货,如需要配置为 iBeacon 功能的话,客户在购买前务必跟客服说明或备注。由于模块是多功能模块,客户也可以在购买后自己配置为相关的功能模式。这一章只讲 iBeacon 的 AT 命令配置

模块连接好 USB 转串或 MCU 的串口 (RXD、TXD),按串口的交叉接法,在使用串口发送命令时,请将模块的 PWRC 引脚接地,并接上模块的电源 (VCC、GND),电源电压为 3.3V 或 3V

按以上接好线后,就开始讲述 AT 命令的操作

第一步:将模块配置为 iBeacon 模式命令

通过串口发送: AT+HOSTEN3 返回: OK

第二步: 让模块重新启动

通过串口发送: AT+RST 表示复位

第三步: 更改 iBeacon 的 UUID 值为(FDA50693A4E24FB1AFCFC6EB07647825)

通过串口发送: AT+STRUUIDFDA50693A4E24FB1AFCFC6EB07647825 返回: OK

第四步: 更改 iBeacon 的 Major 值为(10)

通过串口发送: AT+MAJOR000A 返回 OK

第五步: 更改 iBeacon 的 Minor 值为 (7)

通过串口发送: AT+MINOR0007 返回 OK

用户如果在 APP 上需要判断自家的设备时,请配置好厂家 ID 号

一般蓝牙判断自家的设备可以通过蓝牙的服务 UUID 与设备名等方式来判断,但这些都可能会存在相同,因为我们的标准模块的蓝牙 UUID 都是一样的,为了防止识别厂家设备存在相同,我们有添加了厂家 ID 功能用于 APP 识别自家的设备,

配置厂家 ID 值为: 65330 (十进制值), 十六进制值为: 1985

通过串口发送: AT+VID1985 返回: OK

用户配置后,就可以通过 APP 来识别自家的设备了,这样就保证了自家的设备只有自家的 APP 才可以搜索得到

以上是通过 AT 指令配置模块, iBeacon 功能也可以通过手机进行配置 UUID、Major、Minor