MLT-BT05 4.0 蓝牙模块

(支持微信 airsync 通信、IOS 与 ANDROID 的 APP 通信、主从一体、IO 控制)

AT 指令集

V3.0

MLT-BT05 4.0 蓝牙串口通讯模块

AT 指令集

用户可以通过串口和蓝牙芯片进行通信,串口使用 Tx, Rx 两根信号线,波特率 支持 9600, 19200, 38400, 57600, 115200。串口缺省波特率为 9600bps。

指令集详细说明

MLT-BT05 4.0 蓝牙串口模块指令为 Command 指令集。

(注:发 AT 指令时必须回车换行, AT 指令只能在模块未连接状态下才能生效,一旦蓝 牙模块与设备连接上,蓝牙模块即进入数据透传模式)

指令详细说明

(AT 指令不区分大小写,均以回车、换行字符结尾: \r\n)

1、设置/查询-主/从模式:

指令	响应	参数
AT+ROLE <param/>	+ROLE= <param/>	Param : (0-4)
	OK	0 ——从透传
AT+ROLE	+ROLE= <param/>	1主透传
		2 ——传感器模式
		3 ——iBeacon 模式
		4 ——微信透传模式
		默认值: 0

2、获取软件版本号:

指令	响应	参数
AT+VERSION	+VERSION= <param/>	Param: MLT-BT05-V2.1

3、获取模块蓝牙地址:

指令	响应	参数
AT+LADDR	+LADDR = <param/>	Param: MAC 地址

4、设置/查询设备名称:

指令	响应	参数
AT+NAME <param/>	+NAME= <param/>	Param: 模块蓝牙名称
	OK	默认名称: MLT-BT05
AT+NAME	+NAME= <param/>	最长: 18 字节

5、设置/查询-配对码:

指令	响应	参数
AT+PIN <param/>	+PIN= <param/>	Param: 6位配对密码
	OK	默认:"123456"
AT+PIN	+PIN= <param/>	

6、设置/查询-广播间隔:

指令	响应	参数
AT+ADVI <param/>	+ADVI= <param/>	Param : (0-6)
	OK	0 ——100ms
AT+ADVI	+ADVI= <param/>	1 ——500ms
		2 ——7500ms
		3 ——1000ms
		4 ——2000ms
		5 ——4000ms
		6 ——8000ms
		默认值: 0

7、设置/查询-模块鉴权工作类型:

指令	响应	参数
AT+TYPE <param/>	+TYPE= <param/>	Param: (0-2)
	OK	0——无密码
AT+TYPE	+TYPE= <param/>	1——密码配对
		2——密码配对并绑定
		默认值:0

8、设置/查询-串口波特率:

0、人里/巨响 十一次门十	•	
指令	响应	参数
AT+BAUD <param/>	+BAUD= <param/>	Param : (0-4)
	OK	取值如下(十进制):
AT+BAUD	+BAUD= <param/>	0115200
		1 ——57600
		2 ——38400
		3 ——19200
		4 9600
		默认值: 0

9、设置/查询-Service UUID:

指令	响应	参数
AT+UUID <param/>	+UUID= <param/>	Param: 0x0001~0xFFFE
	OK	默认值: 0xFFE0
AT+UUID	+UUID= <param/>	

10、设置/查询-Characteristic:

指令	响应	参数
AT+CHAR <param/>	+CHAR= <param/>	Param: 0x0001~0xFFFE
	OK	默认值: 0xFFE1
AT+CHAR	+CHAR= <param/>	

11、设置/查询-iBeacon UUID:

指令	响应	参数
AT+IBSUUID <param/>	+IBSUUID= <param/>	Param:
	OK	FDA50693A4E24FB1AFCFC6EB07647825
AT+IBSUUID	+IBSUUID= <param/>	

12、设置/查询-iBeacon Major:

指令	响应	参数
AT+MAJOR <param/>	+MAJOR= <param/>	Param: 0x0001~0xFFFE
	OK	默认值: 0x0007
AT+MAJOR	+MAJOR= <param/>	

13、设置/查询-iBeacon Minor:

指令	响应	参数
AT+NINOR <param/>	+MINOR= <param/>	Param: 0x0001~0xFFFE
	OK	默认值: 0x000A
AT+MINOR	+MINOR= <param/>	

14、软件重启 (500ms 后重启):

指令	响应	参数
AT+RESET	OK	无

15、进入低功耗模式(进入后可被搜索):

指令	响应	参数
AT+SLEEP	+SLEEP:OK	无

16、搜索蓝牙设备(主模式指令):

指令	响应	参数
AT+INQ <param/>	OK	Param : 1-0
		1:开始扫描
		0: 关闭扫描

17、连接远端设备(主模式指令):

指令	响应	参数
AT+CONN <param/>	连接信息	Param : 0-7

18、获取主机扫描到从机 MAC 地址(主模式指令):

36 M 104-14-14-14-14-14-1		
指令	响应	参数
AT+RSLV< Param >	+RSLV=MAC 地址	Param : (0-7)
	OK	

19、绑定设备(主模式指令):

指令	响应	参数
AT+BAND <param/>	+BAND= <param/>	Param : MAC 地址
	OK	
AT+BAND	+BAND= <param/>	

20、取消绑定(主模式指令):

指令	响应	参数
AT+CLRBAND	OK	无

21、获取扫描的从机数量(主模式指令):

指令	响应	参数
AT+GETDCN <param/>	+GETDCN= <param/>	Param : (1-8)
	OK	

22、断开连接(主模式指令):

指令	响应	参数
AT+DISC	OK	无

23、断开连接(主模式指令):

指令	响应	参数
AT+GETSTAT	+GETSTAT= <param/>	Param : (0-1)
		0——未连接
		1——已连接

24、设置/查询-微信 H5 或厂家服务器通信:

指令	响应	参数
AT+AT_WXSWH <param/>	+MINOR= <param/>	Param : (0-1)
	OK	0: H5 通信
AT+MINOR	+MINOR= <param/>	1: 厂家服务器
		默认值: 0