## PWM 功能的使用

串口的与 PWRC 与电源的接法这里就不再讲了,因为之前都已经讲过了,这里只讲 PWM 的使用

第一步设置 PWM 的频为 250HZ (频率范围是 50 - 4KHZ) AT 指令: AT+PWMFRE250 返回 OK

第二步打开 PWM

AT 指令: AT+PWMOPEN1 返回 OK (1 是开不打开 PWM, 2 是开机打开)

第三步打开设置 PWM 的脉宽(有 4 路 PWM 的输出,所以可以设置 4 路的 PWM 脉宽)

AT 指令: AT+PWM1PUS90 返回 OK 表示设置 PWM1 的脉宽为 90% AT 指令: AT+PWM2PUS10 返回 OK 表示设置 PWM2 的脉宽为 10% 以下还有 PWM3 与 PWM4 的设置,这里不再一一讲述

第四步用户可以读取 PWM 的工作状态 AT 指令: AT+PWMPUS 返回状态, 具体请看手册

第五步关闭 PWM 功能

AT 指令: AT+PWMOPEN0 这样模块就关闭了 PWM 功能了,如果此时的 PWRC 引脚是高电平的话,模块就进入低功耗模式,

以上 AT 命令操作 PWM 控制,模块 PWM 是支持手机控制的,具体请看 JDY-08 使用手册