## 传感器功能配置说明

JDY-08 模块出厂默认配置为透传功能,一般默认出货都为透传功能出货,如需要配置为传感器功能的话,客户在购买前务必跟客服说明或备注。由于模块是多功能模块,客户也可以在购买后自己配置为相关的功能模式,这一章只讲传感器功能的AT命令配置

模块连接好 USB 转串或 MCU 的串口 (RXD、TXD),按串口的交叉接法,在使用串口发送命令时,请将模块的 PWRC 引脚接地,并接上模块的电源 (VCC、GND),电源电压为 3.3V 或 3V

按以上接好线后,就开始讲述 AT 命令的操

第一步:将模块配置为 iBeacon 模式

注意传感器功能只是在 iBeacon 模式上的应用,所以需要配置为 iBeacon 模式

通过串口发送: AT+HOSTEN3 返回: OK

第二步: 让模块重新启动

通过串口发送: AT+RST 表示复位

第三步:设置温度值为33度

通过串口发送: AT+TEMP33 返回: OK

第四步:设置湿度值为11%

通过串口发送: AT+HUMID11 返回 OK

第五步:设置传感器的电量为90%

通过串口发送: AT+BATT90 返回 OK

由于传感器的功能是基于 iBeacon 的应用,如果你的传感器众多,以上的两条传感器的命令不能满足你的产品应用的话,你可以使用 iBeacon 的相关指令来传输你们的传感器的数据 AT+STRUUID+32 位字符串长度,请注意此 32 位的数据格式为:十六进制的字符串

AT+MAJOR +4 位字符串长度,字符串格式为:十六进制的字符串

AT+MINOR+4 位字符串长度,字符串格式为:十六进制的字符串

用户如果在 APP 上需要判断自家的设备时,请配置好厂家 ID 号

一般蓝牙判断自家的设备可以通过蓝牙的服务 UUID 与设备名等方式来判断,但这些都可能会存在相同,因为我们的标准模块的蓝牙 UUID 都是一样的,为了防止识别厂家设备存在相同,我们有添加了厂家 ID 功能用于 APP 识别自家的设备,

配置厂家 ID 值为: 65330 (十进制值),十六进制值为: 1985

通过串口发送: AT+VID1985 返回: OK

用户配置后,就可以通过 APP 来识别自家的设备了,这样就保证了自家的设备只有自家的 APP 才可以搜索得到

这样做出的传感器的优势在哪里?

传统的做法是用户拿手机走到你的传感器信号范围内,使用手机的 APP 来连接你的传感器,才能读你你的传感器的数据,这样实在是才麻烦了,根本满足不了用户的要求,因为这样太烦琐,用户使用我们的方式做传感器的应用时,用户只需要找开 APP 就可以看到传感器上的数据,手机跟本不需要与传感器连,手机就可以显示传感器上的数据