HC-08 蓝牙串口通信模块 用户手册 V2.3



地址:广州市天河区科韵路天河软件园建工路 19号 608室

广州汇承信息科技有限公司

邮编: 510665

电话: 4008881803

销售 QQ: 1870976902

技术 QQ: 445253184、1508128262

版本信息

HC-08 V2.3

发布日期

2016年05月10日

修改记录

- 1. 更新 "AT+VERSION"指令。(2014.08.22)
- 2. 更新 "AT+BAUD"指令。(2014.08.22)
- 3. 增加 "AT+RX"指令。(2014.08.22)
- 4. 增加 "AT+DEFAULT"指令。(2014.08.22)
- 5. 增加 "AT+RESET"指令。(2014.08.22)
- 6. 增加 "AT+ROLE"指令,取消原 34 引脚设置角色功能。(2014.08.22)
- 7. 增加 "AT+ADDR"指令。(2014.08.22)
- 8. 增加 "AT+MODE"指令,增加低功耗、超低功耗模式。(2014.08.22)
- 9. 增加 "AT+RFPM"指令。(2014.08.22)
- 10. 增加 "AT+CONT"指令。(2014.08.22)
- 11. 增加 "AT+AVDA"指令。(2014.08.22)
- 12. 增加 "AT+TIME"指令。(2014.08.22)
- 13. 增加 "AT+CLEAR"指令。(2015.07.30)
- 14. 软件版本由原来的V2. 2 升级为V2.3。(2016.02.22)


产品介绍

HC-08 蓝牙串口通信模块是新一代的基于 Bluetooth Specification V4.0 BLE 蓝牙协议 的数传模块。无线工作频段为 2.4GHz ISM,调制方式是 GFSK。模块最大发射功率为 4dBm,接收灵敏度-93dBm,空旷环境下和 iphone4s 可以实现 80 米超远距离通信。


模块采用邮票孔封装方式,可贴片焊接,模块大小 26.9mm×13mm×2.2mm,很方便客户嵌入应用系统之内。

模块采用 TI 的 CC2540 芯片,配置 256K Byte 空间,支持 AT 指令,用户可根据需要更改角色(主、从模式)以及串口波特率、设备名称、配对密码等参数,使用灵活。

产品尺寸



管脚定义



HC-08 模块适用于贴片焊接, 共有 34 个引脚, 板载 PCB 天线, 引脚具体定义如下表:

网址: www. hc01. com 销售 QQ: 1870976902 技术 QQ: 445253184、1508128262 地址: 广州市天河区科韵路天河软件园建工路 19 号 608 室 第 2 页

引脚	定义	I/O 方向	说明
1	TXD	输出	URAT 输出口,3.3V TTL 电平
2	RXD	输入,弱上拉	URAT 输入口,3.3V TTL 电平
3	CTS	悬空	暂不支持串口流控功能
4	RTS	悬空	暂不支持串口流控功能
5	NC		
6	DC	输入	仿真、烧录时钟脚
7	DD	输入/输出	仿真、烧录数据脚
8	PIO20	输入,弱上拉	无设置
9	PIO17	输入,弱下拉	无设置
10	PIO16	输入,弱下拉	无设置
11	RST	输入,上拉	模块复位脚,要求不小于 5ms 的低电平进行复位
12	VCC	输入	电源脚,要求直流 3.3V 电源,供电电流不小于 100mA
13	GND		模块公共地
14	NC		
15	USB_D-	悬空	暂不支持 USB 功能
16	NC		
17	NC		
18	PIO15	输入,弱下拉	无设置
19	PIO14	输入,弱下拉	无设置
20	USB_D+	悬空	暂不支持 USB 功能
21	GND		模块公共地
22	GND		模块公共地
23	NC		
24	PIO13	输出	模块指示灯输出脚(注①)
25	PIO11	输入,弱下拉	无设置
26	PIO12	输入,弱下拉	主机清除记忆(注②)
27	PIO10	输入,弱下拉	无设置
28	PIO07	输入,弱上拉	
29	NC		
30	NC		
31	PIO06	输入,弱上拉	无设置
32	PIO01	输入,弱上拉	无设置
33	NC		
34	PIO00	输入,弱上拉	无设置

网址: www. hc01. com 销售 QQ: 1870976902 技术 QQ: 445253184、1508128262 地址: 广州市天河区科韵路天河软件园建工路 19 号 608 室 第 3 页

注①:模块指示灯输出脚,高电平输出,接 LED 时请串接电阻。

连线前,

主机未记录从机地址时,每秒亮 100ms;

主机记录从机地址时,每秒亮 900ms;

从机每2秒亮1秒。

连线后, LED 常亮。

注②:输入脚,内部下拉。此脚接高电平,主机用来清除已记录的从机地址。另外, 2.2版本增加了一条 "AT+CLEAR"指令,实现"主机清除已记录的从机地址" 的功能。

电气特性:

参数		测试条件	典型值	
工作电压		-	DC2.0V~3.6V	
	主机	未连接/已连接	21mA /9mA	
工作中次		MODE0,未连接/已连接	8.5mA/9mA	
工作电流	11 411	MODE1,未连接/已连接	340µA/1.6mA	
(不包括 LED)	从机	MODE2,未连接/已连接	0.4µA/1.6mA	
		MODE3,未连接/已连接	1.2µA-160µA/1.6mA	

网址: www. hc01. com 销售 QQ: 1870976902 技术 QQ: 445253184、1508128262 地址: 广州市天河区科韵路天河软件园建工路 19 号 608 室 第 4 页

模块参数设置 AT 指令

AT 指令用来设置模块的参数,模块在未连线状态下可以进行 AT 指令操作,连线后进入串口透传模式。

模块启动大约需要 150ms, 所以最好在模块上电 200ms 以后才进行 AT 指令操作。除特殊说明外, AT 指令的参数设置立即生效。同时,参数和功能的修改,掉电不会丢失。

AT 指令修改成功后统一返回 OK ("AT+RX、AT+VERSION"等查看信息类指令除外),不成功不返回任何信息。

(1) 指令集总

序号	AT 指令	作用	默认	主/从
77.4	(小写 x 表示参数)	TF/HI 	状态	生效
1	AT	检测模块是否正常	-	M/S
2	AT+RX	查看模块基本参数	-	M/S
3	AT+DEFAULT	恢复出厂设置	-	M/S
4	AT+RESET	模块重启	-	M/S
5	AT+VERSION	获取模块版本、日期	-	M/S
6	AT+ROLE=x	主/从角色切换	S	M/S
7	AT+NAME=xxxxxxxxxxxxx	修改蓝牙名称	HC-08	M/S
8	AT+ADDR=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	修改蓝牙地址	硬件地址	M/S
9	AT+RFPM=x	更改无线射频功率	0(4dBm)	M/S
10	AT+BAUD=x,y	修改串口波特率	9600,N	M/S
11	AT+CONT=x	是否可连接	0(可连)	M/S
12	AT+MODE=x	更改功耗模式	0	S
13	AT+AVDA=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	更改广播数据	-	S
14	AT+TIME=x	组合工作模式3广播周期	5(s)	S
15	AT+CLEAR	主机清除已记录的从机地址	-	M

注:

- 1. AT 指令后面不用回车换行,如无特殊说明,本模块所有 AT 指令,一律不采用换行发送。
- 2. 11~14 这 4 条是高级指令,必须组合使用,才能发挥 BLE 低功耗蓝牙的应有作用。 关于低功耗蓝牙的使用,将在下面章节有特殊说明和方案介绍。

(2) 指令说明

① 测试指令

指令: AT

返回: OK。

网址: www. hc01. com 销售 QQ: 1870976902 技术 QQ: 445253184、1508128262 地址: 广州市天河区科韵路天河软件园建工路 19 号 608 室 第 5 页

② 查看当前基本参数

显示蓝牙名称、主/从机、波特率、地址和密码等基本信息。

指令: AT+RX

返回: Name:HC-08 ----->>>蓝牙名是用户设定的名字

Role:Slave ------>>模块角色(主/从) Baud:9600,NONE ----->>>串口波特率,校验位

Addr:xx,xx,xx,xx,xx,xx ----->>>蓝牙地址

PIN:000000 ----->>>蓝牙密码(一般不需要密码)

③ 恢复出厂设置

指令: AT+DEFAULT

返回: OK

模块会自动重启,重启 200ms 后再进行新的操作!

④ 模块重启指令

指令: AT+ RESET

返回: OK

模块会自动重启,请在模块重启 200ms 后再进行新的操作!

⑤ 查看软件版本指令

指令: AT+ VERSION

返回: HC-08V2.0, 2014-08-22

(前面是软件版本,后面是发布日期)

⑥ 修改模块角色指令

设置指令: AT+ROLE=x

查询指令: AT+ROLE=?

x 是模块角色代号,可设置为: M(主机)、S(从机)。

模块出厂默认是从机。

发送: AT+ROLE=M

返回: OK

模块设置为主机成功,模块自动重启后生效!

发送: AT+ROLE=?

返回: Master

可以查看到模块角色是主机。

网址: www. hc01. com 销售 QQ: 1870976902 技术 QQ: 445253184、1508128262

地址:广州市天河区科韵路天河软件园建工路 19 号 608 室

⑦ 修改蓝牙名称指令

查询指令: AT+ NAME=?

模块默认蓝牙名称是 HC-08,可以设置成其它名称(限 12 个字符以内,支持可视 ASCII 码和部分转义字符。模块支持输入中文,安卓设备必须转换为"UTF8编码"才能够正常显示。发送超过 12 个字符,则只认前面 12 个字符)。设置完成,模块自动重启后生效!

例:

发送: AT+NAME=HCKJ

返回: OKsetNAME

发送: AT+NAME=?

返回: HCKJ

⑧ 修改蓝牙地址指令

查询指令: AT+ADDR=?

地址必须为 12 位的 0~F 大写字符,即 16 进制字符。

例:

发送: AT+ADDR=1234567890AB

返回: OKsetADDR

设置完成,模块自动重启后生效!

发送: AT+ADDR=?

返回: 1234567890AB

发送: AT+ADDR=000000000000

返回: OKsetADDR

发送 12 个零,模块恢复成默认的硬件地址。模块出厂时默认使用硬件地址。

⑨ 修改射频功率指令

设置指令: AT+RFPM=x

查询指令: AT+RFPM=?

x 是射频功率代号,如下表所示:

参数	射频发射功率
?	查看当前射频功率
0	4dBm(出厂默认值)
1	0dBm
2	-6dBm
3	-23dBm

网址: www. hc01. com 销售 QQ: 1870976902 技术 QQ: 445253184、1508128262

地址:广州市天河区科韵路天河软件园建工路 19号 608室

例:

发送: AT+RFPM=2

返回: OK

模块射频功率修改成-6dBm,马上生效。

发送: AT+RFPM=?

返回: -6dBm

模块当前射频功率为-6dBm。

峰值电流超过 30mA(4dBm 时),由于纽扣电池的放电电流小,如要使用纽扣电池供电,射频功率最好设定为-6dBm 或者-23dBm。

⑩ 修改串口波特率指令

设置指令: AT+BAUD=x(只修改串口波特率)

AT+BAUD=x,y(修改串口波特率和校验位)

查询指令: AT+BAUD=?

x 是串口波特率代号, y 是校验位代号, 如下表所示:

参数	串口波特率 x	参数	校验位 y
?	查看当前波特率		
1200	1200bps	N	无校验
2400	2400bps	Е	偶校验
4800	4800bps	0	奇校验
9600	9600bps(出厂默认值)		
19200	19200bps		
38400	38400bps		
57600	57600bps		
115200	115200bps		

例:

发送: AT+BAUD=19200

返回: OK19200

模块串口波特率修改为 19200bps, 校验位和原来的一样

发送: AT+BAUD=4800,E

返回: OK4800,EVEN

模块串口波特率修改为 4800bps, 偶校验

发送: AT+BAUD=?

返回: 4800,EVEN

显示模块当前串口波特率和校验位。

注: V2.0 版本软件串口波特率设置马上生效,无需重新上电!

网址: www. hc01. com 销售 QQ: 1870976902 技术 QQ: 445253184、1508128262

地址:广州市天河区科韵路天河软件园建工路 19 号 608 室

主机、从机透传通信时,9600bps 波特率以下每个数据包请不要超出 500 个字节,19200bps 波特率以上每个数据包的最大字节数请参考下表,数据包之间要有一定的时间间隔。下表是各种通信波特率下,时间间隔的参考值:

波特率(bps)	1200	2400	4800	9600	19200	38400	57600	115200
发 500 字节间隔时间(ms)	6800	3600	2000	1000				
发 300 字节间隔时间(ms)	4200	2400	1200	600	400			
发 100 字节间隔时间(ms)	1500	800	400	160	100	120		
发 80 字节间隔时间(ms)	1000	650	320	120	80	60	100	
发 60 字节间隔时间(ms)	800	500	250	100	60	60	60	100
发 20 字节间隔时间(ms)	200	100	50	20	20	20	20	20

注:

- 1、以上是实测数据,模块理论最快收发总速度: 2500 字节/秒,建议把速度控制在 2000 字节/秒。
- 2、关于串口数据,请按"数据流"的方式来进行。如有不明,可以参考一下 http://blog.csdn.net/sanwzy/article/details/51118860 里面的说明。

① 设置模块是否可连接

设置指令: AT+CONT=x 查询指令: AT+CONT=?

x参数功能如下:

参数	主机	从机				
○ 〈図上〉! 〉	中心(Central)	外设(Peripheral)				
0 (默认)	可连接,连线后进入普通透传模式	可连接,连线后进入普通透传模式				
1	观察者(Observer) 当前模块不能连接到其它模块或者 设备,但是会自动扫描 HC-08 从机 的广播数据包,固定 2s 刷新一次	广播者(Broadcaster) 不会和主机连接,但可以结合低 功耗模式 3,实现广播数据包发送				

例:

发送: AT+CONT=1

返回: OK

模块自动重启后生效。

发送: AT+CONT=?

返回: Non-Connectable

该指令请与"AT+MODE"、"AT+AVDA"和"AT+TIME"指令配合使用。

网址: www. hc01. com 销售 QQ: 1870976902 技术 QQ: 445253184、1508128262 地址: 广州市天河区科韵路天河软件园建工路 19 号 608 室 第 9 页

注:

- 1、主/从机的 CONT=1 时主要用于传送广播数据。从机发送广播数据,主机会接收对应的广播数据,并通过串口输出。
- 2、此模式只针对 HC-08 模块, 或者有 Android 端开发能力、可以自己抓取此这个数据包的用户。具体通信协议不在此处说明,有意着请通过以下官方网站咨询在线客服: http://www.wavesen.com/

⑫ 修改模块功耗模式指令(仅从机可以设置)

设置指令: AT+MODE=x 查询指令: AT+MODE=?

指令	参 数 1	参 数 2	返回	作用•说明
		?	0/1/2/3	获取当前功耗模式
		0		全速功耗模式(出厂默认), LED 开启。
	II	2	ОК	一级节能模式, LED 关闭。无连接时电流 340μA,连线速度跟
AT+				MODE=0 一样。
MODE				二级节能模式,LED 关闭。无连接时电流 0.4μA 。唤醒前不可发现、
IIIODE				不可连接,唤醒后可连接。
				组合功耗模式 3,LED 关闭。无连接时电流 1.2μA~160μA(默认约
		3		32μA) 。结合"AT+TIME"所设的参数来设置广播时间间隔, 从而
				合理的降低功耗。具体使用方法请参照"AT+TIME"指令。

注:

- 1、组合模式3主要是用于:
 - A、用于降低模块功耗;
- B、从机广播数据给主机,可以一对多单向通讯(理论上可以一个从机发给无限多个主机);
 - C、作为防丢器、签到卡、心率计等无线读数设备。

除此以外,用户也能把此模式用作其它用途,充分发挥自己的想象力吧!

在未连接状态,模块唤醒后进入全速模式并维持 5 分钟(误差 ≤ 1%,此时用 AT 指令查询到的功耗模式仍为设定的功耗模式),然后返回原来的功耗模式。只要在 5 分钟内模块串口有接收过数据,则重新计时。

如果模块处于连接状态,则唤醒后将会一直保持在全速模式,直到断开连接后,模块才会返回原功耗模式。

网址: www. hc01. com 销售 QQ: 1870976902 技术 QQ: 445253184、1508128262 地址: 广州市天河区科韵路天河软件园建工路 19 号 608 室 第 10 页

3、除了全速模式,其它功耗模式都关闭 LED,但连线后,LED 会常亮。

例:

发送: AT+MODE=?

返回: 0

查看当前功耗模式。

发送: AT+MODE=2

返回:OK

设置模块功耗模式 2, 立即生效。

⑬ 更新广播数据(仅从机可以设置)

参数"xxxxxxxxxxx"可以是 1~12 字节的任意用户数据。如果此时主机状态 AT+CONT=1, 那么主机串口就会输出 xxxxxxxxxxxxxxxx 的数据。此广播数据不会永久保存, 重启后会被删除。

例:

从机发送: AT+AVDA=1234567890AB

返回: OK

如果此时主机 AT+CONT=1, 串口就会输出: 1234567890AB

⑭ 组合功耗模式3的广播周期(仅从机可以设置)

设置指令: AT+TIME=x

查询指令: AT+TIME=?

参数 x 设定范围如下:

	<i></i>	<i>-</i>													
х	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
时间	1	0	0	4	5	(7	0	•	10	20	20	40		2
/sec	1	2	3	4	(默认)	6	/	8	9	10	20	30	40	50	60
Х	F	G	Н	I	J	K									
时间	1	0	_	10	20	0									
/min	1	2	5	10	30	60									

例:

发送: AT+TIME=F

返回: OK

设定组合工作模式 3 的广播周期为 60 秒, 就是每 60 秒发送一次广播数据。

发送: AT+TIME=?

返回: 60s

网址: www. hc01. com 销售 QQ: 1870976902 技术 QQ: 445253184、1508128262 地址: 广州市天河区科韵路天河软件园建工路 19 号 608 室 第 11 页

关于低功耗模式的解决方案(从机):

1、需要无线唤醒的时候:

输入"AT+MODE=1"或者更低功耗的"AT+MODE=3",模块会进入低功耗模式, 直 到有主机请求连接,连接后电流 1.6mA,此时如有数据交换模块会主动进入全速模式,直 到断开连接后才会返回低功耗模式。

2、可以主动连接的时候:


输入 "AT+MODE=2" 进入低功耗模式 2 (电流 0.4μA), 此时模块进入深度休眠状 态,不可被主机发现。需要连接的时候可以发送任意数据来唤醒模块,然后连接后就可以 收发数据。

关于低功耗广播方式的解决方案:

先设置主机: AT+CONT=1 -> AT+ROLE=M

再设置从机: AT+CONT=1 -> AT+AVDA=1234(≦12Bytes 数据) 其它指令用户根 据需要而设定或者不设置。

因为修改 AT+CONT 参数,模块需要重启, 所以建议先更改 CONT 参数, 参数。



平均电流约32μA(根据TIME值的不同,平均电流从1.2μA到160μA)。

用户 MCU 给模块串口发送 10 个字节 16 进制码 "0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF"来唤醒模块,模块进入全速功耗模式。此时用户可以 根据需要作合理设定,上面"AT+CONT=1, AT+AVDA=xxxx, AT+TIME=5, AT+MODE=3" 设置为:广播而不可连接,广播数据为 xxxx,周期 5 秒的工耗模式 3。根据上图,要让平 均电流<4uA, TIME 就要>1分钟,时间越长,功耗越低。

用户想要频繁的传输数据,建议在空闲时间进入 MODE2 模式,需要传送数据的时候 才切换到相应的模式。

网址: www. hc01. com 销售 QQ: 1870976902 技术 QQ: 445253184、1508128262

地址:广州市天河区科韵路天河软件园建工路 19号 608室

⑮ 主机清除已记录的从机地址(仅主机有效)


指令: AT+CLEAR

返回: OK

主机只要连接过从机,就会记住最后一次连接的从机的地址。如果要连接其它从机,就必须把当前记忆的从机地址清除掉。有两种方法可以清除记忆,第一种是把模块的 26 脚接到高电平 200mS 以上;另外一种就是在未连线状态下输入 AT+CLEAR 指令。

网址: www. hc01. com 销售 QQ: 1870976902 技术 QQ: 445253184、1508128262 地址: 广州市天河区科韵路天河软件园建工路 19 号 608 室 第 13 页

参考连接电路



网址: www. hc01. com 销售 QQ: 1870976902 技术 QQ: 445253184、1508128262 地址: 广州市天河区科韵路天河软件园建工路 19 号 608 室 第 14 页