## 如何替换之前的蓝牙透传模块

如果你的产品之前使用的是 BLE 透传模块,现在想使用 JDY-8 来替换你之前的模块,你的 APP 不需要做任何更改,你只需要更改我们的蓝牙模块 UUID 即可,你可以自己来更改,也可以让我们出厂给你配置好。

例如你之前使用的透传模块的服务 UUID 为 0XFFF0,特征 UUID 为 0XFFF1 的话,你只需要发送这两条命令更改我们模块的服务 UUID 与特征 UUID 就可以

通过串口发送: AT+SVRUUIDFFF0 返回: OK AT+CHRUUIDFFF1 返回: OK

你通过发以上两条命令并返回 OK,表示已经配置完成,你配置完成后,配置的参数是会掉电保存的,下次上电就不需要重新配置了,这样就可以直接使用我们模块连接你的 APP 了