## 主机绑定从机

这里面只介绍主机绑定从机的使用,因为从机默认就是透传模式 主从蓝牙模块通信是指两个蓝牙模块互相通信,一个为主机,一个为从机,它们相互之间通 信,第一个模块为从机模块,第二个模块是主机模块

第一步 将主机与从机模块上电 并将模块串口与 USB 转串或 MCU 串口连接,注意串口线是需要交叉的 ,连接后开始 AT 命令调试

第二步 将第一个模块从机广播打开,从机默认是打开广播的,也可通过发送 AT+ADVEN1 来打开广播

第三步:设置主模块的命令

- 1) 设置模块为主机透传模式,返回 OK 表示设置完成 发送命令: AT+HOSTEN1 返回 OK
- 2)设置模块重新启动 发送: AT+RST
- 3) 主机绑定从机 MAC 地址 发送命令: AT+BAND884AEA478140 返回 OK
- 4) 硬件判断是否已经与从机连接 模块 6 脚为连接状态引脚,连接成功为低电平,未连接为高电平
- 5) 主机与从机连接成功后,就可以透传数据了,绑定只需要一次,下次上电不需要再次绑定,以后使用中只要绑定的从机在主机的通信范围内,主机就会自动与从机连接,连接上后,它们之间就可以数据透传。
  - 6) 主机解绑从机

发送: AT+CLRBAND 返回 OK

由于绑定从机后,主机就会一直与绑定的从机连接,即使从机关闭了,主机也会搜索周边,查看绑定的从机是否存在,如果存在就与它进行连接,解绑后主机将不再与绑定的从机进行连接,

注意:以上主机绑定从机的 MAC 地址时,需要先知道从机的 MAC 地址,从机的 MAC 地址可以通过 AT+MAC 来读取。