这里面只介绍主机的使用,因为从机默认就是透传模式 主从蓝牙模块通信是指两个蓝牙模块互相通信,一个为主机,一个为从机,它们相互之间通 信,第一个模块为从机模块,第二个模块是主机模块

第一步 将主机与从机模块上电 并将模块串口与 USB 转串或 MCU 串口连接,注意串口线是需要交叉的 ,连接后开始 AT 命令调试

第二步 将第一个模块从机广播打开,从机默认是打开广播的,也可通过发送 AT+ADVEN1 来打开广播

第三步:设置主模块的命令

- 1)设置模块为主机透传模式,返回 OK 表示设置完成 发送命令: AT+HOSTEN1 返回 OK
- 2)设置模块重新启动 发送: AT+RST
- 3) 扫描周边 BLE 命令 发送: T+SCAN1 返回 OK
- 4) 读取扫描到的 BLE 蓝牙数量(最多扫描 8 个从机) AT+GETDCD 返回 DEV: 1 表示扫描到一个设备
- 5) 读取扫描列表的从机 MAC 地址(0-7) 发送: AT+RSLV0 返回: MAC: e3435480
- 6) 连接扫描列表 0 设备(0-7) 发送: AT+CONNET0 也可以通过从机 MAC 地址直接连接,发送: AT+CONNET112233445566 112233445566 为从机的 MAC 地址
- 7) 发送命令查找是否与从机连接上 发送: AT+GETSTAT 返回: STS:11 表示已经连接
- 8) 硬件判断是否已经与从机连接 模块 6 脚为连接状态引脚,连接成功为低电平,未连接为高电平
- 9) 主机与从机连接成功后,就可以透传数据了